


I. G. Gentele's

Lehrbuch der Farbenfabrikation

Anweisung zur Darstellung, Untersuchung und Berwendung der im Handel vorkommenden Malersarben

3meiter Band

Die Mineralfarben



I. G. Gentele's

Lehrbuch der Farbenfabrikation

Anweisung zur Darstellung, Untersuchung und Verwendung der im Handel vorkommenden Malerfarben

> Bum Gebrauch für

Farben=, Tusch= und Tapetenfabrikanten Chemiker, Techniker, Kanflente, Maler, Koloristen und andere Farbenkonsumenten

Dritte umgearbeitete und fark vermehrte Auflage herausgegeben von

Dr. A. Buntrock

Zweiter Band

Die Mineralfarben

Mit 58 in den Text eingedruckten Abbilbungen

Braunschweig Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn 1909

CONS TP 936 G33 1906 V.2

Alle Rechte, namentlich das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

> Published September 10, 1909 Copyright 1909 by Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, Germany.

Inhaltsverzeichnis.

Zweiter Band.

Erfter Abichnitt.

bei ihrer Herstellung. Seite 1. Bon der Ausschlägung oder Präzipitation 3. Bom Auswaschen der Riederschläge 4. Bom Filtrieren 5. Bom Auswaschen der Kiederschläge 5. Bom Filtrieren 5. Bom Auspressen der Farben und Riederschläge 6. Bom Formen gewisser Farben und Riederschläge 7. Bom Trocknen der Farben 8. Bom Pulverisseren der Farben 8. Bom Pulverisseren der Karben 8. Bom Pulverisseren der Karben 1. Weiße Farben 2. A. Beiweiße, Kremserweiß, Benetianischweiß, holländisches Bleiweiß, Schieferweiß 2. Klagensurter, deutsche, färntnerische, österreichische Bleiweißfabrikation 2. Klagensurter, deutsche, färntnerische, österreichische Bleiweißfabrikation 3. Französsche Bleiweißfabrikation 3. Französsche Bleiweißfabrikation 3. Darstellung der Lösung von bassich Bleiwyds aus den Lösungen von bassich effigiaurem Bleiocyds by der Kosselberen Beiweißfabrikation 5. Berschiedene Berschren der Bleiweißfabrikation 5. Berschiedene Berschren der Bleiweißfabrikation 5. Berschiedene Berschren der Bleiweißfabrikation 5. Gerschiedene Berschren der Bleiweißfabrikation 5. Gerschiedene Berschren der Bleiweißfabrikation 5. Gerschiedene Berschren der Bleiweißes 9. A. Bei trockenen Bleiweißen 1. Techeiserweiß, Kremsjerweiß (Kremnitzerweiß) 9. Sonstige weiße Bleisarben 1. Metallweiß, Mühlhausener Weiß, schwesselsaures Blei, PbSO4 1. Metallweiß, Bleisarben 1. Metallweiß, Bleisarben 1. Metallweiß, Bleisarben 1. Weißerweiß, Bleisarben 1. Gelberweiß, Bleisarben 1. Gelberweiß, Bleisarben 1. Gelberweiß, Bleisarben 1. Gelberweiß, Bleisarben 1. Ofterweiß, Bleisarben 1. Ofterwei	Bon ben fünftlichen Mineralfarben im allgemeinen und den Manipulationen			
2. Bon der Niederschlagung oder Präzipitation	bei ihrer Herstellung.	Geite		
2. Bon der Niederschlagung oder Präzipitation	1. Bon der Auflösung	. 4		
3. Bom Auswaschen der Kiederschläge	2. Bon der Riederschlagung oder Präzipitation	. 7		
4. Bom Filtrieren	3. Bom Auswaschen der Riederschläge	. 9		
5. Bom Auspressen der Farben und Niederschläge	4. Bom Wiltrieren	. 10		
6. Bom Formen gewisser Farben	5. Bom Auspressen der Farben und Riederschläge	. 15		
3weiter Abschnitt. Bon der Bereitung der Mineralfarben und ihren Eigenschaften im Speziellen. I. Weiße Farben	6. Bom Formen gewisser Farben	. 20		
3weiter Abschnitt. Bon der Bereitung der Mineralfarben und ihren Eigenschaften im Speziellen. I. Weiße Farben	7. Bom Trodnen der Farben	. 23		
Bon der Bereitung der Mineralfarben und ihren Eigenschaften im Speziellen. I. Weiße Farben	8. Vom Pulverisieren der Farben	. 25		
Bon der Bereitung der Mineralfarben und ihren Eigenschaften im Speziellen. I. Weiße Farben	' O II OVER III			
I. Beiße Farben	Zweiter Abjaniti.			
A. Bleiweiße, Kremserweiß, Benetianischweiß, holländisches Bleiweiß, Schieferweiß 1. Holländische Bleiweißfabrikation 27 2. Klagensurter, deutsche, kärntnerische, öfterreichische Bleiweißfabrikation 3. Französische Bleiweißfabrikation 3. Darstellung der Lösung von basisch essignarem Bleioryd 4. Darstellung des basisch machenden Bleioryds aus den Lösungen von basisch esse bestigd machenden Bleioryds aus den Lösungen von basisch esse bleiweißfabrikation 4. Englische Bleiweißfabrikation 5. Verschiedene Bersahren der Bleiweißfabrikation 6. Anwendung und Prüsung des Bleiweißes 6. Anwendung und Prüsung des Bleiweißes 95 a) Bei trockenen Bleiweißen b) Bei Bleiweißen in Öl 7. Schieferweiß, Kremserweiß (Kremnitzerweiß) 99 B. Sonstige weiße Bleisarben 1. Metallweiß, Mühlsausener Weiß, schwefelsaures Blei, PbSO4 2. Sublimiertes Bleiweiß 3. Freemanns Bleiweiß 4. Silberweiß 5. Bleicarbonat 5. Kells Bleisarbe.	Bon ber Bereitung ber Mineralfarben und ihren Gigenschaften im Speziell	en.		
A. Bleiweiße, Kremserweiß, Benetianischweiß, holländisches Pleiweiß, Schieferweiß 1. Holländische Bleiweißfabrikation 27 2. Klagensurter, deutsche, kärntnerische, öfterreichische Eleiweißfabrikation 3. Französische Bleiweißfabrikation 3. Darstellung der Lösung von basisch esseigsgaurem Bleiogyd 4. Diederschlagung des basisch machenden Bleiogyds aus den Lösungen von basisch esseigsgaurem Bleiogyd vermittelsk Kohlensaure 4. Englische Bleiweißfabrikation 5. Verschiedene Berfahren der Bleiweißfabrikation 6. Anwendung und Prüsung des Bleiweißes 6. Anwendung und Prüsung des Bleiweißes 7. Schieferweiß, Kremseißen 8. Dei trockenen Bleiweißen 8. Sonstige weiße Bleisarben 9. Metallweiß, Kremserweiß (Kremnikerweiß) 9. Sonstige weiße Bleisarben 1. Metallweiß, Mühlhausener Weiß, schwefelsaures Blei, PbSO4 2. Sublimiertes Bleiweiß 3. Freemanns Bleiweiß 4. Silberweiß 8. Beisarbonat 6. Stells Bleisarbon.	I Meite Farhen	. 26		
1. Holländische Bleiweißfabrikation 27 2. Klagenfurter, deutsche, kärntnerische, österreichische Bleiweißfabrikation 43 3. Französische Bleiweißfabrikation 59 a) Darstellung der Lösung von dasisch essigaurem Bleioxyd 59 b) Riederschlagung des basisch machenden Bleioxyds aus den Lösungen von dasisch essigabrikation 61 4. Englische Bleiweißfabrikation 85 5. Berschiedene Bersahren der Bleiweißfabrikation 85 6. Anwendung und Prüfung des Bleiweißes 95 a) Bei trockenen Bleiweißen 97 b) Bei Bleiweißen in Öl 98 7. Schieferweiß, Kremserweiß (Kremnigerweiß) 99 B. Sonstige weiße Bleisarben 103 2. Sublimiertes Bleiweiß 103 2. Sublimiertes Bleiweiß 104 3. Freemanns Bleiweiß 107 4. Silberweiß Bleicarbonat 107 5. Kells Bleisarbe. Bleisubslussist	A Bleimeiße Premiermeit Renetionischmeik hollandisches Bleimeik Schiefermei	k 26		
2. Klagenfurter, deutsche, färntnerische, österreichische Bleiweißfabrikation	1. Sallandische Reimeibischrifotion	. 27		
3. Französsische Bleiweißfabrikation	2. Oleganiurter deutsche körntnerische öfterreichische Pleimeikfahrikation	. 43		
a) Darstellung der Lösung von basisch essischungen bleioryd	3. Französische Meimeikschriftsion	. 59		
b) Niederschlagung des basisch machenden Bleioryds aus den Lösungen von basisch essischen Bleioryd vermittelst Kohlensaure 61 4. Englische Bleiweißfabrikation 85 5. Berschiedene Verfahren der Bleiweißfabrikation 85 6. Anwendung und Prüfung des Bleiweißes 95 a) Bei trockenen Bleiweißen 97 b) Bei Bleiweißen in Öl 98 7. Schieferweiß, Kremserweiß (Kremnigerweiß) 99 B. Sonstige weiße Bleisarben 103 1. Metallweiß, Mühlshausener Weiß, schwefelsaures Blei, PbSO4 103 2. Sublimiertes Bleiweiß 106 3. Freemanns Bleiweiß 107 4. Silberweiß, Bleicarbonat 107 5. Kells Bleisarbe. Bleisubssistit	2) Porftellung der Löfung von bosisch eisigsaurem Bleiornd	. 59		
von basisch essischer Bleiweih vermittelst Kohlensaure 61 4. Englische Bleiweihsaurikation 81 5. Berschiedene Bersahren der Bleiweihsaurikation 85 6. Anwendung und Krüfung des Bleiweihes 95 a) Bei trockenen Bleiweihen 97 b) Bei Bleiweihen in Öl 98 7. Schieferweih, Kremserweih (Kremniherweih) 99 B. Sonstige weihe Bleisarben 103 1. Metallweih, Mühlhausener Weih, schwefelsaures Blei, PbSO4 103 2. Sublimiertes Bleiweih 106 3. Freemanns Bleiweih 107 4. Silberweih, Bleicarbonat 107 5. Kells Bleisarbe. Bleisubiussisti	h) Niederichlagung des basisch machenden Bleiornds aus den Lösunger	n		
4. Englische Bleiweißfabrikation	pon basisch eisigfaurem Bleiornd vermittelft Kohlenfäure	. 61		
5. Verschiedene Versahren der Bleiweißsabrikation	4. Englische Bleimeiksabrikation	. 81		
6. Anwendung und Prüfung des Bleiweißes 95 a) Bei trockenen Bleiweißen 97 b) Bei Bleiweißen in Öl 98 7. Schieferweiß, Kremserweiß (Kremnigerweiß) 99 B. Sonstige weiße Bleifarben 103 1. Metallweiß, Mühlhausener Weiß, schwefelsaures Blei, PbSO4 103 2. Sublimiertes Bleiweiß 106 3. Freemanns Bleiweiß 107 4. Silberweiß, Bleicarbonat 107 5. Kells Bleifarbe. Bleijubsulsit	5. Berichiedene Berfahren der Bleiweißfabrikation	. 85		
a) Bei trockenen Bleiweißen	6. Anwendung und Brüfung des Bleiweißes	. 95		
b) Bei Bleiweißen in Öl	a) Bei trodenen Bleiweißen	. 97		
B. Sonftige weiße Bleifarben	b) Bei Bleiweißen in Öl	. 98		
B. Sonftige weiße Bleifarben	7. Schieferweiß, Kremferweiß (Kremnigerweiß)	. 99		
1. Metallweiß, Mühlhausener Weiß, schwefelsaures Blei, PbSO4 . 103 2. Sublimiertes Bleiweiß	B. Sonstige weiße Bleifarben	. 103		
2. Sublimiertes Bleiweiß	1. Metallweiß, Mühlhausener Beiß, ichwefelsaures Blei, PbSO4	. 103		
3. Freemanns Bleiweiß	2. Suhlimiertes Bleiweiß	. 106		
4. Silberweiß. Bleicarbonat	3. Freemanns Bleiweiß	. 107		
5. Rells Bleifarbe. Bleifubjulfit	4. Silberweiß. Bleicarbonat	. 107		
6. Priefts Bleifarbe	5. Tells Bleifarbe. Bleijubjulfit	. 107		
	6. Priefts Bleifarbe	. 109		

	C. C. L.	Gette
	C. Weiße Zinkfarben	110
	C. Weiße Zinkfarben	110
	2. Schwefelzink, Zn S	118
	3. Lithopone	121
	4. Zinkcarbonat, ZnCO3	
	5. Dintilitation Line Og	126
	5. Zintsilitat	126
	D. Weiße Barntfarben. Blane fixe. Permanentweiß	127
	1. Fabrikation bes fünftlichen schwefelsauren Barnts aus Schwerspat	128
	2. Fabritation des fünftlichen schwefelsauren Barnts aus Witherit	135
	E. Weiße Kalffarben	
	1 Satismais	137
	1. Satinweiß	137
	2. Kohlensaurer Kalk. Künstliche Kreide	138
	F. Magnesiaweiß. Mineralweiß	140
	G. Strontianweiß. Strontiumsulfat	140
	H. Manganweiß. Kohlensaures Manganorydul	140
	T Dinamali	
	I. Zinnweiß	141
	K. Wismutweiß	141
	L. Wolframmeiß	141
	M. Weiße Untimonfarben	141
	1. Das Antimonogyd	141
	9 Magrathulhar	
	2. Algarotpulver	142
Π.	Gelbe Farben	142
	A. Bleifarben	142
	a) Gelbe und orangegelbe Bleiorydfarben	142
	1. Bleioryd, PbO. Bleiglätte. Silberglätte	142
	2. Mennige Minium Ph O	145
	2. Mennige. Minium. Pb3 O4 3. Massicot, ebenfalls Bleiogyd, PbO	
	b) Matha Misistanistantan	149
	b) Gelbe Bleichloribfarben	149
	ealleiteteid. Ammeraigeid. Beronesergeid. Mengel, Phol ₂ + 7Pho.	
	Bleioryd=Chlorblei	149
	c) Chromfaure Bleiorndverbindungen. Chromgelbe	152
	A. Rohmaterialien	152
	Rali, K_2O	153
	Rohlensaures Rali, K2CO3. Pottasche, rohe Pottasche. Calcinierte	
	Pottasche. Raffinierte Pottasche	153
	Kalihydrat, kaustisches Kali, Agkali, Kalisauge, KOH. Agkalisauge	155
	Salpetersaures Kali. Kalisalpeter, KNO3	157
	Chromsaures Rali	158
	Einfachschromsaures Kalis-Natron, K2 Cr O4 + Na2 Cr O4	163
	Chromfaures Kalk-Kali, K2 CrO4 + Ca CrO4	164
	Ratron, Na ₂ O	164
	Kohlensaures Natron, Na2CO3. Soda. Kristallisierte Soda.	104
	Calcinierte Soda. Sodaasche	101
	Retransurant No OII Standard Standard Standard	164
	Natronhydrat, Na OH. Ügnatron, Ügnatronlauge, Natronlauge	166
	Alfalimetrie	
	Salpetersaures Ratron, Na NO.	169
	Bleizuder. Reutrales elitataures Bleiornd	170
	Bleiessig. Basisch essigsaures Bleiornd	172
	Bleimtrat, Pb(NO ₃) ₂	173
	Chlorblet, PhCl ₂	173
	Basische Chlorbleiverbindungen	174

	Inhaltsverzeichnis.	VII
		Seite
	B. Allgemeines über die Bildung der Chromgelbe	176
	C. Spezielle Anweisungen zur Darftellung ber Chromgelbe	183
	1. Darftellung der hell zitronengelben Chromgelbe	183
	2. Darftellung der dunkel gitronenfarbigen Chromgelbe	187
	3. Darstellung der orangefarbigen Chromgelbe	192
	4. Untersuchung der Chromgelbe durch Bergleich der Dedfraft	197
	5. Chemische Prüfung der Chromgelbe	198
	d) Reapelgelbe. Antimongelb	
	e) Jodgelb. Jodblei, Pb J2	204
	B. Gelbe Barytfarben	204
	Barntgelb. Steinbühlergelb. Chromfaurer Barnt, Ba Cr O	204
	C. Gelbe Kalffarben	205
	Ralkdromgelb. Gelbin. Chromfaurer Ralk	
	D. Gelbe Zinkfarben	
	1. Zinkgelbe. Gelbe Ultramarine (Doppelfalze von basisch chromfaurem	
	Binkoryd mit anderen chromfauren Salzen)	
	2. Pikrinsaures Tonerde=Zinkornd	
	E. Gelbe Cadmiumfarben	
	1. Cadmiumchromgelb	209
	2. Cadmiumgelb. Schwefelcadmium, CdS	
	F. Gelbe Eisenorndfarben	
	1. Marsgelbe. Gemische von Eisenornd mit anderen Metallornden	
	2. Sideringelb, basisch chromsaures Eisenornd	
	G. Gelbe Robaltfarben	
	Gelbe Robaltfarbe. Aureolin. Jaune indien. Salpetrigsaures Kobalt-	
	orydfali	
	H. Gelbe Nidelfarben	
	Nidelgelb. Phosphorjaures Nidelorydul	. 213
	J. Gelbe Wolframfarben	
	1. Wolframgelb. Wolframsäure. WoO3	
	2. Safranbronze. Wolframsaures Wolframorydnatron	
	K. Gelbe Arsenfarben	
	Schwefelarsen, Operment, Auripigment, Rauschgelb, Königsgelb, As2 S3	,
	Realgar, Sandarach, As S	
	L. Gelbe Zinnfarben	
	Musivgold. Schwefelzinn, SnS_2	
	M. Gelbe Quedfilberfarben	. 216
	Merkurgelb. Mineralisches Turpeth (Turbith)	
	N. Gelbe Uranfarben	. 217
	Urangelbe	. 217
	O. Gelbe Schwefelchanfarben	. 217
II	I. Note und orangerote Farben	. 220
	A. Rote Quedfilberfarben	
	1. Zinnober. Rotes Schwefelquedfilber, HgS	
	a) Zinnoberfabrikation auf trodenem Wege	
	b) Zinnoberfabrikation auf nassem Wege	. 223
	2. Rotes Quecfilberoryd	. 225
	3. Jodquedfilber, Quedfilberjodid, Jodzinnober, Starlett, $\mathrm{Hg}\mathrm{J_2}$. 225
	1 (5 hromiaures Quediilherarnaul und Quediilherarna	ソツカ

			S. 611
	В.	Rote Bleiorydfarben	227
		1. Mennige	22
		2. Chromrot. Basisch chromsaures Bleiogyd, PhO, Ph Cr O4	227
	C.	Rote Chromogydfarben	232
		1. Dreifach = schwefelsaures Chromopyd in unlöslicher Modifitation,	
		Cr ₂ (SO ₄) ₃	232
		2. Chromogyd-Zinnogyd. Pink colour	232
	D.	Rote Rupferfarben	233
		Ban Dydrot. Cyaneisen-Rupfer, $2 \operatorname{Cu}(\operatorname{CN})_2$, $\operatorname{Fe}(\operatorname{CN})_2$	233
	E.	Rote Eisenorndfarben	2 33
		Benetianer Rot. Indianer Rot. Eisenoryde	233
	F.	Rote Robaltfarben	234
		1. Biertel-arfenigfaures Robaltogydul, As2O3, 4CoO ader CoO, Co3 (AsO3)2	234
		2. Robaltroja. Phosphorjaures Robaltorydul	235
		3. Robalt: Magnesiarot	235
	G.	Rote Antimonfarben	235
		Antimonzinnober, Sb2OS2 oder Sb2O3, 2Sb2S3. Antimonoxyfulfuret.	235
	H.	Goldpurpur	235
IV	. B	iolette Farben	236
		1. Manganviolett. Rürnberger Biolett	236
		2. Chrombiolett. Chrombronze	236
		3. Zinnviolett. Minerallack	236
		4. Rupferviolett. Guyards Biolett	237
V.	Br	aune Farben	237
	A.	Braune Eisenorphfarben	237
		1. Basisch chromsaures Gisenoryd-Chromoryd	237
		2. Gifenbraun	237
		2. Gifenbraun	238
	B.	Braune Aupferorydfarben	238
		1. Chrombraun. Basisch chromsaures Rupferogyd	238
		2. Rupferbraun	238
		3. Hatcheibraun	238
	C.	Braune Manganfarben	238
	D.	Braune Bleifarben	239
	E.	Braune Kobaltfarben	239
	F.	Braune Rohlenftofffarben	239
		Bifter. Rußbraun	239
VI.	6	dwarze Farben	240
	A.	Berkohlungsprodukte	240
		1. Kohle von Hölzern. Holzkohle	240
		2. Frankfurter Schwarz. Noire de Vigne. Rebenschwarz	241
			242
	В.		245
	C.		254
			257
			257
VII	. <u>2</u> 3	Maue Farben	
	A.	Blaue Mineralfarben aus Aupferverbindungen	258
			258
		minimizer (las solare manufactures)	-00

Inhaltsverzeichnis.	IX
a) Kupfervitriol, $CuSO_4 + 5H_2O$ b) Salmiał. Chlorammonium, NH_4Cl c) Ammoniał. Ammoniałflüjfigłeit. Salmiałgeift, $NH_3 + xH_2O$. d) Weinstein. Saures weinsaures Kali, $KH_5C_4O_6$ 2. Bremerblau. Bremergrün, $Cu(OH)_2$. Kupferocydhydrat 3. Kaltblau. Reuwiederblau 4. Bergblau. Bleu verditre. Cendres bleues en pâte 5. Reubergblau	258 262 263 264 265 271 273 276
B. Blaue Mineralfarben aus Eisenverbindungen	276 276
a) Gelbes Blutlaugenfalz, blaufaures Kali, Kaliumeifencyanür, K_4 Fo(CN) $_6$ + $3\mathrm{H}_2\mathrm{O}$	276 279 281 283 285 285 295 297 297 304 306 308
C. Blaue Kobaltfarben	314
1. Smalte. Efchel	314 316 317
D. Ultramarine	317
1. Die Zusammensetzung des natürlichen und des künstlichen Ultramarins. Chemie der Ultramarine 2. Die Rohmaterialien der Ultramarinfabrikation 3. Die Borbereitung und Mischung der Rohstosse zum Rohbrennen 4. Das Kohbrennen 5. Das Auswaschen des Rohbrandes und die Wiedergewinnung von Sulfat 6. Das Trocknen und die Bereitung des Heißwassers 7. Das Feinbrennen 8. Teils angestrebte, teils ausgesührte Berbesserungen in der Ultramarinsabrikation 9. Das Raßmahlen und Schlämmen des rohen Ultramarinblaus	317 331 335 336 343 345 346 352 356
10. Das grüne Ultramarin. Feinbrennen, Raßmahlen und Schlämmen des reinen Suljatblauß	360 360 362 363
14. Prüfung der Ultramarinsorten im Fabritbetrieb und auf ihren techsnischen Wert	36 8
VIII. Grüne Farben	372
A. Britine Rupferogydfarben	372 372

		Setti
	a) Essigsaures Rupferoryd. Grünspan	378
	b) Effig, Essigfäure. Essigsaures Natron. Essigsaurer Ralf	380
	c) Arfenige Saure, As2O3. Arfenik. Weißer Arfenik	381
	d) Arfenigsaures Rali und Natron, K2HAsO3 und Na2HAsO3.	382
	e) Arfenigsaurer Kalk	383
	e) argentylunter statt	500
	2. Darftellung der grünen Rupferorydfarben	383
	1. Berggrun, fünftliches	383
	2. Braunschweigergrün	385
	3. Neuwiedergrüne, auch Ralt- und Batentgrüne	385
	4. Mineralgrün (Scheelsches Grün)	390
	5 Schmeinfurter: Miener: Reu: Casseler- Saatelher- Marisor-	000
	Raisergrun. Hamburger Deckgrun. Wiener Deckgrun	391
	Tarfergran. Hambarger Deugran. Wiener Deugran	991
	a) Darstellung aus Grünspan, Schweinfurter Methode	392
	b) Darftellung des Schweinfurtergrung aus effigsauren Salzen	
	und Kupfervitriol	394
	6. Scheelsches Grün	401
	7. Mitisgrün, Papageigrün	401
	8. "Giftfreie Grüne". Kupfergrüne	401
	a) Elsners Grün	401
	b) Zinn-Kupfergrün. Genteles Grün	402
	c) Ruhlmanns Grün	403
	d) Callythania Otalia	
	d) Casselmanns Grün	403
	e) Erdgrün. Berdeter	403
	f) Erlauer Grün	404
	g) Bolleys Grün, Borkupfergrün	404
	h) Ügyptisch Blau	404
В.	Grüne Chromogydfarben	404
,	1 Chromanin Chromanh Co O	404
	1. Chromgrün. Chromogyd, $\mathrm{Cr_gO_3}$	404
	2. Outgreisgiun. Vert Virginal. Vert Peletier. Wittlersgrun.	100
	Smaragdgrün. Chromogydhydrate	406
	3. Vittoriagrune	408
	4. Permanentgrün	409
	5. Rürnbergergrüne	410
	6. Arnaudsgrün	410
	7. Schnigersgrun	410
	8. Pleffysgrun	411
	9. Chromophdfarben verschiedener Zusammensetzung	411
a		
U.	Robaltgrüne	412
	1. Rinmannsgrün. Kobaltoryd=Zinkoryd	412
	2. Geffertsgrün	413
	3. Roechlins Chromgrun. Türfisgrun. Chromopyd-Tonerde-Robaltopyd	414
D.	Mangangrüne	414
2.	1. Rosenstiels Grün	
	1. Stolethittes of the control of th	414
	2. Böttgers Barntgrün	415
	3. Manganorydulgrün	415
E.	Eisengrün	415
F	Gemischte Grüne	416
	1 Bernifote Chromas having	
	1. Gemischte Chromgelbgrune	416
	2. Gemischte Zinkgelbgrune. Binkgrune	422
	3. Berschiedene gemischte Grüne	425
G.	Grünes Ultramarin. Ultramaringrün ,	426

Dritter Abschnitt.

	Bon der Berwendung der Farben.		Geite
	· ·		
A.	Zum Anstreichen und Malen		427
В.	Bur herstellung von fog. Sonig-, Gummi- oder Aquarellfarben		441
C.	Bur Herstellung von Tuschen		445
D.	Bur Herstellung der Zeichenftifte, Pastellfarben und gefärbten Rreiden		448
E.	Bum Bedruden der Zeuge		
	1. Durch den Öldruck		453
	2. Durch Aufdrucken mit Albumin		
	3 Durch Firierung mit Kaiein Aleher uhm		454



Zweiter Teil.

Erster Abschnitt.

Yon den künstlichen Mineralfarben im allgemeinen und den Manipulationen bei ihrer Herstellung.

Unter die Mineralfarben gehören nach der allgemeinen Bedeutung diese Wortes auch die aus dem Mineralreiche stammenden Erdfarben, von denen der erste Teil des vorliegenden Werkes handelte, und deren unterscheidendes Merkmal nach der daselbst gegebenen Erläuterung insbesondere darin besteht, daß dieselben zur Fertigstellung als Malersarbe oder Farbenmaterial im wesentlichen nur einer mechanischen Borbereitung bedürfen. Die künstlichen Mineralsarben werden zum Teil zwar auch natürlich gebildet im Mineralreiche, jedoch nie in einer ihrem Berbrauche gentlgenden Wenge gesunden. Einesteils auf diesem natürlichen Vorkommen, sodann aber auch auf dem weiteren Umstande beruht die Bezeichnung der hier in Rede stehenden sünstlichen Farben als "Mineralfarben", daß, wenn auch nicht die Farbe selbst, doch einer oder mehrere ihrer Bestandteile im Mineralreiche vorkommt, und daß der Hauptbestandteil aller fünstlichen Mineralsarben gewöhnlich ein Metall, ein Metalloxyd oder eine andere Metallverbindung ist, die aus Mineralien gewonnen wird.

Das wesentliche Merkmal der künstlichen Mineralfarben im engeren Wortsinne besteht zum Unterschiede von den durch mechanische Verarbeitung gewonnenen natürlichen Mineralfarben oder Erdfarben aber darin, daß die Darstellung der künstlichen Mineralfarben sich stets auf einen chemischen Borgang gründet. Außer wenigen Fällen, wie bei einigen Arten der Bleiweißfabrikation, der Zinkweißdarstellung, der Fabrikation des Ultramarins, des Zinnobers, beruhen diese chemischen Vorgänge im allgemeinen auf der Bildung von gefärbten oder sich färbenden Niederschlägen, welche zwei oder mehrere Flüssigkeiten miteinander hervorbringen. Diese Flüssigkeiten sind meistens Auflösungen von Salzen, bestehend aus einem Metalloryde und einer Säure, oder auch von Salzen und einer sesten Säure, wie 3. B.

arsenige Säure, in Wasser; anderenfalls können jene Flüssigkeiten auch lediglich aus Säuren bestehen, die nur in stüfsiger Gestalt im Handel vorkommen und so zur Berwendung gelangen.

Die Herstellung solcher Flüssigkeiten, welche die anzuwendenden Salze in Wasser gelöst enthalten, ist eine chemische Manipulation, die fast immer und bei jeder Farbe angewendet wird. Sowohl die Manipulation, wie den Borsgang nennt man Auflösung. Zuweilen hat die Auslösung auch nur den Zweck, die in Wasser löslichen Stosse aus einer Farbe oder einem auf Farbe zu verarbeitenden Produkte wegzuschaffen.

Benn fich durch Busammenbringen der Fluffigkeiten neben dem Nieder= fchlage, der die Farbe direkt gibt, in der Flufsigkeit neue chemische Berbindungen oder andere Salze bilden, wie bas meiftens ber Fall ift, fo konnen biefe Salze leicht ober schwer löslich fein. In letterem Falle kann bei unzureichender Baffermenge ein Teil des Salzes zugleich mit der Farbe niedergeschlagen werden und dieselbe als ein fremder, nicht dazu gehöriger Bestandteil in ihrer ursprlinglichen reinen Beschaffenheit beeinträchtigen. In allen fällen sett fich ber Niederschlag in mehr oder minder furger Zeit in der Fluffigkeit zu Boden. Man nennt dies das Abfeten desfelben. Die Fluffigkeit fann burch Ab= gießen, Abzapfen, Abziehen mit Beber ober Rran von bem Riederschlag jedoch nur zum Teil getrennt werben, während in dem nicht abtrennbaren anderen Teile der Fluffigkeit der Niederschlag je nach seinem spezifischen Bewichte und Aggregatzustande mehr ober weniger schwebend zurüchleibt. Zugleich bleiben aber die in der Fluffigkeit gelöften Salze, und zwar außer den ichon erwähnten schwer löslichen auch leichter lösliche, häufig berart hartnäckig an bem Niederschlage haften, dag derfelbe, wenn man ihn ohne weiteres trodnete, infolge feines Wehalts an Salz bas lettere balb als Befchlag auswittern laffen und hierdurch ebenfo in feiner Färbung verschlechtert werden, wie im allgemeinen hart und unbrauchbar würde.

Um nun solche dem Niederschlage anhängende Salze zu entfernen, wird der Niederschlag aufs neue mit so viel Wasser, als die Gefäße zu fassen versmögen, aufgerührt, nach dem abermaligen Absetzen des Niederschlages in der Ruhe die Flüssigkeit wieder abgelassen, und dieses Verfahren so oft wiederholt, dis der obige Zweck nach Maßgabe der Ersahrung erreicht ist. Diese Behandslung mit Wasser nennt man kurzweg das Auswaschen der Farben. Selten wird dazu warmes oder gar kochendes Wasser, oder eine andere Flüssigkeit als Wasser angewendet.

Die gewonnenen Niederschläge, welche die Farben bilden, haben einen wesentlich verschiedenen Aggregatzustand, zeigen daher bei ihrer Manipulierung ein abweichendes Berhalten und ersordern eine entsprechend verschiedene Beshandlung. Sie sind sehr schwer und kristallinisch; so setzen sie sich berart fest

ab, daß sie einen steifen Teig bilden, der sogleich auf Trockenbretter gelegt und auf diesen, ohne auseinander zu laufen, getrocknet werden kann.

Andere Niederschläge sind sehr voluminös. Sie können nicht anders als durch Filtration vom Wasser soweit befreit werden, daß sie einen mehr oder minder dicken, steisen Brei darstellen. Der letztere könnte zwar nun unmittelbar auf die Trockenbretter gebracht werden; da er aber in diesem Zustande immer noch 60 bis 75 Broz. Wasser enthält, das nicht weiter freiwillig abläuft und für das Trocknen eine zu lange Zeit beanspruchen würde, so unterwirft man solche voluminöse Farbenniederschläge vor dem Trocknen noch dem Auspressen in Leinen, durch welches das Wasser dringt, während die Farbe zurückbleibt. Zugleich wird durch dieses Pressen ermöglicht, die Farbe in vierkantige oder anders gestaltete regelmäßige Stücke zu formen, indem man sie aus den Prestüchern in der gewünschten Form ausschneidet und hierauf erst die Stücke auf Brettern trocknet.

Biele Farben, die im Handel als Teig (en pato) vorkommen und in dieser Form an Tapeten- und Papierfabriken abgegeben werden, unterwirft man eben- salls zuvor der Pressung, damit der Teig recht steif wird und nicht zu wasser- haltig ist.

Die beim Pressen im allgemeinen anzuwendenden Manipulationen werden später noch beschrieben werden.

Da das Wasser sowohl bei der Auslösung der Salze als beim Auswaschen und zur Bildung der Niederschläge in großen Quantitäten verbraucht wird, so muß bei der Anlage einer Fabrik wohl berücksichtigt werden, daß Wasser in ausreichender Menge vorhanden ist. Je reiner, desto besser ist das Wasser. Ein nicht durch lehmige oder tonige Teile getrübtes Flußwasser ist recht gut anwendbar; ebenso das Wasser der Landseen, welches gewöhnlich klar ist, auch Brunnenwasser aus Brunnen in sandigem Gestein. Aber alles Wasser, welches beim Stehen Niederschläge von Moder oder Eisenoryden gibt, ist in den meisten Fällen untauglich, da es den Farben die Reinheit auch dann benimmt, wenn jene fremden Stosse keine chemische Wirkung ausüben.

Kalfhaltiges und gipshaltiges Wasser läßt sich zwar noch verwenden, gibt aber oft Trübungen beim Auflösen der Salze, welche reines Wasser nicht hers vorbringt, doch ist der Einfluß eines solchen Wassers gering und bewirkt keine Beränderung der Niederschläge oder Farben.

Destilliertes Wasser wird bei der Darstellung der Mineralfarben nicht angewendet. Kann man Schnees und Regenwasser von den Dächern aufssammeln, so könnte dieses, nachdem man es durch Leinen siltriert hat, statt destillierten oder anderen reinen Wassers da, wo nur kleine Duantitäten in Frage kommen, gedraucht werden, wie es bei einigen der empsindlichen Lackfarben der Fall ist, bei deren Bereitung man sonst deskilliertes Wasser nötig hätte.

Diese allgemeinen Angaben über die chemischen Manipulationen bei der Farbenbereitung seien durch nachstehende aussührliche Erläuterungen ergänzt.

1. Bon ber Auflösung.

Diefelbe fann geschehen im tleinen, im großen, talt ober marm.

Wenn ein hier in Frage kommender Körper oder eine Verbindung, die gewöhnlich ein metallisches Salz zu sein pflegt, sich in kaltem und warmem Wasser ungefähr in gleich großer Menge löst, so erfolgt doch die Lösung schneller, wenn dazu warmes Wasser genommen, oder das Wasser mit dem zu lösenden Körper erwärmt wird. Der Körper löst sich ferner um so rascher, je seiner er zerteilt ist, oder je kleiner die Stücke sind, in denen er angewendet wird, und je mehr der Körper in dem Wasser bewegt wird, weil durch diese Bedingungen seine Berührungsslächen mit dem Wasser gleichsam vervielsacht werden. Ebenso löst er sich leichter in einer größeren Menge Wasser, als in einer kleineren, wenn anch die letztere hinreicht, den Körper aufzulösen oder in sich aufzunehmen.

Die Menge eines Körpers, welche das Wasser in Lösung aufzunehmen vermag, variiert meistens je nach der Temperatur des Wassers, ist aber für eine bestimmte Temperatur des letteren eine gang tonftante. Enthält das Waffer von einer bestimmten Temperatur so viel von einem Körper aufgelöst, als es bei diefer Temperatur überhaupt aufzulöfen vermag, fo nennt man diefe Auflösung eine gefättigte. Löst sich von dem festen Körper in heißem Wasser mehr als in kaltem, so ift eine kalt gefättigte Lösung in höherer Temperatur nicht mehr gefättigt, sondern kann noch mehr von jenem Rörper aufnehmen. Bird umgekehrt eine bei höherer Temperatur gesättigte Lösung wieder kalter, so scheidet sich das Aufgelöste zum Teil wieder aus. In den meisten Fällen ist das Ausgeschiedene kriftallinisch, d. h. die Flüssigkeit läßt einen Teil des Gelösten austriftallisieren. Sollen daher Auflösungen schnell bewertstelligt werden, so benutzt man zu ihrer Beschleunigung die Wärme; man verwendet ferner den Körper in zerkleinerter Form und rührt die Fluffigkeit um. Damit aber ber in ber Wärme aufgelöste Körper auch nach bem Erkalten ber Flüffigfeit noch gelöst bleibt, verwendet man entweder von vornherein die hierzu er= forderliche größere Menge Waffer, oder aber man fest diefes Waffer der warm gefättigten Lösung nachträglich zu, ehe das Erkalten und die teilweife Ausscheidung eines Teiles des Gelösten erfolgen kann.

Im kleinen können obige Operationen versuchsweise ausgeführt werden teils in Bechergläsern, die man behufs Erwärmung der Flüssigkeit auf ein Sandbad stellt, teils auch in Porzellanschalen, in kleinen Keffelchen oder Pfännchen von Kupfer, verzinntem Kupfer oder, sofern es die Natur des zu lösenden Körpers gestattet, auch von Eisen.

Im großen benutzt man für kalte Auflösungen hölzerne Ständer, Kufen oder Gebinde von Holz, in welchen man den festen Körper mit Wasser unter österem Umrühren stehen läßt. Da dies aber zeitraubend ist, Platz und Gefäße unnötig lange in Anspruch nimmt, so zieht man es vor, die Auslösung heiß mit wenig Wasser zu bewerkstelligen, und sie dann in mehr Wasser zu gießen, so zwar, daß die Lösung lange nicht gesättigt, sondern mit Wasser vielsfach verdünnt ist.


Bur heißen Auflösung im großen benutt man eiserne, meistens jedoch kupserne und verzinnte, oder Kessel von Zinn, seltener von Blei, die mit einer gewöhnlichen Heizeinrichtung für das am Orte zugängliche Brennmaterial eingerichtet sind. Wenn die Kessel klein sind, so können sie zum Ausheben einsgerichtet und dann unmittelbar an den Ort getragen werden, wo ihr Inhalt gesbraucht werden soll. Es ist zweckmäßig oder doch bequem, von solchen Kesseln mehrere vorrätig zu haben. Sind die Kessel aber sehr groß, so müssen sie Ablaßtranen versehen sein, um die Kusssisselst in Simer oder andere Gefäße nach und nach abziehen und so an die geeignete Stelle transportieren zu können. Erlaubt es die Lokalität, so mauert man diese Kessel so hoch ein, daß man unter dem Kran eine Rinne anlegen kann, mittels welcher die abzuziehende Flüssseit gleich an den Ort ihrer weiteren Benutung geseitet werden kann.

Bei Bereitung gefättigter oder konzentrierter Lösungen, sowie bei Auflösung von an sich schwer löslichen Körpern ist ein beständiges Umrühren zur Beschlennigung der Auflösung ersorderlich. Das Umrühren ist auch in manchen Fällen deshalb unerläßlich, weil sich sonst ber aufzulösende Körper leicht am Boden des Kessels sestsetzt — "andrennt" — und dann noch schwerer aufzulösen ist. Dieses Andrennen und Festsetzen einer Kruste kann außerdem das Zerspringen eiserner, Durchbrennen kupferner, Schwelzen und Durchslöchern zinnerner oder bleierner Kessel veranlassen. Zur Auflösung solcher Körper, die schwer löslich sind und gern zu Boden gehen, sind überhaupt Kessel mit Ablaßkran nicht zweckmäßig. In der Röhre des Krans setz sich gern so viel von dem festen Körper ab, daß sie verstopst wird, und man muß dann doch zum Ausschähöpsen seine Zuslucht nehmen. Heiße Lösungen schöpsten man mit eisernen oder kupfernen, mit Stielen versehenen Schöpsgefäßen, Schapsen, aus, da in heißen Flüssigigkeiten die Heber nicht ziehen, indem sie sich mit Wasserdamps ansüllen und dadurch unwirksam werden.

Das Material bes für die Auflösung zu benutzenden Kessels richtet sich nach der chemischen Beschaffenheit des zu lösenden Körpers. So darf Kupfers vitriol nicht in eisernen Kesseln gelöst werden, weil darans Kupfer gefällt und statt dessen das Sisen des Kessels gelöst wird; ebenso nicht Alaun, wenn derselbe eisenfrei bleiben soll, denn beim Kochen löst die alaunhaltige Flüssigkeit das Sisen sehr rasch, sogar unter Wasserstoffgasentwickelung. Wenn daher in den

Vorschriften für Bereitung der Farben Keffel von einem bestimmten Metall vorgeschrieben sind, so hat das immer eine ähnliche Ursache, und man will einen Übelstand vermeiden, der bei Anwendung anderer Metalle eintreten würde.

In Farbenfabriken, welche ihre mechanischen Arbeiten durch Dampstraft bewerkstelligen, können an Stelle der vorgeschriebenen Kessel kleinere oder größere, mit Dampf zu heizende, hölzerne Aufen zur Auslösung benutzt werden. Man läßt in diese Kufen, welche das Wasser und den zu lösenden festen Körper entshalten, ein Dampfrohr von Blei oder Kupfer und von 3 bis 4 cm Röhrensburchschnitt am Boden des Gefäßes ausmitnden und durch dasselbe so lange



Dampf einströmen, bis die Auflöfung erreicht ift. Da hierbei bie Bluffigkeit burch Berbichtung von Bafferdampf an Bolumen gunimmt, fo barf man bas Befag anfangs nie gang anfüllen, weil es fonft bald überlaufen murbe. oder doch vor der völlig bewert= stelligten Auflösung teilweise ent= leert werden mlifte. Nur in bem Falle, wenn täglich viele und größere Quantitäten von Auflösungen gemacht werben muffen, lohnt sich die Anlage eines be= fonderen Dampfteffels lediglich für diese Auflösungen.

Wo aber die Fabrikation nicht ununterbrochen fortgeht und daher nicht gestattet, allen durch das Anheizen des Dampskessels

produzierten Dampf vollständig auszunnten, da wäre es ein Berlust, einen Dampstessel sür den in Nebe stehenden Zweck der Auslösung anzuheizen und nach kurzer Zeit, vielleicht schon nach einigen Stunden, wieder erkalten zu lassen. In diesem Falle ist daher zur Auslösung die Anwendung mehrerer der oben erwähnten, direkt zu heizenden Kessel vorteilhafter und bequemer.

Eine für die Auflösung sehr geeignete Borrichtung wird von Werner u. Pfleiderer, Cannstatt, gebaut. Bon der Anwendung des Dampses wird hierbei Abstand genommen, weil viele Materialien, z. B. chromsaures Kali, Bleizucker usw., keine Wärme vertragen. Die Konstruktion der Borrichtung ist aus der Fig. 1 ersichtlich. Das zu lösende Material wird samt der Flüssigkeit mittels eines Tangentialrades in dessen Mitte angesaugt und seitlich mit be-

deutender Gewalt herausgeschleudert. Indem das Material das Innere des Tangentialrades durchläuft, an der Wand des eiförmig gestalteten Troges emporsteigt und in der Achse des Troges dem Tangentialrade wieder zuströmt, wird es vielsacher Bewegungsänderung, also einer sehr energischen Wirkung

ausgesett.

Benn bie Auflösungen ber festen Rorper hergestellt find, welche man bann wohl auch oft Laugen nennt, 3. B. ftatt Bitriollösung Bitriollauge, fo find fie häufig trube, entweder weil das Gelöfte mechanisch hineingekommene Unreinigfeiten enthielt, oder auch das Waffer Beftandteile, g. B. Gips, die eine Trübung hervorbringen, oder weil beides zu gleicher Zeit stattfindet. Bei ber Fabrikation von schönen feurigen Farben ift es nun aber unerlägliche Bebingung, daß teine Unreinigkeiten mit in die Riederschläge eingehen, welche ihnen sonst die Schönheit benehmen. Daher muß man die Lösungen vor ihrer Anwendung davon befreien. Das Filtrieren ift im großen meistens nicht aus= führbar, erfordert zu viel Zeit und Plat. Man erreicht benselben Zweck aber auch durch einfaches Absetzenlaffen der Löfungen in der Rube, welches bei manchen Flüffigkeiten nur einige Stunden erheischt, bei anderen über Racht erfolgt. Man füllt die Löfungen zu diesem Behufe gewöhnlich in tleinere hölzerne Gefäße, welche gewöhnlich, und oft ist das durchaus notwendig, über die Brä-Bipitierständer, in denen die Auflösung einen Riederschlag geben foll, berart angeordnet werden, daß ihr Inhalt durch einen Sahn oder Bapfen in die Ständer abgelaffen werben tann. Diefer Sahn muß in geringer Sohe über dem Boden des Gefäßes eingefest fein, damit nur die reine Lösung abfließt, das Unreine mit wenig Fluffigfeit aber gurudbleibt. Schon aus dem oben Befagten geht hervor, daß die Auflösung des festen Rörpers mit fo viel Baffer bewirkt fein muß, um das Gelöfte auch beim Erkalten der Fluffigkeit gelöft zu erhalten, ober es muß in den Abfetgefäßen wenigstens noch das hierzu nötige Baffer hinzugefett werden. Die unreine in den Abfatgefäßen gurudbleibende Löfung fammelt man, filtriert fie besonders und fett fie zeitweise anderen Löfungen derfelben Rörper zu.

Im kleinen kann man zur Klärung der Lösungen den analogen Weg einschlagen, oder die Lösung unter Anwendung eines Glastrichters durch weißes Filtrierpapier oder auch mittels Leintuchfilter filtrieren, weil hier die Arbeit

versuchsweise ohne Rudsicht auf Zeit und Rosten geschieht.


2. Bon ber Nieberschlagung oder Präzipitation.

Wenn die Lösungen auf eine der oben angegebenen Weisen geklärt sind, so werden sie zusammengelassen oder gemischt, und zwar am häusigsten, indem man das zu ihrer Aufnahme bestimmte Präzipitiergefäß erst so weit mit Wasser ansüllt, daß nach dem Hinzusügen der Auslösungen das Gefäß durch die Flüssigs

keiten insgesamt bis auf einige Zoll unter den oberen Rand angesüllt wird. Soll der Niederschlag fristallinisch werden, so unterläßt man nach dem Zusammenlausen der Flüssigkeiten ein öfteres Umrühren; soll aber der Niederschlag nicht kristallinisch und schwer, sondern leicht und voluminös werden, so rührt man während des Zusammenlausens beständig um, und fährt auch später noch, je länger, desto zweckentsprechender, mit dem Umrühren der Flüssigsteiten sort.

Im kleinen kann bas Zusammengießen aus zwei kleineren Gläsern in ein brittes größeres Glas, oder aus zwei kleineren Holzgefäßen, Eimern, in ein brittes größeres Holzgefäß erfolgen, wobei man wegen des Umrührens wie oben zu versahren hat.

Im großen verwendet man stets hölzerne, große Bottiche von 2 bis 2,50 m Durchmesser bei 1,40 bis 1,50 m Höhe, welche mit eisernen Reifen gebunden



find. Wenn man des Blates wegen die Ständer, in benen man die Flüffigkeiten vorher flären läßt, nicht neben die Prazipitiergefäße auf besondere Geftelle placieren fann, fo legt man auf die Prazipitierständer zwei Stüde ftarter, vierfantiger, hölzerner, fleiner Balfen. auf welche man jene Ab= flärungsständer sett, wie Fig. 2 angibt, welche die Bräzipitieranstalt ganze darstellt.

A Präzipitierstand. BB Abklärungsständer

auf ben Trägern cc; aaa Zapfen an ben Gefäßen, um die Flüfsigkeiten abzulassen. Der Präzipitierstand und die ganze Vorrichtung muß so stehen, baß man zum Umrühren Plat hat und laufendes Wasser zugeleitet werden kann; endlich muß sie auch auf einem Gerüste stehen, so daß man aus dem untersten Zapsen oder Krane des Präzipitierstandes den ganzen Inhalt in untergesetzte Eimer oder andere kleinere Gefäße ablassen oder abzapsen kann.

Zum Umrühren bedient man sich hölzerner Krücken (Fig. 3), mit welchen man Stöße in die Flüsssigkeit und Hube nach oben vollzieht, um das Ganze möglichst genau durcheinander zu mischen, was nicht so geschwind ersolgt, wie man glauben möchte; denn man bemerkt oft bei Bildung der Niederschläge, daß die Flüffigkeit anfangs und während einer geraumen Beriode stellenweife ein ganz anderes Aussehen hat, als später nach längerem Umrühren.

Wenn die Präzipitation ausgeführt ist und der Niederschlag eine weitere Behandlung nicht ersahren soll, so läßt man ihn nach gehörigem Umrühren in der Flüssigkeit in Ruhe. Er setzt sich dann je nach seiner Beschaffenheit, wie oben erwähnt, früher oder später in dem Präzipitiergefäße zu Boden. Bei manchen Niederschlägen dauert dies nur einige Stunden, bei anderen mehrere Tage. Wenn dieses Absetzen, wobei man natürlich das Ganze in Ruhe lassen muß, ersolgt ist, so zieht man die Zapsen der Gefäße von oben nach unten ab,



d. h. man öffnet erst den oberen Zapfen, wenn die Flüsssteit dis dahin ausgelausen ist, den nächsten nach unten, und fährt damit so lange fort, als es angeht, ohne daß Niederschlag mit folgt. Sind die Farben hell, wie Chromzgeld, oder weiß, so erscheint die Flüssigkeit über dem Niederschlage durchsichtig, und man kann die Grenze zwischen beiden deutlich erkennen, also vorher bestimmen, wie weit die Flüssigkeit sich abziehen läßt, ohne daß die Farbe mit folgt. Sind die Niederschläge aber dunkel, z. B. blau, so ist dies unmöglich. Man muß in letzterem Falle den Zapfen sehr vorsichtig und nur zum Teil ziehen, zugleich ein Gefäß vor die Ausstlußössnung halten, um in demselben die Farbe aufzusangen, wenn etwa statt heller Flüssigkeit der Niederschlag mitsolgt. Geschieht letzteres an einer unteren Zapfendssnung, so darf man diesen Zapfen nicht ziehen, denn der Niederschlag hat sich noch nicht so tief abgesetzt, sondern steht noch über diesem Zapfen oder doch ebenso hoch wie derselbe.

3. Bom Auswaschen ber Rieberschläge.

In den meisten Fällen ersolgt das Auswaschen, welches den schon erwähnten Zweck hat, schwer lösliche Salze, oder überhaupt dem Niederschlage anhängende Salze zu entsernen, in eben denselben Gefäßen, in denen der Niederschlag hervorgebracht wurde. Es geschieht einfach so, daß man die Ständer, nachdem die erste Flüssigkeit abgezogen ist, aufs neue mit Wasser füllt und den Niederschlag damit gut durchrührt. Dieses Umrühren muß recht gründlich geschehen, wenn die adhärierenden Salze sich dem Wasser mitteilen sollen, besonders wenn sie schwer löslich sind. Hierauf überläßt man die Flüssigkeit wieder der Ruhe, damit der Niederschlag sich wie vorhin absehen könne, was jetzt oft leichter und rascher als früher ersolgt, weil das spezisische Gewicht der Flüssigkeit ein geringeres geworden ist. Nach dem Absehen in der Kuhe entsernt man die Flüssigkeit wie vorhin und wiederholt dann diese Behandlung mit Wasser noch einige Male je nach Bedürsnis.

Wenn man die Niederschläge von vornherein in sehr verdünnten Lösungen macht, so hat man den Borteil, weniger oft auswaschen zu müffen, weil dann an und für sich verhältnismäßig weniger Salze im Niederschlage vorhanden und wegzuschaffen sind.

Durch einfache Berechnung kann man leicht finden, wie viel Salze einem Niederschlage bei jeder Art und jeder folgenden Abwässerung noch beigemengt sein oder ihm anhängen können. Der gesamte Inhalt des Präzipitiergesäßes von 1,50 m Höhe bilde nach bewirkter Präzipitation eine Flüssigkeitssäule von z. B. 1,2 m Höhe, und diese enthalte x Kilo Salze. Nach dem ersten Abseten und Abziehen bleibe insgesamt eine Flüssigkeitssäule von z. B. 0,30 m zurück, so sind in derselben nur noch 1/4 x Kilo Salze enthalten. Bringt man nun wieder so viel Wasser hinzu, daß das Gesamtvolum des Gesäßinhaltes ebenso groß wird, wie vor dem Abzapsen der ersten Flüssigsetit, und zieht auße neue bis auf 0,30 m, also bis zu 1/4 des Gesamtinhalts ab, so sind in dem letzteren nur noch $\left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}$ x Kilo Salze vorhanden. Nach Wiederholung des Aussiehens bleiben noch $\left(\frac{1}{16} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{64}$, nach abermaliger Wiederholung beider Operationen nur $\left(\frac{1}{64} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{256}$ x Kilo Salze. Bei dieserholung beider Operationen nur $\left(\frac{1}{64} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{256}$ x Kilo Salze. Bei dieser geringen Menge noch vorhandener Salze erscheint der Niederschlag, nachem er überdies seines Wassergehaltes bis auf 50 bis 60 Proz. entledigt ist, so gut als vollständig frei von Salzen. Das Borhandensein der letzteren läßt sich durch Reagenzien konstatieren, z. B. schwefelsaure Salze durch Lösung von

bieser geringen Menge noch vorhandener Salze erscheint der Niederschlag, nachbem er überdies seines Wassergehaltes bis auf 50 bis 60 Broz. entledigt ist,
so gut als vollständig frei von Salzen. Das Borhandensein der letzteren läßt
sich durch Reagenzien konstatieren, z. B. schwefelsaure Salze durch Lösung von
Chlorbarhum, welches in dem letzten Ablaufwasser keine erhebliche Trübung mehr
hervorrusen darf. Sind die auszuwaschenden Salze schwer löslich, so schließt
man auf ihre mehr oder weniger vollständige Entsernung entweder aus der
angewendeten Menge von Wasser, oder ebenfalls durch das Verhalten des Wasser
wassers gegen Reagenzien.

Es versteht sich von selbst, daß man im kleinen mit der Entsernung des Wassers von den Niederschlägen und des Waschwassers ebenso oder analog versahren kann, nur mit dem Unterschiede, daß man die Flüssigkeit durch Neigung der Gefäße von den Niederschlägen absließen läßt oder dekantiert.


4. Bom Filtrieren.

Das Filtrieren muß jedesmal erfolgen, wenn die Niederschläge nicht friftallinisch sind und sich nicht zu festen Massen, zu einem steifen Brei mit so geringem Wassergehalt absetzen, daß derselbe nicht auseinander läuft, also unmittelbar zum Trocknen auf Bretter gelegt werden kann. Das Filtrieren ist meistens die schwierigste Arbeit bei der Farbensabrikation, namentlich dann, wenn bei einigermaßen großem Betriebe, jedoch bei beschränkter Filtriereinrichtung und Räumlichkeit, verschiedene Farben abwechselungsweise in ein und demselben Lokale unter Anwendung der nämlichen Filtervorrichtungen hergestellt werden müssen. Diese Schwierigkeiten fallen aber weg, wenn Farbenfabrikation und Filtration in so großem Maßstabe betrieben werden, daß für jede Farbe eine eigene, hinlänglich große Filterpresse zur Berfügung steht. Denn der Raum, welchen die Filterpressen im Vergleich mit anderen Filtriervorrichtungen in Anspruch nehmen, ist ein viel geringerer und die Aussührung der Filtration mittels dieser Apparate erfordert eine weit kürzere Zeit.

Von den Filterpressen wird weiter unten die Rede sein, hier nur von solchen Filtrationen, die allgemein bei mittelgroßen Fabrikationen gebräuchlich sind und bei denen die Anwendung von Filterpressen mehr Nachteile als Borzteile bringen witrde, weil die beim jedesmaligen Übergang zu einer anderen Farbe ersorderliche Reinigung dieser Pressen und die damit verbundene Mühe

und Arbeitsunterbrechung den anderweiten Borteil jener Pressen völlig neutralisieren würde.

Man benutt zum Filtrieren allgemein eine feste dichte Leinwand, deren Gewebe jedoch andererseits für manche Farben, z.B. für die wolligen Niederschläge des Chromsgelbs, nicht zu dicht sein darf. Man schneidet von dieser Leinwand quadratische Tücher ab, gewöhnlich von 66 bis 70 cm Seitenlänge. An allen vier Seiten läßt man nun in den Saum starke, gut gedrehte



Hanfschnitre einnähen, deren jedes Ende noch 25 bis 30 cm über den Saum hinausgeht und dort mit einem Knoten versehen wird, damit die Schnitre sich nicht auflösen und zerfasern. Un jeder der vier Ecken des Tuches erhält man auf diese Weise zwei Schnurenden. Zu jedem so hergerichteten Filtriertuche gehört ferner ein Filtrierrahmen oder Tenakel. Man versertigt letztere am zweckmäßigsten aus vier abgehobelten Latten, die etwa 8 bis 9 cm länger sind als die Seiten der Filtriertlicher. Diese Latten werden so zusammengesügt, daß sie einen quadratischen Rahmen von der Größe der Filtriertlicher bilden, über dessen vier Kreuzungspunkte die Latten 6 bis 8 cm hervorragen. Um Kreuzungspunkte ist in jede Latte ein Einschnitt gemacht, so daß jede zur Hälfte in dem Einschnitte der anderen liegt.

Fig. 4 stellt einen solchen Filtrierrahmen oder Tenakel vor. Auf diese Rahmen werden die Filtriertücher mittels ihrer Schnüre berart festgespannt, daß jede Ede des quadratischen Tuches eine Ede des Rahmens trifft, während

man die Schnüre um das hervorragende Kreuz des Rahmens schlingt und hier sestknüpft. Ein starkes Ausspannen des Tuches ist hierbei deshalb notwendig, weil einerseits selbst ein sehr stramm gespanntes Tuch deim Auffüllen der zu siltrierenden Masse einen zur Aufnahme der letzteren hinlänglich tiesen Sack bildet, andererseits aber durch schlaffe Spannung des Tuches jener Sack nicht etwa vergrößert, sondern vermöge seiner konvereren Form im Bolumen verstleinert wird. Hat man nicht Gelegenheit, die Tücher nach dem Ausbinden mit dem Rahmen in Wasser einzutauchen, so nuß dies vor dem Ausbinden geschehen.

So hergerichtet ist das einzelne Filter zum Gebrauche fertig. Zur Ausstührung der Filtration ist dasselbe nun mit dem Rahmen derart auf ein Gestell zu legen, daß das Filtriertuch frei und unberührt hängt. Am bequemsten dazu passen dist ein bewegliches Gestell, bestehend aus zwei Holzböcken, auf welche man parallel zwei starke Latten oder Stangen in solchem Abstande voneinander legt, daß je zwei entgegengesetzte Seiten eines Filtrierrahmens darauf liegen können. Auf diese Latten kann nun die ihrer Länge entsprechende Anzahl von Rahmen nebeneinander gelegt werden. Die Böcke haben am besten Nabelhöhe; diese gestattet ein bequemes Füllen der Filter und das Untersetzen von Eimern unter die Filtriertücher, sür welche jedenfalls ein entsprechender Platz zur Berstügung stehen muß. Mehrere solche Gestelle müssen in einer Fabrik vorhanden sein, und wenn alle Filtriertücher und Rahmen in einer Fabrik von gleicher Größe sind, so vermeidet man ein anderenfalls sehr lästiges, jedesmaliges Zussammenpassen der den Rahmen entsprechenden Tücher.

Das Filtrieren durch die in angegebener Weise angeordneten Filter geschieht nun folgendermaßen: Erst werden die Tücher mit Waffer angenett oder in dasselbe eingetaucht, was nicht mehr nötig ift, wenn sie von vornherein naß aufgebunden find. Dadurch verdichten fich die Maschen ber Leinwand, fie ziehen sich zusammen und der Niederschlag läuft nicht so leicht hindurch, wie durch trockene Tücher. Man stellt alsdann einen Handeimer oder ein anderes kleines passendes Gefäß unter jedes Filter, und zwar genau unter die Spite des Sackes. ben das Tuch beim Eingießen der fluffigen Masse durch deren Druck bildet. Sierauf wird der zu filtrierende Niederschlag entweder in Handeimern oder entsprechend großen Gefäßen herbeigetragen und mittels Schöpfgefäßen — eiferner, kupferner oder hölzerner Schöpfer, je nach ber Natur ber Farbe - in einem langfamen Strahle auf die Mitte des Filters gegoffen, bis dasselbe angefüllt ift. lange gebrauchten Tüchern muß man beim Aufbinden derfelben die Schnüre jedesmal probieren, ob sie für das Gewicht der mit Flüssigkeit ganz angefüllten Filter nicht zu schwach geworden sind. Im Anfange der Filtration läuft stets trube Fluffigkeit, oft fo lange, bis die Filter voll find. Diefes erfte, unklare Filtrat, zu deffen Aufnahme die obenbemerkten Gimer untergestellt murben.

bringt man, um die darin schwebenden Farbenteile nicht verloren gehen zu lassen, stets wieder auf die Filter zurück. Bald aber kommt helle Flüssigkeit, welche man, indem man zugleich die untergestellten Gefäße als nunmehr unnötig entsernt, weglaufen läßt. Oft läuft das Filtrat sehr langsam ab, der Niedersichlag setz sich zu einer festen Masse auf dem Tuche fest, während über dem kompakten Niederschlage eine klare und helle Flüssigkeitsschicht steht. In diesem Valle kann man die Filtration beschleunigen, indem man das Filter mit dem Nahmen auf einer Seite vorsichtig hebt, so daß die Flüssigkeit zum großen Teile auf der anderen Seite hell herausläuft. Stets läßt sich eine schnellere Filtration dadurch erzielen, daß man den sich am Tuche absehenden Brei vom Nande nach der Mitte schiebt, so daß die Flüssigteit wieder näher mit der Leinwand in Berührung kommt. Während dieser Manipulation ist man namentlich dei solchen Farben, die ansangs lange trübe lausen, genötigt, einen Eimer unterzusetzn, weil derartige Niederschläge insolge der obigen Behandlung einige Minuten lang wieder trübe siltrieren.

Hat das zu Filtrierende auf dem Tuche die Gestalt eines mehr oder weniger festen Breies angenommen, so tropft gewöhnlich keine Flüssigkeit mehr ab, der Brei wird aber durch Verdunstung der letzteren steifer. Durch Filtration läßt sich ein solcher Brei nun nicht weiter vom Wasser befreien. Man nimmt ihn daher ab und beschickt die Tücher aufs neue. Nach mehrmaligem Gebrauche oder beim Beendigen der Arbeit müssen die Tücher einige Male in Wasser anszewaschen werden. Sie halten besser, wenn man sie nie trocknen läßt. Läßt man die Tücher aber trocknen, ohne sie vorher gewaschen zu haben, so werden sie bald zerstört und zersressen, namentlich die Schnitre, besonders wenn die siltsrierten Flüssigseiten säurehaltig waren.

Für jede besondere Art von Farbe müssen natürlich besondere Filtriertücher gehalten werden.

Sind die Massen des zu Filtrierenden groß, so nehmen die Filtriertücher bei Benutzung der oben beschriebenen einfachen und beweglichen Filteraufstellung eine zu große Fläche in Anspruch. Man errichtet dann behufs besserrer Aussnutzung des vorhandenen Raumes solide Filtergestelle, in denen man zwei die drei Filterreihen übereinander andringen kann. Man legt dann unter die Spitzen der Tücher jeder Reihe eine Rinne von Holz, welche das Ablaufende ausnimmt, welches, so lange es trübe abläuft, am niedrigsten Ende der geneigten Rinne in einem Gefäße aufgesammelt werden kann.

Statt dieser Einrichtung benutzt man wohl auch größere Ständer ober Rusen ober Raften von Holz, deren Seiten entweder oben mit vielen kleinen Löchern versehen, oder in welchen Rippen von dünnen Lattenstückthen der Länge nach in vertikaler Lage mit kupfernen Stiften befestigt sind. Man stellt alsbann diese Ständer, Kufen oder Kasten im ersteren Falle, wenn kleine Löcher

an der Seite eingebohrt find, in andere niedrige und mafferdichte Raften ober Rufen, welche mit einem Ablauftran oder Bapfen versehen find. Im zweiten Falle find biefe Behälter felbst bamit versehen. Diefe Gefäße ober Behälter werden nun mit einem Sade, ber aus Leinwand zusammengenäht ift und welcher die Form der Befäge hat, ausgefüllt und belegt, fo daß die Leinwand bicht an die Bande berfelben anschließt. Durch Knopflöcher am oberen Ende bes Sades erhalt man feine Seiten aufrecht, indem man fie über kupferne Knöpfe zieht, die an den Seiten, am Rande und augerhalb der Gefäge ein= geschlagen find. Go ift der Sad gewiffermagen aufgehängt und ohne viele Falten ausgespannt, hat auch am Boben Rubepunkte genug, um die Laft gu tragen. Man gießt nun den fluffigen Brei nach vorheriger Benetzung bes Sades mit Baffer eimerweise hinein, bis er voll ift. Im erften Falle, wenn bas Gefäß in einem zweiten fteht, fammelt sich bas anfangs trübe Filtrat in biesem zweiten Gefäge und wird fo lange gurudgegoffen, bis helle Fluffigkeit fommt. Im anderen Falle sammelt fich bas erfte, trübe Filtrat außerhalb bes Sades zwischen den eingenagelten Rippen, und man läßt ebenfalls fo lange durch den Rran das Trube ablaufen, das man gurudgießt, bis bie Fluffigkeit hell abläuft, worauf alles in Ruhe gelaffen wird. Bu folchen Gefägen kann man oft größere Transport= oder Weinfäffer anwenden, und man erhält deren zwei, wenn man fie in der Mitte durchfägt. Wenn der Brei in diefen Filtern fteif geworden ift, so wird er herausgenommen; hierauf werden die Filter aufs neue beschickt und zwar fo oft, bis zulett die Filtration eine zu langsame und nun das herausnehmen und Baschen der Sacke notwendig wird. Das herausnehmen des Breies geschieht mit paffenden hölzernen oder kupfernen löffeln, beren Stiel hinreichend lang ift, um auf ben Boben ber Filter gelangen gu tönnen, ohne fich hinabbiegen und ohne bie Arme babei beschmuten ju muffen.

Um ein Gefäß zur Aufnahme der absließenden Flüssigkeit untersetzen zu können, hat man die Wahl, entweder für dasselbe eine Bertiefung oder Grube herzurichten und dann den Filtrierapparat auf die ebene Erde zu stellen, was wegen der Entleerung am bequemsten ist; oder man placiert den Filterapparat in der erforderlichen Söhe auf ein hölzernes Gerüst, muß aber dann, sobald die Oberkante des Filterkastens über die Brusthöhe hinausgeht, behufs Entleerung des Filters eine entsprechend hohe Treppe ansetzen.

Die filtrierten Niederschläge halten nun noch eine Menge Wasser zurück, 50 Broz. und darüber, wie steif sie auch sein mögen. Dieselben werden zu Farben en pate sür Tapeten- und Papiersabrisen teils ohne weiteres mit diesem Wassergehalte versandt, teils erst nach vorgängigem Auspressen von Wasser. Wenn die Niederschläge aber getrocknet werden sollen, so ist ihr Wassergehalt jedenfalls möglichst abzupressen, um dadurch teils die zum Trocknen erforderliche Zeit abzukürzen, teils durch diese Abkürzung der Trockenzeit einen entsprechenden

Raum in den Trockenstuben zu ersparen, abgesehen davon, daß man dem Farbensteige oft durch das Pressen eine angenehme Form geben will.

Der Käufer und Verfäufer prüft den Farbenteig leicht auf die Weise, daß er eine kleinere Quantität desselben genau abwägt, trodnet und den Troden-rückstand wieder wägt. Der hierdurch gefundene Gewichtsverlust ergibt dann mittels einfacher Berechnung direkt den Prozentgehalt des Teiges an trodener Farbe. Der Steifigkeitsgrad des Teiges allein gestattet keinen zutreffenden Schluß auf seinen Gehalt an trockener Farbe.

5. Bom Auspreffen der Farben und Riederichläge.


Um Niederschläge in ganz kleinem Maßstabe auszupressen, benutzt man ein Stückchen Leinwand, legt etwa einen Bogen Löschpapier darauf, und auf diesen mehr oder weniger der zu pressenden Farbe. Man schlägt alsdann von den Seiten her die Leinwand ganz so zusammen, wie man ein Briefkuvert aus Papier zusammenlegt, und die Farbe ist auf diese Art ringsum eingeschlossen. Hat man die Leinwand zugleich auf ein vierkantiges kleines Brettstück gelegt, so läßt sich das Ganze sehr bequem an eine abgesonderte Stelle bringen, wo die abslausende Flüssigkeit keinen Schaden verursacht. Man legt nun auf das so hers gerichtete Leinwandkuvert ein ähnliches Brettstückgen und beschwert es derart erst mit kleineren, dann immer größeren Gewichten, daß das obere Brett stets in horizontaler Lage bleibt. Es läuft nun bald alles Wasser ab und der zurücksbleibende Kuchen kann getrocknet werden. Braucht nach der Natur der zu pressenden Farbe hierbei kein Papier auf die Leinwand gelegt zu werden, welche jedenfalls dann angeseuchtet werden muß, so fällt damit die etwas schwierigere Arbeit weg, nach dem Trocknen das Papier vom Farbenkuchen rein abzulösen.

Ganz kleine Farbenproben, welche man in doppelt und dreifaches Löfchspapier einschlägt, preßt man zwischen der flachen Hand aus, um bald eine trocene Probe zu haben; aber eben so rasch kommt man zum Ziele, wenn man von dem nassen Teige etwas auf einen porösen Ziegelstein legt, der das Wasser ungemein rasch einsaugt.

Zum Pressen der Farben im größeren Maßstabe, namentlich da, wo vielerlei Farben dargestellt werden, bedient man sich am besten der gewöhnlichen Schraubenpressen, da hydraulische und andere Pressen zu teuer sind, meistens nicht genug beschäftigt werden können und sür jede Art von Farben, z. B. sür die gelben, blauen, grünen, eine besondere Presse zweckmäßig, ja in dem Falle durchaus notwendig ist, wenn diese verschiedenen Farben zu gleicher Zeit hersgestellt werden müssen. Fig. 5 stellt eine größere Schraubenpresse der Firma Stollberg-Offenbach dar.

Wenn eine Schraubenpresse mit einer breiten, hölzernen Bodenplatte verssehen ist, so läßt man an beren Seiten ringsherum eine dünne Kandleiste auf-

seigen, damit die ausgepreßte Flüssigkeit auf der Platte zusammenläuft und vorn, wo die Leiste eine Öffnung hat, in ein untergesetztes Gefäß abfließt. Es gehören ferner zum Betriebe der Presse einige Dutend Bretter von 3 bis 4 cm Dicke, von der Länge der Bodenplatte und der Breite, daß drei oder vier sie becken. Sodann sind erforderlich einige Stücke Eichenholz von ringsum 12 cm Dicke und derselben Länge, wie die Bretter, sowie ein Stück Eichenholz von 15 bis 18 cm Stärke, auf welches nachher die Schraubenspindel zu wirken hat. Zweckmäßig ist es, wenn dieses Stück Holz unter der Schraube in zwei



Bahnen des Seitengestells der Presse auf- und niederlaufen, und noch besser, wenn es in solcher Stellung mit der Schraube, an die es dann beseiftigt ist, auf- und niedergeben kann.

Bur Ausführung des Breffens gehören außerdem noch eine Un= gahl Breftiicher. Man macht fie aus dichter Leinwand, die man von der Größe schneidet, daß jede Seite bas 21/2 fache Mag ber Bodenplatte von der Breffe ausmacht. Ift Leinwand nicht von diefer Größe zu haben, fo näht man fie zusammen. Die Breß= tücher werden behufs größerer Haltbarkeit ringsum gefäumt. Im übrigen find die Bregtucher beim Gebrauche und bezüglich ihrer Reinigung in der bei den Filter= tüchern angegebenen Beise zu be=

handeln, da die dort erwähnten Einflüsse, welche die Haltbarkeit der Tücher verringern und ihre Zerstörung herbeiführen können, auch hier obwalten.

Soll nun die Presse mit einer Farbe beschiedt werben, so muß der Teig — und das ist eine wesentliche Vorbedingung — bereits auf den Filtern soweit abgetropft sein, daß er auf ebenen Flächen nur noch ungern auseinanderläuft. Dann legt man in die Mitte der Preßplatte ein Preßtuch, zugleich unter dassselbe an allen vier Seiten dünne Latten von etwa 3 bis 4 cm Höhe, die einen Rahmen bilden, auf welchen das ein Stück darüber hinausragende Preßtuch berart liegt, daß es auf der Preßplatte und innerhalb jenes Rahmens einen viereckigen Kasten bildet. In diesen Raum nun füllt man den Farbenbrei,

ebnet ihn etwas aus und schlägt nun den darüber hinausragenden Teil des Preßtuches erst auf einer Seite, dann auf der anderen über der Farbe so zussammen, wie man einen Brief zusammenlegt, doch mit der Borsicht, daß die Leinwand glatt auf dem Brei ausliegt und keine offene Falten läßt. Anzussühren ist noch, daß die Preßtücher vor der Anwendung genetzt werden müssen, wenn sie nicht von dem kurz vorhergehenden Gebrauche noch feucht sind.

Auf diesen Pregkuchen legt man drei oder vier der oben angeführten 3 bis 4 cm biden Bretter, fo bag biefe einen neuen, zweiten Boben, entsprechend ber unteren Pregplatte, bilben, auf welchem mit Beihilfe bes provisorischen Latten= rahmens auf eine ber obigen gang gleichen Weise ein zweites Bregtuch gefüllt wird. So werden bann nacheinander feche bis sieben Schichten eingetragen, boch mit dem Unterschiede, daß, wenn die ersten Pregbretter in der Längenrichtung von vorn nach hinten gelegt wurden, die zweiten in die Quere, die britten wieder von vorn nach hinten gelegt werden ufw., so daß sich ihre Längenrichtung bei jeder neuen Schicht rechtwinklig freuzt, anderenfalls wurden fie beim Breffen ihre horizontale Lage nicht behalten und leicht einbiegen. Auf die oberfte Schicht legt man nun eine doppelte, fich gleichfalls freugende Schicht von Brettern, auf diese in die Quere gegen die Enden zwei der obengedachten 12 cm ftarken Riegel, und auf lettere schließlich bas gleichfalls erwähnte ftartite Stud Gichenholz, auf welches die Schraube wirkt, in die Mitte. Nach völliger Beschickung der Preffe und Hinwegnahme der Latten, die den Rahmen um die Tücher bilden, zieht man die Presse an. Dies darf zuerst immer nur langsam und nach und nach geschehen, damit der Teig anfangs nur eine gelinde Preffung erfährt; derselbe würde fonft bei beschleunigter Preffung durch die Leinwand bringen, oder gar unter Berreißen der letteren plötlich in größerer Menge herausspriten. Nach und nach verftarkt man den Drud, endlich in fo hohem Grade, als noch Flüffigkeit abtropft. indem man jede Drucksteigerung mit kleinen Zwischenpaufen jedesmal erft bann eintreten läßt, nachdem das durch den nächstvorhergehenden Druck abgeprefte Baffer gang abgelaufen ift. Nach beendigter Preffung ichraubt man bie Spindel wieder zurud, hebt die Riegel, dann die Bretter ab und schlägt das oberfte Tuch auseinander. Die Farbe ift nun eine feste Maffe und enthält die genauen Abdrude der Leinwandmaschen an den Berührungsstellen. Soll die Farbe nun teine bestimmte Form haben, fo sticht man mit einem hölzernen Schäufelchen ein und hebt Stude ab, wie fie eben von felbft ausfallen. Aber häufig wünscht man die ihnen leicht zu gebende Form von länglich vieredigen Studen. In diesem Falle nimmt man eine gehobelte Latte als Lineal, schneibet, gewöhnlich mit einem kupfernen Meffer, erft nach einer Richtung, bann nach der anderen rechtwinklig auf jene gerichteten, die Masse durch, so daß sie in die gesuchten Stude zerteilt wird, und hebt diefe dann mit einem dunnen hölzernen ober fupfernen Schäufelchen ab, um sie zum Trodnen auf nebenbei liegende Trodenbretter zu legen. Während man die Breite und Länge dieser Stücke mit dem Anlegen des Lineals nach Belieben beherrscht, bestimmt man deren Dicke durch die Menge oder Dicke der Schicht des Farbenbreies, den man in die Tücher einschlägt, wie sich das leicht aus der Ersahrung ergibt.

Außer den beschriebenen Pressen könnte man allerdings auch hydraulische Pressen anwenden, unter deren Presplatte die Schichten auf ähnliche Weise ans zuordnen wären. Jedoch werden solche Pressen, wie schon erwähnt, nicht immer beschäftigt werden können. Dasselbe ist der Fall mit den Zentrisugalpressen, welche noch den Nachteil haben, daß man den in Säcken in dieselben gebrachten Farben keine beliebige Form auf eine bequeme Weise würde erteilen können.

Außerordentlich gut geeignet für die Abscheidung von Farbenniederschlägen sind die Filterpressen, welche aus einer Anzahl Kammern mit sesten Scheides wänden bestehen, die sich auf wagerechten Tragschienen verschieden lassen. Zwischen den einzelnen Kammern werden die Filtertücher eingespannt, die gleichzeitig das Abdichten der äußeren Känder derselben bewirken. Das ganze Kammerspstem kann vermittelst Schraubens, Hebels oder hydraulischen Druckes zusammensgepreßt werden. Durch die auf diese Weise gebildeten Hohlräume wird die zu siltrierende Flüssigkeit durch eine Pumpe, Montejus oder durch eigenes Gefälle hindurchgepreßt und in das klar absließende Filtrat und den sesten Riederschlag, der in der Presse zurückbleibt, getrennt. Man unterscheidet zwei Systeme der Filterpressen: die Kammerpressen und die Kahmenpressen.

Bei den Kammerpressen (Fig. 6) wird der Raum für die Farbkuchen durch die vorstehenden Ränder je zweier Filterplatten gebildet, so daß die Kuchen beim Öffnen der Bressen frei herausfallen können.

Bei den Nahmenpressen (Fig. 7) wird dagegen der Raum für die Farbkuchen durch Rahmen gebildet, die zwischen je zwei Filterplatten eingehängt sind, so daß der Kuchen mit den Rahmen zugleich herausgenommen werden kann.

Bei den Kammerpressen erfolgt das Einleiten der Flüssigkeit durch die Mitte der Kammern, bei den Rahmenpressen an den Seiten derselben. Um den Farbkuchen auswaschen zu können, sind in jeder Filterplatte bzw. Kammer noch zwei Kanäle angebracht, der eine zum Eintritt, der andere zum Austritt von Wasser usw. Das Material, aus dem die Filterplatten und Rahmen ausgesührt werden, ist verschieden. Für Flüssigkeiten, die Sisen nicht angreisen, sowie für heiße Flüssigkeiten, ist Sisen das beste Material. Für saure Flüssigkeiten oder solche, die das Sisen angreisen, empfiehlt sich die Anwendung von Holz oder Hartblei oder ein Überziehen der Sisenplatten mit Blei, Zinn oder Hartgummi. Für die Farbensabrikation sind namentlich die Filterspressen aus Holz anderen vorzuziehen.

Beide Filterpressensusgen besitzen ihre Vorzüge und Nachteile, wenngleich im allgemeinen gesagt werden kann, daß sich die Nahmenpressen besonders für

die Farbenfabrikation eignen. Die Vorzüge der Kammerpressen sind die, daß man, da stets zwei Tücher zusammenstoßen, eine gute Abdichtung der Kammern erhält, während bei den Rahmenpressen ein Rahmen mit einer Kammer ab-






Fig. 7.



wechselt, wodurch nur das eine Tuch der Kammer abdichtet; um einen guten Berschluß zu erhalten, müssen die Rahmen nach jeder Operation gereinigt werden. Ferner sind die Kammern stärker als die Rahmen und haben dadurch eine längere Betriebsdauer. Die in der Mitte der Kammer besindliche Eintritts-

öffnung ist so groß, daß eine Verstopfung derselben ausgeschlossen ift, während man beim Öffnen der Rahmenpressen, infolge der Verstopfung der kleineren Kanäle, öfters verschiedene leere Nahmen vorsindet. Dagegen besteht der Haupt-nachteil der Kammerpressen in der zeitraubenden und kostspieligen Besestigung der Titcher auf den Kammern, weil immer erst ein Anpassen der Titcher statzsinden muß, ehe man die Löcher in diese einschlagen und mittels Verschraubungen auf den Kammern befestigen kann. Dieser Umstand kommt bei den Rahmenpressen in Wegsall; das Tuch bleibt ganz, wird einsach um die Kammer gelegt und an seinen Enden zusammengeheftet. Schließlich besitzen die Rahmenpressen



noch ben Vorteil, daß die Kuchen ganz bleiben, während sie bei ben Kammerpressen in ber Mitte ein Loch ausweisen.


Neuerdings bedient man sich zum Trennen von Niederschlägen und Mutterlaugen vielsach der sogenannten Nutschen: Diese beruhen darauf, daß unter dem Filter, also dort, wo die Flüssigfeit abtropft, eine Luftleere gedildet wird. Auf diesen Nutschen, wie sie Fig. 8 zeigt, geht das Filtrieren natürlich sehr schnell vor sich. Die Luftleere wird durch den Dampsstrahlluftsaugapparat Hg erzeugt. Der Behälter A muß luftdicht sein, damit ein möglichst hohes Bakuum erzielt werden kann.

Die auf der Leinwand bei F liegende Masse erhält beim Absaugeprozeß Sprunge und Risse. Diese müssen gut verstrichen werden, damit keine Luft von oben in A eintritt. Als ein anderes Mittel zur Abdichtung von festen Riederschlägen sind die Zentrifugen zu nennen, auf die hier, da ihre Einrichtung allgemein bekannt ist, nicht näher eingegangen sei.

6. Bom Formen gewiffer Farben.

Gewissen Farben, namentlich Lackfarben und solchen, welche eine größere Feinheit und Güte schon burch ihre äußere Form andeuten sollen, gibt man, wenn sie in Stücken vorkommen, eine von der allgemeinen viereckigen abweichende besondere Form, weil die Abnehmer einmal an eine solche gewöhnt sind und die Farbe nicht für "echt" halten würden, wenn sie eine andere Form hätte.

- a) Amerikanische Chromgelbe kommen in der Form kleiner runder Ruchen vor, an denen die Preßleinwand oben und unten Maschen eingedrückt hat. Diese Chromgelbe werden also nicht aus den Preßtüchern in viereckigen Stücken herausgeschnitten, sondern mit kupfernen Ringen herausgestochen und in dieser Form getrochnet.
- b) Kremserweiß, kommt in vierectigen harten Stücken vor. Das teigsförmige Bleiweiß, das die Eigenschaft hat, beim Trocknen zu erhärten, wird in kleine viereckige Kästchen von gebranntem, porösem Ton eingefüllt und in diesen so lange gelassen, die sich die Masse von den Wänden ablöst. Hierauf werden die Stücke herausgenommen und auf Brettern weiter getrocknet, wobei sie die anfängliche viereckige Form beibehalten. Zuletzt werden sie äußerlich mit Messern abgeschabt, um ihnen glatte Flächen zu geben, dann in gestempelte Papiere stückeweise eingewickelt und so in den Handel gebracht.
- c) Hollandisches Bleiweiß. Wird ebenso hergestellt, nur werden statt der vierkantigen Formen konische angewendet, also kleine Regel gebildet, mit benen übrigens auf dieselbe Weise versahren wird.
- d) Rugellacke. Der nach bem Trocknen erhärtende bicke Brei wird mit ben Händen zu Augeln geformt. Um ben Teig von hinreichender Konsistenz zu erhalten, trocknet man einen Teil, zerreibt ihn und mengt ihn unter den anderen flüssigeren Teil in berjenigen Menge, wie es die zu erreichende Konsistenz erheischt.
- o) Farben in Hütchen oder sehr kleinen △ förmigen Regeln. Um diese herzustellen, benutzt man kleine blecherne Trichter mit drei Ausstußröhren



welche höchstens 0,08 bis 0,1 cm Öffnung haben. Fig. 9 soll einen solchen Trichter vorstellen. An der Seite desselben ist ein Blechstreifen a angelötet, mit welchem man ihn an das aus Holz bestehende Stück d sestbinden kann. Das letztere dient gleichsam als Stiel oder Handhabe, und hat nahe am Trichter einen Fuß e, der so hoch ist, daß, wenn man die ganze Vorrichtung horizontal mittels dieses Fußes auf eine Fläche stellt, die Trichteröffnungen fff etwa 2 bis 3 cm höher liegen, als die Fläche, auf welcher der Fuß e steht. Füllt

man den Trichter mit einem mäßig konfistenten Farbenteige, so passiert er die Röhren erst, wenn man den Trichter ausstößt, indem man mit dem Fuße e in ähnlicher Weise, wie etwa mit einem Hammer, auf eine feste Platte schlägt. Bei jedem Schlage fallen dann aus den Öffnungen der Trichterröhren drei Tropsen des Farbenbreies, der dabei die Form von kleinen Hütchen annimmt.

Bum Gelingen diefer Arbeit ift es erforderlich, daß die Ronfiftenz des Farbenteiges, die er immer schon auf den Filtern erreicht, genau abgepakt wird. Ift der Teig zu fteif, so bildet er beim Austreten aus dem Trichter nicht Tropfen, sondern Burmer; ift er zu dunnfluffig, so entstehen platte Teller oder Scheibchen. 218 Unterlage für bas oben beschriebene Aufschlagen wendet man eine massive Steinplatte an, auf welche man Stude von Loschpapier legt. Schlägt man behufs der Tropfenbildung auf diese Stude, fallen also die Teigtropfen auf das Löschpapier, so saugt das lettere sofort einen Teil des in den Tropfen enthaltenen Waffers auf, fo daß die Tropfen eine fteifere Konfiften; gewinnen, wodurch ihre Form erhalten wird. Man legt die Löschpapierstücke. halbe und viertel Bogen, nachdem fie mit Tropfen belegt find, auf Bretter jum Trodnen, mas fehr rafch erfolgt. Die getrodneten Butchen fallen bann von felbst vom Papier ab, wenn man es umwendet. Um die Tropfenbildung mit ficherem Erfolge zu bewertstelligen, barf bas Aufschlagen bes Trichters auf bas Bapier nicht auf Brettern oder hölzernen Tischen, sondern nur auf Steinplatten ausgeführt werden; benn erftere pflanzen die Erschütterung fort, wodurch die in richtiger Form ausgeschlagenen Tropfen alsbald wieder in flache Teller zufammenfinken wurden. Schlieglich ift noch zu bemerken, daß auch fein geichlämmten Erdfarben oft diefe Sutchenform gegeben wird.

In neuerer Zeit bedient man sich zur Darstellung der Hütchen besonderer Maschinen, die mit einem Sub tausend und mehr Hütchen liefern.

f) Münchener Lack. Er hat die Form unregelmäßiger gekerbter Täfelschen, durchschnitten von der Fig. 10 und mehr oder weniger regelmäßig geformt.



Der Teig wird in zäher Konsistenz auf ein geriffeltes Brett gestrichen, etwa in einer 1 cm bicken Lage, und bann mit einer geriffelten Walze ausgewalzt, so baß er

wellenförmige, auf beiben Seiten geriffelte Gestalt annimmt. Statt des Brettes bienen zweckmäßiger mit fettem Firnis imprägnierte und hierauf getrocknete Marmorplatten, weil sich von ihnen der Farbenteig leichter trennt. Auch kann man seine Leinwand dazwischen legen, mit welcher man die geformte Farbenplatte abhebt, welche nach dem Trocknen in unregelmäßige Stücke zerbrochen wird.

g) Andere, namentlich aus Stuttgart in den Handel kommende feinere, gelbe und orangerote Lacke haben die Form von Stangen, deren Durchschnitt

die Fig. 11 zeigt. Um diese Form zu erhalten, wird der Teig in einen Zylinder von Holz oder Kupferblech gefüllt, dessen Boden eine Öffnung von dem in der letzten Figur dargestellten Durchschnitte hat. Drückt nun ein in Fig. 11. den Zylinder passender Kolben auf den steisen Farbenteig, so tritt der letztere in Stangen von jenem Durchschnitte heraus, welche dann in Stücke gebrochen und so getrocknet werden.

7. Bom Trodnen der Farben.

Der Rest des Wassers, den die gepreßten oder geformten Farbenteige noch enthalten, muß durch das Trocknen oder Berdunsten desselben weggeschafft werden, wenn die Farben in trockener Form in den Handel gebracht werden sollen. Im Sommer trocknen die auf Bretter gelegten Farben ohne alle Ausenahme rasch an der freien Lust, doch hängt die Schnelligkeit des Trocknens von der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgehalte der Lust, serner von dem Wassergehalte und der besonderen Natur der Farbe ab. In nasser Jahreszeit und im Winter muß man seine Zuslucht zu Trockenstuben nehmen, die geheizt werden können, außerdem einen steten Lustwechsel darbieten, der die aus der Farbe entswickelten und in der Lust gesösten Wasserdämpse beständig absührt.

Abgesehen von der Größe der Trockenzimmer, die sich nach dem Umfange der Fabrikation richtet, sei über ihre allgemeine Sinrichtung folgendes angeführt:

Am zweckmäßigsten werden die Trockenräume in der zweiten Stage eines Gebäudes aufgeführt, da die untere Stage stets feuchter ist, als jene.

Soll mit einer Feuerung birett geheizt werben, fo ift es am ratfamften, den eigentlichen Dfen zur Beizung fo anzulegen, daß derfelbe außerhalb bes Trodenraumes geheizt werden tann. Dadurch vermeidet man den Staub, deffen Berbreitung auf die Farben nicht vermieden werden kann, wenn in dem Trockenraume felbst die Afche aus dem Feuerraume oder dem Aschenloche des Dfens genommen werden muß. Rann man den Dfen in der unteren Etage bes Bebandes anbringen und benfelben derart mit einem Mantel umgeben, daß bie zwischen Mantel und Dfen eintretende und hier erwärmte Luft in den Trocenraum geleitet wird, fo hat man eine Luftheizung, deren Birkung beim Farbentrodnen eine fehr gunftige ift. Denn die Farben trodnen vermöge ber burch die Luftheizung erzielten ftetigen Erneuerung der Luft im Trodenzimmer fehr ichnell, ebenso wird hierbei die Berunreinigung durch Afchenstaub vermieben. Bum Austritte ber mit Wafferdampf geschwängerten Luft ift irgend eine Offnung oder ein Bentil an den Augenwänden des Zimmers ober in den Fenfterscheiben anzubringen. Beschäftigt eine Fabrit eine Hochbruckbampfmaschine, fo fonnen die austretenden Dampfe auch zur Beizung der Trockenstuben angewendet werden, indem man eine Röhrenleitung von Metall, von Rupfer oder Gufeisen anbringt, durch welche jene Retourdämpfe geleitet werden. Lettere verdichten sich in den Röhren zu Wasser, für dessen Absluß am niedrigsten Teile der Röhre, wenn der Dampf am obersten Ende eintritt, Borsorge getroffen sein muß. Mittels solcher Einrichtungen kann man durch zweckmäßige Berwendung des sonst ungenutzt entweichenden Retourdampses die ganze zum Farbentrocknen nötige Heizung umsonst haben.

Die Stellagen zum Aufreihen ber Trodenbretter sind von berselben Art, wie bei ben oben beschriebenen Trodenschuppen zum Troden der Erdfarben. Es müssen zwischen benselben jedoch Gänge gelassen werden, welche zum Berschieben ber Bretter und zu ihrem Herausnehmen hinlänglichen Raum lassen.

Zum Trocknen von langsamer trocknenden Farben in größeren Stücken, wie Kremserweiß, holländisches Bleiweiß, benutzt man Stellagen, welche aus nur einigen Zoll breiten Latten hergerichtet sind, die statt der Bretter zum Auflegen der Farben dienen. Man legt die Stücke nach dem Ausnehmen aus den Formen direkt auf diese Latten, auf denen sie rascher trocknen, als auf Brettern, weil die Luft sie hier auf allen Seiten von unten nach oben umspielen kann.

Das Trocknen an der Luft kann in eben solchen Schuppen erfolgen, wie das der Erdfarben, aber zweckmäßiger bringt man die Stellagen für die hier in Betracht kommenden künstlichen Mineralfarben, da deren Masse gewöhnlich nicht so groß ist, unter dem Dache eines Gebäudes an, welches mit Öffnungen zum Durchzuge der Luft versehen ist. Durch die Bärmeausstrahlung der Dächer im Sommer erlangen die Trockenräume eine hohe Temperatur, welche das Trocknen der Farben sehr beschleunigt.

Bei manchen Farben reicht die Sitze, die man einem mit Holzgerüften ausgefüllten Trodenzimmer geben darf, nicht aus, um den Farben einen Trodenauftand zu geben, der ihnen ein schöneres Ansehen erteilt, das auch dann bleibt, wenn sie nachher wieder aus der Luft Wasser anziehen. Zum Trodnen solcher Farben benutzt man befonders eingerichtete Vorkehrungen, meistens gewölbte. gemauerte Räume, die man durch einen steinernen Ranal von außen heizt, der am Boden des Trodenraumes herumgeführt ift. Die Stellagen ober Regale in diesen Trockenräumen sind dann von Eisenstäben errichtet, und wenn es nötig ift, verwendet man als Unterlage für die Farben nicht Bretter, sondern kleinere verzinnte Blechplatten oder Rupferblech. Man erreicht durch dieses Trocknen. bei welchem man eine Temperatur bis 100° und darüber anwendet, nur die Entfernung des den Farben adhärierenden Waffers. Soll aus einem getrockneten Niederschlage auch das Hydratwasser oder chemisch gebundenes Wasser noch ausgetrieben werden, so wird der Niederschlag, nachdem er an der Luft oder in Trodenstuben mittels einer der vorher beschriebenen Methoden getrodnet ift. geglüht, mas auf dieselbe Beise wie bei den Erdfarben zu gleichem Zwecke geschieht und oben bei der Ralzination angeführt wurde. Man benutt dazu die im Früheren beschriebenen Ralzinieröfen.

8. Bom Bulverifieren der Farben.

Diese Operation wird mit denselben Mitteln und Einrichtungen bewertstelligt, wie bei den Erdfarben, und es bedarf daher rücksichtlich des Pulverisierens der künstlichen Mineralfarben keiner weiteren Erläuterungen. Im größeren Maßstade sind dazu die Rollfässer oder Kugelmühlen am geeignetsten. Ein Rollfaß, das kaum eine Pferdekrast ersordert, verwandelt z. B. von gemischten Grünen innerhalb 40 bis 45 Minuten 3 bis 4 ztr. in ein sehr seines Pulver, ebenso die mit Gips oder Schwerspat versetzten Chromgelbe, und überhaupt solche Farben, welche als Stücke trocknen, aber im ganzen doch nur einen geringen Zusammenhang haben, wie es gewöhnlich und mit den meisten Mineralfarben der Fall ist. Das Pulver wird so sein, daß man das Sieben dabei völlig entbehren kann. Das Sieben im Kleinen oder Großen wird, wo es nötig ist, auf ganz dieselbe Weise ausgeführt, wie bei den Erdsarben ansgeführt worden ist.

3weiter Abschnitt.

Von der Bereitung der Mineralfarben und ihren Gigenschaften im Speziellen.

I. Weiße Karben.

Unter die weißen Farben, welche durch chemische Prozesse im Großen oder Kleinen hergestellt werden, kann man nur drei vorzüglich brauchbare rechnen, das Bleiweiß, das Zinkweiß, welche beide als Wassers oder Ölfarbe alls gemein gebraucht werden, ferner den künstlich hergestellten schwefelsauren Barnt, Blanc-fixe oder auch Permanentweiß genannt. Außerdem kommt neuerdings häusig noch ein Gemenge des künstlichen schwefelsauren Barnts mit Schwefelzink unter dem Namen Lithopone als weiße Farbe vor. Schwefelssaures Bleioxyd gelangt in den Handel unter der Bezeichnung Metallweiß nicht sowohl behufs Berwendung als Malersarbe, sondern zu anderen Zwecken, z. B. zur Siegellackfabrikation, um weiße Lack damit herzustellen.

A. Bleiweiße, Kremserweiß, Benetianischweiß, hollandisches Bleiweiß, Schieferweiß.

Das Bleiweiß ist die älteste der gebrauchten künstlich dargestellten weißen Farben von einer vorzüglichen Brauchbarkeit, und hat erst in neuerer Zeit durch das Zinkweiß eine Konkurrenz ersahren. In den früheren Zeiten kannte man nur das holländische Bleiweiß, und es scheint, daß das Bleiweiß in Holland zuerst dargestellt ist. Aber die älteste, die holländische Bleiweißabrisation, hat sich in allen Staaten Europas verbreitet, und vielleicht wird noch die Hälfte alles gebrauchten Bleiweißes mit wenigen Abweichungen nach dieser Methode bereitet; obgleich es z. B. von England aus als englisches versandt wird, so hat dies nur Bezug auf den Erzeugungsort, während man sonst gewohnt ist, unter holländischem Bleiweiß eine Sorte zu verstehen, die wegen der eigenartigen, holländischen Darstellungsweise besondere Eigenschaften hat. Später kam die deutsche Bereitungsweise in Gang, und das nach der letzteren, von der holländischen Darstellung abweichenden Methode erzielte Produkt

erhielt vorzüglich den Namen Kremserweiß, dessen Ursprung zweiselhaft ist. Es hatte ein abweichendes Äußere und war weit weißer, als das holländische Bleiweiß. Noch später scheint die französische Darstellungsweise im Großen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland an wenigen Orten eingeführt worden zu sein, und sie besteht ebenfalls noch. Das Produkt hat eine vorzügliche Weiße, aber seine übrigen Sigenschaften sind nicht so beliebt, als daß das auf diese Weiße erzeugte Produkt eine Nachahmung oder größere Berbreitung der Fabrikations-weise hätte hervorzurusen vermocht.

Die Benennung dieser Farbe ift eine viel richtigere, als diejenige der meisten übrigen Farben, denn diese Farbe wird entweder dirett aus Blei oder doch aus Bleiornd gewonnen. Auf die Reinheit der weißen Farbe des erzeugten Bleiweißes hat zwar die Bereitungsweise einen großen Ginfluß, aber vieles hängt dabei auch von der Reinheit des Bleies ab. Die Hauptsache ift, daß das Blei vollkommen frei von Rupfer und Gifen sei, während Antimon und fleine Mengen Silber ohne Einwirkung find. Das schönfte Bleiweiß wird aus einem Blei erhalten, welches 0,5 bis 0,8 Proz. Wismut enthält. Falls es sich nach dem Austragen der Loogen zeigen follte, daß die Operation unvollständig verlaufen ift und fich gefärbte Bleiverbindungen, wie Bleifubornd, Bleiornd ober Bleiorydhydrat, gebildet haben, fo beruht dies meistens nicht auf der Beschaffenheit des Metalls felbst, sondern in der unrichtigen Führung der Loogen; diese Unannehmlichkeiten verschwinden auch gewöhnlich bei der weiteren Berarbeitung des roten Bleiweißes (Waschen usw.). Statt jedoch vom Blei eine Analyse zu machen und die Reinheit desselben zu untersuchen, unterrichtet man sich von seiner Gite sogleich nach dem Resultate, das man von einer Probe des Bleies erhält, die man derfelben Behandlung unterwirft, welche man anwendet, um im Großen Bleiweiß aus Blei zu erzeugen.

1. Solländische Bleiweißfabritation.

Benn man einen in der Dicke von etwa 2 mm gegossenen 8 bis 10 cm breiten Bleistreisen so aufrollt, daß sich das Blei nirgend gegenseitig berührt, und dieses Blei dann in einen glasierten, zur Hälfte mit Frucht- oder Bieressig gefüllten Topf, in den man noch etwas Kleie, Mehl oder Ühnliches hinzugibt, so einsetz, daß das Blei über dem Essig steht, ohne ihn zu berühren, was leicht durch ein hölzernes Kreuz geschehen kann, auf welches die Bleirolle gesetzt wird; wenn man ferner diesen Topf, mit Deckel versehen, an eine warme Stelle setz, z. B. hinter einen im Winter täglich geheizten Ofen, so wird man sinden, wenn man denselben nach einigen Monaten öffnet, daß das Blei entweder ganz, oder von außen nach innen zu einer Schicht eines weißen Körpers zerfressen ift. Dieser Körper gibt durch Zerreiben das schönste Bleiweiß, welches im wesentlichen eine Verbindung von Bleiornd mit Kohlensäure ist. Das Blei hat

sich in der Wärme und unter dem Einflusse der Essigdämpse sowohl orydiert, als auch mit Kohlensäure verbunden. Der Sauerstoff zur Orydation des Bleies kam aus der in den Topf gedrungenen Luft, ebenso auch ein Teil der Kohlensäure, während der andere Teil aus der Verwesung der dem Essig zugesetzten Stosse entstand. Der Essig vermittelt den Prozeß, mit Wasser gelingt der Versuch nicht; die Art der Vermittelung werden wir später aber genau kennen lernen. Diese Umwandlung des Bleies im Topse zeigt die holländische Fadrikation im Kleinen ausgeführt. Im Großen wird die Fadrikation analog durchgeführt, mit dem Unterschiede nur, daß man sich besonders zweckmäßig gesormter Töpse, zweckmäßig gegossenen Bleies, einer wenig kostspieligen Erwärmung unter Anwendung vieler billig und zufällig erhaltener Kohlensäure bedient, und daß die Operation auf große Mengen Bleies auf einmal ausgedehnt wird.


Dem Blei gibt man die geeignete Form durch Gießen. Es hat teils die schon besprochene Form, teils benutzt man noch Blei in der Gestalt von Deckeln für die Töpse. In England dagegen wendet man Blei in Form von Gittern an, welche ebenso aufgerollt werden wie die Platten. Es werde erst das Gießen dieser Bleisormen besprochen.


Bu diesem Behufe muß das Blei geschmolzen werden. Man verwendet überall gußeiferne Reffel von etwa 0,9 bis 1 m im Durchmesser und von eben so viel Tiefe, mit rundem gewölbtem Boden, ftark im Bug mit einem ftarken Rande oder Kranze verfehen, damit der Reffel, an letterem hängend, eingemauert werden fann. Er wird in dem Bieglokale in gewöhnlicher Reffelmauerung eingemauert, und ohne Rost, wenn mit Solz gefeuert werden foll. Um bem Reffel eine möglichft feste Stellung ju geben, wird er beim Einmauern mit dem Boden auf drei Seiten des Feuerraumes auf einen backsteindicken Borfprung gestellt. Die Feuerung wird so eingerichtet, daß das Feuer, nachdem es den Boben des Reffels bestrichen hat, auch um deffen Seiten herumschlägt. Die Seitenwände der Einmauerung enden in gleicher Ebene mit dem starken Reffelrande; diefelben werden fehr geschont, wenn fie durch eine gußeiferne Platte bebeckt werden, welche um den Keffel einen Ring bildet, der felbst noch mit einem nach unten gehenden, die Mauer einfassenden, etwa 6 bis 8 cm breiten eisernen Rande oder Borsprunge versehen ift. Dhne diese Vorrichtung leidet die Mauer fehr durch auf diefelbe gehobene Bleiblode, welche die Steine bald zerstückeln und zerbröckeln.

Die Formen, in welche das Blei gegossen wird, können sowohl von Blech als von Gußeisen gefertigt sein. Wenn das Blei in etwa 10 cm breite Streifen gegossen werden soll, die 0,6 oder 0,9 m lang sind, so benutzt man als Formen ebenso lange und ebenso breite viereckige blecherne oder gußeiserne Kästchen mit einer etwa 0,65 cm hohen oder noch niedrigeren Seitenwand

Es mögen diese Kästchen von Blech oder Gußeisen sein, so werden sie mit einem auf den Boden angenieteten, nach der Richtung der Länge gehenden eisernen Stiel versehen, der in eine Düllenröhre oder in ein Öhr endigt, in welches noch ein hölzerner Griff gesteckt werden kann. Wenn der eiserne Stiel etwa 30 cm lang ist und der Griff 15 cm Berlängerung hat, so ist er zur Handhabung der Form bequem genug. Wenn das Blei zu runden Deckeln gegossen werden soll, so benutzt man als Formen runde Scheiben von Blech oder Gußeisen von dem Durchmesser der Töpfe im Innern, und einem ebenso hohen Kande, welche mit einem eben solchen Stiele versehen sind, wie die langen Formen. Soll das Blei dagegen in Gitter gegossen werden, welche Streifen von gleicher Größe bilden und welche aus Maschen von 2,6 cm im Quadrat

bestehen, so enthält der Boden der Formen dreikantige Berstiesungen, Riffeln, deren Spitze nach unten geht und die oben weiter sind. Das Blei erhält dann durchgehends eine dreiskantige Form mit einer ebenen Basis, wenn es in diese netzsförmigen Riffelungen hineinsläuft. Auch die letzteren Formen sind mit Stielen verssehen.





In der Fig. 12 sind die gitterartigen Platten abgebildet. Das Schmelzen geschieht in dem in Fig. 13 dargestellten Ofen, der aus dem eisernen Schmelzkessel A besteht, über dem sich eine Abzgugshande A' und ein Abzugsrohr A" befindet, das in einen gut ziehenden Schornstein milndet,

um die gefährlichen Dämpfe abzuleiten. Eine eiserne Tir B schließt die Öffnung der Haube A' ab, die nur beim Ausgießen des flüssigen Bleies oder Eintragen des frischen Materials geöffnet wird.

Bon den Formen braucht man zum Gießen ohne Aufenthalt eine Anzahl von zwölf bis fünfzehn Stücken, je mehr vorhanden sind, desto besser.

Außerdem sind als Gerätschaften zum Bleigießen noch nötig: ein eiserner Ring von 5 cm breitem Sisen und etwa 0,3 m Durchmesser, einer oder einige eiserne Gießlöffel von Sisenblech mit schmalem seitwärts gerichtetem Auslaufe und hölzernem Stiel; ein beweglicher Tisch, den man neben den Kessel ftellt und bessen Bord oder Tafel am besten aus einer Sandstein oder Eisenplatte besteht. Mit diesen Borrichtungen und Gerätschaften kann alsdann das Gießen beginnen.

Man stellt einige Bleiblode oder Mulden von Blei, wie fie im Sandel vorkommen, oder füllt kleines Blei als Abgange von der Bleiweiffabrikation in den Reffel und heizt denselben an. Wenn noch ein Reft von Blei vom vorhergehenden Schmelzen im Reffel ift, das denfelben dicht berührt, fo fommt dieses bald in Flug, und so auch das darauf gelegte, das teils einfinkt und fo auch in Berührung mit ber Reffelwandung kommt. Ift aber ber Reffel anfangs leer gewesen, fo teilt fich wegen fehlender Berührungsflächen die Barme bem Blei nur langfam mit, es dauert lange, bis das Schmelzen anfängt, bann aber, wenn ein Teil des Bleies geschmolzen ift, geht es schon rascher vor sich. Um diefen Borteil beim nächsten Schmelzen zu haben, entleert man daber den Reffel nie ganz, sondern läßt so viel darin, daß der fonkave Teil des Bodens bedect bleibt. Wenn mährend der Heizung das Blei zusammengesunken, die Blocke geschmolzen sind, so gibt man sogleich wieder neue nach und leitet überhaupt beim Schmelzen das Fener fo, daß, wenn durchs Giegen der Reffel nachher leerer wird, ein eingelegter Blod nur nach und nach schmilzt, oder daß überhaupt der Reffel voll gehalten und durch das zugesetzte Blei das Geschmolzene ftets in einer Temperatur erhalten wird, die sich nicht viel über den Schmelzpunkt des Bleies erhebt. Man vermeidet dadurch, daß durch eine fehr rasche Oxydation Bildung von Bleiasche stattfindet, zugleich erkaltet dann auch das gegoffene Blei leichter.


Wenn das Blei geschmolzen ist, so hat sich stets eine Menge demselben anhängender Unreinigkeiten nach oben begeben; wenn Reste von Blei aus der Bleiweißfabrikation umgeschmolzen worden sind, so gibt das anhängende Bleiweiß Bleioryd, das sich ebenfalls auf der Oberstäche ansammelt, zugleich mit dem Oryde, welches entsteht, indem ein Teil Blei verbrennt. Diese Unreinigkeiten mit dem Bleioryd bilden die Bleiassche, welche als mehr oder minder diese Schicht auf dem Blei schwimmt. Man schöpft den größten Teil ab, wozu man sich mit Borteil eines durchlöcherten eisernen Schaumlössels bedient, und legt dann den eisernen Ring ein, der auf dem Blei schwimmt. Innerhalb dieses Kinges schöpft man alle Bleiasche rein ab und benutzt nun diesen reingehaltenen Raum zum Ausschöpfen des Bleies, während man den übrigen Raum ein wenig mit Bleiasche bedeckt halten kann, wodurch der Zutritt der Lust gehindert und die Bleiorydbildung vermindert wird.

Ift alles so weit vorgerichtet, so legt ein Arbeiter auf den vor dem Resselstehenden Tisch etwa sechs bis acht Formen, ein anderer Arbeiter gießt in jede derselben einen Löffel voll des geschmolzenen Bleies, so daß es gerade die rechte Stärke bekommt, und mit einer Art Wurf, damit es darin gehörig auseinander sließt. Bis der Gießer die letzte Form anfüllt, nimmt der Handlanger nach und nach jede vorhin gefüllte Form hinweg, wendet sie am anderen Ende des Tisches um, damit die erstarrte Platte herausfällt, und stellt sie wieder hin; so

geht das Gießen und Wegnehmen ohne Unterbrechung fort. Werben die Formen zu heiß, so daß die zuerst gegossenen Platten nicht erstarrt sind, dis der Gießer mit der letzten fertig geworden ist, so tauscht er sie mit kalten Formen aus, dis die unterdessen erkalteten wieder nötig und brauchbar geworden sind. Auf diese Weise sind zwei Mann imstande, innerhalb 12 Stunden, je nachdem sie geübt sind, 2000 bis 3000 kg Blei zu vergießen.

Die Töpfe, welche man anwendet (Fig. 14), um sie mit Blei und Essig auf die schon angesührte Weise zu beschicken, weichen wohl in der Größe etwas, doch nicht viel voneinander ab. Sie haben etwa 23 cm an Höhe, sind oben 10 bis 13 cm weit, nach unten stets verzüngt und haben im Innern in der halben Höhe drei Zapfen oder Zungen von Ton, welche 2,5 bis 2,9 cm hervorstehen und geeignet sind, die Bleirollen zu tragen, welche in die Töpse einsgesett werden sollen. In den meisten Fabriken werden Töpse angewendet, die

von gewöhnlichen Töpfern aus gemeinem Töpferton ans gefertigt und mit der gewöhnlichen schlechten Bleiglasur glasiert sind; solche halten dann schlecht, weil der Essign nach und nach die Glasur auslöst, wovon sie endlich spröde werden; der größte Nachteil ist jedoch der Berlust an Essign aus denselben, da der letztere dann seine Wirkung auf das Blei nicht vollständig äußern kann. Um diesem Übelstande abzuhelsen, gießt man in manchen Fabriken den unteren Teil der Töpse mit Bech aus, welches die Poren derselben ungefähr wie eine Glasur verstopst. Am allerbesten sind jedoch jedensalls solche Töpse von Steinzeng, welches nicht porös ist und unter keinen Umständen von dem Essig ans gegriffen wird. Diese Töpse sühren überall ihres Ges





brauches wegen den Namen Kalziniertöpfe. An manchen Orten versieht man sie noch mit Deckeln von derselben Masse, was unbestreitbare Vorteile mit sich bringt; dann dürfen sie aber nicht sehr genau schließen, sondern nur eine Art gewölbten Daches bilden, das doch auf den Töpfen sesthält, weil der Deckel im Innern einen vorspringenden Rand hat, der etwas in den Topf hineinragt, so daß der Deckel nicht ausweichen kann. In diesem Falle werden zuweilen auch größere Dimensionen der Töpfe gewählt.

Die Erwärmung der Töpfe im Großen geschieht in eigenen Einrichtungen, die man Loogen nennt. Aber die Wärme wird hierbei nicht durch Fenerungen, sondern durch die Verwesung hervorgebracht, in welche organische Stoffe übergehen, wobei sie zugleich große Mengen von Kohlensäure entwickeln. Als hierzu passende Stoffe wurden von Alters her frischer Pferdedunger und gebrauchte Gerberlohe verwendet, die, wie wohl beinahe Jedermann bekannt sein wird, auf Hausen liegend sehr viel Wärme entwickeln, und auch zur Anserber

legung von Frühbeeten in der Gartnerei gebraucht werden, um die Beete badurch zu erwärmen. Bei diesem Borgange verbrennt nach und nach die Dünger= und Lohsubstang auf biefelbe Beife, wie man fie getrochnet im Dfenfeuer verbrennen kann; nach vollendeter Berwesung bleibt ebenfalls nur dasjenige zurück, was beim Berbrennen als Afche zuruckgeblieben ware, und die holzartige Subftanz verwandelt sich ebenso wie bei der Berbrennung in Kohlenfäure, wonach mithin ber Brogeg nicht anders als eine fo langfame Berbrennung angusehen ist, daß dabei die Erhitzung nicht bis zur Feuererscheinung reicht. Daraus kann man aber zugleich ersehen, daß bei der Anwendung des Pferdemistes und der Lohe ein beständiger Berbrauch dieser Materialien ftattfindet, welcher durch Anschaffung neuer Mengen in dem Mage ersetzt werden muß, als er vor fich Es fann von vorherein bemerkt werden, daß, wenn man biefe Materialien durch Lüftung, Zerftreuung ober durch ihre eigene Erhitung troden werden läßt, der Brogeft der Bermefung mit dem Trodenwerden berfelben von felbft aufhört. Er beginnt zwar wieder bei neuer Befeuchtung, jedoch geht bie Berwefung, wenn fie einen gewiffen Grad erreicht hat, allmählich in eine langfamere über, wobei weder fo viel Barme, noch ebensoviel Rohlenfaure wie anfangs erzeugt wird; und da für den Zweck der Bilbung des Bleiweißes intensive Wärme und heftige Rohlenfäurebildung vorzüglicher wirken, so ist es für den Betrieb dieser Fabritation nötig, sich zu versichern, daß die oben bemerkten Materialien ftets in frischem Buftande und zu ben vorteilhaftesten Breisen zu beschaffen sind. Geftüte, Militärkafernen, große Posthaltereien sich befinden, ift Gelegenheit für erfteres, wo viele Gerbereien find, für letteres Material. Rachdem diese Stoffe einige Male benutt worden find, konnen fie famtlich wieder zu Dünger verwendet werden, wobei sie freilich nicht mehr das Bolum wie beim Ankaufe ein= nehmen. Es ist noch anzuführen, daß trockener, frischer, ziemlich strohgemengter Pferdemift am beften ift. Unter ben Lohforten findet ein wefentlicher Unterschied ftatt. Lohe von jungen Bäumen ohne harte Rinde erhipt fich weit mehr und ift beffer. Lohe von weichem Holze erhitt sich auch mehr als bie von Gichenhold, und Lohe von Weiden, welche wie weiches Strof geformt ift, bewährt fich am allerbeften. Mift und Lohe von Gichenholz wird namentlich in Solland, Mift hauptfächlich in Deutschland, Gichenholz allein in gang England, Sichtenlohe in ben nördlichen Sandern, Beidenlohe allein in Betersburg angewendet. Bei zwedmäßiger Un= wendung geben jedoch fämtliche Materialien gute Resultate. Pferdemift, in welchen Schweinemift oder Mift fleischfreffender Tiere gufällig ober absichtlich getommen ift, taugt jum Behufe ber Bleiweißfabrifation nicht, benn es entwidelt sich bei beffen Fäulnis zugleich ftinkendes Schwefelwafferstoffgas, welches bei diefem Prozeg Anlaß zur Bildung von Schwefelblei gibt, welches das erzeugte Bleiweiß verunreinigt und deffen rein weißer Farbe schadet.

Die Einrichtung der Loogen weicht wenig voneinander ab, welches Material auch sonst gebraucht wird. In den fublichen und westlichen Ländern, in Deutschland, Belgien, Holland, England, find fie in ichmachen, wenig vor Temperaturmechsel schützenden Gebänden enthalten, deren Bande gum Teil selbst die Loogen ausmachen. Beffer ift es jedoch in allen Fällen, wenn fie in Gebäuden angebracht find, die wenig vom Temperaturwechsel leiden. In Rußland, Schweben und ben nördlichen Ländern ift bies fogar absolut notwendig. wenn auch im Winter gearbeitet werden foll; denn in biefem Falle milffen bie Bebäude außer ben Loogen auch noch die in Garung befindlichen warmenben Stoffe aufnehmen, welche fonft im Freien bei feche Monate anhaltender Ralte, wenn auch nicht durch und durch, so doch beinahe gang gefrieren und durch Bermischen der gefrorenen Teile mit den warmen Materialien den Berwesungs= und Erwärmungsprozeß in ber nachteiligften Beife aufhalten wurden. In diesen Ländern werden daher die Loogen wie die erforderlichen Gärungsmaterialien unter ben bemerkten Umftanden in maffiven Gebauden untergebracht, welche fogar noch geheizt werben fonnen oder muffen.


In welcher Art von Gebäuden die Loogen auch angebracht find, und wie sie auch mit benselben fonft durch Benutzung einiger Wände bes Gebäudes verbunden fein mögen, fo find es doch immer mit Bretter befchlagene gimmerartige, 4,6 bis 6,2 m hohe, ebenso lange, und 4,6 bis 5,6 m breite Räume, wozu vorn ein 1,2 m breiter Eingang bleibt, ber als Tur zeitweise offen gehalten wird und fo hoch ift, wie der Raum felbft. Statt einer Tur, welche auf beiben Seiten durch Holzpfosten begrenzt ift, wird biefe Öffnung auch durch Bretterftitde verschließbar gemacht, die man vertifalstehend in Bahnen ober Rinnen einschiebt, welche in die Balken entweder eingehauen sind, oder durch zwei darauf genagelte Latten gebildet werden. Rach allen Erfahrungen hat die Geftalt der Looge nach Lange und Breite nur auf ihre Große, nicht auf ben Betrieb Einfluß; eine beträchtliche Sohe icheint, wo man nicht an Plat fparen muß, keinen Borteil zu bringen, vielmehr ift fie nachteilig wegen bes Drudes, der bei der Beschickung entsteht, und wegen der Unbequemlichkeit der Arbeiten, die beim Beschicken und Entleeren der Loogen vorkommen. Die größere Dichtigfeit der Bande ift nur vorteilhaft, und um fo mehr, da lettere bann zugleich die Wärme beffer zusammenzuhalten vermögen.

Es gibt zweierlei Beschickungsweisen ber Loogen, wovon die eine ans gewendet wird, wenn die Töpfe nicht mit Tondeckeln versehen sind, die andere, wo dieses der Fall ist.

Wenn die Töpfe nicht mit Deckeln versehen sind, so ist es nötig, eine künstliche Decke mit Brettern über denfelben herzurichten, so daß nach der Füllung in die Töpfe kein Schmutz gelangen kann. Damit diese Bretter aber nicht etwa einzelne Töpfe zerdrücken können, so dürsen sie nicht

birekt auf den Töpfen, sondern milssen auf einem System von Bohlen ruhen, welche je nach der Größe der Loogen die letzteren in der Querrichtung durchziehen (Fig. 15). Es gibt in dieser Beziehung mehrerlei abweichende Anordnungen, die alle gut sind, wenn sie nur den Zweck erfüllen, daß man die Töpfe dicht mit Brettern bedecken kann, so daß weder Mist noch Lohe hineinfällt, und daß diese Bretter mit der darauf ruhenden Last die darunter besindlichen Töpfe nicht zerdrücken können. Eines dieser Arrangements besteht in den bei Beschreibung der Beschickung nebenbei zu erwähnenden Vorrichtungen.

Beginnt man mit der Beschickung, so muß frischer Mist ober schon in Gärung begriffene heiße oder doch sehr warme Lohe an den Verbrauchs-stellen vorrätig liegen. Man schafft davon auf den Boden der Looge eine



50 bis 60 cm hohe Schicht, tritt fie mit den Fügen recht fest, ebnet zur ebenen Fläche aus, und be= gieft nun diefen Teil mit Baffer. fo bag er gehörig nag ift. Dann bildet man aus zwei langen Bohlen und aus zwei furzen in diefer Looge einen Raften, fo daß deffen Wände von denen der Looge gleichmäßig nur 0,31 bis 0,47 m abstehen; um 0,62 bis 0,94 m sind also diese Bohlen beziehungsweise fürzer, als die entsprechenden inneren Seitenwände der Loogen. Sie muffen eine bei ber Aufstellung zur Sohe werdende Breite

haben, welche die Höhe der Töpfe um etwa 5 bis 8 cm übersteigt, und müssen 4 bis 5 cm did sein. Damit sie durch' den Druck nicht in den Mist und die Lohe, wenigstens nicht bedeutend einsinken können, legt man bei der Zusammenstellung unter jede Bohle einige breite Brettstücke, auf denen sie ruhen; die kurzen Bohlen dieser Kästen stellt man innerhalb der langen Bohlen auf, und parallel mit jenen stellt man zwischen diese noch einige Bohlen derselben Art auf, so daß der einsgeschlossen Raum in 1,2 bis 1,5 m lange Fächer geteilt wird. Diese Fächer bilden dann die Träger für die deckenden Bretter. Sie stehen von selbst durch den Druck der längeren Seitenwände des Kastens nach innen sest. Wenn dieser innere Kasten durch die vier Bohlen gebildet worden ist, so wird der Zwischenraum zwischen ihm und den Loogenwänden gleichsalls mit Mist oder Lohe wie vorhin dis zur Ebene ausgestanupst, und nun werden die Fächerbohlen eingebracht. Jest stellt sich ein Arbeiter in das Fach, sest z. vier Reihen

leere Töpfe auf, gießt dann Essig bis zu den Zapfen hinein, setzt eine Bleirolle darauf, die unterdes andererseits herbeigebracht ist, und legt noch einen Bleideckel darauf. Hierauf setzt er wieder vier Reihen Töpfe, verfährt wie vorher, immer rückwärts gehend, die ein Fach, und dann ein Fach nach dem andern voll geworden ist. Es kann, wenn die Sache rasch gehen soll, in jedem Fache ein Arbeiter die Arbeit vornehmen. Die Töpfe und das Blei werden durch andere Arbeiter zugetragen, am besten in Wannen oder Körben; ebenso der Essig am besten in Gießkannen, aus welchen das Ausgießen in die Töpfe bequem ersolgen kann. Der Essig kann zweckmäßig mit gärenden Stoffen gemischt werden, als Malzschrot usw., doch ist dies nicht einmal nötig.

Wenn alle Fächer dieses Kaftens mit Töpfen beschickt worden find, so bedt man Bretter der Länge nach barüber, so daß fie auf den besagten Bohlen wohl aufruhen. Auf die Fuge zwischen je zwei Brettern kommt stets ein brittes Brett, wodurch der Verschluß sicher ist. Man verwendet zur Decke einzöllige Bretter; ist die Dede gebildet, so bringt man wieder eine ebensolche Schicht von Mist ober Lohe in die Looge, ebnet aus wie anfangs und begießt, doch hier nicht zu ftark, damit das Material nicht so nag werde, daß Brilhe davon in die darunter befindlichen Töpfe tropft. Auf dieser Lage bildet man wieder einen inneren Raften, wie vorhin angegeben worden ift, besetzt ihn mit Töpfen. bedt mit Brettern, alles wie vorhin, und weiter bildet man eine britte Lage, bis auf ganz analoge Weise die Looge ganz angefüllt ift, d. h. das Blei zwischen Lohe oder Mistwänden in horizontalen Reihen von solchen Töpfen enthält. Die oberfte Reihe endigt natürlich mit der Mist- ober Lohdecke auf den Brettern. Es dauert, wenn der Mist frisch oder die Lohe warm genommen wurde, höchstens einige Tage, fo ift die Looge in voller Arbeit, b. h. Garung, es ftromt rund um die Bretter und überall, wo Fugen find, fehr heißer Bafferdampf aus, der bis zu 75° heiß ift. Man hat nun bei der ganzen Sache nichts mehr zu tun, als diesen Prozeß sich selbst zu überlassen, der in vier bis sechs Wochen beendigt ift, wo dann die Dampfe zu entweichen aufhören und alles troden, zuweilen falt geworden ift. Man muß zugestehen, daß hier sowohl die Erwärmung des Bleies und Effigs als die Berdampfung des letteren und die Entwickelung der Rohlenfäure auf eine wenig koftspielige und zeitraubende Weise vor sich geht.

Ganz so verhält es sich bei der Beschickung der Loogen, wenn die Töpfe mit Deckeln versehen sind. In diesem Falle kann man dieselben, wie leicht verständlich, zwar ebenso einsetzen wie die Töpfe ohne Deckel, aber man kann auch die Bildung von Kästen und die Anwendung von Brettern als Decke ersparen. Wenn die erste Schicht von Lohe oder Mist gelegt worden ist, so gräbt man einen Topf nach dem anderen in die nasse Masse dies oben ein, süllt ihn und bedeckt ihn wieder. Um die Töpfe herum bleibt doch immer ein Damm von 50 bis 60 cm Lohe oder Mist als Einfassung, in welche keine Töpfe kommen. Auf diese Lage


Töpfe kommt dann eine Schicht nasser warmer Lohe oder Mist von 50 bis 60 cm Dicke, welche nachher vorsichtig sestgetreten wird, damit man darauf, ohne den unteren Töpfen zu schaden, arbeiten kann. Es wird nun auf diese wieder eine Lage Töpfe wie vorhin eingegraben, und dies alles wird so oft wiederholt, dis der Loogenraum ebenfalls angefüllt ist, worauf dann das Ganze sich selbst überlassen bleibt und kein vom vorigen abweichendes Berhalten zeigt. Die Methode mag in den Fällen, wo die Loogen nicht sehr warm gedaut sind, den Borteil haben, daß sich der Inhalt leichter erhitzt, weil keine leeren Käume zwischen den Töpsen vorsommen, sondern alles mit Mist oder Lohe erfüllt ist. Beim Einsetzen mit Mist hat sie jedoch einige Schwierigkeit wegen der langen Beschassen die Unwendung von Lohe die Arbeit leicht zu bewerkstelligen ist.

Wenn die Loogen - beren man ftets mehrere im Bange hat, die nacheinander gefüllt und entsprechend geleert werden, also zusammen eine ununterbrochene Arbeit bilden — ausgegoren haben und erkaltet sind, so entleert man sie wieder von oben nach unten. Die erste obere Dede wird weggenommen, die Bretterdede abgefegt, damit bei ihrem Wegnehmen nichts in die Topfe falle, und diefe bann einzeln entfernt. Es find bann alle Bleirollen und Dedel weiß, bei gutem Gange ift beinahe alles Blei zerfressen und der Essig in den Töpfen verdunftet; die gebildete Bleiweißmaffe ift hart und troden. Man ftellt nun eine dichte Wanne neben die Fächer oder die Töpfe, und hebt den Inhalt eines Topfes nach dem anderen in solche Wannen heraus, die dann inzwischen fortgetragen und durch andere ersetzt werden. Bas bei dieser Arbeit etwa abbröckelt und in die Töpfe fällt, nimmt man vorsichtig heraus und legt es eben= falls in die Wannen. Was dagegen nicht in reinem Zustande gefammelt werden kann, bringt man zu den übrigen bleihaltigen Abgangen von biefer Fabrikation zur besonderen Berarbeitung. Die Töpfe werden für sich beis seite gestellt. Wenn so eine Lage der Töpfe gang entfernt ift, nimmt man nach Wegnahme der Bohlen nun die zweite Mift- oder Lohdecke wieder weg und verfährt ebenso, bis man auf die lette gekommen ift. Die Lohe feuchtet man in ben Bangen oder wo fie sonst nicht im Wege liegt, auf Saufen wieder an, vermischt sie etwa mit neuer, um sie wieder anzuwenden, sobald sie wieder in Erhitzung geraten ift. Ebenso kann man mit dem Mifte verfahren, wenn er einige Male oder mit Beimischung von frischem gebraucht werden soll, oder man läßt ihn zum Berbrauche als Dünger fortschaffen, um ihn durch frischen zu ersetzen, was immer am besten ift, wenn stets Borrat von frischem geschafft werden fann.

Wenn die Töpfe nicht durch Bretter bedeckt gewesen sind, so läßt sich das Abräumen nicht so vollständig bewerkstelligen, ohne die Deckel der Töpfe zu versichieben. Man nunß sie in diesem Falle mit dem Deckel samt etwas darauf


liegender Lohe den einen nach dem anderen aus der Lohe emporheben, dann die Lohe wegstreifen, worauf man den Deckel abnehmen kann; von da an geschieht das Entleeren ganz wie vorhin. Sind erst einige Töpfe ausgenommen, so kann man an die übrigen von der Seite gelangen, und es geht dann die Arbeit nach einiger Übung ebenfalls rasch vor sich. In größeren Fabriken beschäftigt man eine gewisse Anzahl Arbeiter stets nur mit dem Einsetzen und Ausnehmen des Bleiweißes, wodurch dieselben dann so gesibt werden, daß diese Arbeiten nicht nur rasch, sondern auch reinsich vor sich gehen.

Die ausgenommenen zerfressenen Bleirollen werden in ein anderes, und zwar am zweckmäßigsten in ein abgesondertes, luftiges Lokal getragen, wo sie in größere hölzerne Kästen geworfen werden. Da die Bleirollen und Deckel oder Gitter niemals ganz zerfressen sind, vielmehr sich in deren Innerem stets



noch ein Kern von Blei vorsindet, so müssen Blei und Bleiweiß voneinander abgesondert werden, und diese Arbeit ist nun ebenfalls in dem letzterwähnten Lokale vorzunehmen. Die älteste Methode dazu, die auch noch mit den neueren verbunden ist, ist das Abklopfen. Zu diesem Behuse hat man einige lange Tische von Sichenholz oder Steinplatten und einige Klopfer oder Hämmer von Holz nötig. Die Arbeiter wickeln die Rollen in dem Kasten, in welchen sie geworsen worden sind, auf, wobei sich das korrodierte Blei, der sogenannte Bleikalk, abbröckelt und nur Fetzen von Blei zurückbleiben, an denen hier und da noch ein dinner Überzug von Bleikalk hängt. Die Bleisetzen oder Reste werden auf die Tische gelegt und nun durch Klopfen vom sester anhängenden Bleikalk befreit, der dabei absällt. Das reine Blei wird zum Umschmelzen beisseite geschafft. Bei dieser Arbeit verbinden sich die Arbeiter Mund und Nase mit einem seuchten Tuche oder Schwamme, damit sie von dem entstehenden Staube nichts einatmen oder doch einigermaßen davor geschlitzt sind. Der Tisch, auf welchem das Abklopfen ersolgt, wird östers gereinigt, um jede Möglichkeit

zur Entstehung von Staub beim Klopfen zu beseitigen. Dieses Abklopfen ist bas Ungesundeste und für die Arbeiter das Gefährlichste im ganzen Verlaufe der vorliegenden Art von Bleiweißfabrikation. Um daher das Stäuben zu vermeiden, haben manche Fabriken die zweckmäßige Einrichtung getroffen, das Blei nicht durch Abklopfen mittels Handarbeit zu reinigen, sondern durch eine diese Arbeit schneller und wohlseiler verrichtende Maschine (Fig. 16). Letztere besteht aus einem oder mehreren Paaren gerifselter Walzen DEFG, durch welche die



Platten beim Umdrehen hindurch= gehen. Diese Walzen befinden sich in einem Raften und werden durch eine Rurbel, an der eine Berfon dreht. oder durch ein Riemenrad in Be= wegung gefett. Die unteren Walzen liegen in ihren Bapfenlagern fest, die oberen aber fonnen sich darin heben oder fenten, wie es eben die durch= gehenden Platten felbst erfordern. Beide Baare liegen in einer ichiefen Ebene nebeneinander; vom unteren Walzenpaare fallen die Bleireste auf eine schiefe Cbene und auf dieser entlang aus bem Raften, ober fie fallen am besten in die Sortier= trommel H; oben werden sie dagegen in eine Öffnung geführt, welche fie genau zwischen die ersten Walzen= Dadurch, daß die paare führt. Balzen geriffelt und schwer sind (von Bugeifen), werden bie Bleifeten vielfach gebogen, fo dag der fprodere Bleifalt ebenfo vollständig abbricht, wie beim Klopfen mit der

Hand; aber die gleichmäßigere und ruhigere mechanische Bewegung der Walzen erregt weniger Staub, der noch dazu in einem Kasten eingeschlossen, sich nicht auf eine so beträchtliche Weise verbreiten kann.

Von dieser Maschine gesangt der Bleikalk in den vollkommen dicht geschlossenen Trichter einer Quetschmühle (Fig. 17). Über die Schüttellrinne B gelangt der Bleikalk in einen zweiten Trichter C, von hier zwischen ein geriffeltes Walzenpaar D und auf das Sieb E, und dann noch zwischen drei sewnere geriffelte Walzenpaare G, H und K. Die Bleiktücke, welche sich noch in dem

vorgebrochenen Bleikalk vorsinden sollten, fallen nach dem Durchsaufen des ersten Walzenpaares vom Siebe herab und über die schiefe Ebene F, in eine besondere Abteilung, während der Bleikalk durch die Schüttelsiebe E, L, M, N in die Sammelgrube O fällt.

Die Menge des Bleikalkes beträgt nach dieser Methode gewöhnlich 125 Gewichtsteile von 100 Gewichtsteilen des verwandelten Bleies; das nicht korrodierte Blei wird wieder mit frischem Blei eingeschmolzen. Bei gut gelungenen Verskalkungen, bei Anwendung guten Mistes, guter heißer Lohe, namentlich der Weidenlohe, bleiben zuweilen nicht mehr als 10 Proz., bei mittlerem Gange 30 Proz. Blei zurück, welches nicht in Bleikalk verwandelt ist. Der letztere besteht selten aus schaumigen, pulverigen Massen, größtenteils aus harten Blättern von jeder Dicke, bis zu 0,65 cm, je nachdem die Operation gut gelungen ist. In diesem Zustande stellt er nun das Schieserweiß vor; dieses ist allerdings ein gutes Bleiweiß, weil damit keine Verfälschung vorgenommen sein kann, indem das Ansehen ein sicheres Kennzeichen der Echtheit gibt. Aber die Schönsheit desselben, d. h. seine Weiße, richtet sich nach der Reinheit oder Gitte des Bleies, und in dieser Hinsicht kann allerdings zwischen verschiedenen Schieserweißen ein ebensogrößer Unterschied obwalten, als es auch bei anderen reinen Bleiweißen der Fall ist.

Nachbem der Bleikalf gewonnen worden ist, teilt sich diese Bleiweiß= fabrikation wieder in mehrere Versahrungsarten, um ihn zu der eigentlichen Handelsware zu verarbeiten. In allen Fällen muß der Bleikalk mit Wasser höchst sein vermahlen werden, wozu man sich verschiedener Mahlvorrichtungen bedient, von denen bereits im ersten Teil dieses Werkes die Rede war.

Bevor man zum Mahlen des Bleitaltes schreiten fann, ift es notwendig, ihm die stückige Form zu nehmen und ihn in ein grobes Bulver zu verwandeln, weil die großen Stude sonst nicht zwischen und durch die Mahlsteine gehen würden. Diefes zum Mahlen vorbereitende Bulverifieren des Bleikalkes fann auf naffem und trodenem Bege geschehen; obgleich letteres für bie Gefundheit der Arbeiter nachteilig ift, so wird es doch häufig in Fabriken ausgeführt, weil man bann ben Bleifalt noch wägen fann, was man namentlich in den Fällen vorteilhaft findet, wo man demfelben bestimmte, nach Prozenten vorher berechnete Zufate geben will. Bei beiden Methoden wendet man ein paar Rollfteine von Granit oder hartem Sandstein an, die auf einem Bodensteine im Rreise herum sich auf ihrer Peripherie umwälzen und bas auf bem Bodensteine Befindliche zerdruden. Den Bodenstein umgibt eine holzerne Barge mit einer verschließbaren Ablauföffnung. Sinter den Rollsteinen her läuft ein eiferner Reifen, der das festgedrückte Material wieder aufwühlt. Wird naß pulverisiert, fo bringt man einige Zentner trodenen Bleikalt unter die Steine nebst einigen Gimern Baffer und läßt einige Stunden laufen. Es entfteht balb ein Brei, den man mit Wasser beliebig verdünnen kann; wenn er der Erfahrung gemäß sein genug ist, läßt man ihn durch ein Sieb mit weiten Maschen lausen, auf welchem noch Bleiblättchen zurückzubleiben pflegen, worauf man das Durchgelausene zum Feinmahlen abgeben kann. Wird trocken pulverisiert, so versährt man ohne Wasser ebenso; dann nimmt man aber den trockenen Bleiskalk heraus und läßt ihn über ein angemessense, in einem Kasten besindliches, langes Sieb gehen, das durch eine Schüttelvorrichtung sich bewegt. Was zu grob ist, wird nochmals zerdrückt, bis am Ende nur noch einige Bleiblättchen übrig bleiben. Dann wird das Produkt ebenfalls zum weiteren Vermahlen weiter befördert.

Das Bermahlen fann nun auf zweierlei Beife vor fich gehen, je nachdem hartes oder weiches Bleiweiß dargeftellt werden foll. Das harte Bleiweiß entsteht dann, wenn man das zwischen den Bleiweißteilchen enthaltene Bleiacetat nicht durch Auswaschen entfernt, mahrend für die Berftellung von weichem Bleiweiß dasselbe volltommen beseitigt werden muß. Wird hartes Bleiweiß dargeftellt, fo tommt der Teig des Bleitaltes oder das mit Waffer angerührte trodene Bulver des Bleiweißes auf die Mühle, mährend fich die Steine gewöhnlich fo bewegen, daß fie in der Sekunde 11/2 bis 1 Umdrehung machen. Man schöpft den Brei mit Silfe eines langgestielten tupfernen Löffels in die kleine Zarge des Läufers und gibt so viel auf, bis die Zarge voll ift. Es dauert dann einige Zeit, bis deren Inhalt niedergesunken ift, worauf man wieder nachfüllt, bis nach und nach eine Partie, z. B. 500 kg, durchgegangen find. Ein Arbeiter tann vier bis fünf Steine, die nebeneinander fteben, bedienen. Was innerhalb der Zarge des Bodensteines sich vom Gemahlenen ansammelt, wird durch ein Schäufelchen öfters nach vorn in den Ablauf geichafft, wo es in einen kleineren Ständer fällt. Bei dem erften Mahlen ift es häufig nötig, den Stein etwas höher zu ftellen, denn weil die Daffe fehr dick wird, läuft sie nicht gern unter und durch die beiden Steine. Wenn alles durchgemablen ift und nun das Gemablene einen gaben Brei darftellt, fo wird der Stein durch Nachspülen von Waffer rein gemablen, die Bodensteinzarge auch ausgewaschen, wozu man sich eines groben haarpinfels ober einer Bürfte bedient, und nun wird derfelbe Brei noch einige Male auf ebendieselbe Beise bei enger gestellten Steinen hindurch= und feingemahlen. Beffer ift es jedoch, und so wird es auch meistens gehalten, daß man den roben Bleikalt stets nur einen Stein paffieren läßt, das Feinmahlen desfelben aber auf einigen anderen Gängen, die zu gleicher Zeit in Bewegung find, bewirkt, indem man das Mahl= gut, welches vom erften Steine kommt, auf ben zweiten, von ba etwa auf ben britten und vierten Stein ichopft und auf diese Beise einen regelmäßigen, ununterbrochenen Fortgang bes Mahlens erzielt. Benn der Bleifalt hinlanglich fein von den Mahlsteinen herabkommt, wo er stets einen nur schwer laufen=

den zähen Brei bildet, so trocknet er, wenn er reingelassen worden ist, zu einer steinharten Masse aus. Er wird häusig in kleine konische Töpse gefüllt und darin an der Luft getrocknet, so daß man ihn in kegelförmiger Form erhält, eine Gestalt, die dem holländischen Bleiweiß ursprünglich zukam. Diese kleinen Töpse sind inwendig nicht glasiert; die porösen Innenwände derselben besördern dann das Trocknen durch Ansaugen der Feuchtigkeit, die sie außen abdunsten lassen. Das Bleiweiß schwindet darin bald so, daß die Kegel von den Wänden sich selbst ablösen. Sie werden dann frei auf Latten gestürzt, auf welchen das Trocknen vollends vor sich geht. Das äußere Ansehen bieser Kegel ist gewöhnslich rauh, sie werden, um dasselbe zu verbessern, mit Messern abgeschabt und dann in Papier gewickelt oder ohne Papier verpackt, wie es die Abnehmer wünschen. Daß das Bleiweiß hierbei eine große Härte annimmt, liegt in seinem Gehalte an essigsaurem Blei, das, weil es nicht ausgewaschen worden ist, eingemengt bleibt.

Wenn die Bleiweißsorten mit Schwerspat versetzt werden, so wird derselbe erst für sich sein gemahlen, dann in gewissen Gewichtsverhältnissen trocken oder naß dem Bleikalk zugegeben und mit ihm noch einmal durchgemahlen; die übrige Behandlung ist dieselbe.

Soll weiches Blei dargestellt werden, so kann man sowohl bei reinem Bleiweiß, wie bei den gemischten Sorten, dis zum Fertigmahlen zwar auch auf die vorbemerkte Weise versahren; es ist jedoch in diesem Falle zugleich, um das Hartwerden des Bleiweißes zu verhüten, ein sorgfältiges Auswaschen desselben unumgänglich erforderlich. Zum Auswaschen hat man dann eine Anzahl großer Ständer nötig, die um so besser, je größer sie sind. Diese Ständer füllt man mit Wasser, dringt das gemahlene Bleiweiß hinein und rührt es wohl auf, was aber schwer zu bewirken ist, weil sich das Bleiweiß nicht gut zerteilt. Dann läßt man es absigen, die die Flüsssigkeit klar ist, welche man darauf ablausen läßt. Dieses Aufrühren mit frischem Wasser, Absigenlassen und Abziehen wiederholt man einige Male. Alsbann bringt man den sich sehr dick absehen den Bleiweißbrei in Filter, von da auf Pressen, um das Wasser zu entsernen, und dann in unregelmäßigen Stücken zum Trocknen an die Luft oder in Trockensstuden, je nachdem dazu die Einrichtungen vorhanden sind.

Weil das Aufrühren des Bleiweißbreies etwas schwer zu bewerkstelligen ist, namentlich das erstemal, und dies doch vollständig geschehen muß, wenn der Erfolg günstig sein soll, so benutt man dazu wohl auch eine mechanische Borrichtung. In einer kleinen Kufe, welche hoch genug auf einem Gerüste placiert ist, so daß der Inhalt durch eine Röhre von ihrer Oberstäche in die Abwässerungsständer freiwillig durch Kinnen von Holz geleitet werden kann, dreht sich wie bei den Mühlsteinen eine vertikale eiserne Achse, an welcher als Kührer ein vertikal stehendes Brett angeschraubt ist, das sich alsdann im Kreise

herumbewegt; in dieses Ständchen läuft ein beständiger Strom Wasser, und man wirft das gemahlene Bleiweiß schaufelweise ein. Es wird dann im Wasserzührt, das in die Abwässerungsständer läuft. Wenn man es für nötig hält, bringt man am Ende der Rinne noch Haarsiebe an, die Gegenstände zurückhalten, welche, wie Stroh, Fasern usw., mit dem gebrauchten Wasser solgen könnten.

Das Vermahlen zu weichem Bleiweiß kann aber auch von vornherein auf eine Weise ersolgen, durch welche das Auswaschen und Zerteilen erleichtert wird. Der Bleikalk wird nämlich mit vielem Wasser vermahlen, so daß das Gemahlene nicht als dicker Brei, sondern als eine leichter bewegliche Flitssigkeit durch die Steine und von selbst aus den Öffnungen der Zargen um die Bodensteine hers ausläuft. In diesem Falle ist leicht eine solche Anordnung der Mahlgänge möglich, daß sie um das vertikal stehende Triebrad herum stusens oder treppensweise ausgestellt sind, so daß dasjenige, was vom ersten Steine abläuft, direkt durch eine Kinne zu dem anderen Stein tritt und so zum dritten und vierten und von da in die Abwässerungsständer, worin das Bleiweiß, wie vorhin schon erwähnt, abgewässert wird. Dies ist die gewöhnliche Ausstellung der deutschen Mühle.

Bei diesem Abwässern geht in größeren Fabriken eine nicht unbedeutende Menge Blei jährlich verloren, welche ausgewaschen wird und mit bem Wasch= maffer als effigfaures Blei davon läuft, und zwar in einer folchen Berdunnung, daß es kaum benutbar ift. Dieser Berluft kann bis einige Prozente ausmachen. Um ihm zu entgeben, tann man auf zweierlei Weise verfahren. Man fest bem ersten Baffer, womit das Bleiweiß aufgerührt worden war, einige Maß einer Lösung von kristallisierter Soda hinzu, welche einen Niederschlag erzeugt, indem fie das gelöste Blei fällt, und zwar gleichfalls als kohlenfaures Bleiornd. Der man läßt, mas jedenfalls das beste ift, alle Baschmäffer in einen Sumpf laufen. in welchen man zuvor einen Überschuß von Rreibe ober fohlensaurem Ralt gebracht hat. Dadurch wird das Blei der Waschwässer nach und nach als Bleiweiß ausgeschieben, der tohlensaure Ralt aber entsprechend in effigfauren Ralt umgewandelt und ale folder in bem Baffer gelöft. Rach längerer Zeit untersucht man ben Inhalt bes Sumpfes und entleert und beschickt ihn von neuem, sobald sich ein einigermaßen brauchbares, wenn auch nicht gang reines Bleiweiß barin angesammelt hat.

Ein moderner Betrieb nach dem holländischen Verfahren gestaltet sich folgendermaßen. Die Töpse haben einen Inhalt von einem Liter, die Loogen eine Länge von 4 bis 5 m, eine Breite von 3,5 m und eine Höhe von 6,5 bis 7 m. Eine Looge faßt 6000 bis 8000 Töpse oder 9000 bis 11000 kg Blei. Je nach dem mehr oder weniger günstigen Verlauf des Prozesses ist die Menge des erzielten Bleitaltes eine sehr verschiedene. Eine Looge von 5 m Länge, 4 m

Breite und 6 m Höhe, die mit 12 000 kg Blei beschickt wurde, ergab z. B. eine Ausbeute von 10 000 kg Bleikalk, während 4000 kg Blei unverändert gesblieben sind.

2. Rlagenfurter, deutsche, färntnerische, öfterreichische Bleiweiß= fabritation.

Diese in Rlagenfurt übliche Bleiweißfabrikation wird nicht nur an diesem Orte, sondern an mehreren Orten in Kärnten, in Billach, St. Beit, Wolfsberg usw. in sehr großem Maßstade ausgeführt. Das hier gewonnene Bleiweiß und Kremserweiß ist sehr weiß und geschätzt, allein diese Eigenschaften verdankt es nicht nur der Darstellungsweise, sondern vielmehr noch der ausgezeichneten Güte des Kärntener Bleies von Bleiberg, des sogenannten Billacher Bleies.

Was die Darstellungsmethode anlangt, so spielen bei ihr die Elemente zu seiner Bildung im allgemeinen eine gleiche Rolle, wie bei der holländischen Fabrikation, d. h. Essigsäuredämpse und Kohlensäure wirken bei einer erhöhten Temperatur auf Bleiplatten ein, und diese werden nach und nach korrodiert; aber im speziellen werden bei dieser Fabrikation Essigdämpse und Kohlensäure auf eine abweichende Weise erzeugt, und die Erwärmung geschieht künstlich von außen her durch Heizeinrichtungen. Man bereitet in den Apparaten, in welchen das Blei in großen Duantitäten aufgehängt ist, dadurch Essig, daß der Sast oder das Extrakt getrockneter Weinbeeren erst die geistige, dann die saure Gärung durchmacht oder beide zu gleicher Zeit. Dabei verdunstet Essig und es entwickelt sich gleichzeitig Kohlensäure, die zusammen bei der vorhandenen Temperatur ganz so wirken können, wie bei der holländischen Fabrikationsweise.

Zur Ausstührung dieser Fabrikation sind große lange, zwei Etagen hohe Gebäude vorhanden, die gewöhnlich zwei sogenannte Loogen ausnehmen, indem dieselben in der Mitte senkrecht, gleichsam in zwei Gebäude geteilt sind. Es geht ein breiter Gang dazwischen mit einer Treppe in die zweite Etage. Rechts und links dieses Ganges befinden sich die Wände der beiden Seitenloogenräume, zu denen von da ein Eingang führt; ich beschreibe nur eine einzige dieser Vorsrichtungen, da sie nur in der Anordnung kleiner Details voneinander abweichen.

Der Teil des Gebändes, von massiver Aussührung, worin sich eine Looge befindet, ist etwa 9 bis 12 m lang. Der innere Raum besteht aus zwei Etagen. In der unteren Stage bildet die Decke ein einsaches Balkenlager, die obere Stage ist dagegen mit Kreuzgewölben überwölbt. Der innere Raum wird oben und unten nur spärlich durch kleine Fenster beleuchtet.

Die Looge felbst besteht zum Teil aus einer Reihe von hölzernen maffers bichten Raften von gleicher Breite, welche auf ben Dechalten der ersten oder Bobenbalten der zweiten Etage aufruhen und sie an ben betreffenden Stellen becken. Um diese Kästen herum bleibt noch im ganzen Raume ein leerer mit Dielen belegter Gang zum Gehen und Berrichten der nötigen Arbeiten. Die Kästen sind mit starken Dielendecken bedeckt, die aber in kurzen Entsernungen Öffnungen von 0,47 m Breite und 0,63 m Länge haben und einander entsgegengesetzt, an beiden Seitenwänden zunächst liegend, angebracht sind. Diese Öffnungen sind mit Latten eingesaßt, damit daß, was auf die Deckel fällt, nicht in die Löcher hineinrollen kann. Die Deckel selbst milssen eine bedeutende Tragskraft haben, um die später darauf sallenden Duantitäten von Blei und Bleikalk, sowie die Gerüste zum Aushängen des Bleies tragen zu können. Sie sind daher unbeweglich sest, und die Kästen kann man anderweitig durch Abzapsen der Flüssigkeiten entleeren und reinigen, indem man hineinsteigt und die Arbeit kniend oder gebückt verrichtet.

Um die ganze Länge und Breite dieser Kästen herum geht nun eine Wand von starken Brettern, die unten an den Kästen besestigt ist, oben aber an das Gewölbe oder die Decke des Gebäudes anstößt. Sie bildet um die Kästen herum eine Kammer, zu welcher jedesmal da ein von außen verschiebbarer Schubladen geht, wo die inneren Kästen ihre Öffnungen haben, so daß man letztere beim Öffnen der Laden vor sich hat. Der ganze innere Raum dieser Kästen ist nun mit Regalen oder Lattengerüsten versehen; die Bohlenpfosten stehen paarweise nebeneinander, dann sindet sich jedesmal ein Durchgang; die Latten der Regale stehen in ihrer Höhe mit 0,31 m Zwischenraum voneinander ab. Die Höhe der Kammer über dem Niveau der unteren Kästen mag zwischen 1,9 bis 2,8 m betragen. Zur Berdichtung der einzelnen Bretterfugen sind Leinwandstreisen ausgekledt. In jeder der Öffnungen in den unteren Kästen besindet sich eine hölzerne Kritcke zum Umrühren der Flüssigskeit, deren Stiel auf einer der Seiten herausragt.

In dem Raume unter dieser Vorrichtung, d. h. auf dem Boden der unteren Etage oder im Erdgeschosse, befindet sich ein langer steinerner Kanal, der auf der Erde hinläuft. Am vorderen Ende bildet der Kanal einen Feuerraum, zu dem man außerhalb des Lokals das Brennmaterial auslegen kann. Am hinteren Ende mündet derselbe in einen Schornstein, der zum Dache hinaussührt. Diese Einrichtung dient zum Erwärmen des Lokals, vorzüglich der oberen Loogenvorzrichtung, vermittelst des unteren warmgehaltenen Raumes.

Die obere innere Einrichtung der Kammern mit Regalen dient zum Aufshängen des Bleies, welches der Verkalkung unterworfen werden soll. Hierzu wird das Blei, wie bei der holländischen Methode, in Platten gegossen, aber die letzteren sind dinner und breiter. Das Gießen geschieht hier nicht in geschlossenen Formen; diese sind vielmehr vorn offen und werden auf den Rand des Kessels in schiefer Fläche aufgelegt. Man schöpft einen Lössel voll Blei aus dem Kessel, wirft es gegen die schiefe Fläche, so daß es sich zerteilt und die Platte

überzieht; der überschüssige Teil läuft in den Kessel zuruck. Es bleibt eine dünne Platte hängen, die jedoch dicker als Teeblei ist und, je nachdem die Gießsplatte kalt oder schon heiß geworden, mehr oder weniger hastig erstarrt. Die erstarrte Platte wird von einem Handlanger mit einer Zange weggenommen, und wenn die Gießplatten zu heiß sind, werden sie gegen kältere ausgewechselt.

Die so gegossenn Platten werden in der Mitte über dünne Stäbe gebogen, und mittels der zwei hervorstehenden Enden auf die Latten der Regale aufsgelegt und aufgehängt. Man manipuliert dabei in der Art, daß zwischen den beiden Enden jeder Platte und zwischen zwei Platten immer ein Zwischen aum von 4 bis 5 cm bleibt. Erst werden die Stellagen vollgehängt, dann auch rückwärtsgehend die Gänge zwischen denselben, auf Stäben, die die dreifache Länge haben und drei Bleitaseln ausnehmen. Das Blei wird in schmalen Körben herbeigetragen, so auch die Stäbe, um damit in die Gänge gelangen zu können, in denen man mit reinen Schuhen arbeitet, um die Räume nicht schmutzig zu machen.

Rach dem Füllen der Loogen werden die hölzernen Raften mit Effig und bem Extrafte getrockneter Reben gefüllt, worauf im unteren Raume geheizt wird. Bei fteigender Barme verdampft nicht nur Effig, fondern die guderhaltige Flüffigkeit tommt zugleich in die weingeiftige Barung, wobei fich eine bedeutende Menge Kohlenfäure entwickelt: es find also alle Berhältniffe vorhanden, welche bei der holländischen Fabrikation eine Rolle spielen: das Blei wird forrodiert. Nach biefer geistigen Barung der zuderhaltigen Flufsigkeit, aber auch ichon mahrend derfelben tritt ferner die Effiggarung aus dem gebildeten Altohol ein, und es entsteht ein eigentlicher Effig, der für sich verarbeitet wird. Sat derselbe die übliche Stärke in einem ober dem anderen Raften erreicht, fo wird er zur Hälfte abgelassen und wieder durch neue zuderhaltige Flüffigkeit ersett, so daß stets sowohl die geistige Garung als die Essiggarung, sowie die Berdunftung bes Effigs in die obere Kammer gleichzeitig im Gange ift. Es wird dabei öfters umgerührt, um die Oberfläche der Flüfsigkeiten zu erneuern. Das Blei überzieht sich bald mit einer Krufte von halbweichem Bleiweiß, sie vermehrt sich nach und nach fo, daß das Blei auf die Dede herabfällt, und wenn dies fast durchgängig geschehen ift, so wird dasselbe herausgenommen, und die Looge mit neuem Blei beschickt. Die Operation in solchen Loogen dauert übrigens lange, bis fechs Monate, aber man erhalt auch ein ausgezeichnetes Bleiweiß, welches durch nichts Färbendes und feine mechanischen Unreinigkeiten verunreinigt ift. Man sieht oft an diesen Platten rotes Bleioryd entstehen, was darzutun scheint, daß es häufig an Kohlenfäure fehlt.

In neuerer Zeit ist die von Dietel in Gifenach erfundene Methode, das Bleiweiß in kurzer Zeit aus metallischem Blei in sog. Dampfloogen herzusstellen, zuerst fast überall in Deutschland, dann auch in mehreren anderen

Ländern eingeführt worden, welche eigentlich eine Nachahmung des vorhin beschriebenen Klagenfurter Berfahrens, aber weit vollkommener ift, weil man mittels dieser neuen Methode die Korrodierung und Bildung des Bleisweißes ganz sicher leiten kann.

Die Einrichtung zuvörderft zur Gewinnung des Bleikalkes ift folgende:

Die untere Etage eines Gebäudes, welches ber Länge nach mehrere folche Einrichtungen nebeneinander enthalten kann, ift überwölbt, und über dem Gewölbe ift die Looge zur Korrodierung des Bleies angebracht, bestehend aus einem Raume mit ftarken, gemauerten Seitenwänden, welcher mit einer einzigen fleineren Fensteröffnung und mit einer Tur versehen ift, zu welcher man von ber Seite in einem Bange des Bebaudes gelangen fann. Gine folche Looge hat gewöhnlich eine Länge von 7 bis 8 m, eine Breite von 5 bis 6 m, sowie eine Böhe von 6 m an den Seiten und ist oben ebenfalls mit einem steinernen Bewölbe bedeckt. Zum Berschliegen der Looge ift in deren Wandung eine Doppeltilt angebracht, zugleich kann die schon bemerkte kleine Fensteröffnung derfelben durch einen von innen nach außen gehenden Laden aus starken Bohlen ebenfalls bicht geschlossen werden. Bu biesem Verschlusse kann auch jede andere Borrichtung dienen, wenn fie nur die Bedingung erfüllt, gut zu schließen. Die inneren Bande diefer Looge werden mit fehr hart gebrannten Ziegeln, zwedmäßiger aber mit gehauenen Sandsteinen und Zement ausgemauert. Statt des Zements ift die Anwendung von gebranntem Gips vorzuziehen, da der Bement allmählich angegriffen wird, infolgedessen abbröckelt und burch feine losgelöften, herabfallenden Stude den Bleitalt verunreinigt. Eine Ausfütterung ber Loogen mit Brettern in der Absicht, daß fie die Wärme beffer halten, ift nach meiner Erfahrung für den Bang der Loogen nachteilig, wenn fie auch den Nugen hat, das Abfallen von Zement zu verhüten oder unschädlich zu machen.

In diesen Naum müssen sehr schwache Essigdämpse, serner das durch vollständige Verbrennung von Kohle erzeugte Gas, also Kohlensäure, und endlich atmosphärische Luft nach Belieben eingeseitet und darin möglichst verteilt werden können. Zur Erreichung dieses Zweckes dienen verschiedene Vorrichtungen. Entweder man mauert unter dem Gewölbe in der untersten Etage einen heizbaren und leicht füllbaren kupfernen Dampstessel ein, der mit schweselsreiem Vrennmaterial geheizt wird; die erzeugten Dämpse werden in einer Röhre durch das Gewölbe in die Looge geseitet, und zwar unter einem steinernen, mit Sandsteinplatten bedeckten Kanal, der an der Seite mit Öffnungen versehen ist, welche den Damps nach allen Richtungen verbreiten; oder man mauert unter das Gewölbe einen oder zwei offene eiserne Kessel ein, wenn mit Steinkohlen geheizt werden soll, und ummauert sie oben mit einem Mantel, in welchem eine Öffnung zum Ansüllen und Nachstüllen der Kessel gesassen wird, die man mit einem hölzernen, in einen eingemauerten Rahmen von entsprechender Größe

paffenden Deckel von außen verschließen kann. Der Mantel leitet dann durch eine Öffnung die Dämpfe ebenfalls in den schon erwähnten Kanal. Der Schornstein für diese Feuerungen wird unter der Erde an eine passende Seitenwand hin und dann nach oben geführt.

Um die Kohlensäure zu erzeugen und gleichsalls in den Kanal zu leiten, sind neben dem Gemäuer der Dampf= oder anderen Kessel zwei kleine Windsösen mit Rost und Aschenraum angebracht. Ihre Öffnung zum Einstüllen der Kohle kann mit einem Stein bedeckt werden. Das Verbrennungsprodukt geht dann in einem kleinen viereckigen gemauerten Kanale von 20 cm Weite ent= weder direkt in den auf der Looge angebrachten Verteilungskanal durch das Gewölbe hindurch, oder es geht zunächst, wenn die letzterwähnten offenen Kessel zur Erzeugung der Dämpfe angewendet werden, in den schon beschriebenen, die Kessel umgebenden Mantel. Diese kleinen Kanäle müssen durch Schieber abschließdar sein. Endlich gehen in die Kammern noch zwei solche gemauerte, ebensalls durch Schieber verschließbare Kanäle, mit Öffnung oben und unten, um reine Luft direkt in die Kammer einziehen zu lassen.

Da die Konstruktion des die Looge bedeckenden Gewölbes um so schwieriger wird, je flacher es ist, so konstruiert man dasselbe am zweckmäßigsten im Halbskreise unter entsprechend verringerter Höhe der das Gewölbe tragenden Loogensseitenwände.

If die Dampflooge in der beschriebenen Weise vorgerichtet, so werden darin ähnliche Stellagen von Holz angebracht wie bei den vorhin erläuterten Klagensfurter Einrichtungen. Das in dünne Blätter gegossene Blei wird darin auf Latten aufgehängt, doch nicht allzudicht nebeneinander, von oben bis unten. Nur an der Tür wird ein kleiner Gang ausgespart, in den man treten und von hier aus, wie nachher noch speziell erklärt werden wird, den Verlauf des chemischen Prozesses im Innern der Looge beobachten kann. Der ganze übrige Raum der Looge wird vollgehängt, so zwar, daß die Flächen des Bleies Zwischenräume von 6 bis 7 cm zwischen sich lassen. Sine solche Looge nimmt 10 000 bis 12 000 kg von dinnen Bleiplatten auf.

Um dinne Bleifolie oder Blätter für diese Loogen herzustellen, benutzt man einen gewöhnlichen, zum Schmelzen des Bleies eingemauerten Kessel. Man stellt neben demselben zwei eiserne, 1,42 bis 1,50 m lange, etwa 60 cm breite gußeiserne Platten so auf, daß sie mit der horizontalen Sbene einen spitzen Binkel bilden. Schöpft man nun einen Löffel voll geschmolzenes Blei aus dem Kessel und gießt dasselbe am oberen Kande jener eisernen Platte breit aus, so sließt es auf der letzteren als dinne Haut erstarrend herunter, die ein anderer Arbeiter sogleich wegnimmt, während der Gießer auf die zweite Platte gießt. Das Wegnehmen geschieht mit der Zange, mit welcher man die Blätter auf Haufen legt, welche dann noch in lange Streifen oder Bänder von etwa 18 cm

Breite geschnitten werden, in denen es aufgehängt wird. Zwei Arbeiter gießen nach erlangter Übung obige Duantitäten Blei in drei bis vier Tagen.

Wenn die Looge mit Blei vollständig ausgehängt ist, so wird der Fenstersladen gut verschlossen, die Tit zugeriegelt, die Kessel werden mit gewöhnlichem, $4^{1}/_{2}$ dis 5 Proz. Essigsäure haltendem Essig gefüllt und die luftzusührenden Kanäle geöffnet. Hierauf leitet man aus den gut zu heizenden Damps oder offenen Kesseln die entwickelten Essigdämpse ununterbrochen in die Looge, verswendet aber von jetzt ab zum Nachsüllen der Kessel behufs Ersat des Bersdampsten einen weit verdünnteren Essig, als dei der ersten Füllung, indem man einen dem anfänglich benutzten im Essigsäuregehalt gleichen Essig zuvor mit 8 dis 10 In. Wasser vermischt, oder auf je 1 Einer des zuerst angewendeten Essigs stets 8 dis 10 Einer Wasser nachsüllt. Den Stand der Flüssigseit erkennt man im geschlossenen Dampstessel an dessen Wassers, dei den offenen Kesseln mittels direkter Beobachtung durch die schon erwähnte Öffnung im oberen Mantel derselben.


Nach Berlauf von zwei bis drei Tagen — vorher lohnt es sich nicht, die Loogen zu öffnen — tritt man in dieselbe. Wenn sich an den Bleiplatten überall Tropsen gebildet haben, die im Begriff sind, abzulausen, eher nicht, so schreitet man dazu, während unablässig Dampf zuströmt, einerseits die Luftkanäle teils weise zu sperren — namentlich bei Anwendung offener Kessel, deren Dämpfe immer viel von außen eindringende Luft mitsühren — andererseits aber nunsmehr in den obenerwähnten kleinen Winds oder Schachtösen Kohle zu versbrennen und die so erzeugte Kohlensäure in die Looge treten zu lassen. Zu dieser Zeit hat sich an den Bleiplatten bassischensselligigaures Bleioxyd gebildet, das noch slüsssig, an einigen Punkten weiß geworden ist. Nach Berlauf zweier oder dreier Tage, während welcher Kohlensäure und wenig Luft in die Looge einsgetreten ist, haben sich die Platten schon mit Bleiweiß überzogen und sind weiß, am meisten in der Nähe der Kanäle.

Durch das ununterbrochene, Tag und Nacht fortgehende Einleiten von Dampf wird die Temperatur in der Looge immer höher und noch weiter gesteigert durch bei Berbrennung der Kohle entbundene, von den Berbrennungsgasen mitgeführte Wärme, welche man jedoch auf die Weise herabmindert, daß man die Kanäle von den Windösen nicht gerade, sondern im Zickzack anlegt. Dadurch kann in den Kammern eine gewisse Trockenheit entstehen, die nicht vorsteilhaft ist. Am besten ist es, wenn die Platten stets eine ziemliche Feuchtigskeit zeigen, d. h. das daran hängende Bleiweiß breiig, nicht körnig erscheint. Ergibt sich bei der Beobachtung, daß das Bleiweiß eine körnige Beschaffenheit anzunehmen in Begriff ist, so stellt man die Kohlenseuerung ein bis zwei Tage ein und läßt dagegen durch die Luftkanäle mehr kalte Luft einströmen, wodurch der gewünschte Feuchtigkeitsgrad bald wieder erreicht wird. Während dieses

Borganges entweichen die sich nicht kondensierenden Dämpfe durch die Undichtsheiten der Tür, um welche man sich nicht kümmert.

Bei so fortgesetzter Arbeit findet man, daß schon in Zeit von drei Wochen die untersten Bleiblätter zerfressen sind und herabfallen; dann geht der Prozeß rasch weiter, bis nach etwa sechs bis sieben Wochen nur noch wenig Blei auf den Stangen hängt. Die Heizung wird nun eingestellt und die Operation ist als beendigt anzusehen.

Wo keine Holzkohle zu billigem Preise zu Gebote steht, benutzt man zur Erzeugung der Kohlensäure ohne Nachteil auch Koks. Dieselben verbrennen Fig. 18.



aus dem Grunde leicht und vollständig in den Windösen, weil in den letteren vermöge der in der Looge herrschenden hohen Temperatur immer ein genügender Zug stattsindet.

Um die Loogen, zu welchen aller Lichtzutritt abgesperrt ist, und welche im Innern eine Temperatur von 70 bis 90°C annehmen, zu betreten und sich zur Beobachtung ihres Ganges und Feuchtigkeitsgehaltes etwa eine halbe Minute darin aufhalten zu können, ist man genötigt, doppelte Kleider anzuziehen, durch welche die Hitze innerhalb dieser Zeit nicht dringen kann. Zugleich verhüllt man das Gesicht, außer den Augen, mit einer Maske von doppeltem Tuch,

steckt die eine Hand in einen Handschuh und zieht die andere in den Rockürmel zurück. Man bedient sich beim Eintritt in die Looge einer Kugellaterne (die Tür wird durch eine andere Person geöffnet), die man mit der beschuhten Hand hält und mit welcher man die Bleiplatten näher beleuchtet. Mit der anderen Hand, die man aus dem Rockürmel zieht, betastet man und untersucht die Bleiplatten auf ihren Feuchtigkeitszustand. Während dieser Zeit hält man den Atem zurück, bleibt so lange in der Looge, wie man es ertragen kann, oder bis man über den Zustand derselben hinreichende Klarheit erlangt hat. Länger als eine halbe Minute kann man gewöhnlich nicht ausdauern und ist dann genötigt, die Looge zu verlassen, auch wenn die Beobachtung des Innern noch nicht zum Ziele gesührt hat und Gewißheit über die Beschaffenheit der Looge nicht gewonnen ist. In letzterem Falle muß man den Versuch wiederholen, bis man ein sicheres Resultat erlangt hat. Diese Besuche müssen Teuchtigstießgrad halten zu können.

Fig. 18 zeigt eine solche Looge im Durchschnitt, jedoch ohne das darin

aufgehängte Blei.

aaa Seitenwände, b Tür, c Fensteröffnung, dd Boben der Looge über dem unteren Gewölbe gg, A Dampstessel, BB Windösen, CC Luftzuführungstanäle, ee Kanal auf dem Boden der Looge, welcher die Luft, Kohlensäure und Dämpse verteilt.

Fig. 19 stellt den Grundriß einer Looge in der unteren Etage vor. Die-

felben Buchstaben bezeichnen dieselben Ginrichtungen.

a'a' Wände einer angrenzenden Looge, dd der gemeinschaftliche Eingang in die untere Etage der Loogen, ff' Türen vor dem Eingang dd in die unteren Etagen der Loogen, die einander gegenüber liegen, bb' Lage der Titren in die Loogen über dem Gewölbe, hh' gegeneinander liegende Öffnungen oder Titren der unteren Etage zu, n den gemeinschaftlichen Treppenausgang zu den beiden einander gegenüberliegenden Loogen, oder den oberen Etagen derselben.


Wenn der Gang einer Looge nach Maßgabe der oben angeführten Kennszeichen beendigt ist, so öffnet man die Tür und die verschlossene Fensteröffnung, um die Looge abzukühlen. Der Boden derselben, wie der Kanal, ist nun mit herabgefallenem Bleifalt und Bleiresten bedeckt. Das noch hängende Blei wird ebenfalls heruntergerissen und fällt meistens bei loser Berührung von selbst herab, da dessen Bleikern ein sehr schwacher ist. Das ganze Bleimaterial bildet eine lockere, seuchte, an manchen Stellen breiartige Masse, welche nun auf Bleiweiß weiter verarbeitet wird.

Der größte Teil des Bleiweißes ift in einem Zustande vorhanden, daß es leicht mit Basser geschlämmt werden kann und neben Blei um so weniger hartes Bleiweiß zuruckläßt, je genauer man darauf gesehen hat, daß die Looge

nie zu trocken wurde. Die zunächst mit dem Bleiweiß vorzunehmende Arbeit hat den doppelten Zweck, 1. die nicht zerfressenen Bleiveste, 15 bis 20 Broz. betragend, vom Bleiweiß zu trennen; 2. das Bleiweiß, das sich in Wasser versteilt, vom hart gewordenen zu scheiden.

Man erreicht dies durch eine einfache Vorrichtung und eine einzige Operation.

Eine kupferne Trommel, an den Wänden mit vielen kleinen Löchern, von dem Durchmesser einer kleinen Erbse, an der Peripherie mit einem mit Deckel und Scharnier verschließbaren Loche zum Einstüllen und Entleeren versehen, und zum Ausheben eingerichtet, bewegt sich in einem Kasten um eine Achse, die durch eine zum Abstellen eingerichtete Riemenscheibe in Bewegung gesetzt wird Fig. 19.



während in den Kasten ein Strom Wasser zusließt. Wenn die Trommel, mit dem Bleiweiß aus der Looge angesüllt, in Drehung versetzt wird, so schlämmt sich das Bleiweiß vom Blei ab; das Feine zerteilt sich im Wasser und sließt mit dem letzteren als Milch in große Reservoire, welche aus Kasten oder Standen bestehen können. Das Grobe und Harte, welches durch die Bleireste noch in kleinere Stücke zerkleinert wird, geht ebenfalls durch die Löcher und setzt sich am Boden des Kastens ab, in welchem die Trommel im Wasser läuft. Nach kurzer Zeit kann man die Trommel entleeren und wieder sillen, was man so oft wiederholt, die sich so viel hartes Bleiweiß unter der Trommel im Kasten abzesetzt hat, daß bessen Entsernung ersolgen muß. Nachdem solches geschehen, wird die Trommel wieder in Bewegung gesetzt und mit den beschriebenen Manipulationen so lange fortgesahren, die der ganze Bleiweißvorrat abzgeschlämmt ist.

Bon nun an teilt sich die Arbeit. Das hart gewordene abgeschlämmte förnige Bleiweiß muß ganz auf dieselbe Weise verarbeitet werden, wie der auf holländische Weise gewonnene Bleikalk, mit dem er alle Eigenschaften gemein hat.

Das Feinere, Abgeschlämmte setzt sich bald ab; die darüber stehende Flüssigseteit ist eine schwache Lösung von essigsaurem Bleioryd, durch etwas essigsaures Kupferoryd grün gefärbt, wenn das Blei Kupfer enthielt. Wird das so gewonnene Bleiweiß nicht ausgewässert, so trocknet es infolge seines vorbemerkten Gehalts an essigsaurem Bleioryd zu steinharten Massen von glasigem Bruche. Dem Abschlämmen muß daher stets noch die Abwässerung oder das Auswaschen nachfolgen, wenn weiches, leicht pulveriserbares und lose zusammenhängendes (sogenanntes englisches) Bleiweiß erzielt werden soll. Durch das Auswaschen entsteht auch hier, wie in den entsprechenden früher erwähnten Fällen, ein Berslust an Blei. Das Auswaschungsversahren selbst, sowie die Darstellung des mit Schwerspat zu versetzenden Bleiweißes stimmt mit der bezüglichen Beshandlung des nach holländischer oder französsischer Methode gewonnenen Bleisweißes überein.


Dem Dampfloogenversahren haftet der Übelstand an, daß man keine Kontrolle über die aufgewendeten Materialien ausüben kann. Es sind baher Bersahren in Borschlag gebracht worden, wo man die Mengen von Essigsäure und Kohlensäure im vornhinein bestimmen kann und die Gasmengen vermittelst der Gasuhren abmißt. Nach dem Versahren von Major läßt man gleichzeitig Wasserdampf und Essigäuredampf in die mit Bleiplatten beschickten Kammern eintreten, wobei nach etwa 12 Stunden die Bildung von basischem Bleiacetat vollendet ist. Dann wird Kohlensäure, welche man durch Versbrennen von Holzkohle in einem Eisenzylinder und Hindurchpressen von Lust erzeugt, in die Kammer geleitet; durch die auf etwa 60° erhitzte Kohlensäure wird das basische Bleiacetat in kurzer Zeit in Bleiweiß umgewandelt. Um einen Teil des unveränderten Bleiacetats zu beseitigen, wird zum Schluß Amsmoniakdampf eingeleitet und das gebildete Ammoniaksalz durch Einströmenlassen von überhitztem Wasserieben. Der von Major vorgeschlagene Apparat besitzt solgende Einrichtung (Fig. 20).

A und B sind Kammern mit rostartig durchbrochenen Duerwänden, auf welchen das Blei angeordnet wird. C ist ein mit Holzkohlen gefüllter und mit Bentilatorwind betriebener Ofen, aus dem die Berbrennungsgase, durch eine Klappe a regulierbar, unter den Dampstessel D gelangen, dann den Essigebehälter E erhigen und durch den mit Klappen versehenen Kanal b in die Kammern A und B gelangen (oder auch vor denselben in den Schornstein a entlassen werden können). Nach Abgabe der Kohlensäure ziehen die Gase alsbann zur Esse a, f ist ein Dampsrohr zur Zuführung von Damps durch a in den Kessel a, wie auch in die Kammern a und a. a ist ein Rohr zur

Leitung der Efsigsäuredämpfe in die Kammern. Nachdem die Kammern mit dünnen Bleiplatten beschickt worden sind, schließt man sie, bringt die Temperatur auf 49 bis 60°, leitet dann während 10 bis 20 Stunden Wasserdampf und


Essigsäure und zum Schluß die Berbrennungsgase aus dem Ofen bei etwa 60° ein. Das Bleiweiß kann wie gewöhnlich weiter versarbeitet oder, wie erwähnt, durch Einleiten von Ammoniakgas zuvor gereinigt werden. Der ganze Prozeß dauert 14 bis 28 Tage.

Von Rirberg (D. R. . B. Mr. 27 398) ist folgender Apparat tonstruiert worden (Fig. 21, 22 und 23). Die Bleiplatten find dachförmig auf die in den Ram= mern angebrachten Latten a auf= gehängt. Die Trägerlatten b geben durch die Schlite c der Träger= latten d und ragen bei e aus der Mauer hervor; sie hängen in Bügeln aus Meffingdraht und tonnen durch Aufschlagen mit dem hammer auf den Lattenkopf in Schwingung gebracht werden. welche sich den Latten a mitteilt. fo daß die an den letteren hangenden Bleiplatten bas angefette Bleiweiß abschütteln und freigelegt werden. Die Öffnungen in der Mauer, aus benen die Röpfe e hinausragen, werden durch Rautschuthute gedichtet. Zweds Berhütung des Staubens beim Entleeren der Kammern wird vorher




aus den gelöcherten Röhren v ein Sprühregen auf die Bleiplatten nieders gelaffen.

Nicht unwesentlich bei ber Einwirfung von Essigfaure und Rohlenfäure auf Blei ift ihre innige Mischung. Garbner konstruierte (D. R.-B. Nr. 36319) einen Apparat zur herstellung bes erforberlichen Gemisches von Säuredämpfen und Kohlenfäuregas, der aus einem Dampfftrahlrohr besteht, dessen Mundstück von einem Rohr umgeben wird, welches hinter dem Mundstück mit dem Kohlenfäurgenerator und vor dem Mundstück mit dem Säurebehälter in Berbindung



fteh, derart, daß die aus letterem zuströmende Säure durch den Wasserdampfftrast verdampft und innig mit der angesaugten Kohlensäure und Luft vermisht wird.

Nach den für nichtig erklärten D. R. B. Nr. 1074 und 2466 von Brumleu vel Melburn wird das Blei auf solche Weise durch ein eisernes Sieb



in Waffer gegoffen, bag Draht oder Fäden von 1/2 mm Durchmeffer entstehen. Diefe Fäden werden nun in Fäffer, von etwa 1000 Liter Inhalt und bicht verschließbar, gebracht und diese mit verdünnter Effigfaure angefüllt, die sofort wieder abgezogen wird. In demfelben Grade, wie die Effigfäure abläuft, wird der Raum burch Luft erfett, beren Sauerstoff fofort unter Barme= entwickelung bas Blei angreift und feine Oberfläche orndiert. Sobald die Effigfäure von neuem hinzutritt, löft fie bas gebildete

Beioryd sofort auf und läßt, je nach ihrer Stärke, entweder neutrale oder auch bereits basische Bleiacetatlösung entstehen. Diese letztere wird ebenfalls sofort abgelassen, um der Luft Zutritt zu lassen, die dann das Blei von neuem anzreift, um Bleioryd zu bilden uff. Andererseits werden etwa 15 bis 20 Fuß

lange, 5 bis 6 Fuß breite und 1 Fuß hohe Kasten so aufgestellt, daß sie schwanken können. In diesen Kasten wird Blei mit der vorher dargestellten Bleiacetatlauge behandelt, während gleichzeitig Kohlensäure hinzugelassen wird. Durch das Schwanken des Kastens wird stets nur das in der niederhängenden Seite besindliche Blei mit Bleiacetatlauge bedeckt, während das in dem hochstehenden Teile besindliche nur von der Lauge angeseuchtet ist und vermöge der großen Oberstäche der Einwirkung der Kohlensäure einen großen Flächenraum darbietet. Es bildet sich auf der Oberstäche des Bleidrahtes sosort Bleiweiß, welches beim Niedergehen des Kastens durch die Bleilauge abgewaschen wird, wodurch zu gleicher Zeit das Blei wiederum mit basischer Bleiacetatlösung benetzt wird. Je nach der Stärke der Bleiacetatlauge und der Menge der zugestührten Kohlensäure lassen sich in jedem Kasten täglich 3 bis 5 Ztr. Bleiweiß fabrizieren.

Unter den Übelständen des Loogenversahrens ist zu erwähnen der Mangel an einem richtigen Verhältnis zwischen der Größe der Bleistreisen und der Aufstapelungshöhe auf den Loogen, so daß die sich entwickelnden Dämpse nicht gleichmäßig den Beschickungsraum durchstreichen können. Es ist bei dem Umsetzungsprozeß von Wichtigkeit, daß die Bleistreisen von solcher Größe sind und derart aufgestapelt werden, daß der Stapel seine Form beibehält, und daß er durch das Gewicht der Bleistreisen nicht zusammensinkt, bevor der ganze Einsatz vollständig umgesetzt ist. Zu diesem Zwecke müssen die Größenverhältnisse der Bleistreisen und die Stapelhöhe im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Um gutes Bleisweiß zu erhalten, muß serner die Zeitdauer, während welcher der Einsatz der Wirkung der Essisdämpse, des Wasserdampses und der atmosphärischen Lust ausgesetzt ist, eine sehr kurze sein im Vergleich zu derzenigen, während welcher der Einsatz der Wirkung von Kohlensäuregas ausgesetzt ist.

Um einen befriedigenden Verlauf des Prozesses und gleichmäßige Umsetzung des Einsatzes zu erzielen, wird der letztere nach dem D. R.-P. Rr. 80 903 von Smith, bevor man ihn in die Umsetzungskammer bringt, zunächst mit einer basischen Bleimilch angeseuchtet und durch den so erhaltenen überzug die Umsetzung befördert. Diese beschriebene basische Bleimilch kann stärkere oder schwächere Konzentration haben, je nachdem die Umsetzung an verschiedenen Stellen mit größerer oder geringerer Stärke vor sich geht. Die Einsührung der Essischung ken ber basischen Bleimilch an einzelnen Stellen oder im ganzen, je nach dem jeweiligen Zustande des Einsatzes, wird auch während des Prozesses notwendig, wenn die Umsetzung teilweise stockt oder ganz aushört. Bei Herstellung von Bleiweiß der gewöhnlichen Dualität aus metallischem Blei verwendet man für einen Stapel von etwa 75 mm Höhe Bleistreisen von etwa 2 bis 2,5 mm Breite und von ungefähr 1,8 mm Dicke. Diese schichtet man auf den Loogen in der Weise aus, daß genügende Zwischenräume für die Zersetzungs-

bämpfe zwischen den Bleistreifen des Stapels vorhanden sind. Die basische Bleimilch wird aus trodenem Bleiweiß gewonnen, das mit schwacher Effigfaure ober anderer paffender Säure und nach Bedarf mit Baffer angerührt wird. Um besten taucht man die Streifen in die Bleimilch ein und läßt fie bann trodnen, ehe man sie in die Umsetzungstammer einbringt. Sierbei muß jedoch mit Sorgfalt verfahren werben, damit ber gange Ginfat gleichmäßig mit bem basischen Bleisalz in Form einer weißen Dedschicht überzogen wird. Nachdem die Loogen mit den fo vorbereiteten Bleistreifen in der Umfetzungskammer übereinander gestellt sind, wird die Rammer geschloffen. In dieselbe wird nun burch verschließbare Öffnungen über jede der Loogen hinweg ein Strahl Säuredampf, Wafferdampf und Luft, im Mengenverhältnis nach der Art des Ginfates bemeffen, eingeführt. Nachdem der Ginfat einer derartigen Behandlung etwa während einer Stunde (je nach Aussehen desfelben) unterzogen murbe. werden in die Umfetungstammer tohlenfäurehaltige Bafe baw. Berdgafe aus einem Ofenschacht eingeführt. Man läßt diese Gase in regelmäßigen Zeit= abschnitten, jeden Tag etwa eine Stunde lang, durch den Umsetzungsraum ftreichen. Demnächst unterwirft man den Ginfat der Wirkung der durch Auffprigen zugeführten basischen Bleimilch und bann ber Wirkung ber Effigdampfe, des Wafferdampfes und der Luft. Die hierbei benutten fauren Dampfe konnen Holzeffig-, Salpeterfäure- ober Salzfäuredämpfe fein, wobei fich beren Menge und Konzentration nach der Art des verwendeten Bleies richtet.

Gewöhnlich geht die Umsetzung in den verschiedenen Loogen ungleichmäßig vor fich. Um diesen Übelftand zu beseitigen, besichtigt man von Zeit zu Zeit den Einsatz durch an der Rammer angebrachte Fenfter. Findet man, daß die Umsetzung unterbrochen oder nicht genügend schnell vor sich gegangen ift, so belebt man den Ginfat, wo dies nötig erscheint, durch Aufspriten basischer Bleimilch, zwedmäßig mittels einer kleinen Sprite. Die fauren Dampfe, ben Wafferdampf und die Luft läßt man, wie oben beschrieben, entweder stellenweise oder durchweg einwirken, wobei man die Schnelligkeit der Umsetzung an den verschiedenen Teilen des Einsates berücksichtigt. Man läßt mehr Effigdampfe, Wasserdampf und Luft und basische Milch auf diesenigen Teile des Einsates einwirken, bei welchen die umsetzende Wirkung aufgehört hat oder nicht genügend vor sich gegangen ift. Finden sich Anzeichen grober Kriftallanfate in einigen Teilen des Einsates, so stellt man die Anwendung der Effigdämpfe, des Wafferdampfes und der Luft und der basischen Milch ein, oder man benutzt eine sehr schwache basische Milch für diese Teile, bis die Umsetzung infolge fortgesetzter Birkung des Kohlenfäuregases wieder gleichmäßig vor sich geht. Diejenigen Teile des Ginfates, welche man zu trocken findet, muffen häufiger mit Effigdämpfen, die mit mehr Dampf und weniger Luft vermischt sind, behandelt werden. Falls die Umsetzung der betreffenden Teile stoden follte, hat man mehr basische Milch zuzusühren. Diesenigen Teile, die zu feucht erscheinen, behandelt man mit weniger und schwächeren Essigdämpsen und weniger Wasserbampf und mehr Luft, oder es muß eine sehr schwache basische Milch im geeigneten Zeitpunkte zugeführt werden. Findet man, daß sich die bereits umzgeseten Partikel aussösen, so vermindert man die Menge der basischen Milch oder unterbricht die Anwendung derselben eine Zeitlang. Wenn der Einsatplöglich Hydratwasser ausscheidet, so kann die Luftzusührung verstärkt werden, indem man den Beschickungsraum eine Zeitlang offen läßt. Die Zusührung von basischer Milch zum Einsat in bestimmten Zeiträumen entweder stellenweise oder durchweg und die Änderung der Konzentration je nach dem Zustande des Einsatzes ist wesentlich sür den besriedigenden Verlauf des Prozesses, weil die einnal zugeführte basische Milch sich manchmal zersetz.

Die Umsetzung des Bleies nimmt nach vorliegendem Verfahren gewöhnlich 9 bis 13 Wochen in Anspruch. She man metallisches Blei der vorbeschriebenen Behandlung unterzieht, nimmt man eine Probe dieses Bleies und bestimmt die erforderliche Stärke und die Verhältnisse der Umsetzungsmittel, sowie die Zeitsdauer, während welcher diese Mittel angewendet werden dürsen. Ferner bestimmt man die Zeiträume, welche zwischen der Anwendung der sauren oder Essigdämpse, des Wasserdampses und der Luft und der basischen Milch liegen müssen, sowie die Konzentration der sauren Dämpse und der basischen Milch.

Nach dem D. R.-B. Nr. 64 183 von Dahl wird das Blei in Streifen oder Blättern ober auch in "Federn" in einen Behälter gebracht und mit verbitunter Effigfäure übergoffen ober befprengt. Sobald die Dberfläche ber Streifen oder Blätter von der Säure genligend benetzt ift, wird heißes Wasser über das Blei gegoffen, oder es wird turze Zeit ein Dampfftrahl durch den Behälter geschickt. Dadurch wird die Saure erhitzt und die Ginwirkung derselben befchleunigt. Der Behälter wird dann geöffnet und ein Strahl beißer Luft in denselben geleitet, damit das Blei so viel Sauerstoff als möglich aufnehmen kann. hiermit wird fo lange fortgefahren, bis die Oberfläche des Bleies vollständig mit Dryd bedeckt ift und ein weißes Aussehen angenommen hat. Durch übergießen von verdunnter Essigfäure wird dann das Blei abgewaschen und die gebildete Saut von basisch effigsaurem Blei aufgelöft. Sierbei wird auch das Blei selbst angegriffen, so daß neutral efsigsaures Bleioryd entsteht, welches mit dem basifch effigfauren Salz in Löfung geht. Wichtig ift, daß bei diesem Vorgange des Verfahrens möglichst verdünnte, etwa 5= bis 10 proz. Saure verwendet wird. Die in der befchriebenen Beife gewonnene Löfung oder Mischung von basisch und neutral effigsaurem Blei wird alsdann abgegoffen. Das in dem Reffel zuruchtbleibende reine Blei wird nunmehr von neuem dem heißen Luftstrome ausgesett, da genugend Säure auf der Oberfläche des Bleies zuruckgeblieben ift, damit dieses durch die Luft in Ornd verwandelt werden kann. Das Berfahren wird fo lange fortgefett, bis das Blei vollständig in das effigfaure Salz umgewandelt und in die Lösung übergeführt ift. Der beschriebene Teil des Berfahrens kann ununterbrochen stattfinden, indem neues Blei von oben zugeführt wird, sobald das untere verbraucht ift, und nachdem bas Berfahren einmal im Gange ift, wird nach Bedarf von Zeit zu Zeit etwas frische Saure hinzugegeben. Sobald die gemischte Salglöfung die genugende Salzmenge enthält, wird fie in einen Rlärbehälter gebracht, worin fich bie etwa vorhandenen Unreinigkeiten absetzen. Die klare Lösung wird dann in einen Niederschlagsbehälter abgeleitet und darin lebhaft umgerührt, während ein ent= iprechendes tohlenfaures Alfalifalz zugesett wird. hierzu wird vorzugsweise wasserfreies tohlensaures Natron in fester Form angewendet. Bon demfelben wird so viel zugesett, als notwendig ift, um die effigfauren Salze vollständig zu zersetzen und das Blei als basisch kohlensaures Bleioryd niederzuschlagen. Der Niederschlag wird alsbann von der Flüssigkeit getrennt und forgfältig mit Wasser ausgewaschen, um etwa darin zuruckgebliebene freie Alkalien zu ent= fernen. Das auf diese Weise erhaltene basisch kohlensaure Bleiornd wird nun in der gewöhnlichen Beife weiter behandelt und zum Gebrauch geeignet gemacht.

Anstatt das Blei mit Essigkäure zu besprengen, nachdem es in den Behälter gebracht ist, kann man dasselbe bei Herstellung von Federn in einen Behälter lausen lassen, der anstatt mit Wasser mit verdünnter Säure gesüllt ist; die so behandelten Federn werden dann in den Behälter gebracht und dem heißen Luftstrome soson ohne vorherige Anwendung von heißem Wasser ausgesetzt. Man kann die Essigkäure auch unverdünnt in den Behälter bringen, sie verdünnen und mit allen Teilen der Obersläche des Bleies in Berührung bringen, indem darauf heißes Wasser oder Dampf zugeleitet wird, wodurch somit gleichzeitig die Säure in gehöriger Weise verdünnt wird und eine Erhitzung und dadurch Beschleunigung des Versahrens stattsindet. Der Ersinder gibt der Anwendung heißer Luft zur Oxydation des Bleies den Vorzug, weil dadurch der Vorgang wesentlich beschleunigt wird; aus demselben Grunde wird auch ein möglichst heftiger Luftstrom angewendet, anstatt das Blei einsach der Luft auszuseten.

Das nach dem beschriebenen Bersahren gewonnene Bleiweiß soll untristals linisch, von schöner weißer Farbe, locker und so leicht zerreiblich sein, daß es sich zwischen den Fingern in ein seines Pulver verwandeln läßt; es setzt sich in Leinöl ab, ist ohne Rückstand in Essigäure lösslich, aus welcher Lösung es sich durch Dralsäure in gleicher Weise wie das beste bisher erzeugte Bleiweiß fällen läßt, und erweist sich frei von allen fremden Beimengungen. Läßt man das Bleiweiß in Leinöl sich setzen und verdünnt es später mit Terpentin, so steht es lange Zeit darin, ohne sich abzusetzen, was besonders sür die Herstellung gemischter Farben von großer Wichtigkeit ist. Bei Herstellung von Chromgelb

und Chromgrun nach dem deutschen Verfahren erzeugt dieses Bleiweiß besonders schöne Töne, was auch bei der Herstellung von künstlichem Zinnober der Fall ist, wobei es bei Mischung mit Mineralorange als Grundlage, nach und nach mit Bleieosinat gefüllt, ein besonders helles Rot ergibt, welches bisher nur mittels Zinkoryds erhalten werden konnte.

3. Frangösische Bleiweißfabritation.

Diese Fabrikationsweise wurde, wie schon ihr Name angibt, von Thénard in Clichy bei Paris zuerst im Großen ausgeführt; sie beruht darauf, daß neustrales effigsaures Bleioxyd oder Bleizucker in seiner wässerigen Lösung noch viel Bleioxyd aufzunehmen vermag, und daß dieses Bleioxyd dann durch Kohlensäure aus der Lösung als kohlensaures Bleioxyd oder reines Bleiweiß gefällt wird. Sämtliche Prozesse sind auch im Kleinen recht gut auszusühren. Das Produkt von dieser Fabrikationsweise ist das schönste Bleiweiß, was man erhalten kann, dennoch ist es nicht beliebt; wir werden den Grund davon später genauer erörtern. Auf seine blendend weiße Farbe hat die Keinheit des anzuwendenden Bleies oder der Bleiglätte keinen Einfluß, da die Kohlensäure unter denselben Verhältnissen nur das Bleioxyd fällt, und dieses ist einer der Borteile dieser Fabrikationsweise.

Die Fabrikation nach dieser Methode zerfällt in zwei Hauptoperationen, die getrennt vorgenommen werden, nämlich in die Arbeiten, wodurch man sich die Lösung des Bleiornds in essigsaurem Bleiornd oder die basisch essigsaure Bleiorndlösung herstellt, und d) in der Fällung dieses Bleiornds durch Kohlensfäure und in der Erzeugung der letzteren.

a) Darftellung der Lösung von basifcheeffigsaurem Bleiornd.

Man schlägt bazu hauptfächlich zweierlei Wege ein, je nachdem man es vorteilhaft findet, Bleiglätte oder Blei zu verarbeiten, wobei das Preisverhältnis zwischen diesen Deaterialien in Berlicksichtigung des Gehaltes der Glätte an metallischem Blei am meisten entscheidend sein wird.

Bur Auflösung verwendet man entweder Essig, welcher rein von fremden organischen Stoffen sein muß, destillierten Essig, oder man verwendet geradezu reinen kristallisierten Bleizucker, der in Wasser gelöst wird. Die Auflösung sührt man bei Anwendung von Glätte am besten so aus, daß man in großen kupsernen Pfannen, welche mit Dampf geheizt werden, der jedoch nicht in die Flüssigkeit zu strömen braucht, aber auch einströmen kann, oder in großen hölzernen Ständen, in welchen dann die Erwärmung jedenfalls nur durch einströmenden Dampf erfolgt, entweder Essig oder Bleizuckerlösung erhitzt und nach und nach so viel seingemahlene Glätte, als sich auflösen will, oder auch einen überschuß davon hinzusügt. Wenn die Glätte seingemahlen und frisch, die

Flüssigkeit beinahe kochend ist, so geht die Auslösung rasch vor sich und die Aräometergrade der Flüssigkeit steigen bis zu einer gewissen Höhe, worauf, wenn genug Bleiglätte vorhanden, sich ein basisches Salz abscheidet, und die Aräometergrade wieder fallen. Diesen Punkt sucht man zu vermeiden und tritt er ein, so bringt man das etwa abgeschiedene basische Salz durch ferneren Essigsoder Bleizuckerzusat wieder in Lösung, anderenfalls würde man Laugen erhalten, die weniger bleihaltig sind.

Wenn die Flüssteit hinlänglich mit Bleioxyd gesättigt worden ist, so bleibt sie einige Stunden zum Abklären stehen, worauf sie zur Niederschlagung abgezapft werden kann, während dann dieselben Gesäße wieder mit frischem Essig oder Bleizuckerlösung und Glätte beschickt werden.

Soll die basisch efsigsaure Bleiorydlösung durch Zusatz von metallischem Blei hergestellt werden, so vereinsacht dies zwar die Einrichtung zu ihrer Darstellung, aber das dazu anzuwendende Blei muß in eine gewisse Form gebracht werden. Man benutzt die schon oben bei der holländischen Fabrikationsweise angegebene Bleischmelzvorrichtung, gießt aber das Blei statt in Rollen in Lasmellen oder besser drahtartige Lamellen, indem man das schmelzende Blei durch einen Seihlössel in kaltes Wasser fallen läßt, wodurch es diese Gestalt gewinnt.

Mehrere größere Bottiche, etwa von 1,55 m Höhe und 1,40 m Weite, die, wasserdicht, mit eisernen Reifen und mit einem Senkboden versehen sind, der etwa 15 bis 20 cm vom Boden der Bottiche auf zwei Hoszunterlagen ruht, werden auf Hoszgerüsten aufgestellt, so daß ihr Inhalt durch ein Zapkloch nahe am Boden abgesassen werden kann. Es ist bequem, wenn sämtliche etwa drei oder vier solcher Stände um einen hölzernen dichten, in die Erde gegrabenen Stand, der einen Sumpf bildet, herum angeordnet werden, so daß der Inhalt eines jeden in den letzteren abgesassen werden kann. Aus dem Sumpfe pumpt man den Inhalt vermittelst einer gewöhnlichen Pumpe, entweder zur weiteren Benutzung, oder wieder auf die Stände zurück.

Die sämtlichen Stände werden nun mit dem feinen Blei loder angesüllt, indem man das letztere auf die Senkböden der Stände schüttet. Dann wird auf dasselbe, wenn man mit Essig arbeitet, so viel destillierter Essig gegossen, dis das Blei damit bedeckt ift. Arbeitet man aber mit einer Bleizuckerlösung oder schon gebrauchten Bleilaugen, so verwendet man sie nach dem Ansüllen der Stände mit Blei statt des Essigs. Man läßt das erste Mal die Flüssigkeit auf frischem Blei höchstens eine halbe Stunde stehen und zapft sie nun in den Sumpf ab. Es hat dies vorzüglich nur den Zweck, das Blei naß zu machen. Sobald die Flüssigkeit abgelausen ist, erhizt sich der Bleidraht in kurzer Zeit so in den Ständen, daß heiße Wasserdämpse aussteigen, eine Folge der Oxybation des Bleies. Ist die Erhizung bedeutend geworden, so pumpt man die abgelassen Flüssigkeit wieder auf das Blei zurück; sie löst nun, wofern sie nicht

gefättigt ift, das orydierte Blei in einigen Stunden auf, worauf man fie wieder ablaufen läßt; es tritt bann biefelbe Erhipung ein, und die Flüffigkeit wird fo oft wieder aufgegeben, bis fie gefättigt ift, was man an ber Gradzunahme an einem Araometer recht gut beurteilen tann. Ift die Fluffigkeit gefättigt, b. h. zeigt fie etwa 17 bis 180 Be, fo kommt fie zur Berarbeitung. Auf den anberen Ständen erfahren das Blei und die Flüffigkeiten gleiche Behandlung. Man pumpt vom Sumpfe immer in den Stand, in welchem die Erhitzung am bedeutenoften ift. Die aufgelöften Quantitäten von Blei werden zeitweise burch frischen Bleidraht ersett; wenn aber die Erhitzung zu langfam eintritt, weil das erft eingelegte Blei fehr schwach, infolgedessen zusammengedrückt und dadurch ber Luftburchzug verhindert ift, fo muffen die betreffenden Stände entleert werden. Man mafcht die Bleireste in reinem Waffer und benutt fie in Ständen, welche frisch beschickt werden, zur obersten Lage. Der schwarze Schlamm, ben man häufig hierbei vom Blei abwaschen kann, besteht meistens aus fein verteilter Rohle, etwas Schwefelblei und namentlich aus metallischem fein zerteiltem Silber. Man fammelt und trodnet ihn daher, um ihn an Silberhütten nach dem Gilbergehalte zu verkaufen.

b) Niederschlagung des basisch machenden Bleioxyds aus den Lösungen von basisch=effigsaurem Bleioxyd vermittelst Kohlensäure.

Bei dieser Arbeit ift die Gewinnung der Rohlenfäure von Bedeutung. Es gibt einige Mineralquellen, welche die Rohlenfäure für eine Fabrikation jeder Größe als Gas ziemlich rein liefern, in ihrer Nähe wären folche Unlagen daher rentabel, und eine Fabrit am Rhein macht auch längst Unwendung bavon. Steht die Rohlenfäure fo gu Gebote, daß fie unmittelbar aufgefangen werden fann und noch einem Drucke von 60 bis 90 cm Wafferhöhe Gleichgewicht halt ober ihn überwältigt, fo leitet man das in einem Gasometer ober einer Glode von Gifen oder Rupfer gefagte Bas durch fupferne Röhren, wie nachher erwähnt werden wird, in die Bleilaugen direft oder erft durch Gifenornohndrat, wenn es Schwefelwafferftoffgas enthält, und dann in die Bleilöfung. Wenn eine folche Rohlenfäurequelle nicht zur Disposition steht, fo kommt man durch Berbrennung von Rohle am besten zu der nötigen Rohlenfäure. Die lettere wird in diesem Falle durch eine hydraulische oder archimedische Schnecke aus dem die brennenden Rohlen enthaltenden Feuerraume gesogen, unter Waffer gepumpt und von da weiter geleitet nach dem Orte, wo sie gebraucht wird, und wo sie unter einem gewiffen Drucke ausströmt.

Bei Anwendung der durch Verbrennen von Kohle entstandenen Kohlenfäure zur Niederschlagung muffen die Gefäße, in denen der Niederschlag erzeugt werden soll, in einem luftigen Raume aufgestellt werden, weil das kohlensaure Gas stets mit Kohlenorydgas gemengt ist, das nicht absorbiert wird, also sich


in dem Raume verbreitet. Es wirkt dann auf die in demfelben fich aufhaltenden Berfonen, wenn es sich in größerer Menge ansammelt, wie vom Kohlendampf bekannt ift, wenigstens betäubend, wenn auch nicht gleich totend. Auch im Falle anders bereitete Rohlenfäure angewendet wird, ift ein folches luftiges Lokal zweckmäßig. In demfelben werden, je nach der Größe der Anstalt, eine Anzahl 1,88 bis 2,19 m breiter, etwa 0,63 bis 0,78 m hoher Stände aufgestellt, am beften einige Fuß hoch; diese Stände, welche man, damit fie ftete bicht halten, am besten inwendig und auswendig mit einem Bleiweißölanstrich und mit eifernen Reifen versieht, werden mit einem fehr dicht ichließenden Dedel ver= feben, der auf einem an bem oberen Rande bes Standes eingefügten Falze ruht. Un der einen Seite des Standes geht eine knieformig gebogene Rupferröhre von 5.2 cm Durchmeffer dicht über dem Boden in den Stand hinein, und verlängert sich darin zu einer freisrunden Fortsetzung von 1,25 bis 1,88 m Länge. Diese Fortsetzung ist mit ganz kleinen Löchern, etwa von der Größe eines Stecknadel= knopfes, durchschlagen. Außerdem befinden sich an dem Stande Krane zum Ablaffen der Fluffigfeit in verschiedener Sohe, und nahe am oberen Rande eine in sie tretende kupferne Röhre von 5,2 cm Durchmeffer, welche durch eine Öffnung, Wand ober Fenfter ins Freie ober anch in einen Schornstein forts geführt wird.

In solche Stände wird die Flüssigkeit etwa 0,31 bis 0,47 m hoch gefüllt. Das knieförmige Rohr steht mit derjenigen Borrichtung in Berbindung, welche die Kohlensäure unter dem nötigen Drucke liefert. In der Kommunikations-röhre befinden sich luftdichte Krane; man öffnet dann, wenn die Kohlensäure zuströmen soll, den betreffenden Kran, worauf sie durch die kreissörmige Ber-längerung des Rohres, in kleine Bläschen verteilt, am Boden des Standes in die Lauge tritt und durch dieselbe aufsteigt, wobei sie kohlensaures Bleioryd fällt. Das nicht absorbierte Gas entweicht, auf der Derfläche der Lauge angekommen, durch das Abzugsrohr, da der Deckel des Standes mit Öltonkitt wohl verkittet wird, so daß kein anderer Ausweg bleibt; das entweichende Gas enthält jetzt nur noch wenig Kohlensäure; es ist mehr ein Gemenge von atmosphärischer Luft, Stickgas und Kohlensyndgas, wenn Kohlensäure, durch Verbrennen von Kohle erzeugt, angewendet worden ist. Zuweilen ist die Dichtung des Standes nicht gut gelungen, dann entweicht auch solches Gas in das Lokal, weswegen man eben sitt dessen durch zu sorgen hat.

Durch die stetige Zuströmung von Kohlensäure wird nach und nach alles Bleioryd, das die Lauge basisch machte, als kohlensaures Bleioryd niedersgeschlagen. Wenn dieser Fall eingetreten ist, so wäre eine weitere Zuseitung von Kohlensäure unnitz. Man sorgt daher durch die Untersuchung dafür, daß dies nicht geschieht. Zu diesem Behufe zapst man alle 2 bis 3 Stunden, später in kurzerer Zeit, durch einen der Ablaßkrane etwas von der milchigen Flüssigs

keit ab, läßt sie in einem kleinen Glase absitzen und legt ein Stud blaues Lackmuspapier hinein. Beginnt solches gerötet zu werben, oder wird es beutlich und bleibend gerötet, so stellt man den Zuleitungskran ab, öffnet denselben nun für einen anderen beschickten Stand und verfährt dort ebenso. In dem

erften Stand aber, in welchem bie Riederschlagung beendigt ift, läßt man bie Flüffigkeit fich flaren, mas in 8 bis 12 Stunden vor sich geht, und läßt nun die über dem Niederschlage ftehende flare Lauge in den Sumpf zurücklaufen, woher sie gekommen ift, um sie bort wieder als ungesättigte Lauge auf Blei gu pumpen und zu fättigen. Rach bem Abzapfen dieser Lauge füllt man auf bas Bleiweiß, bas zuritdbleibt, wieber gefättigte Lauge, leitet nachher in dieselbe ebenso Rohlenfäure wie vorhin und verfährt noch mehrere Male fo, bis ein erheblicher Bobensat, 16 bis 30 cm hoch, von Bleiweiß entstanden ift. Go 3 verfährt man auch in den übrigen 🚊 Ständen, indem man immer wieder neue gefättigte Laugen hineinbringt und die fauren, vom bafifchen Bleiornd befreiten, wieder wie anfangs gur Bilbung bafifcher Laugen benutt. Man fieht wohl leicht ein, daß in sämtliche dieser Arbeiten eine schöne Regelmäßigkeit ohne Schwierigkeit zu bringen ift. Durch geschickte Anlage der Bumpe im Sumpfe sowie der Stände, in welchen gefällt wird, kann man alles Tragen ber Laugen vermeiden und einen ziemlich großen Betrieb durch einen einzigen Mann beforgen taffen, der auch die Berbren= nung der Rohle, d. h. ihr Rachlegen,




im Verbrennungsraume leiten kann, vermittelst beren man nebenbei so viel Wärme hervorbringt, daß sie zum Trocknen fast allen Bleiweißes, das hier erzeugt wird, hinreicht.

Bur Ausführung der frangösischen Bleiweißfabrikation sind ziemlich kom-

plizierte maschinelle Vorrichtungen notwendig, auf die hier näher einsgegangen sei.


Das ältere Verfahren von Clichy wird in folgender Weise ausgestihrt (Fig. 24). Durch den Deckel des Reservoirs f, das etwa 9000 Liter saßt, geht eine große Anzahl (etwa 800) Köhren, welche 330 mm tief in die Flissigskeit eintauchen und zur Zuleitung von Kohlensäure dienen. Die letztere wird in dem Ofen D aus dem Kalkstein entwickelt und in einen Wasserbehälter geleitet, durch den sie vermittelst einer Schraube hindurchgedrückt wird und aus diese Weise unter einem gewissen Druck in den Auskällbottich hineintritt. Die Kohlensfäure wird so lange zugeleitet, dis das spezissische Gewicht der Mutterlauge von 18° Bé auf etwa 5° Bé gesunken ist; man läßt absühen und zieht die klare Lauge in den Bottich m, von wo dieselbe mittels einer Pumpe in den Edtich A



geschafft wird, um hier von neuem mit Bleiglätte behandelt zu werden. Das Bleiweiß kommt in das Reservoir O, wo es sich vollständig absetzt, und wird dann gewaschen usw.

Einen komplizierteren, aber besser arbeitenden Apparat stellen die Fig. 25, 26, und 27 dar. Derselbe, von Dzouf in St. Denis bei Paris konstruiert, ermöglicht die Anwendung von reiner Kohlensäure und stellt ein dem holländischen ähnliches Bleiweiß von der Zusammensetzung 85,4 Proz. Pb 0, 12,6 Proz. CO_2 und 2 Proz. H_2O dar. Die Darstellung der reinen Kohlenstäure ist darauf gegründet, daß dieses mit anderen Gasen gemischte Gas von einer Lösung von kohlensaurem Natrium unter Bildung von Bicarbonat aufgenommen und dann durch Erhitzen des letzteren in reinem Zustande wieder in Freiheit gesetzt wird. Die im Osen A entwickelten Gase werden mittels der Lustpumpe E in den Kühler B übergeführt, welcher durch das Kohr D konstinuierlich mit kaltem Wasser gespeist wird. In den Behälter E' eingepreßt,

setzen die Gase die mitgerissene Feuchtigkeit ab und treten dann in drei liegende, eine kalte Sodalösung von 9° Bé enthaltende Zylinder F aus Schwarzblech



und mit Riihrvorrichtungen versehen ein. Die nicht absorbierten Gase entweichen durch das Rohr G (Fig. 26) ins Freie, während die erhaltene Bi-Gentele, Farbenfabrikation. II. 3. Ausst.

carbonatlösung in den hölzernen Bottich H gelangt. Die Bumpe I einer Zwillingspumpe II', beren Zylinder abwechselnd funktionieren, faugt die Bicarbonatlöfung aus dem Behälter H an und drückt fie durch das Rohr K in ben Röhrenzhlinder J, der auf einem Ihlinder von größerem Durchmeffer J'steht, durch vertifale Röhren nur damit tommunizierend. Die Bicarbonatlösung steigt zwischen den Röhren in J auf, tritt in die Röhre L ein, tropfelt als feiner Regen durch deren brausenförmiges Mundstück aus, gelangt durch die ftehenden Röhren in J', von hier in den Rezipienten M und wird hier behufs Abgabe ber Rohlenfäure burch ben in einem Schlangenrohr zirkulierenden Wasserdampf auf 100° erhitt. Die wiedergewonnene Lösung von einfach kohlensaurem Natrium wird in dem mit Schlangenkubler versehenen Bottich R abgekilhlt und, mittels Bumpe I' angesaugt, durch das Rohr K den Zylindern Fwieder zugeführt. Die aus dem Rezipienten M durch bas Rohr N entweichende Rohlenfäure gelangt, mit Wafferdampf gemischt, in den Inlinder J' und wird beim Aufsteigen in den Röhren des Zylinders J durch die herabtröpfelnde Bicarbonatlöfung abgefühlt, was noch vollständiger in dem Schlangenfühler O geschieht. Das Gemisch der abgefühlten Rohlenfäure nebst kondensiertem Waffer wird von der Vorlage P aufgenommen, aus welcher die Rohlenfäure in den Gasometer Q entweicht. Das Berbindungsrohr S zwischen P und dem Saugrohr der Bumpe I' hat den Zwedt, der Sodalösung das verdampfte Wasser wieder zuzuführen, um fie ftets auf gleicher Ronzentration zu erhalten.

Die Bildung von Bleiweiß geht in folgender Beife vor fich. Die Kohlenfäure gelangt durch das Rohr U (Fig. 27) in einen mit basisch effigsaurer Bleilosung gefüllten Zylinder T, in dem ein Schaufelrührer rotiert. Die Bleilösung wird dem Inlinder T mittels der Pumpe V durch das Rohr W zu= geführt. Die Absorption der Kohlensäure und somit der Gang der Overation läßt fich burch Beobachtung einer Stala verfolgen. Nach ber Ausfällung bes Bleiweißes wird der Inhalt des Inlinders T in die Holzbütte b entlassen, in welcher mehrere Rechen an einer ftehenden Welle aus verkupfertem Gifen bas Umrühren besorgen. Nach dem Absitzenlassen von Bleiweiß wird die darüber ftehende Lösung von neutralem Bleiacetat durch das Rohr c mittels der Bumpe d angefaugt und dem mit wafferdichtem Zeug ausgekleideten Bottich X zugeführt, wo das Rochen mit Bleiglätte unter ftandigem Umrühren ftattfindet. Die fo hergestellte Lösung von basisch effigsaurem Blei wird dann durch das Rohr W mittels Bumpe V dem Inlinder T zugeführt. In dem Bottich b wird bas Bleiweiß einmal mit Waffer ausgewaschen, welches vorher durch etwas effigfaures Blei gereinigt worden ift, dann in einen anderen, mit Rechen versehenen Bottich abgelaffen, wo es mehrere Male ausgewaschen wird. Das letzte Waschwasser wird mit Soda versett, bis eine geringe Menge des dekantierten Bleiweißes mit einem Tropfen Jodkalium keine Färbung mehr hervorruft. Dadurch

wird erzielt, daß die zu entlassenden Waschwässer bleifrei werden. Der Bleiweißschlamm fließt in den Rumpf g und wird dem inwendig mit Leuchtgas
erhitzten Zylinder f zugeführt, der denselben trocknet und von dem das Bleiweiß
durch ein Messer abgeschabt wird.

Die Befreiung des Bleiweißes von der anhängenden Bleilauge muß mögslichft vollständig geschehen. Eine sorgfältige Aussührung dieser Abwässerung ist sehr wichtig, weil durch die letztere der Essigverbrauch bei der vorliegenden Fabrikationsmethode bedingt wird. Denn bei einer vollskändigen Ablaugung des Bleiweißes reduziert sich der gesamte Essigverlust der Fabrikation auf die bei der Arbeit verschlenderte Menge, welche bei einer guten Einrichtung nicht erheblich ist. Geschieht das Ablaugen aber unvollskändig, so kann der versbrauchte Essig oder Bleizucker schon einige Summen jährlich ausmachen, was auch am gewöhnlichsten der Fall ist.

Zum Auswässern und Ablaugen kann man mit Vorteil die beschriebenen Filtrierstände mit ausgeschlagener Leinwand anwenden, in welche man den Bleisweißbrei schöpft. Es tropft dann zuerst die anhängende Lauge nach und nach ab, und wenn der Brei eine Konsistenz erlangt hat, welche jedes weitere Abslausen unmöglich macht, so nimmt man ihn entweder unter die Presse, um noch Lauge auszupressen und führt hierauf die nachfolgende Arbeit aus, oder man sührt die letztere ohne vorhergehendes Pressen aus. Man zerrührt nämlich den dicken Teig mit seinem gleichen Bolumen Wasser, bringt ihn nachher wieder in die Filter und wiederholt dieses einige Male. Was nun abtropft, sind versdünnte Laugen. Die stärteren kann man mit denjenigen Flisssseiten versmischen, mit welchen die basischen Bleidssungen hergestellt werden; die schwächeren aber benutzt man zum ersten Auswaschen, statt des Wassers, bei neuem auszuwaschendem Bleiweiß. Wenn das Bleiweiß endlich ausgewaschen und abgetropft ist, so wird es, wie anderes Bleiweiß, getrocknet und in allen übrigen Bezieshungen ebenso behandelt.


Man hat sich häufig Mithe gegeben, diesem Bleiweiß das äußere Ansehen und Berhalten des Kremserweißes zu geben, namentlich dessen Härte, allein dies scheint bisher nicht gelungen zu sein. Es kommt zwar im Handel ebenfalls in vierectigen, dem Kremserweiß gleich verpackten Stücken vor, allein man erkennt es sogleich an seiner bedeutend geringeren Schwere, dann ist es auch leichter zerbrechlich und pulverisierbar; das Kremserweiß dagegen ist sehr hart und spröde. Der größte Teil des auf vorangegebene Weise hergestellten Bleisweißes wird jedoch als Pulver, in Fässer verpackt, verkauft.

Nach der Art, wie dieses Bleiweiß gewonnen wird, ist es wahrscheinlich neutrales kohlensaures Bleioryd, ohne allen Gehalt von Bleiorydhydrat, welches in anderen Bleiweißsorten enthalten ist, daher kommen wohl seine abweichenden äußeren Eigenschaften. Man hat Grund anzunehmen, daß, wenn es mit einer

hinreichenden Menge reiner Lösung von basisch essigsaurem Bleioxyd gekocht würde, es aus dieser Lösung das Bleioxyd aufnehmen und sich in ebensolches Bleiweiß verwandeln würde, wie das Kremserweiß ist.


Auch dieses Bleiweiß kann, wie das holländische, mit Schwerspat versetzt werden. Es geschieht dies dann durch Aufrühren im Wasser, ehe es getrocknet wird, und Zusetzen des auf nassem Wege höchst fein gemahlenen Schwerspates, gehöriges Vermischen damit durch Umrühren, worauf seine weitere Verarbeitung wie gewöhnlich erfolgt.

Es sind im Laufe der Zeit vielfache Vorschläge gemacht worden, um das französische Bleiweißversahren zu vervollkommnen; einige davon sind in die Technik übergegangen, die meisten jedoch nie über Laboratoriumsversuche hinausgegangen. Nichtsbestoweniger seien die wichtigsten dieser Versahren angeführt.



Der Apparat von Cory besteht aus einer durch Scheibewände in mehrere Abteilungen geteilten Kammer (Fig. 28). Die Scheibewände besitzen abwechseind oben und unten Öffnungen, durch welche die Kohlensäure einströmt und so geszwungen wird, die ganze Kammer zu durchstreichen. Die basische Bleiacetatslösung fällt von der Decke der Kammer in Form eines seinen Regens herab und wird in dieser Berteilung durch die Kohlensäure gesättigt. Auf dem geneigten Boden der Kammer läuft das Bleiweiß in einen Sammelbottich, wo es sich absetz.

Eine bemerkenswerte Sättigungsvorrichtung ist von Labois konstruiert worden. Derselbe verwendet eine Zentrifuge (Fig. 29), in deren Trommel die Bleiacetatlösung eingeleitet wird. Nachdem die Zentrifuge durch den Deckel geschlossen worden ist, wird Kohlensäure durch das Rohr E zugesührt. Bei der Rotation hält ein Widerstand W die Obersläche der Flüssigkeit von dem ausgeschiedenen Bleiweiß frei. Die Lösung steigt an den Wänden empor, durchdringt das Filtertuch T und gelangt in den äußeren Raum X, von wo sie wieder in den inneren Korb zurückgebracht werden kann. Der Hahn x dient zum Ablassen der erschöpsten Lösung, das Rohr e zum Dampfeinlaß.



Die D. R.=P. Nr. 71 120 und Nr. 72 888 von Waller und Sniffin befassen sich mit der Darstellung von Bleiweiß unmittelbar aus Bleicarbonat enthaltenden Erzen (s. auch D. R.=P. Nr. 74 132).

Die Lösung, welche aus den Erzen durch Kochen mit Essisäure oder mit neutrales Bleiacetat enthaltendem Wasser erhalten wird, wird gleichzeitig mit unter Druck stehender Kohlensäure und mit durch Kohlensäure gesättigtem Wasser behandelt. Durch Anwendung von Kohlensäure unter Druck in dem Ausfällungskesselsel wird die Rotwendigkeit der starken Berdinnung vermieden. Es ist deshalb nicht nötig, die Bleiacetatlösung, aus welcher das Hydrocarbonat ausgefällt wurde, so stark einzudampsen. Die Ausführung des Versahrens gesischieht in folgender Weise. Es wird zunächst eine Lösung von basischem Bleis

acetat erzeugt und dieselbe aledann mit Waffer gemischt, das mit Sohlenfaure gefättigt ift. Alebann wird in biefes Gemisch Roblenfäure in Gasform unter Druck geleitet und gleichzeitig wird bas Gemisch fo in Bewegung erhalten, bag die nötige Menge Gas aufgenommen werden tann; das Blei fällt in diefem Falle in Form von Bleihydrocarbonat aus. Es hat fich gezeigt, daß ein Druck von 0,55 bis 0,70 kg pro Quadratcentimeter in dem geschlossenen Niederschlag= keffel für den angegebenen Zweck ausreichend ift; die Erfindung foll indeffen auf diese Druckgrenzen nicht beschränkt werden. Es wird auch bei gewöhnlichem Atmosphärendruck in einem offenen Ressel unter soustiger Beobachtung ber angeführten Bedingungen ein Niederschlag von derselben Beschaffenheit erhalten, nur hängt in diesem Falle die Menge des ausgefüllten Bleihydrocarbonats wesentlich von dem Make oder Grade der Verdünnung der Lösung des basischen Acetats ab. wenn im übrigen die anderen Bedingungen dieselben bleiben. größer nämlich bei gewöhnlichem Atmosphärendruck die Berdunnung ift, befto größer ift der Brozentsat an Bleihydrocarbonat, welcher durch Kohlensäuregas ausgefällt werden fann. Wird bagegen Rohlenfäure unter Druck angewendet, fo kann bie Berbunnung geringer fein, und es wird an Gindampfung gespart, um die Bleiacetatlöfung auf benjenigen Konzentrationsgrad zu bringen, welcher für die Bereitung des basischen Bleiacetats geeignet ift, wie folches g. B. durch Rochen mit Bleiglätte oder einem anderen Blei enthaltenden Stoffe gewonnen wird. Die Neuerung ermöglicht bemnach, bas Maximum an ausgefälltem Hydrocarbonat mit dem Minimum an Berdunnung der Lösung zu erzielen.

Das Berfahren von Sanderson (D. R.-B. Nr. 97107) bezweckt die Darstellung von Bleiweiß von hoher Dichte. Bekanntlich wird das Bleiweiß nach der holländischen Methode in der Weise bergestellt, daß man auf metallisches Blei feuchte Luft, welche Effigfäuredämpfe und Rohlenfäure enthält, einwirken läßt; ein Produkt von gleicher chemischer Zusammensetzung läßt sich vorteilhafter und schneller durch Fällung eines geeigneten Bleifalzes mit Rohlenfäure er= reichen; jedoch hatten berartige Fällungsprodutte bisher eine zu geringe Dichte. Man hat gefunden, daß Proben, deren chemische Zusammensetzung gemäß der Analyse diefelbe ift, dennoch nicht basselbe spezifische Bewicht zeigen, weil die Molekule des einen Produktes dichter zusammen liegen als die des anderen. Nach dem Verfahren von Sanderson wird ein neues Fällungsprodukt erzielt, bas bezüglich feiner Eigenschaften mit dem Produkt übereinstimmt, welches durch bas längere und koftspieligere Drydationsverfahren erhalten wird. Bur Ausführung wird in einem geeigneten Behälter eine bestimmte Menge basisches Bleiacetat in der Beise behandelt, dag man Rohlensäure aus einer geeigneten Quelle hindurchbläft, bis man einen Niederschlag von basischem Bleicarbonat erhält. Nach dem Absetzen des Niederschlages wird die helle normale Acetat= löfung abgezogen und eine neue Ladung von basischem Bleiacetat in den Be=

hälter gebracht. Die neue Ladung wird mit dem bereits erhaltenen Riederschlag durch grundliches Aufruhren vermischt und darauf das Bange in derfelben Beife nochmals mit Rohlenfäure behandelt. Diefe Operation wird fo oft als erforderlich wiederholt. Schlieglich wird ber Niederschlag abgelaffen oder in Filterpreffen oder Rlärgefäße gepumpt, um ihn von den Mutterlaugen zu befreien. Darauf wird bas Produkt in ber üblichen Beise gewaschen und getrodnet. Das fo erhaltene Produkt hat eine erheblich größere Dichte als das mittels einer einzigen Fällung erhaltene. Durch entsprechend oft wieberholte Operationen kann man biefe Dichte zu bem jeweils gewünschten Grade fteigern. Sobald ber Löfung genügend Roblenfaure jugeführt ift, um aus bem bafifchen Acetat normales Bleigcetat zu bilden, wird der Gaszufluß abgesperrt. Der entstandene Riederschlag wird, um ein Festseben am Boben zu verhindern, zweckmäßig mittels eines Ruhrers in Bewegung erhalten. Anftatt die ganze Rallung in einem einzelnen Befage auszuführen, ift es für ben fabrikmäßigen Betrieb vorteilhafter, ben nach der erften Operation erhaltenen Riederschlag ober einen Teil davon in einen zweiten Behälter abzuführen, welcher ebenfalls mit einem Rührer versehen ift. Dort wird eine zweite Ladung von basischem Acetat in der oben beschriebenen Beise jugeführt und die Operation fo oft wiederholt, als es für die gewünschte Dichte und Zusammensetzung erforderlich ift. Das als Endprodukt auftretende normale Acetat wird verwendet, um in bekannter Beise basisches Acetat herzustellen, indem man bas normale Salz wieder mit Bleiornd fättigt.

Eine Fabrikationsmethode ausschließlich auf naffem Wege, d. h. mit Umgehung der gasförmigen Kohlensäure, ist von Nicolaus vorgeschlagen worden, der das durch doppelte Umsetzung eines neutralen Bleisalzes mit Alkalicarbonat erhaltene neutrale Bleicarbonat mit Ütznatron kocht und dadurch in

basisches Bleicarbonat überführt.

In ähnlicher Weise versährt Löwe (D. R. B. Nr. 42307). Er löst zwecks Darstellung von einfach kohlensaurem Blei 50 Gewichtsteile neutrales essignaures Blei (Bleizucker) ober 43,6 Gewichtsteile neutrales salpetersaures Blei (Bleizucker) in 250 bis 300 Gewichtsteilen Wasser und sügt der Lösung nach und nach 28 Gewichtsteile sestes doppeltkohlensaures Natrium (entsprechend 26,4 Gewichtsteilen sestem doppeltkohlensauren Kalium oder 21 Gewichtsteilen sestem doppeltkohlensauren Ammonium) unter Umrühren hinzu, oder man sest zu genannten Bleilösungen unter Bermischen eine Auslösung von 8 Gewichtsteilen wassersiere Soda in 8 Gewichtsteilen Wasser (entsprechend 10 Gewichtsteilen Pottasche, gelöst in 10 Gewichtsteilen Wasser) und fügt darauf 9 bis 10 Gewichtsteile sestes doppeltkohlensauren Natium) hinzu. Nach Bildung des Niederschlages von einfach kohlensauren Blei läßt man das Präzipitat sich absetzen und zieht

bie über ihm stehende Flüssigkeit ab, rührt den Niederschlag mit etwa gleich viel Wasser auf, läßt wieder absetzen und zieht die zweite Flüssigkeit nochmals ab. Die abgezogene und gesammelte Flüssigkeitsmenge enthält dei Anwendung von Bleizucker essigssaures Natrium, bei Anwendung von Bleizuker essigssaures Natrium (Chilisalpeter), welches durch Abdampsen als Nebenprodukt zu gewinnen ist. Das auf vorstehende Art dargestellte einsachkohlensaure Blei rührt man nochmals mit Wasser auf und reinigt es nach angegebener Weise, indem man die abgezogene Flüssigseit jedoch fortlausen läßt.

Die Darstellung basischer Bleisalzlösung als basisch effigsaures Blei und Umwandlung des einfachtohlensauren Bleies in basisch kohlensaures Blei erfolgt nach Löwe wie folgt. 25 Gewichtsteile Bleizuder löft man in einem verfcliegbaren Gefäße (Glasballon) in 125 bis 150 Gewichtsteilen Baffer und fligt der Lösung 15 Gewichtsteile feingeriebene gute Bleiglätte hinzu. Man läßt, unter zeitweisem Umschwenken, bei gewöhnlicher Temperatur 8 bis 10 Stunden ftehen, in ber Barme noch fürzer, bis alle Bleiglätte gelöft, b. i. nur ein geringer weißer Rudftand am Boden fitt. Man zieht die Fluffigkeit behutsam von dem Bodensatz ab und gibt sie unter Umruhren zu dem einfach= tohlensauren Blei. Nach gutem Bermischen läßt man das auf diese Art gebildete Bleiweiß sich absetzen, zieht die geklärte Fluffigkeit nach einiger Zeit ab, preft das Bleiweiß scharf unter ber Presse aus, fängt die von diesem ablaufende Fluffigfeit auf und vereinigt diefelbe mit dem abgezogenen Anteil. Diefe gefammelte Fluffigkeitsmenge enthält den regenerierten Bleizucker und dient, wieder mit 15 Gewichtsteilen Bleiglätte verfett, jur Überführung neuer Mengen einfachkohlensauren Bleies in bafisch kohlensaures Blei (Bleiweiß).

Die Zusammensetzung des nach vorstehender Angabe dargestellten Bleis weißes ergibt in 100 Teilen:

Bei den bekannten Methoden zur Darstellung von Bleiweiß, bei welchen man die Mitwirkung gassörmiger Kohlensäure zur Erzeugung des Produktes in Anwendung bringt, wie bei dem Bogen- und Kammerspstem, bei dem französischen Bersahren (Clichy), bei der englischen Methode nach Benson durch Einleiten von Kohlensäuregas in ein flüssiges Gemenge von Bleiglätte und Bleizucker usw., stellt sich häusig der Nachteil ein, daß das nach diesen Bersahren erzeugte Bleiweiß eine größere Menge einfachkohlensauren Bleies enthält und mehr ein wechselndes Gemisch von diesem letzteren mit basisch kohlensaurem Blei (Bleiweiß) ist, da der oft Wochen dauernde Prozeß der Bleiweißbildung

trot aller aufgewendeten Sorgfalt sich nicht so genau regulieren läßt. Die Gegenwart des in solchem Bleiweiß vorkommenden einfachkohlensauren Bleies verursacht aber eine geringere Decktraft des nach dem einen oder anderen Bersfahren bereiteten Produktes und vermindert den Prozentgehalt des letzteren an Bleioryd, der höher ist als 83,5 Proz. und niedriger als 86 Proz. Um ein nach genannten Methoden dargestelltes Bleiweiß (durch seinen Gehalt an einfachstohlensaurem Bleioryd minder deckendes geringeres Produkt) in eine gute Ware mit einem Gehalt von 86 Proz. Bleioryd überzuführen, wird nach Löwe (D. R.-P. Nr. 45 259) die Methode des D. R.-P. Nr. 42 307 (s. oben) ansgewendet.

Auf demselben Prinzip beruht das Bersahren von Condy, welches in größerem Maßtabe praktisch ausgelibt wurde. Man verdünnt Essigsäure vom spez. Gew. 1,045 mit dem fünffachen Bolumen Wasser und löst darin so viel granuliertes Blei auf, daß man eine Bleiacetatlösung von spez. Gew. 1,2 ershält, welche man zur Trockne verdampst, wodurch ein basisches Bleiacetat entsteht. 137,5 kg dieses letzteren, 56 kg Bleiglätte und 15 Liter Wasser werden dann zu einem Teig zusammengeknetet. Statt basisches Bleiacetat herzustellen, kann man 92,5 kg normales Bleiacetat mit 115 kg Bleiglätte und 11 Liter Wasser vier die fünf Stunden zusammenmahlen und 48 Stunden stehen lassen. Die Masse wird dann in dem 10 sachen Gewicht Wasser aufgelöst und auf je 56 kg Bleiglätte 42 kg festes Natriumbicarbonat hinzugesügt. Das ausgefällte Bleiweiß soll sich durch eine gute Deckkraft auszeichnen.

Im nachstehenden werden einige Berfahren angegeben, bei denen die Lösung von basisch effigsaurem Blei nicht erst besonders dargestellt wird, sondern im Laufe der Fabrikation entsteht, und welche daher in ökonomischer Hinsicht einige Borteile bieten. Diese Berkahren wenden Bleiglätte an und stellen gewissermaßen einen Übergang zu dem weiter unten zu besprechenden englischen Bleiweisversahren dar.

Nach der Ansicht von Martin beruht die Ursache der geringen Deckfraft der meisten nach dem französischen Berfahren hergestellten Bleiweiße darauf, daß dasselbe infolge der allzu großen oder allzu geringen Menge Wasser, in dem das basische Bleiacetat gelöst ist, eine kristallinische Beschaffenheit annimmt. Wird nämlich zu viel Wasser zur Lösung genommen, so begünstigt dasselbe die Entstehung von basischem Salz, auf welches die Kohlenfäure allzu energisch einwirft und zur Bildung eines kristallinischen Niederschlages Anlaß gibt. Martin löst daher das normale Bleiacetat in nur $1^1/2$ sacher Menge Wasser und versetzt die Lösung mit entsprechender Menge von sein zerteiltem granuslierten Blei und Bleiglätte. Nach gutem Durchmischen wird eine Stunde lang Kohlensäure eingeleitet. Ist die Glätte vollständig in Bleiweiß umgesetzt worden, so wird von neuem Bleiglätte eingerührt und dann Kohlensäure eins

geleitet. Das Einmischen von Bleiglätte und Einleiten von Kohlensäure wird jede Stunde wiederholt, dis sich genügend Bleiweiß gebildet hat; die Tenweratur der Flüssigkeit soll gleichmäßig auf 40° erhalten werden. Es muß hiers bei darauf geachtet werden, daß kein Überschuß von Kohlensäure zugegen sei; ist dies der Fall, so wird das nicht erwünsichte normale Bleicarbonat gebildet; die Flüssigkeit beginnt zu schäumen und dieser Schaum hüllt das Blei derart ein, daß die Lust zu demselben keinen Zutritt erhält und der Orndationsprozeß aufgehalten wird. Das Bestreben soll indes darauf gerichtet werden, die basische Berbindung $2 \, \text{Pd} \, \text{CO}_3$, $2 \, \text{Pd}$


Bei der Darstellungsmethode von Bleiweiß durch Ginwirkung von Rohlenfäure auf Bleioryd in Gegenwart von Effigfäure ober beren Berbindungen ift es schwierig, ein Ornd zu erhalten, aus welchem Bleiweiß von rein weißer Farbe bargeftellt werden tann. Der Brund biefer Schwierigkeit icheint im wesentlichen darin zu liegen, daß das im Handel vorkommende Bleiornd, wie 3. B. die Glätte, ein Gemenge verschiedener Orndationsstufen des Bleies ift, auf welche die angewendeten Reagenzien ungleichmäßig einwirten. Infolge= beffen werden einzelne Ornde in Bleiweiß umgewandelt, ehe dies bei den anderen ber Fall ift. Sucht man die letteren burch lange fortgesette Einwirkung ber Reagenzien auch umzuwandeln, so werden die zuerst umgewandelten Ornde leicht fristallinisch und verlieren zum großen Teil ihren Wert als Handelsware. Nach Bischof (D. R. B. Nr. 56517) wird die bezeichnete Schwierigkeit befeitigt und aus einem Gemenge verschiedener Orydationsstufen des Bleies, wie folche gewöhnlich im Sandel vorkommen, ein rein weißes, amorphes Bleiweiß erhalten. Bu dem Zweck unterwirft man zuerst die Bleiornde einer teilweisen Reduktion, indem man sie in einem Gase, welches reich an Bafferstoff ift, beispielsweise Wassergas, einer Temperatur von 250 bis 300° C aussett. Diese Reduktion kann in rotierenden oder feststehenden Befägen erfolgen. Unter Beihilfe von geeigneten Rührapparaten und endlofen Schrauben ober anderen Mitteln wird das Material durch und durch der Einwirkung des Gafes ausgesetzt und von einem Ende des Gefäges nach dem anderen geschafft. Brodukt der Reduktion ift das Subornd (Pb. O). Das Ende der Befäge, an welchem das Subornd austritt, ift zwedmäßig mittels fliegenden Waffers fuhl zu halten, damit das Produkt nicht heiß mit der atmosphärischen Luft in Berührung tommt. Das auf diese Beise bargestellte Subornd wird burch Löschen

mit etwa 9 Proz. Waffer unter gleichzeitiger Ginwirkung ber Luft in das Hohrat eines höheren Dryds, wahrscheinlich Pb (HO)2, umgewandelt. wird biefes Ornd mit Baffer, Buder und Effigfaure ober einem effigfauren Salz, wie Bleizuder, der Wirkung von Kohlenfäure ausgesetzt. Die Berhältniffe der verschiedenen Ingredienzien können je nach den Umftanden abgeandert werben, jedoch find im allgemeinen die folgenden Berhaltniffe zwedentsprechend : Ungefähr 500 kg Bleiogydhydrat, ungefähr 1400 Liter Baffer, käufliche Effigfaure, gleich ungefähr 8 kg chemisch reiner Effigfaure (ober die entsprechende Menge als Bleifalg), und etwa 25 kg weißer hutzuder. Die Lauge fann nach dem Abscheiden des Bleiweißes wieder für weitere Chargen Orndhydrat benutt werden. Diese Operation wird zwedmäßig in horizontal rotierenden Gefäßen ausgeführt. Ift die Rohlenfäure rein, so wird fie einfach durch die eine hohle Achse unter einigem Druck eingeleitet. Ift dieselbe bagegen mit Luft ober anderen Gafen vermengt, so ift es vorzuziehen, fie der Reihe nach durch mehrere Gefäße zu leiten, indem sie in jedem Gefäß durch die eine hohle Achse ein= und durch die andere austritt, wobei das Ausflugrohr des vorhergehenden mit dem Einflugrohr des nächften Gefäges in Berbindung fteht, und fo weiter, bis die Rohlenfäure vollständig ausgenutt ift.

Eine beachtenswerte Neuerung ift von Matthews und Road (D. R.=B. Dr. 76 236) eingeführt worden. Diefelbe wendet einen Bufat von Glycerin an und wird in ber Weise ausgeführt, daß Bleiornd, Bleiglätte oder Bleigelb (Massitot) oder ein natürliches Bleicarbonat, welches zur Bildung von Bleioryd geröftet worden ift, in Baffer gemahlen wird, bis eine mäfferige Emulfion (Bleiorydmilch) gebildet ift, beren Stärke für bas Berfahren unerheblich ift. Diese Emulfion wird mit Effigfaure und Gincerin behandelt. Mifchungsverhältniffe haben sich als praktisch erwiesen: Auf 20 Gewichtsteile der Bleiorndmilch wird 1 Gewichtsteil Glycerin und 1 Teil Effigfaure von 1,040 fpez. Gew. genommen. Die Mischung wird in lebhafter Bewegung erhalten, und wenn ein Berbiden berfelben eintritt, wird jedesmal Baffer in geringer Menge zugesett, bis die Masse Breiform annimmt. Nun wird die Maffe 24 bis 48 Stunden lang stehen gelaffen, nachdem man ausreichend Waffer zugesett hat, um fie leicht durchrühren zu tonnen. Sierauf läßt man die Fluffigkeit mit den darin aufgeschwemmten Bestandteilen ablaufen oder abschöpfen, mahrend als Bodensat zurudbleibendes metallisches Blei ober nicht umgewandeltes Dryd nach der Mühle zurückgeführt wird, welche das Bermahlen für die Berftellung der Emulfion beforgt. Die abgelaufene Fluffigkeit wird mit fo viel Rohlenfäuregas behandelt, daß fich bafifches Bleicarbonat bilbet. Dabei muß ein Überschuß an Bas vermieden werden, weil fonft normales Bleicarbonat gebildet wird, das weniger Deckfraft besitzt. Das basische Bleicarbonat wird aus ber Fluffigkeit entfernt, gewaschen, getrodnet und für die Anwendung gemahlen oder gerieben. Die abgeschiedene Flüssigkeit wird wieder beim Bermahlen des Rohstosses zur Bildung der Emulsion benutt. Das Kohlensäuregas kann auch direkt in die Mischung von Glycerin, Essigsüure und Bleiorydmilch eingeführt werden. Es ist von Borteil, zeitweise geringe Mengen Kohlensäuregas einzusühren, während die Emulsion unter Behandlung steht, doch darf die Menge desselben nur einen Teil von der ausmachen, welche notwendig ist, um die Umwandlung in Carbonat vollständig zu machen. Durch Bersuche ist sestgestellt worden, daß der Glycerinzusat solgende Wirkungen hat: Er verhindert das Absetzen des Bleioryds und die Bildung einer harten Masse; er ist weiter Beranlassung, daß das Bleioryd in Suspension bleibt; schließlich beeinslußt er den physikalischen Charakter des Niederschlages in der Weise, daß letzterer nicht kristallinisch wird.

Die Darstellung von Bleigcetat aus Bleiglätte kann nicht nur vermittelst Effigfäure, sondern auch mit ihren Salzen bewertstelligt werden. Das Berfahren von Mac Ivor ift auf die Tatfache gegründet, daß, wenn Bleiglätte unter Druck mit Ammoniumacetat erhitt wird, sich unter Abspaltung von Ammoniak Bleiacetat bildet, welches durch Rohlenfäure in Bleiweiß übergeführt wird, mahrend Ammoniumacetat regeneriert wird. Die Mac Ivorsche Einrichtung ist in ber Fig. 30 veranschaulicht. Der Digestor A wird mit 5 prozentiger Ammoniumacetatlösung fo weit gefüllt, daß beim Ingangsetzen einer durch die Rohre be CD mit A in Berbindung stehenden Pumpe B wenigstens ein Teil der Flüfsigkeit von der im oberen Teil des Digestors befindlichen Luft und den Dämpfen mitgeriffen wird, also in freisende Bewegung gerät und durch die mittels einer Stange E'' regulierbare Austrittsöffnung E ausströmt. Alsdann wird die Bleiglätte als feines Pulver hinzugefest, der Digeftor geschlossen und die Bumpe wieder in Betrieb gesett, mahrend gleichzeitig das Schlangenrohr C im Behälter T mit Dampf beheizt wird. Das Ammonium= acetat befindet sich in dem Behälter O und wird durch ein mit Absperrvorrichtung versehenes Rohr nach Bedarf in den Digestor A abgelaffen. nügendem Digerieren wird die Flüssigkeit samt dem Niederschlage durch das Rohr e mittels der Bumpe F in die Filterpresse G befördert. Erforderlichen= falls kann das Rohr e mit einem Heberrohr versehen sein, das bis nach der Stelle nach unten geschoben wird, an der Mennige und andere Verunreinigungen von großem spezifischen Gewicht sich ansammeln. Die oberhalb diefer Stelle befindlichen Stoffe tommen durch die Filterpresse G in den Rühler H und dann in den Behälter I, in welchem die Behandlung mit Rohlenfäure vorgenommen wird. Der Imprägnierbehälter I ift in gleicher Beise eingerichtet, wie der Digestor A und wird, nachdem er mit basischer Bleigcetatlösung nahezu gefüllt wurde, mit durch ein Rohr d eingeführter Kohlenfäure gespeist, während die Zirkulation der Flüssigkeit mittels der Bumpe J bewirkt wird. Nachdem

die Sättigung mit Kohlensäure beendet ist, wird der Inhalt des Imprägniersgefäßes I durch das Rohr j mittels der Pumpe K durch die Filterpresse L geschickt, aus der die Flüssseit durch das Rohr f in das Rerservoir M und mittels der Pumpe P in das Sammelgesäß O gelangt. Enthält die angewendete Bleiglätte Kupferverbindungen, so ist es nötig, den Kupfergehalt der aus dem Behälter M kommenden Flüssseit vor dem Eintritt in das Sammelgesäß O zu beseitigen, was auf elektrolytischem Wege oder durch Behandlung mit Blei oder Zink geschieht; zu diesem Zweck ist ein besonderer Behälter hinter dem Reservoir M angeordnet. Die Ausscheidung des Kupfers wird in dem Behälter R bewirkt, in welchem die Flüssigkeit über eine Reihe von durchlöcherten Flatten r geht, auf welchen sich das niedergeschlagene Kupser absett. Die aus der



Schlammpresse G kommenden Kuchen, welche den Rückstand aus dem Digestor darstellen, werden auf darin enthaltenes Blei weiter verarbeitet. Der mit durchlöcherten Scheidewänden n versehene Fangkasten N fängt sämtliches beim Sättigen mit Kohlensäure mitgerissenes Ammoniak auf und wird mit verbünnter Essissäure gespeist. Die Bleiweißkuchen werden in der Presse L geswaschen und dann wie üblich behandelt.

Wird Bleioryd, fein gepulverte Bleiglätte, mit einer mäßig konzentrierten Lösung von essigsaurer Magnesia erhitzt, so verwandelt sich dasselbe sehr rasch in Bleiorydhydrat, welches zum größten Teile gelöst wird; infolgedessen reagiert die Lösung stark alkalisch (D. R.-P. Nr. 36764 von Kubel). Es zeigt danach das Magnesiumacetat dem Bleioryd gegenüber die bisher noch gänzlich unbekannte Wirkung, dasselbe zu hydratisieren und zu lösen, also dieselbe Wirkung, wie sie

vom Bleiacetat ichon längst bekannt ift. Durch eingeleitete Rohlenfäure wird aus der Bleilöfung alles Blei als Bleiweiß gefällt, mahrend eine bleifreie Magnesiumacetatlösung zurückbleibt, die nun wieder zur Umwandlung neuer Mengen Bleiornd zu benuten ift. Es läßt sich daher mit Silfe von Magnesiumgcetat auf leichte und wenig koftspielige Weise in furzer Zeit ein Bleiweiß herftellen, welches bem nach dem frangösischen Berfahren hergestellten Fabrikat an Gitte mindestens gleichkommt, nicht fristallinisch, leicht gerreiblich und von vorzüglicher Deckkraft ist. Das Verfahren gleicht dem französischen sehr, hat aber verschiedene Vorzuge vor biesem voraus, im wesentlichen die Benutung der fehr billig herzustellenden Lösung des Magnesiumacetats, die immer wieder zu gebrauchen ift, die fehr rasche hydratisierende und stark lösende Wirkung dieses Salzes auf das Bleioryd, und als sicheres Zeichen der völligen Umwandlung des gelöften Sydrats in Bleiweiß das Berschwinden der alkalischen Reaktion und gleichzeitig das vollständige oder fast vollständige Freiwerden der Flüfsigkeit von gelöftem Blei. Bur Erläuterung des Berfahrens diene noch folgendes. Bur Umwandlung des Bleiornds in das Hydrat bzw. zur Lösung besselben bedient man sich einer mäßig konzentrierten Lösung von Magnesiumacetat, aus verdünnter Essigfäure und irgend einem Magnesiumcarbonat hergestellt. Lösungen, welche 20 bis 10 Broz. des friftallifierbaren Salzes von der Formel Mg (C2H3O2)2 + 4 aq. enthalten, scheinen sich am besten zu eignen, konzentrierte Lösungen geben leicht feste Maffen, die sich nachher schlecht zerteilen laffen. Durch genaue Ermittelung wurden die spezifischen Gewichte nachstehender Lösungen festgestellt:

Eine 5 prozentige Lösung hat das spezifische Gewicht 1,0188,

" 15 " " " " " " 1,05 " 20 " " " " " " " 1,07									
" 20 " " " " " " 1,07 " 30 " " " " " " 1,11	"	10	"	"	"	"	"	"	1,0377,
,, 30 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1,11	"	15	"	"	"	"	"	"	1,0566,
·		20	"	"	11	"	"	"	1,0762,
,, 50 ,, ,, ,, ,, ,, 1,20	,,	30	"	"	11	"	"	"	1,1145,
	"	50	"	"	"	"	"	"	1,2015.

Bei Anwendung konzentrierterer Lösungen geht die Hohratbildung rascher vor sich, als bei Anwendung verdünnterer. Die Menge des Bleioxyds wird so groß genommen, daß auf 1 Teil des sesten Acetats in der Lösung etwa 1 dis $1^{1/2}$ Teile Bleioxyd kommen. Das Erwärmen der Mischung von Bleioxyd und Acetatlösung wird so lange fortgesetzt, dis die Farbe eine weiße geworden ist, dann läßt man, eventuell nach dem Berdünnen, absetzen und verwendet die klare oder nur wenig trübe Flüssisseit zur Fällung. Der Rückstand kann mit einer neuen Menge Acetatlösung behandelt werden usw. Die Rohlensäure wird in die absegeossene Flüssisseit unter Umrühren so lange eingeleitet, dis die alkalische Resattion verschwunden ist und in einer absiltrierten Probe der Flüssisseit nur noch geringe Mengen von Blei nachweisdar sind. Je konzentrierter die Lösung ist, um so langsamer geht die Fällung vor sich. Zu lange eingeleitete Kohlensäure

bewirkt leicht Bildung von fristallinischem Carbonat. Das sich gut absetzende Bleiweiß wird auf zweckmäßige Weise gesammelt, ausgewaschen und getrocknet, die ablaufende Magnefialösung wird, wenn konzentriert genug, ohne weiteres wieder verwendet oder durch Abdampfen oder Zusatz einer konzentrierten Acetat= löfung auf den passenden Prozentgehalt gebracht usw. Nach einem ähnlichen Berfahren von Waller (D. R.B. Nr. 74132) werden natürliche Bleicarbonate oder Erze, welche Bleicarbonat enthalten, verwendet. Die Ausführung bes Berfahrens geschieht in der Weise, daß eine mässerige Lösung von Ammonium= gcetat in einem geeigneten Behälter zusammen mit dem Bleicarbonaterz, bas zwedmäßig pulverisiert worden ist, erhitt wird. Die bei biefer Erhitung entwickelten Dampfe werben aufgefangen und kondenfiert und man erhalt in diesem Destillat eine Lösung von Ammoniumcarbonat. In dem Behälter, in welchem die Löfung erhitzt worden war, befindet sich nunmehr eine Lösung von Bleiacetat, entweder neutral oder basisch, je nach dem Anteil des zur Berwendung gebrachten Ammoniumacetats, und gemischt mit dieser Lösung sind die ungelöften Anteile des Erzes. Die Löfung von Bleiacetat wird von den festen Stoffen durch Filtration usw. getrennt und die so erhaltene klare Lösung alsdann mit dem Destillat, nämlich der löfung von Ammoniumcarbonat, gemischt. Die Folge diefer Mischung ift die Ausfällung von Blei aus der Lösung in Form von bafifchem Bleicarbonat oder Bleiweiß; die verbleibende Fluffigkeit in dem Ausfällungsteffel ift dabei eine Löfung von Ammoniumacetat. Auf biefe Beife wird das vorher angewendete Ammoniumacetat wiederum in eine geeignete Form gebracht, um die Behandlung einer weiteren Menge Carbonaters voll= ziehen zu können; es kann danach die vorbeschriebene Behandlungsweise ohne nennenswerten Berluft des angewendeten Ammoniumacetats unausgesetzt durch= geführt werden. Die Temperatur, bei welcher die Lösungen gemischt werden, ift nicht durchaus unerheblich. Je höher die Temperatur der gemischten Lösungen ist, desto beffer wird das Endprodukt sich erweisen. Die zwedmäßigste Temperatur, bei welcher das Berfahren durchgeführt wird, wird durch die Beschaffenheit und Menge des gewünschten Produtts, die Menge der angewendeten Lösungen, die Berdampfungsoberfläche in dem Mischkeffel und andere ähnliche Bedingungen geregelt. Wenn, wie dies zuweilen der Fall ift, Rupfer oder Silber in dem behandelten Erz berart vorkommen, daß Teile diefer Metalle ober eines derfelben ebenfalls in die Bleiacetatlöfung bei Berftellung berfelben in der bezeichneten Weise übergehen, so kann man eine geringe Menge metallischen Bleies zuseten, das derart verteilt ift, daß es eine große Oberfläche bietet. Diefer Zusat von metallischem Blei hat die Wirkung, daß aus ber Löfung bas Rupfer oder Silber des Erzes in metallischer Form ausfällt, indem ein ents sprechender Anteil des Bleies nach bekannten chemischen Gesetzen in Löfung geht. Ratikrlich wird fich ber etwa vorhandene Überschuß von metallischem 80

Blei, sowie auch das ausgeschiedene Rupfer oder Silber mit dem ungelöften Rüchtande fester Stoffe mischen, und es wird eine Abscheidung besselben von ber klaren Bleilofung vorgenommen, ehe bie Ausfällung veranlagt wirb. Die Berhältnismengen der Rohftoffe, welche bei dem Berfahren benutzt werden, hängen von dem Gehalt des Erzes und der Bolltommenheit der Einrichtung zur Kondensierung des Destillats ab. Theoretisch liefert die Reaktion aus bem Gemisch von 154 Gewichtsteilen Ammoniumacetat mit 207 Gewichtsteilen Blei als Carbonat oder von 267 Gewichtsteilen Bleicarbonat 325 Gewichts= teile neutrales Bleiggetat und 96 Gewichtsteile Ammoniumgarbonat. Wenn eine basische Bleiacetatlösung erhalten werden foll, fo muß der Anteil an Erz gesteigert werden, wodurch die für die Lösung gebotene Menge Blei erhöht wird. Die doppelte Menge des vorher erwähnten Anteils Blei, als Carbonat, liefert theoretisch die notwendige Menge zur Bildung eines zweisach basischen Bleigcetate, wobei die übrigen Berhältniffe dieselben bleiben. Die dreifache Menge Blei als Carbonat (261 Gewichtsteile) bildet ein dreifach basisches Acetat. Es muß indessen auf Berlufte infolge unvolltommener Kondensation gerechnet werden, die unvermeidlich find, wenn das Verfahren in praktischen Betrieb genommen wird. Wenn bie behandelten Erze nur geringe Mengen Bleicarbonat enthalten, fo ift der Anteil an Waffer, welcher für die Lösung gebraucht wird, entsprechend zu erhöhen, damit dem Gemisch von Erz und Lösung die nötige Beweglichkeit gegeben wird. Bei reichen Erzen, die etwa 60 bis 70 Broz. Blei enthalten, hat es fich als praktisch erwiesen, eine Lösung von Ammoniumacetat zu benuten, welche etwa 0,5 kg des Salzes auf 4,5 Liter Waffer enthält. Bon einer derartigen Lösung werden etwa 180 Liter auf je etwa 50 kg Blei, das in dem Erz als Carbonat vorkommt, angewendet. Die Behandlung vollzieht sich in einem geschlossenen Ressel, der bis auf Rochtemperatur erhibt werden fann und mit einem Rondenfator in zweckmäßiger Beife verbunden ist. Die Destillation vollzieht sich am besten unter gelinder Erhitzung, welche die Flüfsigkeit in mäßigem Rochen erhält. Wenn etwa die Sälfte bis zwei Drittel der Flüffigkeit abdestilliert worden ift, so enthält der Deftillierkeffel das Blei in Lösung. Die Destillation kann alsbann abgestellt und diefe Bleilösung von dem ungelöften Rückstand abgeschieden werden. Das ausgefällte Bleiweiß kann in bekannter Weise ausgewaschen und getrocknet werden. Die Waschwässer des ungelösten Rückstandes können dazu benutt werden, die Lösungen zu verbunnen, oder sie können nach Neutralisierung mit Effigfaure bis zu einem Bunkt verdampft werden, wo neutrales Bleigcetat austriftallifiert, fo daß man dadurch marktfähiges Bleiacetat erhalt. Die Waschwaffer des Bleiweißes fonnen in ähnlicher Weise weiter benutt werden. Jeder Berluft an Konzentration der Ammoniumacetatlösung wird durch Zusatz dieses Salzes ausgeglichen. Die bekannte Benutung von Ammoniumacetat bei der herstellung von Bleiweiß macht die Verwendung von freier Kohlenfäure notwendig, dagegen verwendet keines diefer Verfahren Destillation, und es werden diefelben gewöhn= lich ohne Anwendung von Erhitzung durchgeführt. Rach dem Verfahren von Mac Arthur (D. R.=B. Nr. 83626) wird zuerst eine Lösung von Natrium= oder Raliumtartrat oder eines Bemisches dieser Salze oder des unter dem Ramen Rocheller (Seignette=) Salz bekannten Doppeltartrats erzeugt. welche neutral oder wenig alkalisch sein soll (die Alkalität wird zweckmäßig durch Zusatz von Agnatron oder Agfali erzeugt), fann 10 bis 20 Teile des Tartrats auf je 1000 Teile Waffer enthalten; 14 Teile Tartrat laffen ein besonders gutes Resultat erzielen. Bu der Lösung, welche bis etwa zum Rochpunkt erhipt wird, fest man Bleiornd, befonders vorteilhaft Maffikot oder Bleiglätte. Die anderen Dryde von Blei, wie sie gewöhnlich im Handel vortommen, find nur bis zu einem gewiffen Grade in den angegebenen Löfungen löslich; soweit sie aber löslich find, können auch fie für die angegebenen Zwecke benutt werden. Das Gemisch wird durchgerührt bzw. bewegt, um das Absetzen des Ornds zu verhindern und die beabsichtigte Reaktion zu erleichtern. Oder man tann die Lösung über bzw. durch eine Schicht bes Bleiornds von mäßiger Stärke (etwa 5 cm) treten laffen. Wenn das Bleiornd oder ber größte Teil besselben aufgelöft worden ift, werden die ungelöft gebliebenen Rudftande durch Filtration oder in anderer Weise abgeschieden und Rohlenfäure burch die Lösung geleitet, welche auf der bezeichneten Temperatur erhalten wird. Rohlenfäure kann irgend einer bequemen Quelle, z. B. Feuergasen, entnommen werden, ift indessen frei von Staub oder anderen festen Berunreinigungen, sowie frei von anderen nicht inerten Gafen zu halten. Das Waffer, welches zur Un= wendung tommt, foll zwedmäßig möglichst frei von Farbstoffen oder farbenden Beimischungen sein. Das in Lösung befindliche Blei wird allmählich als Bleicarbonat ober Bleiweiß ausgefällt, welches nach Abscheidung ber Fluffigkeit, Reinigung und Trocknung in befannter Beife benutzt werden kann. Die Lösung und Waschwässer, welche von dem Bleiweiß abgeschieden werden, können immer wieder verwendet werden, nachdem sie erforderlichenfalls burch Abdampfung auf die entsprechende Ronzentration gebracht wurden. Unftatt Rohlenfäure durch die Lösung zu leiten, wirde es, falls es sich nicht gerade um eine beschleunigte Durchführung des Berfahrens handelt, ausreichen, die Fällung durch die Rohlenfäure der Atmosphäre, die mit der Oberfläche der Lösung in Berührung kommt, sich vollziehen zu laffen und nach Maßgabe der Berwandlung des Bleiornds in Bleiweiß von Zeit zu Zeit Bleiornd der Lösung hinzuzuseten.

4. Englische Bleiweißfabritation.

Diese gegenwärtig nur noch selten angewandte Methode besteht darin, daß man Bleiglätte mit einer sehr geringen Menge (etwa $^1/_{100}$) Bleiacetat zu einem Gentele, Farbenfabrikation. II. 3. Aufl.

Brei verrührt und der Einwirkung der Kohlenfäure aussetzt. Die Sättigung erfolgt in rotierenden Fässen, durch deren hohle Achse Kohlenfäure zugeleitet wird, oder in sonstigen Apparaten, wo der Brei sortwährend umgerührt und mit dem Gas in Berührung kommen kann. Man erhält nach dieser Methode nur dann ein gutes Produkt, wenn die Bleiglätte vollkommen frei von Kupferund Eisenoxyd ist. In den Fällen, wo Ammoniak zu einem billigen Preise zu haben ist, unterwirft man die Glätte der Keinigung mit Ammoniak, das das Kupferoxyd löst. Das Eisenoxyd läßt sich indes nur sehr schwierig bes seitigen und erteilt dem fertigen Bleiweiß einen gelblichen Ton.

Sämtlichen hier angeführten Darftellungsweisen des Bleiweißes liegt, allgemein betrachtet, der nämliche chemische Borgang jugrunde, welcher im wefentlichen in der Erzeugung von bafifch-effigfaurem Bleiornd einerseits und in ber Zerlegung besfelben durch Rohlenfäure andererfeits besteht. Bei der Bleiweißfabrifation auf frangosische Beise haben wir gesehen, wie Blei und Essig bei Luftzutritt so aufeinander einwirken, daß sich das Blei orydiert und dann basisch = effigsaures Bleioryd entsteht. frangösischen Methode wird das Blei durch Effig direkt benetzt. Hollandischen, Rlagenfurter, sowie der Fabrikationsmethode in Dampfloogen tommen blog die Effigdampfe, mit atmospharischer Luft gemengt, die auch bei der holländischen Methode nicht ausgeschlossen werden kann, mit dem Blei in Berührung, und es bildet sich am Blei adharierendes basisch -effigfaures Bleioryd, oft zugleich auch Bleioryd, welches man namentlich bei der Rlagenfurter Methode, wie dort erwähnt, oft an den Blatten vorfindet. Die bingutommende Rohlenfaure schlägt aus dem basisch effigfauren Bleiornd den bafi= ichen Teil des letteren als mehr oder weniger basisches, kohlensaures Bleiornd bei den letteren Methoden fogleich am Blei nieder, und das freiwerdende neutrale effigfaure Bleioryd fowie die hinzutretende freie Effigfaure wirken aufs neue auf das Blei lösend und orndierend ein, so daß der Orndations-, Auflösungs- und Niederschlagungsprozeß am Blei in ununterbrochener, gleich= mäßiger Reihenfolge vor fich geht, fo lange Barme zur Dampfbildung, Effigfäure, Rohlenfäure und Luft auf noch vorhandenes Blei einwirken. Bei der frangösischen Methode ist die Orndation und Auflösung von der Fällung des fohlensauren Bleioryds getrennt, bei den übrigen finden die Borgange nebeneinander in weniger Fluffigkeit ftatt, daher bleibt im letteren Falle der Nieder= schlag am Blei hängen und trodnet fest, wenn, wie bei ber hollandischen Methode. die Erhitzung noch fortfährt, mahrend fich keine Effigfaure- und Wafferdampfe mehr aus den troden gewordenen Töpfen entwickeln. Bei der frangösischen Methode scheint das Bleioryd, wie schon früher erwähnt, von der Rohlensaure vollständig zu neutralem kohlensaurem Bleiornd gefättigt zu werden; denn die Flüssigkeit wird bei diesem Verfahren von dem niedergeschlagenen Bleiweiß lacknusrötend abgezogen, enthält also freie Essigsäure, woraus sich die Folgerung ergibt, daß in jenem Bleiweißniederschlage freies Bleiornd oder Bleisorndhydrat nicht enthalten sein kann. Bei den übrigen Methoden kann freies Bleiornd oder Bleiorndhydrat vorhanden sein, weil die Oxydation des Bleies schneller zu ersolgen scheint, als die Sättigung mit Kohlensäure, was ja daraus hervorgeht, daß das Bleiornd auf den Platten selbst angetrossen wird.

Holländischem, Klagenfurter und Dampfloogen Bleiweiß schreibt man größere Decktraft zu, aber die letzteren beiden sind ohne allen Widerspruch viel weißer; so ist es auch das englische, nach der holländischen Weise aus Blaquetblei erzeugte Bleiweiß wegen der Güte und Reinheit des angewendeten Bleies. Bei dem Klagenfurter Bleiweiß kommt außer der schon erwähnten besonderen Güte des Villacher Bleies noch der gunstige Umstand hinzu, daß bei der Klagenfurter Fabrikation jede Gelegenheit zur Berunreinigung des Bleiweißes durch hineinfallende färbende Körper, wie Lohe, Staub usw., vollständig besseitigt ist.

Man kann in den Dampfloogen aus ziemlich unreinem Blei schöne Bleiweiße erzeugen und ein Kremserweiß, von welchem unten die Rede sein wird,
das sich dem aus Billacher Blei nach der Klagenfurter Methode dargestellten
Bleiweiß an die Seite stellen läßt. Das Dampsloogen-Bleiweiß ist aber, um
eine solche Qualität zu erlangen, zuvor noch einer weiteren, unten näher zu
beschreibenden Keinigung zu unterwersen. Unterläßt man diese Keinigung, so
bleibt in demselben stets seinverteilte Kohle oder Ruß, welches ihm gewöhnlich
zwar nicht schadet, aber die milchweiße Farbe ins Bläuliche nüanciert. Man
erkennt daher Dampsloogen-Bleiweiß daran, daß bei seiner Auslösung in verdünnter Salpetersäure und Filtrieren der Flüssigkeit stets Ruß auf dem Filter
zurückbleibt.

Das Bleiweiß als Handelsprodukt besteht zwar aus Verbindungen von konstanter Zusammensetzung — Bleiorndhydrat und Bleicarbonat —, jedoch sind diese Bestandteile darin in wechselnder Menge enthalten. Mulber fand die von ihm untersuchten Sorten nach solgenden Schemas zusammensgesett:

2 PbCO3 + Pb (OH)2 mit 86,27 Bleioryd

 $5 \text{ PbCO}_3 + 2 \text{ Pb}(O \text{ H})_2$ " 85,86

 $3 \text{ PbCO}_3 + \text{Pb(OH)}_2$, 85,45

 $4 \text{ Pb CO}_3 + \text{Pb (O H)}_2$, 85,00

Nach Hochstetter soll bei der Bleiweißfabrikation auf die Erzielung des Brodukts von der Zusammensetzung

2 Pb $CO_3 + Pb (OH)_2$

hingearbeitet werden, welche folgende prozentische Zusammensetzung besitt:

						100,00	Proz.
Wasser (H2 0) .						2,32	"
Kohlensäure (CO2)			d	6	٠	11,36	"
Bleiornd (PbO).	٠					86,32	Proz.

Diese Verbindung, das zweibasische Bleicarbonat, zeichnet sich dadurch aus, daß sie vollkommen amorph ist und daher die größte Decktraft besitzt.

Die Untersuchungen und Analysen des Bleiweißes haben weniger große Unterschiede in seiner Zusammensetzung ergeben, als man bei einer auf so versschiedene Weise erzeugten Ware erwarten sollte. Folgende Bleiweiße sind von Hochstetter untersucht worden:

M. Magdeburger nach der französischen Methode dargestelltes Bleiweiß.

Mh. Bleiweiß der vorigen Art, von Hochstetter im kleinen bereitet.

H. Hollandisches Bleiweiß.

E. Englisches Bleiweiß.

Kr. Kremferweiß.

Die Analyse bieser Bleiweißsorten ergab folgende Zusammensetzung berselben:

	M.	Mh.	H.	E.	Kr.
Bleioryd PbO	. 85,87	86,20	86,59	86,16	86,55
Wasser H2O	. 2,31	2,44	2,01	1,93	2,21
Kohlenfäure CO2	. 11,77	11,45	11,71	11,91	11,27
	99,95	100,09	100,31	100,00	100,03

Die Resultate der Analyse scheinen odige Voraussetzungen nicht zu bestätigen, daß das französische Bleiweiß weniger Bleioxyd enthalte, und es ist daher wahrscheinlich, daß die nach französischer Methode arbeitenden Fabriken in setzter Zeit den schon früher angedeuteten Beg versolgen, oder einen anderen ähnlichen aufgesunden haben, um das französische Bleiweiß dem holländischen ähnlich zu machen. Der Unterschied in der Deckkraft der Bleiweißsorten hat wahrscheinlich seine Ursache nur in der Verschiedenheit der Dichte und Teilbarzkeit der einzelnen Sorten, so daß beim Anstrich von der einen Sorte zweimal angestrichen werden muß, ehe die Fläche gleich gedeckt wird, wie bei einer anderen. Aber der Anstrich der weniger deckenden Sorte erfordert dem Gewichte nach auch nur die Hälfte, oder die Lage des Materials ist wegen der größeren Teilbarkeit des Bleiweißes dann auch nur halb so schwer. In der Tat ist ein Stück Kremserweiß, aus Bleiweiß nach der Klagensfurter Methode dargestellt, viel schwerer als ein gleich großes Stück Bleiweiß, das nach französischer Methode gewonnen wurde.

5. Berichiedene Berfahren der Bleiweißfabritation.

A. Es sind vielfach Bersuche unternommen worden, um das Bleichlorid in Bleiweiß überzuführen.

Rach dem Berfahren von Millner wird fein gemahlenes Bleioryd mit Alkalichloriden behandelt, wobei eine weiße, flockige Masse, bestehend aus basischem Chlorblei und Bleiorndhydrat, nebst einer dem Chlorblei äquivalenten Menge Apalfali, entsteht. In diefes Gemisch wird fo lange ein lebhafter Rohlenfäurestrom eingeleitet, bis basselbe aufhört, alkalisch zu reagieren und ein basisches Bleicarbonat erzeugt ift. Das beste Mischungsverhältnis ift 10 Tle. Bleioryd, 1 Tl. Chlornatrium und 30 bis 40 Tle. Waffer. Der Borgang läßt fich in zwei Phafen zerteilen, indem man in einem Behälter die Behandlung von Bleiornd mit Chlornatrium, in dem anderen die Umwandlung des basischen Bleichlorids in basifches Bleicarbonat vornimmt. Später murbe von Millner das Mischungsverhältnis von 4 Tln. Bleiornd, 1 Tl. Chlornatrium und 16 Tln. Baffer vorgeschlagen. Das Gemisch wird energisch und ohne Unterbrechung etwa drei Stunden lang durchgearbeitet; ein Stillstand des Ruhrwerkes würde eine folche Berdidung der Maffe veranlaffen, daß dasfelbe beim Biederbeginn der Arbeit seine Dienste versagen würde. Das Gemisch wird allmählich dunn= fluffiger und wird noch $1^{1/2}$ bis 2 Stunden durchgearbeitet. Die Sättigung mit Rohlenfäure darf nicht weiter, als bis zu einem gewiffen Bunkte getrieben werden, ben man daran erkennt, daß eine entnommene Brobe, in ein Probier= glag geschüttet, beffen Wände in Form einer bunnen Schicht bededen läßt, mahrend der Reft fich in biden, großen Floden langfam zu Boden fentt. Benn zu viel Kohlenfäure eingeleitet worden ift, fo erfolgt das Absetzen des Bleiweißes mehr ober minder rafch, indem dasselbe eine körnige, friftallinische Be-Schaffenheit angenommen hat. Gine weitere Abanderung des Berfahrens besteht barin, daß man das bafifche Bleifalz in einen mit Blei ausgelegten Bottich bringt, Ütnatron hinzufügt und fo lange Rohlenfäure einleitet, bis das Gemisch eben eine schwachsaure Reaktion angenommen hat.

Tourmentin verwendet ebenfalls ein basisches Bleichlorid, indem er durch in Wasser suspendiertes, aus Bleiglätte und Kochsalz hergestelltes Probutt Kohlensäure leitet, wobei ein Niederschlag von Bleiweiß und neutralem Chlorblei entsteht. Die Flüssigkeit wird dann samt dem Niederschlage mit Schlämmkreide bis zur völligen Zersetzung von Chlorblei gekocht.

Nach dem Berfahren von Pattison benutzt man zur Umsetzung von Chlorblei doppeltkohlensaure Magnesia. Als Rohmaterial für die Herstellung dieses letzteren wird Dolomit (Magnesiumcasciumcarbonat) verwendet, indem man es als grobes Pulver einer schwachen Rotglut unterwirft, wobei ein Gemisch von Magnesia und Calciumcarbonat entsteht. Das Produkt wird in

Wasser ausgeschlämmt und mit Kohlenfäure unter Druck gesättigt, wodurch in Wasser lösliches Magnesiumbicarbonat entsteht; die Lösung zeigt ein spezisisches Gewicht von 1,028 und enthält 2,3 Proz. Magnesia. Der Lösung von Chlorblei gibt man eine Dichte von 1,008 (1 Tl. Chlorblei auf 126 Tle. Wasser). Das Bermischen von Chlorblei und Magnesiumcarbonat geschieht so rasch wie möglich und zwar auf die Weise, daß stets eine kleine Menge des letzteren Salzes im Überschuß vorhanden ist. Der Niederschlag, bestehend aus Bleiweiß mit etwas basischem Bleichlorid, wird getrocknet und behufs Entsernung des letzteren mit etwas Ügnatron zusammengerieben; nach einigen Tagen wäscht man das entstandene Chlornatrium mit Wasser aus.

B. Unter dem Namen Battisons Bleiweiß tommen im Sandel verschiedene Bleiweifforten vor, die in chemischer Beziehung mit dem gewöhnlichen Bleimeiß nicht identisch sind, sondern aus Bleiornchlorid, Pb Cl2, Pb O, bestehen. Dieses Bleiweiß läßt sich in viel billigerer Beise herstellen, als das eigentliche, weil als Ausgangsmaterial nicht das kostspielige Blei, sondern der wohlfeile Bleiglang, PbS, dient. Der gemahlene Bleiglang wird in geschlossenen bleiernen Gefäßen mit starter Salzfäure gekocht, wobei sich Schwefel= wasserstoff entwickelt, den man zu Schwefelbiornd verbrennen und auf Schwefel= fäure verarbeiten kann, mährend aus der heißen Bleichloridlöfung das Salz nach dem Erkalten herauskriftallisiert. Die Kriftallmasse wird in Körbe ge= bracht, abtropfen gelaffen und mit taltem Waffer gewaschen. Das gereinigte Chlorblei wird nun mit einer gefättigten Lösung von Kalkhydrat (Kalkwasser) behandelt und zwar derart, daß auf 1 Ag. = Gew. des letteren 2 Ag.= Ein tadelloses Weiß entsteht nur Bem. von Bleichlorid vorhanden find. dann, wenn die Ausfällung des Bleiorychlorids fehr rasch erfolgt; um dies zu erreichen, hat Pattison die Einrichtung getroffen, daß die beiden Lösungen aus Röhren ausströmen, welche an der Seite enge, unter 45 Grad geneigte Einschnitte besitzen, so daß sich die Fluffigkeiten in einer dunnen Schicht begegnen, an welcher die Ausscheidung ber Farbe momentan stattfindet. Die Bleichloridlösung muß ferner ftets im Überschuß vorhanden fein. Der Niederschlag wird absigen gelassen, mahrend aus der Flüffigkeit das darin neben Calciumchlorid enthaltene Bleichlorid durch Ausfällung mit Kalkwaffer in Form von Bleiorndhydrat wieder gewonnen werden fann.

Nach Perch wird Bleiglanz mit Salzsäure zusammengerieben und 30 bis 40 Stunden stehen gelassen, wobei Bleichlorid entsteht, welches durch den Schlämmprozeß von dem ungelösten Gestein getrennt und so lange mit kaltem Wasser gewaschen wird, bis eine Probe keine Eisenreaktion mehr zeigt. Das Chlordlei wird dann in heißem Wasser gelöst und wie oben mit Kalklösung behandelt.

über die Verarbeitung von Bleierzen vgl. auch unter E.

C. Gemiffermaßen ein Zwischenprodutt zwischen dem eigentlichen Bleiweiß und bem Battifonichen Weiß ftellt die Bleifarbe von Ganelin (D. n. . B. Rr. 98341) bar. Als Ausgangsmaterial bient bas Bleichsorid (Pb Cl2), welches durch Magnesia oder bessen Hodrat zunächst in das Bleiorychlorid, Pb O . Pb Cl2 bzw. Pb (OH)2 . Pb Cl2 übergeführt wird. Diese Anwendung von Magnesia zur Bilbung bafifcher Bleifalze ift neu. Es ift hierbei ohne Ginfluß, ob die Menge ber anzuwendenden Magnesia mehr oder weniger als die Sälfte bes Aquivalents bes Bleichloribs beträgt. In welchen Mengen auch immer bie genannten Rorper zur Reaktion gebracht werden, ftete bildet fich basselbe Endprodukt, PbO. Pb Cl2 bzw. Pb (OH)2. Pb Cl2. Kommt nämlich ein Überschuß von Magnesia zur Verwendung, d. h. mehr als die Sälfte bes Aquivalents des Bleichlorids, so bleibt die überschüffige Magnesia unverändert jurud. Beträgt andererseits bie Menge des Bleifalzes mehr als das Doppelte des Aquivalents der Magnefia, fo bleibt das überschuffige Bleifalz unangegriffen. Bur Ausführung wird 1 Mol. Bleichlorid mit 1/2 Mol. Magnefia bzw. beffen Sydrat innig vermischt und biefes Gemisch mit fo viel Baffer angerührt, daß sich ein Brei bilbet; bei weiterem Zusatz von Waffer tritt folgende Reaftion ein: $2 \operatorname{Pb} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Mg} O = \operatorname{Pb} O \cdot \operatorname{Pb} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Mg} \operatorname{Cl}_2 \,\, \, \, \mathfrak{hzw}. \,\, \, 2 \operatorname{Pb} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Mg} (O \operatorname{H})_2$ = Pb (O H)2 . Pb Cl2 + Mg Cl2. Bleichsorid kann auch aus Bleivitriol erhalten werden, indem man dieses in gepulvertem Zustande mit Bleiornd, PbO, und einem Alkalichsorid mischt und dieses Gemenge dann mit Waffer zu einem Brei anruhrt. Die Umsetzung verläuft hierbei in zwei Phafen: Zuerft reagiert das Bleioryd auf das Alfalisalz wie folgt: $2\,\mathrm{Pb}\,\mathrm{O} + 2\,\mathrm{Na}\,\mathrm{Cl} + \mathrm{H}_2\,\mathrm{O}$ = PbO. PbCl2 + 2 NaOH. Das hierbei entstehende Alkalihydrat wirkt nun weiter auf das schwefelsaure Bleiornd ein nach folgender Gleichung: 2 Pb SO4 + 2 Na OH + 2 Na Cl = Pb O . Pb Cl2 + 2 Na2 SO4 + H2 O. Die Gefamt= reaktion läßt sich burch folgende Gleichung ausdrücken: 2 PbSO4 + 2 PbO + 4 Na Cl = 2 (PbO. Pb Cl2) + 2 Na2 SO4. Diefes fo erhaltene Bleiornd, PbO. PbCl2 baw. Pb(OH)2. PbCl2, welches unter bem Ramen Battifons Bleiweiß bekannt, aber nach anderer Methode bargeftellt ift (fiehe B.), dient nun ale Ausgangsmaterial zur herstellung des Bleiweißersates, wobei in folgender Beise verfahren wird: Bleiornchsorid, PbO . Pb Cl2, oder deffen Hydrat, Pb (OH)2 . Pb Cl2, wie es nach obigem erhalten wird, wird mit Alfalicarbonat ober Bicarbonat, oder einem Gemenge beider in folchen Mengen vermischt, daß bas Carbonat bzw. Bicarbonat zur völligen Umsetzung mit dem Bleichlorid nicht ausreicht, und bas Gemifch fobann mit Baffer ju einem dunnen Brei angerührt. Es bildet fich hierbei neben dem löslichen Alfalifalz eine unlösliche Berbindung von Bleiorychlorid mit Bleiorycarbonat, die man als Bleiorychlor= carbonat bezeichnen fonnte. Den Borgang der Umfetzung mögen, wenn man von dem hydratischen Drychlorid ausgeht, folgende Gleichungen veranschaulichen:

- 1. $3 \operatorname{Pb}(OH) \cdot \operatorname{Cl} + \operatorname{Na}_2 \operatorname{CO}_3 = \operatorname{Pb}(OH)_2 \cdot \operatorname{Pb}(OH)_2 \cdot \operatorname{Pb}(OH) \cdot \operatorname{Cl} + 2 \operatorname{Na} \operatorname{Cl},$
- 2. $2 \operatorname{Pb}(OH) \cdot Cl + \operatorname{NaHCO}_3 = \operatorname{PbCO}_3 \cdot \operatorname{Pb}(OH) \cdot Cl + \operatorname{NaCl} + \operatorname{H}_2O$
- 3. 4 Pb (OH). Cl + Na₂ CO₃ + Na H CO₃

 $= Pb(OH)_2 \cdot PbCO_3 \cdot Pb(OH)Cl \cdot PbCO_3 + 3 NaCl + H_2O.$

Nach einiger Zeit, wenn das neugebildete Produkt fich abzusetzen beginnt. woran man das Ende der Umsetzung erkennt, wird es abfiltriert, gut ausgewaschen, um das Alfalifalz zu entfernen, und getrocknet; es bildet ein lockeres, fcneeweißes Bulver, das entsprechend ben angewendeten Ausgangsstoffen - ob Drychlorid oder deffen Sydrat, ob Carbonat oder Bicarbonat bzw. Gemenge beider — als Bleiornchlorcarbonat von wechselnder Zusammensetzung auf= zufassen ift und ben fertigen Bleiweißersatz repräsentiert. Mehrere Tatsachen fprechen dafür, daß diefes Bleiornchlorcarbonat eine chemische Berbindung und nicht etwa ein mechanisches Gemenge von Bleiornchlorid mit Bleicarbonat ift. Die Berbindung ift nämlich in Baffer fo gut wie unlöslich, auch dann, wenn sie mit überschüffigem Waffer digeriert wird, aus einem Gemische bingegen würde sich das Ornchlorid zum größten Teile mit Wasser ausziehen lassen. Ferner zeigt Drychlorcarbonat gleiche wertvolle Eigenschaften wie Bleiweiß, die dieses zu einer so wichtigen Anftrichfarbe machen; ein bloges Gemisch von Drychlorid und Carbonat zeigt bei weitem nicht die Deckfraft und die Reinheit der Farbe wie Bleiweiß oder der vorliegende Bleiweißersatz. Diefer ift bezuiglich ber Streichfähigkeit und bes Dectvermögens bem Bleiweiß vollkommen gleichwertig und befitt, abgesehen von feiner billigeren Berftellungsweise, noch ben Borzug, daß feine Bereitungsweise für den Arbeiter weniger gefundheiteschädlich ift, als dies bei den Methoden der Bleiweißfabrikation der Fall ift; Bleichlorid und Bleivitriol bilden nämlich, im Gegenfat ju Bleiglätte und Bleizuder, relativ ungiftige Substanzen. Die Gewinnung des Bleiweißersates auf naffem Bege hat aus bemfelben Grunde einen großen Borzug vor den bisherigen Darstellungsverfahren von Bleiweiß, und befonders vor dem holländischen, bei welchem das Ausnehmen des fertigen Bleiweißes und das Abtrennen von dem noch unzersetzten Blei die Gesundheit gefährdende Operationen bilden. Battisons Bleiweiß, welches ebenfalls auf naffem Wege, aber in umftändlicherer Beife gewonnen wird, dedt zwar als Farbe fehr gut, hat aber ftets einen bräunlichen Schein.

D. Die Idee, das als Nebenprodukt in einigen Industriezweigen entstehende Bleisulfat auf Bleiweiß zu verarbeiten, liegt mehreren Darstellungsversahren zugrunde. Allgemeinere Anwendung hat jedoch diese Methode nicht zu erlangen vermocht, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, daß sie einer Bersbesserung fähig sei.

Nach Payen wird das in den Kattundruckereien als Nebenprodukt erhaltene Bleifulfat mit Ammoniumcarbonat oder Natriumcarbonat behandelt, wobei Bleiweiß neben Ammonium- bzw. Natriumsulfat entsteht. Das Bleiweiß wird von den letzteren durch Waschen befreit, dann mit etwas Bleiessig (basischem Bleiacetat) zusammengerieben und in Trockenformen gepreßt.

Durch Kochen von Bleisulfat mit Soda und Einleiten von Kohlenfäure kann nach Puissant ein Bleiweiß hergestellt werden, das jedoch in seiner Zussammensetzung ziemlich weit von dem eigentlichen basischen Bleicarbonat absweicht.

Die Methobe von Bronner (D. R.-B. Nr. 52562) gründet sich 1. auf die Eigenschaft des normalen Bleisusfats, durch Erwärmen mit einer gewissen Menge Natronlauge sich sehr leicht zu zersetzen, wenn man diese Menge so wählt, daß nicht Bleihydroxyd, sondern ein basisches Sulfat entsteht, und 2. auf die Eigenschaft der so erzeugten basischen Sulfate, durch Behandlung mit Natriumcarbonat leicht in basische Carbonate überzugehen. Wählt man die Wenge Natronlauge so, daß entweder die Verbindung 2 PbSO₄, Pb(HO)₂ oder die Verbindung 3 PbSO₄, Pb(HO)₂ gebildet wird, so lassen sich diese Verbindungen durch Erwärmen mit angemessenen Mengen Natriumcarbonats uns mittelbar in Bleiweiß 2 PbCO₃, Pb(HO)₂ bzw. 3 PbCO₃, Pb(HO)₂ verwandeln, Nebenprodutt ist Natriumsulfat. Von frisch gefälltem (nicht gestrocknetem) und durch Waschen gereinigtem Bleisussat werden im ersten Falle 3 Mol. mit 2 Mol. Normalnatronlauge erwärmt, wobei sich sehr leicht das basische Sulfat 2 PbSO₄, Pb(HO)₂ bildet nach der Gleichung:

 $3 \text{ PbSO}_4 + 2 \text{ NaHO} = 2 \text{ PbSO}_4, \text{ Pb(HO)}_2 + \text{Na}_2 \text{SO}_4.$

Im zweiten Falle aber setzen sich 4 Mol. Bleisulfat mit 2 Mol. Normalnatronlauge um nach der Gleichung: $4\,\mathrm{PbSO_4} + 2\,\mathrm{NaHO} = 3\,\mathrm{PbSO_4}$, $\mathrm{Pb(HO)_2} + \mathrm{Na_2SO_4}$. Die Umwandlung ersolgt schon bei einer Temperatur von $70^{\circ}\,\mathrm{C}$, und es entsteht eine etwas aufgequollene, grobpulverige Masse, die sich zu Brocken zusammenzuballen sucht, was man durch fortwährendes Umzühren verhindern kann. Die Beendigung der Zersetzung erkennt man am völligen Verschwinden der alkalischen Reaktion des Gemisches. Das entstandene basische Sulfat kann, obwohl es rein weiß ist, als Farbe nicht verwendet werden, weil es keine genügende Deckkraft besitzt. Durch Erwärmen mit einer Lösung von Natriumcarbonat geht es aber leicht in Bleiweiß über:

2 PbSO₄, Pb(HO)₂ + 2 Na₂CO₃ = 2 PbCO₃, Pb(HO)₂ + 2 Na₂SO₄, baw.

 3 PbSO_4 , $\text{Pb(HO)}_2 + 3 \text{ Na}_2 \text{CO}_3 = 3 \text{ PbCO}_3$, $\text{Pb(HO)}_2 + 3 \text{ Na}_2 \text{SO}_4$.

Die über dem basischen Sulfat stehende Glaubersalzlösung braucht man nicht abzuziehen; man kann vielmehr sofort die angemessene Menge Sodalösung hinzusügen, und fährt dann fort zu erwärmen. Es empsiehlt sich jedoch, etwas mehr Soda als die berechnete Menge zu nehmen, weil ein kleiner Überschuß davon die Umsetzung sehr erleichtert. (Man kann aber auch das Bleisussals

sofort mit einem Gemisch von Natronlauge und Soda behandeln.) Die grobpulverige Beschaffenheit des Niederschlages verschwindet nach und nach und geht in eine seinpulverige über, wobei sich das Volumen desselben merklich vermindert. Die Beendigung der Umsetzung erkennt man daran, daß eine herausgenommene und gut gewaschene kleine Probe in verdünnter reiner Salpetersäure oder in Essigäure ohne Rückstand löslich ist. Die über dem Niederschlag siehende Glaubersalzlösung wird abgezogen, das Bleiweiß gewaschen, gepreßt und getrocknet.

Durch dieses Versahren, welches für die Gesundheit der Arbeiter völlig unschädlich ift, wird es möglich, das in den Kattundruckereien bei der Bereitung der Rotbeize (mordant rouge) als Nebenprodukt abfallende Bleisussat mit Gewinn in gut verkäufliches Bleiweiß umzuwandeln. Man kann aber natürslich auch das Bleisussat aus Bleiglätte oder aus Bleizucker oder aus Bleinitrat herstellen und es dann ebenfalls vorteilhaft auf Bleiweiß verarbeiten.

Beitler (D. R.B. Nr. 61 237) bestimmt das in dem zu verarbeitenden Brodukt enthaltene Blei und berechnet die Menge kohlenfaures Natron, welche nötig ift, um Bleifulfat in neutrales tohlensaures Blei überzuführen, mas dadurch geschieht, daß man die auf Bleiweiß zu verarbeitenden Bleiverbindungen - seien es Sulfat oder sonstige Bleiverbindungen, wie Chlorblei, Bleinitrat usw. - mit der nötigen Menge tohlensaurem Natron (Goda) längere Zeit auf 60 bis 100°C erwärmt. Nach dieser Operation sind alle Blei= verbindungen in neutrales kohlenfaures Blei übergegangen, das man fich absetzen läßt, worauf man die überstehende Flufsigkeit, die eine mässerige Lösung von schwefelsaurem Natron barftellt, abhebt. Die Umsetzung der Bleiverbindungen, beifpielsweise des ichwefelsauren Bleies mit Soda, erfolgt nach folgender Gleichung: PbSO₄ + Na₂CO₃ = PbCO₃ + Na₂SO₄. Da das so exhaltene neutrale kohlensaure Blei weder in seinen Eigenschaften, noch in seiner Zusammensetzung dem Bleiweiß [2 (PbCO3), Pb(OH)3] entspricht, so muß das neutrale tohlenfaure Blei in basisch tohlenfaures Blei (Bleiweiß) übergeführt werden, was dadurch geschieht, daß man dasselbe mit einer gewissen Menge Natronlauge längere Zeit tocht, ihm damit einen Teil feiner Rohlenfäure entzieht und es dadurch in bafisch kohlenfaures Blei (Bleiweiß) umwandelt. Reaktion verläuft nach der Formel:

 $3 \, {
m Pb\,C\,O_3} + 2 \, {
m Na\,O\,H} = 2 \, {
m Pb\,C\,O_3}$, ${
m Pb\,(O\,H)_2} + {
m Na_2\,C\,O_3}$. Man läßt das Bleiweiß sich abseten, zieht die Sodalösung ab usw.

E. Die theoretisch einfachste Darstellungsmethode von Bleiweiß ist dies jenige aus Bleioxydhydrat und Kohlensäure. In praktischer Hinsicht richtet sich diese Methode nach dem Erstehungspreis des Bleioxydhydrats und stellt sich am vorteilhastesten, wenn man direkt die Bleierze hierzu verwenden kann.

Spence löst für diesen Zweck Bleioxyd oder Bleisulfat in kaustischem Alkali und fällt die Lösung mit Kohlensäure, indem er jedes Bleierz anwendet,

welches durch Rösten oder sonstwie in Bleioxyd oder Bleisussat übergeführt werden kann. Es wird z. B. Bleiglanz bei niedriger Hiße geröstet und das erhaltene Gemisch von Bleioxyd und Bleisussat vor der Behandlung mit kaustischem Alkali zuvor mit kohlensaurem Natron oder, wenn der Bleiglanz Kupfers oder Zinkverbindungen enthielt, mit Ammoniak oder Ammoniumcarbonat digeriert, um die Schwefelsäure des Bleisussatsus, zu entsernen. Der geswaschene Rückstand wird alsdann in Anatron eingerührt und die bleioxydenatronhaltige Flüssigkeit klar absitzen gelassen, um dann mit Kohlensäure gesättigt zu werden. Zuerst wird das Bleioxydyndatron durch die Kohlensäure in dem Sinne zersetzt, daß sich Bleioxydyhydrat und Natriumcarbonat bilden; in zweiter Linie wird das Bleioxydhydrat in das basische Bleicarbonat, das Bleisweiß, übergeführt.

F. In neuerer Zeit sind elektrochemische Prozesse für die Bleiweiß- fabrikation herangezogen worden.

Das Berfahren von Brown, welches in größerem Maßstabe praktisch zur Ausführung gelangt ist, besteht in folgendem. Man läßt eine 10° Bestarke Natronsalpeterlösung in ein System von Holzzellen einsließen, die durch poröse Diaphragmen getrennt sind und Anoden aus Bleiblöcken, Kathoden aus Kupferblechen besitzen. Die in der Kathodenabteilung entstehende Natronlauge und die in der Anodenabteilung hergestellte Bleinitratlösung werden getrennt abgezogen und in dem erforderlichen Berhältnis zusammengemischt. Hierbei entsteht einerseits Bleiocydhydrat, andererseits Natriumnitrat (Salpeter). Das Bleiocydhydrat wird mit Natriumbicarbonat zu basischem Bleicarbonat (Bleisweiß) und Natronhydrat laut folgender Gleichung umgesetzt:

 $3 \text{ Pb}(0 \text{ H})_2 + 2 \text{ Na} \text{ HCO}_3 = \text{Pb}(0 \text{ H})_2$, $2 \text{ Pb} \text{ CO}_3 + 2 \text{ Na} \text{ OH} + 2 \text{ H}_2 \text{ O}$.

Der Vorteil der Methode soll darin bestehen, daß das bei dieser Umsetzung entstehende Natronhydrat aus dem gleichzeitig gebildeten Bleiweiß alle Unreinigsteiten entsernt. Durch Einblasen von Kohlensäure in die vom Bleiweiß gestrennte Ütznatronlösung werden diese Unreinigkeiten gefällt, während die entsstehende Bicarbonatlösung wieder dem Betriebe zugeführt wird. Es können bei diesem Versahren Bleiblöcke, wie sie von den Hütten kommen, direkt verwendet werden, ohne umgeschmolzen werden zu müssen. Das Versahren wurde in größerem Maßstabe, täglich 250 kg Bleiweiß, ausgeübt, und ergab bei geringen Rosten ein Produkt von viel seinerer Beschaffenheit, daher größerer Decktraft, als das nach dem holländischen Versahren hergestellte.

Nach dem D. R.-P. Nr. 54542 von Bleecker Tibbits wird so versahren, daß man eine Bleielektrode elektrolytisch in einem aus Alkalinitrat bestehenden Elektrolyten auflöst, welcher Kohlendiochd in freiwerdendem oder freiem Zusstande enthält, wobei die durch die Elektrolyse bestehende Bleiverbindung in Form von basischem Bleicarbonat oder reinem Bleiweiß niedergeschlagen wird,

welches man bann fortnimmt, auswäscht und trodnet. Das elektrolytische Bad wird durch Auflösung von je 225 g Natriumnitrat und Ammoniumnitrat in 4,5 Liter Waffer und barauffolgende Sättigung der fo erhaltenen Löfung mit Roblendiornd oder aus Salveterfäure und Natrium- und Ammoniumcarbonat hergestellt und in große hölzerne Behälter von etwa 40 cm Breite, 50 cm Länge und 60 bis 75 cm Tiefe gebracht, über welche Metallstangen guergelegt werden, an benen große, flache Bleiplatten von etwa 40 cm im Geviert und 2 bis 3 cm Dicke hängen. Diese Platten werden wechselweise mit dem positiven und negativen Bol einer fräftigen Dynamomaschine (wie solche in der Galvanoplastik Berwendung finden) verbunden und erhalten so einen beständigen elektrischen Strom, der alle paar Stunden umgekehrt wird, damit er auf fämtliche Platten gleichmäßig einwirkt. Zwischen diesen in der Lösung befindlichen Platten ift ein Rührwerk zum Aufrühren der Lösung angeordnet, so daß die durch den elektrischen Strom ausgeschiedenen Gase schnell wieder zusammengebracht werden können, um die Lösung beständig zu regenerieren; ein einfacher, nach vor= und rudwärts bewegter hölzerner Stod, der gleichzeitig auch das Blei, sowie es sich gebildet hat, von den Blatten abfegt, genügt hierzu. Die Platten find im Bade in Abständen von etwa 25 mm voneinander angeordnet. Während ber elektrische Strom auf dieselben einwirkt, wird (durch eine Glasröhre) in den Boden des Behälters ein Strom von Rohlendiornd in genügender Menge eingeführt, um das Bleihndrornd, so schnell wie dasselbe sich bildet, zu fällen. Sobald fich im Behälter Bleiweiß in einer Schicht von etwa 25 cm Bohe angesammelt hat, wird dasselbe herausgenommen und die Flüffigkeit abgelaffen, um von neuem verwendet zu werden, mahrend das Bleiweiß nach zwei- bis dreimaligem Auswaschen und darauf erfolgtem Trocknen für den Gebrauch fertig ift. Die Stärke bes elektrifchen Stromes wird fo reguliert, daß berfelbe mit ungefähr 15 Amp. auf 900 gem der Anodenoberfläche einwirkt. Der Erfat des bei der Bildung des Bleicarbonathndrats verbrauchten Rohlendiornds geschieht burch Zuleitung von durch Brennen von Raltftein erzeugtem Gafe. Beim Durch= gange des elektrischen Stromes durch den aus Ratrium= und Ammoniumnitrat in mäfferiger Löfung hergeftellten und mit Rohlendiornd gefättigten Elektrolnten find die an den Bleielektroden stattfindenden Reaktionen folgende: Bei der Berfetung des Elektrolnts bildet fich an der Anode Stickstoffpentornd, Dzon und Sauerstoff, an der Kathode dagegen Natriumhydrat, Ammoniat und Waffer-Die Bleianode wird durch das ftarke, orydierend wirkende Stickstoff= pentornd (No O5) und D3on angegriffen, das Stickstoffpentornd aber wird im Waffer zerfett, um Salpeterfäure (HNO3) zu bilden. Während ber ftattfindenden doppelten Zersetzung bilden sich Salpeterfäure (HNO3) und Bleihydroryd (Pb [OH]2). Die Salpeterfaure verbindet sich mit dem an der Kathode gebildeten freien Ammonium- und Natriumhydrat, um wieder Ammonium= und Natriumnitrat zu bilden, während das Bleihydroxyd nach Verbindung mit dem vorhandenen freien Kohlendioxyd gefällt wird, um basisches Bleicarbonat, $2 \, \text{PbOCO}_2 + \text{Pb(OH)}_2$, zu bilden. Der Elektrolyt wird also trotz seiner Zersetzung durch die Elektrolyse infolge der stattsindenden chemischen Reaktionen wiedergewonnen, und man erleidet nur einen Verlust an Kohlendioxyd und Wasser, der aber leicht ersetzt werden kann. Von Zeit zu Zeit wird das Bleiweiß dann aus dem Behälter herausgenommen, gewaschen und getrocknet. Das Bad oder Elektrolyt kann stärker oder schwächer gemacht werden, je nach der Menge der Salze, die man in dem Lösungswasser ausschied, ohne daß badurch das Endergebnis wesentlich geändert wilrde. Die Temperatur des Elektrolyts beträgt am besten 16° C.

Bon E. B. Gardner ift folgende Einrichtung (D. R.-P. Nr. 25 239 und Dr. 34 616) getroffen worden. Die Rammer ift mit fensterartigen Öffnungen versehen, um den Berlauf des Prozesses beobachten zu können, und besitt Gestelle zur Aufnahme von Blei, die mit Zinkblech beschlagen sind. Die Bleis platten werden mittels Zinnstreifen untereinander und mit dem Gestell fo verbunden, daß eine Art elektrischer Batterie entsteht; vor der Anbringung an den Bestellen werden die Bleiplatten mit Bleiacetat= oder Bleinitratlösung befeuchtet. Die Kammer wird mittels direkten Wasserdampfs auf 50° erwärmt und in die= felbe gleichzeitig Effigfaure ober Salpeterfaure im dampfformigen Buftande eingeleitet. Die Kammeratmosphäre muß ftets in feinnebligem Zuftande erhalten werden, was burch Regelung von Wafferdampf- und Saureeinströmung erzielt wird. Rach Berlauf von 48 Stunden wird mahrend 2 Stunden Rohlenfaure eingeleitet, bann wiederum 4 Stunden bas Bemisch von Waffer= und Säure= bämpfen, und so abwechselnd etwa zwei Wochen hindurch, bis der Prozeg beendet ift. Zum Schlug wird das Bleiweiß mittels Wasserdampf gewaschen und mit Beifluft getrodnet. Die Regelung ber Temperatur, des Wafferdampf= und Säurezufluffes erfordert große praktische Übung, damit keine Monoryd= oder Suborndverbindungen entstehen.

Die Kammer, in welcher die Überführung des Bleies in Bleiweiß statssindet, ist aus Ziegeln gemauert oder aus Schiefer oder einem anderen geeigneten Material hergestellt und mit einer Heizschlange oder irgend einer anderen geeigneten Heizvorrichtung versehen. Der Boden der Kammer und die Innenfläche der Decke derselben werden mit Zinn oder irgend einer anderen in bezug auf Blei elektronegativen Substanz bekleibet, welche jedoch so gewählt sein nunß, daß sie der Einwirkung der bei dem Prozeß zur Berwendung kommenden Säuregase und Dämpse zu widerstehen vermag. In gleicher Beise können auch die Seitenwände der Kammer ganz oder teilweise mit Zinn usw. bekleidet sein. Die einzelnen Teile der Zinn- oder sonstigen Bekleidung stehen mit dem Blei in elektrisch leitender Berbindung. Durch diese Einrichtung wird, besonders wenn auch die Seitenwände mit der betreffenden Bekleidung verfehen werden, eine äußerst fräftige und gleichmäßig elektrische Wirkung erzielt, welche bie Überführung bes metallischen Bleies in Bleiweiß wesentlich begünstigt. Statt ber beschriebenen vollständigen Auskleidung ber Kammern mit Zinn ober einem anderen zu Blei elektronegativen Stoff kann zur Erzielung ber elektrifchen Erregung auch folgende Ginrichtung getroffen werben. In der Rammer werben in verschiedenen Böhenlagen Gefäße mit Waffer oder Säurelösungen angebracht, und in diese Stude von Graphit, Rots oder anderen ju Blei elektronegativen Stoffen eingelegt und mit dem in Bleiweiß überzuführenden Blei durch Platin-, Binn- ober andere geeignete Leitungsbrähte verbunden. Es entstehen auf diefe Beife gewissermaßen eine Anzahl galvanischer Elemente in der Rammer, wodurch eine äußerst energische elektrische Erregung hervorgerufen wird, welche das Blei als positiven Bol für die Einwirfung der zur Überführung dienenden Gafe und Dampfe außerft empfanglich macht. Diefe Waffer= ober Saure= behälter können auch gleich dazu bienen, die unten am Boden in die Rammer eintretenden Gase und Dampfe in den oberen Teilen der Rammer genugend feucht und fühl zu halten, so daß ihre Wirkungsweise ungeschwächt in allen Teilen ber Kammer eine gleichmäßige bleibt. Die Behälter find hierzu in bem Mage ber Berbunftung beständig mit frischem Baffer oder folcher Säurelöfung ju fpeifen, wie fie zur Erzeugung der die Bildung des Bleiweiß veranlaffenden Gafe und Dampfe benutt wird. Bei einer dritten Art und Beife ber Anordnung der zu Blei elektronegativen Stoffe erhält das zur Berwendung fommende Blei zwedmäßig die Form dunner Platten oder roftartiger Gitter oder einfacher Rahmen. Je eine bestimmte Anzahl dieser Platten usw. wird zu einem Paket vereinigt, und zwar in der Weise, daß die unterste Platte jedes Bakets auf, einem Rahmen aus Holz oder anderem geeigneten Material ruht, welcher mit Binn oder einer anderen zu Blei elektronegativen Substanz bekleidet ift, und auf diese unterste Bleiplatte, sowie zwischen alle folgenden Platten zwei oder mehr aus geeignetem Material bestehende, ebenfalls mit Zinn bekleidete Stäbe gelegt werden, so daß zwischen fämtlichen Bleiplatten usw. ein genügend freier Zwischenraum für den freien Durchtritt der feuchten Gase und Dämpfe vorhanden ift und jedes Baket somit eine Art Boltasche Säule bildet. Anstatt der mit Binn überzogenen Stäbe können auch folche aus Rohle, Graphit oder ähnlichem elektronegativen Material ohne Zinnbekleidung benutzt werden. Jedes derart zusammengestellte Baket kann ungefähr zwei bis vier Dugend Bleiplatten enthalten, und mit diesen Baketen wird nun die Kammer in irgend einer geeigneten Beise gefüllt. Es ist jedoch zwedmäßig, eine gewisse Anzahl der Bakete, etwa vier, feche oder acht derfelben, mittels eines Rahmens immer zu einem größeren Ballen zu vereinigen, um auf diese Beise das Fullen und Leeren der Rammer zu erleichtern und zu beschleunigen. Diese letterwähnten

Rahmen bestehen aus Holz und sind teilweise ebenfalls mit Zinn bekleibet. Bekanntlich haben die zur Bleiweißfabrikation benutten Bleiplatten nur eine Stärke von 1 bis 5 mm, so daß dieselben immer wieder eingeschmolzen werden müssen, sobald ein einmaliger Bleiweißbezug von denselben abgeklopst worden ist. Dieses häusige Einschmelzen verursacht natürlich Kosten und Zeitverlust, und es sollen deshalb im vorliegenden Falle Platten, Gitter oder Nahmen von 20 bis 25 mm Dicke zur Anwendung kommen. Es wird hierdurch der Vorteil erreicht, daß die Platten usw. nach dem Abklopsen des Bleiweißes ohne weiteres noch mehrere Male zur Fabrikation von Bleiweiß benutzt werden können und erst nach wiederholter Benutzung ein Einschmelzen erforderlich wird.

6. Anwendung und Brufung des Bleimeißes.

Das Bleiweiß wird sowohl als Wasser- wie auch als Ölfarbe angewendet. Als Ölfarbe übertrifft es alle anderen weißen Farben, wenn es rein
ist. Es kann als Ölfarbe mit Leinöl, Mohnöl, Nußöl, setten Lacksirnissen verstrichen werden. Die Anstriche sind milchweiß, wenn der Firnis oder das Öl
nicht gefärbt ist. In dunkeln Käumen mit Öl verstrichen, wird es oft hinterher
gelb; dieses kommt jedoch nicht vom Bleiweiß, sondern vom Öl; auch bleichen
solche gelbgewordenen Anstriche wieder aus, wenn gelegentlich das Licht wieder
einwirken kann. Die Bleiweißanstriche, zu welchen reine Lust und das volle
Tages- oder Sonnenlicht Zutritt hat, halten sich sehr gut und bleiben blendend
weiß. In dunkeln Käumen ist das Zinkweiß vorzuziehen, da es mit Öl weniger
leicht gelb und auch nicht von schweselwasserstoffhaltigen Ausdünstungen und
Gasen gebräunt wird.

Das Anreiben von Bleiweiß in Öl ober Ölfirnis geschieht auf zweierlei Weise. Es wird trocken angerieben wie jede andere trockene Ölfarbe, und diese Methode besolgen gewöhnlich die Maler, wenn sie die Farbe selbst bereiten. In den Bleiweißfabriken dagegen wird der ungetrocknete wasserhaltige Teig mit dem Öl angerührt und tüchtig verarbeitet, wobei das Öl an die Stelle des Wassers tritt und letzteres abscheidet. Der Teig wird so lange geknetet, bis er dick genug und gleichsörmig ist, dann mit Wasser abgewaschen, etwa noch durch ein paar Steinwalzen passiert, und so in steiser Buttersorm als "Bleiweiß in Öl" zum Berkauf verpackt.

Das Berreiben des nassen Bleiweißes mit einem großen Überschuß von DI bietet den Übelstand, daß die Entsettung des Wassers nicht vollkommen gelingt. Es bleiben vielmehr in dem Gemisch von Bleiweiß und Öl stets Wassermengen zurück, die zwar verhältnismäßig gering sind, aber immerhin genügen, um die Decktraft und Streichsähigkeit ganz bedeutend herabzusetzen. Ein weiterer Übelstand liegt darin, daß die Mischung von Öl und Bleiweiß einen außerordentlich hohen Ölgehalt haben muß, wenn die Trennung der

Mischung von dem Wasser stattfinden soll, und daß daher nur Mischungen von hohem DI= und geringem Bleiweißgehalt erzeugt werden konnten. dieser Übelftande murde die Entfernung des Waffers durch einen Ölüberschuß praktisch nicht angewendet, obgleich die beim Trocknen und Mahlen des Bleiweißes auftretenden Übelftande durch das Berfahren vermieden werden. Bur Entfernung der in der Bleiweißölmischung verbliebenen geringen Wassermengen ist vorgeschlagen worden s. englische Batentschrift (1895) Nr. 23 969], die erhaltene Mischung von Bleiweiß und Öl auf Temperaturen zwischen 65 und 121° C zu erwärmen. Dieses Verfahren vermag den angegebenen Zweck nicht vollständig zu erfüllen, weil besonders bei Anwendung solch hoher Temperaturen, die zur schnellen Entfernung des Wassers unbedingt notwendig ift, das Brodukt leicht miffarbig wird und deshalb ber aus Öl und getrocknetem und gemahlenem Bleiweiß hergestellten Mischung gegenüber bedeutend minderwertiger ift. ferneren fann durch Erhipen der Bleiweifolmischung der schädliche Überschuß an DI nicht beseitigt werden, wenn es auch gelingen follte, den Wafferreft auf diese Weise ohne schädliche Nebenwirtung zu entfernen.

Das Berfahren von Sanderson (D. R.-B. Nr. 111 820) soll die gekennzeichneten Übelftande vermeiden und geftattet, eine Mischung von Dl und Bleiweiß zu erhalten, welche sowohl in Farbe, wie Deckfraft und Streichfähigkeit ber aus trodenem Bleiweiß und Öl erhaltenen Mifchung durchaus gleichwertig ist, während die Trocknung und Mahlung vermieden wird. Weiter ist in der fertigen Mischung von Bleiweiß und Öl ein Ölüberschuß nicht vorhanden. Das Berfahren gestattet außerdem auch eine derartige Abanderung, daß die Entfernung der Mutterlauge aus dem gefällten Bleiweiß durch Auswaschen mit Wasser vor der Behandlung mit Öl unterbleiben kann. Das Verfahren beruht auf der Beobachtung, daß die noch mafferhaltige Bleiweißölmischung, wie fie bei der Entfernung der Hauptmenge von Waffer aus dem durch Fällung und Auswaschen gewonnenen naffen Bleiweiß vermittelst Dles gewonnen wird, die geringen Bassermengen verliert, wenn die Mischung gepreßt oder zentrifugiert wird. Die Ausführung des Berfahrens geschieht in folgender Beise: Das in neutraler oder faurer Löfung, beifpielsweife nach dem D. R.-B. Itr. 97 107, gefällte Bleiweiß wird von der Mutterlange mechanisch getrennt, worauf die Entfernung der anhaftenden Refte der Mutterlauge durch Waschen mit Waffer erfolgt. Hierauf wird die größte Menge des vorhandenen Wassers durch Zusatz von Il abgeschieden und entfernt. Die noch kleine Mengen Waffer und einen großen Überschuß von Dl enthaltende Mischung von Bleiweiß und Dl wird nunmehr einem Drucke unterworfen, indem man die Mischung entweder in hydraulischen Breffen oder in Zentrifugen behandelt. Sierdurch werden die letten Wafferrefte entfernt, und gleichzeitig wird die Möglichkeit gegeben, Produkte von geringem Ölgehalte zu erhalten, ohne daß irgendwelche Stellen der Maffe vollkommen

trocken sind, wodurch eine Mahlung ersorderlich werden wilrbe. Es ist hiers bei nicht notwendig, die Mutterlauge durch Waschen mit Wasser aus dem geställten Bleiweiß zu entsernen, vielmehr kann die durch Fällung erhaltene Mischung von Bleiweiß und Mutterlauge unmittelbar mit Öl behandelt werden. Hierdurch wird das Darstellungsversahren wesentlich vereinsacht und verbilligt, indem das zeitraubende und teuere Auswaschen unterbleiben kann.

Für den Kaufmann und Konsumenten ist es von Wichtigkeit, zu wissen, ob er reine Sorten von Bleiweiß erhält, wenn er sie als solche bezahlt, und bei gemischten Sorten, ob er sie nicht unverhältnismäßig teuer nach dem Gehalt an reinem Bleiweiß bezahle. Es gibt einfache Mittel, dies zu erfahren, die ich hier ansühren werde.

a) Bei trodenen Bleiweißen.

Man magt sich 10 g bes zu prufenden trodenen Bleiweißes auf einer empfindlichen Wage ab, bringt fie in ein Glas, gießt etwa 50 com Baffer bingu und nach und nach fo viel chemisch reine Salpeterfäure, als ein neuer Zufat davon noch Aufbrausen verursacht. Sort dieses Aufbrausen nach erneuertem Bufat und beim Umruhren mit einem Glasstabe völlig auf, und hat bei vorgenommener Berdunnung mit reinem, bestilliertem Baffer fich nicht alles gelöft, fo war bas Bleiweiß nicht rein. Gine kleine Tritbung kann unberücksichtigt bleiben, wenn man Brunnenwaffer ftatt bestillierten Baffers angewendet hat, ba beffen Behalt an schwefelfauren Salzen, Bips ufw. ftets eine Tritbung in ber Bleilöfung hervorbringt. Sie bedeutet aber auch bei Anwendung von deftilliertem Waffer in jedem Falle nur eine geringe zufällige Berunreinigung durch die angewendete Arbeitsmethode, z. B. das Mahlen usw., und eine folche wird fich bei fast allen Bleiweißen finden. Bleibt bagegen ein beträchtlicherer Bodenfat, ober entsteht ein folcher nach jedesmaligem Umruhren wieder, was auf einen schweren unlöslichen Körper deutet, so ist das Bleiweiß gewöhnlich mit Schwerfpat versetzt, deffen Quantität nun zu ermitteln ift. Man magt nun auf berfelben Bage ein kleines Filter von weißem Fliegpapier ab, schneidet es fo zu, daß es eine gerade Anzahl Centigramme wiegt und notiert sich diese als Tara. Durch biefes Filter, bas man in einen Glastrichter einfest, filtriert man nun erft die helle Flüffigkeit ab, gießt das trübe Ungelöfte nach, und fpult alles am Glafe hängende mit Waffer nach, mafcht nachher noch durch Aufgießen von Wasser auf das Filter mehrere Male wiederholt aus, und trodnet dann das Filter mit dem barauf gebliebenen unlöslichen Rudftande an einem warmen Orte fo lange, bis dasfelbe beim Umruhren das Geräufch trocenen Papiers von fich gibt und der Inhalt in ein Bulver zerfällt. Man mägt nun das Filter mit dem darin befindlichen, völlig trodenen Rudftande, und zieht dann die Tara von dem fo gefundenen Gewichte des Gangen ab. Die Differeng ergibt bas Gewicht des Schwerspats, welcher in 10 g des zur Untersuchung verwendeten Bleiweißes enthalten ift, so daß je 1 dog jenes unlöslichen Rudstandes je 1 Proz. Schwerspatgehalt des Bleiweißes entspricht.

Bei diefer Untersuchung ift allerdings angenommen, daß das bei der Behandlung mit Salpeterfäure unlöslich gebliebene lediglich gemahlener Schwerfpat fei; es könnte auch ein anderer weißer Rörper fein, doch genügt es schon, hierdurch ermittelt zu haben, das Bleiweiß sei gemischt und wieviel der Zusat beträgt. Bas ber Bufat fonft noch fein fann, intereffiert mehr den Chemiter als Raufmann und Konsumenten; ich übergehe daher, wie berselbe weiter auf feine Natur zu untersuchen wäre. Andererseits tann bas Bleiweiß — doch ift biefer Zusat viel schlechter - entweder neben dem Schwerspat oder allein mit Rreide oder gemahlenem Kaltspat versett sein, was jedoch nicht leicht vorkommt, weil das fo versette Bleiweiß für ein gleiches Gewicht letterer Zufate viel mehr an seiner weißen Farbe einbüßt, als es mit Schwerspat geschen würde. Wenn diefer Bufat im Bleiweiß vorkommt und fein anderer, fo loft er fich mit dem Bleiweiß in der Salpeterfäure auf. Wenn die Auflösung erfolgt ift, leitet man einen Strom Schwefelwafferstoffgas in die Fluffigkeit, bis eine von dem dabei entstehenden, erft braunen, dann schwarzen Niederschlage abfiltrierte Probe der Flüssigkeit mit demfelben Gafe keinen weiteren Niederschlag mehr hervor= bringt. Zu diesem Bersuche verwendet man eine geringe Menge des zu unterfuchenden Bleiweißes, damit man nicht eine fo große Menge bes Gafes anzuwenden nötig hat. Man filtriert nun die Fluffigkeit von dem aus Schwefelblei (PbS) bestehenden Niederschlage in ein Becherglas ab, indem man zugleich den letteren auf dem Filter etwas nachwäscht und das abgelaufene Baschwaffer mit jener Fluffigkeit vereinigt. Ift nun Rreide oder Raltspat im Bleiweiß vorhanden gewesen, so gibt die abfiltrierte Fluffigkeit mit einer mafferigen Auflösung von reiner kriftallisierter Soda einen weißen Niederschlag. Es wird so viel dieser aus 1 Il. Soda in 10 Iln. destillierten Baffers bereiteten Lösung zugesett, bis dieselbe keine Fällung mehr verursacht, d. h. bis in der über dem in Rube abgesetzten weißen Niederschlage stehenden, klaren Flüssigkeit durch ferneren, tropfenweisen Zusatz von Sodalösung keine Trubung mehr hervorgerufen wird. Der entstandene Niederschlag wird nun auf einem gewogenen Filter abfiltriert und fo lange mit bestilliertem Baffer ausgewaschen, bis bas ablaufende Baffer feinen Fleck mehr auf einem Platinblech hinterläßt, wenn man eine Probe jenes Waffers darauf rasch trodnet. Der ausgewaschene Niederschlag ergibt, vollkommen getrodnet und hierauf gewogen, ziemlich genau bas Bewicht der Rreibe ober des Kalkspats, die in dem untersuchten Bleiweiß enthalten war, woraus sich dann der Prozentgehalt berechnen läßt.

b) Bei Bleimeißen in Dl.

Ist das Bleiweiß in Dl angerieben, so tut man am besten, sich etwa 10 g davon abzuwägen, dassclbe in einem kleinen Glaskolben mit Ather zu schütteln,

diesen dann abzufiltrieren, das Filter erst mit Üther, dann mit Alfohol und zuletzt mit Wasser zu waschen. Man trocknet den Rückstand, welcher nach Ab-rechnung des Filtergewichts jedenfalls weniger als 10 g wiegt. Die Differenz gibt das Gewicht des vorhandenen Öls an. Man wägt sich nun etwa 5 g dieses Rückstandes vom trockenen Bleiweiß ab, und untersucht denselben nach dem unter a) angegebenen Versahren, wodurch man die dort erwähnten Zusätze ersmitteln und in ihrem prozentualen Betrage berechnen kann.

Manche Maler ziehen das trockene, nicht in Öl angeriebene Bleiweiß dem Bleiweiß in Öl aus dem Grunde vor, weil sie ersteres nach Methode a) auf leichte Weise wenigstens annähernd genau prüfen können, letzteres aber nicht, oder doch nur mit viel Zeitauswand und bei Anwendung lästiger und ungewohnter Manipulationen. Wenn dieser Grund als ein zutreffender anzuerkennen ist, so gibt es gleichwohl ein Mittel, um auch ohne das lästige chemische Versahren auf praktischem Wege den Wert des Bleiweißes, sowohl des trockenen, wie des in Öl abgeriebenen, ebenso genau zu ermitteln, wie durch die obigen chemischen Analysen.

Bu diefem Behufe läßt man fich gehobelte Brettftudchen von einerlei Solz und Farbe, am beften von Buchenholz, anfertigen, die alle eine gleich große Dberfläche haben, 3. B. 12 cm lang und 7 cm breit find. Man magt bann 3. B. 5 cg trodenes, reines Bleiweiß ab, vermischt es mit 1 cg DI, und reibt es auf einer Glastafel fein, worauf man es mit einigen Tropfen Terpentinöl auf ein folches Brettchen ftreicht. Ebenfo verfährt man mit bem zu prüfenden Bleiweiß. Aus der Deckfraft und der Farbe der beiden Baren wird man leicht einen Schluß ziehen können hinsichtlich ihres gegenseitigen Bertverhältniffes. Sat man ein versettes Bleiweiß gekauft, so wird dieses auf die nämliche Beife mit einem felbst angefertigten Gemische in Bergleich gestellt, und man wird bann ziemlich genau beurteilen konnen, ob die zu prüfende Bare ebenfogut, ichlechter oder beffer als die Ware von bekanntem Behalte ift. Sind die gu vergleichenden Bleiweiße in DI angerieben, fo find nur gleich große Quantitäten bavon abzumägen, mit gleichviel Tropfen Terpentinöl zu verdünnen und aufzustreichen, wozu man sich gang kleiner haarpinfel bedient, welche man nach dem Gebrauche jedesmal in Terpentinöl auswäscht, damit fie nicht hart und unbrauchbar werden.

7. Schieferweiß, Rremferweiß (Rremniterweiß).

Schieferweiß nennt man den Bleikalk, wie er bei der holländischen Bleiweißfabrikationsmethode von den Bleiplatten in schieferähnlichen weißen Blättchen
abgeklopft wird. In dieser Form kann es nicht durch Zusätze gemengt oder
verfälscht sein, und es ist dies wohl der Grund, warum es seinerzeit als besonders
gute Ware gesucht und bekannt war, denn man erkannte seine Reinheit von Beimengungen an dem äußeren Ansehen.

Kremferweiß ift ein sehr hartes, reines Bleiweiß, das in vieredigen, tönernen Formen getrocknet wird, deren Gestalt es dann annimmt. Außer dem auf französische Weise hergestellten Bleiweiß nimmt jeder sein gemahlene und nicht gewaschene Bleisalk deim langsamen Trocknen zwar denselben glasigen oder glatten Bruch an, wie das Kremserweiß ihn zeigt. Aber die Farbe der anderen Bleiweißsorten ist nicht so weiß wie diesenige des Kremserweißes, teils weil das in Klagensurt angewendete Blei seiner Reinheit wegen überhaupt das reinste und schönste Bleiweiß gibt, teils weil bei den anderen Darstellungsmethoden außer der in den Dampsloogen nicht dieselbe Reinlichseit herrschen kann. In Klagensurt und den übrigen Fabrisen Kärntens hat man zur Darstellung des Kremserweißes nichts nötig, als den sich vom Blei ablösenden, leicht erweichenden Bleikalk adzuschlämmen, den erzielten seinen Bleiweißschlamm, nachsem er durch Stehen hinreichend die geworden ist, in die erwähnten Formen zu süllen, trocknen zu lassen und weiter so zu behandeln, wie oben beim Formen der Farben angegeben ist.

Aus dem aus den Dampfloogen tommenden Bleitalte, felbst von den unreinen Sorten Barger Blei herrührend, die jedoch schwerer zerfreffen werden als das viel reinere, dem Villacher Blei nabekommende englische Blaquet- oder Tarnowiger Blei, welche letteren felbst nach der holländischen Methode sehr schöne weiße Waren liefern, läßt fich ebenfalls ein mit den anderen Sorten konkurrierendes Rremferweiß herstellen. Bu diesem Behufe entfernt man nach bem Schlämmen erft die früher erwähnte grüne, effigfaures Bleiornd und Rupferornd enthaltende Lauge, rührt die Masse wieder mit Wasser auf und versetzt fie mit einigen Eimern reinen Branntweinessigs. Der Erfolg ift, daß fich auf ber Dberfläche ein grauer Schaum erhebt, die Fluffigkeit aber nach dem Abseten wie durch Ruß getrübt erscheint. Dies ift auch der Fall, und der Rug rührt von der in die Loogen eingeleiteten Kohlenfäure her, die diefen Ruß in dem Falle mit sich führt, wenn dieselbe durch Berbrennung von Rohlen hergestellt ift. Man ent= fernt den Schaum und die rughaltige Fluffigkeit, und wiederholt diefes Berfahren noch einige Male mit neuem Effig. Man läßt dann den Brei durch Stehen sich verdiden und absetzen, und wenn er did genug ift, versetzt man ihn unter ftarkem Umruhren mit einer heißen, ftarken Auflösung von Bleizuder, wodurch er noch viel dider wird und in den Formen zu schönem Kremserweiß mit glasigem Bruch austrodnet. Jener Ruggehalt des Dampfloogenbleiweißes ift auch insofern ein besonderer Übelftand für die Berarbeitung diefer Bleiweiß= forte zu Kremferweiß, als bei dem obigen Reinigungsverfahren mittels Effigs zugleich Blei aufgelöft wird. Die hierdurch gewonnenen Bleilöfungen laffen fich, ebenfo wie die früher angeführten, beim Abschlämmen erhaltenen grünen, kupferhaltigen Bleilösungen, allerdings anderweit verwerten, z. B. auch zur Darstellung von Chromgelben anwenden, allein dann muffen fie durch Roblenschichten filtriert werben, um den Ruß zurudzuhalten, was bei ber Menge von Fluffigkeit, die hierbei erhalten wird, mit Schwierigkeiten verbunden ift.

Bleirefte, Bleiabfälle. Ihre Berarbeitung. Bei allen Methoden ber Bleiweißfabritation, wo metallifches Blei verkalft wird, bleibt ein Teil bes letteren in verschiedener Geftalt bei der Berarbeitung des erhaltenen Bleitalts gurud, meiftens in der Form bunner Blattchen, Graupen usw. Nach ihrem Trodnen, wenn fie nag gewesen find, werden fie in den meiften Fabriten mit frischem Blei ober für sich umgeschmolzen, um diesen Bleiresten die bei ber daselbst angewandten Fabrikationsmethode übliche und für die Loogen paffende Form zu geben. Go einfach eine folche Berarbeitung einerseits erscheint, fo wenig vorteilhaft ift dieselbe andererseits deswegen, weil bei diesem Umschmelzen viel Bleiasche entsteht. Ift die Bleiweißfabrik nicht mit einer Farbenfabrik oder anderen Fabrik vereinigt, welche Bleiornd verwendet, so ift man genötigt, bie Bleiasche zu sammeln und fie bann in einem fleinen Schachtofen zu Blei ju reduzieren, oder fie auf einer naheliegenden Gutte reduzieren ju laffen, nachbem man eine größere Partie bavon gesammelt hat. Man ift bann also gezwungen — und barin liegt namentlich ber Nachteil — ein nicht unbeträchtliches Ravital in biefen Bleiabfällen längere Zeit unbenutt liegen zu laffen.

Gentele hat für alle diese Methoden der Bleiweißfabrikation, bei benen solche Bleireste früher umgeschmolzen wurden, eine Methode eingeführt, die Bleisgraupen und Abfälle direkt zu verkalken, wodurch die Produktion von Bleiasche auf diejenige geringe Quantität, welche beim ersten Schmelzen der Bleiblöcke ab-

fällt, eingeschränft bleibt. Gie befteht in folgendem:

Man läßt sich auf hölzerne vierkantige Rahmen Gestechte von Weibe ober Rotting ansertigen, wie sie für grobe Siebe gemacht werden und gebräuchlich sind. In diese füllt man eine locker gelegte, etwa zwei Zoll hohe Schicht solcher Graupen. Belegt man bei der holländischen Methode die Obersläche der Töpfe mit so gefüllten Rahmen, oder bringt man sie in die Gestelle der übrigen Loogen, in denen sonst Blei aufgehängt wird, so werden die Bleireste fast vollständig zerfressen. Es genügt nicht, die Bleireste auf Bretter statt auf Geslechte zu legen, denn der Erfolg ist in diesem Falle nur ein ganz geringer, weil dann die Dämpfe und Gase nicht hinreichend Gelegenheit haben, die Masse zu durchziehen. Über diesenigen Bleireste, welche bei der Fabrikation nach französischer Methode entstehen, ist das Nötige schon früher angeführt.

Bir haben nun noch der Krankheit zu erwähnen, welcher alle Personen zusweilen ausgesetzt sind, die sich wie die Fabrikarbeiter in Bleiweißsabriken, oder, wie die Maler, mit dessen Berarbeitung beschäftigen. Die Krankheit trisst meistens diejenigen Personen, welche viel in einer bleiweißstaubhaltigen Utmossphäre arbeiten, nicht diejenigen, welche nur mit nassem Bleiweiß umgehen. Letztere können jedoch ebenso davon befallen werden, wenn sie ihre Kleider mit

nassem Bleiweiß beschmuten. Die Bleiweißmasse trocknet auf den Kleidern, und es entsteht dann bei jeder Bewegung der letzteren Bleiweißstaub. Die Fabrikarbeiter mit so beschmuten Kleidern leben also nicht bloß in der Fabrik oder den Arbeitslokalen in einer Atmosphäre von Bleiweißstaub, sondern auch außerhalb, sie bringen den Staub an ihren Kleidern mit nach Hause, verbreiten ihn daselbst und machen ihn daher in ihrer Umgebung kontinuierlich.

In den Arbeitslokalen ist es aus Gesundheitsrücksichten nüglich und das Gewissen gebietet es, dahin zu wirken, daß jeder vermeidbare Bleiweißstaub auch wirklich vermieden werde, und alle Arbeiten soweit als möglich auf nassem Wege vorgenommen werden. Der Staub kann sehr vermindert werden, wenn man die Fußböden der Lokale naß hält, was außer in den Trockenräumen überall möglich ist, und daß man sie östers wäscht, wenn das Naßhalten nicht tunlich ist. In letzterem Falle wird doch der seine Staub entsernt, der sich auf den Boden senkt und bei jedem Schritt der Arbeiter sonst ausgerührt werden würde, um hierdurch die Atmosphäre noch mehr damit zu verunreinigen.

Kann man die Arbeiter gewöhnen, daß sie, bevor sie die Arbeitssokale verslassen, sich in einem staubsreien Lokale wohl waschen und vor dem Nachhausesgehen frische und reine Kleider anziehen, so ist das sehr zweckmäßig, weil dann ihre Wohnungen nicht ebenfalls vergistet werden. Ihre Arbeitskleider müssen siede Woche gut waschen und abspülen, damit der Staub darin sich nicht anhäuse und bis auß Hemd dringe. Man muß sie gleichfalls daran gewöhnen, keine Speisen mit in die Arbeitslokale zu bringen und hier zu verzehren, da sich darin leicht Staub darauf absetzt, den sie dann mit verzehren würden.

Das Bleiweiß scheint badurch giftig zu wirken, daß es dem Körper nach und nach das Fett entzieht, welches es sehr begierig aufnimmt. Genießen die Arbeiter alkoholische Getränke, so wird das Übel ärger, da dieselben für das Fett ein Lösungsmittel in mehr oder minder hohem Grade abgeben. Genießen sie aber fette Speisen in einer Menge, die hinreicht, den Bleistaub, den der Körper aufnimmt, mit Fett zu verdinden, ohne daß er es dem Körper zu entziehen braucht, so ist dies das beste Mittel, die Gedärme vor Entsetung zu bewahren, und das beste Mittel gegen die eigentliche Bleistrankheit, die sog. Bleikolik. Die letztere scheint immer dann einzutreten, wenn die Gedärme in hohem Grade entsettet sind und hierdurch einerseits ihre natürliche Schlüpfrigkeit zu sehr vermindert, andererseits Gelegenheit gegeben ist, mittels Diffusion durch die settärmere Darmhaut dem Darminhalte die ihm eigentümslichen wässerigen Flüssisseiten zu entziehen, also dessen Inhalt in abnormer Weise auszustrocknen.

Diejenigen Vorbeugungsmittel gegen die Krankheit, wodurch man das Bleiweiß, das der Körper aufgenommen hat, durch Genuß von und Waschen mit Flüssigkeiten in andere Bleiverbindungen überführen will, verhüten die Krankheit nicht mit der Sicherheit, wie die Befolgung obiger Regeln und der Genuß fetter Speisen. Denn jene Präventivmittel erzeugen durch chemische Umwandlung des Bleiweißes zwar andere, unlösliche Bleiverbindungen im Körper; aber die letzteren haben doch die obenerwähnte schädliche Eigenschaft, welche mehr oder weniger allen in Wasser unlöslichen Bleiverbindungen eigenstämlich ist, mit dem Bleiweiß gemein, nämlich die Eigenschaft, sich mechanisch mit Ölen und Fetten zu vereinigen und dabei Wasser abzuscheiden. Als fette Speise ist namentlich unter anderem die frische Milch zum Genuß zu empsehlen, welche das Fett in sein zerteiltem Zustande als Emulsion enthält, also am meisten geeignet ist, Berührungspunkte sür den verschluckten Bleiweißstand darzubieten. Fabriken, welche den Arbeitern die nötige Portion frischer Milch täglich anschaffen, vermeiden die Kosten der Experimente der Ürzte und der Apotheke, und sind allen übrigen Unannehmlichkeiten wegen eintretender Kranksheit der Arbeiter auf eine recht wohlseile Weise enthoben.

Für diejenigen Arbeiter bei den Malern, welche das Abreiben des Bleiweißes in Di beforgen, gelten ebenfalls bie oben angeführten Regeln. Diefe Arbeiter giehen fich jene Rrankheiten ebenfalls nur durch ben Staub zu, welchem fie beim Beginnen bes Reibens ausgesett find, bis bas anfangs trodene Bleiweiß fo weit mit DI angemacht ift, daß das Stäuben aufhort. Diefen Brofessionisten ift ber Gebrauch bes bereits in DI angeriebenen Bleiweißes, wie es die Fabrifen liefern, auch ichon beswegen zu empfehlen. Gie können basfelbe selbst niemals billiger herstellen, vereinfachen aber ihr Geschäft fehr und find bann ber Gefahr, daß fie ober ihre Arbeiter ber Bleifolif anheimfallen, über= hoben. Es ift eine schlechte Stonomie mancher Maler, nur um Lehrlinge zu beschäftigen, die letteren Bleiweiß reiben ju laffen, und vielleicht ihre Befundbeit zu ruinieren. Die hierauf verwendete Zeit konnen die Lehrlinge beffer in einer Schule anwenden, mas ihrem Meifter fpater zugute fommt; und gefchieht jene Arbeit des Bleiweifabreibens besmegen, damit der Maler ficher fei, daß fein geriebenes Bleiweiß gut ober rein ift, so find oben die Mittel angegeben, wie er gekaufte in Di abgeriebene Ware prufen kann. Er erhält auch in bem Falle reine Ware von jeder Fabrit zu billigerem Preise, als er fie felbst herstellen kann, wenn er sich ausbrücklich reine Bare bedingt oder solche bestellt.

B. Souftige weiße Bleifarben.

1. Metallweiß. Mühlhaufener Beig, fcmefelfaures Blei, PbSO4.

In reinem Zustande ist schwefelsaures Bleioxyd ein rein weißes Pulver von demselben Aussehen, wie Bleiweiß. Es ist der getrocknete pulverige Niederschlag, der immer entsteht, wenn ein Bleisalz in wässeriger Lösung mit

Schwefelfaure oder einem löslichen schwefelsauren Salze zusammengebracht wirb. Der Rieberschlag ift fehr schwer und nuß gut ausgewaschen werben.

Da es eigentlich nicht als Malerfarbe gebraucht wird, weil es nicht viel besser beckt als Kreide oder Schwerspat, aber viel teurer zu stehen kommt, als letztere Materialien, so gelangt das schweselsaure Bleioryd nicht häusig in den Handel und wird als Farbe nur zur Siegellacksabrikation verwendet, wosür eine besser nicht zu haben ist. Es wird daher wohl selten in einer Farbensfabrik absichtlich hergestellt. Dagegen wird es sehr häusig bei anderen chemischen Fabrikationen als Nebenprodukt gewonnen. Kann man von solchen Fabriken, welche dieses Produkt nicht zu eigenen Zwecken benutzen können, das schweselssaure Bleioryd in reinem Zustande naß oder trocken sür billigen Preis erhalten, so ist dasselbe auch in der Farbensabrikation zur Darstellung einiger Farben, statt anderer theurerer Bleisalze, oft mit Vorteil anwendbar; es muß dann aber erst von der gewöhnlich noch anhängenden freien Schweselsäure durch Neutralissation derselben mit kohlensaurem Natron und öfteres Auswaschen befreit werden.

Das schwefelfaure Bleiornd besteht in 100 Iln. aus:

73,65 Bleioryd und 26,35 Schwefelfäure.

Es ift unlössich in Wasser, löst sich aber in konzentrierter warmer Salzsäure zu einer Flüssigkeit, welche im unverdünnten Zustande Chlorblei anschießen, aber beim Verdünen mit Wasser das schwefelsaure Bleioryd wieder niederfallen läßt. Es löst sich ferner in einigen Ammoniaksalzen und zersetzt sich, mit kohlensauren Alkalien digeriert, teilweise in kohlensaures Bleioryd, mit neutralem, chromsaurem Kali aber in Chromgelb (s. das letztere), daher es auch zur Chromgelbbereitung verwendet werden kann. Obwohl das schwefelsaure Bleioryd ferner als Beismischung zu geringeren Sorten Bleiweiß und anderen Farben, oder zu Wassersfarbe gebraucht werden könnte, so wird es doch, weil es keine Eigenschaften besitzt, die eine fabrikmäßige Varstellung lohnen, nur zufällig benutzt, wenn es als Nebenprodukt erhalten wird oder sich bei seiner Bildung anderen Farben von selbst beimengt.

Schwefelsaures Bleioxyd löst sich nicht in Salpetersäure, aber, wie gesagt, in konzentrierter Salzsäure. Mit Schwefelammonium färbt es sich schwarz, mit neutralem, chromsaurem Kali gelb, mit diesem und Ützlauge rot. Es ist baher leicht von Schwerspat und Bleiweiß zu unterscheiden, denen es nach Schwere und Ansehen gleicht.

Bei der Giftigkeit des Bleiweißes und den Bestrebungen einiger Staaten (Frankreich), seinen Gebrauch gänzlich zu verbieten, andererseits bei der großen Billigkeit des Bleisulfats, hat es in letzter Zeit nicht an Bestrebungen gesehlt, aus ihm ein Ersatzmittel fitr Bleiweiß zu machen. Von diesen Vorschlägen seien folgende erwähnt.

Nach Carter und Mariott werden 100 Tle. Bleiglätte mit 25 Iln. Kochsalz zusammengemahlen und, nachdem die Umsetzung erfolgt ist, mit 5 Iln. Schwefelfäure versetzt. Es dürfte unter diesen Umständen basisches Bleisulfat entstehen.

Bell und Fell rösten sein gepulverte, reine Bleierze in Flammösen, lösen sie in verdünnter Salpetersäure (1:3) und fällen mit Schwefelsäure berart, daß ein Teil des Bleies unausgefällt bleibt; dadurch wird ein Überschuß von Schwefelsäure vermieden, der bei der Weiterverwendung der wiedergewonnenen Salpetersäure hinderlich sein wirde. Statt der Bleierze kann man Blei anwenden, das geschmolzen, in Wasser gegossen und so in eine schwammige Masse verwandelt wird. Das ausgefällte Bleisulfat wird mit Ütpnatronlösung (3:100) zwei bis drei Stunden gekocht, gewaschen und getrocknet.

Growes behandelt Bleiglanz mit Kaliumnitrat und Schwefelfäure, wosdurch das Bleifulfid in Bleifulfat übergeführt wird.

Wie die Deckfraft des Bleiweißes und feine Fähigkeit, sich mit dem Dl innig zu vermischen, zum größten Teil von dem Behalt an überschüffigem Bleiornd abhängt, so ift dies auch beim Bleifulfat der Fall. Das Bleifulfat kann auf die gewünschte Basizität gebracht werden, wenn man es mit einem löslichen bafifchen Bleifalz, z. B. mit bafifchem Bleiacetat oder Bleinitrat, in der Barme bigeriert. Die Ausführung des Berfahrens (D. R.=B. Nr. 44 003 von Max= well Lyte) geschieht in folgender Beife. Man verfett, wenn man Bleifulfat nicht schon auf andere Beise hergestellt hat, 3. B. 4 bl bafischer Bleiacetat= löfung (spez. Gew. von etwa 1,315 bei 15°C) mit fo viel Schwefelfäure, bis die Flüfsigkeit blaues Lackmuspapier rötet. Darauf erhitzt man das Ganze bis zum Rochen, um das Absetzen des Niederschlages von Bleifulfat zu beschleunigen, und nach ungefähr einer Stunde tann man von letterem die überftehende faure Flüffigkeit abgießen. Die bafifche Acetatlofung tann erhalten werden, indem man eine Bleiacetatlöfung (fpez. Gew. 1,15 bei 150 C) wiederholt über fein gerteiltes Blei fliegen läßt. Auf diefelbe Beife fann die von dem gefällten Bleifulfat abgegoffene faure Fluffigkeit wieder bafifch gemacht werden, indem man nötigenfalls noch etwas Effigfaure hinzufügt. Bu dem gefällten Bleifulfat fügt man, je nach ber zu erzeugenden Basizität, mehr ober weniger basische Bleiacetatlösung. Als zweckmäßig hat es sich herausgestellt, 2 hl basischer Bleiacetatlösung zu verwenden, falls aus 4 hl einer gleichen Lösung das Bleisulfat hergestellt worden war. Dieses aus Bleisulfat und basischer Bleiacetatlösung bestehende Gemenge wird jum Sieden erhitzt und unter Ilm= rühren mahrend ungefahr einer Biertelftunde im Sieden erhalten, nach welcher Beit die Lösung faft ihren ganzen Gehalt von überschüffigem Bleiornd an das Bleifulfat abgegeben hat. Gelbstverftändlich tann man auch auf andere Beife gewonnenes Bleifulfat, wie z. B. dasjenige, welches bei der Herstellung von Alluminiumacetat gewonnen wurde, durch Behandlung mit einer basischen Bleissalzlösung in basisches Bleisulfat verwandeln. Der so erhaltene Niederschlag von basischem Bleisulfat kann gewaschen, getrocknet oder durch Abpressen von dem größten Teil seiner Feuchtigkeit befreit werden und dann zur Herstellung von Anstrichen geeignete Verwendung sinden.

Nach dem Borschlag von Hnatt (D. R.-B. Nr. 81 008) wird Borar zu Bleifulfat und Dl ober einer anderen Unreibefluffigkeit hinzugefügt, indem man bas Salz mit bem Bleisulfat mischt und bann bas DI oder eine andere Unreibefluffigkeit zusett. Man tann irgend ein Bleifulfat benuten, es ift aber jenes vorzuziehen, welches burch Fällung aus Bleiacetatlöfungen gewonnen murbe. Die Nachteile des Bleifulfats, wenn es für fich allein als Farbe benutt murbe, bestanden bisher in seinem Mangel an Decktraft (Borper) und in seiner geringen Neigung, sich mit dem Dl zu verbinden, und endlich auch im langfamen Trocknen. Alle diese Nachteile werden durch vorliegende Erfindung beseitigt. Durch Busat von Borar jum Bleisulfat und DI oder einer anderen Anreibeflüfligkeit erhält man, wie es bereits für Bleiweiß, Zinkweiß u. dgl. aus der englischen Patentfchrift (1861), Rr. 376 bekannt ift, eine Farbe von großer Dichte, Undurch= fichtigkeit und Deckfraft, welche alle Borteile von Bleiweiffarbe aufweift, außerbem aber noch die Borteile bietet, daß weder Borar noch Bleisulfat giftig find, daß die beiden weder beim Bebrauch noch bei der Fabrikation schädlich find, den unangenehmen Geruch von Bleiweiß nicht zeigen und in der fertigen Farbe burch Schwefelwafferstoff nicht geandert werden. Weder Bleifulfat noch Bleicarbonat haben in reinem Zustande hinreichende Deckfraft. Diese wird nach vorliegender Erfindung in ähnlicher Beife erzielt wie bei Bleicarbonat, nämlich durch Berfeifung, aber nach einem anderen Borgang. Bei Bleiweiß verbindet fich das Bleihydropyd mit dem Dl und bildet eine Bleifeife. Uhnlich verbindet fich das Natron des Borax mit dem Dl unter Seifenbildung, wodurch die Deckfraft des Bleifulfats erhöht wird. Überdies bewirkt die frei gewordene Borfäure eine gleichmäßigere Berteilung der Seife im Dl, fo daß der Sauerstoff der Luft das DI leichter orydieren kann. Der Zusatz von 1/2 oder beffer noch 1 Brog. Borar jum Bleifulfat und Öl ift ein dem Zweck völlig entsprechender.

2. Sublimiertes Bleiweiß.

Unter diesem Namen, auch Lewis' und Bartletts Bleiweiß genannt, kommt eine weiße Bleifarbe in den Handel, die in den Bleiwerken selbst aus einem Blende und Bleiglanz enthaltenden Mineral, das sich zur direkten Bershüttung nicht eignet, dargestellt wird und der Hauptsache nach aus Bleisussach, Bleioryd und Zinkoryd besteht. Nach Lewis (D. R.-B. Nr. 10061 und 12519) wird das Erz in den, dem Wetherillschen Zinkweißosen ähnlichen Öfen am Herd ev. unter Zusat von Kalk erhipt, zum Schmelzen gebracht und

währendem heiße Lust durchgeblasen, wobei ein Teil des Metalles absließt, während ein anderer in Form von "Bleirauch" verslüchtigt und durch einen Kanal in eine lange Kammer geleitet wird, die durch eingehängtes rauhes Wollsgewebe in viele Abteilungen geteilt ist. Der verdichtete Bleirauch wird von neuem unter Lusteinblasen erhitzt und dann verdichtet. Bei diesen Operationen wird das Bleisulst in Bleioryd und Bleisulsat übergeführt. Die rohe, etwas graue Farbe wird mit Schwefelsäure behandelt, wobei sie weiß wird, und dann auf der Naßmühle gemahlen. Das sublimierte Bleiweiß besitzt eine sehr wechselnde Zusammensetzung, wie aus zwei folgenden Analysen hervorgeht:

9	,	 0	1 - 3	, , , ,
			1.	2.
Bleifulfat			70,00	80,39
Bleioryd			23,00	0,56
Bleicarbonat .				9,42
Zinkoryd .			7,00	6,33
Wasser				1,4

Die Farbe besitzt noch den Übelstand, daß sie, mit Öl und Terpentin angerieben, leicht gelatinos wird.

3. Freemanns Bleimeiß.

Dasselbe bildet ein Gemisch von Bleisulfat mit Zinkweiß, Barytweiß und Magnesiumcarbonat in wechselnden Berhältnissen. Die Farbe ist ein recht empsehlenswertes Surrogat für Bleiweiß; sie ist ebenso schwer wie dieses, besitzt eine schöne weiße Farbe und gute Deckfraft.

4. Silberweiß. Bleicarbonat.

Das Silberweiß wird bargestellt durch Lösen von 1 Il. Bleiacetat in 12 Iln. warmem Wasser, Erhitzen zum Kochen und Aussällen mit einer heißen Lösung von 0,74 Iln. Kristallsoba in 2 Iln. Wasser unter ständigem Umrühren.

5. Felle Bleifarbe. Bleifubfulfit.

Diese Bleifarbe steht in chemischer Beziehung zwischen dem Sulfit und bem Sulfat; nach Ausweis der Analyse ist die Berbindung zusammengesetzt aus:

82.9 Broz. Bleioryd,

14,3 Prog. schwefliger Gaure,

2,1 Waffer

und entspricht somit der Formel $3 \, \mathrm{PbO}, 2 \, \mathrm{SO}_2 + \mathrm{H}_2 \, \mathrm{O}$. Sie gleicht dem Sulfit durch die Struktur und dem Sulfat durch die Farbe und empfiehlt sich durch die gleichzeitige Anwesenheit dieser beiden Eigenschaften als Ersat struktur das bekannte Bleiweiß (Bleicarbonat); ihre Decktraft steht der des besten Bleicarbonats nicht nach; ihre Farbe ist weiß mit einem Stich ins

Blaue; fie ift weniger löslich als Bleicarbonat und widersteht auch fraftiger ber Einwirkung von Schwefelmafferstoff. Der gewöhnlichen trodenen Bleiweißprobe unterworfen, unterscheibet sie sich sofort gang bestimmt von allen bekannten Bleiweißsorten, indem sie eine blaue Rüance annimmt, wenn man eine kleine Brobe davon mit dem Nagel auf einer dunkeln Unterlage außftreicht, mährend die bekannten Bleiweißsorten in reinem Zustande (rußfrei) hierbei je nach der Qualität ins Gelbliche oder Graue spielen. Das Darftellungsverfahren ift nach dem D. R.-B. Nr. 50134 folgendes: Metallisches Blei wird entweder granuliert oder durch Eingießen in geschmolzenem Zustande in Wasser in schwammiges Blei umgewandelt. Die Bleigranalien ober die Bleifdmammstücke werden in eine Reihe hölzerner Rufen gefüllt; das erste Gefäß wird barauf mit Waffer gefüllt, bem man etwa 10 Broz. oder mehr gewöhn= liche Sandelseffigfäure zugesett hat. Man läßt das faure Bad etwa 30 Min. lang mit bem Blei in Berührung, worauf man es in die zweite Rufe ablaufen und darin ebenso lange verweilen läßt, um es dann in die dritte Rufe überzuführen. Währenddeffen überläßt man den Bleiinhalt der erften und zweiten Rufe der Einwirkung der Luft, wodurch unter Temperaturerhöhung Ornbation veranlagt wirb. Nachbem bas Bad auch in ber britten Rufe etwa 30 Min. lang gewirft hat, führt man es in die erste Rufe gurud, fo daß das Blei der zweiten Rufe der ersten Orndation weiter unterliegt, das Blei der britten Rufe die erste Einwirkung der Luft erfährt. Nach Berlauf weiterer 30 Min. führt man das Bad wieder in die zweite Rufe, während das Blei der ersten Rufe die zweite Orydation erfährt, das der dritten Rufe der ersten Orndation weiter unterliegt. In diefer Beife fahrt man fort, bis das Bad eine Dichte von 15 bis 200 Be erlangt hat, bei welcher es aus einer Lösung von basischem Bleiacetat besteht. Die erhaltene Lösung von basischem Bleis acetat wird in einen tiefen Bottich gefüllt und bann Schwefligfauregas bin= durchgetrieben, infolgedeffen weißes Bleifulfit ausgefällt wird. Dasfelbe bleibt in der aus freigewordener Effigfaure und neutralem Bleiacetat bestehenden Flüffigkeit suspendiert. Man trennt es von letzterer mittels Filterpreffen, wäscht es entweder in der Filterpresse oder nach Berausnahme aus derselben und rührt es dann tüchtig mittels Bafferdampfes durch. Zu diefem Behufe wird die in teigigem oder halbfluffigem Zustande aus den Filterpressen kommende Masse in einen Bottich gebracht und Wasserdampf so hindurchgeleitet, daß er die ganze Maffe gleichmäßig burchrührt und zugleich erhitzt. Die Wirkung des Dämpfens besteht einerseits in der Berjagung noch mechanisch anhängender freier Säurereste und andererseits im Austreiben eines Teiles der chemisch gebundenen schwefligen Säure, fo dag eine Art von Subsulfit hinterbleibt, welches sich nicht so leicht in Sulfat umwandeln läßt wie normales Bleisulfit. Das Produkt wird nach dem Dämpfen getrodnet und kann bann mit DI verrieben werden. Auch in physikalischer Beziehung wirkt bas Dämpfen gang charafteristisch ein; die Partikelchen werden milchiger und fompakter, d. f. bichter und auch ihre Beige erfährt eine wesentliche Berbefferung, indem fich durch bas Dämpfen die bereits hervorgehobene Rüancierung ins Blaue herstellt. In dem Berfahren tann jede Bleiverbindung, die fich burch schweflige Gaure ober ein schwefligfaures Salz zerfeten lägt und babei ihr Blei mit ber ichwefligen Saure verbindet, verwendet werden; doch gibt der Erfinder einer Löfung von bafifchem Bleigcetat deshalb den Borzug, weil hierbei kein nennenswerter Berluft an Gaure stattfindet, ba bie aus ben Filterpressen rinnende verdunnte Saure immer wieder in die Rufen gurudgefchidt wird. Die Borteile des neuen Bleipräparates als weiße Farbe gegenüber bem gewöhnlichen Bleiweiß sind bereits dargelegt worden, vor dem gewöhnlichen ungedämpften Bleisulfit hat es folgenden Borzug. Bird eine Probe des letteren mit Di jufammengerieben, trodnen gelaffen und ber Luft genügend lange ausgesett, fo nimmt es eine grünlich gelbliche Nilance an, vermutlich infolge von Verbindung eines Teiles des Schwefels feiner ichwefligen Saure mit dem Wafferstoff ber feuchten Luft und Bilbung von Schwefelblei durch ben hierbei entstehenden Schwefelmaffer-Diefe ober eine ahnliche Ginwirkung fonnte bei dem gedampften Gulfit nicht beobachtet werden. Auch jedes andere Mittel, welches in feiner Ginwirkung mit dem Wafferdampf chemisch gleichbedeutend ift, kann ftatt bee letteren angewendet werden. Go &. B. könnte man auf normales Bleisulfit durch eine Alfaliverbindung einwirken, welche nicht nur auhängende freie Saure abstumpft, sondern auch dem Sulfit einen Teil seiner gebundenen schwefligen Säure entzieht.

6. Priefts Bleifarbe.

Das Priestsche Verfahren (D. N.-P. Nr. 81 038) kennzeichnet sich durch das Zusammenmischen von Bleihydrat und Baryumsulfat (Schwerspat) unter annähernder Innehaltung des Mengenverhältnisses, in welchem sich Bleihydrat im Bleiweiß mit Bleicarbonat verbunden sindet, als Mischungsverhältnis, so also, daß auf etwa ein Üguivalent Bleihydrat etwa zwei Üguivalente Baryumssulfat zu nehmen sind. So lange als man nur Bleihydrat oder nur Schwersspat mit Öl verreibt, erhält man eine halbdurchscheinende, für die Zwecke des Anstrichs undrauchdare Masse. Ninmt man dagegen ein Gemisch beider Körper nach obigem Berhältnis hergestellt, so wird, entgegen der bekannten Ersahrung, daß Bleiweiß mit Schwerspat versetzt an Deckraft und Körper im Berhältnis des Zusatzes abnimmt, die Deckraft des Bleihydrats so ungemein erhöht, daß die entstandene Masse sich dies eine dicke weiße Farbe darstellt. Dieser Effett scheint ursächlich mit dem angegebenen eigentümlichen Mischungsverhältnis versknüpft; denn erhöht oder vermindert man den Baryumsusschalt, so nimmt

ber Körper genau so ab, wie in Gemischen von Bleiweiß mit Schwerspat, in welchen also die obigen zwei Üquivalente Baryumsulfat vertreten sind durch zwei Üquivalente Bleicarbonat; in anderen Worten, die Farbe wird um so viel besser, je mehr sich die Mischung dem angegebenen Berhältnis nähert, um so schlechter, je weiter sie darüber hinausgeht bzw. darunter bleibt. Sine weiße Farbe nach obigen Verhältnis, also aus einem Üquivalent Bleihydrat und zwei Uquivalenten Schwerspat hergestellt, hat mindestens denselben Körper wie eine Varbe aus einem Üquivalent Bleiweiß und zwei Üquivalenten Schwerspat; man erzielt also ein mindestens gleichwertiges Produtt unter Ersparung des in letzterer Farbe enthaltenen Bleicarbonats. Sin weiterer Borteil ist die Zunahme, welche die Deckfraft durch die verseisende Wirkung des Bleihydrats ersfährt. Zur Herstellung der Farbe kann man fertiges Bleihydrat mit Schwersspatmehl mischen oder das Bleihydrat in Gegenwart des Schwerspatmehles durch Fällung einer Bleisalzlösung darstellen.

Beispiele: I. Ein Äquivalent Bleihydrat und zwei Äquivalente Schwerspat werden trocken miteinander vermahlen; durch Berreiben des Gemisches mit Leinöl wird dann die Anstrichsarbe hergestellt. II. Schwerspatmehl wird sein in einer Bleisalzlösung verteilt und aus dieser durch Zusat eines kaustischen Alkalis bzw. einer ägenden alkalischen Erde Bleihydrat ausgefällt, wobei man fortwährend gut rührt und schließlich absehen läßt. Wendet man Bleisulstat und Ützalkali an, so wäscht man den Niederschlag mit Wasser aus; benutzt man zum Abscheiden des Bleihydrats Ützkalk, so kann man den mitaussallenden Gips im Niederschlage belassen. Der Niederschlag wird gut getrocknet. Man wendet dasselbe Mengenverhältnis wie unter I. an.

C. Beife Bintfarben.

Das Zink gibt zwei Verbindungen, welche als weiße Farben Anwendung sinden können, nämlich das Zinkoxyd, welches in großer Menge angewandt wird, und das Schwefelzink, bessen zukünstige Anwendung noch in Frage steht. Was das metallische Zink betrisst, so wird es nicht, wie die meisten Metalle, durch Ausschmelzen aus seinen Erzen produziert, sondern, weil es versdampsbar und flüchtig ist, durch Destillation. Die größte Menge des Zinks wird auf diese Weise in Deutschland, namentlich in Schlesien, zu Altenbergen bei Aachen, zu Mithlheim a. Rhein, ferner in Belgien in großartigen Hittensanlagen hergestellt. An diesen Produktionsstätten und in deren Kähe wird auch die Darstellung namentlich des Zinkoxyds, als sog. Zinkweiß, betrieben.

1. Zinkornd. Zinkblumen. Binkweiß. ZnO.

Erhitzt man metallisches Zink in einem Tiegel zwischen Holzkohlen etwas über seine nicht hohe Schmelzbitze, so bilbet sich bei Zutritt ber Luft ein weißer

Bintweiß.

. 111

leuchtender Dampf oder Rauch, das Zink verbrennt mit einer blendendweißen Klamme, aus welcher weiße Nebel emporsteigen, die sich zu weißen Floden verbichten und fich zum Teil an die Ränder des Tiegels anlegen. Stülpt man über diefen Tiegel einen zweiten, fo feten fich an deffen innere Wandung jene weißen Floden in noch größerer Menge an und können nach einiger Zeit herausgenommen und gefammelt werden. Der Borgang hierbei besteht darin, daß das Zink fich nach und nach in Dampfe verwandelt. Diefe Dampfe verbrennen mit dem Sauerstoff der Luft ju Zinkoryd, ZnO, jenen weißen Floden, die sich nun, als eine nicht flüchtige Berbindung, ähnlich dem Ruß, an feste Rörper anlegen. Die Operation und die Berbrennung geht rasch vor sich, wenn das Zink durch Anwendung höherer Temperatur rasch verdampft und ber Luftzutritt hinreichend ift, um die Berbrennung bes Binks zu gestatten. Auf analoge Weise wird im Großen verfahren, um jenes Zintornd, das Zintweiß des Handels, herzustellen. Das Zint wird in feuerfeste tonerne Röhren in dem Mage eingetragen, als fie durch Erhitzung von außen das Bint in Dampfe zu verwandeln gestatten. Bu ben aus ben Röhren austretenden Binkbampfen tritt ein Luftstrom, mit welchem sie verbrennen. Der Luftstrom, welcher infolge der höheren Temperatur wie bei jedem Berbrennungsprozeß und jeder Schorn= steineinrichtung sich von selbst einstellt, führt das Berbrennungsprodukt, die weißen Floden, in ein System von Rammern ober später von Leinwandschläuchen und Gaden, an deren Wände sich bas Zinkweiß aulegt, weil ber Luftstrom teils wegen Abkühlung schwächer wird, teils zulet in den Schläuchen ober Gaden von Leinwand geradezu filtriert wird. Es werden bann biefe Borrichtungen von Zeit zu Zeit entleert.

Eine bewährte Fabrikationsmethode ist die folgende. Das Zink wird in Zainen in Retorten gebracht, welche (Fig. 31) innen 1060 mm lang, 320 mm






breit und 100 mm hoch sind, und deren Bodensläche 20 mm Dicke besitzt. Die Retorten werden in Doppelreihen zu je 10 in einem Ofen angeordnet, der große Ühnlichkeit mit einem Gasosen besitzt, und dis zur hellen Rotglut erhict (300°), wobei sich das Zink entzündet und unter Bildung von Zinkoryd verslüchtigt. Das letztere wird durch Rohre d' (Fig. 32) in das Hauptrohr d geleitet und passiert dann eine Reihe von Röhren d" (Fig. 33), die untereinander durch die Trichter e, e', e" verbunden sind und in denen sich das Zinkweiß verdichtet. Zwecks weiterer Reinigung wird das Zinkweiß in große Kammern (Fig. 34) geleitet, in denen rauhe Gewebe ausgehängt sind und zwar derart, daß sie einen

zickzackförmigen Kanal entstehen lassen. In der Nähe der Netorten lagert sich ein noch mit metallischem Zink vermischtes Zinkoryd ab, während das Zinkweiß von immer größerer Reinheit in weiterer Entsernung verdichtet wird. Das unreine Zinkoryd kann ebenfalls als Farbe verwendet werden und kommt als Zinkgrau in den Handel.


Das meiste Zinkweiß wird aus den Zinkerzen gewonnen, welche in ausgesaigertem Zustande unter Luftzutritt oxydiert und deren Dämpfe beim



Entweichen aus dem Ofen verbrannt werden. Bor dem Eintritt in die Sammelkammern passieren die Dämpse ein Kanalsystem, wo sie unter starker Erhitung vollständig orydiert werden. Alle Beimischungen werden hierbei versbrannt und die Farbe erlangt ihre volle Weiße. Die Dämpse kommen alsdann in den Verdichtungsapparat, ein in kaltes Wasser tauchendes Köhrensystem, und von hier in die Sammelkammern, in denen eine Reihe von Flanellsäcken aufsehängt ist. Die Hauptstränge sind bis 50 m lang bei 650 mm Durchmesser und werden durch fleinere senkrechte Stränge, die an der Decke befestigt sind, in horizontaler Lage gehalten.


Ein bemerkenswerter Vorschlag ist von Komorek (D. N.-P. Nr. 10079) gemacht worden, der die in der Stahlsabrikation bekannten Bessemerkonverter für die Zinkweißsabrikation verwenden will. Dieses Versahren wird, je nachdem Zink oder Zinkerze benutzt werden, in folgender Weise ausgeübt:

1. Metallisches Zink wird in einem Flammosen oder einem anderen dazu geeigneten Ofen geschmolzen und dann bei Luftabschluß möglichst die zum Siedepunkt (1050°) erhitzt. Dieses Metall wird alsdann in einen mit



beliebigem feuersesten Material ausgekleibeten Bessemerkonverter abgelassen, bessem-Kutter vorher bis etwa zur Weißglut angewärmt worden ist. Hierauf beginnt das Blasen und Kippen des Konverters wie beim Bessemerversahren, wobei das sich bildende Zinkophd durch den Hals in eine passende Öffnung der bei der Zinkweißfabrikation zum Aufsangen und Sammeln üblichen Kammern getrieben wird. Um jedoch das Metallbad slüssig und zur vollskändigen Orphation heiß genug zu erhalten, ist es gut, gleichzeitig mit dem durchzublassenden Winde gepulverte, sauerstoffabgebende Salze, mit Kohlenstaub gemischt, auf das Metall im Konverter einwirken zu lassen. Die Menge der zur Anwendung kommenden Salze richtet sich nach der zu oryheierenden nötigen

Menge Kohlenstaub, welche man gebraucht. Nach diesem Bersahren werden in einem Zeitraume von 1 bis $1^{1}/_{2}$ Stunden 3000 kg metallisches Zink, bei 95 Proz. Ertrag, in Zinkweiß umgewandelt. 2. Um aus Erzen vermittelst des Bessemerkonverters Zinkweiß darzustellen, besetzt man dessen Boden mit einer Schicht glühenden Kleinkoks oder Zünder, so daß auf einen Duadratmeter 30 kg davon verbraucht werden. Alsdann werden 120 kg auf einen Duadratmeter eines Gemenges von Erz und Koksstaub (3 Tle. Erz, 1 Tl. Koksstaub) mögs



lichst gleichförmig eingetragen. Der Luftstrom darf nach der Beschickung nur so stark den Konverter passieren, daß keine gröberen Stücke des Erzes oder der Koks mit fortgerissen werden. Das sich bildende Zinkopyd wird wie oben in die üblichen Kammern getrieben. Die Rückstände lassen sich nach jeder Operation mit der größten Leichtigkeit durch Umkippen des Konverters entsernen und entshalten durchschnittlich nur 3 bis 4 Proz. Zink. Der chemische Vorgang hierbei ist folgender: Durch die Verbrennung der unteren Koksschicht bildet sich Kohlensfäure, welche durch die serbrennung der unteren Koksschicht bildet sich Kohlensgewandelt wird; letzteres reduziert das Zinkopyd zu metallischem Zink und geht selbst wieder in Kohlensäure über. Durch Einwirkung der letzteren auf das dampsförmige Zink bildet sich dann wiederum Zinkopyd und Kohlenopyd.

Betreffs der Überführung von Schwefelzink in Zinkornd vgl. Patente Rr. 3589 und 6151 weiter unten bei den Lithoponen.

Es sind ferner Methoden vorgeschlagen worden, um aus dem Zinkseirlund anderen Zinksalzen Zinkweiß herzustellen. So erhitzt z. B. Parnell (D. R.-P. Nr. 8182) Zinkvitriol mit Holzkohle oder anderen Kohlenstoff enthaltenden Substanzen oder mit Schwefelzink. Nach dem D. R.-P. Nr. 15249 der Zinkhütten Vieille Montagne wird eine Zinkchlorids oder Zinksulfallösung mit Ammoniak im Überschuß versetzt, der etwa vorhandene Kalk mit Kohlensäure ausgefällt, die Lösung filtriert und das Zinkorydhydrat durch Verdampfen des Ammoniaks ausgeschieden.

Auf bemfelben Bringip, wie das D. R.= B. Rr. 8182, beruht ein Verfahren von Hampe (D. R. B. Nr. 96 497) zwecks Herstellung farbiger Zinkorndfarben. Es ift bekannt, daß Zinkoryd durch gewiffe Metalloryde gefärbt werden kann und daß fo dargestellte Pigmente seit langer Zeit in gewerblicher Benutung sind. Der Zweck ber vorliegenden Erfindung ift, berartige Zintfarben auf billigere und bequemere Beife wie bisher darzustellen. Es wird eine innige Mischung von Zinksulfat mit dem Gulfat des Metalles, deffen Dryd mit Zinkoryd eine gefärbte Berbindung eingeht, hergestellt. Diese Mischung wird weiter mit fein verteilter Rohle, vorzugeweise Holzkohle, gemischt und bie Mischung auf eine sorgfältig regulierte Temperatur von 650°C erhipt. ist früher schon in der Patentschrift Rr. 93 315 beschrieben worden, daß eine innige Mischung von masserfreiem Zinksulfat und fein verteilter Rohle bei 6500 C eine chemische Umsetzung erleidet, bestehend in der Bildung von Zintornd nach folgender Gleichung: $ZnSO_4 + C = ZnO + CO + SO_2$. Wenn außer dem Zinkfulfat Sulfate gewiffer Metalle, beren Ornde Zinkornd farben, gegenwärtig find, verwandeln fich diefe Sulfate ebenfalls in Dryde, welche mit dem Zinkornd gefärbte Berbindungen eingehen. Man verfährt in folgender Beise: Die für eine gegebene Menge von fristallisiertem Zinksulfat bestimmte Menge des schwefelfauren Metallfalzes wird in feiner vierfachen Gewichtsmenge Baffer gelöft und dem Zinkvitriol zugesett. Das Gemisch wird erhitt, bis alles gelöst ift, und sodann zur Trockne verdampft. Die zurückbleibende Mischung der wafferfreien Sulfate wird mit fein gemahlener Rohle innig gemengt und erhitt, wie oben beschrieben. Es hat sich herausgestellt, daß es vorteilhaft ift, am Ende des Prozesses, wenn die Entwickelung von schwefliger Säure aufgehört hat, den hinterbliebenen Oryden bei schwacher Rotglut eine Zeit lang einen Strom Luft zuzuführen. Als färbende Oryde haben diejenigen der Metalle Nidel, Robalt, Mangan und Gifen die besten Ergebnisse geliefert. In einigen Fällen sind Mischungen von zwei Sulfaten der angeführten Metalle mit Zintsulfat angewendet worden, in anderen Fällen wurde nur eins jener Sulfate bem Zinkvitriol zugesett. Durch Anderung der Berhältniffe des Gulfats jener Metalle, deren Ornd färbend wirkt, und ebenso durch gleichzeitigen Bufat mehrerer folder Sulfate zu dem Zinksulfat können Farben von wechselnden Abtönungen erhalten werden. Es wurde z. B. grune Farbe mit einem Stich ins Blaue erhalten, wenn Robaltsulfat verwendet wurde, und zwar in dem Berhältnis von 1000 kg fristallisiertem Zinksulfat zu 6,16, 12,32, 15,4 oder 30.8 kg friftallifiertem Robaltfulfat. Weiter wurden grüne Farben mit einem Stich ins Gelbe bei der Berwendung von einem Gemisch von Nickel- und Robaltfulfaten erzielt. Sier wurden folgende Mischungen erprobt: 1000 kg Zinksulfat, 9 kg fristallisiertes Nickelfulfat, 30,6 kg Robaltfulfat und in einem anderen Falle 15 kg Nickelsulfat und 46,2 kg Robaltsulfat. Bei Anwendung eines Gemisches von Manganfulfat mit Kobaltsulfat wird ein olivengrüner Farbstoff erzielt. Der genaue Ton des Gruns ändert fich nach ber angewendeten Menge ber Sulfate im Berhältnis zu dem friftallifierten Zinksulfat und desgleichen nach dem Berhältnis des Mangan- und Kobaltsulfats untereinander. In einem Falle wurden 12,32 kg Robaltsulfat und 6,16 kg fristallisiertes Mangansulfat auf 1000 kg fristallisiertes Zintsulfat verwendet. Gelbe Farbstoffe mit einem Stich ins Grüne werden bei ber Berwendung von Nickelsulfat erzielt. Das Nickelsulfat war in einem Beispiel im Berhältnis von 3 kg ju 1000 kg fristallisiertem Bintsulfat und in einem anderen von 12 kg zu 1000 kg friftallisiertem Zinksulfat. Gelbe bis braune Farbstoffe werden erhalten, wenn das Sulfat des Mangans verwendet wird. Es werden beispielsweise auf 1000 kg friftallisiertes Zinksulfat 3, 6, 9, 15 kg friftallisiertes Mangansulfat verwendet. Bur Berftellung roter Farben wurde Ferrofulfat verwendet. Die gebrauchten Berhältniffe maren beispielsweise 1000 kg Zinksulfat auf 9,15 oder 30 kg kristallisiertes Eisenvitriol. Graugrune Farbstoffe wurden mit einer Mischung von Robalt- und Ferrosulfat Diese wurden in folgenden Berhältnissen angewendet: auf 1000 kg friftallifiertes Zintsulfat 30,8 kg Robalt = und 30 kg Ferrosulfat. Berstellung von Farbstoffen mit empfindlicheren Abtönungen ist es rätlich, das Binkfulfat zu reinigen, und hierfür hat fich folgendes Berfahren als nütlich erwiesen: Fein gemahlenes Zinkornd wird in diese Lösung von Zinksulfat eingerührt und Chlorgas in die Fluffigkeit geleitet oder eine gefättigte Lösung von Chlorgas in Waffer zugefügt. Bei Anwesenheit einer genügenden Menge von Chlor und bei fortwährendem Rühren wird das Zinkornd in feinster Berteilung in der Lösung erhalten und das Eisen, Kobalt und Mangan, welches als Berunreinigung vorhanden fein mag, fällt in wenigen Stunden als Sesquioryd und Berornd aus. Der sich nach und nach abscheidende Niederschlag enthält außerdem noch diejenige Menge des Zinkornds, welche nicht als Zinkchlorid in Lösung gegangen ift. Wenn eine unnötig große Menge von Zinkornd vermieden worden ift und das Eifen größtenteils vorher entfernt wurde, so besteht der Niederschlag hauptfächlich nur aus Robaltsesquiornd und Manganperornd.

Bintweiß.

Es gibt sehr verschiedene Handelssorten Zinkweiß vom höchsten Weiß bis zu Grau, teils davon herrührend, daß das Zink selbst von verschiedener Reinsheit ist, serner daß gleichzeitig mit dem Zinkweiß bei den bestehenden Einzichtungen noch Staub und Ruß mit in die Kammern gelangen können, welche das Zinkweiß verunreinigen, und endlich davon, daß die Zinkblumen noch unsverbranntes Zink im sein verteilten Zustande enthalten können, welches oft die Ursache der grauen Farbe sein mag.

Der Theorie nach sollen 32,2 Tle. Zink 40,2 Tle. Zinkweiß liefern, aber in der Praxis erhält man aus käuflichem Zink viel weniger, weil das letztere viel eingemengte Kohle enthält, die auch beim Auflösen desselben in Sauren zurückbleibt und verursacht, daß gewalztes Zink keine untadelhafte Schlifffläche annimmt, weil sich beim weiteren Bearbeiten immer wieder neue Höhlen bilden, aus welchen Kohlenstückhen herausgeschliffen sind.

Das aus den Erzen direkt hergestellte Zinkweiß ist selten rein, sondern enthält wechselnde Mengen von Cadmium-, Antimonoryd usw., wodurch das Weiß des Zinkoryds ins Gelbliche nüanciert wird. Das aus Zink sabrizierte Zinkweiß ist zweierlei Art, ein sehr leichtes aus den letzten Kammern und ein schwereres aus den vorderen. Das reine Zinkweiß ist ein lockeres Pulver mit einem deutlich bläulichen Stich; es ist in Wasser und in Ölen unlöslich, in Säuren, Ammoniak und Alkalien vollständig löslich, wobei kein Ausbrausen stattsinden darf.

Das mit Leinöl angeriebene Zinkweiß besitzt die unangenehme Eigenschaft, febr langfam gu trodnen, muß baber mit fog. Gittativen verfett werden, d. h. mit Substangen, die, dem Leinöl oder der fertigen Farbe zugesett, ein rascheres Trocknen derselben bewirken. Als Sikkative dürfen in vorliegendem Falle feine Bleipräparate, sondern Manganverbindungen verwendet werden, 3. B. das Manganborat. Eines ber besten Sittative bilbet eine Lösung ber Manganseife (Manganoleinat) in einer Mischung von Terpentin- und Leinöl. Wird ein in DI angeriebenes Zinkweiß mit einer Lösung von Manganoleinat in Leinöl versett, so wird die Farbe nur kaum merklich verändert; streicht man fie auf Glas, fo bemerkt man zuerft, daß fie vergilbt, dann aber verbleicht und nach 6 bis 7 Stunden zu dem ursprünglichen Weiß zurückkehrt. Auch der Bleizuder bilbet, in geringer Menge angewendet, ein gutes Siffativ. Trodnen des Dle verdrängen die sich bildenden Fettsäuren die Essigfäure des Bleizuckers, wobei sich das fettsaure Bleiornd bildet. Man vermischt am besten einen Raumteil einer konzentrierten Lösung von Bleizuder in bestilliertem Baffer mit zwei Raumteilen Leinöl und fett unter ftetem Umruhren zwei Raumteile einer konzentrierten Lösung von Mastir und Terpentinöl hinzu. Die mildigtrübe flüssige Maffe wird nach turger Zeit so konsistent, daß sie nicht mehr fließt; fie trodnet volltommen burchfichtig. Gie wird, wie die Difarben,

in Tuben gefüllt und kommt in England als altbewährtes Malmittel als "Gumption" in den Handel.

Das Zinkweiß ist zum Ölanstrich als weiße Farbe sehr tanglich, es ersfordert aber mehr Öl als das Bleiweiß. Was die Deckkraft betrifft, so verhält es sich so, daß zwar der Zahl nach mehr Anstriche davon nötig sind, als beim Bleiweiß, daß aber das Gewicht des in jener größeren Zahl von Anstrichen enthaltenen Zinkweißes meistens kleiner ist, als das Gewicht des Bleiweißes, welches die an Zahl geringeren Bleiweißanstriche enthalten. Mit anderen Worten: die Deckkraft des Zinkweißes ist dem Gewichte nach wenigstens ebenso groß, wie diejenige des Bleiweißes. Das Zinkweiß hat aber an sich den außerordentlichen Borteil, daß es durch äußere Einslüsse, wie Schwesels wasserlossigas, Schweselbämpse, seine Farbe nicht ändert wie das Bleiweiß, und es ist also für Anstriche in Wohnungen dem Bleiweiß vorzuziehen.

Als Wasserfarbe ist das Zinkweiß weniger brauchbar; namentlich hat es ben Fehler, beim Stehen in Wasser sich zu einer festen, zuletzt körnigen Masse abzusetzen, die sehr schwer wieder zu verteilen ist. Sogar, wenn das Zinkweiß an seuchten Orten liegt, ballt es sich zusammen und bildet Körner und Klumpen, welche kaum wieder für den Anstrich in Öl zerrieden werden können. Es ist also notwendig, das Zinkweiß so trocken als möglich aufzubewahren.

Berfälschtes Zinkweiß ober Fabrikate der Hitten, welche unter der bestimmten Bezeichnung "Zinkweiß" von den letzteren abgegeben werden und neben Zinkoryd noch Zusätze anderer weißer Körper enthalten, kommen im Handel nur selten vor. Schwefelsaures Baryt würde sich darin wie im Bleiweiß leicht aufsinden lassen, weil das reine Zinkweiß in Salzfäure und verdünnter Schwefelsfäure vollständig löslich ift, also den schwefelsauren Baryt ungelöst zurücklassen würde. In Salpeterfäure soll sich das Zinkweiß ohne nennenswertes Aufsbrausen lösen; ein etwaiger Rückstand kann aus Baryumsulstat oder auch Chinas Clay (Kaolin) bestehen; dieses letztere färbt die Flamme des Bunsenbrenners gelblichgrün.

2. Schwefelzink, ZnS.

Schwefelzink kommt im Mineralreiche als "Zinkblende" in großen Duantitäten vor und bildet einen großen Teil des Rohmaterials, aus welchem das metallische Zink hüttenmännisch gewonnen wird. Aber selbst das reinste naturliche Schwefelzink, das man dis jetzt gefunden hat, ist nicht rein weiß, sondern gibt nur ein silbergraues Pulver, von welchem schon im I. Teil unter Erdfarben die Rede war.

Das künstliche Schwefelzink ist dagegen ein sehr schönes weißes, lockeres Bulver von ansehnlicher Decktraft. Man erhält es auf nassem Wege, wenn man in alkalische Zinkoryblösungen Schwefelwasserstoffgas leitet, oder wenn man

in diese oder in neutrale Lösungen von Zinkorydsalzen, z. B. von reinem Zinke vitriol, Chlorzink, Lösungen von Schwefelalkalien gießt, wobei dann das Schwefelzink als weißer Niederschlag erhalten wird, der nun, wie von Farbeniederschlägen gesagt wurde, weiter behandelt wird. Seine Entstehung erfolgt bei diesen chemischen Zersetzungen nach den Gleichungen, z. B.:

$$egin{array}{lll} N_{a_2}O, \ ZnO & + H_2S & = ZnS + Na_2O, \ H_2O, \ K_2O, \ ZnO & + K_2S & = ZnS + 2 \ K_2O, \ ZnCl_2 & + Na_2S & = ZnS + 2 \ NaCl. \end{array}$$

Die Darftellung von Schwefelzint auf naffem Bege erfolgt nach gunge (D. R.=B. Rr. 48 691) in folgender Beife. Bie bekannt, gelingt die Dar= ftellung bzw. Fällung von Schwefelzink aus neutralen mafferigen löfungen von Bintfalzen mittels Schwefelmafferftoffe nur fehr unvollfommen, und in fauren Löfungen von Zinkfalgen entsteht burch Schwefelmafferftoffgas gar tein Niederfchlag, wenn die anwesende freie Saure eine der ftarteren ift. Aus einer mit reiner Effigfaure verfetten mäfferigen effigfauren Zinkornblöfung wird bagegen bas Zink burch Schwefelwafferftoff als Schwefelzink gefällt. Um nun aus in Waffer löslichen Zinkfalgen, ausschließlich des effigfauren Zinks, sämtliches Zink als Schwefelgint zu gewinnen, bient bas folgende Berfahren: Bu ber mit Schwefelwafferstoff zu behandelnden mäfferigen Bintfalglöfung fest man irgend ein schwefelsaures Salz, welches in Baffer löslich und indifferent gegen Schwefelwafferstoff ift, hingu. Folgende schwefelsauren Salze tommen hierbei nur in Betracht: Schwefelsaures Rali, schwefelsaures Natron, schwefelsaure Tonerde, schwefelfaures Ammonium und schwefelfaure Magnesia. Gin bestimmtes Quantum bes Zusates eines ober mehrerer biefer Salze zu ber mäfferigen Bintfalglösung anzugeben, ift nicht nötig; die Sälfte des Gewichtes von dem in der Löfung enthaltenen Zinkfalz wird in den meiften Fällen genügen. Sat man nun das betreffende Salg in der mafferigen Zintsalzlöfung aufgelöft, fo leitet man Schwefelwafferftoff in diese ein und es gelingt auf folche Beife leicht und sicher die Ausfällung des ganzen Zinks als unlösliches Schwefelzink. Dabei ift es gleichgültig, ob ber Schwefelwafferstoff gasförmig ober in mafferiger Lösung eingebracht wird.

Claus stellt das Schwefelzink unter gleichzeitiger Gewinnung von Hydraten der alkalischen Erden dar (D. R.-P. Nr. 17399), indem er dasselbe aus Lösungen von Zinkoryd in kaustischem Ammoniak (ober in Kali= oder Natronlösungen) mittels Schwefelstrontium oder Schwefelbaryum ausfällt.

Eine besondere Abart des Schwefelzinks ist das sog. phosphoreszierende Schwefelzink, welches manche praktische Anwendung sindet. Das phosphoreszierende Schwefelzink bietet gegenüber den phosphoreszierenden Schwefelzverbindungen der alkalischen Erden (Calcium, Strontium usw.) den Borteil dar, beständig, unlöslich in Wasser, geruchlos und für die Haut vollkommen uns

schwefelzinks bekannt, welche barin besteht, über kristallisiertes Schwefelzink in einem während 4 bis 5 Stunden sehr stark erhitzten Porzellanrohr einen langsamen Strom von indisserentem Gas [Wasserstoff (Deville und Troost), Stickstoff, schweslige Säure oder Schweselwasserstoff (Sidot)] hinwegstreichen zu lassen. Bei dieser unbequemen und teuren Darstellungsweise werden indessen nur geringe Mengen von phosphoreszierenden Kristallen erhalten.

Das Verfahren von Henry (D. R.-P. Nr. 66 605) ermöglicht die gewerbeliche Darstellung dieses Produktes. Dieses Verfahren umfaßt die folgenden Stadien:

1. Man behandelt eine Lösung eines Zinksalzes, wie z. B. Chlorzink, mit Ammoniak:

$$ZnCl_2 + 2NH_4OH = Zn(OH)_2 + 2NH_4Cl.$$

2. Man löst den so gebildeten Zinkorydhydratniederschlag, ohne ihn von der Flüssigkeit, welche Chlorammonium enthält, zu trennen, wieder in überschüssigem Ammoniak auf und fällt die erhaltene Lösung durch Schweselswasserstoff:

 $Z_{\rm n}(0H)_2 + H_2S = Z_{\rm n}S + 2H_2O.$

3. Das nach 2. erhaltene Schwefelzink wird ungefähr eine halbe Stunde hindurch in einem Borzellantiegel, welcher in einem mit Kohle ausgefütterten Tontiegel oder einem Graphittiegel untergebracht ift, bei Weißglut gebrannt.

Die zu verwendenden Stoffe, Bink, Salzfäure und Ammoniak, muffen chemisch rein sein. Bint und Saure digeriert man fo lange, bis eine völlig neutrale Löfung von Chlorzink gebildet ift, was manchmal mehrere Tage währt. Bei der Fällung der ammoniathaltigen Lösung durch Schwefelmafferstoff ift ein felbst nur geringer Überschuß von Schwefelmafferftoff zu vermeiden, andererfeits ift aber auch eine vollständige Fällung erforderlich. Bu diesem Zwecke muß man gegen das Ende der Operation fehr häufig eine Brobe der Fluffigfeit nehmen, diese Probe schnell filtrieren und derselben einige Tropfen einer Lösung von Ferrochankalium zuseten, wobei nur eine sehr unbedeutende Trübung, hervorgerusen durch Ferrochangink, entstehen darf. Bor allen Dingen ift die Bildung von Wafferstoffdisulfid zu vermeiden, welches erzeugt wird, wenn die Fällung durch Schwefelwasserstoff zu sehr beschleunigt wird oder dieselbe unter Drud ftattfindet; benn es tritt nachträgliche Zersetzung biefes Disulfids in Schwefel ein, welcher die Phosphoreszenz vernichtet. Sobald die Fällung vollendet ift, läßt man die Flüfsigkeit 12 Stunden hindurch ruhig stehen, man bekantiert dann, wäscht mehrere Male durch Dekantieren, schüttet hernach den Niederschlag auf ein Saugfilter und beendet das Waschen mit destilliertem, kohlenfäurefreiem Baffer. Das Trodnen geschieht am besten im luftleeren Raume über absorbierenden Körpern, z. B. Schwefelfäure. Das Calcinieren

erfordert keine anderen Borsichtsmaßregeln als diesenigen, welche üblich sind, um die calcinierten Produkte vor jeder Oxydation zu bewahren. Das nach dem beschriebenen Bersahren erhaltene phosphoreszierende Schwefelzink kann mit Malerbindemitteln vermischt werden, um dann zum Beißen, zum Abtönen und zu verschiedenen Malereizwecken (Öls, Temperas, Paskells, Enkaustiks usw. Malerei) auf beliebigen Gegenständen, wie Stein, Holz, Marmor usw., Berswendung zu sinden. Solche Bindemittel sind bekanntlich die setten und die slüchtigen Öle, Gummi, Wachs, Harz, Albumin, Stärke, Leim, Fettkörper, Schminke, Goldcream usw.

Bis jett wird die Darstellung des reinen Schwefelzinks als Malersarbe noch nicht im großen betrieben; doch wäre sie nicht unpraktisch, denn wenn es im großen gelänge, z. B. aus gerösteter Zinkblende, die nach der Röstung zum größten Teil ZnO darstellt, wenn die reinste Blende angewendet wird, das Zinkoryd durch Behandlung mit Ütpnatronlauge in Lösung zu bringen, so würde diese Lösung durch H_2 S oder Na_2 S gefällt werden können, ohne daß große Kosten entstehen, da das angewendete Natron die auf den unvermeidlichen Arbeitsverlust wieder erhalten wird.

Dagegen kommt als weiße Malerfarbe ein Produkt im Handel vor, das aus Permanentweiß und Schwefelzink besteht und Lithopone genannt wird. Es wird unten davon das Nötige angeführt.

Auf dem Umstande, daß das Schwefelzint selbst eine weiße Farbe ist, beruht die Unveränderlichkeit des Zinkornds gegen die Einwirkung von schweselshaltigen Gasen, welche das Zinkornd in Schweselzink verwandeln können. Denn, da das Produkt der Einwirkung dieser Gase wieder weiß ist, so wird dadurch das äußere Ansehen eines Zinkorndanstrichs nicht beeinträchtigt, wenn auch die Oberstäche eine chemische Beränderung ersahren hat.

3. Lithopone.

Unter Lithoponen im allgemeinen Sinne versteht man Gemische von Zinksulfid nebst Zinkoryd mit den Sulfaten alkalischer Erden, im engeren Sinne solche mit Baryumsulfat. Die industrielle Einführung der Lithopone hat man namentlich Orr zu verdanken. Er laugte rohes Schweselbaryum, erhalten durch Glühen von Schwerspat mit Kohle, aus, teilte die Lösung in zwei Teile und versetze den einen Teil mit Chlorzinklösung; hierbei bildet sich ein Niederschlag von Schweselzink, während Chlordaryum in Lösung geht. Ohne den Niederschlag abzusiltrieren, wird zu dem Gemisch der übrige Teil der Schweselbaryumlösung und eine Lösung von Zinksulfat hinzugesügt, so daß der schweselsch gebildete Niederschlag aus einem Gemisch von Schweselzink und Baryumsulfat besteht. Dieser Niederschlag wird nach dem Waschen und Trocknen auf dem Herde bis zur Rotzlut erhitzt und dann in kaltem Wasser

abgeschreckt, wodurch das Lithopone eine Berdichtung seiner Beschaffenheit erfährt. Durch das Glühen geht ein Teil des Zinksussische in Zinkophulsid und schließlich in Zinkophultid, sinkophulsid, sinkophulsid, das Grünksussische ein Gemisch von Zinksussische Zinkophulsid, Zinkophulsid, Zinkophulsid und Baryumsussische verhanden ist. Später hat Drr Zinkerze durch Calcinieren in Zinksussacht, mit Wasser ausgelaugt und die Lösung (1,15 spezisisches Gewicht) mit einer Lösung (1,06 spezisisches Gewicht) von Strontiumsulfat, erhalten durch Glühen von Strontiumsulfat mit Kohle, ausgefällt, wodurch ein Niederschlag von Schwefels zink und Strontiumsulfat erhalten wird, der in oben angedeuteter Weise weiter behandelt wird.

William fällt Chlorzink mit Schwefelcalcium, filtriert, sest Chlorbaryum hinzu und fällt mit Glaubersalz; der fertigen Farbe wird etwas Magnesia zusgesett, wodurch sich dieselbe besser mit Öl oder Firnis verarbeiten läßt.

Nach Griffith verwendet man das Calciumsulstd aus den Rückständen der Leblancsodsfabrikation, welches, mit Zinkvitriol vermischt, einen Riederschlag von Schweselzink und Calciumsulsat (Gips) ergibt. Man vermischt serner mit Chlordaryumlösung und fällt mit Bittersalz, so daß der sertige Niederschlag aus Zinksulsid, Baryumsulsat und Gips besteht. Man kann auch Chlordaryum mit Zinksulsat im Überschuß ausfällen und dann Schweselcalcium hinzusitgen oder ein Gemisch von Chlordaryum und Schweselbaryum (bzw. Schweselcalcium) zu gleicher Zeit mit Zinkvitriol zur Ausfällung bringen usw. Se nach den angewandten Mengen der Salze besitzt der Niederschlag die erwünschte Zussammensetzung. Die besten Resultate werden indes erhalten durch Anwendung von Mehrsachschweselcalcium, welches durch Kochen von 35 Tln. Calciumsulsib mit 60 Tln. Schwesel erhalten wird.

Es ist bemerkenswert, daß man keine gute Farbe erhält, wenn man die einzelnen Bestandteile der Lithopone, d. h. Schweselzink, Baryumsulsat usw., zusammen vermischt oder vermahlt. Es scheint dies darauf zu beruhen, daß bei der Ausfällung in einem slüssigen Medium, dzw. zu gleicher Zeit, die innige Mischung der Niederschläge viel wirksamer erzielt werden kann, als beim einssachen Bermahlen der fertigen Körper.

Es mögen jetzt einige Darstellungsmethoden der Lithopone, von benen einige größere Anwendung gefunden haben, angeführt werden.

Claus verwendet (D. R.-P. Nr. 6733) nicht Zinksalze, wie Chlorzink, Zinkvitriol, sondern die Lösungen von Zinkornd in Ütalkalien, welche er mit Schwefelalkalien, Schwefelammonium, Schwefelbarhum usw. zur Ausfällung bringt. Dadurch gewinnt er Ütalkalien als Nebenprodukt laut folgendem Schema:

 $Zn(ONa)_2 + Na_2S + 2H_2O = ZnS + 4NaOH.$

Wird statt Schwefelnatrium bas Schwefelbaryum ober Schwefelcalcium ans gewendet, so erhält man ein Gemisch von Schwefelzink mit Barnthydrat

bzw. Kalkhydrat, welches mit Schwefelsäure versetzt ben Lithoponeniederschlag ergibt.

Die Doppelniederschläge von Schwefelzint und schwefelfaurem Barnt, auch Schwefelzink und schwefelfaurem Ralk, sowie überhaupt alle Gemenge von gefälltem Schwefelzink, hergestellt aus Schwefelalkalien mittels Binkfalzen, wie fie in der Farbentechnit als weiße Deckfarben eingeführt find, haben ftets eine nicht unbedeutende Menge freien Schwefel im Produkte mitgefällt. Diefer Schwefel wird im Kabrikationsprozesse abgeröstet. Hierbei hat man bis jest mit zwei Übeln zu kämpfen gehabt: entweder die Abröftung ist zu schwach, so daß freier Schwefel im Brodutt verbleibt und bei jeder Bleiverbindung in Farbe und Kirnis störend auftritt, oder die Abröstung ist so start, daß bei dem im gewöhnlichen Röftprozesse unvermeidlichen Luftzutritte auch das Schwefelzink mit zersett wird, wodurch sich ein sehr schwer lösliches basisches Zinkfulfat im Brodutte bildet und Qualität und Trodenfähigkeit der Farbe verdirbt. Abröften der Niederschläge und Gemenge geschieht nach dem Berfahren von Meikner (D. R.-B. Nr. 3589) in einer Muffel, in welche an der dem Abzuge entgegengesetten Seite hochgespannter überhitter Bafferdampf hineingepreßt Bei mindestens 400°C Dampfhitze in einer weißglühenden Muffel wird das Schwefelzink vollständig in Zinkornd umgewandelt. Durch den überhitten Wasserdampf wird aller freie Schwefel schneller und vollständig in schweflige Dampfe umgesett, mahrend der fraftige Strom diefe Dampfe mitreißt und gleichzeitig die atmosphärische Luft ausschließt. Mit etwa sich zer= setzendem Schwefelzink setz sich der Wasserdampf dabei in Schwefelwasserstoff und Zinkornd um und reißt das Bas ebenfalls mit fort; und man kann berart bei dem erforderlichen Hitzegrad alles Schwefelzink in Zinkweiß umfeten. In jedem Falle wird das Farbeprodukt rein von freiem Schwefel und bafischem Bintsulfat.

Nach dem D. R.-P. Nr. 6151 desselben Ersinders wird Wasserdampf durch Kohlensäure ersetzt, indem man z. B. vollständig sauerstofffreie Feuergase mittels eines Körting schen Apparates, eines Exhaustors oder dergleichen eins führt; man erhält schließlich dasselbe Resultat, nämlich ein technisch höher verswertbares calciniertes, absolut reines Zinkophulsid.

Bersett man nach Ludwig (D. N.-P. Nr. 45 952) eine konzentrierte Lösung von schwefelsaurem Zink mit so viel einer gesättigten Lösung von Chlornatrium, daß auf 1 Mol. $Zn SO_4$ mindestens 2 Mol. Na Cl vorhanden sind, oder löst man in einer Lösung von schwefelsaurem Zink von etwa 1,27 spezifischem Geswicht eine entsprechende Wenge Chlornatrium auf, oder löst man endlich in einer Kochsalzlösung eine entsprechende Wenge Zinksulfat auf, am zweckmäßigsten so, daß eine Lösung von etwa 1,37 spezifisches Gewicht erhalten wird, so scheidet sich, wenn die Flüssigskeit auf 14 bis 12° abgekühlt wird, Glaubersalz

aus, während Chlorzink in Lösung bleibt. Wählt man die Verhältnisse so, daß in konzentrierter Lösung auf 1 Mol. Zinksulfat 3 Mol. Chlornatrium vorshanden sind, so scheidet sich schon bei 20°C Glaubersalz aus. Die Ausscheidung von Glaubersalz ist stets um so vollständiger, je stärker abgekühlt wird. Die Chlorzinklösung schwefelder beim Versetzen mit Schwefeldaryum Schwefelzink aus. In Lösung bleibt Chlorbaryum, das mit einer Lösung des oben gewonnenen Glaubersalzes gemischt wird, wobei schwefelsaurer Baryt (Blanc fixe) entsteht. Das dann in Lösung befindliche Chlornatrium wird aufs neue in den Prozeß eingeführt. Den Verlauf der Prozesse zeigen solgende Gleichungen:

 $Zn SO_4 + 2 Na Cl = Zn Cl_2 + Na_2 SO_4,$ $Zn Cl_2 + Ba S = Zn S + Ba Cl_2,$ $Ba Cl_2 + Na_2 SO_4 = Ba SO_4 + 2 Na Cl.$

Für die Berftellung von "Sulfopone" wird nach Steinau (D. R.-B. Nr. 74591) Schwefelbarnum burch Schwefelcalcium erfett. Der Niederschlag enthält dann nach der Gleichung: CaS + ZnSO4 = CaSO4 + ZnS mehr ober weniger schwefelsaures Calcium an Stelle bes schwefelsauren Das Schwefelcalcium wird in löslicher Form badurch erhalten. daß 50 Tle. Schwefelblüte mit 50 Tln. Üpfalt in 1000 Tln. Wasser gekocht werben. Es entstehen neben einfachem Calciumsulfid auch Polnsulfide des Calciums (Ca Sa, Ca S5), welche wesentlich zur Erzielung eines weicheren und geschmeidigeren Produktes beitragen, als es das gewöhnliche Lithopone ift. Es wird nämlich beim Ausfällen des Schwefelzinks, bei einer Temperatur von 440 C, etwas freier Schwefel mit niedergeriffen; derfelbe wird beim nachfolgenden Ausglühen des Niederschlages bei einer Temperatur von 250 bis 300°C wieder frei und erzeugt bei seinem Entweichen eine Auflockerung der ganzen Maffe. Während nach dem fritheren Berfahren das Lithopone=Bluh= produkt noch heiß in Wasser abgeschreckt werden mußte, ist dies bei dem oben beschriebenen Sulfoponeprodukt nicht nötig.

Claus benutt (D. R.-P. Nr. 26418) zur Herstellung von Schwefelzink und Strontiumorydhydrat die Kombination folgender Prozesse: Die Zersetzung von Strontiumsulfhydrat durch Alfali und die Benutzung der so erhaltenen Lange von Alkalisulfhydrat zum Ausfällen der Lösungen von Zinkoryd in kohlensaurem Ammoniak oder von kohlensaurem Zink in Ammoniak, sowie das Kaustissizieren des hierbei entstandenen kohlensauren Alkalis sür Benutzung der Lange zur Zersetzung neuer Mengen von Strontiumsulsshydrat.

Meißner verfährt (D. R.B. Nr. 4626 und 5926), um Mischungen von Blanc fixe und Zinkweiß zur Bereitung von Ölfarben verwendbar zu machen, folgendermaßen. Zu einer Lösung von Natriumcarbonat wird so lange reines Zinksulfat geset, als ein Niederschlag von Zinkcarbonat entsteht.

Dann sitgt man unter Umrühren Chlorbaryum hinzu, bis alle Schwefelsäure bes entstandenen Natriumsulfats als Baryumsulfat ausgefällt ist. Der Niedersschlag wird ausgewaschen und getrocknet. Sodann bringt man dieses getrocknete Gemenge von Zinkcarbonat und Baryumsulfat in eine gleichmäßig durchglühte Mussel, die es in möglichst kurzer Zeit gleichmäßig glüht, und zieht es dann in kaltes Wasser. Das Glühen bewirkt die Umwandlung des Zinkcarbonats zu Zinkweiß; das Abschrecken dieser geglühten Masse bewirkt: a) ein Verdichten dieses Zinkweiß zu bedeutend stärkerer Decktraft; d) die Zerstörung der Struktur der kleinsten Teilchen des schweselsauren Baryums und dadurch Aussedung der lichtbrechenden Eigenschaft; o) die innige Durchsetzung beider erleichtert und erhöht den in a) und d) angestrebten Zweck in dem Maße, daß das Gesamtprodukt stärker deckt, als jeder Körper sitr sich allein, also auch eine weit höhere technische Verwertung sindet, als das Gemenge der separat dargestellten beiden Körper.

Ebenfalls ein Gemisch von Zinkornd und Barnumfulfat wird nach dem D. R.-B. Nr. 80751 von Alberti nach folgender Methode bargeftellt. Bemahlener Zinkvitriol wird mit ber äquivalenten Menge kohlenfaurem Ralk (Rreide) ober tohlenfaurem Barnt (Witherit) innigst gemischt und diefes Bemifch in geeigneten Dfen mehrere Stunden einer mäßigen Glühhite ausgesett. Die gesamte Daffe schmilzt zunächst in dem Kriftallwaffer und findet badurch eine außerordentlich feine Berteilung und Mischung der Körper ftatt. ftarkerer Erwarmung blaht fich bie Daffe unter Berflüchtigung bes Rriftall= waffers auf und zerfett fich bei fortgefettem mäßigen Blühen unter gleich= zeitigem Fortgange ber Kohlenfäure allmählich zu Zinkornd und schwefelfaurem Ralt bzw. schwefelfaurem Barnt. Die Zersetzung der beiden Körper tritt im Bemifch unter Wechselwirkung bei fehr viel geringerer Blühhite ein als bei jedem einzelnen der Körper für sich, d. h. fowohl Zinkvitriol wie kohlenfaurer Ralf und kohlenfaurer Barnt erfordern zur Zersetzung in Zinkornd und Schwefelfaure bzw. in Rohlenfaure und Ralt oder Barnt eine fehr bedeutend höhere Temperatur, als zur Umsetzung des angeführten Bemisches dieser Rörper notwendig ift. Für die Zersetzung desfelben jum weitaus größten Teile genitgt längeres Glühen über einem einfachen guten Bunfenbrenner, mahrend bei berselben Temperatur die Zersetzung von Zinkvitriol und kohlensaurem Kalk nur zum kleineren Teil, die Zersetzung von kohlensaurem Baryt überhaupt nicht erfolgt. Die gleichen Resultate werden in einem gewöhnlichen Gluhofen erzielt, während die Zersetzung des kohlenfauren Barnts für fich nur in gang besonders tonstruierten Glühöfen bei der vier- bis fechsfach hohen Glühtemperatur gelingt. Das Glühen des Gemisches im Dfen wird nur so lange fortgesett, bis noch eine geringe Menge von unzersettem Zinkvitriol bzw. tohlenfaurem Ralt ober fohlensaurem Bargt vorhanden ift, da dadurch die Trodenfähigkeit ber Farbe ganz außerorbentlich erhöht wird. Die durch Glühen erhaltene Masse wird nach dem Erkalten gemahlen und ist bei der Weichheit derselben leicht eine sehr große Feinheit zu erzielen. Die so erhaltenen Farben — "Zinkanhydrib" und "Zinkbaryt" — besitzen sehr gute Decktraft, welche durch die außerordentlich seine Berteilung der Farbe hervorgerusen wird, die in der Schmelzung des Gesmisches der Körper und allmählichen Zersetzung derselben bei mäßiger Temperatur begründet ist, und ausgezeichnete Trockensähigkeit, welche eine Folge der äußerst sein in der ganzen Masse verteilten geringen Menge von unzersetztem schweselsaurem Zinkoryd ist. Sie eignen sich als Ersatz sür Bleis und Zinksarben, Lithopone und Sulsopone und sind in dieser Beziehung von höherem technischen Wert als die bis jetzt bekannten Bleis und Zinksarben. Sie können, wenn aus reinen Rohmaterialien hergestellt, als weiße dis weißgelbliche Farben, wenn aus weniger reinen Materialien gewonnen, für sich oder in Berbindung mit anderen bunten Farben als gute Ölanstrichsarben, namentlich als rasch trocknede Fußbodensarbe Berwendung sinden.

Die Lithopone sind im allgemeinen als das beste Ersatmittel sur Bleiweiß zu betrachten, sowohl in Hinsicht auf die Farbe, wie auf die Deckkraft. Sie mischen sich gut mit Ölen usw. und lassen sich vorzitzlich verstreichen. Durch Schweselwasserstoff werden sie nicht geschwärzt. Dagegen zeigen sie je nach der Zusammensetzung einen mehr oder minder gelblichen Stich. Lithopone sind in Säuren nur zum Teil löslich; der lösliche Anteil enthält Zink eventuell Calcium, der unlösliche Barhum, Calcium usw.

4. Zinfcarbonat, ZnCO3.

Nach Hinsberg (D. N.= P. Nr. 38793) wird zwecks Darstellung von als weiße Farbe verwendbarem Zinkcarbonat Chlorzink= oder Zinksulfatlösung mit Ammoniak versetzt, in die Flüssigkeit Kohlensäure eingeleitet und das ausgefallene gallertartige Zinkcarbonat behufs Reinigung in Wasser gekocht und getrocknet.

5. Zinkfilifat.

Duent in van Gelber stellt (D. R.B. Nr. 21911) eine Lösung von kieselsaurem Natron von 20° Bé (Lösung 1), dann eine solche von essignarem Zinkoryd von 18° Bé dar (Lösung 2) und läßt 100 Liter der Lösung 2 unter ständigem Umrühren in 100 Liter der Lösung 1 einfließen. Nach tüchtigem Rühren wird der entstandene dicke Niederschlag von kieselsaurem Zinkoryd auf Leinwandssilter gebracht, um den größten Teil des Filtrates (essigsaures Natron) durch freiwilliges Abtropsen zu entsernen. Nach Berlauf von 12 dis 18 Stunden wird so lange ausgesüßt, dis das ablaufende Wasser vollständig geschmacklos geworden, worauf der Niederschlag auf dem Filter trocknet, dis er Risse zeigt.

Die Trocknung wird nun unterbrochen. Unterdessen hat man 100 kg reines Zinkweiß mit 200 Liter reinstem Leinöl in einem passenden Gefäße in zweckentsprechende innige Vermischung gebracht. Zu dieser Mischung wird die ganze Masse des dargestellten, noch feuchten tieselsauren Zinkoryds gegeben und beides nach Bedürfnis, etwa 48 Stunden lang, ohne Unterbrechung gerührt. Sierauf setzt man nochmals 100 kg reines Zinkweiß zu, mischt, verdünnt dann mit 50 Liter Terpentinöl und reibt schließlich das Ganze nochmals in einer geseigneten Farbenreibvorrichtung energisch durcheinander. Die angegebenen Mengenverhältnisse und bezeichneten Ingredienzien liesern einen rein weißen Anstrich, dem man zur Erzielung fardiger Anstriche die gewünschten Farben in entsprechender Menge zumischt. Die wie beschrieben dargestellte Anstrichfarbe bildet keine Bodensähe, d. h. hält ihr Pigment in steter Suspension; sie hält sich ohne Beränderung und ist jederzeit zum Gebrauch sertig, ohne daß ein Durchseinanderschlütteln, Verdünnen und Abklären nötig würde.

D. Beiße Barntfarben. Blanc fixe. Bermanentweiß.

Unter den Barytfarben wurde bei Erdfarben des gemahlenen in der Natur vorkommenden Schwerspats erwähnt, welcher nicht sowohl als eine Farbe betrachtet werden kann, sondern als Zusat dient, um dunklere Farben heller zu machen. Der im Mineralreiche vorkommende Witherit wirde wohl die Kreide ersetzen können, wenn er nicht verhältnismäßig zu teuer wäre, besitzt aber jedenfalls keine besondere dem Maler empfehlenswerte Eigenschaften. Es werden jedoch Verbindungen des Baryts hergestellt, welche als weiße Farbe Unwendung sinden; namentlich der künstliche schweselsaure Baryt, SO3 BaO, im Handel Blanc fixe, auch Permanentweiß genannt, und das Lithopone, ein Gemenge des letzteren mit dem vorerwähnten artistziellen Schweselzink.

Der künstliche schwefelsaure Baryt wurde eine Zeitlang fast nur aus mineralischem Schwerspat hergestellt, da der Witherit oder kohlensaure Baryt nicht im Handel vorkam. Jest hat sich die Sache geändert.

Der Bitherit ist, wie schon bei den Erdfarben angedeutet, zurzeit in England ein ebenso kouranter Handelsartikel, wie in Deutschland der Schwersspat. Dieser natürlich vorkommende kohlensaure Baryt bildet nicht nur zur Darstellung des künstlichen schweselssauren Baryts, sondern auch für die Gewinnung aller anderen Barytsalze das bequemste Rohmaterial, und sein Preis ist ein so niedriger, 3 Pfund Sterling pro englische Tonne, daß es meistens vorteilhafter ist, ihn zu benutzen, als die größeren Kosten anzuwenden, welche die schwerigere und umständlichere Verarbeitung des Schwerspats verursacht.

1. Fabritation bes tünftlichen ichwefelfauren Barnts aus Schwerspat.

Die Darstellung des künstlichen schwefelsauren Barnts aus Schwerspat beruht darauf, daß sein gepulverter Schwerspat durch Glühen mit Kohle oder kohlenstoffhaltigen Körpern zu Schwefelbarnum reduziert wird:

$$BaSO_4 + 4C = BaS + 4CO$$
,

indem dem Schwerspat durch die Kohle C fämtlicher Sauerstoff O unter Bildung von gasförmigem Kohlenoxyd CO entzogen wird. Dieses Schwefelsbaryum löst sich nun in Chlorwasserstoffsäure oder Salzfäure zu Chlorbaryum auf, das in dem mit der Salzfäure angewendeten Wasser löslich ist:

$$2 \operatorname{BaS} + \operatorname{HCl} = \operatorname{BaCl}_2 + \operatorname{H}_2 \operatorname{S}.$$

Das Schwefelbarhum löst sich auch an und für sich, jedoch unter teilweiser Zersetzung, in Wasser auf zu einer gelben, sehr veränderlichen Flüssigkeit.

Die erwähnte Auflösung des Schwefelbarnums in Salzsäure, HCl, erfolgt unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas, H2S, welches natürlich auf passende Weise fortzuschaffen ist. Zu der erhaltenen wässerigen Auslösung von Chlorbarnum wird nun so lange verdünnte Schwefelsäure gesetzt, als noch ein Niederschlag erfolgt, und dieser weiße, schwere Niederschlag bildet den künstelichen, schwefelsauren Barnt. Zugleich wird bei dieser durch die Gleichung:

$$BaCl_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + HCl$$

versinnlichten Fällung die zur Lösung des Schwefelbaryums verwendete Salzstürre wieder frei und kann daher dis auf den durch die Arbeit selbst unvermeids lich verloren gehenden Anteil aufs neue zur Lösung von Schwefelbaryum Answendung sinden.

Der durch Absetzen und darauf folgendes Abziehen der überstehenden Flüssigkeit erhaltene Niederschlag ist von der anhängenden und verloren gehensen Salzsäure nur durch Auswaschen zu besreien, um so das Blanc fixe en pâte, oder aber getrocknet die unter oben angesührten Benennungen vorskommenden weißen Farben herzustellen. Wenn auch der Schwerspat andere Metalls und Erdmetallverbindungen als Verunreinigungen enthält, so gehen diese doch nicht mit in das Blanc sixe ein, weil diese Metalle oder ihre Oxyde nicht durch die Schweselsäure aus ihrer salzsauren Lösung gefällt werden; aber die angewandte Salzsäure kann doch nur eine Zeitlang wieder gebraucht werden, weil sich jene fremden, durch die Schweselsfäure nicht niedergeschlagenen Körper nach und nach darin anhäusen und das Auswaschen der Niederschläge erschweren.

Es ift jedem Chemiker, der sich mit Analysen beschäftigt, bekannt, daß ber burch lösliche Barytfalze in Lösungen von Schwefelfaurefalzen, zum Zwecke ber

Schwefelfäurebestimmung erzeugte Niederschlag von schwefelfaurem Barnt infolge feiner außerordentlich feinpulverigen Beschaffenheit sich meistens schwer filtrieren läßt und durch die feinsten Filter hindurchgeht. Diefe Beschaffenheit des Niederschlages wird durch starten Busat von Salzfäure insofern aufgehoben, als dadurch der Niederschlag mehr eine kriftallinische Form erhält, sich dann leichter absetzt und besser von der Flüssigkeit trennen läßt. Fällt man daher Chlorbarnum bei der Darftellung des Permanentweißes mit freier Schwefel= faure, so entsteht dieser gröbere und kriftallinische Niederschlag burch die Gin= wirkung der aus dem Chlorbarnum frei gewordenen Salgfäure, die man also nicht erft zuzuseten braucht, um das leichtere Absetzen des Niederschlages zu veranlaffen. Fällt man bagegen Chlorbarnum ftatt mit freier Schwefelfäure mit der Lösung eines neutralen schwefelfauren Salzes, fo entsteht hierbei nicht freie Salzfäure, fondern durch Wechselzersetzung des Chlorbaryums mit dem schwefelfauren Salze ein entsprechendes neutrales Chlorfalz, in deffen Lösung nun der schwefelfaure Barnt niederfällt. Letterer Niederschlag ift aber nach Meigner in Schöningen, weil von höchst fein zerteilter, mehr amorpher Beschaffenheit, bei seiner Anwendung als Farbe weit deckender, als der vor= erwähnte, aus falgfäurehaltiger Fluffigfeit niederfallende fcwefelfaure Barnt von mehr kriftallinischer Form. Meigner fällt baher bas Chlorbarnum in neutraler Löfung mit neutralen schwefelsauren Salzen ftatt mit Schwefelfaure, und erhält dadurch zwar ein besseres Produkt, als das durch Fällen mit Schwefelfaure gewonnene Blanc fixe, das aber jedenfalls viel teurer wird, weil dabei jedenfalls alle zur Darstellung des Chlorbarnums angewandte Salzfäure nebst der Base des schwefelsauren Salzes verloren geben, wenn als letteres nicht vielleicht feingemahlener reiner Gips anwendbar ift. Wie dann aber die Schwierigkeiten beim Auswaschen und Filtrieren bes Produktes überwunden werden, ist mir nicht bekannt.

Meigner hat außerbem gefunden, daß durch Glühen des so erhaltenen, getrockneten, schwefelsauren Baryts, Ausziehen desselben in kaltem Wasser, Mahlen, Trocknen und abermaliges Bulverisieren ein in noch weit höherem Grade beckendes Produkt erhalten werde, weil der schwefelsaure Baryt infolge dieser Behandlungsweise noch mehr den amorphen Zustand annehme, was auch ganz wahrscheinlich ist.

Nach seinem D. R.-B. Nr. 4626 wird der durch ein schwefelsaures Salz gefällte, amorphe, schwefelsaure Barnt vollständig getrocknet, die trockene Masse der hellen Rotglut ausgesetzt, z. B. in einem gleichmäßig durchglühten Muffelsofen, so daß die ganze Masse in möglichst kurzer Zeit gleichmäßig ins Glühen gerät, und diese Masse sodann in kaltes Wasser gegeben; sie zerfällt in einen Farbenschlamm, in welchem die kleinsten Teilchen, analog z. B. dem geglühten Duarz, sich mit Rissen überzogen haben und dadurch ihre lichtbrechende Eigens

schaft verlieren. Dieser Schlamm, gehörig naß gemahlen und getrocknet, bilbet einen Farbeförper, der nunmehr mit jeder beliebigen anderen Farbe gemengt oder auch nur nüanciert in der gesamten Farbenindustrie als giftsreier Tecksförper an Stelle des Bleiweiß treten kann. Nüancierungen durch Zusätze beswirkt man derart, daß man diese für sich in Wasser löst, dasselbe erkalten läßt, und dieses nun unter Umrühren zum Abschrecken des glühenden Barhumsalzes benutt.

Gemäß Scheibing (D. R.-P. Nr. 6722) wird Schwerspat in einem äußerst feinen Bulver mit 25 Brog, fein gemahlener, fetter Steinkohle innig gemengt, in Bortionen von 50 kg in Schamotteretorten ber Beifiglut ausgesetzt und in dieser Temperatur 18 Stunden erhalten. Das Reduktionsprodukt wird mit jo viel heißem Waffer ausgelaugt, daß die Laugen beim Erkalten 4 bis 50 Densimeter gleich 1,04 bis 1,050 spezifisches Gewicht zeigen. Stärkere Laugen geben fein fo schones Produkt. Sodann bereitet man fich eine Lösung von schwefelsaurem Natron von 8 bis 100 Densimeter gleich 1,08 bis 1,100 spezisischem Gewicht, welche mit so viel reinem Schwefelnatrium verset ift, daß alle dadurch fällbaren Berunreinigungen des Glauberfalzes sicher ausgefällt werden. Die Fällung von schwefelfaurem Barnt geschieht nun badurch, daß die oben angeführte Schwefelbaryumlöfung in die geklarte und filtrierte löfung von schwefelsaurem Natron eingeleitet wird, bis eine herausgenommene Brobe mit Chlorbaryum eben noch eine Trubung zeigt. Man läßt den Niederschlag absetzen, hebert die klare Lösung von Schwefelnatrium ab und wäscht den Niederschlag fo lange aus, bis das Waschwaffer mit Bleilösung teine Reaktion auf Schwefelnatrium mehr zeigt. Hierauf wird der Niederschlag mit Salzfäure ftart angefäuert und fo lange Chlorgas eingeleitet, bis die Flüffigkeit ftark danach riecht. Nach 24 Stunden, während welcher Zeit häufig umgerührt wird, fest man das Auswaschen fort, bis der Niederschlag auch nicht die geringste Spur freier Saure mehr zeigt. Das aus Schwerspat erzeugte Blanc fixe hält zuweilen fein ausgeschiedenen Schwefel fehr hartnädig zurud, wodurch die Farbe unansehulich wird und mit der Zeit leicht ein Nachfäuern des Blanc fixe infolge allmählicher Drydation des Schwefels eintritt. Diesem Übelstande wird durch obiges Verfahren vollkommen abgeholfen, indem das Schwefelbarnum in den Fällbottichen nie vorwaltet, und der tropdem noch ausgeschiedene Schwefel durch das Chlor orydiert und beim nachherigen Auswaschen voll= fommen entfernt wird.

Zur Darstellung des Blanc fixe können laut Ridmann (D. R.-B. Rr. 19073) zwei Wege eingeschlagen werden:

1. Schwerspat wird in bekannter Weise mit Kohle reduziert, die erhaltene geschweselte Barnumverbindung mit Salzsäure zu Chlorbarnum und Schwesels wasserstoff zerlegt, letzterer zu schwesliger Säure verbrannt und diese mit orns

bierenden Agenzien in eine Lösung von Chlorbaryum geleitet; hierbei findet eine sofortige Ausscheidung von Baryumsulfat (Blanc fixe) in sehr feiner Form statt: $\operatorname{BaCl_2} + \operatorname{SO_2} + \operatorname{O} + \operatorname{H_2O} = \operatorname{BaSO_4} + \operatorname{2} \operatorname{HCl}$. Die Zersteung des Baryumsulfibs sindet zweckmäßig in einem mit Rührwerf versehenen, geschlossenen Gefäß statt; man kann sowohl die unausgelaugte Schmelze als auch die durch Aussochen der Schmelze erhaltene Lösung mit Salzsäure beschandeln. Die durch Berdrennen des entstandenen Schweselwasserstoffes gebildete schweslige Säure wird in einen mit Duerstücken angefüllten Holzturm geleitet, in welchem von oben eine Lösung von Chlorbaryum herabsließt; durch ein zweites Rohrstück wird die zur Drydation nötige Wenge Chlor eingeleitet. Bon dem Turme fließt die Lösung in einen Klärbottich, worin sich das gebildete Baryumssulfat absett; die darüber stehende Lösung von Salzsäure dient wieder zur Zersetung von neuen Wengen Baryumsulssids und Bildung von Chlor aus Braunstein dzw. regenerierten Chlorrückstäden.

2. Schwerspat wird mit Kohle und äquivalenter Menge Chlormagnesium in einem Herdosen bei Zutritt von Luft zusammengeschmolzen. Es bildet sich Chlorbarhum, Magnesia und schweslige Säure; letztere wird in einen mit Magnesia (ausgelaugten und abgeschlämmten Schmeszrückständen), Kalf oder beren Carbonaten angefüllten Turm geleitet. Es bildet sich Magnesiums und Calciumsulstit, welche mit Chlorbarhum in Barhumsulstit und unter orydierenden Einflüssen in Barhumsulstat übergehen:

$$\begin{array}{c} \operatorname{Ba} \operatorname{SO}_4 + 4 \operatorname{C} + \operatorname{Mg} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{O}_3 = \operatorname{Ba} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Mg} \operatorname{O} + \operatorname{SO}_2 + 4 \operatorname{CO}. \\ \operatorname{Mg} \operatorname{O} + \operatorname{SO}_2 + \operatorname{H}_2 \operatorname{O} = \operatorname{Mg} \operatorname{SO}_3 + \operatorname{H}_2 \operatorname{O}. \\ \operatorname{Mg} \operatorname{SO}_3 + \operatorname{Ba} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{O} = \operatorname{Ba} \operatorname{SO}_4 + \operatorname{Mg} \operatorname{Cl}_2. \end{array}$$

Nach beiben Methoden gelangt der Schwefelsäuregehalt des Schwerspats zur direkten Ausnutzung für Darstellung von Blanc fixe. Um das entstandene Blanc fixe in einen trockenen Zustand zu bringen, wird das durch Auspressen möglichst vom anhängenden Wasser befreite Blanc fixe mit Alkohol zu einem Brei angerührt; der Alkohol nimmt beim Abdestillieren das anhängende Wasser mit fort, und es bleibt ein trockenes, weißes, lockeres, gut deckendes Pulver zurück, während man beim einfachen Trockene eine harte, scharfe, schlecht deckende Masse erhält, weshalb man diese Farbe dis jetzt immer en påto in den Handel brachte. Der abdestillierte Alkohol wird wieder mit Kalk rektisiziert und zum Trocknen neuer Mengen Blanc fixe benutzt.

Die Fabrikation bes Blanc fixe aus Schwerspat kann im großen folgenbermaßen geschehen. Man erbaut sich eine Art Töpferosen, Borzellan- ober Ultramarinosen von solcher Einrichtung, daß man barin eine bedeutende Anzahl tönerner Tiegel auseinander stellen und sie einer sehr starken Rotglühhitze aussetzen kann. Auch ist es nötig, daß der Ofen, wenn man das Feuer ausgehen lassen will, recht genau durch Zustellen der Feuerräume und eines Schornsteinschiebers verschlossen werden kann.

Nathrlicher Schwerspat wird fehr fein gemahlen ober in Ermangelung ber nötigen Anftalt bazu fo angekauft. Dann hat man fehr fein gemahlene Solzkohlen oder beffer fein gemahlene backende Steinkohlen nötig und irgend ein wohlfeiles klebriges Material, als Teer, Steinkohlenteer, Leinfamenmehl, DI= kuchen. Rleie oder etwas ähnliches, welche, mit festen Körpern angemengt, biefen einen gewiffen Zusammenhang geben. Doch muffen diefe Stoffe organischer Natur sein und bei der Erhitzung vertohlen. Man mägt nun auf einen Haufen 200 kg trodenen gemahlenen Schwerspat und 50 kg gemahlene Rohle, ichaufelt das Bange gut durcheinander und siebt es nötigenfalls noch burch ein Sieb, um Klümpchen zu zerteilen und das Gemenge recht vollkommen zu machen; barauf vermischt man es mit Teer, Steinkohlenteer ufw. und formiert daraus einen gaben Teig. Wird Rleie, Ölfuchen oder ein ahnliches Bindemittel angewendet, fo werden diese Materialien auch trocken zugemischt, und das Ganze wird dann mit Waffer zur Teigform angemengt. Der Teig wird hierauf in diejenigen Tiegel fest eingebrückt ober eingefüllt, welche in den bezüglichen Ofen gebracht werden sollen. Es taugen dazu Tiegel von guter Töpfermaffe; ihre Form ift gleichgültig. Man macht fie etwas konifch und versieht sie mit einem starten Deckel, wie für Ultramarin, so daß die Deckel als Unterlage für die darauf zu setzenden Tiegel dienen können; oder man gibt ihnen die Form kleiner Borzellankapfeln, so daß der Boden des zweiten als Deckel des ersten dient und nur der obere mit einem besonderen Deckel versehen zu sein braucht. Diese Tiegel werben nun in den Töpfer-, Porzellan- oder Ultramarinofen mit wenig Zwischenräumen zum Durchzug des Feuers ein= gefett, nach und nach unter allmählicher Berftärkung des Feuers zur hohen Rot= alut erhitzt und einige Stunden in diefer Temperatur erhalten. Dann werden bie Buge und Öffnungen in und aus dem Ofen mit Steinen versetzt, wohl mit Lehm verstrichen, ehe noch alles Brennmaterial ganz verbrannt ist, und so ber Dfen erfalten gelaffen. Erft nach dem Erfalten wird der Dfen aufgebrochen und werden die Tiegel oder Rapfeln herausgenommen. Der Luftzutritt noch mahrend des Glühens nach dem Ausziehen des Feuers ware aus dem Grunde schädlich, weil das Schwefelbarnum sich leicht wieder zum Teil orydieren und in schwefelfauren Barnt verwandeln könnte.

Der Zusatz ber teerigen ober schleimigen Bindemittel kann bei sehr backenben Steinkohlen unterlassen werden, welche überhaupt hierzu am besten sind; durch diese Mittel erzielt man ein sestes Zusammenkleben und Umschließen der Masse mit Kohle auch nach dem Glühen, so daß eine Orphation nicht so leicht wieder eintritt, ferner daß die Masse in Klumpen zusammensickert und sich von den Tiegeln loslöst, ohne daß Gewalt dazu nötig wäre.

Den geglühten Inhalt der Tiegel macht man nun aus benfelben los und schüttet ihn in hölzerne Rufen. Es könnte nun zwar bas Schwefelbaryum vermittelst Wasser aufgelöst werden, und man erhielte so im Rückftande die Roble; doch ift es beffer, jum Auflösen sogleich verdunnte Salzfäure anzuwenden, die man nach und nach zusetzt, damit das Aufschäumen nicht zu heftig wird, welches durch Schwefelwafferstoffgas verursacht wird, bas in Menge entweicht. Wenn man feine Anwendung von dem Gafe macht, fo benutt man nur offene Standen, die am beften im Freien ftehen, wo das Gas fich rafch verbreiten fann, bas in größerer Menge eingeatmet gefährliche Folgen hat. Soll aber das entbundene Schwefelwasserstoffgas noch Berwendung finden, fo tann man die Löfung in geschloffenen Standen wie zur Entbindung der Rohlen= faure aus Rreide vornehmen; die befte Benutung einer fo großen Menge bieses Gases wurde freilich die sein, es in Apparate zu leiten, um es darin zu verbrennen und die schweflige Gaure und den Wafferdampf, die dabei entstehen, jur Schwefelfaurefabritation zu benuten, mas alfo in einer Schwefelfaurefabrit nebenbei recht gut vor sich gehen könnte.

Die entstehende salzsaure Barytlösung wird öfters umgerührt, damit alles Gas entweicht. Kann sie durch einen Dampfstrom aus einem Dampfsessel eine kurze Zeit zum Kochen erhitzt werden, so ist dies sehr vorteilhaft, weil dann aller Schwefel leichter zu entfernen ist, sowohl die geringe Menge, welche sich in der Flüssigkeit niedergesetht hat, als auch das Schwefelwasserstoffgas, wovon sonst ein Teil längere Zeit absorbiert bleibt, nach welchem die Flüssigkeit auch ebensolange riecht, das aber leichter mit dem Wasserdampf entweicht.

Wenn die Auflösung erfolgt ift, erscheint die Flüssigkeit gewöhnlich trübe, nicht allein von Kohle, sondern auch von seinzerteiltem Schwefel; von diesen Unreinigkeiten muß sie befreit werden, entweder durch längeres Absetzen, oder durch Filtration. Man kann mit Vorteil dichte Flanellspitzbeutel von der Form eines Zuckerhutes gebrauchen, in welche man die Flüssigkeit aus einem Hahn so schnell laufen läßt, als das Filtrieren erfolgen will. Die Flüssigkeit, welche tlar ist, sammelt man wieder in reinlichen hölzernen Standen, und den Rückstand wäscht man einige Male mit wenig Wassernen Standen, und den Rückstand wäscht man einige Male mit wenig Wasser aus; das Waschwasser siltriert man gleichfalls und bringt es zu der Lauge. Der gewaschene Kückstand wird weggeworfen.

Die nun noch folgende Arbeit ist sehr einfach. Man gießt in den Stand, welcher die Chlorbarhumlösung enthält, Schwefelsäure, die man vorher verdünnt hat, anfänglich in größeren, später in kleineren Portionen. Es entsteht ein milchweißer Niederschlag, von dem sich ein großer Teil bald absetzt. Um nicht zu viel Schwefelsäure zuzusügen, nimmt man öfters eine Probe aus der Stande heraus, filtriert etwas durch doppeltes oder dreifaches Druckpapier ab, und tröpfelt in die klare Flüssigigkeit nun etwas Schwefelsäure; je nachdem nun noch

ein starter oder schwacher Niederschlag entsteht, kann noch mehr oder weniger Schwefelfaure zugesetzt werden. Entsteht tein Niederschlag oder feine Trübung mehr, fo tann ichon zu viel Schwefelfaure zugesett worden fein, was man vermeiben muß; benn will man die hierbei ausgeschiedene Salzfäure nachher wieder zum Auflösen von Schwefelbarnum wiederholt benuten, fo murde durch ben Schwefelfauregehalt jener Salgfaure ichon in bem Auflösungsgefäße etwas schwefelfaurer Barnt gefällt werden, der mit dem schmutigen Ruchftande verloren gehen würde. Man würde fomit beides, Schwefelfaure und Barnt, verlieren. Diesem vorzubeugen, hört man lieber bei der Källung mit dem Ausate von Schwefelfaure auf, wenn eine abfiltrierte flare Fluffigkeitsprobe mit ihr nur noch eine schwache Trubung gibt. Dann enthält die Fluffigkeit noch eine Spur falgfauren Barnt, der nicht verloren geht, wenn die Fluffigkeit wieder mit Barnt gefättigt werden foll. Ware zu viel Schwefelfaure augesetzt gewefen, was man erfährt, wenn die flar abfiltrierte Probefluffigfeit mit Schwefelfaure nicht getrubt wird, bagegen mit Chlorbarnum ober mit einer Barntauflösung, zu welcher noch feine Schwefelfaure gesetzt worben war, fo hilft man sich dadurch, daß man in dieselbe Stande noch so viel frische Chlorbarnumlöfung, die man etwa zu biefem Behufe zur Vorsicht reserviert, unter Umruhren gießt, bis alle Schwefelfaure entfernt ift, und eine abfiltrierte Brobe mit Schwefelfaure nun getrubt wird, weil wieder etwas überschuffiges Chlorbarnum vorhanden ift.

Nach Beendigung der Fällung bis zu dem angegebenen Punkte läßt man die Flüssigkeit vom schwefelsauren Barpt abklären, der sich in einigen Tagen fest absett. Man zapft die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit alsdann klar ab, um sie wie vorhin als Salzsäure anzuwenden. Der zurückgebliebene schwefelsaure Barpt muß nun auf das sorgfältigste ausgewässert und ausgesüßt werden. Dies geschieht dadurch, daß man ihn zehn- die zwölfmal in einem großen Stand mit reinem Wasser aufrührt, nach dem jedesmaligen Absetzen das Wasser sortlausen läßt, und dieses Versahren so oft als gesagt wiedersholt. Endlich schöpft man den Niederschlag in große Abtropssilter aus, und wenn er darin steif genug geworden ist, verpackt man ihn zum Versande in nasser Form, als Blanc sixe en påte, oder auch, wenn es begehrt wird, trocknet man ihn und verkauft ihn als trocknes Blanc sixe; zum Trocknen kann dasselbe Versahren eingeschlagen werden, wie zum Trocknen der Bleiweiße.

Eine zweite Methode, die den Borteil besitzt, daß der Schwefelwasserstoff nutbar gemacht wird, wird in folgender Weise ausgeübt. Es wird ein inniges Gemisch aus 240 bis 250 kg Schwerspat von 93 bis 95 Proz., 160 bis 170 kg Chlorcalcium von 70 bis 75 Proz. und 85 bis 90 kg Kohle hergestellt und in einem Dsen mit zwei Türöffnungen, die eine zum Beschicken mit frischem Gemisch, die andere zum Entleeren der geglühten Masse calciniert. Der Prozeß dauert etwa 2 Stunden und wird durch Borschieben des geglühten Bostens und Einbringen des frischen kontinuierlich betrieben. Die Reaktion verläuft nach folgendem Schema:

$$Ba SO_4 + 4 C = Ba S + 4 CO.$$

 $Ba S + Ca Cl_2 = Ba Cl_2 + Ca S.$

Die Schmelze zeigt eine gleich mäßig graue Farbe und einen porofen, schwam= migen, scharffantigen Bruch; sie enthält durchschnittlich etwa 60 Broz. Chlorbarnum. Die Schmelze wird mit kochendem Wasser kontinuierlich ausgelaugt, derart, daß man Laugen von 25 bis 40° Be gewinnt, während schwächere Laugen zum Auskochen frischen Materials verwendet werden. werden dann in einem Refervoir mit einem Gemisch von Kohlenfäure und Wafferdampf behandelt, wobei das Calciumsulfid zersetzt und der Schwefelwafferstoff in Freiheit gesetzt wird, der in Ralfmild aufgefangen werden kann. Das Einleiten von Rohlenfäure und Dampf wird so lange fortgefetzt, bis eine filtrierte Brobe mit Bleigcetat keine Braunfarbung mehr ergibt, b. h. bis famtlicher Schwefelwafferstoff ausgetrieben ift. Man läßt den gebildeten tohlenfauren Ralf fich abseten und dampft die klare Chlorbarnumlösung in emaillierten, eisernen Pfannen ab, nachdem man sie mit Salzfäure neutralisiert hat. Eindampfen erfolgt bis zu einer Konzentration von 500 Be bzw. bis fich eine Rriftallhaut an der Oberfläche zu bilden beginnt, worauf man die Fluffigkeit der Kriftallisation überläßt. Die Kriftalle werden abgenutscht oder abgeschleubert, während die Mutterlauge mit frischen Chlorbargumlösungen verarbeitet wird, bis fie einen Behalt von 200 g Chlorcalcium im Liter zeigt, in welchem Falle fie für sich verarbeitet oder dem Schmelzposten zugesetzt wird. Ift ein Gehalt von Gips im Blanc fixe nicht störend, so ist die Trennung nicht notwendig.

2. Fabrikation des künstlichen schwefelsauren Barnts aus Witherit.

Die Darstellung bes künftlichen schwefelsauren Baryts aus Witherit ist eine sehr einsache und wird baher dem Versahren unter 1. vorgezogen. Das gepulverte Material, der Hauptsache nach kohlensaurer Baryt, CO_2 . BaO, löst sich in verdünnter Salzsäure unter Ausbrausen und Entwickelung von Kohlensäure, CO_2 , neben gleichzeitiger Bildung von in Wasser gelöstem Ba Cl_2 , nach der Gleichung:

$$BaCO_3 + 2HCl = CO_2 + BaCl_2 + H_2O.$$

Man erhält also auch hier direkt, wie bei der Fabrikation unter 1. aus Schwerspat indirekt, eine zur Fällung zu benutzende wässerige Lösung von Chlorbaryum. Die erhaltene Flüssigkeit, welche gesättigt und durch Abseten

geklärt sein nuß, gibt nun, mit verdinnter Schwefelsäure versetzt, denselben Niederschlag von schwefelsaurem Baryt, wie er bei der vorigen Methode erhalten wird, und welcher schließlich in gleicher Weise wie frither durch Auswaschung von anhängender Säure zu befreien ist.

Man wird ohne Schwierigkeiten einsehen, daß hier eine Menge Arbeiten wegsallen, die das Produkt nach dem vorigen Berfahren verteuern; aber ein Hauptvorteil der vorliegenden Darstellungsmethode besteht namentlich darin, daß dabei kein Schwefelwasserstoffsas entwickelt wird. Die Bildung des Schweselswasserstoffs bei ersterem Berfahren hinderte disher immer die Darstellung des Blanc fixe in solchen Fabriken, in welchen andere Farben hergestellt werden, weil die meisten der letzteren durch Schweselwasserstoff, dessen Berbreitung in den Fabrikräumen nicht ganz zu vermeiden ist, geschwärzt werden. Aus Witherit kann die Darstellung des Blanc fixe überall neben derjenigen anderer Farben ohne Nachteil stattsinden.

Die Fabrikation gestaltet sich nach Mierzinski folgendermaßen. Mehrere hölzerne Bottiche von etwa 3 m Länge, 11/4 m Breite und 11/4 m Höhe werden nebeneinander so aufgestellt, daß zwischen jedem einzelnen ein Abstand von 0,9 m frei bleibt. Auf der Innenseite der Bottiche, etwa 300 mm von oben ab. werden mittels hölzerner Rägel Dübel (65 × 35 mm) von hartem Holz freuzweise gegeneinander in Entfernungen von 50 mm der ganzen Länge nach angenagelt. Auf dem Boden der Bottiche werden außerdem freuzweise gegen= einander in größeren Entfernungen bewegliche Rlötzchen aufgestellt, auf welche durchlöcherte Bretter zu liegen fommen, die, mittels hölzerner Reile festgehalten, einen falschen Boden bilden. Der Bottich wird bis auf 200 bis 250 mm von oben ab gerechnet mit verdünnter Salzfäure (20 Tle. 18 proz. Säure auf 80 Tle. Waffer) gefüllt. Die Ginfüllung mit den vorher gewaschenen Witheritftuden geschieht zu dreiviertel voll, worauf man bas ganze 24 Stunden fteben läßt. Nach dieser Zeit ist das Carbonat gelöst und es bleiben noch kieselige Stelette übrig, die in einem anderen Bottich mit konzentrierter Salzfäure behandelt werden. Die Laugen werden in einem Absathottich absitzen gelaffen und in den Ausfallbottich gebracht, über welchem sich ein mit Blei ausgelegtes Befäß für Schwefelfaure (1:6) befindet, die in dunnem Strahl unter ftetigem Umrühren in die Chlorbaryumlange einläuft. Der Niederschlag wird ausgewaschen, während die überstehende Flüssigkeit, sowie das erste Waschwasser, welche Salzfäure enthalten, zum Lösen neuer Mengen Witherit benutt werden. Alle verwendeten Produkte durfen keine fremden Metalle enthalten. beften Resultate in bezug auf die Körperfeinheit des Blanc fixe erhält man mit Chlorbaryumlaugen, die 10 Proz. Chlorbaryum enthalten (13 bis 140 Bé) und Schwefelfaure von 250 Be. Gin geringer Bufat von Salpeterfaure befördert das raschere Absetzen des Riederschlages.

Das Blanc fixe zeigt eine blendend weiße Farbe und ist gegen Säuren, Alkalien, Luft, Schwefelwasserstoff und andere Gase völlig indifferent. Wichtig ist die Eigenschaft der Farbe, mit kieselsauren Alkalien eine langsame, aber innige Berbindung einzugehen.

Das Blanc fixe beckt wenig in Öl. Von Fabrikanten ist zwar behauptet worden, daß sich das Blanc fixe bezüglich der Deckfähigkeit ähnlich verhalte wie Zinkweiß, was jedoch nicht sehr wahrscheinlich ist, da das erstere fast ebenso schwer ist wie Bleiweiß, also eine dünn angestrichene Fläche schon eine ziemliche Menge davon dem Gewicht nach erheischt. Es ist aber eine gute Wasserfarbe und sür Buntpapier=, Glanzpapier=, sowie Glanztapetensabrikation ein sehr schäsbares Fabrikat, welches an Fabriken, die solche Papiere darstellen, stets in Teigform abgegeben wird, weil es andernfalls mit erheblichen Schwierigkeiten verdunden sein würde, das einmal getrocknete, wenn auch höchst sein pulveristerte Produkt nachher wieder derart sein zu zerteilen, wie es sür den gedachten Zweck erforderlich ist, um vollkommene Glättung und Glanz dieser Papiere zu erzielen.

Als weißer Zusatz für Farben, um sie heller zu machen, vertritt 1 Il. Blanc fixe wenigstens 4 Tle. seingemahlenen Schwerspat, ist also nicht vorteilhaft für den Fabrikanten. Daraus geht hervor, daß es wenigstens als Wasserfarbe viermal mehr deckt als gemahlener Schwerspat, und daraus ist auch wohl erklärlich, warum es in der Tapeten- und Papierfabrikation sich gegenwärtig eine allgemeine Anwendung gesichert hat. Es gibt jetzt auch Fabriken, die sich ausschließlich mit der Darstellung dieses Produktes beschäftigen.

Gegen Reagenzien verhält sich Blanc fixe wie Schwerspat. Es ist in allen Säuren und alkalischen Flüssigkeiten unlöslich und schwärzt sich nicht mit Schweselammonium. Ist ihm wie im Lithopone Schweselzink beigemengt, so entwickelt es mit Salzsäure Schweselwasserstoffgas, und die salzsaure Lösung gibt nach der Neutralisation mit kaustischem Ammoniak mit Schweselammonium einen weißen Niederschlag von Schweselzink. Was von der Salzsäure hierbei nicht gelöst wurde, ist Permanentweiß, so daß die Bestimmung der Bestandteile des Lithopone sehr leicht ist.

E. Beiße Ralffarben.

Bon den auf fünftlichem Wege darstellbaren Ralkfarben seien erwähnt das Satinweiß und der kohlenfaure Ralk.

1. Satinweiß.

Diese Farbe besteht aus Calciumsulfat und Tonerbehydrat. 16 Tie. frisch= gebrannten Ütfalks werden mit Wasser zu einer dicken Kalkmilch gelöscht, durch= gesiebt und angewärmt; zu dieser Kalkmilch bringt man unter Umrühren eine heiße Lösung von 34 Tln. Tonerdesulfat und läßt den Niederschlag absitzen.

138 Rreide.

Beibe Bestandteile mitsen eisenfrei sein und keinen Sand u. dgl. enthalten. Das Satinweiß ist weißer als Gips und besitzt eine höhere Deckfraft. Nicht zu vers wechseln damit ist das sog. Annaline, welches aus sehr fein geschlämmtem totgebrannten Gips besteht.

2. Rohlenfaurer Ralt. Rünftliche Rreide.

Bei der Serstellung von Atnatron und Aptali durch Behandlung von Natrumcarbonat- bzw. Kaliumcarbonatlösungen mit Calciumbydrat wird ein Rückstand erhalten, der bisher nicht nur als wertlos erachtet wurde, sondern ber auch baburch läftig wird, daß er fich in großen Mengen ansammelt, beren Unterbringung mit Schwierigkeiten und bedeutenden Roften verbunden ift. Dieser Rückstand besteht im wesentlichen aus Calciumcarbonat, Calciumhydrat und vielfachen Berunreinigungen. Das Berfahren von Stürcke (D. R.-B. Dr. 111826) bezweckt, aus diefen bisher wertlofen Abfällen einen wertvollen Stoff zu gewinnen, nämlich reines amorphes Calciumcarbonat, bas ausgedehnte Berwendung finden kann. Die Erfindung beruht auf der Feststellung, daß die Teilchen ber den Abfall bildenden Bestandteile eine verschiedene Groke haben. und zwar hat sich bei mitroftopischen Untersuchungen gezeigt, daß namentlich die Calciumcarbonatteilchen viel kleiner und feiner sind als die in der Maffe enthaltenen übrigen Stoffe. Aus dieser Beobachtung hat sich ergeben, die Trennung des Calciumcarbonats von den übrigen Bestandteilen des Abfalles auf mechanischem Wege vorzunehmen, vorzugsweise durch hindurchtreiben des fehr verdünnten Schlammes durch geeignete Siebvorrichtungen, wobei die Berunreinigungen, wie Rohle, Sand, organische Substanzen usw., abgeschieben Wenn der Kalkschlamm noch Anteile an Calciumhydrat enthält, so wird letteres in bekannter Beife durch Behandlung des Schlammes mit tohlenfäurehaltigen Gafen (Feuergafen, Ralkofengafen usw.) vor ober nach ber medanischen Reinigung des Schlammes in ber Siebvorrichtung in Calciumcarbonat übergeführt. Bur mechanischen Reinigung des Schlammes wird berfelbe in Waffer gleichmäßig zu einer dunnen Milch aufgeschlämmt, und in diefe Milch werden dann eventuell zuerst tohlenfäurehaltige Gafe behufs Überführung des Calciumhydrats in Calciumcarbonat eingeleitet. Sodann führt man diefe Milch von unten unter Druck gegen ein Flachsieb, oder bei Berwendung umlaufender Siebe wird die dunne Milch von außen in die Siebtrommel hineingedrückt oder egesaugt, und aus der Trommel die gereinigte Flüssigkeit abgeführt. Die Siebung von unten nach oben bzw. von außen nach innen hat den Zweck, die Siebflächen rein zu erhalten, da bei umgekehrtem Arbeitsverfahren die in ber Kalkmilch enthaltenen Berunreinigungen fehr schnell ein Berschmieren ber Siebflächen herbeiführen. Wefentlich für bie erfolgreiche Durchführung der Reinigung auf mechanischem Wege ift eine geeignete Auswahl ber Siebflächen.

Rreide. 139

Zahlreiche Versuche haben ergeben, daß man für den vorliegenden Zweck sehr feine Siebe verwenden muß, und zwar haben sich in der Praxis siebartige Gewebe, die 40 bis 80 Maschen auf 1 cm Länge enthalten, gut bewährt. Die in der dinnen Milch enthaltenen Calciumcarbonatteilchen gehen leicht durch solche seine Siebe hindurch, während die Berunreinigungen von den Sieben zurückgehalten werden. Diese nasse Siedung führt sonach eine völlige Trennung des Calciumcarbonats von den Berunreinigungen herbei, so daß die durch die Siedssläche getretene Milch sast nur reines Calciumcarbonat suspendiert enthält. Die gereinigte Flüssissieht wird in üblicher Weise absetzen gelassen, event. durch Waschen von lösungssähigen Salzen befreit und schließlich durch Filtrieren vom Wasser getrennt und getrocknet. Will man die Umwandlung des Calciumshydrats im Schlamme zu Calciumcarbonat durch Sättigen des Schlammes mit Kohlensäure vermeiden, so kann man den Schlamm wiederholt mit Wasser waschen und das Calciumhydrat auf diese Weise durch Ausselen Aussenschen und das Calciumhydrat auf diese Weise durch Ausselen entfernen.

Der nach obigem Verfahren gewonnene Stoff ist im wesentlichen reines Calciumcarbonat. Es besteht aus mifrostopisch kleinen, außerordentlich fein verteilten, gleichförmigen, amorphen Partikelchen, die nach dem Trodnen ju einem unfühlbaren Bulver zerfallen. Wenn die Trockentemperatur des fo erhaltenen Calciumcarbonats 100° C nicht wesentlich übersteigt, beträgt das Bewicht von 100 ccm des gepulverten Carbonats 78 bis 94 g. Wird indeffen das Carbonat bei einer wesentlich höheren Temperatur getrocknet, so erhöht sich fein spezifisches Gewicht. Es besitzt die wertvolle Eigenschaft, nach der Trodnung und Bulverifierung fich nicht zu kleinen Klumpen oder Anollen gusammenzuballen, so bag es fehr leicht burch die feinsten Siebe hindurchtritt. Gegenüber den im Handel vorkommenden Sorten von Calciumcarbonat find bemfelben gefälltes Carbonat und Schlämmfreide am ahnlichsten. Bon biefen unterscheidet sich ber neue Stoff indessen in erfter Linie burch fein Gewicht, indem 100 ccm des gefällten Carbonats 50 bis 75 g, die gleiche Bolummenge Schlämmfreide bagegen 105 bis 110 g wiegen. Außerdem zeigt gefälltes Calciumcarbonat die Reigung, sich zusammenzuballen, so daß es nur schwierig durch derartig feine Siebe hindurchtritt, die dem nach vorliegendem Berfahren erhaltenen Calciumcarbonat den Durchgang noch leicht geftatten. Bon Schlämmtreide ist das aus den Rückständen gewonnene Produkt sofort zu unterscheiden, ba erstere infolge ihres Ursprunges stets scharftantige Teilchen enthält, die sich durch Reiben zwischen den Fingern bemerkbar machen. Das aus dem Abfalle der ABalkalifabrikation auf die angegebene Beife zu einem fehr billigen Preife zu gewinnende Calciumcarbonat kann in verschiedenen Industrien Verwendung finden. Infolge feiner Reinheit, ber Abwesenheit von organischen Stoffen und feines verhältnismäßig bichten Gefüges wird es für die Fabrifation weiß glasierter Tonwaren allen anderen Formen von Calciumcarbonat vorgezogen.

Ebenso bilbet es ein ausgezeichnetes Füllmittel für Papier, Kautschukartikel jeder Art, Seife, Linoleum, Hornersatzmassen usw. Auch kann es zur Herstellung von Putpulvern, Toilettenpulvern, Mauerputz, billigen Anstrichsfarben und zu den verschiedensten anderen Berwendungszwecken benutzt werden.

F. Magnefiaweiß. Mineralweiß.

Bur Herstellung des Mineralweiß wird nach dem D. R.B. Nr. 21 587 von Coblen einer Lösung von schwefelsaurer Magnesia (Rieserit) so viel Chlor= calcium zugefügt, bis kein schwefelsaurer Ralt mehr ausgeschieden wird und die Löfung nur noch Chlormagnesium enthält. Der Chlormagnesiumlöfung fest man 10 Broz. Chloraluminium hinzu. Aus dieser Mischung wird unter Anwendung von Kalthydrat ein gartes, weißes Bulver gefällt. Diefes Produkt wird bei der Appretur der baumwollenen und leinenen Waren verwendet, wobei, je nach Art oder Qualität der Bare, 50 Tle. Waffer mit 20 Tln. Bulver im Minimum und mit 30 Tln. im Maximum zu Teig verarbeitet werden, jum 3med, der Ware schönes, glanzendes Aussehen zu verleihen. Bur Berftellung eines billigeren mineralischen Weiß für Papier- und Tapetenfabrikation wird eine Lösung von schwefelsaurer Magnesia mittels Ralfhydrates oder eine Mischung von schwefelsaurer Magnesia und schwefelfaurer Tonerde mittels Ralfmilch oder Ralfhydrates gefällt, wobei der Zusat von schwefelsaurer Tonerde dazu dient, dem Papier oder den Tapeten bei ihrer Kabrifation einen bedeutenden Glanz zu geben, und wobei das Produkt ein inniges Gemenge von künstlichem Gips (schwefelsaurer Ralkerde) und Magnesiahydrat bildet.

G. Strontianweiß. Strontinmfulfat.

Dasselbe wird aus dem natürlichen Coelestin $(SrSO_4)$ in gleicher Weise hergestellt, wie das Barytweiß aus dem Schwerspat. Als Farbe besitzt das Strontianweiß vor dem Blanc fixe große Vorzüge, da es nicht nur die schöne Farbe, sondern auch eine bedeutende Decktraft ausweist. Die Farbe ist spezisisch leichter, als Barytweiß; sie färbt die Bunsenslamme carmoisinrot.

H. Manganweiß. Kohlenfaures Manganogydul.

Die Herstellung bieser Farbe lohnt sich, wenn man, wie bei der Chlorsfabrikation, größere Mengen von Manganchlorür zur Verfügung hat. Man versetzt dasselbe mit etwas Soda, wodurch das vorhandene Eisen als Oxydshydrat ausgefällt wird, läßt einige Tage stehen, zieht die klare Flitssigkeit ab und fällt sie mit Soda. Der Niederschlag besitzt eine rötlich weiße Farbe.

I. Zimmeiß.

Dasselbe findet als Farbe wenig Anwendung, wird aber in der Glassfabrikation verwendet, um dem Glassluß eine schöne milchweiße Färbung zu verleihen. Es wird dargestellt durch Behandlung von granuliertem Zinn mit hochkonzentrierter Salpetersäure und Schlämmen des entstandenen weißen Niederschlages, wahrscheinlich eines Gemisches von Zinnitrat, Zinnoryd und Zinnsäure.

K. Wismutweiß.

Ihre Verwendung findet diese Farbe als Schminke. Wismutweiß wird dargestellt durch Lösen von metallischem Wismut in rauchender Salpetersäure, wobei der sich zuerst bildende weiße Niederschlag durch den Überschuß der Säure gelöst wird. Die Lösung wird in Wasser gegossen und der gebildetete Niederschlag, ein basisches Wismutnitrat, absiltriert. Das Wismutweiß ist ein blendend weißes Pulver, das, sobald es trocken geworden ist, in luftdichten Gefäßen ausbewahrt werden muß, weil es gegen die geringsten Mengen Schweselwasserstoff empfindlich ist und nach kurzer Zeit vergilbt.

L. Wolframweiß.

Zur Darstellung dieser Farbe fällt man Bleizuckerlösung mit wolframsfaurem Natron und behandelt den Niederschlag, der aus basisch wolframsaurem Natron besteht, mit verdünnter Essigsäure, welche das überschüfsige Bleiorydshydrat auslöst.

M. Beiße Antimonfarben.

Die Antimonfarben zeichnen sich durch ziemliche Beständigkeit aus, besitzen aber infolge ihrer kristallinischen Beschaffenheit keine große Deckkraft. Da sie auch kostspielig sind, so sinden sie nur Anwendung in bestimmten Fällen. Praktisch wichtig sind unter den zahlreichen Berbindungen das Antimonoxyd und das Algarotpulver.

1. Das Antimonopyd.

Dasselbe findet sich als natürliches Weißspießglanzerz oder als Antimonsblüte vor und kann auch durch Verbrennen von metallischem Antimon an der Luft oder durch Behandlung mit Salpetersäure in einfacher Weise dargestellt werden. Diese Methoden sind indes zu kostspielig, um technisch angewendet werden zu können. Am besten stellt man das Antimonopyd aus dem im Handel billig erhältlichen Grauspießglanzerz (Antimonglanz, Sb₂S₃) dar, indem man dasselbe sein pulvert, mit Wasser beseuchtet und auf Platten gelinde

erhitzt; unter Schwefelorydentwickelung geht das Schwefelantimon hierbei in Antimonoxyd über. Die Erhitzung darf nicht so weit getrieben werden, daß sich antimonige Säure bildet.

2. Algarotpulver.

Grauspießglanzerz wird in roher Salzsäure aufgelöft, wobei sich Schwesels wasserstoff entwickelt und eine Lösung von Antimontrichsorid gebildet wird. Die letztere wird in kaltes Wasser gegossen und der entstehende weiße Niederschlag so lange kalt gewaschen, dis das Waschwasser keine saure Reaktion mehr zeigt. Die Farbe ist ein basisches Antimonchlorid.

II. Gelbe Farben.

A. Bleifarben.

Auch in vielen gelben Farben ist das Bleioryd die metallische Grundlage, und da zur Herstellung dieser Farben je nach Örtlichkeit und dem Preise der Bleiorydverbindungen verschiedene Wege eingeschlagen werden können und man oft diese Verbindungen selbst herstellt, so seien die Rohmaterialien und die Bersfahren an geeigneten Stellen jedesmal angeführt.

a) Belbe und orangegelbe Bleiognofarben.

Das Bleioryd ist meist ein Produkt hüttenmännischer Gewinnung, doch fällt die Verarbeitung des rohen Bleioryds in das Gebiet der Farbenfabrikation. Das Bleioryd existiert in zwei verschiedenen Modisitationen, nämlich in kristallinischer Form als Bleiglätte und als amorphe Masse als Massicot. Die Bleiglätte besitzt im allgemeinen eine mehr oder minder rötliche hellgelbe Farbe, die von der Art der Abkühlung abhängt: bei langsamer Abkühlung erhält man rote, bei rascher gelbe Bleiglätte. Das Massicot zeigt stets eine orangegelbe Färbung. Sowohl Bleiglätte, wie Massicot zeigen keine besonders lebhaste Farbe und werden nur ziemlich selten als eigentliche Farbe verwendet.

1. Bleiognb, PbO. Bleiglätte. Silberglätte.

Das Blei hat die Eigenschaft, bei der verhältnismäßig nicht sehr hohen Temperatur von ungefähr 325°C zu schmelzen. Dabei und noch mehr bei seiner weiteren Erhitzung über den Schmelzpunkt hinaus erzeugt sich bei Lustzutritt stets auf der Obersläche eine gewöhnlich regendogenfardige Haut, die sich schmell wieder erneuert, wenn man sie vom Blei wegzieht. Hierbei nimmt das Blei (Pb) Sauerstoff (O) auf und bildet das Oxyd PbO, das im Großen beim Abtreiben silberhaltigen Bleies auf eine der vorbeschriebenen Bildung analoge Weise in den Silbertreibösen gewonnen wird, daher es auch die beiden Namen

Silberglätte und Bleiglätte erhalten und beibehalten hat. Das Bleioxyd bildet in dieser Form als Bleigätte, in welcher es im Handel vorsommt, einen sehr wichtigen Rohstoff für die Farbenfabrikation, indem alle Bleioxyd-verbindungen, die zur Farbenfabrikation angewendet werden, direkt oder indirekt daraus hergestellt werden. Die Reinheit der Bleiglätte ist daher in den meisten Fällen von einiger Wichtigkeit und hängt von der Reinheit des Bleies ab, aus welchem die Glätte hergestellt ist.

Die Verunreinigungen der Bleiglätte sind immer dieselben, wie die des Bleies, nur kommt noch ein geringer und weniger schäblicher Gehalt von Kieselerde und Kalk hinzu, welchen die Bleiglätte aus den Treibherden aufsgenommen hat.

Man kennt ihre Güte von vornherein nach den Gewinnungsorten, denn die Glätte von den reineren Bleisorten, von Billacher, Tarnowitzer, englischem Blaquetblei ist auch reiner als die sächsische, rheinische und Harzer Glätte. Die englische Glätte ist ihrer Reinheit wegen sehr besliebt; sie enthält nur wenig Kupferoryd, was in der Harzer Glätte in beseutender Menge vorkommt. Man erkennt das Kupferoryd daran, daß Ützsammoniak, mit welchem man die Bleiglätte einige Zeit digeriert, sich nach und nach blau färbt.

Eine sehr schöne Bleiglätte kann auch aus dem Bleifulfat erhalten werden; sie ist vollkommen kupfer- und eisenfrei, enthält aber, wenn das Bleisulfat als Abfallprodukt der essignfauren Tonerde gewonnen wurde, stets etwas Tonerde. Man erhitzt eine Annatronlauge von 28 bis 30° Bé zum Sieden und trägt unter fortwährendem Umrühren nach und nach das Bleisulfat ein; das gebildete Bleiorydhydrat wird ausgewaschen, getrocknet und in einem Flammofen durchgeglüht, worauf man das Bleioryd langsam erkalten läßt.

Es lassen sich nach Lewis (D. N.-P. Nr. 21296) Bleiogyde auch aus Bleirauch herstellen, der bei vollständigem oder teilweisem Sublimieren und Oxydieren von Bleiglanz oder sonstigen Bleierzen, bei den Bleischmelzösen (Bleirauch im engeren Sinne) oder aus gemischten Bleis und Zinkerzen entsteht. Der durch das Sublimieren und Oxydieren von Bleiglanzerzen entstehende Rauch kann nur Bleisulfat, Bleisulfid und Bleioxyd mit mehr oder weniger Arsenik und Antimon enthalten; Bleirauch enthält gewöhnlich mehr oder weniger Bleisulfid, gemischter Bleis und Zinkrauch dagegen bedeutende Mengen Zinkoxyd. Das Bersahren besteht darin, Bleirauch in der nachstehend beschriebenen Beise der vereinten Einwirkung von kohlensaurem Natron und Ützuatron und von Kösthitze auszusetzen, wobei Chlorkalk oder Chlornatron ans gewendet werden kann, wenn der Rauch Bleisulfül enthält; bei gemischtem Bleis und Zinkrauch wird mittels Schweselssüre das Zink zuerst aufgelöst. Bei der Anwendung von Lewis Bersahren wird der Bleirauch gehörig mit

kohlensaurem Ratron ober Apnatron gemischt und die Mischung bann in einem gewöhnlichen Bleiglätte= oder fonstigen Flamm= oder Muffelofen mehrere Stunden lang geröftet. Alsbann wird die Daffe herausgenommen und mit Wasser ausgewaschen, um das unlösliche Bleiornd von dem löslichen Natriumfulfat. Natriumfulfid und den arfenit- und antimonhaltigen Natronverbindungen gu trennen. hierdurch verwandeln fich die Bleifulfate und Bleifulfide in Bleicarbonat oder Bleiorydhydrat und der Arfenik und das Antimon werden zu löslichen Berbindungen. Durch das Röftverfahren werden die Bleiverbindungen in Bleiornd verwandelt, deffen Farbe und Zusammensehung von der Dauer des Röftens abhängt. Bei biefer Ausübung des Berfahrens ift es nicht nötig, Chlorfalk ober Chlornatron hinzuzufügen, um auf das Bleifulfid, welches im Rauch vielleicht noch enthalten ift, zu reagieren, da durch das Röften das Bleifulfid teils in Bleifulfat und teils in Bleiornd, und das Bleifulfat wieder durch die Einwirfung der Site und des tohlensauren Ratrons oder Natron= hndrats in Bleiornd verwandelt wird. Dieses Berfahren hat jedoch den Nachteil, daß die Auflösung nur bann vollständig vor sich geht, wenn bas Mifchen bes Rauches mit bem tohlenfauren Natron mit der größten Sorgfalt geschieht. Mus diesem Grunde wendet man in der Pragis lieber das folgende Berfahren an. Der Bleirauch wird in breiartigem Zustande in einer Lösung von fohlensaurem Natron oder Anatron eine halbe bis eine ganze Stunde oder, wenn der Rauch viel Arfenik enthält, noch länger gekocht. Durch dieses Rochen verwandelt sich das Bleifulfat und Bleifulfid in Bleicarbonat oder Bleiorydhydrat, während Arfenit und Antimon sich auflösen. Die Lösung läßt man alsbann sich feten, und nachdem dies geschehen, die Fluffigkeit ablaufen. Der Brei wird dann jum Zwede ber Beseitigung bes schwefelfauren Natrons forgfältig ausgewaschen, entweder durch Abgiegen oder in einer Filterpreffe, und hierauf in einem Ofen einige Stunden lang geröftet, wodurch er zu Bleiglätte ober (durch weiteres Röften) zu Mennige oder Drangemennige wird. Ift der Rauch bas Ergebnis gemischter Bleis und Zinkerze, so muß das darin enthaltene Zink vor Unwendung bes Berfahrens zuvörderft mittels Schwefelfaure entfernt werden. Enthält der Rauch Bleisulfid, so tann man ihn zunächst in einer Chlorkaltober Chlornatronlöfung fochen, ober man fann das Chlornatron mit fohlenfaurem Natron mischen. Nach dem Rochen der Flüffigkeit mit kohlensaurem Natron besteht dieselbe größtenteils aus schwefelsaurem Natron mit etwas Natriumsulfid und aus Natron in Berbindung mit Arsenit und Antimon. Nach Entfernung des Arfenits und Antimons tann man die fluffige Maffe abfochen; man erhält dann ein Salz, welches in der Glasfabrikation und gu anderen Sandelszwecken verwendbar ift. Die anzuwendenden Berhältniffe werden durch die Natur und Zusammensetzung des Bleirauches bedingt. Bu je 151 1/2 Tin. Bleifulfat bzw. 143 Tin. Bleifulfid gehören 53 Tie. fohlenfaures Natron ober 40 Tle. Natronhydrat. Am besten ist es, einen Überschuß von 5 Proz., d. h. 55 bis 56 Tle. kohlensauren Natrons zu haben. Praktische Berssuche haben ergeben, daß zur Anslösung von je 99 Tln. arseniger Säure 53 Tle. kohlensauren Natrons vollkommen genügen. Für je $119^{1/2}$ Tle. Bleisulsid genügen Chlorkalt oder Chlornatron, wenn sie $106^{1/2}$ Tln. Chlornatron und 53 Tln. kohlensaurem Natron entsprechen. Wenn also der Bleirauch auß 0,57 Proz. Kohlensäure, 61,30 Proz. Bleisulsat, 28,97 Proz. Bleiogyd, 3,79 Proz. Bleiglanz und 5,37 Proz. arseniger Säure besteht, so werden sür 100 Tle. Rauch $3^{1/2}$ Tle. Chlornatron und 29 Tle. kohlensaures Natron angewendet werden müssen.

Die Bleiglätte zieht an der Luft Kohlensäure an und enthält daher oft kohlensaures Bleioxyd. Sie löst sich, wenn sie rein ist, völlig und leicht in versdünnter reiner Salpetersäure zu salpetersaurem Bleioxyd. Auch durch Essigsäure wird die Bleiglätte aufgelöst, jedoch langsamer als in Salpetersäure. Schweselsäure wirkt wenig darauf ein, weil das an der Obersläche entstehende, in Wasser unlösliche schweselsaure Bleioxyd die weitere Einwirkung der Säure hindert. Salzsäure wirkt aus gleichem Grunde langsam, weil das entstehende Produkt in Wasser, namentlich in kaltem, wenig löslich ist. Wird die Glätte aber sehr sein gemahlen, so schwillt sie mit Salzsäure auf und es bildet sich bei Überschuß der letzteren einsach Chlorblei: PbCl2, bei Überschuß von Glätte basisches (bleioxydhaltiges) Chlorblei. Wird die Bleiglätte mit einer Lösung von Kochsalz oder Salmiak längere Zeit in Berührung gelassen, so bildet sich immer basisches Chlorblei oder Chlorblei-Bleioxyd. In den wässerigen ätzenden Alkalien, Kali und Natron, löst sich das Bleioxyd ebenfalls langsam auf.

2. Mennige. Minium. Pb3 O4.

Sie kann als eine Verbindung von Bleioryd, PbO, mit dem Bleishyperoryd, PbO_2 , in verschiedenen Verhältnissen betrachtet werden und ist selbst eine gelbrote oder orangerote Farbe.

Die Mennige wurde ehebem in Deutschland in der Gegend von Nürnsberg in großen Quantitäten bereitet, jett ist der Hauptsitz ihrer Bereitung England und die Gegend von Billach; denn da zu ihrer Darsstellung in schönster Qualität nur ausgezeichnet gute Bleisorten verwendbar sind, so zogen die Gewinnungsorte der besten Bleie auch die Mennigesfabrikation an sich, die nur in größerem Maßstade ausgesührt, einen erheblichen Nutzen abwersen kann. Die Mennige unterscheidet sich durch ihre Schönheit und ihr Feuer; sie ist gewöhnlich um so schöner und seuriger, je weniger sie zugleich ins Braune geht. Verfälscht oder vermischt mit anderen roten Farben wird sie sehr selten, da gegenwärtig geringe Sorten keinen Absat sinden.

Obgleich die Darstellung der Mennige gegenwärtig eine Art großer hüttenmännischer Produktion geworden ist, so will ich doch die Darstellungs-weise berselben angeben, besonders, da dieselbe auch im Kleinen ausgeführt werden kann.

Man fann, um die Mennige barzustellen, zweierlei Wege einschlagen, nämlich Blei zunächst entweder in reines tohlenfaures Bleioryd, oder in Gilberglätte verwandeln. Aus dem Bleiweiß wird die orangefarbige Mennige, das Bariferrot, bargestellt. Beibe Zwischenprodutte eignen fich gleich gut gur Mennigegewinnung, muffen aber vor ber Berwendung erft nag zu bem feinften Bulver gemahlen werden, welches nach dem Trocknen nochmals fehr fein pul= verisiert wird, eine Arbeit, die durch Mühlen und Maschinen auf eine Art verrichtet wird, daß der Staub beim trodenen Sieben fich nicht weit verbreiten und so ber Gesundheit ber Umgebung nachteilig werden fann. Die gemahlenen Materialien werden nun in blecheiferne Raften gefüllt und in eine Art Klammenöfen geschafft, welche jum dunkeln Rotgluben erhitt find, und etwa 12 Stunden gleichmäßig auf biefer Temperatur erhalten werden, während welcher Zeit ein guter Luftzutritt befteht. Alsbann werden die Raften aus dem Dfen gezogen, wo das darin befindliche Material eine mehr oder weniger rote oder rotbraune Farbe angenommen hat. Dieses Brodukt wird nun wiederholt durch Rollsteine gerdrückt und derselben Operation dreis bis viermal wiederholt ausgesetzt, bis die Farbe gleichartig und feurig genug ift.

In den Billachischen Mennigeofen, die eine andere Einrichtung besitzen, fommt bie gemablene Glätte nicht in eifernen Raften in den heißen Dfen, fondern sie wird auf dem eifernen Berde, einer Art Flammenofen, der Glühhite ausgesett. Es ift dies ein Dfen, der einen zweiten fteinernen, mit einer Gifenplatte bedeckten Berd hat, der überwölbt ift und einige Arbeitsturen befitzt zum Eintragen, Umrühren und Ausziehen der Glätte. Unter dem Berde befindet fich der Feuerraum, und blog die Stichflamme des Holzfeuers geht auf beiden Seiten des Berdes unter dem Feuerraume hervor, von da durch den Fuchs im Gewölbe über einen zweiten Berd auf diesem Gewölbe, der wieder überwölbt ift, und von da in einen Schornftein von beträchtlicher Bohe. Der obere Berd hat ebenfolche Arbeitsöffnungen, wie der untere, das Feuer tritt an einer Seite bom unteren Berde ein, und an der anderen in den Schornstein. Herde kommunizieren endlich noch durch ein in der Mitte des oberen befindliches Loch, durch welches es möglich ift, den Inhalt vom oberen Berde auf ben unteren fallen zu laffen. Diese Offnung tann burch eine Gifenplatte gugeschoben werden.

Beide Herbe werden mit Glätte beschickt, und diese wird bei schwacher Rotglühhitze im unteren Osen so lange unter häusigem Umrühren mit eisernen Hacken erhitzt, dis dieselbe eine hinreichend hohe rote Farbe angenommen hat. Mennige. 147

Dann wird die erzeugte Mennige aus dem unteren Dfen geschafft, die Glätte vom oberen Herde auf den unteren Herd geworfen, auf den oberen Herd wieder frische Glätte gebracht und so weiter fortgefahren. Ein helles Feuer im Dfen ohne Nauch und eine nicht zu hohe Temperatur beschleunigt bei reichlichem Zutritt der Luft die Mennigebildung, die dadurch vor sich geht, daß die vorhandene Glätte oder das bei Anwendung von Bleiweiß nach Entsweichung der Kohlensäure zurückbleibende Bleiorhd noch mehr Sauerstoff aufnimmt und, wie oben bereits bemerkt, in eine Berbindung von Bleiorhd mit Bleihpperoryd übergeht, welche in chemisch-reinem Zustande zusammengesetzt ist aus:

90,7 Blei,
9,3 Sauerstoff,

ober 10

65,12 Bleioryd, 34,88 Bleisuperoryd, 100,00.

Im Kleinen läßt sich die Mennige ohne Schwierigkeit ebenso schön hersstellen, wie im Großen, wenn man auf einer dünnen Eisenplatte sehr seinsgemahlenes Bleiweiß ausbreitet, und die Eisenplatte längere Zeit im dunkeln Glühen erhält, wobei man das Bleiweiß oft umrühren muß. Auf der heißesten eisernen Oberplatte der gewöhnlichen gußeisernen Zirkulierösen, wie sie oft zum Seizen der Trockenstuben in Farbensabriken angewendet werden, auf dieselbe Art ausgebreitet, entsteht bei mäßigem Feuer aus dem Bleiweiß eine recht hübsche Mennige, wobei man deren Bildung und Entstehungsweise recht gut wahrnehmen kann. Aus dem Bleiweiß entsteht erst gelbes Bleioxyd, das Massicot, das früher auch als gelbe Farbe angewendet wurde; dann wird das Pulver bräunlich und zuletzt rot. In der Sitze sieht jedoch die Farbe immer dunkler und bräunlicher aus als nach dem Erkalten.

Nach dem Burtonschen Versahren wird ein Gemisch von Bleisalz mit Salpeter und Alkalicarbonat der dunkeln Rotgluthitze ausgesetzt, wobei salpetrigssaure Salze (Nitrite) als Nebenprodukt entstehen. Das Bleioxydhydrat und das kohlensaure Bleioxyd können direkt mit Salpeter (ohne Alkali) in Mennige übergeführt werden. Um z. B. Bleisulsat in Mennige überzusühren, wendet man an: 190 Tle. Bleisulsat, 67 Tle. Natriumcarbonat und 15 Tle. Salpeter. Nach dem Glühen und Auslaugen mit Wasser erhält man daraus solgende Produkte: 143 Tle. Mennige, 80 Tle. Natriumsulsat und 14 Tle. Natriumnitrit.

Ein Übelstand zeigt sich bei der Unwendung der Mennige, nämlich, daß nach dem Mischen der Farbe mit dem Öl bzw. Firnis die Farbe sich sofort zu Boden setzt und beim Streichen beständig umgerührt werden muß. Am

unangenehmsten macht sich dieser Mißstand bei Mennigfarben fühlbar, die Mennige setzt sich dabei nicht nur zu Boden, sondern bildet bei längerem Stehenbleiben einen harten Körper, so daß die Farbmischung durch Umrühren überhaupt nicht mehr gebrauchsfähig gemacht werden kann. Es nuß in diesem Falle vielmehr nach dem Abgießen des Öles oder Firnisses die Mennige wieder zerkleinert (zerrieden) und aufs neue mit Öl gemischt werden.

Zur Vermeidung diese Mißstandes wird nach Cortolezis (D. N.-P. Nr. 102360) der aus Mennige und Öl bzw. Firnis bestehenden Farbensmischung in warmem Zustande geschmolzenes Ceresin zugesetzt. Hierbei wird zweckmäßig auf ungesähr $13^{1/2}$ Gewichtsteile Mennige und $3^{1/2}$ Gewichtsteile Leinöl oder Firnis ungesähr 1/5 Gewichtsteile Teresin genommen. Ein weiterer eventueller Zusat von ungesähr 1/5 Gewichtsteil Geresin genommen. Ein weiterer eventueller Zusat von ungesähr 1/5 Gewichtsteil Bernsteinlack hat den Zweck, der Farbe erhöhten Glauz zu verleihen. Der Hauptvorteil der so erhaltenen Farbe besteht, wie eingangs erwähnt, darin, daß die Mennige absolut keinen sessen bloßen Umrühren die Farbe soson, daß bleibt vielmehr so geschmeidig, daß beim bloßen Umrühren die Farbe sofort wieder streichsähig wird. Außerdem wird ein elastischer Anstrich erreicht, der auch bei längerer Dauer nicht hart und brüchig wird. Die Farbe eignet sich insolge ihrer vorzüglichen Eigensschaften hauptsächlich als Anstrich und Schutzmittel sür Eisenkonstruktionen, Kühlrohre, Brauereis, Brennereigegenstände usw.

Die Mennige löst sich in schwachen Säuren nicht auf; aber stärkere Säuren, wie die Salpeterfäure, und folche, die das Bleihnperornd nicht zersetzen, lösen aus ihr das Bleiornd auf dieselbe Art, wie fie Bleiglätte lösen. laffen jedoch das Bleihyperoryd als ein brannes Pulver zurück. Die Basserstoffsäuren zersetzen sie vollständig; Salzfäure bildet damit Chlor= blei, wie mit Silberglätte, nur leichter, und entwickelt dabei Chlor, das bei Anwendung der Salzfäure in fehr verdünntem Zustande in der mäfferigen Flüssigkeit absorbiert bleibt, worauf die Darstellung einer bleichenden Flüssigfeit beruht. Durch ftartes Erhiten geht die Mennige wieder in Silberglätte oder Bleiornd über, wobei sie den Sauerstoff abgibt, den sie bei der Mennige= bildung aufgenommen hatte. Durch schwefelwasserstoffhaltige Gase wird die Mennige fehr rasch geschwärzt. Sie läßt sich nicht mit Farben mischen, welche fauer sind ober Schwefel lose gebunden enthalten. Sie dient als Waffer- und Dlfarbe, und ift in beiden Fällen von großer Deckfraft; beim Anreiben mit DI nimmt sie nur wenig davon auf, um die gewöhnliche Abreibekonsistenz zu erlangen, ungefähr soviel, wie das Bleiweiß; ihr Anstrich trocknet daher sehr rasch; ber Brei dient auch in manchen Fällen als aut trochnender Ritt. namentlich zum Verftreichen von Fugen von Reffelbedeln ufw., welche nachher zusammengeschroben werden. In Dl abgeriebene Mennige kann nicht ohne Nachteil, eben wegen dieses schnellen Trodnens, verwahrt werden.

3. Mafficot, ebenfalls Bleiogyd, PbO.

Die gewöhnliche Silber- oder Bleiglätte erscheint entweder als rötliches oder als gelbes Bulver, und dieser Farbenunterschied beruht nur auf einer abweichenden Modisitation jener beiden, in der chemischen Zusammensetzung übrigens ganz gleichen Bleiorydmodisitationen. Wenn hiernach das Bleioryd nicht ausschließlich als gelbe Farbe klassisiert werden kann, so ist dasselbe doch tatsächlich eine der ältesten bekannten rein gelben Farben, welche unter dem Namen Massicot früher eine ausgedehnte Anwendung gesunden hat.

Das Massicot wird erhalten, indem man Bleiweiß soweit erhitzt, daß sowohl das darin enthaltene Bleiogydhydrat sein Wasser, als das kohlensaure Bleiogyd die Kohlensaure verloren hat. Es bleidt so ein lebhaft hellgelbes Pulver, das Massicot, zurück, welches keiner weiteren Verarbeitung mehr bedarf. Das Massicot nimmt hierbei eine um so mehr dunkse und orangerote Farbe an, je länger es erhitzt wird, wodurch das Bleiogyd nach und nach teilweise in Mennige übergeht, wie oben bei Mennige angesührt ist. Außerdem läßt sich Massicot durch Erhitzen von Bleinitrat oder von Mennige darstellen. Jezt wird dieser Artikel als gelbe Farbe nicht mehr gebraucht und angesertigt, weil er im Verhältnisse zu ihrem Aussehen viel zu tener zu stehen kommt. Zu anderen Zwecken aber wird statt des Massicots seingemahlene Glätte angewendet, welche beim Mahlen auch eine schwach gelbe Farbe annimmt.

b) Belbe Bleichloribfarben.

Caffelergelb. Mineralgelb. Beronesergelb. Mengel, PbCl₂ + 7 PbO.
Bleioxyb=Chlorblei.

Dies war früher das zweite zu Farbenzwecken dienende gelbe Bleipräparat, das einige Maler zuweilen jetzt noch gebrauchen, und das deswegen auch noch hier und da dargestellt wird. Es war seinerzeit die vorzüglichste gelbe Farbe, die man kannte, und der eine rein zitrongelbe Niance zukommt.

Dieselbe besteht aus Bleioxyd und Chlorblei. Es gibt verschiedene Borschriften, sie darzustellen, sowohl hinsichtlich des Materials, woraus man sie herstellte, als der Manipulationen, doch ist es nicht der Mühe wert, sie anzusühren. Man wandte sonst sowohl Massicot als Bleiweiß an, gegenwärtig nur käusliche Bleiglätte, von welcher allerdings gefordert wird, daß sie rein und in ein möglichst seines Pulver verwandelt ist, wenn das Gelb schön ausfallen und die Arbeit rasch vonstatten gehen soll. Die Darstellung der Farbe besteht darin, daß man 10 Tle. jener Bleiglätte mit 1 Tl. gepulvertem Salmiak in glühenden Fluß bringt, in Formen ausgießt und erkalten läßt. Die Farbe kommt dann entweder in den angewendeten Formen entsprechenden Stücken in den Handel oder aber gemahlen und heißt dann gemahlenes Casselergelb oder Mineralgelb.

Zum Schmelzen gebraucht man am besten aus Porzellans oder Schamottes masse gefertigte feuerseste Tiegel, welche ungefähr 0,5 bis 1 Kilo Silberglätte sassen. Um sie zu sitllen, braucht man eine rinnensörmige Blechschaufel, welche gerade so viel aufnimmt, als ein Tiegel faßt, und deren Rinne nicht breiter ist als der Durchmesser der Tiegel, so daß die letzteren mit Hilse der Schausel seicht gesüllt werden können, ohne daß etwas verloren geht, auch wenn der Tiegel im Feuer steht oder glüht.

Für die nötige Erhitzung dieser Tiegel zum Behuse der Schmelzung braucht man nicht einmal einen Windofen; es genügt eine freie steinerne Ebene, z. B. ein gewöhnlicher Kochherd. Man umgibt denselben mit Ziegelssteinen in drei Lagen, so daß darauf ein länglicher Kasten von 0,94 m Länge und 0,47 m Breite entsteht. Auf den Boden dieses Kastens legt man etwa vier Ziegelsteine mit Zwischenräumen von einigen Zollen; dieser kastensörmige Raum dient dann als Ofen und ist dazu vollkommen brauchbar.

Man hat außerdem noch eine Zange nötig, um die glühenden Tiegel gut anfassen und aus dem Feuer heben zu können, eine Kohlenzange, einen Gänseflügel und die Formen, in welche man die geschmolzene Masse gießt; ferner einen größeren oder kleineren viereckigen Kasten, um darin die Glätte und den Salmiak zu mischen, und einige gewöhnliche Spaten oder Schäuselchen, um damit die Mischung dieser Rohmaterialien zu bewerkstelligen.

Man wägt in den Kaften höchstens 5 kg gemahlene Glätte und 0,5 kg feingesiebten gepulverten Salmiak, mischt dann mit dem hölzernen Schäuselchen recht oft hin und her, und wenn die Mischung soweit vollendet ist, daß man keinen Salmiak mehr erkennen kann, schöpft man sie in ein beliebiges anderes Gefäß aus, worauf man auf dieselbe Art noch mehrere Mischungen macht und in dasselbe Gefäß bringt. Man mischt deshalb in so kleinen Quantitäten, damit man sicher ist, daß die Mengung recht vollkommen sei und zwar bei der ganzen in Borrat gemachten Quantität. Bei dieser Arbeit entwickelt sich immer ein starker Ammoniakgeruch, weil das Bleioryd schon bei der Berührung mit dem Salmiak oder Chlorammonium auf denselben einwirkt und ihm Chlor entzieht, wobei dann das Ammoniak frei wird.

Wenn die zu verarbeitende Mischung gemacht ist, so legt man glühende Kohlen in den viereckigen Raum um 6 dis 8 Tiegel herum, die man auf die hinein gestellten Backteine frei hingestellt hat. Man legt frische Holzkohlen darauf und um die Tiegel dis etwa zu ihrer Höhe und bedeckt dabei die Tiegel entweder mit dazu passenden Deckeln oder mit Dachziegelstücken, damit keine Kohlen hineinfallen. Man sacht das Feuer mittels des Gänseslügels an, läßt es aber nach gehöriger Entzündung von selbst brennen unter Aussegung von Kohlen. Auf die hintere Backseinwand des Ofens setzt man einige leere Tiegel, um sie nach und nach im Borrat vorzuwärmen. Wenn die Tiegel, wie

es bald geschieht, rotglühend geworden sind, so nimmt man bie Dedel ab und gießt in jeden nacheinander das in die rinnenförmige Schaufel gebrachte richtige Quantum bes Gemisches, mahrend man das Feuer in gleicher Starke halt. Binnen furzer Zeit ift die Maffe geschmolzen; sie zeigt fich beim Ritteln bes Teiges bunnfluffig; man nimmt bann ben Tiegel mit ber Bange aus bem Feuer und gießt den Inhalt rafch in neben dem Dfen ftehende Formen aus; ebenso rafch, ehe er erfaltet, fett man ihn wieder an Ort und Stelle, außer wenn es fich zeigt, daß er lect, wo man ihn als unbrauchbar beifeite tut und ihn durch einen vorrätig ftebenden vorgewärmten erfett. Man füllt benfelben wieder und verfährt nun mit allen anderen und den ausgewechselten fo fort, bis die Mischung aufgearbeitet ift. Es ift dabei nur ju bemerken, daß die Tiegel dreis bis fechsmal halten können, wenn fie gut find, aber auch nur einmal, namentlich folche, bie fehr fandig und poros find; tonige Tiegel find daher vorzuziehen. Man erhält, wenn nichts durch Ausleden verloren gegangen ift, einige Prozente mehr an Gewicht, als man Bleiglätte angewendet hat. Um Boden der Form, in der diese geschmolzene Masse strahlig gesteht und im Bruch friftallinisch ist, befindet fich häufig ein Bleikorn von reduziertem Blei, das man leicht megnehmen tann. Es bildet fich, indem das entweichende Ammoniak durch feinen Bafferstoffgehalt etwas Bleioryd reduziert. Bor dem Sineinfallen von Rohle oder brennbaren Stoffen in die Tiegel muß man sich in acht nehmen, weil diefelben ebenfalls leicht Blei reduzieren, und fo eine Minderausbeute von Farbe, ftatt beren aber ein größeres Bleiforn erfolgt.

Das Mahlen dieser Farbe, wenn es erfolgen soll, um sie als Mineralsgelb oder gemahlenes Casselergelb in den Handel zu bringen, geschieht, nachdem die geschmolzene Masse gröblich zerstoßen worden ist, auf kleineren Farbemühlen, die übrigens ebenso eingerichtet sind, wie die Mühlen sür Bleistalk, und auf eben dieselbe Weise auf nassem Wege. Die Farbe wird ohne weiteres Auswaschen getrocknet, noch trocken zerrieben und gesiebt, worauf sie zur Verpackung fertig ist. Dieselbe enthält nach Maßgabe der oben angegebenen

chemischen Formel in 100 Teilen:

15,1 Chlorblei, 84,9 Bleioxyd.

Das in Stücken vorkommende Casselergelb kann nicht verfälscht werden, wohl aber das Mineralgelb, wozu sich übrigens nur sein gemahlener Schwerspat eignen würde. Das Gelb ist zwar ziemlich beständig, aber es kann sich schwärzen mit schwefelhaltigen Farben. Mit Grünspan verschwindet es unter Bildung von essigsaurem Blei, Chlorblei und Kupferoxydhydrat. In Salpetersäure, wenn sie sehr verdünnt ist, löst es sich beinahe ganz, und wenn es rein ist, nach und nach vollständig bei Anwendung von viel Wasser, welches auch das zuerst zurückbleibende Chlorblei ausnimmt. Braust das

Mineralgelb babei mit Säuren auf, so ist es mit Kreibe versetzt. Andere Bersatmittel, z. B. Bleiweiß, sind zu teuer, als baß sie angewendet werden würden. Mit blauen Farben, deren Grundlage Berlinerblau ist, kann es zu Grün benutzt werden. Es ist als Öl=, Kalk= und Wasserfarbe answendbar. Um es mit Öl zur Teigsorm anzureiben, gebraucht man ungefähr 5 bis 5,5 kg Leinöl, mit welchem es sehr rasch trocknet.

Wenn man die verschiedenen Arten Bleioxyd schlorblei, welche durch Fällung von basisch essigsaurem Bleioxyd mit Kochsalz erhalten werden und im allgemeinen der Formel Pb $\operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Pb}(\operatorname{OH})_2$ entsprechen, ferner die unten noch näher zu erörternden anderweitigen weißen Chlorbleis und Bleioxyds verdindungen derart erhitzt, daß sie ihr Wasser verlieren, so geden sie alle ziemlich schöne gelbe Farben. Beim Zusammenschmelzen mit Glätte in geshöriger Proportion liesern sie auch alle dieselbe Farbe wie Casseltergelb, wenn die Schmelzprodukte pulverisiert werden, und schmelzen überhaupt sehr leicht, wobei das Bleioxyd immer die Tiegel stark angreist. Solche Produkte und Schmelzprodukte kamen ehemals unter dem Namen Montpelliergelb und Turnersgelb im Handel vor, werden aber jetzt nicht einmal mehr in Preiskouranten aufgeführt.

Das Casselergelb und sämtliche Gelbe, welche aus Chlorblei-Bleioryd bestehen, lösen sich, wenn sie sonst rein sind und keine Zusätze enthalten, sowohl in verdünnter Salpetersäure, als auch in konzentrierter Kalis oder Natronlauge zu vollständig farblosen Flüssigkeiten auf. Durch diese Farblosigkeit ihrer auf angegebene Weise erhaltenen Lösungen lassen sich die in Rede stehenden Gelbe sogleich von den Chromgelben und Zinkgelben unterscheiden, deren Farbennilance übrigens auch eine andere ist. Letztere lösen sich nämlich ebenfalls in den genannten Agenzien auf, aber die Lösung ist dann immer mehr oder weniger stark gelb gefärbt.

c) Chromfaure Bleiorndverbindungen. Chromgelbe.

A. Rohmaterialien.

Bei den Vorschriften zur Bereitung des Chromgelbs wird von rotem saurem, und gelbem neutralem chromsaurem Kali die Rede sein, als Rohstoffen für die Chromgelbgewinnung, gleich den Bleisalzen. Senso wird von Soda, Üţalfali, Üţnatron gesprochen und Gebrauch gemacht. Es scheint uns daher am Platze, das für den Zweck des vorliegenden Lehrbuchs Wissenswerte über die Natur dieser Stoffe hier anzusühren, besonders da die letzteren zugleich das Rohmaterial bilden für die Darstellung mehrerer noch abzuhansbelnder Farben.

Rali, K.O.

ist das Oxyd eines Metalles K, das an der Luft oder Feuchtigkeit nicht bestehen kann, sondern sogleich in Kaliumoxyd oder Kali, K2O, durch Aufnahme von Sauerstoff übergeht. In Berbindung mit 1 Üq. Wasser, H2O, bildet es als KOH das seste Kalihydrat, Ügkali, welches in mehr Wasser zu einer scharfen, die Haut zersressenden Flüssigeit, die Kali= oder Üglauge darstellend, löslich ist. Das Kali und sein Hydrat verbinden sich mit großer Begierde mit den meisten Säuren, und es wird daher in der Natur auch nur mit Säuren verbunden angetrossen. Diese Berbindungen nennt man Kali= salze. Einige dieser Kalisalze werden bei der Farbenfabrikation teils als Rohoder Hilfsmaterialien angewendet, teils entstehen sie erst bei den Zersetungsprozessen der Fabrikation. Die am meisten in Anwendung kommenden Kalisalze sind namentlich kohlenfaures Kali, salpetersaures Kali und das neutrale und saure chromsaure Kali.

Kohlensaures Kali, K2CO8. Pottasche, robe Pottasche. Calcinierte Pottasche. Raffinierte Pottasche.

Bei dem Berbrennen vegetabilischer Rörper, Solg, Stroh ufm. bleibt eine Afche zurück, die teils aus in Waffer löslichen Salzen: hauptfächlich kohlenfaurem, schwefelfaurem Rali, Chlorkalium und entsprechenden Natronverbindungen, teils aus in Waffer unlöslichen Berbindungen: kohlenfaurem und phosphorfaurem Ralt, Riefelerde, Gifenornd ufw. befteht. Bur Gewinnung der löslichen Salze, namentlich der nutbarften und wertvollsten derfelben, des tohlensauren Ralis, wird die Asche mit Wasser ausgelaugt, und die gewonnene rohe, dunkelbraune Lauge, Bottaschenlauge, in eisernen Resseln, Potten, zur Trodine ein= gedampft, wobei eine gewöhnlich dunkelbraune Salzmaffe als Rückftand bleibt, welche 36 bis 45 Prozent kohlensaures Kali enthält und als rohe Pottasche bezeichnet wird, jedoch felten in den Sandel gelangt. Ihre braune Farbe rührt von humusartigen organischen Berunreinigungen her, welche verbrennen, wenn man die Masse bei Luftzutritt glüht, indem man sie in einem Flammenofen der früher beschriebenen Art der Calcination unterwirft. Das Produkt dieser Calcination ift die käufliche calcinierte Pottafche, welche in Form von mehr ober weniger großen und festen Studen, ober als eine frumlige, an ber Luft feucht werdende Salzmasse von weißer, meistens etwas bläulicher oder rötlicher Färbung in den Sandel gelangt. Sie enthält dann je nach ihrem Ursprunge sehr wechselnde Mengen, gewöhnlich aber 50 bis 80 Prozent reines tohlensaures Rali, und nach dem prozentischen Behalte an letzterem wird ihr Sandelswert bemeffen. Diejenige calcinierte Bottafche, welche beim Auflösen in Wasser ungefärbte Lösungen gibt, ist in den meiften Fällen bei der Farbenfabritation anwendbar, jedoch ift zugleich behufs Beurteilung ihres Rutungswertes die Menge der wirksamen Bestandteile der Pottasche, des kohlensauren Kalis, genau zu berücksichtigen.

Wenn man diese calcinierte Pottasche in Wasser auflöst, so erhält man stets trübe Lösungen, und es bleiben auch grobe Berunreinigungen, Sand, Steinstücke usw. zuruck.

Zur Entfernung der neben dem kohlensauren Kali in der Pottasche vorshandenen Aklisalze, namentlich des schwefelsauren Kalis und Chlorkaliums, benutt man den Umstand, daß dieselben viel schwerer in Wasser löslich sind, als das kohlensaure Kali. Man dampft nämlich die Lösung der Pottasche ziemlich start ein und überläßt die eingedampste und erkaltete Lauge der Ruhe, wobei die bemerkten schwerer löslichen Salze zum größten Teile auskristallisieren. Die Salze legen sich teils auf den Boden der Gesäße, teils an ihre Seitenswände an, so daß man die reine helle Lauge davon abziehen kann. Diese gibt, zur Trockne abgedampst, die raffinierte Pottasche, wenn nachher wieder geglüht, die raffinierte calcinierte Pottasche, deren Gehalt an kohlensaurem Kali nun dis 80 Prozent und darüber beträgt.

Arbeitet man mit Lösungen von calcinierter ober raffinierter Pottasche, so ist es, wie schon bemerkt, oft notwendig und stets vorteilhaft, ihren Gehalt an kohlensaurem Kali zu kennen. Man kann dieses auf zweierlei Art erreichen. Wenn man nämlich den Gehalt der aufgelösten Pottasche im voraus schon beim Einkauf bestimmt hat, und wenn die zur Auslösung der Pottasche angewendete Menge Wasser, wozu auch das Auswaschwasser des Kückstandes kommt, wenn man es der Lösung zusügt, n Liter beträgt, so weiß man, daß in n Maßen oder Litern der Auslösung y Kilo Pottasche, also in 1 Maß $\frac{y}{n}$ Pottasche entbalten sind, und aus dem Prozentzschaste der letzteren an kohlensaurem Kali ergibt sich dann der Gehalt der Pottaschenlösung an kohlensaurem Kali durch einsache Rechnung. Ist dies aber nicht der Fall, hat man eine Lösung vor sich, die eine unbestimmte Menge einer Pottasche von unbekanntem Prozentzschalt enthält, so muß man die alkalimetrische Probe anwenden, von der nachter die Rede sein wird.

Das ganz reine kohlensaure Kali, K_2 CO3, kommt für technische Behuse nicht im Handel vor. Alle chemischen Prozesse, die man mit der Pottasche vornimmt, haben sedoch, wie schon angedeutet, nur den Zweck, ihren Gehalt an K_2 CO3 anzuwenden, die übrigen noch vorhandenen Salze verhalten sich meistens indisserent, oder verursachen doch bei der Farbensabrikation gewöhnlich keine Schwierigkeiten. Die in den Borschriften gemeinte calcinierte Pottasche ist gewöhnliche russische, welche 50° am Descroizislesschen Alkalimeter zeigt. Für eine Pottasche von niederen oder höheren Graden kann man durch solgende Rechnung die äquivalente Menge leicht finden. Es seien in der

Borschrift angegeben z. B. 100 Gewichtsteile Pottasche à 50°, so multipliziert man 100 mit 50 und erhält so 5000; hätte man nun eine Pottasche z. B. à 45° anzuwenden, so dividiert man mit ihren Graden in 5000, und erhält als Duotient, hier $\frac{5000}{45} = 111 \, ^1/_9$, dasjenige Gewicht an Pottasche, welches nun von der 45 grädigen statt der vorgeschriebenen 100 Gewichtsteile Pottasche à 50° zu nehmen ist. Bon einer stärkeren, z. B. 56 grädigen Pottasche wären nach derselben Rechnungsmethode nur $\frac{5000}{56} = 89 \, ^1/_9$ Gewichtsteile nötig gewesen. Man wird daraus auch ersehen, daß es der Kosten wegen nötig ist, die Güte, d. h. Grade der Pottasche beim Einkauf zu untersuchen. Es ist einerlei, ob der Gehalt in Prozenten oder Graden ausgedrückt ist. Der Wert ist immer den Graden oder Prozenten proportional.

Ralihydrat, tauftijdes Rali, Agtali, Ralilauge, KOH. Agtalilauge.

Wenn man dem kohlensauren Kali in wässeriger Lösung die Kohlensaure entzieht, so tritt Wasser an die Stelle der letzteren und es entsteht Kalihydrat ebenfalls in wässeriger Lösung:

$$K_2 CO_3 + x H_2 O - CO_2 = 2 K O H + (x - 1) H_2 O.$$

Diese wässerige Lösung nennt man Kalilauge ober Ütkfalilauge. Bersbampft man ihr Wasser, bis eine glühend schmelzende Masse bleibt, so hat man als Rückstand das feste Kalihydrat, KOH, welches nur von chemischen Fabriken und für chemische Laboratorien im Handel vorkommt. Farbenfabriken, welche nur die wässerige Lösung desselben anwenden, bereiten es selbst als Kalilauge aus calcinierter oder raffinierter Pottasche, denn die Kalisalze, welche derselben noch anhängen und nicht von ihrer Säure befreit werden können, also zugleich gelöst bleiben, verhalten sich in den allermeisten Fällen ganz passiv.

Die Bereitung der Kalilauge beruht einfach darauf, daß man mittels Kalkhydrat dem in Wasser ausgelösten reinen oder unreinen kohlensauren Kali die Kohlensaure Ralient, so daß einerseits eine Lösung von Kalihydrat, andererseits kohlensaurer Kalf entsteht, welcher in jener Flüssissteit unlöslich ist und daher auf mechanischem Wege von derselben getrennt werden kann. Um nun nach diesem Versahren Ütstallauge darzustellen, löst man z. B. 15, 50, 100 kg calcinierte Pottasche in einem eisernen Kessel mit soviel Wasser unter Erswärmen auf, daß eine Pottaschenlösung entsteht, die ungefähr 17 Grad am Van mieschen Aräometer zeigt. Man bringt dann die Lösung in demselben eisernen Kessel zum Kochen und sitzt nun stückweise ungelöschten gebrannten Kalk hinzu, während man das Feuer ausgehen läßt, denn die durch das Löschen des Kalkes in der Flüssseich hervorgebrachte Hige ist so groß, daß sich das

Rochen von selbst fortsetzt, ja man darf nicht auf einmal zu viel Kalk hinzutun, weil sonst das Auswallen ein Übersteigen der Flüssisteit über den Rand des Kessels veranlassen könnte. Man kann zunächst ungefähr ein Drittel des Geswichtes der angewendeten Pottasche an Kalk zusügen, worauf man die im weiteren noch erforderliche Quantität Kalk durch nachstehenden Versuch ermittelt. Zu diesem Behuse nimmt man eine kleine Probe der milchig gewordenen Flüssissisteit heraus, und siltriert davon durch Druckpapier etwas klare Flüssisseit ab, indem man das wieder zurückgießt, was im Ansange nicht klar hindurchsiltrierte. Wenn man zu dieser klaren Flüssissteit eine Säure zusügt und es erfolgt kein Ausbrausen (von Kohlensäure) mehr, so war der Zusat von Kalk schon hinzeichend; entstehen dagegen noch Gasblasen, so muß noch mehr Kalk hinzugesügt werden, dis eine ebenso absiltrierte neue Probe kein Ausbrausen mehr mit Säuren verursacht. Ist dieses erreicht, so läßt man den gebildeten kohlensauren Kalk:

 $K_2 CO_3 + Ca (OH)_2 = 2 KOH + Ca CO_3$,

mit dem etwa hinzugekommenen überschüssigen Kalke durch ruhiges Stehen der Flüssigkeit sich absetzen und zieht dann die über dem Niederschlage besindliche helle Ütkalilauge von dem Niederschlage durch Abschöpfen oder mit dem Heber so rein als möglich in ein anderes Gefäß ab. Da man nicht alle Lauge auf diese Urt von dem Niederschlage hell wegdringen kann, so übergießt man den Nückstand wieder mit Wasser, rührt ihn damit auf und läßt wieder absetzen, worauf man eine schwächere verdünnte Lauge abzieht. Dasselbe Versahren kann man wiederholen, so daß man immer schwächere Laugen erhält, welche man mit der ersten vereinigen kann, wenn die anzuwendende Kalisauge nicht stark zu sein braucht, während man anderenfalls jene schwächeren Laugen statt Wasser zur Ausselliauge denntt.

Hat man nicht Gelegenheit, sich stets des frisch gebrannten Kalkes zu bebienen, den man, wie erwähnt, in der Lauge ablöschen kann, so ist sowohl der zu trockenem Pulver abgelöschte Kalk, das trockene, als das teigförmige in Gruben ausbewahrte Kalkhydrat anwendbar, vorausgesetzt jedoch, daß letzteres nicht allzulange dem Luftzutritt ausgesetzt gewesen ist und sich infolgebessen teilweise oder größtenteils mit Kohlensäure gesättigt hat. Das Pulver oder den Teig setzt man dann unter Auskochen der Flüssigkeit in solcher Menge nach und nach hinzu, daß die Lauge nun mit Säuren wie oben keine Kohlensfäure mehr entwickelt, d. h. eine ebenso absiltrierte Probe mit denselben nicht mehr ausbraust.

In den Vorschriften zur Farbenfabrikation ist öfters angegeben, man bereite sich z. B. eine Ütglauge mit einer gewissen Menge Pottasche und Kalk. In solchem Falle ist es am besten, die spezielle Vorschrift zu befolgen, denn soll die Lauge vollständig kohlensäurefrei werden, so ist die Kalkmenge, die in der

Salveter.

Borschrift für den speziellen Zweck angegeben ift, völlig hinreichend; ein Überschuß an Kalk wirkt nicht schädlich und kostet auch nur wenig. Oder aber die in der Vorschrift bezeichnete Menge Kalk ist unzulänglich, um alle Kohlensäure zu entziehen; in diesem Falle ist es dann auch die Absicht, eine bis zu gewissem Grade kohlensäurehaltige Lauge zu verwenden.

Bei der Bereitung und Aufbewahrung der Ütglaugen ist es immer wichtig, sie ungefärbt zu erhalten. Man vermeidet daher sorgfältig, daß mit dem Kalk, oder mit dem Wasser, oder mit der Pottasche organische Stosse, als Stroh, Blätter oder andere Unreinigkeiten in die Flüsssigkeit kommen, vor oder nach der Bereitung; denn dadurch wird die Ütglauge stets gelblich gefärbt und gibt dann oft sehr unerwünsichte Resultate. Es ist auch nicht zweckmäßig, die Ütglauge lange vor ihrer Anwendung herzustellen und stehen zu lassen, weil sie dann wieder Kohlensäure anzieht und mit der Zeit wieder ganz in kohlensaures Kali oder eine Auslösung von Pottasche übergeht.

Über die Bestimmung des Alfaligehaltes einer Aglauge, wenn er nicht sonst auf eine Weise berechnet werden kann, f. unten bei Alkalimetrie.

Salpeterjaures Rali. Kalijalpeter. Salpeter, KNO3.

Much diefes Ralifalz liefert die Natur, und es wird an geeigneten Stellen, namentlich in Oftindien, wo falpeterhaltige Erden vorkommen, durch Auslaugen und eine Reihe von chemischen Operationen im großen in den sogenannten Salpetersiedereien gewonnen. Reuerdings bereitet man auch viel Kalisalpeter aus dem Natronsalpeter (Chilifalpeter) durch Zersetzung des letteren mit Chlor-Der Ralisalpeter kommt als Rohsalpeter und als raffinierter Salpeter in den handel, unter jeder diefer Benennungen jedoch in verichiedener Reinheit. Er erscheint entweder in Form eines fristallinischen Bulvers, oder in fäulenförmigen, weißen, meistens gestreiften Rriftallen. Der raffinierte Salpeter des Sandels, namentlich der letztbemerkte in Form von fäulenförmigen Rriftallen, ift in den wenigen Fällen, in denen er bei der Farbenfabrikation angewendet wird, meistens brauchbar. Oft kann man fogar Rohsalpeter anwenden, wenn derselbe nur nicht absichtlich verfälscht ift. Die Ware läßt fich jedoch leicht beurteilen; besteht fie nur aus langen, streifigen, trodenen Kristallen, welche an ber Luft sich nicht in einigen Tagen verändern und teine mit Mutterlauge erfüllte Sohlungen aufweisen, so ift ber Salpeter von der Art, dag man ihn ohne Furcht vor Berfälschung mit anderen Salzen verwenden fann. Es gibt auch Fälle, wo der Farbenfabrifant, wenn er es der Mühe wert hält, etwas Salpeter felbst gewinnen fann. So oft er nämlich die falpeterfaure Lösung irgend eines Metalles mit Rali oder einem Ralifalze niederschlägt, so bleibt in der Fluffigkeit eine Auflösung von salpetersaurem Rali, das er gewinnen kann, wenn er die Lauge oder Fluffigkeit so weit abdampft,

bis sie kristallisiert, was allerdings bei sehr großer Verdunnung ber Flussigkeit nicht immer lohnend sein möchte.

Der Salpeter löft sich in der Ralte ziemlich rasch und bei Siedhite außerordentlich reichlich in Waffer auf und friftallifiert dann beim Erkalten wieder aus. Troden für sich erhitt, kommt er in feurigen Fluß und schmilzt ruhig, aber bei einer gewissen weiteren Erhitzung gerfett er fich bann in Sauerftoffgas, falpetrige Saure und gurudbleibendes Rali. Diefe Leichtigkeit, womit ber Salveter seinen reichen Sauerstoff in der Site abgibt, macht ihn zu einem der fräftigsten Oxydationsmittel. Mit brennbaren Körpern und leicht oxydier= baren Metallen erhipt, verpufft derfelbe meiftens oder veranlagt ein beftigeres Glüben und Aufschäumen, indem der brennbare oder orydierbare Körper sich feines Sauerstoffs bemächtigt, sich mit letterem vereinigt und das Stickgas unter Aufschäumen entweichen läßt. Sauptfächlich wegen diefer ftart orndierenden Eigenschaft wird er in der Farbenfabritation angewendet, wie bei der später gu erläuternden Bereitung des chromfauren Ralis, wo das im Chromeisenstein enthaltene Chromoryd durch ihn in Chromfaure übergeführt wird, die nun ihrerseits selbst als Säure sich des Kalis vom Salpeter bemächtigt. In anderen Fällen gebraucht man ihn auch nur mit der Wirkung, die das Agkali im feurigen Flug ausüben murde; ebenso wirkt er bei Borhandensein einer ftarkeren Saure, die bas Rali bann aufnimmt, mahrend bie Salpeterfaure zersetzt ausgetrieben wird.

Der Salpeter friftallifiert ohne Wasser und besteht in reinem Zustande in 100 Teilen aus

46,64 Kali, 53,36 Salpeterfäure.

Chromfaures Rali.

Als Rohmaterial zur technischen Darstellung aller Chromverbindungen benutzt man ausschließlich den im Mineralreiche vorsommenden Chromseisen sifenstein, das wichtigste der Chromerze. Die übrigen Chrommineralien sind teils zu selten, teils zu arm an Chrom, um eine Berarbeitung sohnend zu machen. Der Chromeisenstein wird in Norwegen und Ungarn in bedeutenderen Mengen gewonnen und entweder gleich dort verarbeitet oder zur Berarbeitung an andere Orte versandt. Das Mineral besteht im wesentlichen aus ${\rm Cr_2\,O_3}$, ${\rm Fe\,O}$, also aus Chromoxyd und Sisenoxydul, von denen ersteres zum Teil durch Tonerde: ${\rm Al_2\,O_3}$, und Sisenoxyd: ${\rm Fe_2\,O_3}$, septeres aber teilweise durch Magnesia: Mg O, vertreten ist. Das in diesem Material enthaltene Chromsoxyd: ${\rm Cr_2\,O_3}$, läßt sich auf keine andere Art ausziehen, als daß man es in Chromsäure übersührt und diese zugleich mit einer Base vereinigt, welche ein in Basser lössliches Salz bildet. Durch Glühen des seingepulverten Chroms

eisensteins mit salpetersaurem Kali erhält man chromsaures Kali, indem das im Chromeisenstein vorhandene Chromoxyd durch den Sauerstoff des Salpeters zu Chromsäure oxydiert wird, und letztere sich mit dem Kali des letztgenannten Salzes zu chromsaurem Kali verbindet. Diese Methode zur Gewinnung des Chroms wird, da sie einsach und bequem ist, mit verschiedenen, unten noch speziell angegebenen Abänderungen angewendet, um zunächst das einsache chromsaure Kali und aus diesem dann das doppeltchromsaure Kali des Handels darzustellen. In letzterer Form dient es dann nicht nur zur Darstellung anderer chromsaurer Verbindungen, sondern auch zur Herstellung des reinen Chromoxyds, das selbst eine Farbe ist, von welcher später bei den grünen Farben die Rede sein soll.

Um zunächst das einfach-dromfaure Rali aus dem Chromeifenftein herzustellen, muß der letztere fein gemahlen oder pulverisiert angewendet werden. Man mischt sein Bulver je nach seinem Gehalte an Cr2 03 mit gleichen Teilen, 1/2 oder 1/4 Rohsalpeter, am besten durch Umschaufeln, bis gleichförmige Mifchung erzielt ift. Das Gemenge wird bann in ftarker Rotglubhitze auf eine fehr verschiedene Weise geschmolzen. Die Fabrikanten, welche ehemals in kleinem Makstabe arbeiteten, füllten die Masse in Tiegel von einigermaßen haltbarem Töpferton, ftampften fie wohl ein und fetten fie in einem Töpferofen einem 12= bis 15 ftundigen Brande aus; oder sie benutten eine ähnliche Einrichtung, bei welcher eine gleiche Temperatur erzielt, aber eine Menge Tiegel auf einmal eingesetzt werden konnten. Nach dem Glühen war die Masse geschmolzen und zusammengefintert, so daß sie troden nicht vom Tiegel abgelöft werden konnte. Man legte die Tiegel daher in Waffer, welches nach und nach die geschmolzene Maffe auflöste, wobei nur wenige Tiegel so erhalten blieben, daß fie aufs neue in Benntung genommen werden konnten. Die gelb gewordene Lösung enthielt das neutrale einfachechromfaure Rali, K2 CrO4, aufgelöft; ungelöft blieben ungersetter Chromeifenstein, freigewordenes Gifenoryd usw. Wenn es fich lohnte, b. h. der Rückstand verhältnismäßig noch viel Chrom enthielt, so wurde er noch einmal mit weniger Salpeter derfelben Operation unterworfen, wodurch man noch neue Mengen chromfaures Rali in Lösung erhielt. Heutzutage benutt man zu diesem Blühprozesse, ber sich vorteilhaft nur in größerem Magstabe ausführen läßt, Reverberiers oder Flammöfen, mit gugeiferner Schale als Boben, wie man sie zur Darstellung des Blutlaugenfalzes verwendet. wird zuerst durch Vorfeuern fehr beiß gemacht, und bann bas obenerwähnte Gemenge von gepulvertem Chromeifenstein und Salpeter portionsweife nach und nach auf die Weise eingetragen, daß man eine neue Portion der vorher= gehenden jedesmal erst dann hinzufügt, nachdem die lettere in ruhigen Fluß gekommen ift, wobei beständig gut umgerührt wird. Die erhaltene Maffe gibt durch Auskochen mit Wasser ebenfalls die oben erwähnte Lösung von chromsaurem Kali. Ist die Schale entleert, so werden neue Portionen eingetragen, und mit dieser Operation kontinuierlich fortgefahren.

Diejenige Quantität des Salpeters, nämlich zwei Üquivalente, welche bei dem obigen Verfahren erforderlich sind, um die aus je einem Üquivalent Chromophd (Cr_2O_3) gebildete Chromsäure an Kali zu binden, enthält viel mehr Sauerstoff, als das Chromophd bedarf, um zu Chromsäure oxydiert zu werden, so daß dieser überschüsssige Teil des Sauerstoffgehaltes im Salpeter ungenut verloren geht. Es geht daraus hervor, daß man das Kali des teueren Salpeters durch andere Kalisalze oder Basen, die lösliche chromsaure Salze bilden, teilweise zu ersezen und nur so viel Salpeter anzuwenden hat, als bei vollständiger Ausnutzung seines ganzen Sauerstoffgehaltes die Oxydation des Chromophds zu Chromsäure und etwa noch die teilweise Oxydation des mit dem Chromophd verbundenen Eisenoxyduls zu Eisenoxyduloxyd erfordert. Dem entsprechend betreibt man jetzt die Fabrikation im großen, indem man den Salpeter teils durch kohlensaures Kali ersetz, so daß der beim Glühen vor sich gehende chemische Prozeß im allsgemeinen der Formel entspricht:

$$3 [Cr_2O_3, FeO] + 4 KNO_3 + 4 K_2CO_3$$

= $6 K_2 CrO_4 + 4 CO_2 + 4 N + Fe_2O_3, FeO.$

Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß bei diesem Versahren viel Salpeter erspart und daß zugleich der Sauerstoffgehalt des zur Verwendung gelangenden Salpeters möglichst ausgenutzt wird. Dadurch, daß man den Chromeisenstein erst mit kohlensaurem Kali einige Zeit dei Lustzutritt glüht, wobei schon etwas chromsaures Kali gebildet wird, und das Eisenorydul sich zu Oxyd oxydiert, dann erst den Salpeter nach und nach hinzusügt, kann man die Menge des letzteren noch weiter verringern und das meiste Kali des Salpeters durch Pottsasche ersehen. Da sich nun diese letzteren Operationen nicht in kleinerem Maßstabe praktisch aussühren lassen, die Anwendung des Salpeters allein aber den Borteil wieder aussehen würde, den man vielleicht durch Selbstdarstellung des chromsauren Kalis in Lösung erzielen wollte, so hat sich die Fabrikation des chromsauren Kalis für sich zu einer Großindustrie ausgebildet, und dieses Salz wird jetzt kaum noch in einer Farbensabrik hergestellt, weil die Großindustrie es weit billiger liesert, wie man es im kleinen mit Salpeter herstellen kann.

Wenn man sich die Auflösungen von neutralem chromsaurem Kali durch Auslaugen oder Auskochen der auf obige Weise geglühten Massen verschafft hat, so geben sie beim hinreichenden Abdampsen Lösungen, aus welchen das Salz schon in der Hitze beim fortgesetzten Kochen und Eindampsen kristallinisch niederfällt, beim Erkalten aber in Blättchen anschießt. Weil das Salz in Wasser schwer löslich ist, so ist das Auskochen jener Schmelzen notwendig, um sogleich konzentrierte Lösungen zu erhalten. Man könnte es aber umgehen, wenn man mit den Lösungen unmittelbar Niederschläge von Farben hervorbringen wollte. In letterem Falle ware jedoch der Gehalt der Lösung annäherungsweise dadurch zu bestimmen, daß man Probefällungen mit Bleizuderlösungen macht, und wenn die Lösung des chromsauren Kalis freies Alfali hält, daß man dieses durch Zusatz von Schwefelsaure hinwegräumt, insofern seine Gegenwart etwa wie für zitronfarbige Chromgelbe schädlich ist.

Das neutrale chromfaure Kali, K_2 Cr O_4 , kann als folches verwertet werden, wie unter Chromgelben angeführt ift. Es löst sich bei 15° in 2,07 Wasser, bei 100° in 1,67. Es gibt mit den meisten neutralen Salzen der schweren Metalle Niederschläge, wovon die des Bleies und Zinks schon erwähnt sind und als Farben gebraucht werden. Es besteht in 100 Tln. ans 47,58 Kali und 52,42 Chromsäure.

Das einfache chromsaure Kali oder das gelbe chromsaure Kali des Handels wird gegenwärtig meistens aus dem zweisach oder rotem chromsaurem Kali darsgestellt, indem man 2 Tle. des letzteren in 4 Tln. kochenden Wassers löst, unter Umrühren kohlensaures Kali dis zur schwach alkalischen Reaktion hinzusügt, und hierauf die Lösung erkalten läßt, aus der sich dann das einsache chromsaure Kali in gelben, rhombischen Kristallen zum größten Teile ausscheidet, während aus der überstehenden Lauge durch Sindampsen weitere Kristallisationen des letzteren Salzes erhalten werden können.

Das rote oder zweifachschromfaure Kali ist das wichtigste und sast ausschließliche chromsaure Kalisalz des Handels, sowie überhaupt das Aussgangsmaterial für die Darstellung der übrigen Chromsäureverbindungen. Bei der angegebenen sabrismäßigen Verarbeitung des Chromeisensteins wird als Endprodukt stets das rote oder chromsaure Alsali gewonnen. Im Laufe der Fabrikation resultiert aber zunächst, wie oben angegeben, immer erst das gelbe oder einsachschromsaure Kali als Zwischenprodukt in den Schmelzen und Lösungen. Die Umwandlung des letzteren in das rote chromsaure Kali geschieht schließlich auf die Weise, daß dem einsachschromsauren Kali die Hälfte seines Kaligehaltes durch irgend eine Säure entzogen wird. Obgleich mehrere Säuren diese Entziehung bewirken können, so beschränkt man sich doch bei der Darsstellung auf die Anwendung der Salpeters und Schweselsäure, teils wegen der Beschaffenheit der Nebenprodukte, teils wegen der Preise.

1. Berfahren bei Anwendung von Schwefelsäure. — Wird das neutrale Salz, dessen chemische Formel $K_2\operatorname{Cr} O_4$ ist, bei zwei Äquivalenten, also $2(K_2\operatorname{Cr} O_4)$, mit einem Äquivalent Schwefelsäure verletzt, so entsteht $K_2\operatorname{SO}_4$ und $K_2\operatorname{Cr}_2O_7$, aber die Trennung dieser beiden Salze ist mit großen Schwierigsteiten verbunden, weil beide schwer löslich sind und bei keiner Temperatur in ihrer Löslichkeit einen großen Unterschied zeigen. Man kann sich damit im großen nicht behelsen. Anders wird die Sache, wenn man statt einem Äquivalent der Schweselsäure zwei Äquivalente davon anwendet, so daß aus $2(K_2\operatorname{Cr} O_4)$

nun KHSO4 und K2 Cr2O7 entstehen, also sowohl saures schwefelsaures Rasi. als auch faures chromfaures Rali, von denen das erstere ungemein leicht, das andere schwer löslich ist. Man sett daher der kochenden Lösung von zwei Aquivalenten neutralem chromfaurem Kali zwei Aquivalente Schwefelfäure zu, worauf fogleich beide genannten fauren Salze entstehen, von denen bas faure dromfaure Rali teilweise niederfällt, teils beim Erkalten auskriftallisiert. Rach Gewicht werden auf 50 kg des gelben Salzes 12,5 kg konzentrierte Schwefel= fäure genommen. Wenn das meiste rote chromsaure Rali durch Ausfällung und Kristallisation aus der konzentrierten Mischung gewonnen ift, so kann man die Flüffigkeit mit Baffer mäßig verdünnen, alsdann kriftallisiert etwas einfachschwefelfaures Rali heraus; die lette Trennung der Salze ift aber schwieriger. als daß sie sich lohnt, wenn die Fabrikation nicht neben der anderer chemischer Brodutte, 3. B. des Alauns, ausgeübt wird, wo die Flüssigkeiten ihres Raligehaltes wegen eine gute Berwertung finden können. Das zuerst gewonnene weniger ansehnliche Salz wird aus tochendem Waffer in dem Mage, als davon gelöft wird, und zwar in holzernen Gefagen umfriftallifiert. Bei diefer Darstellungsmethode enthält es stets schwefelsaures Rali, wenn das Umkristallisieren nicht öfters wiederholt wird, und so ist es auch stets der Fall mit dem im Sandel vorkommenden Salze.

2. Berfahren bei Anwendung von Salpetersäure. — Wendet man zur Darstellung von doppeltschromsaurem Kali Salpetersäure an, so wird das Versahren einsach und sogar vorteilhafter; doch hängt dies davon ab, zu welchem Preise man die Salpetersäure sich zu verschaffen weiß, deren man bedarf. Bei dieser Zersetzung ist der Prozeß ganz derselbe. Man bedarf aber auf zwei Üquivalente neutrales chromsaures Kali nur ein Üquivalent Salpeterssäure. Beide Salze unterscheiden sich in ihrer Löslichseit bedeutend, und es kristallisiert erst das meiste saure chromsaure Kali heraus, dann chromsaures Kali haltender Salpeter. Dieser bedarf nun keiner Keinigung, indem er wieder zur Bereitung des neutralen Salzes angewendet wird. Diese Methode ist übershaupt die beste, weil hier kein Kali verloren geht, sondern wieder zur Benutzung in das chromsaure Kali gelangt. Bei Anwendung von Salzsäure erhält man auf gleiche Weise leicht lösliches Chlorkalium als Rebenprodukt, was aber nur wie das schwefelsaure Kali Anwendung sindet.

In neuerer Zeit wird das rote chromfaure Kali aus Chromeisenstein viels fach ganz ohne Anwendung von Salpeter in nachstehender Weise im großen gewonnen. Ein Gemisch von etwa 2 Tln. geglühten und seingemahlenen Chromeisensteins mit 1 Tle. kohlensauren Kalis und 3 Tln. Ütstaltes wird in flachen Flammösen bei häusigem Umrühren einer starken Rotglut ausgesetzt. Man erhält hierbei durch Orndation von ${\rm Cr_2\,O_3}$, FeO des Chromeisensteins unter Einsluß der obenerwähnten starken Basen ein grüngelbes Produkt, bes

stehend im wesentlichen aus chromsaurem Kali, chromsaurem Kals und Eisensord, von denen die ersteren beiden Salze durch kochendes Wasser extrahiert werden. Die gewonnene Lösung wird zur Niederschlagung des Kalkes mit kohlensaurem oder schweselsaurem Kali versetzt, so daß sich unlöslicher kohlensaurer, bezüglich schweselsaurer Kalk ausscheidet, während das gleichzeitig entstandene einsachschromsaure Kali gelöst wird, welches man nun schließlich in der vorhin angegebenen Weise mit Schweselsäure oder Salpetersäure in rotes chromsaures Kali überführt.

Das rote oder doppeltschromsaure Kali, $K_2Cr_2O_7$, stellt schön gelbrote, luftbeständige Säulen oder Tafeln dar und löst sich bei 15° in 10 In., bei 100° in etwa $1^1/_4$ In. Wasser zu einer sauer reagierenden Flüssigkeit, deren Färbung beim Kochen intensiver wird.

Um zu untersuchen, ob das rote chromsaure Kali rein ist, was man oft wissen muß, oder ob es namentlich Schweselsaure (in Form von schweselsaurem Kali) enthält, übergießt man es mit chemisch reiner Salzsäure, gießt Weingeist hinzu und erwärmt hierauf, bis die Lösung rein grün ist. Setzt man alsdann Chlorbarhum in Auslösung hinzu, so entsteht, wenn Schweselsäure im chromssauren Kali vorhanden war, ein weißer Niederschlag von schweselsaurem Baryt, der um so stärker aussällt, je größer die Menge der vorhandenen Schweselsaure ist. Beträgt der Niederschlag sehr viel, so ist das Salz absichtlich verfälscht. Auf gleiche Weise untersucht man das gelbe Salz, was ebensogut schweselsaures Kali, oft in noch bedeutenderer Menge enthält, welches dann absichtlich zugesetzt war.

Einfach-dromsaures Rali-Natron, K2 CrO4 + Na2 CrO4.

Dieses tut, wo man sonst einfachschromsaures Kali anwenden sollte, diesielben Dienste, wie letzteres Salz, und hat noch den Borteil, daß es leichter löslich ist. Man stellt es dadurch her, daß man 15 Tle. rotes chromsaures Kali in kochendem Wasser zusammen mit 14 Tln. kristallisierter Soda oder kohlensaurem Natron unter Kochen auslöst, welches man fortsetzt, die alles Ausbrausen, durch Entwickelung der Kohlensäure veranlaßt, ausgehört hat. Man hat nun die Berbindung in wässeriger Auslösung, in welcher sie dann ohne weiteres verwendet und daher in der nötigen Quantität jedesmal erst vor dem Gebrauche dargestellt wird.

Manchmal bilbet sich infolge chemischer Prozesse bei Verwendung bes roten doppelt-chromsauren Kalis einfach-chromsaures Kali aus dem ersteren dadurch, daß demselben Chromsäure entzogen wird, so beim Digerieren mit Bleioxyd usw.; aber diese Methode wird nicht zum Zwecke der Herstellung des einfach-chromssauren Kalis angewendet.

Bei der Auflösung von kriftallisierter Soda und rotem chromfaurem Kali verwendet man gleiche Aquivalente:

 $\rm K_2\,Cr_2\,O_7 + [\rm Na_2\,C\,O_3 + 10\,H_2\,O] = \rm K_2\,Cr\,O_4 + \rm Na_2\,Cr\,O_4 + C\,O_2 + 10\,H_2\,O$ entsprechend bem obigen Verhältnisse von 15:14. Die Kohlensäureentwickelung geht gewöhnlich langsam vonstatten, und es erfordert längeres Kochen, bis dieselbe völlig ausgetrieben ist. Es scheint dieses davon herzurühren, daß sich anfänglich teilweise doppelt-kohlensaures Natron und einfach-chromsaures Kali bildet. Das doppelt-kohlensaure Natron zersetzt sich dann beim Kochen wieder und verschwindet allmählich, so daß die Lösung schließlich nur beide chromsauren Salze enthält.

Chromfaures Ralf-Rali, K2 CrO4 + Ca CrO4.

In manchen Fällen kann man sich auch des chromsauren Kali-Kalkes bebienen. Man erhält diesen, wenn man auf ein Üquivalent gelösten sauren chromsauren Kalis ein Üquivalent Kalkhydrat zusügt, und die entstehende, je nach der Berdinnung milchige oder klare Flüssigkeit statt des neutralen chromssauren Kalis anwendet (vgl. Zinkgelbe); das saure chromsaure Kali ist dann im Berhältnis von 5 rotem chromsaurem Kali zu 1 Kalkhydrat in Bulver anzuwenden, da ein kleiner Überschuß von Kalk in den Fällen, wo die Anwendung dieses Gemisches überhaupt zulässig ist, nicht nachteilig wirkt.

Matron, Na.O.

Auch das Natron ift gleich dem Kali das Dryd eines Metalles, des Natriums, Na, das an der Luft und im Wasser zu eben diesem Dryde, dem Natron, versbrennt. Bon den Berbindungen des Natrons, welche denen des Kalis im allgemeinen chemisch analog sind, kommen für den vorliegenden Zweck namentslich diesenige mit Kohlensäure, das kohlensaure Natron oder die Soda, und die Berbindung des Natrons mit Wasser, das Ütznatron, in Betracht.

In den meisten Fällen kann man sich des Natrons statt des Kalis, des kohlensauren Natrons statt des kohlensauren Kalis bedienen, wenn irgend ein Niederschlag damit hervorgebracht oder eine Säure gesättigt werden soll, und dann ist das Natron vorzuziehen, weil sein Üquivalent sich im Preise billiger berechnet.

Kohlensaures Natron, Nag CO3. Soda. Kriftallisierte Soda. Calcinierte Soda. Sodaasche.

Das kohlensaure Natron wurde früher aus der Asche der Sees und Strandspflanzen gewonnen, wird aber jetzt fabrikmäßig in sehr großem Maßstabe aus Kochsalz dargestellt. Dasselbe kommt in zwei Formen im Handel vor, nämlich

Epda. 165

einmal in großen, hellen, wasserhaltigen Kristallen, kristallisierte Soda, welche im reinen Zustande der Formel:

 $Na_2CO_3 + 10H_2O_1$

entspricht und demgemäß in 100 Tln. enthält: 21,79 Natron, 15,36 Kohlenstäure, 62,85 Wasser, oder auch 37,15 kohlensaures Natron und 62,85 Wasser. Die andere Handelssorm der Soda ist die calcinierte Soda, Sodaasche, das Sodasalz, Sol de Soude, die wassersie Soda, eine weiße lose Salzmasse, welche im großen in der Weise gewonnen wird, daß man entweder das beim Verdampsen der rohen Sodalangen ausgeschiedene einsach gewässerte Sodassalz (Na2CO3+H2O) durch Glühen in Flammösen vollständig von Wasser besreit, oder daß man die Sodalange direkt unter Anwendung oberschlächtiger Fenerung zur Trockne eindampst und den erhaltenen Nückstand hierauf behufs Oxydation des vorhandenen Schweselnatriums im Flammosen calciniert. In reiner Form und im kleinen kann man die calcinierte Soda durch Erhitzen und Glühen einer reinen kristallissierten Soda bis zur gänzlichen Austreibung des Wassers erhalten. Sie bildet dann ein rein weißes, pulveriges Salz, Na2CO3.

Die fristallisierte Soba ist, wie sie jetzt im Handel vorkommt, ziemlich rein, bis auf einen stets darin vorkommenden geringen Gehalt von Glaubersalz und Kochsalz, welcher jedoch nicht von erhebtichem Nachteil bei der Farbensfabrikation ist. Zuweilen enthält sie aber etwas Schweselnatrium, und dies wäre eine schlimmere Berunreinigung, wenn die Soda zu Niederschlägen verwendet werden soll. Eine Lösung davon fällt dann die ersten Tropfen einer Bleizuckerstöfung braun. Der Gehalt der kristallisierten Soda an kohlensaurem Natron ist, wenn man Sodasorten von gleichem Basserschalt, d. h. in gleich lustetrockenem Zustande vergleicht, ziemlich derselbe. Beim Liegen an der Lust versliert die kristallisierte Soda leicht Wasser, verwittert also. Es ist dies zu versmeiden, wenn man sie nach Gewicht verwenden will. Sie löst sich gern und leicht in Wasser auf, auch in kaltem.

Die calcinierte Soda des Handels ist infolge ihrer vorhin beschriebenen Gewinnungsweise, direkt oder indirekt aus den Sodarohlaugen, im allgemeinen stets unreiner, namentlich stets reicher an schwefelsaurem Natron und Chlornatrium, als die kristallisierte Soda, enthält jedoch selten Schwefelnatrium, da solches durch den Calcinationsprozeß meistens oxydiert wird. Ihr Gehalt an kohlensaurem Natron ist ein sehr ungleicher, muß daher jedesmal bei Unwendung der calcinierten Soda vorher bestimmt werden. Um diese häusigen und immershin zeitraubenden quantitativen Bestimmungen zu vermeiden, zieht man in der Farbensabrikation wohl die Berwendung kristallisierter Soda vor; wenn aber der Preis zwischen dem reinen kohlensauren Natron in der kristallisierten Soda und dem Sodasalz eine bedeutende Disserva ausmacht, so ist es doch oft vorteilshafter, nach Maßgabe spezieller Untersuchung die calcinierte Soda anzuwenden.

Das Codafalz ober die calcinierte Coda hat ungefähr basselbe Anfehen wie raffinierte Bottasche, ift aber weißer, weniger bläulich. Sie wird wie die fristallisierte Soda immer nur in mafferiger Losung angewendet. Die Auflöfung der friftallifierten Coda erfolgt in faltem Waffer bald, in heißem Waffer noch rascher. Aber die calcinierte Soda, wenn auch als Bulver in kaltes Wasser geworfen, erstarrt darin leicht durch Bindung von Waffer zu einer festen, zusammenhängenden, glafigen Maffe von kriftallisierter Soda. Gin folcher fefter Salzklumpen löft fich dann nur schwierig in dem Waffer auf, weil er bemfelben nur wenig Berührungspunkte darbietet. Um diesen leicht eintretenden Übelstand zu verhüten, löst man die calcinierte Soda am besten in kochendem Wasser auf und verdünnt nachher mit faltem die erhaltene Lösung. Bor der Unwendung der Sodalöfungen, die man mit fo viel Waffer herstellt, daß sie nicht kriftallifieren, läßt man fie in hölzernen ober eifernen Befägen in Ruhe abklären. Die genannten fremden Salze in benfelben, die mitgeloft find und höchstens bei calcinierter Soda Brozente ausmachen, verhalten fich bei den meiften Anwendungen passiv.

Natronhydrat, NaOH. Agnatron, Agnatroniauge, Natronlauge.

Ganz auf dieselbe Weise, wie dem kohlensauren Kali die Kohlensaure entzogen wird, und zwar durch gebrannten Kalt oder Kalkhydrat, geschieht es auch mit dem kohlensauren Natron, und das Versahren, Ühnatronlauge darzustellen, ist die ins geringste Detail dasselbe, daher eine besondere Beschreibung nicht nötig ist. Auch hier müssen die mit Kalk zu behandelnden Sodalösungen so verdünnt angewendet werden, daß sie 17°Be zeigen. Seit einigen Jahren kommt das Ühnatron oder die kanstische Soda im Handel in sester Westalt vor und zwar in Blechtonnen oder Trommeln eingegossen, worin es eine erstarrte seste Wasse bildet. Es ist in diesem Zustande das seste Hydrat, wie man es erhält, wenn man die Ühnatronlauge zur Trockne verdampst, die sie, in ihrem Hydratwasser schmelzend, beim Erkalten sest wird. Um daraus Ühnatronlaugen darzustellen, ist nichts weiter nötig, als diese Masse, das seste Ühnatron, in Wasser aufzulösen.

Die Berwendung der aus festem käuslichen Ütznatron in angegebener Weise gewonnenen Lösung statt der aus Soda durch Behandeln mit Kalk selbst zu bereitenden Ütznatronlauge bietet den großen Borteil, daß man des Borrätigshaltens von Kalk und der Arbeiten zur Darstellung der Ätzlaugen überhoben ist, und daß, wenn der Gehalt des sesten Ütznatrons an Natron gegeben ist, die nach Maßgabe des Äquivalentgewichts erforderlichen Quantitäten desselben leicht zu bestimmen sind. Die seste kaustische Soda, die im Handel vorkommt, ist meistens hinsichtlich fremder Bestandteile ebenso rein, wie man sie aus kristallisierter Soda selbst herstellen kann, und ihrer Anwendung in der Farbens

fabrikation steht nichts entgegen. Die englische käufliche Ware enthält von 62 bis 72 Broz. Na2 O.

Alfalimetrie.

Da die Wirkungen, welche die Pottasche oder das tohlensaure Rali ober das Atfali ausüben, fowie auch die des tohlenfauren Natrons oder des Atnatrons in fester ober fluffiger Gestalt nur von ihrem Gehalt an reinem Rali oder Natron abhängen, fo ift es beim Ginkauf wichtig, nur biefen Wehalt gu bezahlen, und bei der Anwendung notwendig, ihn zu kennen, um das Aquivalent, d. h. die gleichwertige Erfatzmenge jener Stoffe gu bestimmen, beispielsweise alfo zu ermitteln, wieviel Goba von gewissem Behalt ftatt tohlensauren Ralis von gegebenem Gehalt anzuwenden ift. Methoden zur Bestimmung des Alfaligehalts in ben Apalkalien und tohlenfauren Alkalien gibt es eine große Menge, doch ift immerhin das älteste Berfahren nach Descroizilles eines der einfachiten und allen Maken und Gewichten leicht anzupaffen. Man hat zu feiner Ausführung nichts weiter nötig, als eine gute Bage, Grammgewichte, ein Alfalimeter und Ladmuspapier, welches lettere in jeder Apothete zu haben ift. Das Alkalimeter ift ein Glaszplinder von etwa 3,3 cm Durchmeffer und 30 bis 33 cm Bobe, auf einem Fuge befestigt; fein Inhalt wird bis auf eine gewiffe Sohe in 100 gleiche Grade geteilt, welche durch Teilstriche in ben Bylinder eingeätt find. Ferner gebraucht man ale Brobefluffigfeit Schwefelfaure von einem gewiffen Behalte an wafferfreier Schwefelfaure, welche zwar nach Borfchrift aus einer gewiffen Quantität fonzentrierter Schwefelfaure und Baffer gemischt werden foll, aber welche man noch leichter auf folgende Art aus jeder Art Schwefelfaure darftellt, was zwar einige Proben erheischt, aber ein fehr zuverläffiges Resultat ergibt und im ganzen nicht fo viel Schwierigkeiten macht, als die Anschaffung von Schwefelfaure von gleichem fpezifischen Bewicht ober ftets gleichem Behalt.

Geht man davon aus, daß z. B. 5 g fristallisierter reiner Soda von der Probesäure gerade 36° des Alkalimeters sättigen und neutralisieren sollen, so hat man nur die Schwefelsäure, die man anwendet, durch Berdünnung mit Wasser so einzurichten, daß sie dieser Sättigungsfähigkeit genau entspricht, und man besitt dann eine hinreichend genaue Flüssigfeit, von welcher man sich auf einmal eine größere Quantität ansertigt, um die öftere Adjustierung nicht nötig zu haben.

Man wägt 5 g reiner kristallisierter Soba ab, die nicht verwittert, aber auch nicht feucht ist, bringt sie mit einer zur Auflösung genügenden Menge Wasser in eine kleine Porzellanschale, die man auf einem kleinen Dreifuß von Blech oder Draht über einer kleinen Weingeistlampe erhizen kann. Man versönnt nun konzentrierte Schwefelsäure so, daß auf einen Gewichtsteil berselben ungefähr 9 Tle. Wasser kommen. Man gebraucht hierbei die Vorsicht, die

Schwefelfäure in einem dunnen Strahle langfam unter Umrühren in das Waffer ju gießen, weil anderenfalls beim umgekehrten Berfahren bie Gaure unter ftarker Erhitzung aufwallen und umberfpriten murbe. Mit biefem Bemifche. der verdünnten Schwefelfäure, füllt man das Alkalimeter bis genau an den obersten Teilstrich 0, und fügt von berselben nach und nach zu der Auflösung der Soda im Porzellanschälchen hinzu, die man auf der Lampe erwärmt hat. Die ersten Portionen ber zugesetzten Gaure bewirken ein heftiges Aufbrausen; wird dasselbe schwächer, so darf man nur noch gradweise Flussigkeit aus dem Alkalimeter zugießen, und man muß jedesmal die ausgegoffenen Grade ablefen. Bor und nach jedem neuen Zugießen der Probeflüssigkeit taucht man in die Klüssig= keit im Schälchen ein kleines Streifchen blaues Lackmuspapier, welches anfangs nur vorübergehend, und zwar durch den Kohlenfäuregehalt der Flüssigkeit, gerötet wird, fo daß diese Rötung des Papiers beim Entweichen der Kohlenfäure an der Luft wieder verschwindet. Die Sättigung ist beendigt, sobald das eingetauchte Ladmuspapier eine zwar schwache, aber bleibende, an der Luft nicht wieder verschwindende Rötung annimmt. Gewöhnlich ist dann der genaue Neutrali= sationspunkt schon etwas, um etwa 1/2 Grad der Säure, überschritten, und man hat in diesem Falle die Gesamtzahl der verbrauchten Gäuregrade um jenen halben Grad zu verringern. Wenn die Probestufsigkeit richtig war, so hat man 36° verbraucht. Zeigt sie weniger an, z. B. 32°, so ist sie zu stark, zeigt sie mehr an, fo ift fie zu verdünnt. Im erften Falle hat man etwas mehr Waffer, im letteren etwas mehr Saure guguseten, bis eine wiederholte Probe die rechten Grade, nämlich 360, angibt.

Ist diese Probestlüssigseit für das Alkalimeter, wie angegeben, genau bestimmt, so untersucht man jede Pottasche, Soda oder calcinierte Soda auf diesselbe Weise, indem man immer je 5 g dieser Stoffe zur Sättigung nach dem obigen Versahren anwendet. Hat man zufällig gegen das Ende zu viel Säure auf einmal zugegossen, so muß die Probe wiederholt werden. Hat man mit einem Material zu tun, das sich nicht vollständig in Wasser löst, so muß man die Lösung durch Filtration von dem ungelösten Rückstande trennen, das Filter nachwaschen und die so gewonnene gesamte Flüssigkeit wie die Auslösung der Soda behandeln.

Die Alkalimetergrade, die so von Pottasche, Soda, welcher Art sie anch sein mögen, erhalten werden, drücken direkt das alkalische Wertverhältnis dieser Materialien untereinander bei ihrer Anwendung aus. Beispielsweise ist also eine Pottasche von 50° Descroizilles ebenso viel wert wie eine Soda von 50° , und kristallisierte Soda von 36° hat nur den Wert $\frac{36}{50}$ einer Potts

asche von 50° , sowie den Wert $\frac{36}{72}$ einer calcinierten Soda, die 72° angibt. Um

nun hieraus die gleichwertigen Erfatzmengen (Üquivalente) der Stoffe auf kurzeste Weise, und zwar lediglich mittels einfacher Division durch die gefundenen Alkalimetergrade, direkt zu berechnen, versährt man folgendermaßen.

Je ein Üquivalent Na_2O , K_2O , K_2CO_3 , Na_2CO_3 und Na_2CO_3 $+10\,H_2O$ entspricht, wenn man das Üquivalentgewicht der kriftallisierten Soda = 286 als Bergleichsnorm annimmt, $(286\times36)=10\,296$ alkalimetrischen Graden. Dividiert man nun mit der Zahl der Grade, die ein und dasselbe Gewicht Ügnatron, kohlensaures Kali oder eine Soda bei der Sättigung ergibt, in $10\,296$, so erhält man diezenigen Gewichte der genannten Stoffe, in welchen die letzteren einander mit gleicher alkalischer Wirkung vertreten können. Denn diese einander vertretenden Gewichtsmengen verhalten sich umgekehrt wie die Zahl der zur Sättigung nötigen Säuregrade, d. h. je kleiner die letztere, besto mehr an Gewicht des Stoffes ist erforderlich für eine gleiche alkalische Wirkung. Hiernach gibt z. B. 36 grädige Soda $\frac{10\,296}{36}$ = 286, 55 grädige

Bottasche aber $\frac{10296}{55} = 187,2$, und in diesen Gewichtsquantitäten, welche mithin nur Verhältniszahlen sind, ersetzen sich die genannten beiden Materialien gegenseitig. Diese Daten sind sowohl zur Ermittelung des Wertes beim Einkauf der in Nede stehenden Materialien, als auch bei deren Verwendung zu allen bei der Farbensabrikation nötigen Verechnungen ausreichend. Man darf jedoch niemals außer acht lassen, daß das Descroizillessche Versahren, wie schon erwähnt, immer nur den relativen alkalischen Wert der danach geprüften Substanzen, nicht deren absoluten Gehalt angibt, daß also durch die gefundenen Zahlen nur das Wertverhältnis der Stosse ausgedrückt wird, dessen Kenntnis jedoch dem hier vorliegenden praktischen Zwerke genügt.

Auch Flüssigkeiten, Laugen, Ützlaugen usw. kann man mit dem Alkalimcter auf ihren alkalischen Wert untersuchen. Man wägt von denselben je 5 g ab und behandelt sie in dem Schälchen mit der Probestüssigkeit ebenfalls, wie oben angesührt ist. Um sicherer zu gehen, kann man die dreis und viersache Quantität, d. h. 15 bis 20 g der Flüssigkeiten anwenden. Die erhaltenen Grade sind dann aber mit 3 bzw. 4 zu dividieren, um die wirklichen Grade zu erhalten. Sind die Flüssigkeiten ätzend, d. h. kohlensäurefrei, so daß beim Zusatz von Schweselsäure kein Ausbrausen stattsindet, so ist das Zugießen der letzteren mit vieler Vorsincht vorzunehmen, und die Annäherung an die Neutralisation ist nur durch die Färbung des Lackmuspapiers zu beurteilen.

Salpetersaures Natron, Na NO3.

Dieses Salz, welches gegenwärtig im Handel roh unter bem Namen Chilisalpeter, raffiniert als Natronsalpeter vorkommt, enthält ungefähr

 $^{1/_{5}}$ mehr Salpetersäure als der Kalisalpeter. Der Natronsalpeter kann wegen seines billigeren Preises bei größerem Säuregehalt den Kalisalpeter oft mit Borsteil erseten, auch z. B. zur Ausziehung des Chroms aus dem Chromeisenstein behufs Darstellung von Chromsäuresalz. Man erhält im letzteren Falle dann leicht lösliches und gut kristallisierendes ein fach schromsaures Natron, $Na_2CrO_4+10\,H_2O$, welches jedoch noch nicht im Handel zu haben ist. Auch kann man oft ein Gemisch von Natronsalpeter mit Schwefelsäure im Berhältnis von 100 der letzteren auf 85 des ersteren statt der Salpetersäure anwenden:

 $NaNO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HNO_3$,

wenn es, wie bei der Bereitung z. B. des Pariferblaues, nur auf eine Oxydation durch Salpetersäure abgesehen ist. Man hat in dem Gemisch die Säure um so viel billiger, als sonst die Fabrikations= und Destillationskosten betragen würden, weniger den Wert des sauren schwefelsauren Natrons, das in diesem Falle verloren geht, weil dasselbe beim Auswaschen des Blaues mit dem Waschwasser weggeschafft werden muß. Man hat also ferner dabei den Nachsteil, daß das Auswaschen der Farbe durch das vorhandene saure schwefelsaure Natron erschwert wird, während bei Anwendung von Salpetersäure jenes Salz nicht in das Gemisch kommt.

Bleizuder. Neutrales effigfaures Bleiognd.

Der Bleizuker ist neutrales effigsaures Bleioxyd, Pb($C_2H_3O_2$)2 + 3 H_2O . Zu seiner Darstellung ist immer Essigsäure notwendig, welche für den vorliegenden Zweck als wässerige Lösung meistens in der Form von Essig zur Anwendung gelangt. Dieser Essig wird gewöhnlich nach der Methode der Schnellessigsdrikation dargestellt, und zwar ohne Zusat von Bier, wenn man ihn direkt anwenden will. Ist der Essig aber mit Zusat von Bier oder gegorener Maische gewonnen, so wird er erst destilliert, um die darin enthaltenen Extrastivstosse als Nücktand in dem Destillierapparat zurückzubehalten, also abzuscheiden. Auch kann die Essigsäure in einer etwas stärkeren, wässerigen Lösung erhalten werden durch Destillation von holzessigsjaurem Kalk mit Salzssüure enthält, so ist doch die schäbliche Wirkung der letzteren bei der hier in Betracht kommenden Berwendung der Essigsäure ohne erhebliche nachteilige Wirkung; nur ist darauf zu halten, daß die durch gedachte Destillation erzielte Essigsüuressillssigteit im übrigen rein und farblos ist und sich an der Luft nicht bräunt.

Wenn man in diesem Essig, der mehr oder weniger stark, d. h. essigäures haltig sein kann, unter Erwärmung, um die Auflösung zu beschleunigen, so viel Silberglätte auslöst, daß blaues Lackmuspapier durch die Flüssigkeit eben noch sehr schwach gerötet wird, so hat man eine mehr oder minder starke Auf=

lösung von Bleizuder in Wasser, beren Gehalt von bemjenigen bes angewendeten Essigs abhängt. Die letterwähnte schwach saure Reaktion der Lösung muß, sosen kristallisierter Bleizuder hergestellt werden soll, deshald ershalten bleiben, weil anderenfalls durch einen dis zur gänzlichen Neutralisation der Essigsüre vermehrten Zusat von Bleiglätte so viel der letteren gelöst wird, daß sich zum Teil basisch essigssaures Bleiozyd bildet, welches an sich nicht kristallisiert, überdies aber auch die später zu bewirkende Auskristallisation des Bleizuders durch seine Gegenwart verhindert. Die so gewonnene Auslösung läßt sich nun bei der Chromgelbsabrikation statt einer aus fertigem, gekaustem Bleizuder bereiteten Lösung anwenden, wenn nur ihr Gehalt an Bleizuder oder wenigstens an Bleiozyd bekannt ist. Gewinnt man die Lösung auf die angeführte Weise, so läßt sich ihr Gehalt an Bleizuder leicht aus der zur Aufslösung gesangenden Menge von Bleiglätte berechnen. Da nach Maßgabe der Üquivalente der Bleiglätte und des Bleizuders je 1 Gew.-Al. Bleiglätte $\frac{379}{222.4} = 1,704$ Gew.-Aln. Bleizuder entspricht, so braucht man die Gewichts-

nienge der aufgelöften Bleiglätte in Kilo oder in einer beliebigen anderen Gewichtseinheit nur mit 1,704 zu niultiplizieren, um in dem Produkte das Gewicht des gesamten in der Flüssigkeit aufgelösten Bleizuders ebenfalls in Kilo oder der entsprechenden anderweiten Gewichtseinheit zu erhalten. Die Ansgaben sind dann gegeben, um die Auflösung oder einen Teil davon als eine gegebene Menge Bleizuders verwenden zu können.

Die praktische Aussührung geschieht in solgender Weise. Eine eiserne verbleite Pfanne wird zu ½ mit der Hälfte der ersorderlichen Essigsäure von 30 Broz. (6° Bé) gesüllt, zum Sieden erhitzt und die naß gemahlene Glätte durch ein Sied hinzugegeben, wobei man beständig umrührt. Sobald alles zu einer milchigen Flüssigteit gelöst wurde, wird die andere Hälfte Essigsäure hinzusgesügt. Das zuerst entstandene basische Bleiacetat wird hierdurch zu neutralem Bleiacetat umgewandelt. Um das Ende der Reaktion zu erkennen, verwendet man das Pfundsche Reagens, eine 5 proz. Quecksilberchloridiösung, mit welcher das basische Bleiacetat einen Niederschlag erzeugt; man hat somit so lange Essigsäure hinzuzuseten, dis die Niederschlagbildung gerade aushört.

Der Bleizucker wird von vielen als für die Darstellung von hellzitronensgelben Chromgelbsorten ungeeignet angesehen, weil sich das Rotwerden nach nichteren Wochen nicht verhüten läßt.

Wenn man diese Auslösungen in kupfernen Kesseln verdunstet, nämlich bis auf 32 bis 40° Bé, und sie dann in (hölzernen) Gesäßen erkalten läßt, so kristallisiert ein großer Teil des Bleizuckers heraus. Die hierbei zurückleibende Flüssigkeit, mehrere Male nach dem Erkalten abgedampst, ergibt jedesmal noch weitere Kristallisationen, dis nur wenig Flüssigkeit übrig ist, die nicht mehr

kriftallisiert, weil sie aus efsigsaurem Kalt besteht, bavon herrührend, bag bie Glätte etwas Kalt enthält, ber sich in der Mutterlange konzentriert und ans sammelt.

War die Essigsäure rein, so erhält man vollkommen ungefärbte Kristalle, im anderen Falle gefärbte. Um erstere jedenfalls zu erhalten, kann man, wenn die Konzentration der Lösung durch Abdampsen vollendet ist, die Flüssigkeit mit etwas gekörnter, staubsreier Knochenkohle versetzen und damit heiß durch Flanell siltrieren, worauf dann immer weiße Kristalle erhalten werden.

Der fristallisierte Bleizucker enthält in 100 Iln.:

26,87 Effigfäure, wasserfreie, 58,91 Bleioxyd, 14,22 Wasser.

Der Bleizuder schmilzt beim Erwärmen in seinem Kristallwasser, verliert bei stärkerer Erhitzung seinen ganzen Wassergehalt und erstarrt dann zu trockenem Salz. Kauft man den Bleizuder fertig, so ist auf rein weiße Ware, seste und körnige Kristalle zu sehen.

Bleieffig. Bafifch effigfaures Bleiornd.

Das basisch efsigsaure Bleioxyd ist ein Produkt, welches nicht im Handel vorkommt. Dassenige, das allein und immer bei der Farbensfabrikation anzuwenden von Borteil ist, enthält in seiner wässerigen Lösung, in der man es darstellt, auf eine gleiche Menge Essigsäure, wie in der Bleizuckerslösung enthalten ist, gerade die doppelte Menge Bleioxyd. Man erhält sie also, wenn man der auf vorhin beschriebene Beise durch Ausschen von Bleizlätte in Essig dargestellten Bleizuckerlösung noch einmal so viel Bleizlätte zusept, als sie schon gelöst hat, und sie ebenfalls auslöst, oder indem man in einer wässerigen Aussching von 100 Tln. Bleizucker noch 59 Tle. Bleizlätte ausschi. Die Aussching ersolgt in beiden Fällen ziemlich rasch beim Kochen der Flüssigskeit mit der fein gemahlenen Glätte, entweder im supsernen Kessel oder in einem Holzgefäße, in welche man einen Wasserdampsstrom leitet, was vorzusziehen ist.

Auch die basisch essigsaure Bleiorydlösung, welche mit Essig und metallischem Blei nach der Methode dargestellt werden kann, wie sie für die Darstellung des Bleiweißes nach französischer Methode oben angegeben worden, ist für Chromgelbe anwendbar, nur ist dabei nötig, entweder den Bleigehalt dieser Lösung zu bestimmen oder im vorans durch kleinere Bersuche zu ermitteln, in welchem Berhältnisse die gedachte Bleilösung durch eine Lösung von saurem chromsaurem Kali gefällt wird. In diesem Berhältnisse sind dann die Lösungen anzuwenden, die Proportion der Bleilauge ist aber zu vergrößern, weil bei der

Fällung Bleioxydlösung im Überschusse vorhanden sein muß, sofern sie zur Darstellung heller oder zitronfarbiger Chromgelbe dienen soll.

Um den Unterschied im Preise der darzustellenden Sorte von Chromgelb zu zeigen, der entsteht, wenn man das letztere basische Salz anwendet, sei nur angeführt, daß dann 100 Pfd. Bleizucker und 59 Pfd. Glätte 200 Pfd. Bleizucker ersetzen. Wenn der Bleizucker z. B. 32 M, die Silberglätte 18 M kosten, so ist in einem Falle die Auslage für 200 Pfd. Bleizucker 64 M, im anderen Falle:

100 Pfd. Bleizuster 32 M
59 " Bleiglätte 10,62 "
42,62 M

was einen Unterschied von 21,38 M beträgt, während die Kosten der Darsstellung jener basischen Bleizuckerlösung höchst unbedeutend sind. Diese Differenz von 21 M kommt auf eine Quantität von höchstens 85 Tin. neutralen chromssauren Bleioryds, die man aus obigen Quantitäten zu erwarten hat, ist also so groß, daß sie als ein guter Fabrikationsgewinn zu betrachten ist.

Bleinitrat, Pb(NO3)2.

Das Bleinitrat wird in neuerer Zeit in der Chromgelbfabrikation bevorzugt, weil es sich leicht und mit geringen Kosten herstellen läßt und keine Bersänderung des Farbentons verursacht, wie der Bleizucker. Man verwendet Salpetersäure von nicht mehr als 14 Proz. (11°Bé), bringt sie in einem versbleiten Gefäß auf 70 bis 80° und trägt die erforderliche Menge Bleiglätte, die nicht gemahlen zu sein braucht, nach und nach ein, die alles gelöst ist.

Chlorblei, Pb Cl.

Das neutrale Chlorblei kann zur Darstellung des Chromgelbes gebraucht werden, und es kommt nur darauf an, dasselbe billig zu erhalten. Es ist entweder ein weißes Bulver oder bildet, wenn es aus verdünnteren Flüssigskeiten kristallisiert ist, kleine spießige Kristalle. In Wasser löst es sich schwer, doch kann es auch als Pulver durch neutrales chromsaures Kali oder chromsaures Kalinatron in Chromgelb verwandelt werden, das auf diese Weise billiger herzustellen ist als das aus Bleizucker gewonnene Chromgelb, weil im letzteren Falle stets die mitverbrauchte Essigsäure das zur Bildung des Chromsgelbs notwendige Bleioryd verteuert.

Man erhält das Chlorblei auf verschiedene Beise:

a) Man rührt weiches pulverisiertes Bleiweiß zu feiner Milch in Wasser auf und setzt periodenweise so lange Salzsäure hinzu, als noch ein Aufbrausen erfolgt, vermeidet jedoch einen über diese Grenze hinausgehenden weiteren Zusatz von Salzsäure, um nicht einen zu erheblichen überschuß von der letzteren in der

Mischung zu erhalten. Hat man aus Unvorsichtigkeit doch zu viel zugesetzt, so fügt man, um den Überschuß zu neutralisieren, wieder kleine Portionen Bleisweiß hinzu, solange diese noch ein Aufschäumen verursachen, doch immer erst nach einiger Zeit und unter beständigem Umrühren des Gemisches. Die entsstehende Mischung, welche nun sein verteiltes Chlorblei ist, kann dann direkt verwendet werden.

- b) Man löst schwefelsaures Bleioryd in konzentrierter Salzsäure warm auf, was nur in Bleikesseln geschehen kann. Beim Erkalten kristallisiert das Chlorblei in Nadeln. Die Flüssigkeit enthält Schwefelsäure und überschüssige Salzsäure.
- c) Man versett eine ber nachstehend aufgeführten basischen Chlorbleisverbindungen mit Salzfäure in geringem Überschuß.

Bafifche Chlorbleiverbindungen.

a) PbCl₂ + Pb(OH)₂. Da biese Verbindung, obgleich unlöslich in Basser, sich mit zweisach schromsaurem Kali zersetzen läßt, gleich wie basisch essiganres Bleiornd:

[PbCl₂ + Pb(OH)₂] + K₂Cr₂O₇ = 2 PbCrO₄ + 2 KCl + H₂O, so kann man die Essigsäure des basisch essigsauren Bleiogyds durch Umwandlung des letzteren mit Kochsalz in basisches Chlordlei zugute machen, was sich in dem Falle sehr lohnt, wenn man in der Lage ift, essissaures Natron in aufsgelöstem Zustande, wie z. B. bei der Schweinsurter Grün-Fadrikation, anzuwenden. In diesem Falle fällt man die Lösung des auf oben angesührte Weise ershaltenen basisch essissauren Bleioxyds mit einer gesättigten Lösung von Kochsalz, wodurch unter gleichzeitiger Bildung von essissauren Natron ein weißer Niederschlag erzeugt wird, welcher die hier in Rede stehende basische Chlordleiverbindung ist. Ein kleiner Überschuß von Kochsalz schadet hierbei wenig, weil es sich bei der Anwendung des so erhaltenen essissauren Natrons passiv verhält. Man trennt die Auslösung des letzteren von dem Niederschlage durch Filtrieren, ohne auszuwaschen, damit man nicht zu verdünnte Flüssigseiten erhält. Die Flüssigseiten, welche nun das essissauren Natron enthalten, werden gesammelt.

Sollen mit diesem basischen Chlorblei schwefelgelbe Chromgelbe hergestellt werden, so ist mit dem zweifachechromsauren Kali ein Aquivalent saures schwefelssaures Kali oder Natron aufzulösen. Die roten, basischen, chromsauren Bleiorydverbindungen entstehen dagegen aus dem basischen Chlorblei mit neustralem chromsaurem Kali-Natron:

$$\begin{split} & 2 \left[\text{Pb Cl}_2 + \text{Pb (O H)}_2 \right] + \left(\text{K}_2 \text{Cr O}_4 + \text{Na}_2 \text{Cr O}_4 \right) \\ &= 2 \left(\text{Pb O}, \text{Pb Cr O}_4 \right) + 2 \, \text{K Cl} + 2 \, \text{Na Cl} + 2 \, \text{H}_2 \, \text{O}, \end{split}$$

und Gemenge von neutralem und rotem chromfaurem Bleioxyd, also die orangen Chromgelbe, wenn man ein Gemenge von aufgelöstem rotem chromfaurem Kali und von neutralem chromfaurem Kali-Natron anwendet. In letztere mit viel Wasser verdünnte Flüssigkeiten bringt man das noch feuchte, breiförmige, basische Chlorblei in geringem Überschuß hinzu, so daß die Flüssigkeit entfärbt wird.

b) PbCl₂ + 3 Pb(OH)₂. Ein anderes basisches Chlorblei läßt sich sehr billig dadurch herstellen, daß man sein gemahlene Silberglätte in einer Auflösung von Kochsalz aufrührt und einige Tage unter öfterem Umrühren stehen läßt. Die Masse schwillt dabei sehr auf, wird dick und weiß und muß zuweilen durch einen weiteren Zusat von Kochsalzlösung verdünnt werden, um sie bearbeiten zu können. Das Bleioxyd entzieht dem Kochsalz Chlor, bildet Chlorblei, das sich mit einem anderen Teile Bleioxyd vereinigt, welches nur Wasser dabei aufnimmt, während aus dem Kochsalz Natron frei wird, auf dessen Anwendung man hierbei verzichtet, wenn man nicht in sehr großem Maßstabe arbeitet.

$$4 \text{ Pb O} + 2 \text{ Na Cl} + x \text{ H}_2 \text{ O} = [\text{Pb Cl}_2 + 3 \text{ Pb (O H)}_2] + (x - 4) \text{ H}_2 \text{ O} + 2 \text{ Na O H}.$$

Wenn der Niederschlag weiß geworden ist, so wäscht man ihn in Wasser aus, siltriert ihn ab und verwahrt ihn als Teig. Er wurde seinerzeit auch als Surrogat für Bleiweiß vorgeschlagen, kann jedoch dasselbe nicht ersetzen. Um auf dem Wege der vorangegebenen Zersetzung mittels Bleioryds die Darsstellung von Natron aus Kochsalz zu ermöglichen, was nur dann geschehen kann, wenn man den dabei erhaltenen Chlorblei-Bleiorydniederschlag von obiger Zussammensetzung gut zu verwerten imstande ist, hat man durch Erhitzen desselben eine dem Mineralgelb ähnliche und ähnlich zusammengesetzte Farbe darzustellen versucht, gegen welche aber die Chromgelbe, selbst die sehr aufgemischten Sorten, mit solchem Ersolge konkurrieren, daß jene gelbe Farbe keinen Eingang in den Handel gefunden hat und gegenwärtig nirgends mehr hergestellt wird, wie denn auch infolgedessen zugleich die Darstellung von Natron auf dem beschriebenen Wege ausgegeben werden mußte.

Dieses basische Chlorblei läßt sich jedoch sehr gut zur Darstellung von Chromgelb verwenden. Mit saurem chromsaurem Kali zersetzt es sich rasch in das rote, basische, chromsaure Bleiornd, wenn man nicht einen großen Überschuß an doppelt chromsaurem Kali anwendet.

$$\begin{split} [\text{PbCl}_2 + 3\,\text{Pb}(\text{OH})_2] + \text{K}_2\,\text{Cr}_2\,\text{O}_7 &= 2\,(\text{PbO},\,\text{PbCrO}_4) \\ + 2\,\text{KCl} + 3\,\text{H}_2\,\text{O}. \end{split}$$

Bersett man es mit einem Üquivalent einer Säure, z. B. Essigsäure ober Salpetersäure ober selbst Salzsäure, so gibt saures chromsaures Kali damit das dunkel zitronfarbene, neutrale, chromsaure Bleioxyd, doch darf das saure chromsaure Kali nicht vorwalten, wenn der Niederschlag nicht die lederartige Modisikation

des chromfauren Bleioryds werden soll. Wird weniger Säure zugesetzt als ein Aquivalent, so entstehen die mehr oder weniger orangefarbenen Chromgelbe, weil dann beide, das basische und neutrale chromsaure Bleioryd, entstehen.

Fügt man nämlich ein Üquivalent Salzsäure hinzu, so entsteht das basische Chlorblei a) oben. Setzt man aber eine andere Säure, z. B. ein Üquivalent Essigänre zu, so entsteht eine milchige Flüssigkeit, welche ein Gemenge bildet von $Pb Cl_2 + Pb (OH)_2$ und $Pb (C_2H_3O_2)_2 + Pb (OH)_2$; also Bleioryd-Chlorblei a) suspendiert in aufgelöstem basisch essigsaurem Bleioryd, und das Bershalten ist unter diesen Umständen dasselbe wie bei jeder dieser Bleiverbindungen für sich, wie es schon angesührt ist.

Die schwefelgelben Sorten Chromgelb laffen sich mit dem Chlorbleis Bleiornd b) zwar auch herstellen, die Zersetzung muß dann aber in sehr viel Wasser erfolgen.

Man verwendet dann zur Fällung 1 Üquivalent saures chromsaures Kali mit 2 Üquivalenten Schwefelfäure, so daß die Zersetzung erfolgt nach der Gleichung:

$$\begin{split} &[\mathrm{Pb}\,\mathrm{Cl}_2 + 3\,\mathrm{Pb}(\mathrm{O}\,\mathrm{H})_2] + \mathrm{K}_2\,\mathrm{Cr}_2\,\mathrm{O}_7 + 2\,\mathrm{H}_2\,\mathrm{S}\,\mathrm{O}_4 \\ &= 2\,\mathrm{Pb}\,\mathrm{Cr}\,\mathrm{O}_4 + 2\,\mathrm{Pb}\,\mathrm{S}\,\mathrm{O}_4 + 2\,\mathrm{K}\,\mathrm{Cl} + 5\,\mathrm{H}_2\,\mathrm{O}. \end{split}$$

Übrigens sei hier noch bemerkt, daß auch die geglühten basischen Chlorbleie, welcher Art sie immer sein mögen, dem chromsauren Kali die Chromsäure entziehen, indem sie sich nach und nach in basisches chromsaures Bleioryd verwandeln, und daß sogar die Bleiglätte einer gleichen Umwandlung unterliegt. Schöne Farben lassen sich jedoch auf diesem Wege nicht erzielen.

B. Allgemeines über die Bildung der Chromgelbe.

Die schönsten gelben Mineralfarben, die man kennt, sind die Chromsgelbe oder die chromsauren Bleioxyde, von welchen es aber sehr verschiedene Nüancen gibt. Obwohl es mit Rücksicht auf die verhältnissmäßig einfache chemische Zusammensetzung der vorliegenden Farben manchem theoretischen Chemiker erscheinen mag, daß nichts leichter sei, als die Chromgelbe herzustellen, so läßt sich doch auf Grund der Erfahrung versichern, daß das Gegenteil der Fall ist, wenn es sich darum handelt, diesenigen Nüancen des Chromgelbs bestimmt zu erhalten, die man sich wünscht. Soweit dieselben nicht durch Bleimischungen von weißen Körpern absichtlich verändert sind, haben alle Chromgelbe, wenn sie nicht ins Kötliche oder Orange gehen, nämlich einerlei Zusammensetzung, sie sind einsach chromsaures Bleioxyd: Pb CrO4, aber doch von sehr verschiedener Farbe, was nur ihrem verschiedenen Aggregatzustande zuzuschreiben ist.

Ilm das chromsaure Bleioxyd herzustellen, benutzt man einesteils stets das rote chromsaure Kali, anderenteils aber ein Bleisalz, aus welchem jenes rote chromsaure Kali das Bleioxyd als chromsaures Bleioxyd fällen kann, wenn die Lösungen beider zusammentreffen. Als Bleisalz verwendet man meistens effigsaures Bleioxyd, Bleizucker, obwohl unter Umständen auch andere Bleisalze angewendet werden können. Wird saures chromsaures Kali und Bleizucker angewandt, so bildet sich nach der Gleichung:

$$K_2Cr_2O_7 + 2 Pb(C_2H_3O_2)_2 + H_2O = 2 PbCrO_4 + 2 KC_2H_3O_2 + 2 C_2H_4O_2$$

einesteils niederfallendes chromfaures Bleioryd und anderenteils lösliches zweisfachs oder faures effigfaures Kali, wodurch die Flüffigkeit, welche den Niedersichlag enthält, stets sauer reagiert.

Wenn man nun eine Bleizuckerlösung ohne weiteres mit chromsaurem Kali ausställt, so entsteht wohl neutrales chromsaures Bleioryd als hell zitronens farbener Niederschlag, aber der letztere behält diese Farbe nur vorübergehend. Er wird schnell dunkler, zieht sich zusammen, wird mehr kristallinisch und wenn auch noch nicht sogleich, doch endlich beim Trocknen dunkel und strohsarbig. Die erwähnte Umänderung tritt aber noch rascher ein, wenn das chromsaure Kali oder aber Chromsaure im Überschuß vorhanden ist, die der Zusat von etwas Schweselsäure zu dem Niederschlage frei macht. Die se Zusat von etwas Schweselsäure zu dem Niederschlage frei macht. Die se Sorte Chromgelb ist die unbeliedteste und gibt mit Blau weder ein feuriges, noch reines Grün, obwohl sie bei dunkeln Grünen anwendbar ist, bei welchen die Nüance nicht so stark hervorstritt. Die Farbe dieses Gelbes läßt sich auf keine Weise mehr in Zitronenzgelb übersühren, wie man sie auch behandeln möge, wohl aber in Orange oder Rot durch Entzichung von Chromsäure mit Alkali.

Wenn man dagegen bei der Fällung einen ziemlichen (nicht unter 5 Proz.) Überschuß von Bleizucker in der Lösung läßt, so sind zwar die Erscheinungen beim Fällen dieselben, aber der Niederschlag bleibt wolliger und leicht.

Bewirkt man die Fällung bei Gegenwart von viel Wasser, rührt dabei tüchtig und anhaltend um, läßt den Niederschlag absetzen, was rascht ersolgt, und wässert ihn rasch nacheinander mit sehr viel Wasser aus, mit welchem man ihn anhaltend durchgerührt hat, so bleibt er wollig, wird immer voluminöser und behält eine feurige dunkel zitronengelbe Farbe, trocknet zu sehr leichten Stücken aus und gibt feurig grüne Farben, obwohl nicht vollständig rein grüne, wenn man ihn mit reinem Blau mischt. Durch diese Behandlung verhindert man das Kristallinischwerden der Farbe. Daß solches unter den letztangegebenen Bedingungen der Darstellung nicht eintritt, ist eine Folge der durch heftiges Umrühren der Flüssigseit erzielten beschleunigten

Bewegung, wodurch eine höchst seine Zerteilung des Niederschlages in seine kleinsten Teile in Wasser bewirkt wird, dessen Abhäsion ihre Berdichtung hindert. Denn je kräftiger und anhaltender man die Flüssigsteiten umrührt und in je mehr Wasser man arbeitet, desto heller bleiben die Nüancen und um so leichter und voluminöser werden die Farben.

Auch diese Farben ziehen sich nachträglich in ganz kurzer Zeit zu einem schweren Niederschlage zusammen, wenn man ihnen eine ganz geringe Duantität chromsaures Kali als Lösung zusetzt, oder wenn nur eine ganz geringe Menge einer Säure hinzukommt, die Chromsäure frei macht. Mischt man ein solches Shromgelb daher mit Pariserblau, dem noch Säure anhängt, so erhält man zwar ansangs ein feuriges Grün, aber beim Trocknen nimmt das Gemisch eine fahle, graugrune Farbe an, weil das Chromgelb in die strochgelbe Modisikation übergeht.

Es kann baher als Hauptregel gelten, stets mit einem Überschuß an Bleissalz und nicht mit konzentrierten Lösungen zu arbeiten, ferner die Temperatur der Flüsseiten möglichst wenig über die Lusttemperatur steigen zu lassen und während, sowie nach der Fällung kräftig und anhaltend zu rühren. Bemerkensswert ist, daß ein Ehromgelb von der Zusammensehung Pb Cr O4, welches im Sinne der Gleichung

2 Pb Cl₂ + K₂ Cr₂ O₇ +
$$\frac{\text{Na}_2 \text{ C O}_3}{n}$$
 = 2 Pb Cr O₄ + 2 K Cl + $\frac{2 \text{ Na Cl}}{n}$ + $\frac{\text{C O}_2}{n}$,

aus 105 In. Bleiacetat (5 Proz. Überschuß), 38 In. Kaliumbichromat und 12 In. calcinierter Soda hergestellt wurde, bei dem demnach die Bildung freier Säure ganz oder zum Teil unterdrückt wurde, weniger Neigung zum Umschlagen des Farbentones zeigt. Diese Verhältnisse spielen auch eine wichtige Rolle bei der Darstellung des sogenannten amerikanischen Shromgelbs "für Chromgrün" von der Formel Pd Cr O4, bei welchem ebenfalls das Umschlagen nicht beobachtet wird. Dieses Chromgelb wird berart hergestellt, daß eine kochendheiße, konzentrierte Lösung von 20 In. Vichromat mit 2 In. Weinsäure reduziert wird, wobei etwas chromsaures Chromoryd entsteht, wonach man die Ausfällung mittels Bleiacetat oder Bleinitrat vornimmt. Die Nüance dieses Gelb ist insolge der Gegenwart von Chromoryd etwas schnutzig, doch eignet sich dasselbe ganz besonders zum Mischen mit Pariserblau sür die Chromgrüne.

Reine hell zitronengelbe ober schwefelgelbe Chromgelbe lassen sich also auf die angegebene Weise nicht darstellen und bestehen überhaupt nicht aus reinem chromsaurem Bleiornd, sondern sie sind wahrscheinlich eine Doppelverbindung aus gleichen Aquivalenten schwefelsauren und chromsauren

Bleioryds. Aber es ist auch möglich, daß das eingemengte schwefelsaure Bleisoryd nur das Zusammenziehen des chromsauren Bleioryds zu kristallinischem Chromgelb noch mehr hindert als die oben angesührten Umstände, zumal auch bei der Fällung dieser Chromgelbe große Wassermengen, rasches Abwässern und Umrühren eine hellere Nüance entstehen lassen, die auch nur bei Überschuß des Bleizuckers bleibend wird, dei Überschuß von chromsaurem Kali aber gleichsfalls ins Strohgelbe libergeht, und ebenso bei Einwirkung von Säuren nachsträglich, wenn letztere Chromsäure frei machen.

Die Doppelverbindungen von Bleichromat mit Bleisussat können durch die Formeln ${\rm Pb}\,{\rm Cr}\,{\rm O}_4+{\rm Pb}\,{\rm SO}_4$ und ${\rm Pb}\,{\rm Cr}\,{\rm O}_4+2\,{\rm Pb}\,{\rm SO}_4$ ausgedrückt werden; die erstere besitzt einen zitronengelben, die zweite einen schwefelgelben Farbenton. Die zwischen diesen beiden liegenden Farbentöne dürsten Gemische dieser Doppelverbindungen sein.

Man erhält rein gelbe ober schwefelgelbe Chromgelbe nur auf die Art, daß man bei Gegenwart von sehr viel Wasser den Bleizucker mit einer Lösung von chromsaurem Kali fällt, welche mit so viel Schweselsäure versetzt ist, daß die eine Hälfte des Bleizuckers durch Schweselsäure, die andere durch die Chromsäure gefällt wird, also PbCrO4 + PbSO4 zu gleichen Üquivalenten entstehen und noch ein Überschuß von Bleizucker bleibt. Zugleich muß die Fällung unter starkem Umrühren der Flüssigkeit bewerkstelligt und der gebildete Niederschlag darauf mit viel Wasser, mit welchem man ihn jedesmal stark aufrührt, einige Male gut ausgewaschen werden. Diese Chromgelbe werden ebenfalls durch Auswaschen leichter, aber nie so voluminös wie die vorhergehenden. Sie geben mit Pariserblau die reinsten, durch Mischung der Chromgelbe mit Blau übershaupt darstellbaren Grüne, und die danit erzielten Grüne werden daher auch Seidengrüne genannt.

Wenn man die Menge der Schwefelsäure bei jener Fällung vermindert, so daß weniger als die Hälfte des Bleioryds gefällt wird, z. B. nur 0,45, 0,40, 0,35, 0,30, 0,25, 0,20 des zu fällenden Teiles des Bleizuckers, der übrige Teil des letzteren aber durch das saure chromsaure Kali, so lassen sich alle Nüancen hervordringen, die zwischen Dunkelzitron, ohne Zusat von Schwefelsäure erhalten, und zwischen der schwefelgelben Sorte liegen. Die Gesamtmenge des sauren chromsauren Kalis und der Schwefelsäure, welche zur Fällung des Bleizuckers notwendig sind, müssen dann jedesmal berechnet werden.

Man verwendet zur Ausfällung des Bleizuckers in keinem Falle mehr als $36^{1/2}$, höchstens 38 Teile rotes chromsaures Kali auf 100 Teile Bleizucker. Wenn man die Hälfte des letzteren durch Schwefelsäure mitfällen will, die man immer der Lösung des roten chromsauren Kalis zufügt und wohl damit vers mischt, so verwendet man zur Fällung $18^{1/4}$ bis 19 Teile saures chromsaures Kali und 12 bis 13 Teile Schwefelsäure von 66^{0} Baumé. Für je 1 Teil rotes

chromsaures Kali, das man zur Erzeugung von mehr dunkelgelben Sorten zur Fällung mehr verwendet, bis man auf $36 \, ^1\!/_2$ Teile chromsaures Kali für 100 Teile Bleizucker gelangt, muß man zugleich die Schwefelsäuremenge um $^2\!/_3$ Teile verringern, es bleibt dann immer ein kleinerer Teil des Bleifalzes, hier Bleizucker, im Überschuß, und zwar desto mehr, je weniger chromsaures Kali durch Schwefelsäure ersetzt wird.

Ein der Zusammensetzung Pb Cr O₄ + Pb SO₄ entsprechendes Chromgelb kann nach verschiedenen Vorschriften hergestellt werden, wovon folgende angeführt werden mögen. Bei gleicher Zusammensetzung besitzen aber diese Produkte verschiedene Nüance und Decktraft. Die Mengenverhältnisse sind folgende:

1 /		,		,	11 1
1.	400 Tle.	Bleizuder,	4.	400 Ile.	Bleizuder,
	73,75 "	Kaliumbichromat,		73,75 "	Kaliumbichromat,
	49 "	Schwefelfäure;		26,75 "	calc. Soda,
2.	400 "	Bleizuder,		166,5 "	frist. Tonerdesulfat;
	73,75 "	Kaliumbichromat,	5.	400 "	Bleizuder,
	166,5 "	frist. Tonerdefulfat;		73,75 "	Kaliumbichromat,
3.	400 "	Bleizuder,		26,5 "	calc. Soda,
	73,75 "	Kaliumbichromat,		71 " .	calc. Natriumsulfat.
	71 "	calc. Natriumsulfat;			

Diese Chromgelbe zeigen, bei gleicher Konzentration und Temperatur ausgefällt, folgende Unterschiede: 1 besitzt die hellste, 5 die dunkelste Nüance, zwischen denen die übrigen liegen. 1 bildet harte, spröde Stücke mit glattem Bruch, Eigenschaften, die von 1 nach 5 zu allmählich abnehmen und schließlich (bei 5) in eine Farbe von flockiger Beschaffenheit mit silzigem Bruch übergehen. Die nach 1 zu liegenden Chromgelbe eignen sich mehr für den Druck auf Zeugen und Papieren, während die nach 5 zu liegenden sich für die Berswendung mit Ölen (Anstrichsarben) empsehlen.

Wenn man basische Bleisalze, z. B. Bleizuder, in welchem noch 1 Aquivalent Bleioryd, PbO, gelöst wurde, mit neutralem chromsaurem Kali fällt, so entsteht keine der obigen gelben Farben, sondern ein roter, sehr feuriger Niederschlag, der in der Ruhe körniger wird. Es ist dies basisch chromsaures Bleioryd, PbO, PbCrO4 bzw. Pb(HO)2, PbCrO4, und die Gleichung sür seine Bildung ist:

Pb O, Pb
$$(C_2H_3O_2)_2 + K_2CrO_4 = Pb O$$
, Pb $CrO_4 + 2 KC_2H_3O_2$.

Wenn man dagegen die gleiche Lösung des basisch essigauren Bleioryds mit rotem chromsaurem Kali fällen wollte, so würde doch nur das dunkel zitronenfarbige, neutrale chromsaure Bleioryd entstehen, wie folgende Gleichung zeigt:

PbO,
$$Pb(C_2 H_3 O_2)_2 + K_2 Cr_2 O_7 = 2 Pb Cr O_4 + 2 K C_2 H_3 O_2$$
.

Bringt man auf neutrales chromsaures Bleioxyd, sei es trocken oder naß oder eben erst gefällt, irgend ein ätzendes Alkali, Ammoniak, Kali, Natron, oder auch Kalkmilch, in viel Wasser angerührt, so verändert sich die gelbe Farbe rasch in eine rote, die immer tieser wird, indem nach und nach aus dem neutralen chromsauren Bleioxyd das vorher erwähnte basisch chromsaure Bleioxyd dadurch gebildet wird, daß die Alkalien jenem neutralen Bleisalze 1 Aquivalent Chromsäure unter Bildung von neutralem chromsaurem Kali entziehen:

$$2 \text{ Pb Cr O}_4 + 2 \text{ KO H} = \text{Pb O}_4 \text{ Pb Cr O}_4 + \text{K}_2 \text{ Cr O}_4 + \text{H}_2 \text{O}_5$$

Es entsteht hierbei immer eine gelbe Flüssigkeit, nämlich eine Auflösung bes bei bem beschriebenen Prozesse gebildeten chromsauren Alkalis, bas nun wieder zur Fällung von Bleisalzen Verwendung finden kann.

Wenn dem neutralen chromfauren Bleioxyde die Chromfäure nur teils weise entzogen wird, so daß es auch nur teilweise in die basische Verbindung übergeht, so entstehen die sogenannten

Drange Chromgelbe. Gie find Gemenge der bafifchen und neutralen Bleiverbindung und nahern fich um fo mehr einer hochroten Ruance, die ber bafifchen Bleiverbindung, dem Chromrot, eigen ift, je mehr von diefer bafischen Berbindung bei jener Behandlung entstehen konnte, je mehr Alkali also eingewirkt hatte. Wollte man auf letztere indirekte Bildungsweise ber orange= gelben Chromgelbe und auch des Chromrots die praktifche Darftellung berfelben grunden, fo ware die Zugutemachung der babei immer wieder entstehenden chromfauren Alfalien eine fehr unbequeme Arbeit. Denn die letteren find gunächst nur in löfung, nämlich ale Fluffigkeiten von unbestimmter Beschaffenheit vorhanden, beren Trennung und Sammlung von den Riederschlägen muhfam ift. Im übrigen find fie auch zur Fällung beshalb nicht geeignet, weil bie damit erzielbaren Niederschläge von Gelben ftets ungleich ausfallen. fucht daber die orangefarbenen Niederschläge von vornherein in den gewünschten, beftimmten Rüancen ins Rote direkt unter folden Umftanden hervorzubringen, daß in den Fluffigkeiten, aus welchen die Niederschläge hervorgehen, weder Bleifalze noch chromfaures Alfali übrig bleiben.

Dies läßt sich dadurch erreichen, daß aus den Flüssigkeiten, welche den Niederschlag hervorbringen sollen, statt neutralen chromsauren Bleioryds oder statt basischen gleich ein Gemenge beider gefällt wird. Will man sich bloß des Bleizuckers bedienen, so ist es nötig, nicht allein das saure chromsaure Kali in neutrales Salz zu verwandeln — denn jenes würde aus der Bleizuckers lösung, wie oben angeführt, doch nur dunkles, zitronenfarbiges Chromgelb fällen — sondern es muß dem gebildeten neutralen chromsauren Kali auch noch so viel Alkali in kaustischer Form zugesett werden, daß aus dem Bleizucker noch ein Teil des Bleioryds durch das Alkali gefällt wird, welches

nicht an Chromfäure gebunden ist. Derjenige Teil, der die rote Fällung hervordringen soll, erfordert, daß er bestehe aus 1 Üquivalent $K_2\mathrm{CrO_4}+2\,\mathrm{KOH}$, und derjenige Teil, der die gelbe Verbindung im Gemische geben soll, erfordert, daß er $K_2\mathrm{CrO_4}$ sei. Das Kali kann in diesen Verbindungen zum Teil durch Natron oder Kalk ersetzt sein; das erstere geschieht, wenn man 1 Äquivalent $K_2\mathrm{Cr_2O_7}$ zusammen mit 1 Äquivalent $\mathrm{NaOH}=\mathrm{Natronhydrat}$ ausschieht, wobei ein Gemenge von $K_2\mathrm{CrO_4}+\mathrm{Na_2CrO_4}$ entsteht, welche beide gleichen Wert haben; das letztere geschieht, wenn man zu $K_2\mathrm{CrO_4}+\mathrm{Na_2CrO_4}$ noch 2 Äquivalente Kalkhydrat hinzusügt, welche Mischung denselben Zwestersüllt wie $K_2\mathrm{CrO_4}+\mathrm{KOH}$, und zwar als

$$K_2 \operatorname{Cr} O_4 + \operatorname{Na}_2 \operatorname{Cr} O_4 + 2 \operatorname{Ca} (O \operatorname{H})_2$$
.

Um die neutrale Verbindung, chromsaures Kalinatron, $K_2 \operatorname{Cr} O_4 + \operatorname{Na}_2 \operatorname{Cr} O$, herzustellen, kann man auch in der wässerigen Lösung, die 1 Aquivalent saures chromsaures Kali enthält, 1 Äquivalent kohlensaures Natron kochend auflösen, wobei sich Kohlensäure entwickelt. Das Kochen muß so lange fortgesetzt werden, bis sich keine Kohlensäureblasen mehr entwickeln:

$$K_2 Cr_2 O_7 + Na_2 CO_3 = K_2 Cr O_4 + Na_2 Cr O_4 + CO_2.$$

Dieser Prozeß erfolgt sehr langsam, da, wie es scheint, anfänglich nebenbei doppeltkohlensaures Natron erzeugt wird.

Wenn man sich das basische essignare Bleioryd herstellt, so kann man damit die rote Verbindung auf eine weniger kostspielige Weise darstellen, wie schon oben erwähnt ist und wofür die Gleichung S. 181 angegeben wurde. Zur Darstellung der orangen Chromgelbe löst man alsdann in der Bleizuckerlösung eine um so größere Menge Bleiglätte, je röter das Gelbe ausfallen soll, und fällt mit chromsaurem Kalinatron, wozu auf je 1 Üquivalent angewendeten Bleizuckers auch 1 Üquivalent $K_2 \operatorname{Cr} O_4$ oder $\operatorname{Na}_2 \operatorname{Cr} O_4$, oder auf 2 Üquivalente angewandten Bleizuckers 1 Üquivalent $K_2 \operatorname{Cr} O_4 + 1$ Üquivalent $\operatorname{Na}_2 \operatorname{Cr} O_4$ gehören. Die Fällung ersolgt dann mit demjenigen Anteile des Bleizuckers, der nicht in die basische Verdindung übergegangen ist, nach der Gleichung:

$$egin{aligned} \mathbf{K_2} & \mathrm{Cr} \, \mathrm{O_4} \ \ \mathrm{ober} \ \ \mathrm{Na_2} & \mathrm{Cr} \, \mathrm{O_4} \ + \, \mathrm{Pb} \, (\mathrm{C_2} \, \mathrm{H_3} \, \mathrm{O_2})_2 = \mathrm{Pb} \, \mathrm{Cr} \, \mathrm{O_4} \ & = \, \mathrm{Shromgelb} \ \ \mathrm{bunkel} \ + \, 2 \, \, \mathrm{K} \, \mathrm{C_2} \, \mathrm{H_3} \, \mathrm{O_2} \end{aligned}$$

und mit dem Teile, der in basisch essigsaures Bleiornd übergegangen ist, nach ber Gleichung:

$$K_2 \operatorname{Cr} O_4$$
 ober $\operatorname{Na} \operatorname{Cr} O_4 + \operatorname{Pb} O$, $\operatorname{Pb} (\operatorname{C}_2 \operatorname{H}_3 \operatorname{O}_2)_2 = \operatorname{Pb} O$, $\operatorname{Pb} \operatorname{Cr} O_4 = \operatorname{\mathfrak{Ch}} \operatorname{\mathfrak{rot}} \operatorname{\mathfrak{rot}} + 2 \operatorname{K} \operatorname{C}_2 \operatorname{H}_3 \operatorname{O}_2$,

wodurch also das rötliche Farbengemisch direkt erhalten wird. Es wird hierbei nicht beabsichtigt, daß das Rot kristallinisch werden soll, wie bei der Darstellung des Chronirots erwähnt werden wird; man rührt also bei der Fällung sehr gut um, gerade wie bei der Darstellung der Chromgelbe, hat übrigens keinen Umschlag in die leberfarbige Nüance zu befürchten, welche in basischen Flüssigeteiten nicht einzutreten scheint. Diese Chromgelbe fallen um so leichter und wolliger aus, je mehr sie von der neutralen Berbindung enthalten, je mehr sie gerührt und abgewässert werden. Die hochroten Sorten, die sich dem Chromerot nähern, sind daher schwerer, aber auch sie werden durch starkes Umrühren während und nach der Fällung leichter, weil dadurch ihr Kristallinischwerden wesentlich verhindert wird.

Wenn schwefelsaures Bleioxyd (vgl. S. 104) billig zu erhalten ift, so läßt sich dasselbe mit einsachschromsaurem Kalinatron teilweise in Chromgelb zersetzen, noch leichter in die orangesarbenen Sorten unter Anwendung eines Gesmisches von neutralem chromsaurem Salz und Ütztali oder Ütznatron zugleich, worlber unten das Nähere wegen des einzuschlagenden Versahrens.

Bon E. D. Weber sind die Gestehungskosten der Chromgelbe je nach dem angewandten Ausgangsmaterial berechnet worden. Weber nimmt an, daß 100 kg Bleiglätte 35 M, 100 kg 30 prozentige Essigfäure 25 M und 100 kg 60 prozentige Schwefelsäure 26 M kosten; es stellen sich somit 100 kg Bleiornd in der zur Chromgelbherstellung geeigneten Form solgendermaßen:

1.	Bleizuder (100 kg zu 56 M)				96	M
2.	Bleiacetat	4			80	"
3.	Bleinitrat (100 kg zu 50 M)			4	75	"
4.	Bleinitrat (felbst hergestellt)		4		64	"
5.	Basisches Acetatverfahren .			٠	51	"
6.	Basisches Chlorbleiverfahren				40	"
7.	Bleiweißverfahren				55	"

C. Spezielle Anweisungen zur Darftellung der Chromgelbe.

1. Darftellung der hell gitronengelben Chromgelbe.

Arbeitet man mit Bleizuckerlösungen ober mit Lösungen von basisch essigs saurem Bleioxyd, so benutt man die Seite 8 u. f. beschriebene Einrichtung zur Hervorbringung von Niederschlägen. Man löst 15 kg Bleizucker und $3^{1/2}$ kg saures chromsaures Kali, jedes sür sich, und füllt jede Lösung in eines der Klärgefäße, mit so viel Wasser verdünnt, daß die Lösungen nicht kristallissieren. Zu der Lösung von rotem chromsaurem Kali setzt man noch 1,88 kg Schweselsäure à 66° Baumé. Die obigen Gewichtsmengen der zur Fällung ersorderlichen Substanzen entsprechen etwa den Gesäßen von solcher Größe, wie dieselbe Seite 8 u. f. bei Beschreibung der Präzipitiereinrichtung angegeben ist.

Nachdem die Flüfsigkeiten ungefähr 2 bis 4 Stunden gestanden haben, um etwaige Unreinigkeiten abzuseten, und die Präzipitierbottiche mit so viel Wasser angefüllt sind, daß die hinzuzulassenden Flüssigkeiten noch Plat haben, schlägt man die Ablaßzapfen aus dem Abklärständchen aus und läßt nun die beiden Lösungen unter stetem Umrühren zusammenlaufen. Das Umrühren wird nachher noch 10 bis 15 Minuten fortgesetzt, je länger, desto besser, und zwar aus den früher wiederholt angegebenen Gründen.

Läßt man nun stehen, so sett sich der Niederschlag in Zeit von einer Stunde so ab, daß man die helle Flüssigkeit vom Niederschlage, welcher in dem Präzipitierbottich eine Schicht von nur etwa 18 bis 20 cm Höhe bildet, abziehen kann. Das Abziehen muß so bald als möglich und so dicht über dem Niederschlage als tunlich ersolgen, indem man die nächsten Zapfen über dem letzteren zieht. Hierauf läßt man von neuem unter beständigen Umrühren Wasser zu dem Niederschlage laufen, der sich darin dann eben so rasch wieder abset, und wiedersolt dieses Auswaschen und Absetenlassen wenigstens noch drei Male.

Das zitronengelbe Chromgelb befitt die Gigenschaft, bald nach feiner Bildung fein Bolumen bedeutend zu vergrößern, b.h. aufzuguellen. Behufs Erzielung eines guten, d. h. genügend loderen Broduftes ift es notwendig, die beschriebenen Arbeiten so schnell auszuführen, daß das Aufquellen nicht bereits beim Filtrieren eintritt, sondern erst nachdem der Riederschlag auf die Bretter gebracht wurde. Dieselben werden mit einer Leifte versehen und das Chromgelb in dunner Schicht barauf ausgebreitet. Sobald es butterartige Ronfifteng angenommen hat, wird es mittels eines Meffingbleche in prismatische Stude zerschnitten, die man auf schmale Rante stellt, und bann zuerst im Schatten, dann an der Sonne getrodnet. Beim Trodnen wittert aus ben Farbfuchen das unvollständig ausgewaschene Kaliumchromat in Form eines kristallinischen Überzugs heraus und muß durch Abschaben entfernt werden; da diese Arbeit gefundheitsschädlich ift, so muffen die Arbeiter hierbei durch feuchte Schwämme vor dem Einatmen des Staubes geschützt werden. Die abgeschabte Maffe wird mit Baffer aufgeruhrt, wobei fich das Chromgelb zu Boden fest, mahrend Raliumchromat in Lösung geht.

Das erwähnte Aufquellen nuß bei der Darstellung der schwefelgelben Chromgelbe aufgehalten werden, was dadurch erreicht wird, daß nach möglichst raschem Fällen und Auswaschen der Niederschlag in dichte Preßsäcke gefüllt und stark ausgepreßt wird, wobei die Steigerung des Druckes allmählich geschehen muß.

Soll das Chromgelb diejenige Ware werden, welche als "Chromgelb hellzitron, chemisch rein" im Handel vorsommt, so wird cs auf Filter gebracht, hierauf gepreßt und in subische oder längliche Stücke zerschnitten, oder aber in kreisrunden Stücken ausgehoben, wenn es amerikanisches heißen soll, und dann getrocknet. Sollen geringere Sorten, "extrafein, superfein, sein-fein, fein, ordinär, Neugelb hell, Parisergelb hell", hers gestellt werden, so gibt man nach Belieben des Fabrikanten Zusäte, und zwar

in Form von Gips und Schwerspat, beide im höchst fein gemahlenen Zustande. Will man aber Farben mit der gleichen Benennung fabrizieren, die als Tapetenfarben gebraucht werden, so wird statt Gips und Schwerspat ein Zusatz von Blanc fixe gemacht.

Das Berhältnis zwischen Zusatz und eigentlicher Farbe bestimmt jeder Fabrifant nach eigenem Gutdünken, so daß die Quantität der Zusätze in weiten Grenzen variiert. Es kann in dieser Beziehung bemerkt werden, daß Neusgelbe und Parisergelbe von sehr schönem Ansehen oft nur 10 bis 15 Prozder eigentlichen reinen Farbe enthalten.

Man erhält an reiner unvermischter Farbe bei den angewendeten Gewichtsverhältnissen höchstens $12^{1/2}$ Teile lufttrockener Farbe, oft auch nur 11,7 Teile, in diesem Falle also Kilo, als das Minimum.

Hat man Gelegenheit und Einrichtungen, sich des basischen essig fauren Bleioryds zu bedienen, so verwendet man statt 15 Tle. Bleizucker nur 7,5 Tle., löst darin 4,4 Tle. gemahlene Bleiglätte auf und fällt übrigens mit derselben Lösung von saurem chromsaurem Kali und Schwefelsaure, wodurch man das gleiche Resultat und dieselbe Menge von reinem Chromgelb dieser Art erhält, wie im vorigen Falle.

Hat man für vorteilhaft gefunden, das bafische Chlorblei-Bleisoxyd a), $\operatorname{PbCl_2} + \operatorname{Pb}(\operatorname{OH})_2$, herzustellen, so rührt man dieses in der Menge, wie es sich ergibt, indem man das aus 7,5 kg Bleizuster und 4,4 kg Bleiglätte hergestellte basisch essigner Bleioxyd mit Kochsalz fällt, in dem Wasser des Präzipitierbottichs auf, und läßt nun dieselbe Quantität aufgelösten und mit derselben Quantität Schweselsäure verseten sauren chromsauren Kalis unter Umrühren hinzulaufen. Das Resultat ist auch hier das gleiche, nur müssen die Regeln des heftigen Umrührens und des Auswaschens ebenso beobachtet werden.

Einfach Ehlorblei fällt man in viel Wasser verteilt, worin es sich teilweise löst. Auf welchem Wege man es aber auch erhalten haben mag, so muß man die Quantität desselben dem Gewichte nach bestimmen können, die man in Arbeit hat oder nehmen will. Man fällt dann mit einem Gemenge von dyromsaurem Kalinatron und Glaubersalz zu gleichen Aquivalenten, doch so, daß ein wenig Chlorblei unzersetzt bleibt. Auf 25 Teile einfach Chlorblei (dessen Menge man auf irgend eine Weise berechnet hat, je nach der zu seiner Herstellung angewandten Menge von Bleiweiß, basischem Chlorblei usw.) verwendet man 6 ½ Tle. saures chromsaures Kali, mit dem man zugleich 6 Tle. triftallisiertes kohlensaures Natron und 14 Tle. Glaubersalz aufgelöst hat.

Das mit Koch falz und Bleiglätte dargestellte basische Chlorblei b), in viel Wasser zerrührt, wird auf 25 Gewichtsteile durch die wässerige Lösung von 5,5 Gewichtsteilen rotem, chromsaurem Kali, welcher man noch 5 Gewichtsteile Schwefelsaure zugesetzt hat, gefällt oder zersetzt. Hat man dieses basische

Chlorblei nicht im trockenen Zustande, so berechnet man seine Menge entweder aus der angewendeten Menge Bleiglätte, die man mit Kochsalz behandelt hat, wobei dann je 23 Bleiglätte 25 des basischen Chlorbleies gegeben haben, oder man bestimmt vom Teige den Wassergehalt und berechnet danach die anzuwens bende Menge.

Die Zusätze, die man diesen Niederschlägen geben will und die aus Gips oder Schwerspat im sehr seingemahlenen Zustande bestehen, zerrührt man erst für sich in einem hölzernen Gesäße zu einer dünnen Milch auf. Man legt zwei Bretter über den Präzipitierstand, darauf stellt man ein seines Haars oder Messingsieb, und schöpft nun die Milch auf das Sieb und in den Stand, in welchem inzwischen sleißig umgerührt wird, damit eine gleichsörmige Berteilung ersolgt. Das Sieb wird angewendet, damit keine Klumpen der weißen Zusätze in den Niederschlag gelangen können, welche nachher sichtbar sein würden. Bor dem Mischen nuß ferner der Niederschlag diet genug geworden sein, damit die Zusätze sich nicht wegen ihres verschiedenen spezisischen Gewichtes trennen, und man rührt sie auch noch gehörig um, ehe man sie auf die Filter bringt. In den letzteren ersolgt dann das Ablaufen des Wassers durch die Leinwand im allgemeinen bei allen Chromgelben ungemein rasch, daher man zu ihrem Filtrieren gewöhnlich auch mit einer Reihe von Filtriertüchern auf Nahmen auskommt.

Wenn reines, nicht durch Schmutz verunreinigtes schwefelsaures Bleioryd zu Gebote steht, und dasselbe durch Auswaschen und Behandeln mit etwas Soda von der anhängenden Säure befreit ist, so läßt sich damit auf folgende Weise ein hell zitronenfarbiges Chromgelb herstellen:

Man verteilt eine Quantität schwefelfaures Bleiornd in mehrere kleine Stände, welche man etwa zu 1/3 damit anfüllt, und bringt in jede derfelben ein Rührscheit. Man macht sich ferner eine Lösung von chromfaurem Rali= natron. Wenn man etwa vier folche Stände mit schwefelsaurem Bleioryd beschickt hat, so kann man sie mit A, B, C, D bezeichnen. Man füllt nun A mit der Lösung von dromfaurem Kalinatron, rührt gut um, des Tages mehrere Male, und läßt nach 1 oder 2 Tagen abseten. Das schwefelsaure Bleiornd ist bann schon gelb und die Fluffigkeit ift heller geworden. lettere wird abgezapft und nach B gebracht, nach A kommt wieder frische Lösung von dromsaurem Ralinatron. In dieser Weise fahrt man mit der hintereinander erfolgenden Beschickung von A, B usw. fort, so daß die Lauge in jedem Befäße mit dem darin befindlichen schwefelsauren Bleioryd einige Tage unter öfterem Umrühren in Berührung fteht, bis die in A gewesene Flüssigkeit nach dem Paffieren der übrigen Gefäße endlich in D angelangt ift. von D ablaufende Flüssigkeit kann man wegfließen lassen; fie ift gewöhnlich noch schwach gefärbt, enthält aber nur noch fehr wenig chromfaures Salz.

In Zwischenzeiten nimmt man von A Proben ber entstandenen Farbe heraus, und ift fie im Bergleiche ju anderen befriedigend, fo kommt fie jum Auswäffern und Filtrieren, im anderen Falle fahrt man mit berfelben Behandlung weiter fort, bis die Farbe befriedigend ausgefallen ift. Man entleert nun das Gefäß A. beschickt dasselbe aufs neue mit schwefelsaurem Bleiornd, und behandelt nun B wie A, C wie B, D wie C und A wie D. A wird jo der lette Stand in der Reihe, von der man dann die ausgenutte Fluffigfeit weafließen läßt. Im übrigen wird auf diese leicht verständliche Beise mit dem beschriebenen Berfahren wie vorhin fortgefahren. Letteres hat nur den 3med, das schwefelfaure Bleiornd so oft und fo lange mit der Lösung von neutralem chromfaurem Rali in Berührung zu bringen, als fich noch chromfaures Bleioryd bildet, und zugleich die Lösung des ersteren fo oft mit frischen Mengen von schwefelfaurem Bleiornd, als in ihr noch chromfaures Alkali vorhanden ift. Gewöhnlich geht doch von letterem immer ein geringer Teil verloren, und das schwefelfaure Bleioryd wird auch nicht vollständig zersett, fo daß das erzeugte Belb ungefähr die Beftandteile des schwefelgelben Chromgelbs befommt und auch deffen Rüance annimmt, aber nie fo leicht und voluminös wird.

2. Darftellung der buntel gitronenfarbigen Chromgelbe.

Die allgemeinen Bedingungen, unter welchen diese Farben entstehen, sind oben angeführt.

Aus Bleizucker ftellt man die dunkelfte Sorte her, indem man die Fällung auf diefelbe Beife wie die der hell zitronen- oder schwefelgelben Gorten und in denselben Borrichtungen vornimmt. Man löst einerseits 15 kg Bleizucker in Baffer und bringt die Lösung in bas eine Alarständen auf dem Brazipitierftand, unter Bufat von fo viel Waffer, etwa 90 kg, daß fie beim Ertalten nicht friftallisiert. Andererseits löft man 4,5 bis 4,75 kg rotes chromfaures Rali für sich ebenso und bringt es in das andere Klärftändchen. Nachdem die Fluffigkeiten erkaltet find, und fich babei unter Absetzung etwaiger mechanisch beigemengter Unreinigkeiten geklart haben, öffnet man zu gleicher Zeit bie Bapfen an beiden Rlärgefägen und läßt unter beständigem Umrühren in den Brazipitierstand, ber beinahe mit Waffer voll ift, die Fluffigkeiten gusammenlaufen. Ift dies geschehen, so rührt man noch einige Zeit um, worauf man, wie bei ben hell zitronengelben Sorten, mit dem Absetzen und Auswaschen weiter verfährt, ebenso auch mit ben Bufagen, wenn solche gegeben werden Man vergesse hierbei nicht, was wegen bes Umrührens bei ber follen. Fällung der Chromgelbe angeführt ift. Je langer man umrührt, defto heller fallen auch hier die Chromgelbe aus, und zwar noch heller, wenn man noch weniger chromfaures Rali anwendet, also noch mehr Bleizucker im Überschuß läßt.

Es folgen nun hier die Berhältnisse für immer hellere zitronenfarbige Sorten, welche sich nach und nach den schwefelgelben nähern. Der Bleizucker und das chromsaure Kali wird immer jedes für sich gelöst und geklärt, die Schwefelsfäure aber immer vorher dem chromsauren Kali in dem Klärstand zugefügt.

Verhältnisse	Bleizucker	Rotes chrom- jaures Kali	Schwefelsäure von 66° Baumé
1	15	4,00	0,45
2	15	3,75	0,66
3	15	3,25	1,11
4	15	3,00	1,40

Stets bleibt hierbei nach der Fällung ein kleiner Überschuß von Bleizucker, welcher der Nüance wegen aufgeopfert werden muß. Will man noch andere Zwischenstufen, z. B. zwischen 1 und 2 darstellen, so nimmt man das Mittel aus beiden, welches sich ergibt durch Addition der Mengen 1 und 2 und Halbierung der Summe. Der Überschuß an Bleizucker braucht dabei um so weniger zu betragen, je mehr Schwefelsäure angewendet wird.

Bedient man sich des basisch effigsauren Bleioxyds, so verwendet man, um eine Lösung desselben zu erhalten, die das gleiche Resultat gibt, 7,5 kg Bleizucker, in dessen wässeriger Lösung man 4,4 kg Bleiglätte gelöst hat, und fällt dann übrigens mit denselben Mengen von rotem chromsaurem Kali allein, oder mit Schwefelsäure versetzt, wie eben angegeben ist, unter Besobachtung übrigens ganz desselben Versahrens beim Fällen, Auswaschen usw.

Auch wenn man sich des basischen Chlorbleies a) Pb $\operatorname{Cl}_2 + (\operatorname{Pb} \operatorname{OH})_2$ bedient, welches man erst selbst aus dem basisch essigsauren Bleioryd durch Fällen mit Kochsalz hergestellt hat, um essigsaures Natron als Nebenprodukt zu gewinnen, so versährt man auf gleiche Weise, nur mit dem Unterschiede, daß man dieses basische Chlorblei erst mit dem Wasser in dem Präzipitierstand aufrührt, ehe man die Lösung des sauren chromsauren Kalis oder die äquivalenten Gemische mit Schweselsäure unter Umrühren hinzulausen läßt, worauf übrigens die weitere Behandlung in allem dieselbe ist. Zu dem Niederschlage von $7^1/2$ kg Bleizucker, in welchem 4.4 kg Bleiglätte gelöst worden sind, vermittelst Kochsalz erhalten, gehören auch dieselben Quantitäten von saurem chromsaurem Kali oder von demselben und Schweselsäure, und das Resultat ist bei dieser indirekten Fällung dasselbe, als hätte man das basisch essigsaure Bleioryd direkt mit dem chromsaurem Kali gefällt.

Wenn man zur Darstellung berselben Sorte von Chromgelb sich bes Einfach=Chlorbleies $Pb Cl_2$ bedienen will, so muß man, um es im richtigen Verhältnisse mit Sicherheit zur Fällung verwenden zu können, dassselbe zuvor entweder direkt trocken wägen, oder bessen Menge in dem Falle

wenigstens annäherungsweise nach bem Gehalte an Blei bestimmen, wenn es erst aus einer anderen Berbindung, z. B. durch Behandlung von Bleiweiß mit Salzsäure hergestellt wird.

Um die dunkel zitronenfarbige Nüance des Chromgelbs darzustellen, löst man nun auf je $12^{1/2}$ Gewichtsteile Chlorblei oder $12^{1/2}$ kg für Gefäße ansgeführter Größe $6^{1/4}$ kg faures chromsaures Kali und 6 kg kristallisierter Soda auf (siehe chromsaures Kalinatron), und bringt die Lösung in das Klärungssgefäß über den Präzipitierstand, in welchem man das Chlorblei mit dem Wasser gut aufrührt. Wenn sich die Lösung geklärt und abgekühlt hat, läßt man sie unter stetem Umrühren in den Präzipitierstand sausen, und bewegt noch einige Zeit, etwa $^{3/4}$ Stunden, worauf man absehen läßt und dann zur Auswässerung schreitet.

Wenn die helleren Sorten zwischen Dunkelzitronen- und Schwefelgelb entstehen sollen, nimmt man das Mittel aus den Berhältnissen für das schwefelsgelbe Chromgelb; für eine Sorte, die halb aus letzterem und halb aus der dunkeln Sorte besteht und eine zwischenliegende Nüance erhält, nimmt man daher auf $12^{1/2}$ kg Chlorblei:

Saures dromsaures Rali	Soda	Glauberfalz
a) 3,25	3,00	7,00
b) + 6,50	6,00	parrodrifting
9,75:2	9,00:2	7,00:2
=4,875	4,50	3,50

d. h. also 4,875 kg saures dromsaures Rali, 4,50 kg Soda und 3,50 kg Glaubersalz.

Wenn man die Quantitäten a y mal, die Quantitäten b z mal fetzt, die entsprechenden Produkte addiert und dann jede Summe mit y+z dividiert, so hat man alle möglichen Proportionen für die drei zur Auflösung anzuwendenden Sätze, welche den Niederschlag stets so bewirken, daß der Nilance wegen ein wenig Chlorblei unzersetzt in der Flüssigkeit bleibt.

Aus dem basischen Chlorblei b) $\operatorname{Pb} \operatorname{Cl}_2 + 3$ ($\operatorname{Pb} \operatorname{OH})_2$ läßt sich das dunkle zitronenfarbige Chromgelb nicht direkt herstellen; die Fällung kann aber indirekt bewirkt werden, indem man dem basischen Chlorblei zuvor so viel Salzstäure oder Essigsäure in dem Präzipitierstand zusett, daß aus jener Verbindung im ersten Falle das basische Chlorblei a) 2 [$\operatorname{Pb} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Pb} (\operatorname{OH})_2$], im letzten Falle das basische Chlorblei a) und basisch essignaues Bleioryd = [$\operatorname{Pb} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Pb} (\operatorname{OH})_2$] + $\operatorname{Pb} (\operatorname{OH})_2$, $\operatorname{Pb} (\operatorname{C}_2 \operatorname{H}_3 \operatorname{O}_2)_2$ entsteht. In beiden Fällen kann man dann mit saurem chromsaurem Kali fällen, ohne es in chromsaures Kalinatron zu verwandeln, wie oben bei einer jeden dieser Verbindungen sür sich angegeben ist. Es ist also nur nötig, die Gewichtsmengen der anzuwendenden Essigsäure und Salzsäure zu bestimmen, ferner das basische Chlorblei entweder

trocken zu wägen, oder, falls es in anderer Form benutt werden foll, das Gewicht besselben auf die trockene Berbindung zu berechnen.

12½ kg basisches Chlorblei b) erfordern dann einen Zusat von Essigs säure oder Essig in der Stärke, daß darin 3,1 kg Essigsäurehydrat enthalten sind. Hätte man z. B. einen reinen Essig zur Disposition, der 5 Proz. Essigsäurehydrat enthält, so würde man davon nötig haben

$$\frac{100 \times 3,1}{5} = 62 \,\mathrm{kg}$$

und es ift zu bemerken, daß hier ein Überschuß von Essigfaure nicht schabet, weil das saure chromsaure Kali auch das einfach-essigsaure Salz zersetzt, wenn sich etwas davon gebildet hat.

Dagegen ist ein Zusat von Salzsäure im Überschuß zu vermeiden und auch solche nicht anzuwenden, die Schwefelsäure enthält. Die gewöhnliche käusliche Salzsäure zeigt 21 bis 22° vom Bauméschen Aräometer, und hält dann etwa 36 Proz. HCl oder wasserfreie Salzsäure. $12^{1/2}$ kg des basischen Chlorbleies, von dem die Rede hier ist, erfordern einen Zusat von 2 kg HCl oder wasserfreier Salzsäure, welche also in

$$\frac{100 \times 2}{36,4} = 5,49 \,\mathrm{kg}$$

ber 22grädigen Salzsäure enthalten sind. Einige Kilogramm Essig kann man noch zusügen, damit kein basischeres Salz entsteht, da ein Überschuß von dieser Säure, der nach der Fällung bleibt, keinen Einfluß hat.

Die Fällung geschieht unter denselben Umständen und auf dieselbe Art, wie bei den übrigen für Chromgelbe direkt angewendeten Bseiverbindungen mit einer Lösung von 7 kg rotem chromsaurem Kali, wobei noch etwas Bseiverbindung unzerset bleibt. Will man mit diesem basischen Chlorblei auch die zwischen Schweselgelb und Dunkelzitron liegenden Chromgelbnütancen herstellen, so kann man in der Weise versahren, daß man nach oben gegebener Vorschrift einen Satz des schweselgelben Chromgelbs macht, dann einen Satz des dunkel zitronengelben, nach einer der beiden oben angegebenen Vorschriften, und daß man dann die ausgewaschenen Niederschläge noch naß in einem Stande in solchen Verhältnissen mischt, die die gewünschten Nüancen erreicht sind. Ober man wendet die arithmetischen Mittel der Materialien an, welche zur Darstellung der beiden Nüancen genommen werden müssen, 3. B.:

	Rotes chrom= faures Kali	Schwefel= fäure	Ejsigfäure von 5 Proz.
a) für die schwefelgelbe Rüance	3,75	2,50	
b) für die dunkel zitronenfarbige Müance	7,00		62
	10,75	2,50	62

Man verwendet also $\frac{62}{2}=31$ Essigsäure à 5 Proz. auf $12^{1/2}$ kg der Bleiverbindung ${\rm PbCl_2}+3\,{\rm Pb}({\rm OH})_2$, ferner zur Fällung $\frac{10,75}{2}=5,37\,{\rm kg}$ rotes chromsaures Kali, dessen Lösung $\frac{2,50}{2}=1,25\,{\rm kg}$ Schweselsäure im Klärgefäß zugefügt werden.

Wenn man auf gleiche Weise das arithmetische Mittel aus $2\,a+b$ berechnet und anwendet, so erhält man eine mehr helle Nilance, und umgekehrt eine dunklere, wenn man das Mittel aus $2\,b+a$ anwendet usw.

Bei der Verwendung von Bleinitrat als Ausgangsmaterial muß wohl berücksichtigt werden, daß die dabei freiwerdende Salpetersäure von bedeutendem Einsluß auf die Farbe und Beschaffenheit der Produkte ist. Salpetersäure besitzt vor allem die Neigung, das Ausquellen der Chromgelbe außerordentlich zu begünstigen; besonders das Gelb von der Zusammensetzung Pb Cr O4 + Pb SO4 wird in eine voluminöse, fast schwammige Masse verwandelt. Bon vielen werden Produkte dieser Art infolge ihrer Leichtigkeit sehr geschätzt. Die besten Resultate bezüglich der Aufquellung werden erhalten, wenn die über dem geställten Chromgelb stehende Flüssisseit einen Salpetersäuregehalt von 1,5 Prozdesitzt. De weniger freie Salpetersäure nach der Fällung zugegen ist, desto geringer ist die Duellung. Bei den auf S. 181 angegebenen Borschriften zeigt es sich daher, daß durch Ersatz von Bleiacetat durch äquivalente Menge von Bleinitrat die Borschrift 1 eine sehr voluminöse, die Borschrift 5 dagegen eine sehr dichte Farbe ergibt.

Ein sehr vorteilhaftes Ausgangsmaterial ist das Bitriolbleierz (Anglesit, PbSO₄). Dasselbe wird gemahlen und in Salpetersäure unter Erwärmen gelöst, wobei sich Bleinitrat bildet. Auf 100 Tle. Bleierz verswendet man 90 bis 100 Tle. Salpetersäure von 39° Bé und 100 bis 200 Tle. Wasser. Als Nebenprodukte erhält man Schwefel und Salpeter, aus 100 Tln. 80 prozentigen Bleierzes etwa 10 Tle. des ersteren und 30 Tle. des letzteren.

Auch das Bleiweiß (basisch tohlensaures Bleioxyd) läßt sich in einsacher Weise in Chromgelb umwandeln, jedoch nur auf indirektem Wege, da sonst Produkte von nur geringem Wert entstehen. Man führt zu dem Zweck einen Teil des Bleiweißes in Bleinitrat oder Bleiacetat über; die durch das saure Fällungsmittel in Freiheit gesetzte Säure löst dann neue Mengen von Bleiweiß auf. Als Regel ist zu beachten, daß mindestens so viel Salpetersäure zu dem aufgeschlämmten Bleiweiß hinzugesügt werde, daß alles Alkali des Chromats gesättigt wird; entsprechend der Gleichung

$$K_2 Cr_2 O_7 + 2 HNO_3 = 2 Cr O_3 + 2 KNO_3 + H_2 O_3$$

hat man 70 Proz. vom Gewicht des angewandten Bichromates Salpetersäure von 40° Be nötig. Als Vorschriften mögen folgende gelten:

1. 100 Tle. Bleiweiß;

12 " Salpeterfäure von 36° Bé;

13 " Bichromat;

10 " Tonerdefulfat.

2. 100 Tle. Bleiweiß;

44 " Salpeterfäure von 40° Bé;

24 " Bichromat;

20 " Tonerdefulfat.

Das Gelb ist bei weitem feuriger, aber auch teurer als 1. Die Deckkraft ist bei beiden fast die gleiche.

3. Darftellung der orangefarbigen Chromgelbe.

Es ift fehr unvorteilhaft, sich hierbei des Bleizuckers zu bedienen, da in biefem Falle fehr viel Effigfanre verloren geht. Will man aber Bleizuder anwenden, und foll die Fällung auf einmal geschehen, fo muß die Lösung des fauren chromfauren Kalis nicht nur zuvor in neutrales chromfaures Kalinatron verwandelt sein, sondern sie muß noch freies Alfali, und zwar um so mehr bavon enthalten, je mehr ins Rote ber Riederschlag geben foll. Arbeitet man mit Aplangen, Kali- oder Natronlangen, die man felbst bereitet, so hat man zu berücksichtigen, daß ihr Gehalt an trockenem Alfali nicht immer ber gleiche ift, fondern verschieden sein tann. Gest man der Lösung von faurem dromfaurem Rali eine gewisse Menge folder Aplange zu, so läßt fich nicht immer berechnen, ob die Lösung nun den Bleizucker vollständig fällt, und ob der Niederschlag die rechte Farbe erhält. Wird er zu dunkel und ist chromsaures Rali im Überschuß vorhanden, fo muß noch Bleizuderlöfung zugefügt werden, um den Überschuß zu fällen. Ift der Niederschlag andererseits zu hellgelb, fo muß man noch UB= lauge hinzufügen; aber die Fluffigfeit nimmt dann dadurch, daß dem Bleiornd ein Teil der Chromfäure entzogen wird, wieder eine gelbe Farbe an und gibt nun mit Bleizuder einen weiteren Niederschlag. Durch abwechselnden Bufat von Aplange zu den Niederschlägen, bis die Farbe rötlich genug ift, und bann wieder von Bleizuckerlösung, bis das gebildete chromfaure Alfali gefällt ift, erhalt man endlich die gewünschte Rüance. Die überstehende Fluffigkeit foll weder gelb fein, noch auch bedeutenden Überschuß an Bleizuder enthalten.

Hat man Ütnatron- ober Ütfalilangen stets von bestimmter Stärke (nach Bauméschen Aräometergraden), so kann man sich die für das angewendete Duantum sauren chromsauren Kalis bei der vorgedachten Fällung nötig ge-wesenen Mengen der Ütglange nach Maßen oder Gewichten notieren, ebenfalls die zur Fällung nötig gewesene Menge Bleizucker, um diese bestimmten Mengen-

verhältnisse bei späteren Fällungen von vornherein anzuwenden. Soll nun eine Fällung ausgesührt werden, so bringt man die Lösung des sauren chromssauren Kalis sogleich nach der Klärung in den Präzipitierstand, sügt dann die Auslösung des Bleizuckers sowie die Ütslauge hinzu, und erhält hierdurch sogleich die erwünschte Farbe, die nach einigen Stunden sich nicht weiter verdunkelt.

Sat man Gelegenheit, festes Unatron zu verwenden, so ift die Arbeit eine viel bequemere und sicherere, befonders da der Natrongehalt immer angegeben und bekannt ift, der gewöhnlich 62 bis 70 Brog. an Natron beträgt. Wenn man nun 1 Il. saures chromsaures Rali mit 0,618 Iln. reinen Natrons, nach dem Prozentgehalte des anzuwendenden käuflichen Abnatrons berechnet, in Waffer auflöft, fo gibt dies mit dem Bleizucker und zwar mit genau 5 Iln. ben roten Niederschlag. Um also 30 kg Bleizucker zu fällen, braucht man eine Lösung von 6 Iln. roten chromfauren Ralis und so viel ABnatron, daß darin 3,708 kg reinen Natrons enthalten find; von käuflichem 70 prozentigem Ütznatron sind daher $\frac{3,708 \times 100}{70} = 5,297$ kg erforderlich. Soll aber zugleich dunkel zitronengelbes Chromgelb mit gefällt werben, fo muffen für dasselbe auf je 1 Il. saures chromsaures Rali angewendet werden 0,207 Ile. Natron, und um 30 kg Bleizuder damit zu fällen, sind nötig 12 kg faures chromfaures Rali, mit welchem zugleich so viel Unatron gelöft worden ift, daß es $12 \times 0,207 = 2,484$, oder rund 2,5 kg reines Natron enthält; von 70 prozentigem Ühnatron müßten also $\frac{2,5 imes 100}{70} = 3,57\,\mathrm{kg}$ angewendet werden. Die bei den vorerwähnten beiden Källungen anzuwendenden Gewichtsverhältniffe der Substanzen betragen alfo:

- a) 30 kg Bleizucker. 6 kg rotes chromfaures Kali. 3,7 kg Natron-
- b) 30 " " 12 " " " " 3,57 " "

Da nun alle orangegelben Sorten nur Gemenge der Produkte beider Fällungen sind, und um so mehr von dem aus a resultierenden Niederschlage enthalten, je röter sie sind, so kann man sich leicht ein Sortiment aus a und b machen, und wenn eine Nüance zwischen zwei anderen liegt, berechnen, wie sie hergestellt werden muß.

Soll das Gemisch aus a und b bestehen, so addiert man die Materialien, die zu a und b gehören, und dividiert mit 2. So hat man dann $\frac{60}{2}=30\,\mathrm{kg}$ Bleizucker mit $\frac{18}{2}=9\,\mathrm{kg}$ rotem chromsaurem Kali zu fällen, mit dem $\frac{7,27}{2}$

= 3,635 kg Natron als Üţnatron gelöst sind.

Das Berhältnis $\frac{2a+b}{3}$ gibt eine viel rötere, $\frac{2b+a}{3}$ eine viel gelbere Sorte. $\frac{2a+b}{3}$ erfordert $\frac{90}{3}=30$ kg Bleizucker, $\frac{24}{3}=8$ kg rotes chroms faures Kali und $\frac{10,97}{3}=3,66$ kg Natron, $\frac{2b+a}{3}$ erfordert dagegen $\frac{90}{3}=30$ kg Bleizucker, $\frac{30}{3}=10$ kg rotes chromsaures Kali und $\frac{10,84}{3}=3,61$ kg Natron usw.

Die Fällung dieser Niederschläge kann in weniger Wasser erfolgen und baher in obigen Präzipitierständen die doppelte Menge Bleizucker angewendet werden; aber starkes Umrühren und gutes Abwässern macht die Niederschläge ebenfalls leicht. Zusätze von Gips und Schwerspat werden diesen Niederschlägen in derselben Beise gegeben, wie den anderen früher angesührten Chromgelbsorten.

Bon der Darstellung der Ütslaugen wurde an anderer Stelle (S. 155) bas Rähere ausgeführt.

Viel vorteilhafter ist das Verfahren, diese Chromgelbe aus dem basisch essigs auren Bleidynde, PdO, Pd(C2H3O2)2, oder einem Gemenge davon mit Bleizucker herzustellen, und zur Fällung dieses in Lösung gebrachten Gemenges chromsaures Kalinatron anzuwenden. Denn PdO, Pd(C2H3O2)2 gibt mit K2CrO4 den roten Niederschlag, und Bleizucker den dunkel zitronenfardigen, so daß man die Nüance ganz in der Gewalt hat. Ebenso gibt aber ein Gemenge von neutralem chromsaurem Kalinatron und saurem chromsaurem Kali mit jener basisch ersteres Chromsalz PdO, PdCrO4, letzteres aber PdCrO4 fällt, vgl. S. 180 und 182. Daß der letztere Weg vorteilhafter ist, wurde schon oben angedeutet, auch S. 172 bereits die Darstellung der basischen Bleissalze erläutert.

Borausgesetzt, man habe dieses basische Bleizalz dargestellt, also in der Lösung von 15 kg Bleizucker noch 8,8 kg gemahlene Bleiglätte durch Kochen im kupfernen Kessel oder mit einströmendem Wasserdampf ausgelöst, so kommt es nun darauf an, welche Farbe man erzeugen will. Hellrot würde die Farbe ausfallen, wenn man mit neutralem chromsaurem Kalinatron fällte, und dazu wären sür die angewendeten 15 Tle. Bleizucker und 8,8 Tle. Bleizsläten nötig 6 Tle. saures chromsaures Kali, in welchem man in der Siedhitze 5,75 Tle. kristallisierte Soda ausgelöst hat, um chromsaures Natronkali zu bilden. Dunkel zitronenfarbig würde dagegen der Niederschlag aussallen, wenn man auf obige 15 Tle. Bleizucker und 8,8 Tle. Glätte 12 Tle. rotes chromsaures Kali in Lösung sür sich anwendete.

Man hat nun wieder alle Daten, um die Nüancen zu bestimmen oder das Bemenge aus beiden Müancen herzustellen. Man verwendet daher bei gleichbleibender Lösung von 15 kg Bleizuder und 8,8 kg Silberglätte gur Källung:

		Rotes chrom= jaures Kali	Kristallisierte Soda
a) für die rote Nüance .	٠	$6 \mathrm{kg}$	$5,75~\mathrm{kg}$
b) für die gelbe Rüance	٠	$12 \mathrm{kg}$	

Ein Gemenge beider Riederschläge entsteht alfo, wenn man anwendet = 9 kg rotes chromsaures Kali und $\frac{5,75}{2}$ = 2,88 kg kristallisierte Soda, und man tann die Menge bes einen oder anderen Riederschlages vermehren,

wenn man a oder b mehrere Male nimmt, wodurch die eine oder andere Nüance überwiegend wird. Die Berechnung erfolgt wie in vorhergegangenen Berechnungen diefer Art.

Wenn man das basisch effigfaure Bleiornd erft mit Rochfalz fällt, mithin zunächst das basische Chlorblei a) darstellt, so wird dieser weiße in Wasser in dem Bräzipitierstand zerteilte Riederschlag mit denselben Lösungen von dromfaurem Rali und Soda behandelt, und gibt dann die entsprechenden Farben. Bei der Fällung ift hier nur fleißiges Umrühren und öfteres Auswaschen zu beobachten.

Das basische Chlorblei, Pb Cl2 + 3 Pb (OH)2, gibt durch Zusammenbringen mit faurem dromfaurem Rali, jedoch nicht im Uberschuß, nur die rote Farbe. Um damit zugleich die gelbe Farbe hervorzubringen, ist es erforderlich, eine Saure zuzuseten, am zwedmäßigsten Essigfaure ober Salgfaure. Sett man 1 Aquivalent Essigfäurehydrat hinzu, so entsteht durch deren Einwirkung auf bas basifche Chlorblei:

 $Pb Cl_2 + Pb (H O)_2 + Pb O_1 Pb (C_2 H_3 O_2)_2$

und dieses Gemisch gibt mit saurem chromsaurem Rali 2 K2 Cr2 O7:

Pb Cr O₄ + 2 K Cl + 2 K C₂ H₃ O₂,

also bas zitronengelbe Chromgelb.

Sett man auf 1 Aquivalent des bafifchen Bleiornd-Chlorbleies b) 1 Aquivalent Salzfäure HCl hinzu, so entsteht aus jenem: 2 [Pb Cl2 + Pb (O H)]. also dieselbe Berbindung, welche erhalten wird, wenn man bas basisch effigfaure Bleiornd mit Rochfalz fällt. Sie ift alsbann auf dieselbe Beise zu behandeln, und dies ist auch der wohlfeilste Weg, die in Rede stehenden Chromgelbe darzustellen.

Wenn man 38 Tle. des eben erwähnten basischen Chlorbleies b) mit 5,6 Iln. wasserfreier Salzfäure versett, die in 15,4 Iln. 22grädiger Salzfäure enthalten sind, so fällen 24 Tle. gelöstes rotes chromfaures Rali die gelbe Berbindung, während dagegen ohne Zusatz von Salzsäure 12 Ale. des roten chromsfauren Kalis die rote Berbindung fällen. Man hat also wieder die Daten, um beliedige Gemenge von Niederschlägen beider Art zu erzeugen, wobei dann nur die Quantitäten der anzuwendenden Salzsäure und des chromsauren Kalis wechseln.

Aus den Quantitäten für 38 kg des basifchen Chlorbleies an nötigem

		rotem dyrom=	Salzjäure
		jaurem Kali	wasserfrei
a) für die rote Farbe .		12	
b) für die gelbe Farbe	, •	24	5,6

laffen sich nun arithmetische Mittel von xa+yb nehmen und daraus die nötigen Quantitäten von saurem chromsaurem Kali und Salzsäure für die ab-

weichenden, speziellen Fälle berechnen.

Das basische Chlorblei wird behufs der Fällung mit Wasser in den Präzipitierstand eingerührt, die Salzsäure nachgegeben und dann die Lösung des roten chromsauren Kalis aus dem Klärstand hinzugelassen, der Niederschlag übrigens wie bei anderen Chromgelben gut umgerührt und mit Wasser auszewaschen, sonst weiter filtriert und gepreßt, wie bei den hellen schwefelgelben Sorten und anderen Chromgelben angesührt ist.

Bon dem eigentlichen Chromrot wird besonders die Rede fein.

Die dunkel zitronenfarbigen Chromgelbe in reinem Zustande sind ${\rm Pb}\,{\rm Cr}\,O_4$ und enthalten nach Maßgabe dieser Formel in 100 Tin.:

68,2 Bleiornd, 31,8 Chromfäure.

Die schwefelgelben Chromgelbe entsprechen im reinen Zustande der Formel $\operatorname{Pb}\operatorname{Cr} O_4 + \operatorname{Pb}\operatorname{S} O_4$ und enthalten demgemäß in 100 Tin.:

70,9 Bleiornd, 16,5 Chromfäure, 12,6 Schwefelfäure.

Die zwischenliegenden Rüancen sind Gemenge beider, in fehr verschiedenen, absichtlich bargestellten Berhältniffen.

Die roten reinen Chromgelbe dagegen sind PbO, Pb CrO4 und enthalten nach Maßgabe dieser Formel in 100 In.:

81,1 Bleioxyd, 18,9 Chromfäure.

Alle orangeroten Chromgelbe find Gemenge ber dunkel zitronengelben mit diesen, ebenfalls in verschiedenen Broportionen.

Jede der Chromgelbsorten außer den eigentlichen Chromroten, deren Pulver jedoch auch um so gelber wird, als man es feiner zerrieben hat, und

die ihre Schönheit durch Vermischen einbüßen wilrde, kommt im Handel mit weißen Zusätzen gemengt vor, von denen die Chromgelbe eine unglaubliche Menge vertragen, ohne daß diese Beimischungen durch das Ansehen bemerklich oder abschätzbar sind. Man benutt die schon genannten Zusätze von Gips und Schwerspat als billigste Materialien, denn teurere weiße Zusätze geben kein bessers Resultat. Die mit den genannten Materialien vermischten Ehromgelbe werden dann aber auch unter anderen, besonderen und verschiedenen Namen, 3. B. Neugelb, Parisergelb usw., billiger verkauft. Farben, die nur 10 Proz. chromsaures Bleioryd enthalten, geben mit Blan doch noch sehr frästige grüne Farben. Sie werden durch den Gips leichter als durch Schwersspat, sind aber dann in Öl schweriger anzuwenden.

Bei dieser Farbe ist es mehr als bei jeder anderen notwendig, sich von ihrer Güte oder dem eigentlichen Gehalte an reinem Chromgelb zu unterzichten, da dasselbe an und für sich ziemlich teuer und der Gehalt nach dem Außeren der Farbe schwer zu beurteilen ist. Man kann nun die Prüfung auf zweierlei Beise vornehmen, einmal wie beim Bleiweiß, indem man die Decktraft untersucht; oder auf chemischem Bege, mittels dessen man den Chromsfäuregehalt bestimmt und dadurch ein genaueres Resultat erhält. Aber das letztere Bersahren ist sür den Geschäftsmann meistens zu zeitraubend und umständlich, um trotz seiner größeren Bestimmtheit und Zuverlässigseit auf häusige Anwendung in der Praxis rechnen zu dürsen. Ich werde jedoch beide Prüfungsenethoden beschreiben.

4. Untersuchung ber Chromgelbe burch Bergleich ber Dedfraft. 64

Man fann zwar auf gleich große abgehobelte Brettchen ein gleich großes Quantum der Farbe aufstreichen, allein dies gibt bei der guten Decktraft berfelben noch fein sicheres Refultat. Wenn man aber zur Untersuchung ber hell und dunkel zitronenfarbenen Sorten, welche noch ein reines Brun geben, das nicht ine Olivenfarbene ober Bronzegrune zieht, fich von einer reinen Gorte Normalgemische macht, mit 10, 20, 30, 40, 60, 80 Brog. Schwerfpat zer= rieben, und fie im Borrat halt, fo kann man fie und die Probe gegen ein gleich großes Quantum Blau ju Grun probieren, und aus diefer Probe läßt fich der Gehalt ziemlich genau ermitteln, auch ift dabei von wenig Ginflug, von welcher Art der Zusat im Gelb ift. Gesetzt, man hatte ein helles Chromgelb zu untersuchen, das als reines Chromgelb verkauft worden ift, also nur soviel ichmefelfaures Bleioryd enthalten barf, als zur Erzeugung ber Farbe nötig ift, fo nimmt man bavon etwa 1 g und reibt fie mit 0,3 g Pariferblau ab, von welchem man fich zu biefem Behufe ftets eine Sorte vorrätig halt. Dann macht man es zur Gegenprobe ebenso mit wirklich reinem Chromgelb und mit den Sorten, die 10 bis 20 Prog. Schwerspat enthalten. Man vergleicht nun,

ob die Nüance Grün des Gemisches, welches das zu bestimmende Shromgelb enthält, mit dem Grün von einer der Gegenproben übereinstimmt. Fiele die Nüance des ersterwähnten Gemisches gelblicher aus, so würde das Shromgelb noch besser sein, als dassenige der damit verglichenen Gegenprobe; siele sie bläuslicher aus, so würde das Chromgelb schlechter sein, denn es enthielte weniger Gelb. Man würde im letzteren Falle noch Quantitäten von je 0,1 g des fraglichen Shromgelbes hinzuwägen müssen, um dieselbe gelbgrüne Nüance zu erhalten wie die Gegenprobe. Wäre noch einmal soviel davon nötig gewesen, so würde man darans schließen müssen, daß es nur die Hälfte soviel Gelb enthiclte; dies ist leicht einzusehen und zu berechnen.

Für eine dunklere Rüance hat man ebenso zu verfahren, indem man mit einer ahnlichen reinen Sorte und den Gemischen davon vergleicht.

Bei den orangefarbenen Sorten kann man die Mischung mit Blau nicht mit demselben Vorteile gebrauchen. Hier vergleicht man die Anstriche einer Originalprobe und ihrer Mischungen mit Schwerspat mit der zu prufenden Sorte direkt bloß nach der Deckkraft.

5. Chemifche Prüfung ber Chromgelbe.

Diese kann für Geschäftsleute nicht aus einer vollständigen Analyse bestehen, zu deren Ausführung selbst ein Chemiker geübt sein nuß. Man kann sich vielmehr darauf beschränken, entweder die Menge der in der Farbe vorhandenen, an Bleioxyd gebundenen Chromsäure, oder diesenige der Zusätze zu bestimmen, um daraus im ersten Falle direkt, im letzteren indirekt den Gehalt der Farbe an reinem Chromgelb durch einfache Rechnung zu sinden.

Will man nach der erstangeführten Untersuchungsmethode die Chromfäure und damit also zugleich die in der Farbe vorhandene Menge des neutralen dromsauren Bleioryde dirett bestimmen, so übergießt man g. B. 5 g des gu untersuchenden Chromgelbe mit dem zweis bis dreifachen Bewichte verdünnter Schwefelfaure, fett etwas Beingeift hinzu und digeriert in gelinder Barme, bis die gelbe Farbe des Chromgelbs sich in reines Weiß verwandelt und die Fluffigteit eine grune Farbung angenommen hat. Man filtriert fie nun auf einem Filter nach einiger Berdunung von dem weißen Ruckstande rein ab, wäscht ben letteren gut aus und vereinigt bas hierbei ablaufende Waschwaffer mit dem ersten Filtrate. Die fo gewonnene Fluffigfeit enthält nun die famtliche Chromfaure des Chromgelbs in Form von Chromoryd aufgeloft, welches burch die Reduktion der burch Edwefelfaure freigemachten Chromfaure mittels des zugesetzten Alfohols entstanden ift. Um nunmehr diefes Chromoryd zu fällen und in eine zur Wägung geeignete reine Form zu bringen, verfährt man folgendermaßen. Man versetzt die Fluffigkeit mit fo viel Ammoniat, daß fie ftart banach riecht, verdunftet fie erft in einem Becherglase, bann in einem

Porzellantiegel zur Trockne, und glüht schließlich den Rückstand, die derselbe feine weißen Dämpfe mehr entwickelt. Man weicht dann den Rückstand mit konzentrierter reiner Salzfäure auf, spült ihn in ein Becherglas, digeriert damit in der Wärme, wäscht ihn einige Male mit Basser aus, welches sich leicht dekantieren läßt, weil das unlöstlich zurückbleibende Chromoryd sehr schwer ist und sich schnell und scharf absetz, bringt es zuletzt auf ein gewogenes Filter, trocknet bei etwa 100 Grad und bestimmt das Gewicht des erhaltenen Chromoryds. 1 Al. des se erhaltenen Chromoryds entspricht nun so viel Chromsäure, wie in 4,1 Aln. des neutralen chromsauren Bleioryds enthalten ist. Hat man z. B. aus 5 g des zur Prüfung verwendeten Chromgelbs 0,75 g Chromoryd erhalten, so entsprechen diese 0,75 × 4,1 = 3,075 g neutralen chromsauren Bleioryds, oder, prozentisch ausgedrückt: das Chromgelb enthält

$$\frac{3,075 \times 100}{5} = 61,5 \, \text{Proj.}$$

neutrales chromfaures Bleioryd. Die übrigen Bestandteile sind dann schwesels saures Bleioryd oder Zusat, welches erstere nur in hell zitronengelben Sorten Chromgelb der Nüance wegen durch die Darstellungsweise mit hineinsommt und dann nicht als Zusat betrachtet werden kann. Bei den dunkel zitronensfardigen und orangesardigen Sorten ist das schweselsaure Bleioryd als Bestandsteil aus der Bereitung nicht vorhanden. Ergibt eine andere Sorte Chromgelb dem Gewichte nach nur eine halb so große Menge Chromgelb, so erhält es selbstverständlich auch nur eine halb so große Duantität chromsaures Bleioryd. Die obige Untersuchungsmethode gestattet daher durch direkte Bestimmung des Gehalts der Chromgelbe an neutralem chromsaurem Bleioryd schon einen unsmittelbaren und ziemlich genauen Wertvergleich jener Farben in bezug auf diesen Hauptbestandteil.

Kommt es darauf an, die Zusätze des Chromgelbs — Gips und Schwersspat — zu bestimmen, so tann dies dadurch geschehen, daß man 5 g desselben einige Zeit mit konzentrierter Salzsäure digeriert, die die gelbe Farbe des Chromgelbs verschwunden ist. Man läßt die Flüssigkeit im Becherglase abklären, gießt sie dann rein ab, und wiederholt dies noch einmal, worauf man ebenso einige Male Wasser darauf bringt und abgießt, welches man den salzsauren Lösungen zusügt. Den in Wasser verteilten Rückstand im Becherglase läßt man nun 24 Stunden mit 5 g kohlensaurem Annmoniak stehen, wobei man mehrere Male ausrührt. Man gießt dann die helle Flüssigkeit in ein Becherglas ab und wäscht einige Male durch Dekantieren aus. Übergießt man den Rückstand nun mit Salzsäure, so löst dieselbe, wenn die Farbe Gips enthielt, den aus letzterem mit kohlensaurem Ammoniak gebildeten kohlensauren Kalk vollständig auf, während etwa vorhandener Schwerspat ungelöst zurückbleibt (vgl. S. 97), der nun auf einem gewogenen Filter absiltriert, gewaschen, getrocknet und gewogen werden kann.

Die erfte Auflösung von der Behandlung des Chromgelbs mit Salzfäure fett bei ihrer Berdunnung mit den Baschwässern schwefelsaures Bleiornd ab, welches man, wenn man will, ebenfalls quantitativ bestimmen kann, indem man die Aluffigkeit von dem abgesetzten Riederschlage abgießt, den letzteren auf ein gewogenes Filter bringt, auswäscht, trodnet und dann mägt. Die davon abgegossene klare Flüssigkeit und das Waschwasser sammelt man und vereinigt fie mit der falzsauren Lösung, welche nach der obigen Behandlung des Rückftandes mit kohlenfaurem Ammoniak, dann mit Salzfäure erhalten ift. Man dampft diese vereinigten Fluffigfeiten, welche gur Briifung auf Gips dienen follen, in einem Becherglase zu einem fleineren Bolumen ein, versetzt fie hierauf mit Schwefelfaure und bann mit Weingeift, wodurch ein Niederschlag von Gips entsteht, der also nun, wenn die zur Prüfung verwendete Farbe überhaupt Gips enthielt, durch die angegebene Behandlung aufs neue gebildet ift. Diefer Niederschlag wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, einige Male mit altoholhaltigem Waffer ausgewaschen, auf dem Filter vollständig getrocknet und gewogen. Aus feinem nach Abzug der Filtertara ermittelten Gewichte berechnet man nun den Gipsgehalt des Chromgelbs nach Prozenten. Die Summe der so gefundenen Prozente von schwefelsaurem Bleioryd, Gips und Schwerspat ergibt bann, von 100 abgezogen, in ber Differenz ben prozentischen Gehalt bes Chromgelbs an neutralem chromfaurem Bleioryd indirekt.

Der Wert der dunkel zitronenfarbenen, lederfarbenen und hell zitronen= farbenen Chromgelbe steht genau beziehungsweise für dieselben Nüancen im Berhältniffe zum Gehalte an chromfaurem Bleiornd, ber, wie oben angeführt, gefunden werden tann. Schwieriger ift es, den Wert der orangefarbigen oder rotgelben Chromgelbe zu bestimmen, weil diefelben aus einem Gemenge der bafifchen und neutralen chromfauren Bleiorndverbindungen bestehen. fann zwar ihren Chromfäuregehalt wie vorhin bestimmen, aber man fann dann nicht wissen, wieviel von dieser Chromfaure der gelben und wieviel der roten Berbindung angehört. Es ift jedoch auf einem anderen Wege möglich, dies zu Die anzuwendende Bestimmungsmethode beruht darauf, daß durch Digestion der Farbe mit Ammoniakslufsigkeit dem neutralen dromfauren Bleioryd die Hälfte seiner Chromfaure unter Bildung von basisch chromfaurem Bleioryd entzogen wird, mahrend auf letteres, sowie auf das in der Farbe ursprünglich vorhandene bafifch chromfaure Bleiornd das Atammoniak nicht einwirkt. Digeriert man demgemäß 3. B. 5 g eines folchen Gelbes in gelinder Barme mit kaustischem Ammoniak, bekantiert die erhaltene gelbe Flüffigkeit von der bleibenden roten Farbe, mäscht lettere durch Dekantieren aus, vereinigt das Waschwasser mit der ammoniakalischen Flüssigkeit, verdampft lettere erst im Becherglase, bann im gewogenen Tiegel zur Trodne und glüht ihn, so bleibt als Rückstand eine gewisse Menge Chromornd A.

Berfährt man nun mit der bei obiger Behandlung mit Ammoniak gurudbleibenden roten Farbe, um darin die Chromfaure zu bestimmen, wie vorhin bei ben Chromgelben, fo erhält man noch eine zweite Quantität Chromornd B. Bedenfalls ist A fleiner als B. Zweimal A entspricht der Menge des Chromornde, die von dem vorhanden gewesenen neutralen dromsauren Bleiornd herrührt, und welche in Grammen ausgedrückt mit 4,1 multipliziert das Gewicht des letteren in 5 g des Gelbes angeben. Das Gewicht A+B-2 imes A ist das Gewicht an Chromoryd, welches der Chromfaure entspricht, die als basisches, rotes, dromsaures Bleiornd vorhanden war. Dieses Gewicht, mit 6,9 multipliziert, gibt basjenige bes bafifch chromfauren Bleiornbs, bas in 5 g ber Farbe enthalten mar, woraus man also ben Prozentgehalt an beiden chromfauren Bleiorydverbindungen, mithin auch an Farbe und Zusat berechnen kann. Die Bufate tonnen bei ben vorliegenden Farben in gleicher Beife wie vorhin bei den anderen Chromgelben ermittelt werden. Ginfachere Methoden für biefe Untersuchungen gibt es nicht, und genauere Analysen mußten burch Chemifer vorgenommen werden.

Alle Chromgelbe ohne Ausnahme können als Öl- und Wasserfarben gebraucht werden und sind überaus deckend, wie dies schon daraus hervorgeht, daß sie eine große Menge von Zusäten vertragen. In Öl trocknen sie leicht, und man braucht von dem letzteren ebensoviel wie bei den Bleiweißen, um sie zu einem dicken Teige abzureiben. Bleichenden Einflüssen widerstehen sie, aber sie werden durch schweselwasserstoffhaltige Dämpse wie Bleiweiß angegriffen und geschwärzt. Auf frischem Kalt oder in demselben können sie nicht gebraucht werden, ohne ihre Farbe in Rot zu ändern, weil der Kalt ebenso zersetzend auf die chromsauren Bleioryd zerbindungen einwirkt wie ein Altali. Für eine solche Anwendung ist das später zu erwähnende Zinkgelb geeigneter.

d) Reapelgelbe. Antimongelb.

Auch mit der Antimonfäure gibt das Bleioxyd eine Berbindung, die eine gelbe Farbe hat, welche jedoch je nach der Bereitungsweise verschieden nüanciert ausfällt. Sie ist zwar nicht von der Reinheit und Schönheit des chromsauren Bleioxyds, wird aber doch häusig ihrer Solidität wegen angewendet. Sie hat die vorzügliche Eigenschaft, daß sie selbst Glühhitze aushält und daher auch als Borzellanfarbe angewendet werden kann.

Die Farbe oder Berbindung, deren Zusammensetzung variiert, entsteht auf mehrfache Art, und darauf beruhen auch die Darstellungsmethoden. Wenn man antimonsaures Kali oder Natron mit salpetersaurem Bleiornd im Überschuß kocht, so bleibt ein weißer Niederschlag von antimonsaurem Bleiornd. Wenn derselbe von den anhängenden Salzen durch Auswaschen befreit und nachher geglüht wird, so entsteht eine gelbe Farbe, welche die wasserseit ereine Bleiverbindung ist.

Da das Antimon sowohl als das Blei durch Glühen an der Luft orphiert wird und ersteres in Gegenwart von Basen in Antimonsäure übergeht, so entsteht die in Rede stehende Verbindung auch bei längerem Rösten von Antimonbleilegierungen, z. B. von Buchdruckerletternmetall; ferner beim Glühen von Orphen des Bleies mit den übrigen Sauerstoffverbindungen des Antimons unter Luftzutritt. In jedem dieser Fälle entsteht eine mehr oder minder schöne gelbe Farbe, welche den einen oder anderen Bestandteil im Überschuß enthalten kann, namentlich Bleiorph. Zieht man das letztere aus vermittelst sehr versdünnter Salzsäure, so erscheint nachher die gelbe Farbe reiner und satter.

Unter den älteren Borschriften seien die von Merime angegeben. Es werden angewendet:

- 1. Bleiasche 3, Antimonopho 1;
- 2. Mennige 2, Antimonoryd 3, Zinkoryd 1;
- 3. Blei 24, Antimon 16, faures weinfaures Rali 1, Rochfalz 1;
- 4. Blei 161/3, Antimon 101/3, saures weinsaures Rali 1;
- 5. Blei 102/3, Antimon 52/3, saures weinsaures Kali 1;
- 6. Blei 51/2, Antimon 2, saures weinsaures Rali 1.

Die hier angesührten Mengen Blei und Antimon werden entweder zufammengeschmolzen, granuliert und dann geröstet, oder man pulvert bloß das Antimon, röstet es und mengt es mit Bleiasche von der angegebenen Menge Blei, oder besser, man ersetzt das metallische Blei geradezu durch Mennige, mischt sie mit dem pulverisierten Antimon und weinsauren Kali und röstet im kleinen auf eisernen Platten, besser aber in tönernen Muffeln gelinde, wobei nach und nach eine bleibende gelbe Färbung der Masse eintritt, deren Schönheit teils vom Mischungsverhältnisse der Ingredienzien, teils von der Temperatur beim Glühen abhängt.

Wenn man in einem Windosen in einem guten hessischen Tiegel 12 Tle. sein pulverisiertes reines Bleiweiß mit 3 Iln. antimonsaurem Kali und 1 Il. Salmiak eine Stunde lang glüht, so erhält man gleichfalls ein schönes Neapelgelb. Der Salmiak wird der Vorschrift nach nur zugesetzt, um durch dessen Verdampfung zu verhüten, daß die hier einen gewissen Punkt steige, allein es ist ganz wahrscheinlich, daß sich hier neben dem Neapelgelb auch Kasselergelb bildet, welche beide zusammen in diesem Produkte die gelbe Farbe ausmachen.

Wenn die Legierungen von Blei und Antimon, wovon diesenige aus 1 Tl. Blei und 1 Tl. Antimon am besten ist und sich leicht pulverisieren läßt, mit $1^{1/2}$ Iln. Salpeter, 3 Iln. Kochsalz, alles in ein seines Pulver verwandelt, gemischt und in einem Tiegel geglüht werden, so erhält man gleichsalls Farben von verschiedener Schönheit. Der Salpeterzusat dient dazu, um die Orydation der beiden Metalle zu bewerkstelligen. Der Kochsalzzusat hat den Zweck, das

Zusammenbacken derselben zu verhindern und gleichwohl als Schmelzmittel zu dienen. Nach dem Pulverisieren wird die Farbe ausgewässert, um die Salze zu entsernen.

Nach Brunner erhält man die schönste Farbe, welche allerdings tener zu stehen kommt, wenn man 1 Tl. Brechweinstein mit 2 Tln. salpeterssaurem Bleiornd, beide in ein sehr seines Pulver verwandelt, wohl vermischt und zu dem Gemische noch 4 Tle. Kochsalz mengt, dann das Gemenge in einem hessischen Tiegel zwei Stunden lang glüht, wobei die Sitze nicht höher steigen soll, als daß die Masse sliegt. Man stößt dieselbe nach dem Erkalten aus dem Tiegel und wäscht das Salz aus ihr weg. Die Farbe muß nachher mit Wasser sein gemahlen werden. Die angegebene Sitze darf nicht übersschritten werden, weil sonst die Masse sehr schwer zu zerreiben wäre. Bei geringerer Sitze fällt die Farbe mehr orangegelb, bei größerer mehr zitronensgelb aus, die gesuchte Nilance läßt sich zwar nicht jederzeit erzielen, aber die Farben sind stets brauchbar.

Bei diesem Verfahren wird die Weinsäure im Brechweinstein durch die Salpetersäure des salpetersauren Bleioxyds zersetzt und durch sie auch das Antimonoxyd in Antimonsäure verwandelt, welche sich mit dem Bleioxyd zu antimonsaurem Bleioxyd verbindet. Der Brechweinstein wird von Brunner gewählt, um reine Antimonsäure in die Verdindung zu bringen, da das gewöhnsliche Antimon Sisen, Arsen usw. enthält, deren Entsernung schwierig ist.

Auf welche Weise auch das Gelb hergestellt worden sein mag, so muß es doch stets in Wasser abgerieben und wohl ausgewaschen werden. Nachträglich kann dann noch die Ausziehung mit sehr verdünnter Salzsäure erfolgen, um die Farbe durch Entziehung eines Bleioxydilberschusses tiefer und intensiver zu machen.

Die Neapelgelbe bilden sehr beständige und sehr gut deckende Farben, sind jedoch empfindlich gegen Schwefelwasserstoffgas. Sie lösen sich in keiner Säure, obwohl Salpetersäure die Farbe zerstört und einen Teil des Bleioryds löst. Salzsäure zerstört die Farbe gleichsalls ganz unter Bildung von Chlorblei und Chlorantimon, Sb Cl_5 , ohne daß dabei wie bei einigen anderen Gelben, welche Chromsäure enthalten, eine gefärbte Flüssigkeit entsteht.

Die Anwendung der Neapelgelbe ift eine ziemlich vielseitige, so in der Öl-, Glas- und Porzellanmalerei. Sie werden hauptsächlich für chamoisgelbe und goldähnliche Töne bevorzugt und bieten vor dem Oder und Operment den Borzug, daß sie hellere, mildere und vollere Nüancen liefern. Nächst den Odern sind die Neapelgelbe die dauerhaftesten gelben Farben, nur werden sie mit der Zeit dunkler. Die Intensität der Neapelgelbe ist viermal geringer als die der Chromgelbe; in trockenem Zustande sind sie viel blasser als im Lein- oder Ölanstrich. Zum Bermischen mit anderen Farben eignen sich

die Neapelgelbe fehr gut, nur dürfen eisenhaltige Farben nicht angewendet werden. Dem Schüttgelb oder Chromgelb zugesetzt, verleihen die Neapelgelbe benselben größere Dauerhaftigkeit und Farbenglanz.

Das Antimongelb bietet in bezug auf die Zusammensetzung große Uhnlichkeit mit den Neapelgelben; es enthält außer dem Bleioxyd und Bleisantimoniat noch gewisse Mengen Wismutoxyd. Seine Veständigkeit ist jedoch merkwürdigerweise nur gering.

e) Jodgelb. Jobblei, Pb J2.

Jodgelb wird hergestellt, indem man 10 Tle. Bleinitrat in 200 Tln. Wasser löst, die heiße Lösung mit einer Lösung von 10 Tln. Jodkalium in 200 Tln. Wasser vermischt und rasch abkühlt, wobei sich sehr kleine Kristalle von Bleijodid ausscheiden. Wird das reine Joddlei bei Lustabschluß geschmolzen und die Schmelze gepulvert, so wird die Farbe bedeutend schöner; die Tiegel müssen hierbei mit glühenden Kohlen gänzlich bedeckt werden, um den Sauerstoff abzuhalten.

Als Ölfarbe ist Jobblei nicht anwendbar, weil es vom Licht allmählich zersetzt wird und sich weder mit Zinnober noch mit Operment mischen läßt, indem eine Schwärzung eintritt. Dagegen eignet es sich seiner goldgelben Farbe wegen als Ersatz für Goldbronze und wird für diesen Zweck in folgender Weise dargestellt. Man nimmt gleiche Teile von Jodkalium und Bleiacetat, mischt sie, bringt auf ein Filter und übergießt mit etwa 20 Aln. siedenden Wassers. Im Filtrat scheiben sich bald goldglänzende Schuppen aus, während auf dem Filter ein glanzloses, hellgelbes Pulver zurückbleibt. Will man die Kristalle dunkler haben, so setzt man dem Salzgemisch etwas Jod hinzu.

B. Gelbe Barntfarben.

Barntgelb. Steinbühlergelb. Chromfaurer Barnt, Ba Cr O4.

Der chromsaure Barnt, im Hanbel unter bem Namen Steinbühlersgelb, jedoch selten als Malexsarbe vorkommend und angewendet (mehr für künstliche Blumen u. dgl.), ist von sehr blasser schweselgelber Farbe und allersbings an der Luft außerordentlich beständig, übrigens aber von geringem Werte. Man erhält den chromsauren Barnt durch kochendheißes Fällen von Barntssalzen, am zweckmäßigsten und billigsten von Chlordaryum mit neutralem chromsaurem Kali oder Kalinatron, und Auswaschen des entstandenen Niederschlages, welcher sich ziemlich rasch absetz und nach dem Trocknen von selbst leicht in ein zartes, blaßgelbes Pulver zerfällt. Diese ohnehin sehr helle Farbe wird nicht mit weißen Zusätzen vermischt oder verfälscht.

Seine hauptfächlichste Anwendung findet der chromsaure Baryt gegenwärtig zur Bereitung der Streichzundhölzchenmasse, worin er als Zusatz ganz oder teilweise das saure chromsaure Kali vertritt.

Bersetzt man das Steinbühlergelb mit verdünnter oder konzentrierter Salzsäure, der etwas Weingeist zugefügt ist, so löst sich das Gelb nach und nach unter grüner Färbung der Flüssigkeit auf, und die Auflösung wird durch Schwefelsäure weiß gefärdt. Der Niederschlag ist schwefelsaurer Baryt. Wäre der chromsaure Baryt bleihaltig, d. h. mit chromsaurem Bleioxyd etwa in der Absicht gemengt, ihm eine schwere Farbe zu erteilen, so würde die mit Ammoniak neutralisierte und siltrierte Auflösung in Salzsäure mit Schwefelsaummonium oder Schwefelwasserstoffgas einen braunen, alsbald schwarz werdenden Niederschlag von Schwefelblei, PdS, geben. Ist das Steinbühlergelb einem Permanentgrün oder Gungnetsgrün zugesetzt, so läßt es sich ebenso darans durch Salzsäure auslösen.

C. Gelbe Ralffarben.

Ralfdromgelb. Belbin. Chromfaurer Ralf.

Obwohl an Schönheit den Bleichromgelben nachstehend, bietet diese Farbe den Borteil der Billigkeit und großer Beständigkeit. Wie das Barntgelb ist Kalkchromgelb gegen Schwefelwasserstoff unempfindlich. Man stellt die Farbe dar, indem man berechnete Mengen von Bichromat oder neutralem Chromat mit Chlorcalcium kochendheiß vermischt. Der chromsaure Kalk besitzt ein viel geringeres Gewicht als Bleichromat, so daß er zum Bermischen mit dem letzteren benutzt wird, um es leichter und heller zu machen.

Unftatt Chlorcalcium werden mitunter Strontiumfalze angewendet.

D. Gelbe Bintfarben.

1. Zinkgelbe. Gelbe Ultramarine (Doppelfalze von bafifch dromfaurem Zinkornd mit anderen chromfauren Salzen).

Wird irgend eine neutrale oder basische Zinkorydlösung mit einer Lösung von neutralem chromsaurem Kali kochend versetzt, so bildet sich ein schön gelber Niederschlag, welcher ZnO, ZnCrO4 zu sein scheint. Dabei wird die Flüssigskeit sauer, und es bildet sich nebenbei saures chromsaures Kali, das nun keinen weiteren Niederschlag mehr hervordringt. Versetzt man eine Lösung von saurem chromsaurem Kali mit Kalisauge in größerer Menge und fällt dann mit dieser Flüssigkeit ein basisches oder neutrales Zinksalz, so entsteht anscheinend ebenfalls ein gelber Niederschlag, aber nach dem Absiltrieren und Waschen erscheint er beinahe weiß und besteht bloß aus Zinkorydhydrat, weil, solange freies Alkali vorhanden ist, dieses dem Zinkoryd die Chromsäure entzieht. Wenn man diesem

Zinkoxybhydrat nun vor oder nach dem Absiltrieren eine Lösung von saurem chromsaurem Kali hinzusügt, und zwar im Überschuß, so verwandelt es sich bald in ein schönes Gelb, es wird zugleich schwerer und wollig dabei. In einen pomeranzengelben Niederschlag verwandelt sich bei längerem Stehen auch der mit einer kalten Lösung von neutralem chromsaurem Kali in kaltem Zinkvitriol entstehende erst flockige Niederschlag, und dieser letztere ist ein Doppelssalz, aus

 $K_2 \operatorname{Cr} O_4 + 3 \left[\operatorname{Zn} O, \operatorname{Zn} \operatorname{Cr} O_4 \right]$

bestehend, daher es sich immer etwas in kaltem Wasser löst und dasselbe gelb färbt, indem dieses wie ein Alkali wirkt, saures chromsaures Kali entzieht und wenig gefärbtes, noch basischeres Zinkoppd zurückläßt. Die Bereitung der Zinkgelbe nach den angegebenen Methoden ist aber eine kostspictige und mit dem nachteiligen Nebenumstande verbunden, daß die Flüssigkeiten über den Niedersschlägen, welche chromsaures Salz enthalten, schwierig zu verwenden sind.

Seitbem das Zinkornd im großen dargestellt wird und im Sandel als Binkweiß fehr rein bezogen werden kann, ift die Darftellung des Binkgelbes febr erleichtert. Rocht man nämlich Zinkweiß mit faurem chromfaurem Rali, jo farbt es sich nach und nach schön gelb, aber die Farbe wird hierbei förnig und schwer zerreiblich, nach dem Zerreiben wenig intensiv, weil die Bildung der Rörner die Ginwirkung des dromfauren Ralis hindert und daher freies Binkweiß in sie eingeschlossen bleibt. Rocht man aber das Zinkweiß erft mit 1 Aquivalent Natron oder etwas mehr, auf 4 Tle. mit 31/2 Iln. Abnatron als Na2O berechnet, längere Zeit, wobei sich 1 Il. löst, so nimmt nun das Zinkweiß, wenn man faures chromfaures Rali zufügt, fo daß ein Überschuß vorhanden ift, eine prächtige, intensiv gelbe Farbe an und bildet dann eines ber schönften Binfgelbe, die man überhaupt barftellen tann. Benn man eine Mischung von 1 Aquivalent Zinkweiß = 40,2 Gew. In., mit 1 Aquivalent Natron = 31,2 Gew. : In., nach bem Rochen mit 1 Aquivalent Zinkvitriol = 143,2 Bew.-Iln. verset, wodurch das angewendete Annatron neutralisiert wird:

$$Zn (O Na)_2 + Zn S O_4 = 2 Zn O + Na_2 S O_4$$

so verhält sich das Gemenge und der Niederschlag gegen saures chromsaures Kali ebenso, wie vorher angegeben ist. Es bildet sich eine ebenso schone Farbe, aber es ist dazu ein geringerer Zusat von saurem chromsaurem Kali ersorderslich, und es entsteht dabei weniger neutrales chromsaures Kali. Die gelben Flüssigkeiten lassen sich wieder statt des sauren chromsauren Kalis verwenden, wenn man ihnen eine Säure in dem Maße zuset, daß wieder saures chromssaures Kali entsteht.

Das so erhaltene Zinkgelb scheint eine Verbindung von chromsaurem Zinksoxyd mit chromsaurem Kali zu sein. Chromsaures Natron ist hierfür uns

verwendbar. Die Farbe löft sich in Salzsäure und färbt das Wasser stets zitronengelb, indem sie an letzteres wahrscheinlich beständig chromsaures Kali abgibt und dabei zugleich das blassere basische chromsaure Zinkoryd zurückläßt. Jedes so dargestellte Zinkgelb muß jedoch jedenfalls gut ausgewaschen werden, weil sonst saures chromsaures Kali hartnäckig anhängt und ihm einen Stich ins Orange mitteilt.

Es kommt ein Zinkgelb, auch gelber Ultramarin genannt, im Handel vor, das eine sehr schöne helle Zitronenkarbe hat und den schwefelsardigen Chromgelben ähnlich ist. Dasselbe teilt reinem Wasser, wie alle chromsauren Zinkgelbe, eine schwach gelbe Farbe mit und löst sich in Salzsäure vollständig unter Ausscheidung von Chromsäure, die dem Wasser eine rote Farbe erteilt, welche bei Zusat von Alkohol bald ins Grüne übergeht. Schweselsäure fällt aus der salzsauren Lösung eine große Menge schweselsauren Kalkes. Das in Rede stehende Zinkgelb ist daher im wesentlichen ein Gemenge von basisch chromsaurem Zinkoph mit chromsaurem Kalk, wogegen die ersterwähnten Zinkzelbe chromsaures Kali enthalten. Zugleich ist dem letztgedachten Zinkgelb etwas kohlensaurer Kalk beigemengt, infolgedessen die zur Ausschung benutzte Salzsäure auch einiges Ausbrausen verursacht.

Berschiedene helle Nüancen von dem letzteren Zinkgelb erhält man dadurch, daß man Zinkorhd, in Form von Zinkweiß, mit eisenfreier Salzsäure kocht, was mit Dampf in hölzernen Gesäßen geschehen kann, oder in kupfernen, wobei die Salzsäure nach und nach zuzusetzen ist, die sich das Zinkweiß beinahe aufgelöst hat. Dieser Lösung von Chlorzink, welche basisch ist, fügt man nun eisenfreies Chlorcalcium in größeren Quantitäten hinzu, das Zweibis Bierfache des in Berarbeitung genommenen Zinkweißes, und fällt dann mit neutralem chromsaurem Kali oder chromsaurem Kalinatron, die der Niederschlag eine schön gelbe Farbe angenommen hat, oder die Flüssigkeit beginnt von gebildetem saurem chromsaurem Kali eine rötliche Farbe anzusnehmen, worauf man den Niederschlag absetzen läßt, ihn auswäscht, siltriert und trocknet.

Das Chlorcalcium ist ein sehr billiges Produkt oder Nebenprodukt chemisscher Fabriken. Man kann es jedoch auch sehr billig zu diesem Behuse sich selbst darstellen, indem man in der käuflichen Salzsäure so viel Kalk oder Kreide auflöst, als sich lösen will, wobei aber stets ein Überschuß der letzteren Matezialien vorhanden sein muß. Bei Anwendung von Kreide erfolgt die Aufstöung unter lebhafter Entwickelung von Kohlensäure und entsprechendem Aufsschumen der Flüssigkeit, so daß ein allmählicher Zusatz der Kreide geboten ist. Bei ruhigem Stehen klärt sich hierauf die Flüssigkeit bald und bildet so eine mehr oder weniger konzentrierte Lösung von Chlorcalcium, die als solche direkt angewendet werden kann.

Auf eine andere billigere Weise kommt man zu demselben Zwecke, wenn man eine wie oben erhaltene Lösung von Chlorzink mit einer Lösung von 1 Aquivalent zweisachechromsaurem Kali, in der man etwas über 1 Aquivalent Kalkhydrat der seinsten weißesten Sorte aufgeschlämmt und zerrührt hat, gerade so fällt wie mit chromsaurem Kalinatron. Die Niederschläge werden, wenn der Kalk rein war, ebenso schon und in allen Fällen um so mehr zitronensarben und heller, se mehr Chlorcalcium zugleich angewendet wurde. Man hat es in der Hand, auf diese Art Niederschläge von dunkel die zum hellsten Zitronengelberzustellen.

Fällt man bagegen schwefelsaures (wenn auch eisenfreies) Zinkornb mit bem Gemisch aus chromsaurem Kali und Kalkhhdrat ober chromsaurem Kalikalk, so erhält man ganz andere Niederschläge, welche beinahe orangegelb aussallen, wenn sie getrocknet sind, und sich überhaupt nicht empsehlen.

Auch aus einem Gemenge von Chlorzink und Chlorbaryum fällt neutrales chromfaures Kali oder Kalinatron oder chromfaurer Kalikalk sehr schöne hell zitronenfarbige Zinkgelbe, die alle viel intensiver sind als chromsaurer Baryt allein.

Die Zinkgelbe unterscheibet man von den Chromgelben leicht dadurch, daß sie sich, wie schon erwähnt, immer etwas in Wasser lösen, und daß sie, wenn nicht etwa schwefelsaurer Barnt darin enthalten ist, ganz in Salzsäure löslich sind. Mit Schwefelammonium übergossen, schwärzen sie sich nicht, wie die Chromgelbe oder die anderen gelben Bleifarben. Daß die gelbe Farbe der salzsauren Lösung des Zinkgelbs von Chromsäure, nicht etwa von einer organischen gelben Berbindung herrührt, erkennt man daraus, daß sie nach Zusat von Alkohol bald die grüne Farbe der Chromogydsalze annimmt und die gelbe Farbe verschwindet.

In der Deckkraft stehen die Zinkgelbe ben Chromgelben bedeutend nach, besitzen aber ben Borteil größerer Beständigkeit und Ungiftigkeit. Sie lassen sich mit allen Farben gut mischen; das meiste Zinkgelb wird auch im Gemisch mit Pariserblau zu Zinkgrun verarbeitet.

2. Bifrinfaures Tonerde-Zinkornd.

Eine überaus schöne, alle anderen Zinkgelbe übertreffende gelbe Farbeerhält man dadurch, daß man zu Zinkweiß erst wenig konzentrierte Natronlauge fügt und es damit tüchtig zerrührt, dann etwa 12 bis 15 Proz. Pikrinsäure mit ziemlich viel Wasser und hernach einen Überschuß von Alaun, um das freie Natron zu neutralisieren. Die Masse, die man nun auswäscht, hat eine alle Chromgelbe und andere Zinkgelbe an Intensität und Schönheit übertreffende gelbe Farbe angenommen und behält sie auch beim Trocknen bei. Die trockene Karbe hat aber ebenfalls die Eigenschaft, Wasser gelb zu färben, und scheint

aus pikrinsaurem Zinkoryd und Tonerde zu bestehen. Auch sie läßt sich mit Blau mischen, gibt aber die schönsten Rüancen von Grün nur dann, wenn das Gelb hervorsticht, oder bei den gelblichgrünen Sorten. Es hat außerdem eine sehr große Deckkraft als Wasserfarbe, als Ölfarbe ist es mehr durchscheinend.

E. Gelbe Cadminmfarben.

1. Cadmiumdromgelb.

Wird Cadmiumvitriol mit gelbem Kaliumchromat gefällt, so bilbet sich ein prachtvoll hochgelber Niederschlag von Cadmiumchromat, Cd Cr O4, der an Schönheit dem Chromgelb nicht nachsteht, aber bedeutend beständiger ist. Infolge ihres Preises eignet sich die Farbe jedoch nur für Künftlerzwecke.

2. Cabmiumgelb. Schwefelcabmium, Cd S.

Das Cadmiumgelb, auch Jaune brillant genannt, besteht aus Schwefelcadmium. Es ift eine ichone, pomeranzengelbe, fehr beftandige Farbe, die zwar viele Borzuge barbietet, aber leider teuer ift, ba bas Cadmium felten vorkommt und deshalb einen hohen Preis hat. Gie tann auf mehrfache Beife hergestellt werden und ift um so reiner und tiefer gelb, je weniger Bink das gewöhnliche im Sandel vorkommende zinkhaltige Cadmium noch enthält. Um das Cadmiumgelb darzustellen, zerschlägt man die kleinen Cadmiumbarren in fleinere Stude und loft fie in glafernen, Borgellan = ober Solggefagen in verdünnter Schwefelfaure auf, welche Auflösung unter Wafferftoffgasentwickelung rasch erfolgt. Man fann nun entweder die gewonnene Lösung erst in einer Borzellanschale eindampfen und das schwefelfaure Cadmiumoryd kriftallisieren laffen, um es hierauf zur Darstellung des Cadmiumgelbs zu verwenden; ober man fann jene Auftosung unmittelbar in Benutung nehmen, wenn man nur bafür Sorge trägt, daß sie nicht zu sauer ift. Um zwedmäßigsten läßt man die Auflösung mit einem kleinen Überschuß oder einigen Studen Cadmium nach der Sättigung der Schwefelfaure noch einige Tage stehen, wodurch fremde Metalle gefällt werden und die Lösung sich auch völlig von mechanischen Unreinigkeiten flart, fo daß fie davon rein abgegoffen werden fann.

Diese gesättigte und neutrale Lösung von schwefelsaurem Cadmiumoxyd wird nun mit viel Wasser verdünnt, worauf man eine frisch bereitete und klare Lösung von Schwefelnatrium so lange hinzufügt, als neue Mengen davon noch einen weiteren gelben Niederschlag hervordringen. Den Niederschlag läßt man dann absetzen, wässer ihn einige Wale aus, filtriert ihn, preßt und trocknet darauf. Die so gewonnene Farbe ist nun eine Berbindung von Cadmium und Schwefel, zugleich aber auch, wenn das Cadmium zinkhaltig war, von Zink und Schwefel, welches sich als weiße Farbe einmischt und in diesem Falle die

gelbe Farbe heller macht. Die reine Farbe oder das Schwefelcadmium besteht in 100 Tln. aus 77,71 Cadmium und 22,29 Schwefel. Auch auf trockenem Wege läßt sich Cadmiumgelb herstellen, und dieser Weg wird für die Darstellung dunklerer Sorten eingeschlagen. In diesem Falle fällt man aus der schweselsauren Cadmiumorydlösung erst das Cadmiumoryd durch kohlensaures Natron und wäscht es mit Wasser aus. Man zerreibt es nach dem Trocknen zu Pulver und mengt es mit der Hälfte seines Gewichts an gepulvertem Schwefel. Dieses Gemenge trägt man nach und nach in einen zum Glühen erhisten hessischen Tiegel und glüht die Masse gut durch. Nach dem Erkalten wird sie zerrieben. Ist die Masse nicht hinreichend seurig geworden, so kann man sie noch einmal mit etwas Schwefel mischen und das Glühen wiederholen.

Die Farbe schwärzt sich nicht wie andere gelbe, namentlich die Bleifarben, durch Schwefelwasserstoffgas. Sie läßt sich mit Ultramarin mischen und als Öl-, Wasser- und Kalkfarbe gebrauchen. Sie hat eine starke Decktraft. In konzentrierter Salzsäure löst sie sich vollkommen unter Entwickelung von Schwefel- wasserstoffgas auf, so daß etwaige in der Farbe enthaltene Zusätze, welche in Salzsäure unlöslich sind, hierbei zurückbleiben. Seines schon oben erwähnten teueren Preises wegen wird das Cadmiumgelb fast nur für feine Ölmalereien zu Kunstarbeiten benutzt.

F. Gelbe Gifenorndfarben.

1. Marsgelbe. Gemische von Gisenornd mit anderen Metallornden.

Zu den gelben Sifenorydfarben gehören alle im Mineralreich vorkommenden gelben Ocker, und es scheint kein Bedürsnis vorhanden, sie künstlich darzustellen. Es gelangen jedoch unter der Benennung Marsgelb seinere gelbe Farben in den Handel, welche z. B. aus Zinkoryd und Sisenorydhydrat bestehen. Das Sisenorydhydrat an sich erscheint nämlich, in dicker Schicht aufgestrichen, gelbbraun, in dinner gelb. Ie mehr dem Sisenorydhydrat nun Zinkoryd beisgemengt ist, desto mehr erscheint die Farbe rein gelb oder von Nankington. Man erhält das Marsgelb durch Fällen eines Gemisches von Zinkvitriol und schweselssaurem Sisenoryd mit nicht überschisssissen Alkali, Auswaschen und Trocknen des Niederschlages. Ist die Zinkorydmenge vorwiegend, so hat selbst die geglühte Farbe noch einen feurigen mehr gelben als roten Ton. Diese Farben werden nur im kleinen dargestellt und von Kunstmalern in der DIsmalerei verwendet.

Eine andere Sorte von Marsgelb besteht aus Gemischen von Eisenornd mit Gips oder auch Tonerde. Man löst 10 Ale. Eisenvitriol in 100 Aln. Wasser und fällt mit einer Kalkmilch aus 10 Tln. gebranntem Kalk und 400 Tln. Wasser, wobei anhaltend gerührt wird; der zuerst entstehende Niedersschlag, ein Gemisch von Gips mit Eisenorndulhydrat, besitzt eine unschöne graue Färdung, nimmt aber an der Luft die gelbe Farbe des Eisenorndhydrats an. Das sein gemahlene Produkt wird dann in dünner Schicht einem gelinden Glühen unterworsen; je stärker und länger geglüht wird, desto orangeroter wird die sertige Farbe.

Ein feurigeres Marsgelb entsteht, wenn man ein Gemisch von Sisenvitriol und Alaun mit einem Alkali, z. B. Soda, ausfällt, wobei ein Gemisch von Sisenoxydulhydrat und Tonerdehydrat erhalten wird, das sich dann an der Luft, wie angegeben, oxydiert. Um das unangenehme Ausdunsten von Natriumsulsat an dem trocknenden Produkt zu verhindern, muß der Niederschlag gut ausgewaschen werden.

Der Wert aller Marsgelbe liegt nicht in ihrem Farbenglanz, der ziemlich gering ist, sondern in ihrem milden Ton und der großen Beständigkeit, die alle Eisenorphsarben auszeichnet.

2. Siberingelb, basifch dromfaures Gifenornb.

Kommt, jedoch nur selten, im Handel vor und hat eine orange, rotgelbe Farbe wie manche Chromgelbe, aber nicht von gleichem Feuer wie die letzteren. Es entsteht, wenn man Eisenchlorid mit überschüsssigem neutralem chromsaurem Kali vermischt, in ungleichen Nüancen, wobei weder alles Eisen gefällt, noch das chromsaure Kali völlig zersetzt wird. Man löst 433 Tie. fristallisiertes Eisenchlorid in kochendem Wasser auf, setzt eine heiße Lösung von 1473 Tln. Kaliumbichromat zu und kocht einige Zeit unter Umrühren. Der Niederschlag wird gewaschen usw., während die Mutterlaugen, welche chromsaures Kali nehst Eisensalzen enthalten, durch Behandlung mit Soda in Eisenorydhydrat und Ehromat getrennt und weiter verwendet werden.

Das Sideringelb ist luftbeständig und gibt, mit Blau gemischt, schöne grüne Farbentöne. Es beckt gut und ist sowohl als Wasserfarbe wie auch als Ölfarbe verwendbar, welche rasch trocknet. Besonders geeignet ist es zum Wasserglasanstrich, indem es damit einen zementartigen Körper gibt, der selbst der Einwirkung von fließendem Wasser widersteht.

Sideringelb löft sich leicht in verdünnter Salzsäure, und in der Lösung gibt Bleizukerlösung sogleich einen Riederschlag von der Farbe des Chromselbs. Es wurde statt des Chromgelbs und chromsauren Kalis zur Einmischung und Färbung der Zündmassen für Streichzündhölzchen empfohlen, hat aber auch hier keinen Eingang gefunden, weil es nicht zu billigen Preisen hergestellt werden kann.

G. Gelbe Robaltfarben.

Gelbe Kobaltfarbe. Aureolin. Jaune indien. Salpetrigfaures Robaltorybkali.

Diese eigentümliche, glänzende und feurige Farbe ist, obgleich kalihaltig, boch völlig unlöslich in Wasser und sonst als Öl= und Wassersarbe sehr ans wendbar. Ihres hohen Preises wegen ist jedoch die Anwendung dieser Farbe auf die Kunstmalerei beschränkt geblieben.

Man stellt sie dadurch dar, daß man salpetersaures Kobaltorydul, Co (NO3)2, in Baffer auflöst und die Lösung mit Efsigsäure anfäuert; diese Lösung wird dann burch eine Auflösung von falpetrigfaurem Rali gefällt. Die Löfung von salpetersaurem Kobaltorydul stellt man sich am einfachsten her, indem man das im Handel vorkommende schwarze Kobaltoryd, Co. O3, CoO, im Tiegel mit Schwefelsäure erhitzt, bis die überschüffige Schwefelsäure verdampft ift, bann die Auflösung der hierbei gewonnenen, aus schwefelfaurem Robalt= orndul, Co S O4, bestehenden roten Maffe in Baffer mit falpetersaurem Barnt in mässeriger Lösung fällt, bis kein weiterer Niederschlag von schwefelsaurem Barnt mehr erfolgt. Man läßt letteren fich abseten, bekantiert bie Fluffigkeit und benutt fie direkt gur Fällung des Robaltgelbes unter Berfegen mit Effigfäure. Die Löfung von falpetrigfaurem Rali verschafft man fich baburch, daß man Ralifalpeter in einem eifernen Tiegel bis zum Schmelzen erhitt und in die geschmolzene Masse Gisenfeile hineinruhrt, jedoch nicht mehr, als bis Aufschäumen beginnt, worauf man bas Schmelzen beendigt. Man löft bie Maffe in Waffer auf, bekantiert und filtriert bie Lösung und mifcht das Filtrat zu ber mit Effigfäure angefäuerten Robaltornbullöfung fo lange hinzu, als noch ein Niederschlag hervorgerufen wird. Gin anderes Berfahren besteht darin, daß man in salpetersaures Robaltorydulkali, welches mit Kali versett ift, die Dämpfe der Untersalpeterfäure leitet, wobei alles Robaltorydul als Farbe von obiger Zusammensetzung gefällt wird. Letteres muß jedoch auch bei dem erst= angeführten Darftellungsverfahren eintreten, fobalb nur hinreichend Effigfaure und falpetrigfaures Rali angewendet wird. Diese zweite Bewinnungsmethode ift andererfeits deshalb nicht befonders empfehlenswert, weil die Darftellung ber Untersalpeterfaure ebenso teuer ift wie die des falpetrigfauren Ralis und noch ein spezieller Apparat erfordert wird, um sie zu erzeugen und in die Fluffigfeit zu leiten.

Ob man diese Farbe vor sich hat, erkennt man daran, wenn man etwas davon mit Schwefelfäure in einem kleinen Porzellantiegel auf einer Weingeist= lampe dis zum Verdampfen der Schwefelsäure erhist. Es entwickeln sich viel salpetrige Dämpse und es bleibt ein roter, in Wasser mit roter Farbe löslicher

Rudstand von schwefelsaurem Kali und schwefelsaurem Kobaltoxydul. Dieser Glührest hinterläßt beim Auslösen mit Wasser keinen Rudstand, wenn die Kobaltsarbe nicht mit einer Bleis oder Barytverbindung versetzt war.

Die Farbe ist vermöge ihrer Unlöslichkeit mit den meisten anderen, sogar schwefelhaltigen Farben, wenn letztere ebenfalls unlöslich sind, mischbar.

H. Gelbe Nidelfarben.

Ridelgelb. Phosphorfaures Ridelogydul.

Diese Farbe wird dargestellt durch Fällen von schweselsaurem oder salpetersaurem Rickelogydul mit phosphorsaurem Natrium und Glühen des hellgrünen Niederschlages bei Rotgluthitze. Die Farbe besitzt einen angenehmen Farbenton und ist sehr haltbar.

J. Gelbe Wolframfarben.

1. Wolframgelb. Wolframfäure. Wo O3.

Die Wolframverbindungen zeichnen sich allgemein durch einen sehr glänzenden Farbenton aus. Um das Wolframgelb darzustellen, trägt man in schmelzendes kohlensaures Kali so lange sein gepulvertes Wolfram ein, die kein Ausbrausen mehr erfolgt, läßt erkalten, kocht die Masse mit Wasser aus und fällt die Flüssigkeit mit Chlorcalcium aus. Der entstandene Niederschlag von wolframsaurem Kalk wird nun in siedende, mäßig verdünnte Salze oder Salpetersäure eingetragen, die die Flüssigkeit noch schwach sauer reagiert. Man gießt das Ganze in Wasser und wäscht mit heißem Wasser aus, die das Filtrat gerade anfängt, milchig zu werden. Das Wolframgelb ist feurig zitronengelb mit grünlichem Stich und eignet sich für Wasser und Ölfarben.

2. Safranbronge. Wolframfaures Wolframoryonatron.

Um diese Farbe darzustellen, schmilzt man wasserfreies zweisach wolframsaures Natron (erhalten durch Auflösen von Wolframsäure in schmelzendem Natriumwolframat) oder auch ein Gemisch von 7 Tln. Wolframsäure und 3 Tln. wassersiere Soda, in welches man so viel Wolframsäure einträgt, als es zu lösen vermag, und trägt in die schmelzende Masse metallisches Zinn in kleinen Stücken ein. Die Kristallbildung an der Obersläche des Zinns beginnt sobald, und man sieht, wie die ganze Masse damit angefüllt wird. Die Temperatur darf hierbei nicht zu hoch steigen und der ganze Prozes nur kurze Zeit dauern. Das Produkt wird mit heißer Salpetersäure, dann mit Natronlauge gereinigt und gewaschen. Es eignet sich als Ersat sür Musstogold.

K. Gelbe Arfenfabren.

Schwefelarfen, Operment, Auripigment, Raufchgelb, König8= gelb, As₂S₃. Realgar, Sandarach, As S.

Diese Verbindungen werden entweder auf Hittenwerken beim Rösten arsenund zugleich schweselhaltiger Kiese als Nebenprodukt gewonnen oder in Arsenwerken durch Sublimation von Gemengen aus Arsenties und Schweselsies
besonders dargestellt. Sie erscheinen dann als harte Sublimate von muscheligem,
glasigem Bruch. Man unterscheidet zwei Verbindungen von Arsen mit Schwesel,
eine zitronengelbe mit größerem Schweselgehalt: $As_2 S_3$, das Operment oder
gelbe Schweselarsen, auch gelbes Operment genannt, dessen Pulver mehr oder
weniger rein gelb ist, und andererseits eine hochrote oder orangerote Verbindung
mit geringerem Schweselgehalt: AsS, das Realgar, rote Operment oder rote
Schweselarsen, welches ein rötlichgelbes oder pomeranzengelbes Pulver gibt.
Dieses rote Operment kann auch auf die Weise gewonnen werden, daß man das
gelbe Operment mit der entsprechenden Menge Arsen zusammenschmilzt.

Das Realgar oder rote Schwefelarsen findet sich ferner als Mineral fristallisiert in kleinen, rubinroten, durchscheinenden Säulen. Auch das gelbe Operment oder gelbe Schwefelarfen kommt fertig gebildet im Mineralreich, doch nicht häufig vor, und zwar in Form glänzender Blättchen von fehr heller Bitronenfarbe. Eine der letteren ähnliche Farbe erhält man, wenn man das Realgar mit mehr Schwefel zusammenschmilzt. Im Handel findet fich überdies noch eine andere und viel giftigere Sorte des gelben Operments, welche eigentlich nur durch gelbes Schwefelarsen, As2 S3, gefärbte arsenige Säure ift und im großen in den Arsenikhütten badurch hergestellt wird, daß man die arsenige Säure mit wenig Schwefel sublimiert. Dieses Produkt enthält oft über 90 Proz. arfeniger Saure, Die sich durch fochendes Wasser ausziehen läßt, und ift also ebenso giftig wie die arsenige Säure selbst. Beide oben erwähnten Formen von Schwefelarsen sind, da sie von Hütten- oder Arsenwerken leicht erhalten werden können, nicht eigentlich ein Gegenstand der Farbenfabrikation. Diejenigen Farbenfabrifen, welche jene Schwefelarfenverbindungen noch verarbeiten, kaufen diefelben von den Suttenwerken, um fie auf naffen Muhlen gu mahlen und hierauf zu trodnen. Indeffen hat ihr Gebrauch einesteils wegen ihrer giftigen Eigenschaften, anderenteils deshalb abgenommen, weil die Breife gegen den Preis der Chromgelbnuancen, welche dieselben Dienste leiften, viel zu hoch gehalten werden.

Auf nassem Wege läßt sich eine Schwefelarsenfarbe in sehr schöner hells gelber Rüance, welche die geschätzteste ist, dadurch herstellen, daß man in einer Duantität Kalis oder Natronätzlauge 99 Tle. weißen Arsenik auflöst, aber dabei nicht mehr Ätzlauge hinzuset, als nötig ist, die Auflösung in etwa

500 Tln. Wasser zu bewirken. Jedenfalls reicht die Ützlauge von 100 Tln. Pottasche ober 150 Tln. tristallisierter Soda dazu hin. Dann bereitet man sich eine Ausstösung von Schwefelnatrium aus 500 Tln. Glaubersalz am einfachsten dadurch, daß man 1 Tl. wassersies Glaubersalz oder schwefelsaures Natron mit ½ Tl. gemahlener oder gepulverter Holzschle in einem hessischen Tiegel so lange glüht, dis die Masse ruhig sließt, die letztere ausgießt, in kochendem Wasser ausschieht und von der zurückbleibenden Kohle die Flüssischeit absiltriert. Das erhaltene Filtrat stellt alsdann im wesentlichen eine Lösung von Schwefelnatrium dar, welches bei jener Schwelzung nach der Gleichung:

$$Na_2SO_4 + 4C = Na_2S + 4CO$$

entstanden ist. Man vereinigt beide geklärte Lösungen und setzt nun verdünnte Salzfäure hinzu, oder gießt die Mischung in verdünnte Salzfäure, wodurch man einen gelben Niederschlag erhält, den man auswässert, filtriert und dann in stark erhitzten Porzellanschalen austrocknet.

Hollunder hat seinerzeit eine einfache Methode zur Darstellung von Schwefelarsenfarbe veröffentlicht. Nach ihm soll man sich eine Schwefelleber dadurch herstellen, daß man 4 Tle. Pottasche mit 2 Tln. Schwefel glüht, wodurch jedenfalls ein Mehrsach Schwefelsalium erhalten wird. Die geglühte Masse soll man in 16 Tln. Wasser auslösen und warm siltrieren. Man fällt die Lösung dann warm, indem man nach und nach arsenige Säure in kleinen Portionen unter Umrühren einträgt, wodurch die Flüssigkeit erst braun wird und später einen gelben Niederschlag absetzt, während sie selbst eine gelbe Farbe annimmt. Man siltriert alsdann und läßt weiter über Nacht stehen, wo sie einen weiteren Niederschlag von außerordentlicher Schönheit absetzt, der den Bergleich mit dem schönsten Operment aushält, aber ins Zinnoberrote fällt.

Die Schwefelarsenfarbe besitzt für sich eine große Haltbarkeit in DI, läßt sich jedoch mit vielen Farben wegen ihres Schwefelgehaltes nicht mischen, wohl aber mit Zinnober und Ultramarin, welche selbst ebenfalls Schwefelverbindungen sind. Die Arsenfarben werden als solche durch ihre vollständige Flüchtigkeit beim Erhitzen in einem Porzellantiegel über einer Weingeistlampe erkannt, wobei fremde, nicht flüchtige Zusätze zurückbleiben. Auch in starker Ützlauge lösen sich die gelben Arsenikfarben, und diese Lösungen geben beim Versetzen mit Säuren wieder gelbe Riederschläge von Schwefelarsen.

L. Gelbe Zinnfarben.

Musivgold. Schwefelzinn, SnS2.

Diese Farbe hat ein metallisches, goldähnliches Ansehen und wurde auch vor Einführung der unechten Goldbronzen zur falschen Bergoldung angewendet. Sie steht beshalb sehr gut, weil sie selbst ein Schwefelmetall ist, daher nicht wie

geriebene Metallbronzen burch schwefelhaltige Gase und Dampfe angegriffen wird. Bon ben Gewinnungsmethoden bes Musivgoldes, welches auf verschiedene Beise dargestellt werden kann, sollen die folgenden angeführt werden.

Man verwandelt Zinn in fehr fein zu fiebende Zinnfeile und ver= mischt diese dann mit gleichen Teilen Schwefel und Salmiak. Dber man schmilgt 12 Ele. Zinn unter gelinder Erwärmung mit 6 Eln. Quedfilber zusammen, pulverifiert das ausgegoffene und erfaltete Bemifch (Amalgam) und vermischt es mit 7 Iln. Schwefel, ober man ruhrt ben Schwefel auch nach und nach zu dem schmelzenden Gemisch und zerreibt nachher die nach dem Ausgießen aus dem Tiegel erftarrte Maffe, der man bann in beiden Fällen noch 7 Tle. Salmiak, natürlich in Pulverform, zumengt. Das eine ober andere diefer Gemische füllt man alebann in gute Glasretorten und erhipt biefe nun im Candbade. Man feuert einige Stunden gelinde, dann ftarter, ohne Glubhite eintreten zu laffen, und zwar fo lange, als noch Dampfe von Salmiat erscheinen, beffen Zusat überhaupt nur den Zweck zu haben scheint, um badurch das Entstehen einer zu hohen Temperatur im Gemische zu verhüten. Bei bem zuerst angewendeten Gemenge ift es nicht gerade notwendig, Retorten anzuwenden, es tonnen auch runde, geradhalfige Sublimierfolben benutt werben. die man furz abschneidet und lose zudedt. Bei der zweiten Mischung ift aber bie Bermendung von Retorten beshalb zwedmäßiger, weil aus dem Gemische nicht nur Salmiat, sondern auch Chlorquedfilber sublimiert, bas noch ju benuten ift und sich im Salfe der Retorte sammelt.

In jedem Falle erhält man die farbige Substanz teils als Sublimat, teils als Rückstand auf dem Boden der Retorte oder der Kolben. Das Sublimat bedeckt den letzteren gewöhnlich in schönen Flittern. Das Ganze besteht aus goldgelben Schuppen, von denen die sublimierten und schönsten für sich gesammelt werden. Beide werden alsdann für sich in Wasser abgerieben und entweder, als Pulver getrocknet, unter der Benennung Musivgold, oder in Muscheln gesüllt und getrocknet als Muschelgold in den Handel gebracht.

Diese gelbe Farbe wird weder von Salpetersäure noch von Salzsäure, wie die gelben Bleis, Zinks oder Cadmiumsarben angegriffen, wohl aber beim Kochen mit einem Gemische dieser beiden Säuren, wobei ein weißes, schweres Pulver zurückbleibt, welches das in Säuren und Wasser unlösliche Zinnoryd SnO_2 ist. Letteres wird als solches daran erkannt, daß es, mit Schwesels ammonium übergossen, bald gebräunt wird.

M. Gelbe Quedfilberfarben.

Merkurgelb. Mineralisches Turpeth (Turbith).

Das Merkurgelb ist basisch schwefelsaures Quecksilberornd, 3 HgO, SO3, und wird bargestellt durch Erhitzen von Quecksilber mit Schwefelsaure und

Zerfeten der Masse durch Wasser. Es besitt einen lebhaften Farbenton und große Deckfraft, ist aber sehr unbeständig, außerdem aber auch teuer.

N. Gelbe Uranfarben.

Fast alle Uranverbindungen sind intensiv gelb gefärbt, so z. B. Uransoxydhydrat, Uranoxydbaryt, kohlensaures Uranoxyd, basisch salvetersaures Uransoxyd, arsensaures Uranoxyd usw. Technische Bedeutung besitzen indes nur die

Urangelbe.

Als Rohmaterial zu ihrer Darstellung dient das Uranpecherz (unreines U_3O_4), welches mit Soda und Salpeter dem Rösten unterworsen wird; dabei gehen die Berunreinigungen, wie Arsen, Wolfram usw., in wasserlösliche Berbindungen über. Das gewaschene Erz wird dann mit Schwefelsäure und etwas Salpetersäure ausgelöst und die Lösung mit einem Überschuß von Soda verssetz, in welcher weitere Beimengungen, wie Kobalt, Sisen, Mangan usw., unlöslich sind, während das Uranoryd in Lösung geht. Um aus dieser Lösung das lichtgelbe Urangelb zu erhalten, wird sie mit Schwefelsäure übersättigt und gekocht, wobei sich das Produkt als zartes Pulver ausscheidet. Ein orangegelbes Produkt erhält man, wenn man die kohlensaure Uranorydlösung mit Üknatron versetz, wobei ein Niederschlag von derselben Zusammensetzung, aber anderen Eigenschaften aussällt, welcher geglüht wird.

Die Urangelbe werden in der Porzellan- und Emaillemalerei verwendet.

0. Gelbe Schwefelchanfarben.

Wird nach Wallach in eine gefättigte Chankaliumlösung Schweselwasserstoff eingeleitet, so bilbet sich ein Niederschlag, Ehrysean genannt, von der Zusammensetzung $\mathrm{C_4H_5N_3S_3}$, der die physikalischen Sigenschaften des Musivsgoldes besitzt. Bon seiner technischen Berwendung ist indes nichts bekannt geworden.

Dagegen wird neuerdings dem bereits seit älterer Zeit bekannten Kanarin, einem Oxydationsprodukt des Schweselchanwasserstoffs, Ausmerksamkeit geschenkt, die durch seine guten Eigenschaften gerechtsertigt ist. Die Darstellung von Kanarin erfolgt nach dem D. R.-P. Nr. 32356 von Miller durch Einwirkung von chlorsaurem Kali und Salzsäure auf Rhodansalze, z. B. Rhodankalium, unter Einhaltung folgender Bedingungen und Abscheidungsmethoden: Rhodankalium zum zum zum des Kali 1½ kg, Salzsäure von 21°B 6 kg. In einem geräumigen irdenen Gefäß werden zu Rhodankalium mit 6 kg kochendem Wasser gelöst, 300 g chlorsaures Kali hinzugesügt und nach Umrühren mit 2400 g Salzsäure versett. Das Gemisch wird, wenn nötig, schwach erwärmt, bis die nach einigen Minuten entstehende Reaktion (ein

218 Ranarin.

leichtes Aufwallen an einzelnen Stellen) sich fast ganz gelegt hat. Ift bie Reaktion auf biefe Art eingeleitet, fo ftellt man bas Gefäß in kaltes Waffer und fügt die übrigen 1200 g chlorsaures Rali und 3600 g Salzfäure nach und nach in fleinen Portionen hinzu. Die Temperatur bes Bemisches muß während ber Operation auf etwa 80°C gehalten werben. Der gebildete orangefarbene Niederschlag wird dreimal mit heißem Wasser durch Dekantation ausgewaschen, bann auf einem Leinwandkolier gefammelt und bis zur neutralen Reaktion ausgewaschen, abgepreßt und getrocknet. Um aus diesem Rohprodukt den Farbstoff zu erhalten, wird folgendes Berfahren eingeschlagen: 1 El. Rohprodukt, 1 El. Kaliumhydrat und 20 Tle. bestilliertes Baffer werden bis zur nötigen Lösung erhitt; die dunkelrote löfung wird durch Wolle filtriert und, wenn fie bis auf 40°C abgefühlt ift, mit 20 Tln. Athylaltohol von 90 Broz. verfetzt und das Bange für 24 Stunden auf die Seite gestellt. Der gebildete rötlich = orange= farbene, fornig-fristallinische Niederschlag (eine Berbindung des Farbstoffes mit Rali) wird abfiltriert, abgepreßt und getrocknet. Das alkoholische Filtrat wird nach Abzug des Alfohols durch Schmelzen auf Rhodankalium verarbeitet. Um den Farbstoff aus der Raliumverbindung zu isolieren, wird diese in 10 Iln. Baffer gelöft und die Löfung mit zur Ausfällung des Farbstoffes hinreichender Menge Salzfäure verfest, ber gebildete braune Niederschlag von Ranarin ausgewaschen, absiltriert und getrocknet. Das Kanarin bilbet einen schweren, bunkel rotbraunen, glanzenden Rörper, und ift unlöslich in Waffer, Alkohol und Uther. Bon konzentrierter Schwefelfaure wird es allmählich unter Bilbung von schwefliger Säure aufgelöst. Das Kanarin zeigt das chemische Berhalten einer Saure, zerfest tohlenfaure Alkalien und die tohlenfauren Salze der alkaliichen Erben unter Bildung von Salzen, von benen die der Alkalien in Baffer löslich find, mahrend die Salze ber altalischen Erden und Schwermetalle als farbige Niederschläge erhalten werden. Auf Grundlage angestellter Analysen wird die Zusammensetzung des Ranarins durch die Formel C6 N4 O2 H4 S5 ausgedrückt, die der Salze durch die allgemeine Formel C6 N4 O2 M2 H2 S5.

Schon im Jahre 1829 hat Liebig (Boggendorffs Ann. XV, 548) Arbeiten über die Einwirkung von trockenem Chlorgas auf geschmolzene Rhodausalze veröffentlicht, deren Resultate sich in Kürze dahin zusammensassen lassen, daß Liebig unter Anwendung beliebiger Hiegrade und mit unbeschränkten Chlormengen arbeitete und daß dabei Chlorschwesel und Chlorchan gaßförmig entwichen, während ein Sublimat und ein sester Rückstand blieben. Die Analysen dieser letzteren Körper stimmen mit Schweselchan, welches Liebig zu erhalten erwartete, nicht überein, und es ist unverkennbar, daß die resultierenden Stoffe nicht von einheitlicher Zusammensetzung waren, da Liebig nach einer anderen in Poggendorffs Ann. XV, 559 veröffentlichten Arbeit bei genügend langer Chloreinwirkung und genügenden Temperaturen den Schwesel ganz auszutreiben

imstande war und ju bem ichwefelfreien Rorper Mellon gelangte. Man hat nun durch Berfuche feftgeftellt (D. R.=B. Rr. 101 804 von Goldberg, Sieper= mann und Flemming), daß man in guter Ausbeute einen technisch wertvollen, fehr intensiven, gelben Farbstoff, welcher Baumwolle, Leinen, Bapier ufm. direft licht = und feifenecht farbt, erhalt, wenn man die Liebigichen Arbeite= bedingungen in wesentlichen Punkten abandert, indem man 1. bestimmte Temperaturen einhält, 2. das über das geschmolzene Rhodansalz geleitete trocene Gas (Chlor ober Brom) nur in äquivalenten Mengen (b. h. 1 At. Salogen auf 1 Mol. Rhodan) zur Anwendung bringt und 3. die in Reaktion befindliche Maffe in fortwährender Bewegung hält. Wenn die Operation fo geleitet wirb, daß die Temperatur des Rhodanfalzes 200° C nicht übersteigt, sondern zwischen 100 und 200° bleibt, und wenn nur äquivalente Mengen von trodenem Chlor oder Brom zur Einwirfung gebracht werden, also auf 1 Mol. Rhobanalfali 1 At. Chlor, dagegen auf 1 Mol. Rhodanerdalfali, 3. B. Rhodancalcium, 2 At. Chlor, so entweicht weber Chlorschwefel noch Chlorcyan, vielmehr wird bas eingeleitete Chlor baw. Brom von dem Rhodanfalz vollständig absorbiert, wenn man dafür Sorge trägt, daß bas Reaktionsgemifch in fteter Bewegung bleibt, bamit bem einströmenden Gase stete neue Berührungeflächen geboten werden. Dies läßt fich durch Benutung einer mit Gas geheizten rotierenden Rugelmuhle erreichen. Wenn die Reaktion beendet ift, was man durch Abmeffen ober Abwiegen bes angewendeten Rhobanfalges und der einwirkenden Gasmenge erkennen und mas man bei Unterlaffung biefer Magregel an dem beginnenden Entweichen von Chlorschwefel und Chlorchan erkennen würde, fo verbleibt ein rotbraun gefärbtes Produkt, welches nach dem Erfalten burch Auslaugen mit Baffer von gebildetem Salogenalkali oder serdalkali befreit wird. Der verbleibende Rudftand ift ein gelber Farbstoff, welchen man behufs bequemer Anwendung entweder in seine Natriumverbindung in der nachfolgend beschries benen Beise überführt, oder aus biefer in konzentriertefter Form durch Berfegung mit Salzfäure erhält, wie gleichfalls in nachstehendem Beifpiel beschrieben. Beispiel: Erhipt man 8 kg Rhodannatrium in einer Augelmuhle auf 160 bis 1800 und leitet 3,5 kg trockenes Chlorgas darüber, fo erhalt man ein braunrotes Bulver. Man mafcht biefes mit Baffer, woburd Chlornatrium entfernt wird, und erwärmt ben Ruckstand mit 5 kg Unatron in 50 bis 100 Liter Baffer auf etwa 60° C. Dann läßt man erfalten, filtriert und wäscht ben Rückstand mit 1 bis 2 proz. Natronlauge aus. Gin blaggelblicher Körper geht in Lösung, und das Zuruckbleibende ift die Natriumverbindung bes gelben Farbstoffe, aus welcher ber Farbstoff burch Berfeten mit Gaure und Auswaschen als ein braungelber, beim Trodnen dunkler werdender Niederschlag abgeschieden wird. Berwendet man Rhodancalcium, so sind 7,1 kg Chsor auf 15,6 kg Rhodancalcium anzuwenden, da 1 Mol. Chlor erforderlich ift, um 1 Mol. Calcium ans seiner Rhobanverbindung auszuscheiden. Wie Chlor und Brom wirft auch Schwefelsäureanhydrid auf Rhobansalze ein unter Bildung eines braunen Körpers von Farbstoffnatur. Die Bedingungen in bezug auf Temperatur und Rühren der Masse sind die gleichen wie oben; 1 Mol. Rhodanssalz erfordert jedoch 1 Mol. SO_3 , indem sich zuerst SO_3 mit dem Metall des Rhodansalzes, 3. B. Kalium, zu $\mathrm{K}_2\mathrm{SO}_3$ verbindet und dann dieses sich mit weiterem SO_3 umsetzt nach der Formel $\mathrm{K}_2\mathrm{SO}_3+\mathrm{SO}_3=\mathrm{K}_2\mathrm{SO}_4+\mathrm{SO}_2$.

III. Rote und orangerote Farben.

Neben benjenigen roten Farben, welche als Erdfarben anzusehen und unter biesen schon früher besprochen sind, zu benen also namentlich die roten Eisensorgbsarben, die verschiedenen gebrannten Der und der Bergzinnober gehören, ist die Anzahl der künstlich dargestellten roten Farben, der roten Mineralsarben, eine verhältnismäßig beschränkte. Bon diesen hat nur eine während eines langen Zeitraumes unverändert bis zur Gegenwart ihren Rang behauptet, nämlich der Zinnober. Die jest weniger wichtige Mennige ist gleichsalls lange bekannt. Das Chromrot ist erst nach der Entdeckung des Chroms und seiner Berbindungen eine Handelsware geworden; einige andere rote künstlich herstellbare Farben haben sich teils wegen ihres hohen Preises, teils wegen gewisser unvorteilhafter Eigenschaften, teils weil sie nicht besonders bekannt geworden sind, keine allgemeine Unwendung und Nachstrage zu verschaffen versmocht.

A. Rote Quedfilberfarben.

1. Zinnober. Rotes Schwefelquedfilber, HgS.

Der geringste Teil bes in der Malerei verbrauchten und in den Handel kommenden Zinnobers ist natürlicher oder sogenannter Bergzinnober, der, um brauchbare Ware zu sein, nur gemahlen, geschlämmt und getrocknet ist; die größte Menge dagegen und die schöneren Sorten sind immer ein klinstlich dargestelltes Produkt, welches gleichwohl dieselbe Zusammenschung hat wie der natürliche. Die Darstellungsweisen des Zinnobers sind verschieden und werden in den Zinnobersabriken eigentlich geheim gehalten, jedoch ist weiter nichts davon geheim, als kleine Borteile, welchen man zuschreibt, daß das Produkt der einen Fabrik schöner als das der anderen ist.

Es lassen sich zwei Methoden der Zinnoberdarstellung voneinander untersicheiben. Die älteste Methode, nach welcher auch jetzt noch der meiste Zinnober dargestellt wird, heißt die Methode auf trockenem Bege, weil seine Darstellung mit trockenen Materialien geschieht, zum Unterschiede gegen die neuere, bei welcher sie mit nassen Materialien vor sich geht. Erstere Methode wurde

früher hauptsächlich in Holland ausgeübt, und wird noch jetzt in Ibria befolgt; die letztere Darstellungsmethode wird dagegen in den chemischen Fabrifen Deutschlands angewendet, und zwar wie es scheint nur da ausschließlich.

a) Zinnoberfabritation auf trodenem Bege.

Sie beruht barauf, daß Schwefel und Quedfilber, innig miteinander verrieben, sich zu einer pulverigen, schwarzen Masse, bem schwarzen Schwefelquedfilber, chemisch verbinden, welchem zwar anfange noch freier Schwefel und freies Quedfilber beigemengt fein tann, beren Berbindung jedoch durch lange fortgesetztes Reiben endlich auch zu bewirken ift. Das fo erhaltene schwarze Schwefelquedfilber, ber fogenannte schwarze Zinnober, hat zwar eine gleiche chemische Zusammensetzung wie der eigentliche, ber rote Zinnober, unterscheibet fich jedoch von letterem durch eine abweichende Anordnung der Moletule, indem bas schwerze Schwefelqueckfilber amorph, das rote fristallinisch ist. Das schwarze Schwefelquedfilber geht durch Erhitzung bis zu einer Temperatur, bei welcher die Berbindung Dampfgeftalt annimmt, in roten Zinnober über. Übergang ist zugleich mit einer erheblichen Barmeentwickelung verbunden, die zuweilen bei jener Erhitzung, wenn die Umanderung zu plötlich vor fich geht, eine Explosion verursachen kann. Man sublimiert baher die schwarze Berbindung in geeigneten Apparaten, wobei fich der Dampf des ichmargen Schwefelquedfilbers als roter Zinnober kondensiert. Man sucht nebenbei durch geeignete Borrichtungen die Dampfe von etwa überschüffig vorhandenem Schwefel zu entfernen; die Unreinigkeiten des Quedfilbers, fremde Metalle, die es enthält, bleiben dabei als Schwefelmetalle jurud und können den Zinnober nicht verunreinigen, weil sie nicht flüchtig find. Es ift also bei biefer Fabrikation selbst ein nicht vollständig reines Quedfilber anwendbar.

Im großen stellt man die schwarze Berbindung dar, indem man entweder auf 18 Tle. Schwesel, die man in einen eisernen Kessel bringt und schmilzt, 100 Tle. Duecksilber nach und nach einrührt, das Gemenge mit einem Pistill zerreibt und die Masse dann zur unten beschriebenen Sublimation in verschlossenen Krügen verwahrt, welche nur einige Pfund der Massen fassen. Bei dem Einrühren entstehen zuweilen Explosionen, die man durch langsameres Zubringen des Duecksilbers und gelinderes Erhizen vermeiden kann. Oder man füllt den Schwesel im Berhältnis von 19 Tln. auf 100 Tle. Duecksilber in größere Rollfässer mit inwendig vorstehenden Leisten, und läßt die Fässer mit dem Gemisch mehrere Tage rotieren. Es entsteht hierbei die nämliche Berbindung wie im vorigen Falle, und dieselbe wird ebenso verwahrt. Beide Präparate werden nun sublimiert.

Die Hollander sublimieren die Masse in irdenen Sublimiertolben aus feuerfestem Ton. Diese Gefäße, wovon mehrere zugleich erhitzt werden, hangen

zu drei oder vier in einer gußeisernen Platte auf einem Kande. Die Platte bedeckt den Feuerraum eines Ofens, und die Gefäße gehen zu $^2/_3$ ihrer Höhr in denselben hinab, während $^1/_3$ über die Platte hervorsteht. Sie besitzen in ihrer Mitte eine 5,2 dis 7,8 cm weite Öffnung, sind 48 dis 62 cm hoch, 38 cm im Durchmesser; die Heizung kann mit Torf erfolgen. Vor dem Einsetzen erhalten die Sublimiergefäße noch einen Beschlag von Ton und Kuhhaaren, damit sie nicht so leicht zerspringen.

Die Sublimiergefäße werden fehr langfam erhitt, bis fie dunkelrot gluben; alebann wird in jedes Gefäß ein Rrug (f. oben) voll ichwarzen Schwefelqued= filbers eingetragen, worauf Entzündung und Entflammung erfolgt. Spater werden immer je zwei, drei und mehrere Rruge voll desfelben Schwefelquedfilbers nacheinander in jedes Sublimiergefäß geschüttet, uff., bis die vorher ermittelte, für die Größe des Gefäßes paffende Quantität eingetragen ift, und jedesmal wird erft dann eine neue Bortion eingetragen, wenn die entstehende Flamme ichwächer geworden ift. Durch diefe allmähliche Beschickung ber Gefäße verhütet man eine nachteilige Steigerung der Site. Nach dem Eintragen der gangen Quantität des Gemisches, und wenn die Flamme sich vermindert hat, alfo ziemlich aller überschüffiger Schwefel entfernt ift, wird auf die Offnung ber Sublimiergefäße eine eiserne, einige Boll bide Platte gelegt, und bann bas Feuer zur eigentlichen Sublimation des Zinnobers verftartt. Damit wird bie Platte öfters gelüftet und die Site fo gehalten, daß die auch im Berlaufe bes Sublimationsprozeffes immer noch hervorbrechende Flamme beim Abheben ber eisernen Platte nur einige Zoll hoch aus ber Öffnung herausschlägt, aber nicht höher wird, ober gang erlischt. Zuweilen wird auch die Maffe im Gefäge mit eisernen Stäben umgerührt, wobei jedoch vermieden wird, Staub zu verursachen, ber an das Sublimat kommen konnte. Rach ungefähr 36 Stunden Feuerung, wo endlich bei ftarter Site die Flamme aufhört und fich auch an die eifernen Blatten Zinnober anlegt, läßt man das Fener ausgehen, zerfchlägt die Gublimier= gefäße, in denen noch ein Rudftand jur fpateren Gublimation ober jur Gublimation für sich bleibt, wenn genug davon gesammelt ift. Den Zinnober trennt man von den Scherben; berfelbe ift nun als Studginnober zur weiteren Berarbeitung fertig.

In Idria, wo das Mischen des Quecksilbers und Schwefels in den beschriebenen Rollfässern geschieht, erfolgt die Sublimation nicht in irbenen, sondern in birnförmigen, gußeisernen Kolben, auf welche man irdene Helme setzt, die mit irdenen Borlagen verbunden sind. Diese Kolben fassen 50 kg der schwarzen Masse; nachdem sie hineingesüllt worden ist, wird sie erst unter loser Bedeckung der Kolben mit einem eisernen helm erhitzt, um überschüsssigen Schwesel und hygrostopisches Wasser auszutreiben. Wenn sich an der Rohrsöffnung des eisernen helmes eine Flamme zeigt, was innerhalb drei bis vier

Zinnober. 223

Stunden erfolgt, so wird der eiserne Helm abgenommen und statt dessen der irdene Helm mit einer Borlage angelegt, die Fugen werden lutiert und es wird so lange geseuert, als noch eine Flamme an der Helmössnung erscheint; wird dieselbe kleiner oder hört sie bei derselben Fenerung zeitweise auf, so läßt man erkalten. Der Nest im Rolben wird für sich nachher wieder weiter sublimiert. Der Zinnober im Helm wird durch dessen Zerschlagen losgemacht. Der rote Stildzinnober wird von dem ihm anhängenden schwarzen Zinnober durch Messergetrennt, und letzterer ebenfalls zu weiterer Sublimation verwendet. Der Stildzinnober kommt zur Berarbeitung sith sich.

Bei dieser Methode sind allerdings die tönernen Sublimiergefäße umgangen. Obwohl das Sisen den Zinnober durch Entziehung von Schwefel zerstört, so soll sich doch hier das Sublimiergefäß bald mit einer Kruste von Schwefeleisen überziehen, welche dann die weitere Sinwirkung des Eisens verhindert.

Der Stückzinnober wird durch Zermahlen und Schlämmen in den gewöhnlichen pulverigen Zinnober oder Bermilson verwandelt. Durch Behandslung mit Ützkalisaugen bei niedriger Temperatur soll er ein größeres Feuer erhalten und überhaupt schöner werden. Denn hierbei wird teils das etwa noch vorhandene schwarze Schwefelquecksilber in rotes übergeführt, teils beigemengter freier Schwefel durch Ausschlung entfernt, und somit durch beide Wirkungen die Farbe des Zinnobers erhöht.

b) Zinnoberfabritation auf naffem Wege.

Es ift ficher, daß auf naffem Bege Zinnober hergeftellt wird, beffen Schönheit die des sublimierten Zinnobere übertrifft, und der dem dinesischen gleich tommt, beffen Bereitungsweife bis jest nicht zuverläffig befannt geworben ift. Kirchhoff gab fur feine Bereitung die folgende Borschrift. Man foll 300 Tle. Duccfilber mit 68 Tln. Schwefel, mithin über 1/3 bes letteren mehr, als zur Bilbung von Schwefelquedfilber notwendig ift, gufammenreiben, und amar gulet mit einigen Tropfen Anfali, bis das Gemenge feine Quedfilberfügelchen mehr zeigt. Das entstandene schwarze Schwefelquedfilber foll man mit 160 Eln. Ugtali, mit 160 Eln. Baffer gelöft, unter Erfat des verdunfteten Baffers, fo daß die Maffe nie troden wird, fondern ftets einige Linien hoch von der Fluffigfeit bedeckt wird, bei fehr mäßiger Wärme digerieren. Es tritt nach einigen Stunden eine Farbenveranderung ins Braune ein, dann viel rafcher in Rot, und man bigeriert nun ohne weiteren Bafferzusatz unter ftetigem Umrühren, bis die Maffe gallertartig geworden ift und das höchste Feuer erreicht hat. Jett muß bas Gefäß mit bem Inhalt fogleich vom Feuer genommen werden, weil sonst die Farbe ins Braunrote übergeht. Beffer ift es jedoch nach Rirchhoff, von da an, wo die Maffe rot geworden ift, die Bilbung ber Farbe nicht mehr auf bem Feuer zu vollenden, sondern das Gemisch einige Tage bei

ganz gelinder Wärme zu digerieren, von Zeit zu Zeit umzurühren und nachher abzulaugen, und zwar erst mit schwacher Kalilauge und zuletzt noch mit Wasser. Süßte man gleich anfangs mit reinem Wasser aus, so würde aus der Flüssigfeit, die Schwefelquecksilber gelöst enthält, etwas davon niederfallen und den Zinnober verunreinigen. Die Flüssigkeit, die Schwefelquecksilber enthält, läßt basselbe nach und nach durch Stehen an der Luft niederfallen.

Dbige Methode ift jedoch weber einfach, noch sicher, noch wohlfeil, um banach arbeiten zu können. Sicherer ift bas Berfahren, nach welchem man Quedfilber in einer Löfung von Fünffach = Schwefeltalium fo lange unter Erwärmung mittels eines Bistills reibt, bis es in eine bunkelrote pulverige Maffe verwandelt worden ift, von der man die Bruhe abgießt. Diefer noch unansehn= liche Zinnober wird nun in eiserne Pfannchen gebracht, barin mit wenig verdunnter Aplauge angerührt und nun bei einer Temperatur von 40 bis 500 erwärmt, bis er brennend rot erscheint, worauf man erfalten läft und auswäffert. Bei zu großer Erwärmung geht auch hier bie Farbe ins Braunrote über, was zu vermeiden ift. Die braunrote Farbe foll fich jedoch badurch wieder beseitigen laffen, daß man Wasser zusetzt und die Erwärmung wiederholt. Borftehende Darftellungsmethode verdankt man Döbereiner, nach Ih. Martius aber läßt fich biefelbe auf die Weife vereinfachen und wesentlich verbeffern, baß man lediglich die Ingredienzien in Gefäge bringt und fie barin beftandig fcuttelt. Der Zinnober bildet fich alebann ohne alle Erwarmung vollständig aus, und man hat dann nicht die Gefahr, daß er ins Braunrote übergebe.

Bei dieser Fabrikationsmethode wird kein anderes Material verbraucht als Duecksilber und Schwesel; das anzuwendende Kali, wenn vorsichtig gearbeitet wird, erhält man immer wieder. Das Fünffach-Schweselkalium erhält man durch Glühen von kohlensaurem Kali mit 2/3 seines Gewichtes Schwesel und Austösen in Wasser. Durch das Zerrühren mit Quecksilber wird ihm nur Schwesel entzogen. Sowohl das Schweselkalium, als das Ütkali, das dabei angewendet wird, kann wieder gebraucht werden. Durch Abdampsen der Laugen und Glühen mit Schwesel erhält man immer wieder brauchbares Schweselkalium uss. Aus dem Quecksilber erhält man auf nassem Wege auch eine größere Ausbeute als auf trockenem Wege, etwa 110 Proz. Zinnober, weil keine Versclüchtigung des Quecksilbers wie bei einer Sublimation stattsinden kann. Es ist aber notwendig, daß nur reines Quecksilber, frei von anderen Metallen, verwendet wird, weil sonst diese Metalle gleichsalls Schweselmetalle erzeugen, die durch ihre schmutzige Farbe die des Zinnobers beeinträchtigen würden.

Der Zinnober HgS besteht aus je 1 Aquivalent Duecksilber und Schwefel, enthält mithin in 100 Teilen:

86,3 Quecksilber und 13,7 Schwefel.

Er ist gegen änßere Einstüsse ziemlich beständig und als Wasser, Öl- und Kalkfarbe brauchbar. An starkem Licht wird er jedoch nach und nach dunkler, indem er zum Teil wieder in die schwarze Modisitation des Schwefelquecksilbers überzugehen scheint. Nach Jahren ist diese Rückbildung so weit vorgeschritten, daß die Farbe des Zinnobers braun und zuletzt ganz schwarz wird. Er wird bei der Fabrikation selbst in verschiedenen Farbennüancen von Gelbrot dis Biolettrot und Bräunlichrot erhalten. Die violettrote Nüance, frei von einem Stich ins Bräunliche, ist die geschätztesse Sorte und heißt Karminzinnober.

Auch vom Zinnober kommen mit Schwerspat und anderen roten Farben versetzte Sorten vor. Da der reine Zinnober in der Hite vollständig flüchtig ist, so können jene Beimischungen leicht ermittelt werden, wenn man eine kleine Menge des zu prüfenden Zinnobers über der Beingeistlampe in einem Porzellantiegel erhitzt. Bleibt hierbei ein weißer Rückstand, so rührt dieser von Schwerspat her. Schwarze Rückstände zeigen Bleifarben an, rote Rückstände Eisenorydfarben.

Es scheint auch, daß man in neuerer Zeit die unansehnlicheren Zinnober mit Anilinfarben nüanciert, und daß ferner dem mit Schwerspat versetzen Zinnober, um dessen Intensität zu erhöhen, kleine Mengen von seurig roten Anilinfarben beigemischt werden. Denn man hat Zinnobersorten angetrossen, welche an Alkohol zwar wenig, aber doch eine deutlich rote Farbe abgaben, deren Dualität indessen wegen der geringen Menge sowohl des Materials als der Beimischung nicht näher bestimmt werden konnte.

2. Rotes Quedfilberornd.

Dasselbe läßt sich nach mehreren Methoden herstellen, z. B. durch lösen von Duecksilber in Salpetersäure, Berreiben mit Duecksilber und Erhitzen. Nach Bosetti erhält man ein feurig rotes Produkt, wenn man heiße konzentrierte Barythydratlösung in kochende Duecksilberchloriblösung einfließen läßt, bis der zuerst dunkelbraune Niederschlag in Hochrot überzugehen beginnt, dann sofort stark mit kochendem Wasser verdünnt und auswäscht. Die Farbe bildet ein schweres Pulver, ist in Säuren löslich und färbt sich am Licht schwärzlich. Sie sindet Anwendung zum Anstrich von Schiffsböden, um das Ansetzen von Seetieren zu verhindern.

3. Jodquedfilber, Quedfilberjodid, Jodginnober, Starlett, Hg J2.

Zuweilen kommt das rote Jodquecksilber als rote Farbe im Handel vor, bessen Farbe zwischen der des Zinnobers und chromsauren Duecksilberoryds mitten inne liegt. Es ist nur schade, daß der hohe Preis desselben auf keine Ermäßigung rechnen darf, weil der Preis des Jods, welches dazu ersordert wird, immer noch ein sehr hoher geblieben ist. Die Farbe wird ganz einsach

badurch erhalten, daß man eine Auflösung von Quecksilbersublimat (Quecksilber= chlorid) in Wasser mit einer mässerigen Auflösung von Jodkalium versetzt, folange noch ein Niederschlag erfolgt, der die angeführte Farbe ist, welche ausgewaschen werden muß. Man erhält sie auch, doch nicht von so großer Schönbeit, wenn man 100 Ile, metallisches Quecksilber in eine Schale nimmt, und nun nach und nach eine Auflösung von 125 Iln. Jod in Altohol tropfenweise hinzurührt. Hierbei erfolgt leicht eine ftarke Erhitzung, die man durch das vorgeschriebene tropfenweise Sinzusetzen der Jodlösung zu vermeiden sucht, weil fich leicht von dem teueren Jod etwas verflüchtigt. Das Zusammenrühren geschieht am besten mit dem Bistill der Reibschale und muß sehr gründlich jedesmal erfolgt fein, ehe neue Portionen der Jodlösung zugefügt werden dürfen. Dieje Berbindung, sowie die nach vorhergehender Methode erhaltene noch schönere, ist in Wasser nur sehr wenig löslich. Sie ist es aber in bedeutenderer Menge in einer Auflösung von salpetersaurem Duecksilberoryd. Trägt man in die kochende Lösung des letteren den Niederschlag oder die durch Reibung erhaltene Farbe in Bulverform ein, folange fie noch etwas auflöst, und läßt erkalten, fo erhält man prachtvolle rote Kristalle der Berbindung, die von jedem Braparat gleich schon find. Zuweilen feben fie beim Erkalten, oder folange fie noch warm find, gelb aus, fie werden aber nachher noch rot. Diefes Berfahren verteuert das Brodukt aus dem Grunde nur fehr wenig, weil dazu nur die Arbeit und das Brennmaterial verbraucht wird, mahrend die Lösungen, woraus dasselbe kriftallisiert, unverändert zurüchleiben, also immer wieder zu demselben Zwecke gebraucht werden können. Die Farbe ift als Waffer= und Ölfarbe brauchbar, als Wasserfarbe zersett sie sich und verliert am Licht; aber als Ölfarbe hat sie wenigstens dieselbe Haltbarkeit als der Zinnober. besteht aus je einem Aquivalent Quecksilber und Jod, enthält daher in 100 Tln.:

44,5 Quedsilber,

55,5 3od.

Mit metallenen Gefäßen und mit Metallen überhaupt darf sie nicht in Berührung kommen, weil sie durch die meisten Metalle zersetzt wird.

4. Chromfaures Quedfilberoxydul und Quedfilberoxyd.

Das dromsaure Kali gibt sowohl mit Quecksilberorndulsalzen, z. B. salpetersaurem Quecksilberorndul, als mit Quecksilberorndsalzen sehr schöne rote Niederschläge, die jedoch dem Zinnober nicht gleich kommen. Diese Quecksilberchromate sind zwar als Farbe in Wasser und Öl anwendbar, zeigen sich jedoch dabei sehr veränderlich, indem die Farbe durch schweslige Dämpse geschwärzt wird und in Öl, wahrscheinlich insolge einer teilweisen Reduktion des Quecksilbersornduls oder Quecksilberornds, sehr nachdunkelt. Es ist dies wohl die Ursache, daß sie nie als Malersarbe Eingang gesunden hat.

B. Rote Bleiogydfarben.

1. Mennige.

Über biese orangerote Farbe, welche immer gelber wird, je mehr man sie zerreibt, ift alles Bemerkenswerte schon S. 145 bei den gelben Bleifarben neben und im Zusammenhange mit Bleioryd angeführt.

2. Chromrot. Bafifch chromfaures Bleiornd, PbO, Pb CrO4.

Schon bei den Chromgelben ift die obige Berbindung wiederholt in Betracht gekommen, und wir haben gesehen, daß diefelbe zwar unter abweichenden Umftänden, immer aber durch Ginwirkung von chromfaurem Rali auf bafifche Bleifalze verschiedener Zusammensetzung entsteht. Die Berftellung des Chromrots ift hiernach nicht an ein bestimmtes Bleifalz als Rohmaterial gebunden. Kerner ift die Nüance und Farbentiefe des eigentlichen reinen Chromrots. wie es aus verschiedenen Bleiverbindungen resultiert, nicht etwa bedingt durch eine abweichende chemische Zusammensetzung, welche immer der obigen Formel entspricht, sondern sie beruht auf der besonderen Modifitation, in welcher diefes basisch chromfaure Bleiornd bei irgend einem Darstellungsverfahren je nach abweichenden Manipulationen erhalten wird. Gewinnt man die in Rede stehende Farbe in fristallinischen Körnern, und zwar in je gröberen, desto besser, fo kann ihr Feuer und ihre Intensität die des Zinnobers nahezu erreichen. Je mehr man aber die Farbe trocken oder naß zerreibt, die Kristalle also zerkleinert, oder bei ber Darftellung die Rriftallentwickelung burch beständiges Bewegen und Umrühren der Flüfsigkeit ftort, desto mehr wird ihre Nüance in diejenige eines orangefarbigen Chromgelbs (vgl. S. 181 baw. 192 u. f.) übergeführt. Es fann baher allgemein als Erfahrungsfat ausgesprochen werben: bas bafifch dromfaure Bleioxnd hat nur in gröberer Rriftallform eine rein rote Farbe, und ift um fo schöner rot, je größer und voll= tommener feine Rriftalle ausgebildet find. Beim Schweinfurtergrun bedingt, wie wir noch fpater sehen werden, die abweichende Modifitation einen ähnlichen Farbenunterschied, jedoch mit der Beschränkung, daß dieses Brun burch eine feinere Zerteilung der Maffe nur heller wird, die ihm eigenartige Nüance jedoch nicht wechselt.

Dem obigen Ersahrungsgesetz gemäß muß die Gewinnung des Chromrots vor allem auf ein möglichst grobkörniges, großkristallinisches Produkt abzielen. Bon den verschiedenen gebräuchlichen Darstellungsmethoden, welche nachfolgend beschrieben sind, liesert jede ein besonderes, in Nüance und kristallinischem Gesüge abweichendes Produkt.

a) Wenn man ein basisches oder neutrales Bleisalz, Chlorblei oder auch die unter Chromgelb angeführten basischen Chlorbleie mit einer Lösung von

gelöften Bleiverbindungen damit übergießt, bis das chromsaure Kalisalz im geringen Überschuß vorhanden ist, so entsteht immer zunächst ein Chromgelb (die Fälle sind unter Chromgelb spezisiziert), welches, je nachdem das Bleisalz basisch oder neutral war und gelbes oder rotes chromsaures Kali angewendet wurde, dunkel zitronfarben, lederfarbig oder orange aussehen kann. Der Niederschlag ist immer voluminös, und man wäscht ihn vor seiner nachsolgend ansgegebenen Weiterverarbeitung zweckmäßig einige Male mit Wasser aus. Setzt man nun diesem Niederschlage, der sich in einer hölzernen Kuse befindet, nach und nach konzentrierte Ützlauge zu, so verändert sich seine Farbe allmählich in Rot, während er sich zugleich nach und nach zu einem schweren Pulver zusammenszieht, und zwar um so mehr, je allmählicher der obige Zusat erfolgt, je länger also die ganze Behandlung des Niederschlages ausgedehnt wird, und je weniger man den letzteren hierbei umrührt oder stört.

Wenn der Niederschlag sich in der Färbung nicht weiter verändert bei neuem Zusat von Ützlauge, und sich auch anscheinend nicht dichter zusammenzieht, so wird zunächst die darüberstehende Brühe, welche Ützlauge und chromssaures Kali enthält, abgezogen. Man kann dieselbe bei neuen Fällungen von Bleisalz als Lösungsmittel sür das dabei anzuwendende rote chromsaure Kali benuten, oder damit Zinkgelbe aussäulen, nachdem man ihr vorher soviel rotes chromsaures Kali zugesetz hat, daß ihr überschüssiger Alkaligehalt gebunden und hierdurch eine Auflösung von neutralem chromsaurem Alkali erhalten wird. Das in der Kufe zurückgebliebene Chromrot wird dann einige Male mit Wasser ausgewaschen und getrocknet. Es ist gewöhnlich am wenigsten tief. Wenn jedoch alle angewendeten Materialien recht rein gewesen sind, so erhält es ein Feuer, wie es die auf andere Weise dargestellten Chromrote nicht bestigen.

Es läßt sich allerdings auch dunkler herstellen, aber dazu gehört ein Muffelosen, wie man ihn anwendet, um grünen Ultramarin nach der französisschen Methode in blauen zu überführen. Erhitzt man darin dieses Chromrot gelinde, ungefähr die zum dunkeln Rotglühen, so wird es viel dunkler und erhält beinahe die Farbe des mit Salpeter hergestellten, wovon nachher die Rede sein wird. Man kann dabei durch Probeziehen sehen, wenn die Intensität der Farbe nicht mehr zunimmt, worauf man sie herauszieht. Die eingetretene Beränderung beruht wahrscheinlich auf einer weiter vor sich gehenden Berdichtung, welche man auch beobachten kann, wenn man die so erhaltenen Chromrote in einer Porzellanschale auf der Weingeists oder Gasssamme einige Zeit erhitzt und nun die Brobe mit der ungeglühten Ware vergleicht.

b) Liebig und Wöhler lehrten die Darstellung des dunkelsten Chromsrots durch Schmelzen von Chromgelb mit Salpeter, eine Methode, die sich jedoch nicht besonders eignet, die Farbe im großen und wohlseil herzustellen.

Nach biefem Berfahren werden die reinen Chromgelbe, ftatt ber oben angegebenen Behandlung mit Ablaugen, nur ausgewaschen, getrodnet und bann in ein feines Bulver verwandelt. Es wird hierauf in einem guten heffischen Tiegel, den man in einem gewöhnlichen Tiegelofen erhipt, Ralifalpeter gum Schmelzen gebracht und fo lange nach und nach von dem Chromgelbpulver in ben Tiegel eingetragen, bis von dem Salpeter, der fich unter Aufschäumen gersett, nur noch wenig in ungersettem Bustande vorhanden ift, b. h. bis bie geschmolzene Maffe auf erneuten Zusat von wenig Chromgelb nur noch unbedeutend aufschäumt. Man nimmt alsdann den Tiegel aus dem Tiegelofen, läßt ihn turze Zeit ruhig fteben, wobei fich das Rot aus ber schwarz aussehenden Maffe gu Boden fest, und gießt bann ben über ber abgefesten Farbe ftebenben, noch fluffigen Salpeter mit dem gebildeten chromfauren Rali in ein eifernes Befäß ober einen eifernen Raften ab. Dann fest man den Tiegel unter einen Wafferfran, läßt einen dunnen Strahl Waffer unausgefest in den Tiegel fliegen und sammelt die über den Rand des letteren ablaufende gelbe Fluffigkeit in einem anderen Befäge auf. Diefe Abwässerung mit einem ftete erneuten Strome von Baffer ift notwendig, weil die Farbe einen unangenehmen Stich ins Braune erhalt, fobald biefelbe langere Zeit mit der aus dem anhangenden Salpeter und chromfauren Rali gebildeten Löfung in Berührung bleibt. Farbe wird endlich durch das zuströmende Waffer fo erweicht, daß fie vom Tiegel losläßt, um nun in eine größere Menge Baffer geworfen und vollständig ausgewaschen zu werden. Die hierbei abfallenden gelben Fluffigkeiten werden alle als verdünnte Löfungen von neutralem dromfaurem Rali gefammelt und am zwedmäßigsten wieber benutt, um aus neutralen Bleiornbfalgen aufs neue Chromgelbe für den gleichen Zweck zu fällen.

Das so erhaltene Chromrot ist sehr kriftallinisch und hat daher eine den Zinnobern sehr ähnliche Farbe, so daß auf diese Weise eines der schönsten Chromrote hergestellt werden kann.

c) Auf folgende Weise erhalt man direkt mit Bleizucker ein Chromrot, das immer schöner ausfällt, als das nach a) erhaltene, öfter aber ebenso schön ist, wie das nach b) dargestellte.

Man löst eine beliebige Menge Bleizucker in etwa der achtsachen Menge Wasser dem Gewicht nach unter Erhitzung dis zum Kochen auf, und setzt nun von einer ganz konzentrierten Ügnatronlauge (durch Auflösen von sestem Ügsnatron in Wasser bereitet) nach und nach so viel hinzu, dis keine weitere Fällung mehr entsteht und der Niederschlag in dem kupfernen Kessel sich schwer zu Boden setzt, so daß das Kochen unter Aufstoßen erfolgt. Man vermindert dabei das Feuer etwas, um ein Andrennen am Kessel zu verhüten, zu welchem Zwecke man auch sleißig umrührt. Nun setzt man in kleineren Portionen, etwa pfundweise, rotes chromsaures Kali hinzu, und rührt um. Unter Gelb-

werden der Flüffigkeit beginnt der Niederschlag rötlich zu werden. Man fügt neue Quantitäten dromfaures Rali hingu, bis ber fich ftets am Boben haltenbe Niederschlag fehr intensiv rot geworden ift, und eine herausgenommene auf weißes Filtrierpapier gelegte Brobe feine weißen Bunkte mehr erkennen läßt. Kugt man zuviel chromfaures Rali hinzu, fo geht die Miance fogleich etwas ins Gelbliche über. In diesem Falle muß man wieder etwas Unatronlauge Man schöpft bann aus, gerrührt in Waffer und läßt einige Tage ruhig fteben, worauf man die Brühe abzieht und das entstandene Chromrot auswäffert, bann filtriert und trocknet. Das Chromrot wird um fo schöner, je rascher die erste Fällung mit überschüssiger Natronlauge erfolgt, weil dieser erste Niederschlag schwerer ist und sich infolge davon rascher absett. Bildung eines schönen Rotes bei dieser Methode scheint barauf zu beruhen, daß der anfangs gebildete weiße Niederschlag von Bleiorydhydrat körnig - kristallini= fcher Struktur ift, und daß bei feiner Zerfetzung mit dem fauren chromfauren Rali zu basisch chromfaurem Bleiornd diese kristallinische Beschaffenheit von bem letteren übernommen, das gebildete Chromrot also in den Afterkriftallen des Bleiorndhydrats erhalten wird, die meistens ebenso groß ausfallen, als die nach dem Berfahren b) erhaltenen Chromrotfristalle und daher auch dieselbe Farbentiefe besitzen, ohne jedoch einen braunlichen Stich zu zeigen.

d) Kocht man seingemahlenes, reines Bleiweiß mit einer Lösung von rotem chromsaurem Kali, mit Natronlauge versetzt, so entsteht zwar auch hier ein Chromrot; aber ein schönes Handelsprodukt ist auf diese Weise nur schwierig zu erhalten. Folgendes, weit zweckmäßigeres Versahren liesert dagegen ein Produkt, welches dem aus Bleizucker nach c) dargestellten oft ganz gleichkommt.

Man übergießt das in Wasser feingemahlene Bleiweiß mit etwas mehr Natronlange, als nach der Berechnung nötig sein würde, um dem als kohlenssaures Bleioryd zu betrachtenden Bleiweiß alle Kohlensäure zu entziehen, also mit einer Lange, die auf 100 Tle. Bleiweiß 25 Tle. Natron enthält. Man läßt einige Tage stehen, zieht die Flüssigkeit größtenteils ab, bringt das Gemisch in den kupfernen Kessel, erwärmt zum Kochen und setzt nun saures chromsaures Kali in derselben Beise hinzu, wie dem Niederschlage von Bleiorydhydrat beim vorhergehenden Bersahren unter c). Die Farbe entsteht auf dieselbe Beise, wohl aus dem Grunde, weil eben auch hier erst kristallinisches Bleiorydhydrat entsteht. Enthielt das Bleiweiß nicht neben kohlensaurem Bleioryd schon Bleisorydhydrat, welches nicht kristallinisch ist, so würde wohl auch hier ein gleiches Produkt erhalten werden. Lediglich durch dieses in wechselnder Menge vorshandene amorphe Bleiorydhydrat wird bewirkt, daß die Chromrotprodukte nicht jedesmal so schon aussallen wie nach c). Immerhin werden sie aber ebenso schön, wie die nach a) aus Chromgelb gewonnenen.

e) Behandelt man die unter Chronigelb besprochenen basischen Bleioryds-Chlordleie mit neutralem, und viersachsbasische Bleioryds-Chlordleie mit saurem chromsaurem Kali, so entstehen wohl Chromrote, welche aber nicht kristallinisch und nicht von tieser Farbe sind. Erwärmt man aber jene Bleisalze im kupfernen Kessel mit Natronlauge im Überschuß und sügt nun auf dieselbe Weise chromsaures Kali hinzu, so erhält man mehr kristallinische Produkte, welche hinreichend ties gefärbt sind, um z. B. zu dem unten erwähnten Zinnobers er sat verwendbar zu sein.

Selbst Silberglätte und Kasselergelb, am leichtesten die gelbe Silberglätte, geben beim Kochen mit nicht überschüssigem saurem chromsaurem Kali, welches sie unter Säureentziehung in neutrales verwandeln, ein Chromrot, aber von geringem Feuer, daher keine gut verkäusliche Ware.

Die bei dem Verfahren c), d) und e) abfallenden Laugen, welche neutrales chromsaures Kali, freies Kali oder Natron enthalten, lassen sich am besten bei der Zinkgelbbereitung verwenden, weil sie nicht gut zur Darstellung von Chromsgelben von bestimmten Nüancen anwendbar sind, es sei denn, daß man vorher das freie Alkali durch irgend eine Säure neutralisiert, wozu der Billigkeit wegen nur Salzsäure zu empfehlen wäre.

Das reine Chromrot, PbO, PbCrO₄, besteht in 100 Tln. aus 81,1 Tln. Bleioryd und 18,9 Tln. Chromfäure (vgl. S. 196).

Eine Berfälschung dieser Farbe mit weißen Körpern wird nicht leicht vorkommen, weil es dabei zuviel an Intensität verlieren, und dann schöne, aus Bleiweiß hergestellte Mennige an Schönheit kaum noch übertreffen würde. Dagegen hat man sich wohl bestrebt, durch Anfärbung mit roten Anilinfarbstoffen ihm ein noch mehr zinnoberähnliches Ansehen zu geben, so daß es denselben auch in manchen Fällen ersehen kann. Es heißt dann Zinnoberersat, auch Zinnoberimitation.

Das Chromrot ist als Wasser, Kalks und Ölfarbe anwendbar, steht gut, hat aber den Fehler aller Bleioxydfarben, durch schweslige Dämpfe und schweselswasserstoffhaltige Gase geschwärzt zu werden. Um es mit Öl in Teigsorm anzureiben, erfordert es nur 8 bis 10 Proz. davon, und trocknet daher auch sehr schnell.

Chromrot als Zinnoberersat. Teils unter dem Namen Chromrot, teils unter der Bezeichnung Zinnoberersat oder Zinnoberimitation kommen gegenwärtig rote Farben im Handel vor, die als Chromrote unbegreifslich schön, und als "Zinnoberersat", näher untersucht, sich als Chromrote erweisen, welche durch einen geringen Zusat einer zur Nüance passenden roten Teersarbe gefärbt sind. Sie geben daher, mit Weingeist digeriert, die rote Anilinsarbe an diesen ab und lassen das Chromrot mit seiner natürlichen eigensartigen Farbe zurück. Die Teersarben sind hier nur durch Flächenanziehung

mit dem Chromrot vereinigt, und die in Rede stehende Färbung muß also badurch ersolgen, daß man das Chromrot, nachdem es beinahe trocken geworden ist, mit der Lösung der Teerfarbe zusammenbringt. Zur Auflösung der letzteren kann Wasser, besser Weingeist, unter Zusat einer harzartigen Substanz, z. B. Schellack, dienen. Durch diesen Zusat wird die rote Teersarbe, wenn sie an sich im Wasser löslich, nunmehr darin unlöslich gemacht.

Es beruht einesteils auf der Beschaffenheit und Schönheit des Chromrots, anderenteils auf der Nüance der Teerfarben, bis zu welchem Grade man sich durch eine solche Schönung des Chromrots der Farbe des Zinnobers nähern kann. (Weiteres in dieser Beziehung siehe unter Kaiserrot und Eosin.)

C. Rote Chromogydfarben.

1. Dreifach - schwefelsaures Chromornd in unlöslicher Mobifikation, $\operatorname{Cr}_2(\operatorname{SO}_4)_3$.

Diese Verbindung ift ein eigentümlich pfirsichblütroter, pulveriger Körper, welcher gegen äußere Einflüsse unveränderlich, auch in Flüssigkeiten unlöslich ist. Er hat zugleich die sonderbare, jedoch zur Hervordringung überraschender Essette wohl geeignete Eigenschaft, daß seine Farbe bei Lampenlicht nicht rot, sondern grün erscheint. Gentele hat diese Verbindung dadurch erhalten, daß er rotes chromsaures Kali in viel warmer Schweselsäure auslöste und die ausgeschiedene Chromsäure mit dem anhängenden Rest von Schweselsäure und etwas Weingeist erhitzte, wobei sich dann diese Verbindung ausschied, welche durch Auswaschen von überschisssissische Schweselssure getrennt wurde.

2. Chromogyd=Zinnogyd. Pink colour.

Diese Farbe ist bisher nicht als Malerfarbe in Anwendung gekommen, sondern wird hauptsächlich nur bei der Fahencefabrikation als Porzellanmalers und Druckfarbe gebraucht. Gentele hat jedoch gefunden, daß sich aus ihr eine Malerfarbe darstellen läßt, die ganz das Ansehen eines hellen Krapplackes und dazu noch den eminenten Vorzug hat, daß sie allen äußeren Einslüssen vollskommen widersteht, so daß diese Farbe, wenn sie mehr bekannt wäre, gewiß eine allgemeine Anwendung sinden würde.

Um sie herzustellen, versährt man am besten so, daß man granuliertes Zinn durch Salpetersäure in Zinnoxyd verwandelt. Zu dem Zinnoxyd von 1 kg Zinn löse man 50 g chromsaures Kali in etwa 1 kg Wasser, zerrühre in der Lösung 2 kg Kreide und 1 kg gemahlenen Quarzsand, bringe sie zur Breisorm, rühre nachher das Zinnoxyd hinein und mische hierauf so innig als möglich. Man läßt die gelbgefärdte Masse an einem warmen Orte trocknen, und zerreibt dann den Rückstand trocken mit einem Pistill, um ihn noch besser

zu mengen. Hieranf brückt man ihn recht fest in Steinguts ober hessische Tiegel und glüht einige Stunden sehr scharf im Windosen, oder setzt die Tiegel einem Steingutrohbrande aus. Nach diesem Glühen ist die Masse im Tiegel zusammensgesintert und in eine dunkel rosenvote, ungleichartige Farbe verwandelt. Mahlt man sie wiederholt auf einer Farbenmühle sehr sein, und glüht noch einmal, so wird die Farbe noch schöner; noch mehr gewinnt sie aber an Schönheit, wenn man ihr etwas calcinierte Soda zuset. Man mahlt alsdann wieder auf einer nassen Mühle sein, wässert aus, siltriert und trocknet. Man erhält so 3,5 bis 4 kg Farbe, welche bei gehörigem Mischen und Glühen ganz die rosenrote Farbe heller Krapplacke besitzt.

D. Rote Rupferfarben.

Ban Dndrot. Chaneifen=Rupfer, 2 Cu (CN)2, Fe (CN)2.

Das Chaneisenkupser ist eine violettrote, bei großer Berdünnung sast rosenrote Farbe. Man erhält die Farbe, wenn man eine wässerige Auslösung von 15,5 Iln. möglichst eisenfreiem Kupservitriol mit einer wässerigen Lösung von 25 Iln. gelbem Blutlaugensalz und 2,5 Iln. Ammoniak fällt, als violette oder purpurroten Riederschlag, den man auszuwaschen, zu siltrieren und zu trocknen hat. Die so erhaltene Farbe steht vortresslich als Wassersfarbe, muß jedoch zu dieser Amwendung, um sie heller zu machen, mit Kreide versetzt werden. Die damit angestrichenen Wände zeigen dann ein viel angenehmeres Aussehen, als solche, die mit anderen glänzenden, grellen und rein roten Farben bemalt sind. Auch wird die Farbe mit der Zeit noch schöner, vielleicht, weil die Kreide nachträglich auf die Kupserverbindung versändernd einwirkt.

E. Rote Gifenorydfarben.

Benetianer Rot. Indianer Rot. Gifenornbe.

Wie bei den Erdfarben bereits ausgeführt, sind die Eisenoxyde Farben von gelben, roten und braunroten Nitancen. Viele Eisenoxydfarben werden auch auf naffem Wege hergestellt. Bei vielen Zweigen der Metallindustrie erhält man nämlich Eisenlösungen als Abfallprodukte, sei es in Form von Oxydul= oder von Oxydsalzen, die man mit Vorteil auf Eisenoxydfarben versarbeitet.

Um aus Eisenvitriollösungen Eisenornbe barzustellen, trägt man in eine kochende Sodalösung die entsprechende Menge der Eisenvitriollauge ein und setzt den entstandenen grünlichen Niederschlag behufs Oxydation der Luft aus. Nach dem Trocknen wird derselbe geglüht und ergibt je nach der Glüh-

temperatur Eisenorhbe von verschiedener Färbung. Nach Bogel erhält man ein besonders feuriges Eisenorhd durch Fällen einer siedenden Eisenvitriollösung mit Oxalfäure und Glühen des erhaltenen Niederschlages auf 200°.

Die Eisenorybhatal werden in ähnlicher Weise verarbeitet, indem man das Eisenorybhatal mittels Alkali (Soda, Kalk usw.) aussällt. Wenn man schweselsaures Eisenoryd mittels Kalkmilch aussällt, so enthält der Niederschlag neben Eisenorydhydrat auch Gips. Sine ausgiedige Quelle bieten die in der Schweselsäurefabrikation benutzten Kiese, deren Abbrände mit Kochsalz behandelt werden, wodurch Sisen und Kupfer in Chloride übergeführt werden. Aus der Lösung wird dann das letztere mittels Sisen ausgeschieden und die Sisensalz lösung durch Kalkmilch ausgefällt und auf Sisenoryd verarbeitet. Je nach der Brenndauer des Sisenoryds erhält man verschiedene Farbenabstusungen. Für Benetianer Rot wird gelinde Glühhitze und etwa 8 Stunden Brenndauer, für Indianer Kot 12 Stunden Brenndauer, für Purpurrot 16 Stunden Brenndauer angewandt.

Die Eisenoryhfarben sind nicht nur sehr billig, sondern besitzen auch eine außerordentliche Beständigkeit und Decktraft. Sie lassen sich außerdem mit allen anderen Mineralfarben vermischen.

F. Rote Robaltfarben.

1. Biertel-arsenigsaures Kobaltoxybul, As₂O₃, 4CoO ober CoO, Co₃ (AsO₃)₂.

Mehrere in Wasser unlössliche Kobaltoxybulverbindungen haben eine rosens rote oder violettrote Farbe. Wenn man Chaux métallique des Handels (arsensaures Kobaltoxydul), das eine violette ungleichartige Farbe besitzt, oder den ebenso gefärbten Riederschlag, welcher durch Fällen eines in Wasser lösslichen Kobaltsalzes mit wässerigem arsenigsaurem Kali oder Ratron erhalten wird, längere Zeit einer sehr starten Glühhitze aussetzt, so bildet sich eine äußerlich violett erscheinende Masse, welche sedoch zerrieben ein rosenrotes Pulver bildet, dessen Farbe um so schöner wird, se länger und feiner man sene Masse zerreibt. Diese übrigens gistige Farbe kommt freilich teurer, als viel intenssivere Krapps und andere Lacse, ist aber viel haltbarer als letztere, da sie nicht verbleicht.

Gentele hat die Farbe durch Schmelzen von Chaux métallique mit wenig Borax im Porzellanofen in schönen violetten, rhombischen Säulen von obiger Zusammensetzung erhalten, welche beim Zerreiben ebenfalls das erwähnte rosenrote Pulver gaben. Auch durch Schmelzen von Kobaltgrau (Robaltsarseniosulfür) mit Pottasche läßt sich das arsenigsaure Kobalt als sehr schönes Rot darstellen, das namentlich in England viel verwendet wird.

2. Robaltrofa. Phosphorfaures Robaltorydul.

Man erhält diese Farbe nach Salvetat durch Fällung eines Kobalts orndulfalzes mit Natriumphosphat. Der schön rosenrote Niederschlag nimmt beim vorsichtigen Erhitzen eine violettrote Färbung an.

3. Robalt-Magnesiarot.

Wenn man Magnesia ober kohlensaure Magnesia mit einem Kobaltsalz vermischt und glüht, so erhält man schöne rosenrote Farben, die sehr haltbar sind. Die Fenergase müssen beim Glühen möglichst von dem Inhalt des Tiegels ferngehalten werden, wenn man seine Nüancen erhalten will.

G. Rote Antimonfarben.

Antimonzinnober, Sb2 O S2 ober Sb2 O3, 2 Sb2 S3. Antimonorysusfuret.

Diese in ihrer Konstitution ber antimonigen Säure entsprechende Berbindung, in welcher aber von 3 Atomen Sauerstoff 2 Atome durch Schwefel ersetzt sind, ist eine sehr schöne, dem Zinnober ähnliche rote Farbe. Zur Darsstellung derselben wird die Lösung von 25 Tln. Antimonchlorikr in 200 Tln. Wasser mit einer Lösung von 30 Tln. unterschwefligsaurem Natron in 300 Tln. Wasser aufgekocht, wobei sich die Farbe sogleich als sammetartiges Pulver abschiedet. Man erhält sie ferner, wenn man weinsaures Antimonsoxydkali (Brechweinstein) mit unterschwefligsaurem Natron und Salzsäure kocht.

Die Farbe ist haltbar an Luft und Licht, verändert sich auch nicht durch Sinwirkung schwacher organischer Säuren und durch deren saure Salze, z. B. Weinstein und saures oxalsaures Kali; aber sie wird durch Salze und Salvetersäure sowie von Chromfäure zersett, und Alkalien, sogar kohlensaures Natron, verwandeln sie in rotbraum gefärbten Kermes. Durch diese Reaktionen unterscheidet sie sich vom Zinnober, ebenso durch adweichendes Berhalten beim Glithen, wobei sie sichwarz wird und sich nicht wie der Zinnober verslüchtigt. Vom Chromrot unterscheidet sie sich dadurch, daß sie nicht wie jenes in starker Kalilauge völlig löslich ist. Essissäure verwandelt die Farbe des Chromrots allmählich in Gelb, läßt aber die Farbe des Zinnobers und Antimonzinnobers ungeändert. Auf diese Weise lassen sich die genannten drei ähnlichen Farben voneinander ohne Schwierigkeit unterscheiden, jedoch bei geübtem Auge auch schon äußersich durch Nüance und Korn.

H. Goldpurpur.

Diese von Caffius entdeckte Farbe findet lediglich in der Porzellanmalerei Verwendung. Gin hellfarbiger Purpur wird nach Wächter erhalten, wenn man 5 g Zinn in Königswasser löst, zur Trockne abdampft, mit 2 g Zinnchlorür vermischt und auf 10 Liter stellt. Diese Flüssigkeit wird mit einer Lösung von 0,5 g Gold in Königswasser zersetzt und sofort mit 50 g Ammoniak neutralisiert, wonach sich aus der dunkelroten Flüssigkeit das Purpur nach und nach ausscheidet.

IV. Piolette Farben.

1. Manganviolett. Nürnberger Biolett.

Diese Farbe besteht aus phosphorsaurem Manganoryd. Man schmilzt reinen Braunstein mit glasiger Phosphorsäure, kocht die Schmelze mit Ammoniumcarbonat aus und verdampst die siltrierte Flüssigkeit zur Trockne. Der Rückstand wird abermals geschmolzen und mit Wasser ausgekocht, wonach ein schön violettes Pulver zurückbleibt. Wird dem Braunstein Eisenorydsverbindung zugesetzt, so erhält man mehr ins Blaue spielende Violetts. Alle diese Farben sind sehr haltbar.

2. Chromviolett. Chrombronge.

Diefe außerordentlich schöne, metallglängende Farbe wird im Papierdruck und auch im Zeugdruck angewendet und zeichnet fich durch große Beständigkeit aus. Chromviolett ist das Chromchlorid, Cr Cla, in violetter, masserunlöslicher Modifitation. Sobald es aber auch nur eine Spur von Chromchlorur enthält. wird es grün und wasserlöslich, und daher an feuchter Luft zersetlich. Darftellung wird bas reine Chromoryd mit Stärkemehl und Waffer angeteigt und zu kleinen Rugeln geformt, die man in einem Tiegel bis zur Weißglut erhitt. Der aus Chromogyd und Kohle bestehende Ruckftand wird in einen Tiegel gebracht, der in einem Schmelzofen fteht und in beffen Boben ein Porzellanrohr angekittet ift, das durch ben Afchenfall geht und mit einem Chlorentwickelungsapparat in Berbindung fteht. Auf diefen Tiegel wird ein größerer aufgesetzt und dient als Borlage für das sublimierende Chromchlorid. Man erhitt den unteren Tiegel bis zum lebhaften Glühen und leitet trockenes Chlor ein, läßt dann erkalten, wobei ein schwacher Chlorstrom weiter zugeleitet wird. Löft fich eine Brobe von Chromchlorid nicht in Waffer, fo kann man bas Banze auswaschen, in widrigem Falle muß es nochmals unter Chlorzuleitung geglüht werden.

3. Zinnviolett. Minerallad.

Dasselbe wird erhalten burch Glühen eines Gemenges aus 100 Iln. Zinnoryd und 2 Iln. Chromoryd. Die Farbe eignet sich wegen ihrer Beständigsteit sowohl für Porzellanmalerei wie für ben Tapetendruck.

4. Rupferviolett. Bunarde Biolett.

Man fällt eine Lösung von Kupferammoniumsulfat mit Ferrochankalium und glüht den erhaltenen Niederschlag bei etwa 170°. Bei höherer Sitze wird die Farbe bläulicher. Die Farbe ist gegen Säuren und Alkalien beständig und besitzt große Deckkraft.

V. Braune Farben.

Bei der großen Anzahl natürlich vorkommender und deshalb bereits unter den Erdfarben aufgeführter brauner Mineralfarben, wie Umbra, braune Ocker, Rehbraun, Samtbraun, Manganbraun, Kaftanienbraun usw., deren Menge noch durch ihre mittels abweichenden Calcinationsversahren leicht zu erzielenden Nüancen beträchtlich vermehrt wird, erscheint die Darstellung künstlicher brauner Mineralfarben um so weniger nutzbringend, als jene natürlichen Mineralfarben bei meist vortrefslichen Sigenschaften zugleich verhältnismäßig billig sind. Doch möchte ich hier auf folgende Verbindungen aufmertsam machen, die unter Umständen wohl als braune Farben angewendet werden könnten.

Durch Mischen roter, gelber, schwarzer und blauer Farben lassen sich braune herstellen, und die braunen Farben können durch jene Beimischungen nüanciert werden. Das erstere wird selten, höchstens vom Maler selbst ausgeführt, das letztere geschieht in Fabriken zuweilen bei Erdsarben. Die Art und Menge des Zusates behufs Erzielung einer Nüance ist jedesmal durch speziellen, am zweckmäßigsten zunächst im kleinen anzustellenden Versuch zu ermitteln.

A. Branne Gifenogydfarben.

1. Basisch chromfaures Gisenornd-Chromornb.

Der Niederschlag, den neutrales chromsaures Kali in einer Lösung von Eisenvitriol hervorbringt, ist sehr schön braun. Er beckt so außerordentlich, daß er mit sehr viel Kreide versetzt werden kann, um noch sehr satte Austriche mit Wasser und Öl zu geben. Beim Erhitzen geht er in ein noch dunkleres Braun über. Durch Beimischung von Blau liefert er sehr schöne oliven= und bronzegrüne Farbschattierungen, wie sie die Umbra oder Nehbraune selten liefern.

2. Gifenbraun.

Durch Mischen von 100 Iln. sein geschlämmtem gelbem Oder mit 5 Iln. Kochsalz und Glühen erhält man ein je nach der Glühhitze mehr oder minder dunkelbraunes Produkt, welches bei aller Billigkeit außerordentlich dauerhaft ist.

3. Berlinerbraun. Preugischbraun.

Man erhält diese Farbe durch Glühen von Berlinerblau unter Luftzutritt. Die Farbe ist durchsichtig, trocknet rasch und ist sehr haltbar.

B. Braune Aupferogydfarben.

1. Chrombraun. Bafifch chromfaures Rupferornd.

Der Niederschlag, welchen neutrales chromsaures Kali mit Aupferoryd erzeugt, ist von mehr rotbrauner Farbe als der von chromsaurem Eisenoryds Chromoryd. Nach dem Glühen wird er schwarz, ändert aber seine Farbe beim Zerreiben, indem er hierbei eine grünlichbraune Nüance annimmt. Zur Darsstellung von Chrombraun wird eine Lösung von 10 In. Kaliumbichromat in 20 In. Wasser zum Sieden erhipt und mit 13,5 In. sestem Kupferchlorid versetz, dann trägt man nach und nach 10 Is. Kristallsoda, in Wasser gelöst, ein, bis kein Aufbrausen mehr stattsindet. Der schön braune Niederschlag wird mit Wasser gewaschen und ergibt eine sehr beständige Farbe von warmem Ton.

2. Rupferbraun.

Man vermischt die Lösungen von 2 Tin. Kupfervitriol und 1 Ti. Magnesiumsulfat und fällt sie mit konzentrierter Pottaschelösung, solange noch Niederschlag entsteht. Derselbe wird getrocknet und geglüht. Mehr braunrote Töne werden erhalten durch Ausfällung von Kupfervitriol, Alaun und Sisenvitriol mit Pottasche und Glühen des Niederschlages.

3. Satchetbraun.

Dasselbe wird für Holzanstriche ziemlich viel angewendet. Es wird barsgestellt durch Ausfällung von Aupfersalzen mit gelbem Blutlaugensalz; je nachdem man das Aupfersalz mit überschüfsigem Blutlaugensalz zusammensbringt oder umgekehrt, entstehen Berbindungen von abweichendem Farbton.

C. Braune Manganfarben.

Diese Farben sind Gemische von Manganoxyden in verschiedenen Orydationsstufen.

Durch Glühen aller Arten von Braunstein erhält man braunes Mangansoxyduloxyd. Zur Herstellung brauner Manganfarben auf solche Weise wird man aber der Kosten wegen nur geringhaltige Braunsteine benutzen können. Die reineren Braunsteine geben zwar beim Glühen sehr tiese Farben, sind aber zu anderen technischen Zwecken viel vorteilhafter zu verwerten. Die meisten Umbra sind, wie dort erwähnt, manganhaltige Farben, ebenso viele

Braunocker. Sollen Braune burch Glühen von Braunsteinarten bargestellt werben, so wird bas Calcinieren vor dem Pulverisieren und Mahlen vorsgenommen.

Die sogenannten Manganbraune, Braunsteinbraune, mineralische Bister, werden dargestellt, indem man z. B. Manganvitriol mit Natronlauge aussällt und den Niederschlag von Manganorydulhydrat an der Luft sich oxysdieren läßt. Sewöhnlich werden hierzu die Rückstände der Chlorkalksabrikation, vorwiegend aus Manganchlorür bestehend, verwendet, indem man sie mit unterschlorigsaurem Natron versetzt, bis der entstehende Niederschlag von Manganssuperoryd seine Farbe nicht mehr ändert; er wird dann mit sehr verdünnter Schweselsaure ausgewaschen und getrocknet. Einige fällen Mangansalze in der Siedehitze mit Bichromat und erhalten dabei einen tiesbraunen Niederschlag, wahrscheinlich ein Gemisch von chromsaurem Mangan mit Manganperoryd.

Die Manganfarben sind sehr beständig, besitzen aber den Nachteil, sehr rasch zu trocknen, so daß sie eigentlich zu den Siccativen gerechnet werden können.

D. Branne Bleifarben.

Wird Mennige mit Salpeterfäure behandelt, so löst sich eine gewisse Menge berselben auf, während der Rückstand aus tiefbraunem Bleisuperoxyd besteht, der sich als billige Farbe gut eignet.

E. Branne Robaltfarben.

Die Kobaltbraune werden hergestellt, indem man dem zur Bereitung von blauen Kobaltsarben dienenden Gemisch von Tonerde und Kobaltsalzen Eisensond zusetzt und glüht. Es wird z. B. Kobaltsulfat, Ammoniakalaun und Eisenvitriol geglüht, wobei jedoch die erforderliche Glühtemperatur eine sehr hohe ist. Bei weit niedrigerer Hitze arbeitet man mit einem Gemenge von 5 Aln. Kobaltorydulhydrat, 25 Aln. Ammoniakalaun und Eisenchlorid, wobei die Nüance um so weniger violettblau ausställt, se mehr Eisensalz man verwendet. Um den Zutritt von reduzierenden Feuergasen zu dem Tiegelinhalt unschällich zu machen, wurde von Bersch vorgeschlagen, auf dem Boden Braunstein auszudreiten und mit Glaspulver zu bedecken, woraus sich beim Glühen Sauerstoff entwickelt.

F. Braune Rohlenftofffarben.

Bifter. Rugbraun.

Wenn man Ruß z. B. aus Buchenholz bei recht niedriger Temperatur erzeugt, so bilbet sich ber sogenannte Glangruß, der aus Rohlenftoff nebst

Produkten der trockenen Destillation besteht; derselbe wird mit Wasser aussgekocht und auf einer Naßmühle gemahlen, bis alle löslichen Stoffe entsernt sind; der Rückstand wird dann dem Schlämmprozeß unterworfen. Bister besitzt einen warmen Ton mit schwach gelblichem Stich und ist als Wassersarbe sehr gut verwendbar.

VI. Schwarze Farben.

Das färbende Prinzip fast aller zum Malen ober Anstreichen verwendeten Farben ist der Kohlenstoff. Unter den Erdfarben sind diejenigen kohlenstoffshaltigen schwarzen Farben besprochen, welche fertig gebildet im Mineralreich vorkommen und nur einer mechanischen Aufarbeitung bedürfen.

Die hier abzuhandelnden künstlichen schwarzen Malerfarben bestehen sast ausschließlich aus amorphem Kohlenstoff und sind, wenn auch der letztere vorwiegend der organischen Natur entnommen wird, gleichwohl vermöge ihrer alles Organische beseitigenden Zubereitung als kunftliche Mineralfarben anzusehen.

Man erhält diese schwarzen Farben auf zweisache Weise, nämlich 1. durch Erhitzung kohlenstoffreicher organischer Körper bei Luftabschluß (Verkohlung, trockene Destillation) und Benutzung der zurückbleibenden Kohle (Holzkohle, Knochenkohle), oder 2. durch unvollständige, d. h. bei ungenügendem Luftzutritt bewirkte Verbrennung harziger, öliger oder kampferartiger Körper mit hohem Kohlenstoffgehalt, und durch Benutzung des aus dem Rauch bei dessen Abstühlung sich abscheidenden sein zerteilten Kohlenstoffs (Ruß). Hieraus ergeben sich entweder A. als Verkohlungsprodukte oder B. als Rußschwarze die nachsfolgenden Farben.

A. Berkohlungsprodukte.

1. Roble von Solzern. Solzkohle.

Sie wird durch Verkohlung der verschiedenen Hölzer in verschlossenen eisernen Gesäßen oder in Meilern erhalten, ist porös und von glänzend schwarzer Farbe. Die Rinde der Hölzer, sowie ausgelaugte Gerberlohe gibt gleichfalls ein tiesschwarzes, jedoch weniger glänzendes Verkohlungsprodukt. Höchst sein gemahlen geben diese Kohlen eine schwarze glanzlose Farbe, welche allerdings zu ordinärem Anstrich sehr brauchdar ist. Im Vergleich mit reinem Ruß hat sie zwar eine geringere Decktraft, weil in letzterem die Kohle viel seiner verteilt ist, und ein so zarter Anstrich wie mit Ruß ist damit nicht zu erzielen, aber die Farbe hat andererseits die gute Eigenschaft, daß sie rein schwarz erscheint. Mischt man dieses Kohlenschwarz mit weißen Körpern, z. B. Bleiweiß, Kreide, so erhält man ein reines, oder etwas ins Bläusliche nitancierendes, nicht

aber ein bräunliches oder fuchsiges Grau, wie es bei Anwendung von Rußen der Fall zu sein pslegt. Ein solches Grau verdient daher den Borzug, z. B. bei der Applikation auf Tapeten, da es hier von angenehmer Wirkung ist, während das Rußgrau einen unangenehmen, bräunlichen Ton geben würde.

Das Kohlenschwarz kommt jett in großen Quantitäten unter bem Namen schwebischer Ruß in den Handel, und es werden in Schweben jährlich wenigstens 10000 gtr. fabriziert und nach Rußland, Deutschland und Holland versendet, wo es als Ölfarbe zum Schiffsaustrich, zum Anstrich eisenblecherner Dächer, von Blechröhren, Dachrinnen und Dachsröhren eine immer ausgedehntere Anwendung gefunden hat.

Die Fabrifation des Kohlenschwarzes erfordert zu einem vorteilhaften Betriebe außer billiger Kohle aus irgend einer Holzart (auch fandfreie Torfstohle ist anwendbar) eine bedeutende und dabei doch wohlseile mechanische Kraft, am besten Wasserfraft, welche auch in Schweden immer angewendet wird. Zum Pulverisieren und Mahlen der Kohle benutzt man immer die in Bd. I beschriebenen, auch zum Mahlen der Kohle für Schießpulver dienenden Rollsfässer mit Kugeln, welche zu diesem Behuf ganz aus Sisen angesertigt und neben der Kohle mit eisernen Kugeln von etwa 3 bis 4 cm Durchmesser beschieft werden.

2. Frankfurter Schwarz. Noire de Vigne. Rebenschwarz.

Die Farbe wird in den Weinländern durch Berkohlung verschiedener, von dem Weinftode und Weine herrührender Rohmaterialien gewonnen. Sierzu dient namentlich die beim Lagern des Mostes fich absetzende Weinhefe. trübe, fluffige Rudftand, welcher beim Abzapfen bes geklarten Beines auf andere Fäffer bleibt, wird zur Gewinnung des darin enthaltenen Weines in einfachen Destillierblasen erhitzt, wobei ber fogenannte Beinbranntwein übergeht. Die zurudbleibende dide Maffe bringt man, nötigenfalls nach vorgängigem Abdampfen in eifernen Reffeln, in irdene Töpfe oder eiferne Bylinder, beren Dedel bis auf eine kleine Offnung lutiert ift, erhipt fie barauf in einem nach Art der Töpfer- oder Ultramarineöfen konstruierten Dfen so lange, bis teine Flammen oder brennbare Gafe mehr aus der Dedelöffnung hervordringen, und verschließt nun den Dfen, so daß die Feuerung erlischt. In den Tiegeln oder Zylindern bleibt dann eine fehr milde und lofe Rohle gurud, die nur gewaschen und getrocknet zu werden braucht, um ein vorzügliches Frankfurter Schwarz zu geben. Bum Bertohlen jener abdestillierten Beinhefe bienen auch vorteilhaft eiferne Reffel, mit Deckel und Ableitungerohr für Dampfe und Gafe verfeben. In denfelben wird die Befe zuerft offen abgedampft, bann nach Auffetzung des Deckels bei ftarterer Site vertohlt, bis feine Bafe mehr entweichen. Infolge des Weinsteingehaltes der Weinhefe ift die zurudbleibende

feinverteilte Kohle pottaschehaltig. Bei Fabrikation des Frankfurter Schwarzes im Großen lohnt sich daher die Gewinnung dieser Pottasche durch Auslaugen der Rohle. Ferner enthält das Frankfurter Schwarz, herrührend aus dem weinsauren Kalk der Weinhese, eine geringe Menge kohlensauren Kalk, der jedoch die Farbe nicht beeinträchtigt und welcher daher nicht daraus entfernt wird, obgleich dies durch Extraktion mit Salzsäure leicht geschehen könnte.

Geringere Sorten Frankfurter Schwarz werden noch durch Berkohlung von Weintrestern und Rebenabschnitten oder von Rebenholz und Rebenzweigen gewonnen. Diese Kohle bedarf dann noch des Mahlens auf nassen Mühlen oder in Rollfässern wie vorhin die Holzkohle, von der sie sich nur dadurch unterscheidet, daß sie leichter zerreiblich ist, also ein weit seiner zerteiltes, zarteres Produkt gibt. Gemenge von dem letzteren Schwarz mit dem seineren aus der Weinhese bilden die verschiedenen Sorten des im Handel vorkommenden Franksfurter Schwarzes.

Alle diese Schwarze geben mit Bleiweiß ein reines, etwas ins Bläuliche fallendes Grau, wie die Holzkohle. Bon der letzteren unterscheiden sie sich in der Anwendung als Farbe überhaupt nur durch eine größere Deckfähigkeit, welche auf der schon erwähnten feineren Beschaffenheit ihres Pulvers beruht. Sie werden wegen ihrer tief schwarzen Farbe und sonstigen körperlichen Eigenschaften außer anderem auch für den Kupferdruck angewendet. Für den geswöhnlichen Buchdruck scheinen sie weniger geeignet zu sein.

3. Elfenbeinschwarz. Beinschwarz (Anochenkohle).

Diese beiden Schwarze, welche gegenwärtig ganz dasselbe, nämlich verstohlte und seingemahlene Knochen sind, wurden lange Zeit als Farbe häusig angewendet, da sie eine gute Decktraft besitzen. Alle tierischen Knochen geben nach dem Verschlen eine schwarze Kohle, welche, jedoch nur nach vorgängiger seinster Zerreibung, auch einen glatten Strich annimmt, und schon in dünner Lage tief schwarz ist. Leider ist das Zermahlen der verkohlten Knochen zur Geswinnung einer benutzbaren, d. h. genügend seinen schwarzen Farbe insolge der sir den Großbetrieb ersorderlichen erheblichen mechanischen Kraft zu kostspielig, so daß zur Zeit das Beinschwarz nur noch sür besondere Zwecke als Malersfarbe im beschwänkten Maße bereitet und angewendet wird.

Die Berkohlung der Knochen zur Beinschwarzgewinnung kann auf versschiedene Weise erfolgen. Im Kleinen werden gußeiserne oder auch tönerne Töpfe mit gewaschenen, sandfreien Knochen gefüllt und gut bedeckt und lutiert in einer kleinen Ofeneinrichtung so lange erhitzt, bis keine entzundbaren Dämpfe mehr hervorbrechen. Wenn hierbei durch guten Berschluß der Töpfe jeder Luftzutritt abgehalten wird, so erscheinen die verkohlten Knochen nach dem Erkalten in ihrer ganzen Substanz gleich schwarz gefärbt bei ungeänderter äußerer

Form. Ühnlich, aber im größeren Maße erfolgt die gleichzeitige Erhitzung vieler Zylinder oder Töpfe in Öfen von der Einrichtung der Töpferöfen, in denen die Töpfe von gleicher Größe so auseinander gestellt werden, daß die unteren durch die oberen bedeckt und nur die ganz obersten mit Deckeln gesschlossen werden. Die Heizung, welche teilweise durch die aus den Töpfen sich entwickelnden brennenden Gase selbst bewirkt wird, ist einzustellen, sobald letztere nicht mehr auftreten. Dann wird zur Bermeidung sedes Lustzutritts selbst der Schornstein des Ofens geschlossen, und es erfolgt nach Entleeren der erkalteten Töpfe deren Beschickung aufs Neue. Sosern hierbei die Destillationsprodukte verbrannt werden, also ohne seden belästigenden Geruch verschwinden, ist diese Berkohlungsmethode auch in der Nähe von Städten oder in diesen selbst zulässig, wo andere, mit Gewinnung der wegen ihres üblen Geruches höchst belästigenden slüchtigen Produkte verbundene Berkohlungsarten nicht geduldet werden.

Behufs Verkohlung der Knochen unter Auffangung der flüchtigen Produkte (kohlensaures Ammoniak, brenzliches Tieröl usw.) erhitzt man die Knochen in Kesseln oder Zylindern, welche eine besondere Feuerung haben und mit schmiedeeisernen Helmen oder beziehungsweise Ableitungsröhren versehen sind, um durch letztere die Destillationsprodukte in eine Reihe erst eiserner oder steinerner, dann hölzerner Gefäße zu leiten und hier zu verdichten.

Die Beinschwarzsabrikation im großen hat gegenwärtig fast den alleinigen Zweck, die zum Läutern des Zuckersaftes bei der Zuckersabrikation dienende Knochenkohle, eine möglichst harte und seste Kohle von Bohnen- dis Hagelstorngröße zu gewinnen, während nur das davon abfallende feinere Pulver als Beinschwarz zu Malersarbe Benutung sindet, indem es zu dieser Anwendung noch weiter gemahlen wird. Diese Knochenkohlengewinnung im großen und die damit verbundene anderweitige Produktion, obgleich außerhalb des Gebietes der eigentlichen Farbensabrikation liegend, soll hier doch in Rücksicht auf manche Berührungspunkte mit der letzteren, sowie deshalb kurz beschrieben werden, weil die Knochenkohle häusig, wie wir früher gesehen haben, zur Läuterung von Salzen sitt die Farbengewinnung Anwendung sindet.

Knochen aller Art werden eingekauft. Diejenigen, welche sehr gallertereich sind, wie die Hornkerne, werden aussortiert und zur Leimsabrikation verwendet. Sie würden wegen ihres geringen Gehaltes an phosphorsaurem Kalk doch nur wenig Beinkohle nach dem Berkohlen hinterlassen. Die übrigen Knochen werden mit Wasserdampf ausgekocht, teils um das darin enthaltene, nach dem Erkalten oben abzuschöpfende Fett zu gewinnen, hauptsächlich aber, um es überhaupt zu beseitigen, weil es die Kohle, welche porös bleiben soll, mit einer Schicht dichterer Kohle, Glanzkohle, überziehen würde.

Die ausgedämpften und scharf getrochneten Anochen werden nun behufs Absonderung ber festen Anochenteile von den lockeren unter Kollersteinen ge=

mahlen. Schon nach kurzer Einwirkung der letzteren sind alle porösen Knochenteile, welche auch gallert= oder leimhaltiger sind, zerdrückt und in seines Bulver verwandelt, das durch Absieben von den harten Knochen getrennt wird, um es sür sich zu verwenden. Die zurückbleibenden härteren Knochen geben dann bei weiterem Vermahlen oder Zerstampsen ein sehr grobes, zur Herstellung der Läuterungskohle am besten geeignetes Korn.

Das beim ersten Mahlen erfolgende seine Pulver der porösen Knochen wird entweder zur Düngersabrikation oder zur Leimfabrikation verwendet. Das grobe Korn der härteren Knochen wird dagegen nach sorgfältiger Absiebung ihres beim zweiten Zermahlen abfallenden staubigen Pulvers nach einer der obigen Methoden für sich verkohlt, um so die wertvolle Zuckerläuterungskohle von fester Struktur zu bilden.

Die Hornknochen, sowie das abgesonderte Beinmehl der porösen Knochen werden, sosern man auf Leimfabrikation eingerichtet ist, mit verdünnter Salzssäure übergossen, welche den phosphorsauren Kalk in Zeiträumen von 8 bis 14 Tagen auslöst und die leimgebende Substanz zurückläßt. Diese gibt nach gutem Auswaschen durch Kochen mit Wasser eine Leimgallerte, die zur Darsstellung des sogenannten Hornleims oder Knochenleims dient. Aus der salzsauren Lösung fällt man durch Kalkmilch den phosphorsauren Kalk (vgl. Bd. I) und verwendet diesen meistens als Düngemittel, indem man ihn solchen gemahlenen tierischen Überresten, als Horn, Klauen, Wollenhaaren zuset, die an sich arm an phosphorsaurem Kalk sind.

Durch das vorbemerkte Absieben der grob gemahlenen harten Knochen wird zwar nur eine geringe Menge seineres Knochenpulver erhalten, aber dieses gibt dann für sich verkohlt und entsprechend sein gemahlen ein Beinschwarz für Maler und Stiefelwichsesabrikanten von ausgezeichneter Qualität, weil es nur matte, nicht von verkohltem Fett beeinträchtigte Kohle enthält. Das alte Renommee des wirklichen gebrannten Elsenbeins als Malersarbe beruht überhaupt darauf, daß das Elsenbein ein settsreier harter Knochen ist, wie die Röhrenknochen unserer Haustiere, wie überhaupt sesen verlehe alle ein ebenso gutes und schwarzes Produkt liefern.

Nach einem anderen, minder zweckmäßigen Versahren der Knochenkohlensfabrikation werden die Knochen nach der Abdämpfung des Fettes nicht erst grob gemahlen und ausgesondert, wie vorhin, sondern ohne weiteres gebrannt. Die verkohlten, ganzen Knochen mahlt inan unter geriffelten Walzen, um nunmehr erst mittels Absiedung die grobkörnige Läuterungskohle von der anderweit zu verwertenden seineren Kohle zu trennen. Diese Gewinnung hat den Nachteil, daß in der grobkörnigen Kohle auch weniger seste, oft sehr lockere Stücke zurückbleiben, welche von den Walzen nicht getroffen sind. Zugleich gibt das hierbei erhaltene Pulver, weil es von den porösesten, mürbesten Knochen

erfolgt, ein schlechtes Beinschwarz für Malerzwecke, obwohl es bei der Anwendung zur Fabrikation der Stiefelwichse sehr brauchbar ist. Immerhin muß es auch noch seiner gemahlen werden, entweder auf trockenen oder nassen Milhlen, wenn es zu letzgenanntem Behufe oder als Malersarbe dienlich sein soll.

Das Beinschwarz hat im wesentlichen als Malersarbe die Eigenschaft der Rohle. Beim Erhigen unter Luftzutritt verbrennt der Kohlengehalt unter Zurücklassung des phosphorsauren Kalkes, welcher also den Träger der färbenden Kohle bildet (vgl. Bd. I). Ühnliche Produkte, schwarze Kreide, kann man künstlich herstellen. Bildet man kleine Stangen von settem Pfeisenton von der Form gewöhnlicher Bleisedern, umgibt sie mit Knochenmehl und verstohlt dann letzteres, so nehmen die Stangen eine intensive schwarze Farbe an, indem der Ton dabei ebenso mit Kohle durchdrungen wird, die er aus den Gasen ausnimmt, wie es mit dem phosphorsauren Kalke in den Knochen der Fall ist. Solche Stifte können dann als schwarze Zeichenkreide und schwarze Farbe gebraucht werden.

Ich kann noch hinzufügen, daß manche bituminöse Schiefer, wie der schwedische Alaunschiefer, mittels Berkohlung, welche unter Destillation flüchtiger Die erfolgt, Rückftände geben, die durch hier leichter als beim Beinschwarz zu bewirkendes Mahlen sehr schöne und deckfähige Farben liefern. Die Benutzung dieser Schiefer zur Farbenbereitung ist aber wohl aus dem Grunde unterblieben, weil die Anzahl der schwarzen Farben schon eine sehr große ist, so daß ein neues, wenn auch billiges Produkt schwer einen den Anlagekosten der Fabristation äquivalenten Absat sindet.

B. Ruffdwarze.

Ruße sind die zartesten und seinsten schwarzen Farben, deren Decktraft die der vorhergehenden vielmal übertrifft und deren Berteilbarkeit sie so unsgemein annehmlich macht. Sobald sie nämlich mit den zum Anstriche ersorderslichen Den getränkt sind, ist keine größere Kraft nötig, die einzelnen Teile zu trennen, als die, welche die steisen Haare der Pinsel bei ihrem Drucke ausüben können.

Die Darstellung der Ruße, welche bei der großen Verschiedenheit der letzteren auf mannigfach abweichende Weise erfolgt, ist in ihren wesentlichen Zügen folgende:

Die älteste Fabrikation bes Rußes scheint auf die Anwendung harzigen Holzes (Rienholzes), sehr harziger Kieferwurzeln, von Harz und der Rückstände vom Pech- und Harziseden, als Rohmaterial beschränkt gewesen zu sein, und diesen Ruß kann man füglich Holzruß oder Kienruß nennen. In den Kaminen, Röhren, Schornsteinen der gewöhnlichen Feuerungen setzt sich an den Stellen, welche dem Feuer näher liegen, aus dem Rauche eine schwarzbraune,

glänzende, oft weiche und feuchte Masse ab, der Glanzruß, ein Brandharz, welches beim Erwärmen schmilzt und meistens auch brenzliches Öl, slüssige Teerprodukte, Kreosot, Karbolsäure usw. enthält. An den entfernteren, kälteren Stellen jener Röhren wird dagegen ein trockener, staubsörmiger, beim Erwärmen nicht schmelzender Ruß, der Flatterruß, abgesetzt. Je ungenügender die Verbrennung ist, je mehr Brennmaterial also zugleich eine trockene Destillation erleidet, desto größer ist die Menge des Glanzrußes und dessen Teergehalt, während bei besserer Verbrennung oft nur der trockene Flatterruß gebildet wird. Von diesen Rußarten ist disher wenig oder kein Gebrauch gemacht, weil die Rauchabzüge der Fenerungsanlagen, in denen sie sich absetzen, so beschansche sied das bei dem Ablösen des Rußes Mauerwert und andere mechanische Unreinigkeiten mitsolgen. Die Sammlung des Kußes durch die Schornsteinseger, die ersorderliche Zubereitung desselben durch Ausglüthen, Mahlen usw. würde das daraus zu gewinnende Farbenprodukt viel zu teuer machen.


Berbrennt sehr harziges Holz, Harz ober Harzabfälle, wie sie bie Pechsiedereien liesern, unter nicht zu geringem Luftzutritt, so wird der Ruß wenig mit teerartigen, wässerigen, freosothaltigen Stoffen verunreinigt und legt sich an dargebotene kalte Wände als ein höchst seiner, leichter Staub an, den schon eine ganz geringe Luftbewegung verteilbar macht. Es kommt nun darauf an, solche Sinrichtungen zu treffen, daß die Verbrennung nach Wunsch geleitet werden kann, daß sich so viel als möglich Ruß in der Verbrennung ausscheibet, daß zum Ansexen des Rußes ausreichende, dessen nachherige Ablösung leicht gestattende Flächen vorhanden sind, und daß endlich ein die Ausbeute schmälerns des Entweichen von Rußteilen in die Luft vermieden wird.

Bon alters her benutt man eine Einrichtung, die diesen Anforderungen entspricht. Man erbaut in einer Sbene auf dem Boden einen Kanal, der wenigstens 4,5 bis 5 m lang ift, aus Ziegelsteinen, oder besser Sandsteinplatten. Der vordere Teil des Kanals wird mit einer Ofentür mit Klappen versehen und dient als Verbrennungsstelle. Der hintere Teil steht mit der sogenannten Rußtammer in Verdindung, deren vier Seitenwände aus Flanell oder auszgespannter Leinwand zusammengesetzt sind, und deren Decke eine vierseitige Phramide von gleichem Material ist, die ausgespannt und heruntergelassen werden kann. Der Boden dieser, je größer desto besser herzurichtenden Rußkammer besteht entweder aus Brettern, oder ist doch von einem sesten Material versertigt. Ein besonderer Zug geht nicht von der Kammer aus ins Freie, vielmehr müssen dies eintweiden, wobei sie dann den Ruß an die Berührungssstäche absehen. Solcher Kammern können mehrere vorhanden sein, die dann miteinander in Berbindung stehen. Es gibt zwar auch Anstalten, bei denen

die Kammern entweder wegfallen, oder darin ein Zug hergestellt wird, jedoch nicht beim Rußbrennen aus Harz oder harzigem Holze. Bei diesen Anstalten verbindet eine Röhre von Blech oder Leinwand, um Blechreifen genäht, je zwei oder mehrere Kammern, tritt zulet in Säcke und von da an ins Freie; es ift dann auch nicht notwendig, daß die Kammern selbst poröse Wände besitzen; jedoch benutzt man immer ein bewegliches Zeug, rauhe Flächen, die nicht verunreinigend wirken, z. B. haarige Felle, an die sich der Ruß leichter anlegt, und weil sie durch Schlagen erschüttert werden können, auch leicht wieder davon abfällt.

Wenn das Rußbrennen beginnt, so wird der gemauerte Kanal erst einige Beit, etwa 12 Stunden, gelinde erhitt, nur in der Absicht, um das Anlegen von Rug an die Kanalwände zu verhindern, da fonst der hier abgesetzte Rug mit Glanzruß verunreinigt werben und nicht in reiner Beschaffenheit abzulösen fein würde. Auch könnte der Rug in dem Ranale fich entzünden und die Ent= gundung in die Rammern fortpflanzen. Alsbann werden die harzhaltigen Materialien, mit Barg betropfte Baumrinden, Barg- oder Bechgrieben, Rienftode in fleinen Bortionen in den Feuerraum gebracht und angezündet, entweder zu wiederholten Malen im Laufe des Tages oder ununterbrochen. Bei diefem Berbrennen, beffen Leitung schwierig ift, wird einesteils banach geftrebt, bak die Berbrennung lebhaft und mit Klamme erfolgt, und kein mafferiger weißer Rauch unter Verdunftung atherischen Dle entsteht, andererseite läßt man aber auch die Berbrennung nicht zu heftig werben, weil sonst leicht auch Rug verbrennen könnte, und man reguliert dies möglichst mittels entsprechender Luft= suführung durch die Rlappen der Dfentur. Gewöhnlich fann bei einer Rammer das Abbrennen, nach beffen Beendigung man ftets übrigbleibende Rohle heraus= Bugieben hat, nur auf gewiffe Quantitaten für eine beftimmt bemeffene Beit ausgedehnt werden. Bei ju langer Fortsetzung ber Berbrennung wurde teils der Bug durch den abgesetzten, die Boren der Wande verschliegenden Rug gu fehr geschwächt, teils ber Ranal in einem zur Entzündung bes Ruges führenden, unzuläffigen Grade überhitt, endlich auch der Rugabsatz bald verringert werden. Daher wird der Berbrennungsprozeß je nach einigen Tagen immer furze Zeit fistiert, um ben Rug aus ben erfalteten Rammern zu entfernen. Das Losmachen des Ruges geschieht durch Rlopfen an die Bande. Der leichtere Rug fest sich in entlegeneren Teilen der Rammer, also in der Pyramide ab, oder bei mehreren Rammern in der letten derselben, und wird als feinere Ware für fich gefammelt. Die Ausbeute bei biefer Art des Rugbrennens hängt von dem Gehalte der angewendeten Materialien an Barg und flüchtigem Dle, bann von der Geschicklichkeit in der Leitung der Berbrennung ab, so daß sich schwerlich für so gemischte ungleiche Rohstoffe eine bestimmt berechnete Ausbeute angeben läßt.

Zu dieser Art von Rußbrennerei gehört auch die Bereitung sehr feiner Ruße, wobei als Rohmaterial geradezu flüchtige Öle angewendet werden. Die vorhin erwähnten harzigen Stoffe geben den Ruß hauptsächlich auch nur vermöge ihres mit Flamme brennenden Gehalts an kohlenstoffreichem slüchtigen Öle. Aber bei der Gegenwart des Holzes und dessen wässerigen Teile ist es einesteils nicht zu vermeiden, daß brenzliche Stoffe mitfolgen, die dem Ruße ankleben, und die, wie es scheint, auch seiner Verteils barkeit im Wege sind, anderenteils solgen Flugasche und feste Stoffe als Staub mit, die ihn verunreinigen. Bei Anwendung der slüchtigen Öle fallen alle diese nachteiligen Sinwirkungen weg. Als solche flüchtigen Stoffe dienen die emphreumatischen Öle der trockenen Destillation, welche billig erhalten werden, z. B. Steinkohlens und Braunkohlenteer, mineralische Teersöle, Paraffinöle, Petroleumrückstände, Erdwachs, Tran, Talg und verschiedene Fette, ranzig gewordene Öle, Terpentinöl, Pechöl usw.



Bei Verbrennung dieser Stoffe kann man den Kanal der Kammer ganz weglassen und eine gute Tür in der Kammer anbringen. Man legt von der Tür bis in die Mitte der Kammer eine kleine Schienenbahn, welche einen eisernen Karren leitet, auf den man eine eiserne Pfanne mit dem Öle setzt. Nachdem das Öl vorn bei der Tür angezündet ist, wird der Karren in die Mitte der Kammer geschoben und nach dem Abbrennen des Öles wieder zurückgezogen. Dieses Verfahren setzt man fort, ohne in die Kammer zu gehen, bis man zuletzt den Ruß abklopft und sammelt.

Für Paraffinöle und Petroleumrücktände wird z. B. folgende Einrichtung viel angewendet. Die in der Lampe A (Fig. 35) im Schornstein B versbrannten Dämpfe treten in die Borkammer C und gehen dann zu Behältern D von 5 bis 6 m Höhe und 1 m Durchmesser, in denen eine große Anzahl von Säcken aus dichtem, filzigem Gewebe ausgespannt sind. Durch Öffnen der

Klappen H wird ber abgesetzte Ruß mittels Krlicken herausgenommen und gleichzeitig dabei sortiert; der Ruß aus den ersten 2 bis 3 Säcken wird für sich gesammelt, weil er noch viel unverbranntes Öl enthält und zur Selbstent-

gündung Unlaß geben fonnte.

Bei fo teuren Materialien einerseits und bem hohen Breise andererseits, in welchem feine Ruße ftehen, ift felbstredend eine möglichst hohe Ausbeute anzustreben. Die flüchtigen Dle bestehen in der Hauptsache aus Kohlenstoff und Wafferstoff. Ließe sich die Berbrennung derfelben so leiten, daß nur der Wafferstoff allein und keine Rohle mit verbrennte, so würde man die größte Ausbeute erhalten. Ganz läßt sich diese Theorie nicht verwirklichen, und man hat in dieser Beziehung bis jest nur durch Innehaltung einer möglichst niedrigen Berbrennungstemperatur, durch Rühlhalten der Flamme einige Erfolge erzielt. Indeffen ift eine fo regulierte Berbrennung ichwierig auszuführen und nur bei Dien anwendbar, die ziemlich rein find und in Lampen gebrannt werden können, wie Terpentinol. Für diefe schlägt dann Prechtel das allerdings gewiß mit Borteil ausführbare Berfahren vor, feitlich neben und teils über der Flamme einen großen eifernen Inlinder drehen zu laffen, an den fich der Ruß fofort anlegt. Un der anderen Seite des Zylinders ftreift eine Bürste den angelegten Ruß wieder ab, und der Zylinder fommt wieder talt an der Flamme an; damit dies auch ftets der Fall ift, fo kann burch ben Bylinder ein Strom talten Baffere girkulieren; auch konnen die Lampen möglicherweise im Inlinder felbst brennen, was wohl noch beffer sein würde. Bo gegenwärtig Ruß aus Dien oder etwa Kampfer verfertigt wird, halt man über ihre Klammen falte blecherne Schirme, die man wegnimmt, sobald fie warm werden, und durch andere abwechslungsweise erfett. Die von den befferen, reinen Dien erzeugten Rufe, welche von größter Feinheit find, tommen im Sandel unter dem Namen Lampenruße vor, und ftehen im Breife 10= bis 20 mal fo hoch, als die gewöhnlichen Ruge, je nach der Feinheit.

Steinkohlenruß wurde erst in neueren Zeiten dargestellt, ebenso der Ruß von Blätterkohle und sehr harziger Braunkohle oder Torf. Die Rußsarten von diesen Materialien stehen in der Dualität dem gewöhnlichen Kienzuß aus harzigen Hölzern nicht nach, und obgleich ihre Gewinnung als Hauptprodukt meistens zu kostspielig ift, so werden doch jetzt schon nicht unerhebliche Mengen aus Steinkohle und Schieferkohle gewonnen. In Steinkohlenösenseurungen, auch in Öfen, in denen mit bituminösem Schiefer geheizt wird, wie in den Alaunsiedereien in Schweden, wo die Verdrennung wegen rascher Abstühlung eben nicht vollständig vor sich geht, sammelt sich wie bei Holzseurungen gleichsalls ein Ruß, der aber nicht zu Glanzruß wird, weil in diesen Vrennsmaterialien die harzigen Stoffe bei weitem nicht so reichlich vorhanden sind, und wässerige Dämpfe viel weniger auftreten. Es setzt sich vielmehr ein sehr

lockerer Ruß ab, ber in ben Schornsteinen zu Boben fällt und wirklich zum Berkaufe gesammelt wirb.

Die fabrikmäßige Gewinnung des Steinkohlenrußes ist verbunden, und zwar meistens in der Bedeutung einer Nebenfabrikation, mit der Koksbrennerei aus solchen backenden Kohlen, welche mit einer stark rußenden Flamme brennen. Die Koksösen sind dabei nur insofern verändert, als man die Verbrennungssgase in eiserne oder ausgemauerte viereckige Kammern treten läßt, von denen mehrere übereinander liegen und aus deren oberster eine weite Röhre in einen Sack mündet, welcher durch eiserne Reisen ausgespannt gehalten wird. Auf der entgegengesetzen Seite verbindet eine eiserne Röhre diesen Sack mit einem zweiten, und so hängt ein ganzes System von Säcken hintereinander, wovon der letzte Sack endlich durch eine Röhre in einen gut ziehenden Schornstein ausmündet; diese Säcke haben an ihrem unteren Teile eine Blechbüchse mit Deckel, der nach außen weggenommen werden kann. Bei diesem System erhält man in den Kammern den gröberen, in den Säcken vom ersten bis zum letzteren immer seineren Ruß, welcher so als Nebenprodukt mit verhältnismäßig geringem Kostenauswande gewonnen wird.

Wie der Ruß auch erzengt sein mag, so zeigt es sich, daß er, mit weißen Körpern gemischt, nicht ein reines Grau, sondern ein braunes oder sogenanntes suchssiges Grau erzeugt. Diejenigen Ruße haben diese Eigenschaft in höherem Grade, welche sich nahe an den Berbrennungsstellen der rußerzeugenden Rohstoffe abgesetzt haben, indem sich dort, wie schon eingangs angedeutet, alle die brenzlichen Stoffe von Harzkonsistenz absetzen, welche im Glanzruß vorherrschen und welche insgesamt eine vorwiegend braun gefärbte Masse bilden. Teils diese Beimischung, teils ein ungenügender Grad der Berteilung, endlich eine Berunreinigung mit Flugstaub und anderen fremden Körpern verringert den Wert des Rußes und verschlechtert seine Farbe.

Um die Ruße von den harzartigen Bestandteilen zu bestreien, was den Wert der seinen Ruße sehr erhöht, hat man wohl das braunsärbende Harz mit Lösungsmitteln ausgezogen. Ein solches Lösungsmittel ist Ütstalilauge, mit welcher der Ruß einige Male auszukochen und dann zu waschen ist, allein die Wirkung ist nicht vollständig, obwohl allerdings der Ruß dadurch eine Berbesserung der Farbe erfährt, dagegen wird derselbe dann zu anderen Zwecken undrauchdar. Ein serneres Lösungsmittel ist auch Terpentinöl, allein auch seine Wirkung ist nicht vollständig, wogegen ein Gemisch von Üther und Terpentinöl alles Harz auszieht; aber dieses Mittel ist zu kostspielig, als daß es im Großen angewendet werden könnte. Um das Harz aus dem Ruße auf wohlseile Weise wegzubringen, gibt es nur ein sicheres, leicht aussührbares und nicht teures Mittel, das darin besteht, denselben in verschlossenen Gefäßen gut durchzuglühen, wobei das Harz sich teils versollt, eils verkohlt. Man

benutzt dazu mit Vorteil gut gearbeitete, mit genau passenden Deckeln verschließsbare Blechbüchsen, welche man in einem Ofen recht langsam zur Rotglühhitze erhitzt. Es ist dabei, um keinen Ruß durch Verbrennen zu verlieren, durchaus notwendig, daß diese Gefäße beinahe luftdicht sind. Zur Sicherheit kann man sie in andere Büchsen setzen, und den Zwischenraum mit seinem Sande aussfüllen, der die ersteren Büchsen einige Zoll umgibt. Der so behandelte Ruß gibt nun ein reines, nicht braun nüanciertes Grau.

Die Bildung von Rug aus gasförmigen Rohlenwafferftoffen findet in der Art statt, daß die letteren bei genügend hoher Temperatur unter Abscheidung von Rohlenftoff zerlegt werden. Hierzu sind nur folche Rohlenwafferstoffe befähigt, welche die Kohlenstoffatome mehrfach untereinander gebunden enthalten, mahrend diejenigen mit einfacher Bindung der Rohlenftoffatome unter gleichen Bedingungen ju Baffer und Kohlenfäure ornbiert werden. Mis die weitaus wichtigsten Rugerzeuger find das Acethlen und feine Homologen zu bezeichnen, in welchen bekanntlich die Rohlenftoffatome in doppelter Bindung auftreten. Roblenwafferstoffe mit dreifacher Bindung der Rohlenftoffatome find in ben bisher zur Ruffabrifation verwendeten Gasen in zu geringer Menge vorhanden, als daß ihnen eine größere Wichtigkeit bei der Rugerzeugung zugesprochen werden konnte. In dem in neuerer Zeit der Technik leicht zugänglich gewordenen Acetylen bot fich eine willfommene Belegenheit, die rugbildende Fähigteit diefer Rlaffe von Rohlenwafferstoffen eingehend zu ftudieren. Sierbei wurde gefunden (D. R.=B. 92801 von Berger und Wirth), daß das aus Calciumcarbid und Baffer entwickelte Acetylen einen Rug von fehr wertvollen Eigenschaften liefert. Der intensiv leuchtenden Flamme entsteigt der Rug in bunnem, leicht haftendem Rauche und verdichtet fich an den Wandungen der Auffanggefäße zu äußerst leichten Flocken. Da die Berbrennung des Acetylens von intensiver Barmeentwickelung begleitet ift, so hat es sich als vorteilhaft erwiesen, basselbe mit Luft verdünnt zu verbrennen, welche Mischung man am beften in geeignet konftruierten Brennern ftattfinden läßt; auch wird die Ausbeute an Rug durch biefe Unordnung wefentlich erhöht. Das Acetylen liefert dreis bis viermal so viel Ruß als gutes Ölgas. Der so gewonnene Ruß ist tief schwarz, ohne einen Stich ins Braunliche und von fehr guter Deckfraft. In Firnis angerieben, liefert derfelbe ein wertvolles Drudfchwarz, das durch außerordentliche Tiefe wie durch Reinheit der Münce ausgezeichnet ift. Da diefer Ruß frei von teerigen Bestandteilen ift, so fann er auch als Wafferfarbe verwendet werden. Sehr vorteilhaft läßt sich das Acetylen mit anderen geeigneten Gafen verbrennen. In diefer Anwendung ift die hauptfächlichste Bedeutung desfelben für die Ruffabrikation zu erbliden. Durch Anreicherung mit Acetylen ist es möglich, auch minderwertige Gase für die Rugbereitung verwendbar zu machen. Dlgas und Acetylen, in wechselnden Berhältniffen verbrannt, ergaben äußerst wertvolle Produkte, welche in ihren Eigenschaften zwischen dem seinsten Ölgas= und Acethlenruß stehen. Als Ersat für das teure Paraffinöl wird nach dem D. R.=B. 109826 von Thalwitzer einerseits aus geringwertigen, brennbaren Gasen, wie Steinkohlen-Leuchtgas oder gestühlten Hochosen-Gichtgasen, die allein zur Außfabrikation gänzlich ungeeignet sind, und andererseits aus Benzol= oder ähnlichen Dämpsen ein Gemisch herzgestellt, dessen Kohlenstoffgehalt dem Kohlenstoffgehalt von gutem Ölgas ansnähernd entspricht. Dieses Gemisch wird durch Rohrleitungen den Brennern der zur Darstellung von Ruß dienenden Apparate zugesührt und verbrannt. Um ein Kondensieren der Benzoldämpse in längeren Rohrleitungen zu verhüten, ist es erforderlich, des Gesäß, in welchem das Gas mit dem Benzoldamps gesmischt wird, sowie die Rohrleitungen vom Wischgefäß bis zu dem Ruß erzeugenden Brenner zu heizen, was am besten durch Basserdampsmäntel erzielt wird, aber auch durch heißes Wasser oder andere Mittel ersolgen kann.

Schneller und Wiße foll es gelungen fein (D. R.=B. 74270), burch Unwendung elektrischer Strome von fehr hoher Spannung, b. h. Strome von mehreren 1000 Bolt, gasförmige, flüssige und feste Kohlenwasserstoffe ober deren Berbindungen zu zersetzen und die Roble in feinster Zerteilung auszuscheiben. Es ist allerdings zu biesem Zwecke erforderlich, Strome von 10000 bis 40 000 Bolt zu verwenden. Die Erfinder verfahren wie folgt: Sie führen die beiden Bole oder Enden elektrifcher Leitungen, welche Strome von der ge= nannten Spannung zuführen, in das Innere des betreffenden, Kohlenwasserstoff enthaltenden Materials hinein, fo daß, wie Berfuche gezeigt haben, der eleftrische Strom fich schließt, ohne daß es notwendig ware, die Enden der eleftrischen Leitung zusammenzuführen. Um vorteilhaftesten haben sich Ströme von 40000 Bolt erwiesen. Der elettrische Strom von der angegebenen Spannung durchquert ben Zwischenraum, welcher die beiden Leitungsenden trennt; fowohl durch die Flamme, welche fich infolge ber entstehenden enormen Barme bilbet, als auch burch die elektrolytische Wirkung des Stromes entsteht eine Zersetzung der Maffe, und zwar wird je nach der angewendeten Spannung der Strom mehr oder weniger periodisch mit heftigem Geräusch sich schließen oder ein fo rasches Aufeinanderfolgen der einzelnen periodischen Schlüffe ftattfinden, daß ein kontinuierlicher Strom überzugehen scheint. Sobald der Zwischenraum sich mit im Entstehen begriffener Rohle gefüllt hat, ift der Strom tatfachlich kontinuierlich. Bor den beschriebenen Wirkungen des Stromes ift offenbar bereits ein beftändiges, aber nicht bemerkbares Schließen des Stromes vorhanden, da bereits vorher elektrolytische Wirkungen auftreten. Bei flüssigen Rohlenwasserstoffen tritt zuerst eine elektrolytische Zersetzung unter Entwickelung kleiner Blasen auf. während bei den Gafen ein Überspringen von Funken ftattfindet, bis die kontinuierliche Flammenbildung eintritt. Man bringt die zu zersetzenden Kohlen=

wafferstoffe oder die Berbindungen, aus welchen die Rohle auszuscheiden ift, feien dieselben nun gasförmig, fluffig ober fest, in einem Behalter unter, welcher mit zwei Cleftroben ober ben Enden eleftrischer Leitungen ausgeruftet ift. In die Leitung wird bann irgend welcher Stromerzeuger für hohe Spannung eingeschaltet. Man muß bas Bange fo einrichten, bag die elektrische Entladung quer durch die Maffe der Kohlenwasserstoffe oder deren Verbindungen unter Ausschluß der Luft oder anderer die Berbrennung befördernden Stoffe ftattfindet. Wenn man feste Gegenstände behandelt, g. B. Holz, Bech, Barg ufw., bildet sich ebenso, wie wenn man vegetabilische oder mineralische Dle, Fette usw. behandelt, gleichzeitig mit fein zerteilter Rohle und den entsprechenden Gafen eine Flüffigfeit, beren Zusammensetzung je nach ber Art des Materials wechselt. Der Apparat, in welchem ber Brogeg vor fich geht, besitzt an feinem Boben eine Ableitung nach einem Sammelgefäß, das mit einer Bumpe in Berbindung fteht, welche die mit Zersetzungsprodukten gemischte Fluffigkeit beständig absaugt und nach einer Dampfpreffe drudt. In dem Sammelgefäß fett fich schon ein Teil des ausgeschiedenen Rohlenstoffs, der Hauptteil aber in der Dampfpresse ab. Die Dampfpreffe ift ahnlich einer Filterpreffe in Buderfabriten; durch den Dampf wird die dem Rohlenstaub noch anhaftende Fluffigkeit von erfterem getrennt und geht durch die Filtertücher hindurch, mahrend ber ausgeschiedene Rohlenstoff zwischen denselben zurudgehalten wird. Um Ausgang ber Dampfpreffe befindet fich wieder ein Sammelgefaß, welches zur Abfühlung der Fluffigteit bient, welche nun von neuem wieder in den oberen Teil des Berfetzungs= apparates eingeführt wird. hierdurch fann ein beständiger Rreislauf für eine bestimmte Menge von Rohmaterial erzielt werden, in der Beife, daß aller zersetbare Rohlenstoff ausgeschieden wird, wodurch z. B. aus Rohpetroleum als Bersetzungsprodutt Kienruß gewonnen wird. Um jede Gefahr einer Explosion zu verhüten, welche bei der Zersetzung von flüssigem Rohlenwasserstoff baburch auftreten fann, daß sich innerhalb der Glektroden die fich ftets bilbenden Gafe ansammeln, werden folche durch eine besondere, im oberen Teil bes Apparates einmundende Leitung nach einem Ruhler abgeführt und daselbst verbichtet, niedergeschlagen oder sonft in weitere Apparate geleitet behufs fonftiger Berwertung usw. In dem Zersetzungsapparat befindet fich außer ben genannten Leitungen noch eine Zuleitung frischen Rohmaterials, welche ebenso wie diejenige für ben zeitweiligen Rreislauf bienende Leitung durch Sahne ober Bentil gegen den Apparat abgeschloffen werden kann. Die Anordnung der Glektroben kann hierbei auch auf die verschiedenfte Weise bewerkftelligt werden, g. B. es konnen Flammenbogen in größerer Angahl zu gleicher Zeit gebildet werden oder auch nur beren wenige. Es tonnen bie Elektroben als Blatten in horizontaler ober vertikaler Lage oder schief einander gegenübergestellt werden; die Platten können aus Metall ober Rohle und mit oder ohne Rippen gefertigt fein. Die Glettrobenplatten können als ebene ober gerade Flächen, ebenso auch als Flächen von Umdrehungskörpern oder Segmenten solcher in der Weise einander gegensübergestellt werden, daß z. B. ein äußerer Zylindermantel einem inneren als Elektrode gegenübersteht usw. Ferner können die Elektrodenplatten sest oder gegeneinander verschiebbar angeordnet werden; letzteres hat den Zweck, das Ansleben sester Kohlenstoffteile und damit die Bildung von Kurzschlüssen zu vermeiden.

Der Ruß wird meistens als Ölfarbe gebraucht, der aber ein sehr gut trocknender Firnis zugesett werden muß. Er erfordert je nach seiner Feinheit 30 bis 50 Proz. Öl, um ihm die Konsistenz eines dicken Teiges zu geben. Statt ihn mit Öl anzureiben, erhitzt man den Firnis und rührt nach und nach den Ruß hinein, bis die Masse ganz steif geworden ist; nach einige Tage langem Stehen wird die steise Masse von selbst wieder flüssig und sie ist nun durch Berdünnung verwendbar, aber man kann sie noch einmal erwärmen und aufs neue Ruß zurühren, wenn man eine Ware erhalten will, die als Schwarz in angeriebener Form verkauft werden soll.

Die Decktraft der Ruße wie überhaupt aller schwarzen Farben und die Reinheit ihrer Nüance prüft man am besten dadurch, daß man ein gleiches Gewicht mehrerer Sorten, z. B. 2 g, in Öl anreibt und dann die Farbe mit abgewogenen Mengen von Bleiweiß versetzt, dis sie gleich grau sind. Die Decktraft der geprüften schwarzen Farben verhält sich dann, wie die Menge des zugesetzten Bleiweißes, und die Reinheit des Schwarzes beurteilt man nach der Nüance des Graues, inwieweit sie rein grau, oder mehr oder minder suchsig ist.

Die trockenen Rußschwarze, wie sie im Hanbel vorkommen, sind wohl abssichtlich nie versälscht. Denn die reinen und feineren Ruße werden im Bergleich mit den schlechteren, gröberen Sorten unverhältnismäßig höher bezahlt, so daß man behuß Erzielung eines guten und gewinnbringenden Preises weit mehr bemilht ist, den Ruß in möglichster Reinheit zu gewinnen und zu erhalten, als ihn durch Zusätze zu verschlechtern und dadurch unverhältnismäßig im Preise herabzudrücken. Die in den Rußen etwa enthaltenen sesten mineralischen Substanzen bestehen vielmehr nur aus zufälligen, von der Fabrikation herstührenden Berunreinigungen, namentlich Aschens und Staubteilen usw. Will man den Ruß nicht geradezu durch eine Probe unter dem Reibsteine prüfen, wobei gröbere Teile sich sühlbar machen, so kann man eine Duantität Ruß im offenen Porzellantiegel verbrennen und so die etwa vorhandenen mineralischen Stoffe als Berbrennungsrückstand zur weiteren Brüfung unmittelbar sür sich gewinnen.

C. Schwarze verschiedenen Ursprungs.

Unter dieses Kapitel fallen sehr heterogene Verfahren und Stoffe, weil es sowohl Rohprodukte, wie auch Abfallftoffe der verschiedensten Industrien gibt,

die eine dunkele bzw. schwarze Farbe besitzen, oder auf diese mit leichter Mühe verarbeitet werden können.

So wird z. B. nach bem Verfahren von Kraußglinz (D. R.= P. Mr. 16507) ein Schwarz aus dem Scheideschlamm der Zuckersabriken geswonnen, der sich bei der Scheidung mit Kalk ergibt. Dieser Scheideschlamm wird zuerst getrocknet, dann in eine luftdicht verschließbare Retorte aus Eisen oder Schamotte gebracht und heftig geglüht. Die noch glühende Masse wird hierauf aus der Retorte in ein ebenfalls luftdicht verschlossenes Gefäß gebracht und in diesem langsam erkalten gelassen. Die Masse wird dann gemahlen und

nach Bedarf geschlämmt. Coblen und Gard verwenden (D. R.-B. Nr. 11185) als Rohmaterial Lederschnitzel, Lederabfalle aller Art, altes Leder und lederne Gegenftande, wie auch tierische Abfälle und Rückstände, welche Leimsubstanz und Gelatine ent= halten und gerbfäurehaltige Produkte aller Art, Rinden, Früchte, Blätter und Diese Substanzen werden mit oder ohne Dampf und alkalische Lösungen aufgelöst, und zwar in zwei verschiedenen Operationen. I. 500 kg Maffe ufw. werden mit etwa 1600 Ltr. Baffer in einen dichten Behälter ein= geführt, Dampf hineingeleitet und die Maffe einige Stunden lang erhitt, ohne daß man es zum Rochen tommen läßt. Diefe erfte Lauge zieht man in eine Bfanne ab und läßt nochmals Waffer auf die Maffe laufen. Diefer fett man nun etwa 25 kg faustisches Natron (Agnatron) ober beffen Aquivalent an tohlenfaurem Natron zu, wonach die Maffe einige Stunden gefocht und die Fluffigkeit in die Pfanne, in welcher sich die erfte Lauge befindet, abgelaffen wird. Bahrend diefer zweite Sat focht, fest man der erften Lauge etwa 42 kg Gifenvitriol ober beffen Aquivalent an Gifen, als Gifenchlorib, effigfaures Gifen oder Schwefeleisen-Brazipitat zu, um die Gallogerbfäure zu fällen. Diese schlägt nieder, mährend der zweite Sat im Rochen ift. Nachdem der zweite Sat oder die Lange hineingelaufen ift, fett man weitere 14 kg Gifenvitriol oder eine der vorerwähnten Berbindungen hinzu mit etwas Maun (nach Belieben), um das Niederschlagen zu vollenden. Nach gehörigem Umrühren läßt man die Masse eine Zeit lang stehen und pumpt sie in eine Filtrierpresse, um bas Waffer zu entfernen. Auf biefe Beife erhalt man bas Schwarz in festen Ruchen. Um das nachherige Verschimmeln zu verhindern, sett man zu jedem Laugeabzug etwa 16 Ltr. schweres Teeröl (die bei der Teerdestillation abfallende Karbol- und Kreosotfäure enthaltende Flüssigkeit) hinzu. II. Man bringt dieselbe Quantität Lebermasse (500 kg und 1600 Ltr. Wasser) in ben Behälter und verfährt in derfelben Weise wie bei I, nur setzt man etwa 15 kg Agnatron ober deffen Aquivalent an kohlenfaurem Natron und 16 Etr. schweres Teerol hinzu und leitet Dampf wie vorher hinein, läßt die Maffe einige Stunden langfam abdampfen und zieht fie in die Pfanne ab. Siernach fest man die gleiche Quantität Eisensalze, wie bei I angegeben, zu, dann ein frisches Quantum Wasser von 1600 Ltr., weitere 20 kg Ühnatron und 16 Ltr. Teeröl, kocht die Masse einige Stunden, läßt die Flüssigkeit ab und seht weitere Eisensalze zu, wie in I angegeben, hierauf behandelt man den Niederschlag wie oben. Dem sür Buchdruckerschwärze zu benutzenden Niederschlage seht man etwas blausaures Kali oder Blauholzabsud oder Extrakt hinzu, um demselben einen Stich ins Blaue oder Violett zu geben. Nach dem Pressen wird die Masse mit Dampf gewaschen, um das Schwarz von allen anhängenden Salzen zu befreien.

Nach dem Zusatzpatent Nr. 14952 derfelben Erfinder setzt man zu ben Leberabfallen, Schnitzeln oder Spanen eine hinreichende Menge Gifenfalz, vorzugsweife Eisenchlorid, je nach dem Gehalt der zu behandelnden Lederabfälle an Gerbfäure. In der Regel werden auf 500 kg Abfälle 30 kg aufgelöftes friftallisiertes Gifenchlorid angewendet. Es wird bann fo viel Waffer bingugesetzt, bis die Abfalle von dem Baffer bedeckt sind, Dampf wird nun eingelaffen und das Waffer zum Rochen gebracht. Das Rochen dauert etwa 5 bis 6 Stunden, bis der Inhalt des Reffels in eine schwarze Maffe verwandelt ift. Das Rochen tann auch durch direktes Feuer oder mittels Dampfmantels ge-Die fo erzeugte Maffe wird nun abgelaffen und mit heißem Waffer oder Dampf gehörig gewaschen. Die ablaufende faure Flüffigkeit wird durch Sinzusegen von Gifensteinpulver oder Gifenabfällen neutralisiert und fann jum Behandeln einer weiteren Partie Leberabfalle event, nach Bufat von Gifenchlorid verwendet werden. Die feste Maffe wird getrodnet und fein gemahlen. Sie kann ftatt Rug jum Berftellen von Buchdruckerschwärze verwendet werden.

Auf einer bemerkenswerten Beobachtung ist das Berfahren von Strobent und Fried (D. R.=B. Nr. 99229) gegründet. Wenn gewiffe Braunkohlen, vorzugsweise Lignite, möglichst feingepulvert mit einer Lösung gewisser Metallfalze, insbesondere mit der Lösung von schwefelfaurem Eisenorydul, Eisenchlorid und bergl., gemischt werden, am besten in der Art, daß das Gemenge eine feuchte Maffe bildet, so verschwindet in kurzer Zeit die braune Farbe der Roble und geht in eine rein schwarze Farbe über, welche auch beim Trodnen bei höherer Temperatur beständig ift. Die Ursache dieser Reaktion liegt darin, daß die Rohle gewisse organische Berbindungen enthält, welche mit den Metallfalgen schwarze Berbindungen bilben. Es scheint nun die Annahme am mahrscheinlichsten, daß hier schwarze organische Schwefelverbindungen des Eisens entstehen. Die Bildung von schwarzem Schwefeleisen ift ausgeschlossen, da eine folche Berbindung fich fehr bald durch Orndation zerseten mußte, mahrend sich diese Schmarze gegen atmosphärische Einfluffe volltommen widerstandsfähig erweist. Die Bildung von Tanninschwarz aber erscheint ebenfalls ausgeschlossen, da Gerbstoffverbindungen in den verwendeten Braunkohlen nicht nachzuweisen waren. Eine Sauptbedingung für das Gelingen der Operation ift unter allen Umftanden, daß die Braunkohle oder bergl. vor dem Behandeln mit den Metallfalzen auf die erforderliche, möglichst große Feinheit gebracht werbe. Mit groben Substanzen find die Refultate weniger befriedigend, die Qualität des Produttes fann auch durch nachträgliches Mahlen oder Zerkleinern nicht verbeffert werden. Das nach diesem Berfahren hergestellte Schwarzpulver ift geeignet zum Erfat der bisher verwendeten Ruß- und Schwarzpulver. Bei der bekanntlich fehr verschiedenartigen Bufammenfetung des zur Berwendung gelangenden Rohmaterials muß die anzuwendende gunftigfte Menge des Gifenfalzes von Fall zu Fall festgestellt werden. Man erhält z. B. bei Berwendung von ungarischem Lignit ein ausgezeichnetes Schwarz unter Berwendung von 10 kg schwefelsaurem Gifenorydul für 100 kg Lignit. Der Gisenvitriol wurde in 30 Etr. Waffer gelöft, mit ber Löfung ber fein gepulverte Lignit besprengt und im Kollergange gründlich zusammengemischt.

Prüfung der schwarzen Farben.

Zur Prüfung der in Öl angeriebenen schwarzen Farben auf die Natur des darin enthaltenen Schwarzes und auf Zusätze werden erstere einsfach im Borzellantiegel verbrannt. Ersolgt ein erheblicher, weißer Bersbrennungsrückstand, welcher in starker Salpeters oder Salzsäure löslich ist, so ergibt sich hieraus mit ziemlicher Sicherheit das Vorhandensein von Beinschwarz. Ist der weiße Rückstand in jenen Säuren unlöslich, so besteht derselbe gewöhnlich aus Schwerspat. Die vorliegende Ölfarbe enthält dann meistens einerseits Ruß, andererseits einen Zusatz von Schwerspat, der die zum viersachen Gewichte des Außes gesteigert werden kann, um Farben zu ordinärem Anstrich von großen Eisens und Holzslächen, namentlich von Schiffen, eisernen Brücken usw. herzustellen. Bleibt aber ein dunkter gefärbter, überhaupt nicht weiß zu brennender Glührückstand, so liegt ein Mineralschwarz mit gewöhnlichem Kohlenstoff, oder Graphit selbst vor. Den reinen mit Öl angeriebenen Graphit erkennt man an dem besonderen metallähnlichen Glanze dieser Farben.

Gemischte Grüne aus Schwarz. Bronzegrüne.

Wenn man irgend eine schwarze Farbe mit irgend einer gelben, gelbebraunen oder gelbroten Farbe innig mischt, so entsteht immer eine vorherrschend grünliche Farbe. Ist das Schwarz bläulich, und gibt es mit Weiß ein reines, nicht bräunliches Gran, so erzeugt es auch mit Gelb ein reines Grün, welches natürlich um so reiner wird, je reiner andererseits das zugesetzte Gelb ist. Fällt das Schwarz oder Gelb dagegen ins Bräunliche, so entsteht auch ein mehr

bräunliches, ins Kaftanienbraune nitancierendes Grün. Bon der letzteren Mitance gibt es nun eben so viele leicht herzustellende Bariationen, als es versschiedene gelbe oder gelbliche Minerals oder Erbfarben gibt, die alle hierzu verwendbar sind. Ferner wird die Anzahl dieser Rüancen noch gesteigert und in überwiegendes Grün variert, wenn man den schwarzen Farben neben einem oder mehreren Gelben noch ein reines Blau zusett. Solche Gemische sind die vielen verschiedenen, im Handel vorkommenden Bronzegrüne, deren Farbe von Bräunlichgrün dis zu Grünlichbraun wechselt, und welche auf hundertsältige Art zusammengesetzt werden können. Zu den seineren Sorten verwendet man Holzkohlenschwarz, Blau und helle oder dunkle Chromgelbsorten von Zitronens bis Orangegelb, aber mit Schwerspat versetzt. Zu ordinären Sorten benutzt man statt der Chromgelbe gelbe Ocher, Rehbraune sowie Umbra, und gibt ihnen durch Zusatz von Blau stets einen grünlichen Stich, der durch Schwarz nur dunkler und schwurziger, aber durch Zusatz von Schwerspat wieder etwas gehoben wird.

Aus dem Verhalten von Schwarz gegen Gelb scheint hervorzugehen, daß reines Schwarz nur ein sehr dunkles Blau ist, das, wenn es noch seiner verteilt werden könnte, vielleicht rein blau erscheinen würde. Andererseits aber, im Einklang hiermit, erzeugen dunkle Blaue, wie Pariserblau, wenn sie so dick in Öl ausgestrichen werden, daß der Grund nicht durchscheint, nur den Eindruck von Schwarz. Man setzt deshalb den Rußen und anderen schwarzen Farben bei der Anwendung oft Pariserblau zu, um die Intensität des Schwarz zu erhöhen. Schwarze Spritlacke werden gegenwärtig durch Auslösen von Indulin oder Nigrosin, beides Teersarbstoffe, in Schellacksirnis hergestellt. Solcher Lack ist in dunnen Schichten blau, in dicken rein schwarz.

VII. Blaue Farben.

Bei der Herstellung blauer Mineralfarben bedient man sich der Bersbindungen des Kupfers, des Kobalts und des Eisens zum Teil als Basen, meist aber in Form von Salzen, die schön gefärbt und naturgemäß unlöslich sein mussen. Außerdem besitzt man im Ultramarin ein schweselhaltiges Tonserbesilikat von ziemlich komplizierter Zusammensetzung.

A. Blaue Mineralfarben aus Rupferverbindungen.

1. Materialien zu ihrer Darstellung.
a) Rupfervitriol, CuSO₄ + 5H₂O.

Die blauen Farben, zu welchen das Kupferoxyd die Grundlage bildet, haben zum Teil eine grünliche Nüance und werden deshalb auch ebenso gut grüne genannt. Zu ihrer Herstellung dient meistens der Kupfervitriol oder das schwefelsaure Rupferoryd in Kristallen, welcher im Handel auch ben Namen blauer Bitriol, Blauftein, enprischer Bitriol führt.

Nur felten kommt der Rupfervitriol fo rein im Handel vor, wie man ihn zur Fabrikation recht schöner und lebhafter Rupferfarben nötig hat; oft enthält derfelbe beträchtliche Mengen von schwefelsaurem Gifenorydul und Zinkoryd, ohne daß diese Beimengungen die dunkelblaue Farbe des Rupfervitriols, welche fonst ein Zeichen seiner Reinheit sein foll, beeinträchtigt. Die schädlichste Berunreinigung ift indeffen die mit schwefelsaurem Gifenorydul (Gifenvitriol), und man darf nie einen Rupfervitriol zur Farbenbereitung anwenden, ehe man ihn in diefer Beziehung untersucht hat. Um den Gifengehalt des Rupfervitriols zu bestimmen, wägt man 5 g bavon ab, löst diese in einem Becherglase mit Baffer und versett die Lösung so lange mit ätzendem Ammoniak, bis der erst entstehende blaue Niederschlag sich völlig wieder gelöft hat und eine dunkelblaue Fluffigkeit entstanden ift. Durch den obigen Ammoniakzusatz wird alles Gifen eines eisen= haltigen Aupfervitriols in Form von unlöslichem Eisenorndhydrat als ein ockerartiger Niederschlag gefällt, welcher fich in der Fluffigkeit verteilt und bei der dunkelblauen Farbe der letteren meistens nicht deutlich darin erkannt werden kann, jedoch beim Abfiltrieren der Fluffigkeit fichtbar wird. Man filtriert alfo die Flufsigkeit durch ein kleines Filter von gewöhnlichem Filtrierpapier, deffen Aschengehalt man kennt, wäscht den darauf zurückleibenden Riederschlag von Eisenorndhydrat gut aus, glüht hierauf beides, Riederschlag und Filter, in einem Porzellantiegel bis zum völligen Berbrennen des Filters und wägt den Rudstand in demselben Porzellantiegel. Das Gewicht des Tiegelinhalts, abzüglich des Gewichts der Filterasche, ist dasjenige des fämtlichen in dem Nicderschlage vorhandenen Eisenornds. Je 1 mg des so erhaltenen Eisenornds entspricht bann 3,54 mg Eisenvitriol, die in den angewendeten 5 g Rupfervitriol enthalten find. Sätte man 3. B. aus 5 g Rupfervitriol 7 mg Gisenoryd, Fo2 O3, erhalten, so entsprächen diesen 24,78 mg Eisenvitriol, oder der Aupfervitriol enthielte in 100 Gewichtsteilen $\frac{24,78}{50} = 0,495$ Gewichtsteile, b. h. also beinahe $^{1}/_{2}$ Proz.

Eisenvitriol. Ein solcher Gehalt bezeichnet schon die äußerste Grenze des Zuslässigen, und es erscheint nicht ratsam, für Farbenzwecke einen Kupfervitriol mit mehr als 1/2 Proz. Eisenvitriol anzuwenden.

Wird in dem Kupfervitriol außer dem Eisenvitriol noch Zinkvitriol vermutet, so wird zur Nachweisung des Zinks die bei der obigen Prüsung auf Eisen erhaltene ammoniakalische, blaue, von dem Niederschlage absiltrierte Flüssigeit folgendermaßen weiter untersucht. Man fügt derselben etwas reines Üţkali hinzu und kocht, wobei unter Verslüchtigung des Ammoniaks die blaue Farbe nach und nach verschwindet, das Kupferoryd gefällt wird, während das vorhandene Zinkoryd gelöst bleibt. Man siltriert die farblose Flüssigeit vom

Aupferoryd ab und sammelt sie mit dem Waschwasser in einem Becherglase. Gibt dieselbe nun mit Schweselwasserstoffgas keinen Niederschlag, so ist der Aupfervitriol frei von Zinkvitriol. Entsteht aber eine weiße Trilbung, so enthält er auch den letzteren. Ist der Zinkgehalt so groß, daß die Menge des Niederschlages bei fortgesetztem Einleiten von Schweselwasserstoffgas noch zunimmt, so ist der Aupfervitriol zu verwersen. Wenn auch der Zinkvitriol die Dualität der dargestellten Farben nicht in dem Maße beeinträchtigt, wie der Eisenvitriol, so macht er die Farben doch heller, und man würde beim Einkausse stiriols mit bezahlen.

Da der Kupfervitriol überhaupt selten in der für die Farbenbereitung erwünschten Reinheit im Handel vorkommt, so wird derselbe häusig seitens ders jenigen Farbenfabriken, welche Farben ansertigen, deren Grundlage Kupferoxydist, selbst dargestellt. Es sei auf diese Fabrikation des Kupfervitriols hier etwas näher eingegangen, um die Mängel und Unvollkommenheiten einiger Arbeitssmethoden dabei zeigen und die besseren hervorheben zu können.

Die alteste Methode der Darftellung des Rupfervitriols ift diejenige mittels kunftlich gewonnenen Schwefelkupfers. Wie bekannt, verfährt man dabei fo, daß man in Reverberieröfen, ähnlich denjenigen, welche man zum Brennen der Mennige verwendet, die aber außerdem durch einen Schieber im Schornsteine noch dicht verschloffen werden können, eine gewisse Menge Rupfer= abfälle, Rupferafche usw. jum Glüben erhitt, bann in den Ofen ungefähr 1/6 des Gewichtes vom Rupfer gepulverten Schwefel bringt, und nun ben Ofen am Register und allen Turen, lettere durch Berftreichen, verschließt, und bas Bange erfalten läßt. Bierbei verdampft ber Schwefel, feine Dampfe tommen alsbald mit dem glühenden Kupfer in Berührung; es bildet fich unter Feuererscheinung Schwefeltupfer beinahe aus der ganzen Rupfermaffe und felten bleibt ein Kern von metallischem Rupfer. Dieses Berfahren ift ziemlich gut und stimmt in allen Fabriten überein, die ihren Rupfervitriol aus Schwefelfupfer darftellen. Um aber das Schwefeltupfer in ichwefelsaures Rupfer= ornd überzuführen, werben an verschiedenen Orten gang verschiedene Wege eingeschlagen. In jedem Falle wird dasselbe nun geröftet, um es zu orydieren; hierzu bedient man fich immer besfelben Reverberierofens, worin die Schwefelung vorgenommen ift, nachdem man vorher einen größeren Borrat von Schwefel-Man breitet zur Röftung eine dunne Schicht fupfer fertiggestellt hat. Schwefeltupfer auf den beiden Berden aus, wenn zwei übereinander vorhanden find, und erhitzt diese langere Zeit, 5 bis 6 Stunden, zu dunklem Rotgluben, worauf die Maffe, gewöhnlich noch glühend, in Waffer gezogen, und der Ofen frisch beschickt wird. Der Rupfervitriol, der sich gebildet hat, löst sich dabei in bem Waffer auf, mahrend ein Reft ungeloft bleibt, der wieder der Schwefelung

unterworfen wird. Die blaue lösung des Aupfervitriols wird entweder ohne weiteres verwendet, oder aber zuvor in bleiernen oder kupfernen Pfannen zur Kristallisation eingedampft.

Die Röstung des Schwefelfupfers bedarf keiner hohen Temperatur, um den Schwefel zu Schwefelsäure und das Kupfer zu Oxyd zu oxydieren. Diejenigen Fabriken, welche das erzeugte Schwefelkupfer, das gröbliche Stücke bildet, in solcher Form zur Röstung in den Osen bringen, begehen hierin einen großen Mißgriff. Wie nämlich bei jeder Oxydation, so auch hier, steigt ihre Raschheit mit den Berührungspunkten der sich oxydierenden Flächen mit der Luft, und es können bei so stückigem Material deren nicht viele sein; ihre Anzahl wächst aber ungemein und unzählige Male, wenn das erzeugte Schweselstupfer behuss des Röstens unter Stoßmühlen oder Rollsteinen und durch Sieben erst in ein sehr seines staubartiges Pulver verwandelt wird, das dann auf die vorhin angegebene Weise zu rösten ist, sich aber viel rascher in die schweselsaure Verbindung verwandelt.

Das erzeugte Schweselkupfer ist immer Anpfersulfür, d. h. die Schweselmenge reicht nur hin, wenn aller Schwesel in Schweselsäure und alles Aupfer in Aupferoryd verwandelt werden soll, die Hälfte des letzteren in Aupfervitriol überzusühren, während die andere Hälfte des Aupfers als Aupseroryd zurückbleibt, das dann wieder der Schweselung, Röstung usw. unterworsen werden muß. Dieses Aupseroryd ist aber in sehr löslichem und verteiltem Zustande vorhanden, man kann daher aus der ganzen gerösteten Masse sogleich Aupferstriol erzeugen, wenn man sie mit wasserhaltiger Schweselsaure kocht, denn diese löst nicht nur den schon gebildeten Aupfervitriol, sondern auch das Aupsersoryd, indem letzteres mit der Schweselsaure ebenfalls Aupfervitriol bildet, so daß schließlich höchstens ein kleiner Rest des nicht orydierten Schweselsupsers oder Aupfers bleibt. Dieser Weg ist offenbar der vorteilhafteste und steht folgender Bereitungsweise in nichts nach.

Diese andere Methode beruht barauf, daß Kupferoxyd oder Kupferasche sich direkt in verdünnter Schweselsäure auslöst und eine Kupfervitriollösung bildet. Das Kupferoxyd, das zu technischen Zwecken nicht in hinreichender Menge und billig genug als Kupferasche von Kupferschmieben und Kupferhammern aufgekauft und gesammelt werden kann, stellt man sich dann aus altem gebrauchtem Kupfer und Kupferabfällen selbst dar. Man erhipt die unregelmäßigen Platten und gebogenen Stücke, aus welchen die Abfälle zu bestehen pflegen, in langen Flammösen bei schwacher Rotglut und hellem Feuer, wodurch das Kupfer verbrennt und sich mit einer Oxydhaut bedeckt. Das so oxydierte Kupfer zieht man nach einiger Zeit glühend heraus in ein Gefäß mit Wasser, in welchem die auf der Oberstäche des Kupfers gebildete Oxydhaut absspringt, bringt dann die Kupferreste wieder in den Ofen zurück und wiederholt

262 Salmiat.

bieses Berfahren so oft, bis alles Kupfer in Kupferasche verwandelt ist. Diese besteht dann noch nicht ganz aus Kupferoxyd, sondern enthält außerdem noch Kupferoxydul, und muß daher noch längere Zeit für sich schwach geglüht werden, damit die Dyydation vollständig wird. Anderenfalls bleibt beim Aufslösen in Schweselsäure das Dxydul als Rückstand, das man doch auch durch nachfolgendes Glühen in Dxyd verwandeln und nachher noch auslösen kann. Beim Glühen darf eine große Hite nicht angewendet werden, weil sonst das Kupferoxyd schwilzt oder sintert und in diesem Zustande viel schwerer in der Schweselsäure löslich ist. Diese Methode der Darstellung von Kupfervitriols lösungen, welche man durch Abdampsen in Bleipfannen ebenfalls zum Kristallissieren bringen kann, ist einsach und kurz, allein sie ersordert billige Schweselsäure, die dei der ersteren Methode einem Teile nach aus dem vorhandenen Schwesel kostenlos von selbst erzeugt wird.

Gänzlich zu verwerfen, oder doch nicht vorteilhaft ist aber eine Fabrikation, wie sie zuweilen in Schweselsäurefabriken ausgeführt wird. In denselben wurden in sehr dicken kupfernen Kesseln Kupferschnitzel oder Kupferabfälle mit sehr konzentrierter Schwefelsäure gekocht, wobei die Oxydation des Kupfers auf Kosten von Schwefelsäure stattfindet, indem diese dabei zum Teil in schweflige Säure zersetzt wird:

$$2 H_2 SO_4 + Cu = Cu SO_4 + SO_2 + 2 H_2O.$$

Die fo erhaltene Löfung von Rupfervitriol wird zur Trodne abgedampft, dann ber Rudftand in Wasser aufgenommen, und zum Kristallisieren gebracht.

Der Kupfervitriol fristallisiert in schönen blauen Kristallen. Er ist in 3 Tln. kaltem und 1/2 Tl. kochenden Wassers also ziemlich leicht löslich, und hält sich an der Luft unverändert. Er wird durch Alkalien und durch Kalt blau gefällt; die Niederschläge behalten ihre Farben aber nur unter gewissen Umständen, denn sie bestehen aus Kupferorndhydrat, welches äußerst leicht sein Wasser verliert, wodurch es schwarz wird. Seine weiteren Eigenschaften werden aus seiner Anwendung hervorgehen. Der Kupfervitriol besteht in 100 Tln. aus 32 Kupferoryd, 32 Schwefelsäure und 36 Wasser.

b) Salmiat. Chlorammonium, NH4Cl.

Der Salmiak wird bei der Darstellung einiger Aupferfarben angewendet. Er kommt im Handel in zweierlei Formen vor, nämlich einmal als kristallissierter in kleinen pulverigen Rristallen oder zuckerförmigen Broden, sodann als sublimierter Salmiak in gewölbten, halbdurchsichtigen Kuchen, welche sehr hart, zähe und schwer zu zerschlagen sind. Beide Sorten sind für den hier vorliegenden Zweck anwendbar. Bedingung ist nur, daß sie eisenfrei sind. Der sublimierte gibt einen etwaigen Sisengehalt schon

äußerlich burch eine gelbliche Farbe zu erkennen. Die wässerige Lösung bes Salmiaks darf durch Blutlaugensalzlösung nicht gebläut und beim Bersetzen mit Ammoniakslüssigkeit nach längerem Stehen nicht trübe werden.

Man löst den Salmiat bei der Berwendung zu Farbenzwecken gewöhnlich in kupfernen Kesseln auf. Das in ihm enthaltene Chlor oder die Salzsäure HCl ist Ursache, daß er Metalle sehr leicht angreift, namentlich solche, die sich in Salzsäure leicht auflösen. Seine Lösung darf daher nicht in metallenen Gefäßen ausbewahrt werden, da namentlich die eisernen sehr rasch angegriffen werden. Am besten ist es, wenn man das Auslösen des in steinernen Mörsern zerstoßenen Salmiaks in Holzgefäßen durch Übergießen mit kochendem Wasser vornimmt, und die gewonnene Lösung auch darin verwahrt.

Kommt der Salmiak mit kauftischem Kali ober Natron, trocken ober naß, oder mit trockenem ober nassem Ütkalk zusammen, so entwickelt sich augenblicklich ein stechender Geruch von Ammoniak, welches dadurch aus dem Salmiak frei wird, daß jene Basen dem letzteren die Salzsäure entziehen, an die das Ammoniak gebunden ist:

$$2 N H_4 Cl + Ca O = 2 N H_3 + Ca Cl_2 + H_2 O.$$

In 100 Tin. besteht der Salmiak auß 31,8 Ammoniak $N\,H_3$ und 68,2 Salzsäure $H\,Cl.$

c) Ammoniat. Ammoniatfluffigteit. Salmiatgeift, NH3 + xH2 0.

Wird das im Salmiak mit Salzsäure verbundene Ammoniak von der letzteren durch die früher angeführten Basen, von denen man zur technischen Ammoniakdarstellung gewöhnlich den Kalk anwendet, abgeschieden, so bildet es ein Gas von durchdringendem Geruch, das von Wasser die zu einem gewissen Grade begierig aufgenommen wird zu einer ebenfalls den stechenden Geruch des Ammoniakgases besitzenden Flüssigkeit, welche die obigen Namen sührt. Diese Ammoniakslüssigkeit hat ähnliche alkalische Eigenschaften, wie die Lösungen von Ützkali oder Ütznatron, ohne jedoch auf organische Stoffe in dem Grade zersstörend einzuwirken, wie die letzteren. Bermöge dieser Ühnlichseit seiner Lösung mit den Alkalien heißt das Ammoniak auch flüchtiges Alkali. Da das im Salmiakgeist enthaltene Ammoniak gleich den sixen Alkalien durch Säuren neutralissiert wird, indem es damit gleich jenen Salze bildet, so kann man den Ammoniakgehalt des Salmiakgeistes ebenso alkalimetrisch, d. h. durch die Duantität der zur Neutralisalion erforderlichen Säure bestimmen, wie den Alkaligehalt von Kalilange, Katronlange, Soda usw.

Die Ammoniakflussigkeit ober der Salmiakgeist sindet gleich dem Salmiak nur geringe Anwendung bei der Farbenfabrikation, wird also nur ausnahmse weise in Farbenfabriken selbst hergestellt, da die Anschaffung der behufs seiner Bereitung zum eigenen Gebrauch erforderlichen Apparate sich nicht lohnen

Man kauft das mäfferige Ammoniak daher von chemischen Fabriken. die es im Großen herstellen und in Glasballons versenden. Der Salmiakgeist des Handels bildet eine wafferhelle Flüfsigkeit. Erscheint letztere gefürbt, so ift fie durch hineingefallene organische Stoffe verunreinigt, welche fich jum Teil unter gleichzeitiger Zersetzung in der Ammoniakfluffigkeit auflösen und dieselbe brännen. Berdampft man etwas Salmiakgeift in einem Platintiegel, fo barf berfelbe darin keinen Fleck zurucklaffen. Je reicher die Ammoniaksluffigkeit an Ammoniatgas ift, besto geringer ift ihr spezifisches Gewicht. Daher wird die Stärke, d. h. der Ammoniakgehalt der Ammoniakfluffigkeit, nach welcher fich ihr Sandelswert richtet, bei oberflächlichen Schätzungen gewöhnlich nach bem spezifischen Gewichte der Fluffigkeit beurteilt und berechnet. Jedoch gibt die alkalimetrifche Bestimmung der Ammoniakfluffigkeit ein weit zuverläffigeres und genaueres Resultat hinsichtlich des Ammoniakgehalts, als die Ermittelung bes spezifischen Gewichts, durch welche geringere Unterschiede im Ammoniat= gehalte nicht, oder doch nur schwierig unter Unwendung sehr genauer Araometer gefunden werden fonnen.

Beim Ausgießen bes Salmiakgeistes aus den Ballons muß man die Borsicht gebrauchen, den Atem zurückzuhalten, da die Flüssigkeit stets Ammoniakgas entweichen läßt, welches stark betäudend wirkt. Zur Verhütung dieser Ammoniakentweichung, welche in der Wärme in verstärktem Maße ersolgt, ist es auch notwendig, die Gefäße, worin man die Ammoniakslüssigkeit ausbewahrt, gut verschlossen zu halten und an kalte Orte zu stellen, da das Gas sogar bei überhandnehmender Wärme die gläsernen Gefäße zersprengen kann. Beim Kochen der Flüssigkeit entweicht das Ammoniak sehr rasch aus derselben und es bleibt nur Wasser zurück.

Oft läßt sich statt der in Robe stehenden reinen Ammoniakstlisssseite eine unreine Lösung von Ammoniak benutzen, die man dadurch erhält, daß man 50 Tle. Salmiak in Wasser löst, und dieser in Glasballons gefüllten Flüssigkeit 30 dis 35 Tle. gelöschten Kalk zusügt, welcher sich meistens darin auslöst. Wenn die Gegenwart des Kalkes in der Flüssigkeit in Form von Chlorcalcium nichts schadet, so kann man nun die klar abgegossen Flüssigkeit wie wässeriges Ammoniak unmittelbar benutzen.

d) Weinstein. Saures weinfaures Rali, $\mathrm{K}\,\mathrm{H}_{5}\,\mathrm{C}_{4}\mathrm{O}_{6}.$

Zur Bereitung einiger Kupferfarben verwendet man auch Weinstein, ober saures weinsaures Kali, im Handel als weißer raffinierter Weinstein ober Cromor Tartari vorkommend.

Die Wirkung, die man bei feiner Anwendung bezweckt, besteht darin, daß seine Gegenwart die Fällung des Eisenoryduls oder Eisenoryds, das in den angewendeten Kupfersalzen enthalten ist, verhindert.

2. Bremerblau. Bremergrün, Cu (OH)2. Rupferoxydhydrat.

Diese Farbe, welche grün und blau zu gleicher Zeit ift, besteht entweder aus reinem Kupferozydhydrat: $\mathrm{Cu}\,(\mathrm{OH})_2$, oder enthält doch nur wenig andere Bestandteile, wenn ihr etwa zur Gewichtsvermehrung ein Zusatz gegeben ist. Sie kann außerdem noch ein wenig kohlensaures Kupferozyd und kohlensauren Kalk enthalten, welche bei der Bereitungsweise mit kalkhaltigem Wasser der Ützlaugen hinein gesangen können.

Man kann diese Farben auf verschiedene Art herstellen, je nachdem lokale Berhältnisse das eine oder andere Berfahren bequemer oder vorteilhafter erscheinen lassen. Statt des Kupfervitriols lassen sich zur Bereitung der Farben auch andere Kupfersalze verwenden, wenn sie billiger herzustellen oder zu ershalten sind. Bei Anwendung von Kupfervitriol ist es jedoch unumgänglich notwendig, daß derselbe eisenfrei sei; denn aus eisenhaltigem Kupfervitriol läßt sich eine reine, schone und feurige Farbe nicht herstellen.

Erfte Darftellungsweise. Man bereitet fich Löfungen von Rupfervitriol und Ütfalilaugen von ungefähr 15° Be. Man bringt die Kupfervitriol= lösung in einen kupfernen Ressel und erwärmt sie darin auf 25 bis 30°, wobei man fo viel Raum übrig läßt, daß der Reffel die zur Fällung nötige Aplauge noch aufnehmen kann. Die Atkfalilauge wird in ein hölzernes oder eifernes Gefäß mit hölzernem oder messingenem Abziehkran gebracht, welcher so über bem kupfernen Ressel und bessen Rand aufgestellt wird, daß man die Lauge in einem dunnen Strahle ber im Reffel befindlichen Rupfervitriollösung zufliegen laffen kann. Sat die lettere die angegebene Temperatur erreicht, so öffnet man den Rran am Atlangengefäße, jo daß ein schwacher Strahl von Atlange hinzufließt, was unter Umrühren und Einhaltung ber angegebenen Temperatur geschehen muß. Man fährt so lange mit dem Zulaufenlassen fort, bis fich die Rupfervitriollösung entfärbt. Bur genauen Ermittelung diefes Bunktes pruft man die Fluffigkeit wiederholt, indem man eine kleine Probe derfelben in ein Spigglas abfiltriert, was bei der Beschaffenheit des Niederschlages fehr rafch vor sich geht. Man vermeidet bei eingetretener Entfarbung jeden weiteren Busatz von Ützlauge und jede höhere Temperatur, welche den Niederschlag sonft jum Teil schwärzen könnte. Der Niederschlag sieht nun grün aus, ift wollig und besteht aus basisch = schwefelsaurem Rupferornd, 7 Cu (OH)2 + Cu SO4 + 5 H2O. Er fest fich leicht aus der Fluffigkeit ab und wird nun auf Filter gebracht, um ihn zu einem dicen Brei abtropfen zu laffen. Nach feiner Ent= fernung füllt man ben Ressel sofort wieder, verfährt auf gleiche Beife mit neuer Löfung und arbeitet fo eine bestimmte Menge Rupfervitriollöfung auf, von der man fämtliche Niederschläge vereinigt, um fie dann weiter zu verarbeifen, b. h. zu bläuen.

266

Bei der vorhergehenden Arbeit murde bem schwefelfauren Rupferornde der größte Teil ber Schwefelfaure entzogen. Die von bem Niederschlage abfiltrierte Aluffigfeit besteht aus in Wasser gelöftem schwefelfaurem Rali. weiteren Berarbeitung des Niederschlages, nämlich durch das Bläuen, foll bemfelben noch der Rest der Schwefelfaure entzogen werden, fo daß reines Rupferorndhydrat gurudbleibt. Diefes lettere verliert aber leicht Waffer. wenn viel Rali im Überschuß angewendet wird, um die Schwefelfaure zu entziehen, und geht dann vom blauen Orydhydrat in schwarzes Oryd- über, wodurch, wenn diese Umwandlung auch nur teilweise erfolgt, die Farbe verdorben wird. Die Blänung muß daher mit ber größten Vorsicht ausgeführt werben. Man hat die Beobachtung gemacht, daß eine Aplauge, welche nicht vollkommen ätend ift, also auch tohlensaures Rali enthält, für die Blauung beffer geeignet ift. Man bereitet sich baber eine Aplauge, indem man in 17grädiger Ralilauge noch so viel calcinierte Pottasche auflöst, daß sie 22 bis 250 Bé zeigt, und verwendet dieselbe, nachdem fie sich durch Absetzenlassen geklärt hat. Das Bläuen nimmt man am besten in tupfernen Gefäßen oder nicht eingemauerten tupfernen Resselln vor. Man bringt etwa 25 kg des nassen gritnen Niederschlages hinein, rührt aut auf, so daß der Brei völlig flüssig und gleichförmig wird, und gießt nun 3. B. einen halben Sandeimer voll der auf angegebene Beife bergestellten Ütslauge hinzu, worauf man rasch mit einem hölzernen Rührscheite das Banze durcheinander rührt und dann ftehen läßt. Das Gemisch nimmt eine bläuliche Farbe an und bläut noch weiter nach. Man bringt eine kleine Brobe auf Filtrierpapier und vergleicht die Farbe mit einer anderen Brobe, die man in einem Glase mit wenig Ütfalilauge zerrührt und wovon man dann einen kleinen Teil auf dasselbe Papier bringt. Ift die Farbe der ersteren Probe befriedigend, oder zeigt die mit mehr Kalilange im Glafe keine tiefere blaue Farbe, so hat man schon eine hinreichende Menge Kalilauge hinzugefügt. Zeigt die Probe im Glafe aber eine tiefere blaue Farbe, fo ist noch ein weiterer Laugezusatz notwendig. Man versetzt daber das Gemisch noch mit einer kleineren Portion, z. B. einem viertel Sandeimer voll der vorgedachten Lauge, probiert wieder auf gleiche Beise und fährt so fort, bis die Nuance die größte Tiefe erreicht hat, ohne daß man jedoch mehr Atfalilauge zusett, als zur Erreichung ber tiefsten Nüance genau erforderlich ift. Nach diesem Bläuen wird das blaue Gemisch aus dem tupfernen Gefäge sofort in eine große mit Waffer ziemlich angefüllte hölzerne Stande geworfen, darin gerrührt und dann gum Absetzen der Ruhe überlaffen; die Fluffigkeit wird hernach vom Niederschlage durch Abzapfen getrennt, das Aufruhren in frischem Waffer dreis bis viermal wiederholt, und dieses Auswaschen überhaupt je öfter besto besser vorgenommen, damit bem Niederschlage, wenn er nun filtriert und gepregt wird, fein freies Alfali mehr anhänge. Geschähe das Auswaschen nicht sorafältig und bliebe

infolgedessen an der Farbe noch Alkali haften, so würde letzteres noch beim Trocknen des Niederschlages wasserentziehend auf das Kupferorydhydrat wirken und wenigstens schwarze Flecken in der Farbe hervordringen, wodurch dieselbe geradezu unbrauchbar werden würde. Nach dem Filtrieren auf Leinentlichern wird die Farbe in Prestüchern gepreßt, dann gewöhnlich in Wirsel von 5 bis 7 cm Breite geschnitten und getrocknet.

Es versteht sich von selbst, daß nicht eine jede gebläute Portion des grünen Niederschlages für sich diesen Behandlungen unterworfen wird, sondern daß man mehrere Niederschläge in dem Auswaschstand vereinigt, um das Auswaschen mit Wasser usw. auf einmal vorzunehmen. Sebenso versteht es sich von selbst, daß, wenn man mehrere Partien der gesammelten grünen Niederschläge zu versarbeiten hat, nur bei der ersten Partie die zur Bläuung nötige Quantität an Ützlauge nach und nach zu ermitteln ist; bei weiteren Bläuungen fügt man zu derselben Wenge des Niederschlages die das erste Wal ermittelte Quantität an Ützlauge gleich anfangs auf einmal zu.

Die Farbe in Stlicken hat einen wolligen, erdigen Bruch und ist außersordentlich leicht. Ihre große Leichtigkeit, welche geschätzt ist, und die auch einer schönen blauen Farbe immer zukommt, hängt mit der Bildung des ersten grünen Niederschlages zusammen, welcher in wolliger, etwas kristallinischer Beschaffenheit nur bei einer gewissen Temperatur erhalten wird. Beim Blänen quillt derselbe dann noch bedeutend auf. Bird der Aupservitriol kalt gefällt, und zwar mit der nämlichen Ützlauge, dis zum Erscheinen der blauen Farbe des nun käsigen, nicht wolligen Niederschlages, so trocknet der letztere, wenn es gelingt, ihn auszumaschen und zu trocknen, ohne daß er schwarz wird, zu einer glasigen, spröben Wasse. Aber dies gelingt nur selten; der so erhaltene Niederschlag wird vielsmehr meist schon schwarz beim Auswaschen und noch leichter beim Trocknen, wahrscheinlich, weil das Ützkali ihm in diesem Zustande sester anhängt, also schwerz vollständig zu entsernen ist.

Wird eine Kupfervitriollösung ebenfalls kalt mit Kalisange gefällt, doch mit nicht mehr, als bis der Niederschlag beginnt, eine bläuliche Farbe anzunehmen, und wird dann die Flüssigkeit mit dem Niederschlage nach und nach erwärmt, so geht auch hierbei der erst entstehende käsige Niederschlag in den wolligen Zustand über.

100 Tle. Rupfervitriol geben bei einem Aufwande von 100 Tln. Pottasche auf diese Art 38 bis 39 Tle. Farbe.

Es scheint, daß man bei der Bereitung dieser Farbe das Kali durch Natron, Pottasche durch Soda ersetzen kann. Versuche im Kleinen ergaben befriedigende Resultate.

Migrat die Farbe durch Schwarzwerden, so muß man dieselbe wieder auf Kupfervitriol verarbeiten, wenn man dafür keine anderweitige Verwendung

hat; man erleidet jedoch großen Berlust, denn man verliert die Schwefelsäure im Bitriol, dann die angewendete Pottasche und die Arbeitskosten. Denjenigen, welche mit der Darstellung dieser Farbe im größeren Maßstade beginnen wollen, ist immer anzuraten, vorher erst kleine Quantitäten probeweise zu versarbeiten, namentlich die Bläuung nur pfundweise vorzunehmen, die ihnen die Beschaffenheit der Niederschläge und die Erscheinungen beim Bläuen derselben genau bekannt sind. Erst dann, wenn jedesmal die Farbe im Kleinen gelingt, ist die Arbeit mit größeren Quantitäten vorzunehmen, die man zuletzt bei erreichter Sicherheit zur Berarbeitung derjenigen Mengen übergeht, in welchen man die Fabrikation zu betreiben gedenkt.

Zweite Darstellungsweise. Bei dieser geht man darauf ans, basisches Kupferoxychlorid zu erzeugen, und diesem dann ebenfalls durch Kalihydrat das Chlor zu entziehen, um so ein reines Kupferoxydhydrat herzustellen. Das basische Kupferoxychlorid fann auf verschiedene Weise hersgestellt werden. Das gewöhnlichste und auch wohlseilste Versahren ist folgendes: 112,5 kg Rochsalz und 111 kg Kupfervitriol werden trocken gemengt und dann auf einer Farbenmithle zu einem etwas dicken Brei gemahlen.

112,5 kg Rupferbleche, altes Schiffstupfer, Abfälle aus Werkstätten und dergleichen werden mittels einer Blechschere in Stücke von 1 Quadratzoll Fläche geschnitten, dann in hölzernen Rübeln mit 1 kg Salzfäure mit der nötigen Menge Baffers verdunnt, einige Tage eingeweicht, um die Unreinigfeiten los zu machen, und endlich in Rollfäffern mit Waffer rein gewaschen. wobei ihre Dberflächen sich gegenseitig abscheuern. Diese Blechstücken werden nun in hölzernen Raften mit dem aus Rupfervitriol und Rochfalz bereiteten Breie in Lagen von etwa 3,8 cm geschichtet und ber gegenseitigen Ginwirkung überlaffen. Die Räften werden aus eichenen Dielen ohne eiferne Rägel zusammengefügt und befinden sich in einem Keller oder einem anderen Raume von gleichbleibender gemäßigter Temperatur. Um eine innigere Berührung ber Teile unter sich und mit der Luft hervorzubringen, wird alle zwei oder drei Tage einmal umgeschaufelt, und zwar mit einer kupfernen Schaufel, indem man fie entweder in einen nebenstehenden gleichen Raften oder in demfelben Raften auf eine andere Seite schaufelt. Nach Berlauf von drei Monaten hat sich alles salzsaure Rupfer in basisches, in Wasser unlösliches Rupferornchlorid zersett. welches grun ift. Wenn diefe Umwandlung vollständig erreicht ift, bann entsteht, wenn man etwas vom Gemenge in Wasser aufruhrt, eine klare, farblofe Flüfsigkeit, welche mit Kali keinen Niederschlag von Rupferornd mehr hervorbringt. Ift ber lettere Fall eingetreten, fo wirft man bas Ganze in einen Schlämmbottich, rührt auf und schlämmt die grune Berbindung vom noch vorhandenen metallischen Rupfer ab. Man läßt den Schlamm durch ein Sieb laufen, fo daß kleine Rupferreste auf demselben zurückbleiben. Man wäscht ihn

nun einige Male mit Waffer aus, um ihn von den Salzen zu befreien, und bringt ihn auf Filter zum Abtropfen.

Um aus dem Niederschlage möglicherweise vorhandene kleine Kupfersslitterchen zu entsernen, setzt man demselben auf je einen Handeimer voll, etwa 15 kg Schlamm enthaltend, 1 kg Salzsäure von 15° Bé zu und rührt damit um, worauf man das Ganze wieder 24 bis 36 Stunden oder besser noch länger stehen läßt, damit die Kupferteilchen gehörige Zeit haben, sich zu lösen und ebenfalls ein basisches Salz zu bilden. Man wässert nun am besten noch einmal aus, läßt den Niederschlag auf leinenen Filtern einige Wochen seucht stehen, und nimmt dann erst die Bläuung vor; man kann sie aber auch gleich vornehmen, doch nicht mit so großer Sicherheit. Es ist nämlich zur Erslangung einer schönen Farbe unumgänglich nötig, daß die Kupfers verbindung kein Kupferoxydul, sondern bloß Chlorkupfer und Kupferoxyd enthalte; wenn daher der frische grüne Schlamm auch Kupferoxydul beigemischt enthält, so geht dieses doch nach und nach in Oxyd über, wenn er an der Luft hinreichend lange seucht stehen bleibt.

Die Bläuung dieses Niederschlages kann, wie die des obigen, aber auch so bewirkt werden, daß man den grünen Schlamm handeimerweise mißt, noch einmal 1 kg Salzsäure von 15° Bé für jeden Handeimer zusügt und 24 Stunden stehen läßt. In eine andere Bütte bringt man für je einen Eimer angesäuerten Schlammes $2^{1/2}$ solche Eimer Ützlauge von 25° , die rein und so wenig als möglich gefärbt sein nuß. Alsdann verdünnt man den Schlamm noch mit einem gleichen Bolumen Wasser und trägt ihn in die Bütte, worin die Ützlauge enthalten ist, ein, während in derselben zwei Arbeiter beständig umrühren, um ihn vollständig mit der Lauge zu mischen. Wenn die Masse anfängt, steiser zu werden, läßt man sie 36 bis 48 Stunden stehen, worauf abgewässert und im übrigen ebenso versahren wird, wie vorhin bei der aus Kupfervitriol allein bereiteten Farbe angegeben ist.

Es gibt noch einige andere Methoden, die grüne Berbindung zu bereiten, welche nachstehend beschrieben werden; die Darstellung des Blau aus derfelben geht immer auf dieselbe Beise vor sich.

Man löst 50 kg Kupfervitriol und 26 kg Kochsalz zusammen auf, wosdurch in der Lösung salzsaures Kupferoryd und schwefelsaures Natron entsteht. Nach dem völligen Erkalten gießt man diese Lösung langsam in eine Auslösung von 18,5 kg calcinierter Pottasche. Dadurch entsteht anfänglich ein Niederschlag von kohlensaurem Kupferoryd, derselbe verwandelt sich aber bald in Kupferorychlorid und wird grün. Da wegen des ungleichen Gehaltes der Pottasche an Alkali sich die Zutaten dem Gewichte nach nicht im Voraus scharf bestimmen lassen, so tut man am besten, so lange Kupfervitriols und Kochsalzslösung hinzuzusesen, dies kein Ausbrausen mehr bewirkt wird, und eine vom

Niederschlage absiltrierte Flüssigkeitsprobe blaugrün erscheint, oder mit Kali einen Niederschlag von Aupseroxydhydrat gibt. Den Niederschlag wäscht man aus und bläut ihn nachher.

Auch badurch läßt sich ein Bremerblan herstellen, daß man Kupfervitriol mit so viel reinem, slüssigen, salzsaurem Kalk zerset, als noch ein Niederschlag von Gips oder schwefelsaurem Kalk entsteht; die grüne Flüssigkeit, welche salzsaures Kupferornd enthält, wird nun durch Abseten und Filtrieren vom Gipse getrennt, von dem jedoch eine kleine Menge gelöst bleidt. In diese Flüssigkeit, welche man etwas erwärmt, trägt man in kleinen Quantitäten unter beständigem Umrühren nach und nach eine wie zu Kalkblau hergerichtete reine Kalkmilch, wartet nach jedem Kilo des Zusates, nachdem auf 50 kg angewendeten Vitriols etwa 4 kg Kalk zugefügt sind, einige Stunden ab, und untersucht dann die Flüssigkeit. Sodald dieselbe ihre Farbe und damit ihren Kupsergehalt verloren hat, hält man mit dem weiteren Kalkzusat inne. Man wäscht den Niederschlag einige Male aus und bläut ihn nachher. Die ihm vom Niederschlage nach der Fällung mit Kalk abgezapste Flüssigkeit enthält nun wieder salzsauren Kalk, den man bei weiteren ähnlichen Arbeiten benutzen kann.

Für Maler, welche diese oder doch eine ähnliche Farbe als Wasserfarbe benutzen wollen, desgleichen für Tapetenfabrikanten, kann man in nachstehender Weise ähnliche Farben darstellen, die zwar nicht dieselbe Zusammensetzung haben wie die vorigen, diesen aber beinahe gleich kommen. Sie haben nur den Fehler, daß sie beim Trocknen einen glasigen Bruch erhalten, also nicht als Handelsware die Stelle des Bremerblaues vertreten können.

- 1. Man löst 1 Il. Kupfervitriol mit 1 Ile. schwefelsaurer Magnesia ober Bittersalz zusammen auf und läßt die Lösung erkalten; ferner löst man 2 Ile. calcinierte Pottasche in ziemlich viel Wasser und klärt die Lösung durch Abseten und Filtrieren. In die letztere klare, erkaltete Lösung gießt man erstere nach und nach; den blauen Niederschlag, der auch keine Neigung hat, schwarz zu werden, wässert man aus und benutzt ihn als Teig.
- 2. Ebenso verfährt man, indem man 1 Il. Aupfervitriol, 1 Il. Zinkvitriol und 2 Ile. calcinierte Pottasche anwendet.

Bei dem zweiten angegebenen Verfahren, mittels Kupferblech, Kupfersvitriol und Kochsalz, kann es sich wie bei dem ersteren Verfahren ereignen, daß das erzeugte Blau durch Hydratwasserverlust sich schwärzt und unbrauchbar wird. Hier hat man dann nicht nötig, es wieder in Kupfervitriol umzuändern, sondern man setzt die ausgewaschene Farbe ganz einfach den Kupfersabfällen zu, welche man mit dem Gemische der Luft aussetzt, wobei sich dann die Farbe wie das metallische Kupfer nach und nach in das basische Kupferoxyschlorid verwandelt und nun wieder der Bläuung unterworsen werden kann.

Ralfblau. 271

Schließlich sei bemerkt, daß bei Bersuchen, das Natron dem Kali bei der Bereitung des Bremerblaues zu substituieren, gefunden wurde, daß die Gegenswart von etwas Ammoniak die Sinwirkung der Ützlaugen auf die basischen Kupfersalze sehr verändert und die Bildung von schwarzem Kupferoxyd erschwert, so daß man aus einer etwas ammoniakhaltigen Kupfervitriollösung mit Ütznatron direkt blaue, käsige Niederschläge erhält, die sich ohne Gefahr auswaschen und trocknen lassen. Direkt ausgefällt, ohne erst basische Salze entstehen zu lassen, trocknen sie zu blauen glasigen Massen, welche wohl auch als Farbe dienen könnten.

Das Bremerblan hat eine blaugrüne Farbe und ist um so beliebter, je tiefer blau und weniger grün die Nüance ist. Sie läßt sich als Wasserund Kaltsarbe anwenden. Als Farbe in Öl wird der Anstrich mit der Zeit immer grüner und mißfarbiger. Wenn die Farbe rein ist, so besteht sie, wie schon angegeben, aus fast reinem Kupferoxydhydrat. Ist der Farbe ein Zusatzgegeben, so besteht derselbe meistens aus Gips, welcher beim Auslösen des Bremerblaues in Schwefelsäure größtenteils zurückbleibt.

Etwaige Zusätze werden in den nassen Brei nach seinem Auswässern vor dem Filtrieren eingerührt, worauf man das Gemisch behufs möglichster Zersteilung des Zusatzes durch Haarsiebe passieren läßt, welche über die mit dem abgesiebten Breie anzusüllenden Filtertücher gestellt werden.

Die Anstriche mit Bremerblau leiden nicht durch das Licht, aber die Feuchtigkeit der Mauern usw. bringt darauf grüne Flecken hervor. Schwefels dämpfe, schweflige Säure und Schwefelwasserstoffgas schwärzen das Bremerblau äußerst rasch, noch leichter als Bleiweiß, mit welchem es gegen die genannten Gase an Empfindlichkeit wetteifert.

3. Raltblau. Reuwiederblau.

Dieses Blau wird jetzt weniger angewandt als früher; sein Name bezeichnet seine Anwendung. Es ist eine reinere blaue Nüance, als das Bremersblau, besitzt im Wasser ziemliche Deckkraft, aber wenig in Öl. Es gibt davon zwei abweichend zusammengesetzte Sorten, wovon das eine Aupferoryd-Ralkhydrat, das andere eine Berbindung von schwefelsaurem Kalk mit Rupserorydhydrat ist. Nur das letztere wird jetzt noch angewendet und heißt in Pulversorm Kalkblau, in viereckige Stücke oder quadratische Taseln gepreßt aber auch Neuwiederblau.

Die Verbindung entsteht in reinster Form, wenn man schwefelsaures Aupferoryd mit so viel Ammoniak versetzt, daß der zuerst gefällte Niederschlag wieder verschwindet und eine dunkelblaue Flüssigkeit bleibt, und wenn dann zu dieser Flüssigkeit so viel Kalkmilch nach und nach unter Umrühren gesetzt wird, daß ein bleibender Niederschlag erfolgt, von dem man so wenig wie möglich entstehen läßt. Filtriert man jetzt die warme Flüssigkeit und läßt sie erkalten,

272 Ralfblau.

so kristallisieren baraus sehr lange haardinne Nabeln, die sogleich in kleine Stücke zerbrechen, wenn man die einige Tage gestandene Flüssigkeit davon absgießt; diese sind die reine Farbe und haben ein prächtiges dem Bergblau ähnsliches Ansehen. Das Kalkblau hat zwar nicht diese Form, indem es nicht kristallinisch ist, aber es ist dieselbe chemische Berbindung, nur mit einem gewissen Überschusse von Kalk gemengt, welcher eine etwas geringere Farbentiese verursacht und die kristallinische Beschaffenheit der eigentlichen Berbindung nicht erkennen läßt. Der Überschusse von Kalk wird durch die Fabrikationsweise bedingt, wobei etwas abweichend versahren wird, wie bei der Darstellung der reinen Berbindung.

Bu dem gewöhnlichen Raltblau ift ebenfalls wie zu allen Rupferfarben eisenfreier Aupfervitriol erforderlich. 62,5 kg besselben löst man in Wasser und verdünnt die durch Absetzen geklärte Lösung mit etwa zehnmal so viel Wasser. 15 kg frisch gebrannter Ralt, der sich schön weiß löscht, werden in Wasser zu einer Kalkmilch abgelöscht und einige Tage stehen gelassen; dann mahlt man den steif gewordenen Brei auf einer Farbenmuble fehr fein, und läßt ihn noch einige Tage stehen. 6,25 kg Salmiak werden warm in wenig Wasser gelöst, und die Lösung zu der des Rupfervitriols gesetzt. Dann wird der gemahlene Ralf in Waffer aufgerührt und zu diefer Ralkmilch das Gemisch von Rupfervitriol= und Salmiaklösung unter Umrühren gegoffen. Es entsteht ein blauer Riederschlag und auch eine blaue Flüssigkeit. Lettere entfärbt sich in einigen Tagen, worauf die Farbe fertig ist, die nun einige Male abgewäffert wird. In diesem Zustande ift sie als Teig für Tapetenfabrikanten fehr anwendbar, auch für Waffermalerei; fie läßt fich sowohl in kleinerem als größerem Maßstabe mit aller Sicherheit darstellen, wenn nur der angewendete Ralk fich in Waffer zu einer reinen Milch abloscht, so daß keine ungelöschten Stude bleiben, die das Berhältnis zwischen den Materialien verändern würden. Die Farbe wird auf gewöhnlichen Tüchern abfiltriert, wo sie jedoch nicht gut abläuft, dann gepreßt, und als Neuwiederblau in regelmäßig vierectige Stücke, als Ralfblau in unregelmäßige Stücke geschnitten und getrocknet. Als Ralfblau werden dann die unregelmäßigen Stude noch zu einem gröblichen Bulver zer= rieben oder zerftogen, worauf die Farbe zum Berkauf fertig ift.

Die Farbe ist in jeder Beziehung haltbarer als Bremerblau, wird jedoch durch schweslige Gase ebenso geschwärzt, wie das letztere. Zum Anstrich in Ölist sie unbrauchbar und deckt dabei viel zu wenig. Sie ist aber außerordentlich brauchbar, um damit Kupsergrün zu nilancieren, namentlich um Neuwiedergrünen einen beliebigen blauen Ton zu geben, der ihnen durch andere Blaus nicht gegeben werden kann. Das Kalkblau in ganz reinem Zustande besteht nach Untersuchungen von Gentele aus 33,56 Kupseroryd, 16,19 Kalk, 23,83 Schwefelsäure und 26,01 Wasser.

Eine Vermischung mit Schwerspat und anderen derartigen Beimengungen ist bei dem Kalkblau bisher nicht vorgekommen, weil die Farbe an und für sich keine große Tiefe hat. Man erhält aus 100 Tln. Kupfervitriol ungefähr 100 Tle. Farbe.

Als Neuwiederblau kommt die Farbe in viereckigen Stücken im Handel vor. Da bei der angegebenen Darstellung des Kalkblaues einzelne weiße Punkte vom angewendeten Kalke in der gepreßten und getrockneten Farbe sichtbar bleiben, aber verschwinden, wenn die Masse pulverisiert wird, wie dies beim Kalkblau geschehen muß, so hat man bei der Darstellung des Neuwieders blaues darauf zu sehen, daß diese Punkte an den in den Handel gelangenden fertigen Stücken und deren Bruchslächen nicht erscheinen. Es wird dies dadurch erreicht, daß man die Farbe durch eine nasse Mühle passieren läßt, ehe man sie preßt und trocknet. Übrigens ist das Neuwiederblau so gut als vollständig aus dem Handel verschwunden, indem das Zerreiben des stückigen und harten Prosduktes dem Maler nur unnötige Schwierigkeiten und Mühe verursacht.

Da diese Farbe sehr leicht herzustellen ist, wenn man nur im Stande ist, sich reines weißes Kalkhydrat zu verschaffen, und da sie immer nur als Wasserfarbe gebraucht wird, ihr Zerreiben in Wasser aber sehr mühsam ist, so tun die Konsumenten wie Tapetenfabriken sehr gut, die Farbe selbst herzustellen und gleich naß zu verwenden oder dieselbe von den Fabriken in Teigform zu kaufen.

Das Kalkblan und Neuwiederblan nehmen beim Erhitzen im Tiegel auf ber Weingeistlampe eine braune, dem Aupserornt gleiche Farbe an. Das kristallisierte reine Kalkblan behält dabei seine Form und spiegelt mit braunen glänzenden Flächen. In verdünnter Schwefelsäure löst sich das in ihm entshaltene Aupserornt auf, während der Sips zurückbleibt. Enthält es überschüfsig angewandten Kalk, so erfolgt die Auslösung unter einigem Ausbrausen, weil der Kalküberschuß beim Trocknen in kohlensauren Kalk überzegangen ist.

4. Bergblan. Bleu verditre. Condres bleues en pâte.

Bon dem natürlichen Bergblan war schon im I. Teile unter den Erdsfarben die Rede. Es gibt jedoch auch Borschriften, welche diese Farbe auf künstliche Beise darzustellen lehren, namentlich von Pahen, als sog. Blou vorditre, condres bleues en pate; aber diese Blau ist kein eigentliches Bergsblau, sondern entweder das erwähnte Kalkblau oder eine andere Verbindung des Kupferoryds mit Kalk.

Nach Papen bereitet man eine Auflösung von Kupfervitriol in so viel Wasser, daß sie 35° Be zeigt, also sehr konzentriert ist. Diese Auflösung wird, indem man davon etwa 250 Liter oder ungefähr 275 kg bereitet, mit einer heißen Auflösung von Chlorcascium genau zersetzt, wozu 180 Liter oder etwa

200 kg von 40° Be nötig sind. Gibt die Flüssigkeit nach dem Zusat von Chlorcalcium mit einem Überschuß bes letteren noch einen erheblichen Nieder= fchlag, fo fest man mehr hingu, doch foll ein kleiner Überschuß von Rupfervitriol bleiben, einen Überschuß von Chlorcalcium sucht man dagegen zu vermeiden. Die Fluffigkeit wird nun vom Niederschlage burch Leinwandfilter getrennt und bei Seite gestellt; ber Niederschlag felbst wird mit Baffer ausgewaschen, und die Baschwäffer werden zu derfelben Fluffigkeit gebracht, fo lange als fie noch 100 Be zeigen; die schwächeren Laugen werden besonders aufgehoben, um fie teils wieder als Baschwaffer, teils zur Auflösung von Aupfervitriol anzuwenden. Der erhaltene Niederschlag ist schwefelsaurer Ralt; die erhaltene grune Fluffigkeit ift bagegen eine Löfung von falgfaurem Rupferoryd, welche mit den Waschwäffern vermischt 200 Be zeigen und ungefähr 650 Liter meffen oder etwa 700 kg wiegen foll. Dieses Quantum Flüssigteit wird in vier gleiche Teile in vier Fäffern verteilt und darin mit Kalk gefällt. Bu biefem Behufe werden 100 kg Ralf mit 300 kg Baffer abgelöscht und burch ein breites Rupferdrahtsieb geschlagen, um Steine ufm. gurudzuhalten. Ralkbrei wird hierauf auf einer Farbenmuhle auf das Feinfte gemahlen, auch ift es gut, ihn, wie beim Kalkblan, sowohl vor wie nach dem Mahlen noch einige Tage stehen zu laffen, damit alle Teile besfelben in den Sydratzuftand übergehen. Bon diesem Breie magt man etwa ein Fünftel ab, verteilt ihn gleichmäßig in jene vier Fäffer, zerrührt ihn barin auf bas Sorgfältigste und läßt dann absetzen. Nach dem Absetzen prüft man die Flüfsigkeit auf Rupfergehalt mit Ammoniat; erzeugt diefes nur eine bläuliche Farbung, fo ift binreichend Kalk zugegeben; erzengt es bagegen eine tiefblaue Färbung, fo bringt man in jeden Stand noch einige Rilo Ralf, rührt um und läft wieder abseten. und wiederholt diese Operation mehrere Male, bis der Rupfergehalt gering genug geworden ift. Sierbei entsteht nun ein gleiches basisches Rupferorn= chlorid, wie bei Bremerblau. Es ift ein gruner Niederschlag, welchen man auf Leinwandfiltern abtropfen läßt; das Filtrat, sowohl das, welches man abgiehen tann, als das, welches man unter ben Leinwandfiltern erhalt, ift eine Lösung von falzfaurem Ralt; man dampft sie daher ab, um sie wieder bei der Bersetzung des Rupfervitriols zu verwenden. Der Niederschlag wiegt nach Panen in Teigform 500 bis 540 kg.

Den Teig prüft man nun auf seinen Wassergehalt burch Trocknen einer Probe, und bringt dann davon so viel in einen kleinen hölzernen Trog, daß die darin enthaltene trockene Substanz 8 kg beträgt; der Trog soll ungefähr 20 Liter Wasser sonnen. Man setzt dem Niederschlage nun 1 kg des erwähnten gemahlenen Kalkbreies zu, rührt sehr rasch um, fügt dann 0,7 Liter einer wässerigen reinen Pottaschelösung von 15° Bé hinzu und rührt wieder um, worauf das Ganze rasch durch eine Farbenmühle gemahlen wird, um die

Bergblau. 275

Berteilung recht gut zu bewerkstelligen. Diese Arbeit muß rasch ausgeführt werden. Hierbei ist höchst wahrscheinlich der Kalk hinreichend, dem basischen Chlorkupfer alle Salzsäure und dem kohlensauren Kali alle Kohlensäure zu entziehen; es entsteht sonach Kupferorydhydrat und kohlensaurer Kalk. Das freiwerdende Kali vermittelt wohl nur die Reaktionen.

Während diese Arbeit mit bem gangen angeführten Quantum von grunem Brei in ben vorbemerkten einzelnen Portionen nacheinander vollzogen wird, werben andererseits zu je einer solchen Portion 250 g Salmiat in 4 Liter Waffer aufgelöft und die Löfung mit 500 g Rupfervitriol in 4 Liter Waffer vermischt. Diese Bortionen werden bereit gehalten. Ift ein Quantum bes Teiges durch die Mühle gegangen, fo füllt man es in größere Flaschen, wascht, was in der Mühle hängen bleibt, nach, und fest nun fogleich die gemischten Löfungen von Salmiat und Rupfervitriol hinzu, worauf man die Flaschen zumacht und mit einem festen Ritt von Talg und Teer verkittet, fo bag fein Ammoniak fich verflüchtigen kann. Durch den Zusatz der angeführten beiden Salze wird offenbar aus bem hinzugekommenen Rupfervitriol und bem im Teige enthaltenen Ralfüberschuß ein Ralfblau erzeugt, indem bie Berhältniffe ju feiner Bildung vorhanden find. Es ift aber möglich, daß bas ibrige freie Rupferoryd auch noch mit in die Berbindung geht; dann wird die Farbe allerbings tiefer fein, als die des Raltblaues, aber fie ift bann fein fohlenfaures Rupferoryd, wie das eigentliche Bergblau. Diese Operation wird nach und nach mit der gangen Daffe ausgeführt, und lettere bleibt in den Flafchen wenigstens 4 Tage lang stehen, worauf die Farbe bem Auswaschen unterworfen wird.

Dasselbe kann auf die gewöhnliche Weise in Auswaschständen erfolgen, in denen man die Masse mit viel Wasser übergießt und so oft das abgelassene durch frisches Wasser ersetzt, als durch das Waschwasser rotes Lackmuspapier noch geblänt wird. Die Farbe wird hierauf durch Leinenfilter absiltriert und, gehörig zu dickem Brei abgetropft, in nassem Zustande verkauft. Sie wird aber auch getrocknet und gibt so ein Bergblau, das jedoch mit dem natürlichen nichts als den Namen und eine Ahnlichseit in der Farbe gemein hat.

Db das eigentliche Bergblau überhaupt künstlich dargestellt wird, ist vielleicht zweiselhaft, wenn es aber geschieht, so ist dieses eine der wenigen Fabrikationen, welche bis jett Geheinnis geblieben sind; sicher ist andererseits, daß nach den vorhandenen, bekannt gemachten Borschriften kein Bergblau erhalten werden kann. Bei Bersuchen über Kupferorndverbindungen wurde von Gentele allerdings gesunden, daß es nicht außer der Möglichkeit liegt, die Farbe künstlich herzustellen, doch ist ihr Geslingen insofern unsicher, als die Farbe, die man erhält, zwar sehr schön tiesblau, aber auch hell ausfallen kann. In jedem Falle ist jedoch ihr färbender Be-

standteil nicht wie im Kalkblau Kupferorydhydrat, sondern wie im natlirlichen Bergblau kohlenfaures Kupferoryd.

Benn man in einem Becherglase in gewöhnlichem klarem Wasser so viel reines kristallisiertes kohlensaures Natron auflöst, als sich darin etwa bei 18 bis 20° auflösen will, und dann zu der klaren Lösung einige Gramm Kupfers vitriol als Lösung hinzusügt, doch nicht so viel, daß ein stärkeres Ausbrausen ersolgt, hierauf zu dem Gemische so viel Ützammoniak setzt, daß der entstandene blaugrüne Niederschlag von kohlensaurem Kupferozyd wieder gelöst wird und eine schöne blaue Flüssseit bildet, dann die Lösung von einigen Gramm Chlorscalcium hinzusügt, welches einen weißen, durch Filtrieren sogleich adzuscheidenden Niederschlag hervordringt, so entstehen nachher beim freiwilligen Berdunsten des Ammoniaks in der siltrierten Flüssseit, besonders wenn man später noch etwas Chlorcalciumsösung dis zu einer kleinen Trübung zusügt, mehr oder weniger grobkörnige, mehr oder weniger dunkelblaue Kristalle, welche eine Bersbindung von kohlensaurem Kupferozyd mit kohlensaurem Kalk sind, und oft ebenso dunkelblau und glänzend aussallen, wie das Pulver des natürlichen Bergblaus.

5. Reubergblau.

Diese Farbe ist ein Blau, welches an Farbe dem eigentlichen Bergblau sehr nahe kommt und, wie es scheint, eine Zeitlang statt desselben auch ansgewendet wurde. Es fehlt jedoch derselben an Lebhaftigkeit, und die Farbe ist in Wirklichkeit nichts anderes, als reines Bremerblau mit einer ganz geringen Menge hellen Pariserblaus zusammengemahlen, getrocknet und gepulvert. Das Neubergblau hat daher die Eigenschaften, die den letztgenannten beiden Farben zusammen zukommen. Indessen, während das Bergblau als Öls, Wassers und Kalkfarbe brauchbar ist, und zwar in beiden letzteren am allerbesten, ist das Neubergblau als Ölfarbe ausgezeichnet, als Wasserfarbe gut, aber auf Kalk nicht zu gebrauchen, weil darauf das Pariserblau zerstört wird. Das Bergblau und Neubergblau teilen dieselbe Empsindlichkeit gegen Schweselwassertoff, wie das Kalkblau, und das Neubergblau erleidet in Öl auch die Veränderung des Vermerblaues, weil letzteres seine Hauptmasse bildet; es beckt aber besser, als Vergblau, welches in Öl nur eine geringe Deckkraft besitzt.

B. Blane Mineralfarben aus Gifenverbindungen.

1. Materialien zu ihrer Darstellung.

a) Gelbes Blutlaugenjalz, blaujaures Kali, Kaliumeijenchanür, ${
m K_4Fe\,(C\,N)_6\,+\,3\,H_2\,O}.$

Dieses Salz, das technisch wichtigste und das Ausgangsmaterial aller übrigen Chanverbindungen, ist das Produkt einer besonderen Großindustrie,

welche dasselbe teils für den Sandel teils aber auch behufs eigener Beiterverarbeitung zu Farben darftellt. Das gelbe Blutlaugenfalz fpielt in der Farbenfabritation neben dem chromfauren Rali die bedeutenofte Rolle und früher biente es noch häufiger zur Darftellung blauer Farben als jest, wo einerseits das Ultramarin, andererfeits die blauen Teerfarben den blauen Gifenfarben häufig eine scharfe Konkurrenz bereiten. Ferner hat auch in neuerer Zeit der Umftand zur Ginschränkung der Blutlaugenfalzfabrikation beigetragen, daß bie für lettere unentbehrlichen ftidstoffhaltigen tierischen Abfälle gegenwärtig eine fruher nicht gekannte ausgebehnte Benutung zu fünftlichem Dünger finden. Chemals wurde das Blutlaugenfalz in unreiner Lösung als sogenannte Blut= lange angewendet, und alte Borichriften jur Bereitung von Berlinerblau bestehen hauptfächlich in Anweisungen, eine folche Blutlauge herzustellen. Aber diefe alteren Methoden zur Berftellung blauer Gifenfarben find zur Zeit nicht mehr anwendbar. Obwohl auf der einen Seite die Bereitung jener Blutlauge an sich einfach war, und beshalb, sowie mit Rücksicht auf ihre unmittelbare Berwendung zur Farbenbereitung manche Vorteile gemährte, fo murde boch andererseits bei Benutung von Blutlauge im weiteren Berlaufe der Farbenfabrikation bis zur Fertigstellung der Farben eine fo große Menge von Alkali und Säure nuplos verschleudert, daß diefer Aufwand die Farben gegenwärtig viel zu tener machen würde.

Eine vollständige Beschreibung ber umfangreichen Fabrikation bes Blutslaugensalzes und ber Nebenprodukte, sowie eine Anflihrung ber zahlreichen neueren Bersuche zur Berbesserung ber Fabrikation und zur Berwertung ber verschiedensten anderweitigen Nebenprodukte, z. B. des Gaswassers von der Leuchtgassabrikation, für die Blutlaugensalzgewinnung liegt außerhalb der Zwecke dieses Lehrbuchs.

Als Rohmaterial zur Blutlaugenfabrikation benut man einerseits Pottsasche, roh ober calciniert; auf der anderen Seite billige stickstoffhaltige Körper, als getrocknetes Blut von Schlachthäusern, Horn, Hornabfälle von Horndrehern, Kammachern, Hufe, Klauen, wollene Abfälle, wollene Lumpen, Lederabfälle usw. Entweder werden diese Stoffe roh angewendet, oder an manchen Orten erst verkohlt, b. h. einer nicht sehr scharfen trockenen Destillation unterworsen, worauf die erhaltene schwammige Kohle unter Rollsteinen in ein zartes Pulver zerbrückt wird.

In dicke gußeiserne Schalen, welche man entweder unten und oben, oder bloß oben durch überschlächtiges Feuer heizt, werden 50 kg Pottasche, nachdem die Schale sehr glühend gemacht oder vor kurzem erst entleert ist, eingetragen, in kurzer Zeit zum Schmelzen gebracht und nun nach und nach 50 bis 60 kg tierischer Stoffe eingerührt, oder 30 bis 32,5 kg tierischer Kohle nehst einem Zusate von 1 kg Eisenspänen. Das Einrühren geschieht schauselweise mit

eisernen Krüden und es erfolgt jedesmal eine neue Schaufel voll, wenn die Masse aus ihrer Berdickung herausgekommen, d. h. wieder so slüssig geworden ist, daß ein neues Hineinrühren möglich ist. Wenn alles eingetragen ist und die Masse wieder erweicht, schöpft man sie in eiserne Kessel, alte Kapellen oder ähnliche Gefäße aus und läßt sie erkalten, während indes der Ofen wie vorhin auss neue mit Pottasche usw. beschickt wird, um das Schmelzen, solange man Material hat, ununterbrochen fortzusetzen.

Die ausgeschöpfte geschmolzene Masse, die "Schmelze" genannt, wird in Wasser eingeweicht, nachdem sie in kleinere Stücke zerschlagen ist, hierauf zum Kochen erhitzt, dann stehen gelassen, um nun erst die helle Lauge abzuzapfen und den Rückstand nachher auszulaugen, wobei man die stärkere Lauge sammelt, schwächere aber wieder anwendet, um damit frische Schmelze einzuweichen und auszukochen.

Die stärkeren Laugen sind nun das, was man früher Blutlauge nannte. Dampft man sie auf 32° Bé ein und läßt erkalten, so kristallisiert ein grünlich gelbes Salz, und die nachher aufs neue abgedampfte Lauge gibt noch einmal etwas Salz. Dies ist das sogenannte rohe Blutlaugensalz, "Rohsalz", das durch Wiederauflösen usw. in schönen großen gelben Kristallen kristallisiert ershalten werden kann, in denen es auch in den Handel gebracht wird. Die von dem rohen Salze bleibende Mutterlauge besteht hauptsächlich aus kohlensaurem Kali. Sie wird daher zur Trockne abgedampst und dann wieder anstatt Pottsasse in der Fabrikation nebenbei verwendet.

Mit den Rohkriftallen kriftallisieren aus den Rohlaugen stets auch noch andere Salze, namentlich aber schwefelfaures Rali aus. Diefes schwer lösliche Salz verunreinigt alsbann oft auch die reinen Kriftalle oder bas umfristallisierte Salz, namentlich die zweite oder britte Kristallisation, ohne daß man es dem Salz ansehen kann. Ein Gehalt von 3 bis 5 Proz. schwefelsaures Rali im Blutlaugenfalz ift feine große Seltenheit und verurfacht dem Ronfumenten einen beträchtlichen Nachteil, indem er diese nuplose Berunreinigung für Blutlaugensalz bezahlt und bann bei ber Anwendung weniger Farbe erhält. Um auf diese Berunreinigung zu prüfen, löst man 3. B. 50 g Blutlaugenfalz in fehr viel reinem Baffer auf und versett die Lösung tropfenweise mit effigfaurem Barnt fo lange, als noch ein zarter milchiger Riederschlag von schwefelfaurem Barnt entsteht. Diefen filtriert man auf einem kleinen gewogenen Filter ab, mascht ihn wohl mit reinem Wasser aus, trodnet und magt ihn. Je 1162 Ile. dieses niedergeschlagenen schwefelsauren Barnts entsprechen 872 Iln. schwefelsauren Ralis, das in dem Blutlaugenfalz enthalten mar; man berechnet baher nach diesem Verhältnisse den Gehalt in 50 g, welcher verdoppelt den Gehalt in 100 oder die Prozente der Berunreinigung ergibt. Bei der Parifer= blaufabrikation kommt es vor, daß man aus 100 Tln. Blutlaugenfalz 75,

aber auch 79 Tle. Pariferblau erhält; die Ursache dieser verschiedenen Aussbeute liegt hauptsächlich in dieser dem Ansehen nach nicht zu beurteilenden Berunreinigung.

Das Blutlaugenfalz stellt große, mehr ober minder hochgelbe Kriftalle dar, die sich in kaltem Wasser ziemlich leicht, leichter in warmem und kochendem zu einer gelblich gefärbten Flüssigkeit auflösen. Man kann die Auslösung ohne Nachteil in eisernen oder kupfernen Kesseln vornehmen, auch darin, sowie in hölzernen Gefäßen verwahren, ohne daß sie verunreinigt wird oder die Gefäße zerstört werden. Sind die Lösungen zu konzentriert, so kristallisiert das Salz wieder teilweise heraus, löst sich aber nach hinreichendem Wasserzusat wieder auf.

Seine chemische Zusammensetzung ist:

$$4~{\rm K\,C\,N},~{\rm Fe}~({\rm C\,N})_2+3~{\rm K}_2\,{\rm O}$$
 ober ${\rm K}_4\,{\rm Fe}\,({\rm C\,N})_6+3~{\rm H}_2\,{\rm O}$,

wonach es in 100 Iln. enthält:

37,22 Kalium, 37,05 Chan, 12,91 Eisen, 12,82 Wasser.

Es verdankt seine Anwendung in der Farbenfabrikation hauptsächlich seiner Eigenschaft, mit allen Eisenorydulsalzen weiße Niederschläge, die an der Luft und durch oxydierende Mittel blau werden, oder mit Eisenoxydsalzen sofort tiefsblaue Niederschläge hervorzubringen.

b) Rotes Blutlaugenfalz, Raliumeisenchanid, $K_{\epsilon} \operatorname{Fe}_{\epsilon}(\operatorname{C} N)_{12}$.

Das rote Blutlangensalz, welches stets aus dem vorbeschriebenen gelben Blutlangensalz gewonnen wird, hat erst viel später als letzteres und anfangs nur eine verhältnismäßig geringe Anwendung in der Farbenbereitung gefunden. Gegenwärtig wird dasselbe jedoch von denselben Fabriken, welche das gelbe Salz herstellen, im großen dargestellt und bildet demgemäß einen wichtigen, in der Farbentechnik viel benutzten Handelsartikel. Da die Herstellung des roten Blutlaugensalzes aus dem gelben Salz häusig in den Farbensabriken selbst vorsgenommen wird, so mag dieselbe nachsolgend kurz beschrieben werden.

Die Umwandlung des gelben Blutlaugensalzes in das rote geschieht das durch, daß dem ersteren ein Teil des Kaliums entzogen wird. Diese Entziehung kann zwar auf verschiedene Weise bewirkt, am leichtesten jedoch dadurch aussgeführt werden, daß man das gelbe Blutlaugensalz entweder in wässeriger Lösung, oder in trockenem Zustande in Berührung mit Chlorgas bringt, wobei die Zersetzung nach folgender Gleichung vor sich geht:

$$2\left[\mathrm{K_{4}Fe}\left(\mathrm{CN}\right)_{6}+3\,\mathrm{H_{2}O}\right]+\mathrm{Cl_{2}}=\mathrm{K_{6}Fe_{2}}\left(\mathrm{CN}\right)_{12}+2\,\mathrm{KCl}+3\,\mathrm{H_{2}O}.$$

Am zwedmäßigsten gewinnt man das rote Blutlaugensalz gleich in demjenigen Zustande, in welchem es zur Farbenbereitung ohne weiteres verwendet werden kann, nämlich in schiffiger Form, als Löfung. Um also die vorgedachte Beränderung des gelben Blutlaugensalzes vorzunehmen, löst man es in soviel Wasser, daß die Lösung beim Erkalten nicht kristallisiert und leitet dann ge-waschenes Chlorgas so lange in die Aussösung, die der obigen Formel entsprechende Umwandlung vollständig ersolgt ist, worauf die Flüssigkeit als eine Aussösung von rotem Blutlaugensalz anwendbar ist. Bill man dagegen das rote Blutlaugensalz nicht im flüssigen, sondern im sesten Zustande herstellen, so versährt man auf die Art, daß man das gelbe Blutlaugensalz in Pulversorm der Einwirkung des Chlors aussetzt. Zu dem Zwecke wird das gemahlene und getrocknete gelbe Salz in denselben Apparaten, wie man sie zur Fadristation des Chlorkalkes benutzt, in Schichten ausgebreitet, und durch letztere so lange Chlorsgas geseitet, dis es nicht mehr von dem Salz ausgenommen wird.

Ob die beabsichtigte Umwandlung des gelben Salzes in rotes völlig erreicht ift, wird in beiden Bereitungsfällen durch nachfolgende Prüfung konstatiert.

Im ersten Falle versetzt man eine Probe der mit Chlor behandelten Lösung des gelben Salzes mit einigen Tropfen einer Auflösung von schwefelsaurem Eisenoryd, das kein Oxydul enthalten darf. Solange noch ein blauer Niederschlag hierdurch erzeugt wird, ist noch unverwandeltes gelbes Blutlaugensalz vorhanden, die Einwirkung des Chlors also noch unvollständig. Entsteht jedoch statt jenes blauen Niederschlages ein grüngelbliches Gemisch, so ist das gelbe Salz völlig in die rote Verbindung verwandelt und demzufolge die Zuleitung des Chlors nunmehr abzubrechen.

Hat man trodenes Blutlaugensalz der Einwirkung des Chlors ausgeset, so überzeugt man sich auf gleiche Weise von der erreichten vollständigen Um= wandlung des Salzes dadurch, daß man etwas der Salzmasse in Wasser auf= löst und diese Lösung wie obige mit schwefelsaurem Gisenoryd prüft.

Die Salzmasse, welche bei der zweiten Bereitungsnethode als Endprodukt der vollständigen Chloreinwirkung erhalten wird, in möglichst wenig warmem Wasser gelöst, läßt beim Erkalten der Lösung das rote Blutlaugensalz sogleich in schönen großen Kristallen anschießen. Nach dem Eindampsen der Mutterlaugen in Bleigefäßen erhält man noch mehr Kristalle dieses Salzes. Die Mutterlaugen bestehen fast nur aus Chlorkalium, und der geringe Gehalt au rotem Blutlaugensalz läßt sich nur dadurch zugute machen, daß man mit Sisenvitriol die blaue Farbe fällt, die es damit gibt, sie auswäscht und trocknet. Die hierbei schließlich zurückbleibende chlorkaliumhaltige Flitssigkeit läßt sich am vorteilhastesten bei der Darstellung des Alauns aus schweselsaurer Tonerde benutzen.

Das rote Blutlaugensalz bilbet große lange, schieswinkelig vierkantige, je nach ihrer Größe granat- bis hellrote Kristalle. Es ist schwerer löslich in Wasser als das gelbe Blutlaugensalz und gibt eine dunkler gelb gefärbte Flüssigskeit. Es gibt mit Eisenorydulsalzen sogleich einen blauen, mit Eisenorydsalzen

feinen Niederschlag, während das gelbe Blutlaugensalz mit Eisenorydulsalzen einen weißen, mit Eisenorydsalzen einen blauen Niederschlag hervordringt. Die Lösung des roten Blutlaugensalzes wird am zweckmäßigsten in hölzernen oder Glasgefäßen ausbewahrt, da metallene Gefäße durch dieselbe rasch angegriffen werden, wobei zugleich das rote Salz bald teilweise wieder in gelbes übergeht.

Das rote Blutlaugenfalz entspricht hinsichtlich seiner Zusammensetzung ber Formel:

6 KCN, 2 Fe (CN)₃

und enthält baher in 100 Iln .:

35,85 Kalium, 16,59 Eisen, 47,56 Chan.

Die Gleichung für die Zersetzungen des gelben Blutlaugensalzes mit Eisenvitriol oder schwefelsaurem Eisenorydul ift:

$$[4 \text{ KCN, Fe (CN)}_2] + 2 \text{ Fe SO}_4 = [2 \text{ Fe (CN)}_2, \text{ Fe (CN)}_2] + 2 \text{ K}_2 \text{ SO}_4$$
 over Fe₂ [Fe (CN)₆],

während die Zersetzung des gelben Blutlaugenfalzes mit schwefelsaurem Eifensond folgender Gleichung entspricht:

$$3 \left[4 \text{ KCN, Fe(CN)}_2 \right] + 2 \text{ Fe}_2(\text{SO}_4)_3 = \left[4 \text{ Fe(CN)}_3, 3 \text{ Fe(CN)}_2 \right] + 6 \text{ K}_2 \text{ SO}_4 \\ \text{ober Fe}_4 \left[\text{Fe(CN)}_6 \right]_3.$$

Die Zersetzung des roten Blutlaugensalzes mit Gifenvitriol erfolgt nach der Gleichung:

$$[6 \text{ KCN}, 2 \text{ Fe} (\text{CN})_3] + 3 \text{ Fe} \text{SO}_4 = [3 \text{ Fe} (\text{CN})_2, 2 \text{ Fe} (\text{CN})_3] + 3 \text{ K}_2 \text{SO}_4$$
ober Fe₃ [Fe₂ (CN)₁₂].

c) Eisenvitriol, $FeSO_4 + 7H_2O$.

Dasselbe ist das billigste und überall im Handel leicht zugängliche Eisensoxydulsalz. Jedoch sind die im Handel vorkommenden Eisenvitriolsorten von verschiedener Reinheit, je nach ihrer sehr abweichenden Gewinnungsweise. Dersienige Eisenvitriol, welcher in chemischen Fabriken durch Aussösen von altem Eisen in verdünnter Schwefelsäure, Abdampsen und Kristallisterenlassen der ershaltenen Lösungen dargestellt wird, ist der reinste, daher zur Farbenbereitung am besten geeignete Bitriol und den auf andere Weise, namentlich beim Bergbau gewonnenen Eisenvitriolen des Handels immer vorzuziehen. In Alaun= und Bitriolwerken werden nämlich durch Auslaugen gerösteter oder verwitterter Bitriol= und Alaunerze Alaun und Eisenvitriol in Lösung erhalten und durch Kristallisation getrennt. Dieser Bitriol ist stets unrein und seine Verunreini= gungen können namentlich bestehen aus schwefelsaurer Bittererde, Manganoxydul,

schwefelsaurem Kupfers und Zinkoryd. Ein solcher Eisenvitriol, welcher neben bem erstangeführten reinen Bitriol sehr viel im Handel vorkommt, kann aber schon aus dem Grunde nicht mit Borteil zur Farbenfabrikation angewendet werden, weil man über seinen Gehalt an reinem Sisenvitriol oder Eisen ohne vorgängige Analyse in Ungewißheit ist.

Sind indessen andere Bründe vorhanden, welche die Anwendung eines berartigen unreinen Gifenvitriols in Farbenfabriken bennoch empfehlen, fo führt man eine zwar nicht absolut genaue, jedoch für praktische Zwecke genügende Bestimmung feines Gifengehaltes am einfachsten auf bie Beife aus. bag man ein abgewogenes Gewicht Bitriol, 3. B. 5 g, in einem Borzellantiegel erst gelinde erhipt, bis das Kriftallwaffer ausgetrieben ift, und den Rückstand hierauf noch 1/2 Stunde ftart rot glüht. Dadurch wird das schwefelsaure Eisenorndul einer= feits in Schwefelfaure und schweflige Saure, die entweichen, andererseits aber in rotes Eisenornd zersetzt, das mit jenen teils gleichfalls zersetzten, teils unzersetzten verunreinigenden Salzen des Bitriols zuruckbleibt. Dieser Ruckstand wird gewogen und auf 100 g des Bitriols berechnet. Reiner Gisenvitriol ergibt beim Glühen etwa 29 Broz. reinen Gifenornds als Rückstand. läßt daher der zu prüfende Bitriol mehr als 29 Proz. Glührückstand, so besteht ber lettere nicht aus reinem Gisenornd, sondern enthält die erwähnten fremden Salze, welche sein Mehrgewicht bedingen. Um diese fremden Berbindungen. soweit solche nach dem Glühen noch in Wasser löslich sind, von dem Eisenornd zu scheiden und das Gewicht des letteren allein zu ermitteln, wird der Rückstand mit Wasser auf ein gewogenes Filter gebracht, gut ausgewaschen, mit dem Filter getrocknet und gewogen. Nach Abzug des Filtergewichts und Multiplizieren mit 20 erhält man als Resultat diefer zweiten Wägung den Brozent= betrag an Gifenoryd, welchen der in Frage stehende Gifenvitriol beim Glüben ergibt. hieraus läßt sich endlich nach den bekannten chemischen Aquivalent= zahlen diejenige Menge reinen Gifenvitriols, welche den gefundenen Progenten Gisenoryds entspricht, in nachstehender Beise leicht berechnen. Eisenord entsprechen etwa 138 Iln. reinen Eisenvitriols. Sätte man alfo 3. B. bei der obigen zweiten Wägung den Rückstand des Bitriols an reinem Eisenornd zu 25 Broz. gefunden, so ware ber Behalt bes Bitrols an reinem Eisenvitriol: 39:138 = 25:x, also x = 88.5 Prox., und der untersuchte Bitriol daher mit 11,5 Brog. obiger Salze verunreinigt gewesen. stimmungsmethode ermöglicht die Beurteilung eines Gifenvitriols auf feinen Reinheitsgrad mittels weniger und leichter Manipulationen; beshalb ift fie einer erakteren, aber nur unter Aufwand komplizierter analytischer Hilfsmittel auszuführenden Bestimmung des Eisengehalts unbedingt vorzuziehen, trot der damit unter Umständen verbundenen, für die Praxis indes wenig erheblichen Ungenauigkeit. Die lettere hat darin ihren Grund, daß jener Blührudstand vom

Bitriol nach dem Auswaschen mit Wasser außer dem reinen Eisenoryd, wie solches der obigen Berechnung zugrunde gelegt ist, auch die Glührückstände dersienigen Berunreinigungen, welche sich unter Zurücksussung von in Wasser uns löslichen Berbindungen bei der Glühhitze ebenfalls zersetzt haben, z. B. Zinkoryd aus beigemengtem Zinkvitriol, enthalten kann. Diese fremden Glührückstände, immerhin nur geringe Mengen, würden doch als Eisenoryd mit zur zweiten Wägung und endlich zur Berechnung auf Eisenvitriol gesangen, also das Rechnungsresultat ändern.

Guter Eisenvitriol oder kristallisiertes schwefelsaures Eisenorydul, FoSO₄ + 7 H₂O, welches in 100 Tln. besteht aus 25,47 Eisenorydul, 28,95 Schwefelsäure und 45,58 Wasser, hat eine hellbläulich grüne, nicht gelbgrüne Farbe, die er jedoch allmählich an der Luft durch Aufnahme von Sauerstoff und Bildung von basischem Eisenorydsalz annimmt. Er löst sich in 1,6 kaltem und 0,3 kochendem Wasser. Beim Auflösen in der Wärme über Fener ist stets umzusühren, weil er auf dem Boden der Kessel sonst leicht eine Kruste ansetz, die dann viel längere Zeit mit dem Wasser in Berührung bleiben müßte, um sich wieder zu lösen. Die Lösungen sind blaßgrünlich, trüben sich aber deim Stehen an der Luft, indem sie basisch schwefelsaures Sisenoryd (Vitriolschlamm) abssetz, das sich durch Sauerstossaufnahme bildet. Beim Erhitzen des trockenen Vitriols entweicht erst unter Schwelzen sein Kristallwasser, dann die Schwefelssüre, teils als solche, teils zersetz als schwessige Säure, und zurück bleibt, wie oben und bei Caput mortuum angeführt worden ist, das rote Sisenoryd von verschieden tiesroter Farbe, je nach der zuletz angewendeten Temperatur.

Wenn man bei Bereitung der blauen Chaneifenfarben

d) das ichwefelfaure Gifenogyd, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 9\,\text{H}_2\text{O}$,

anwenden will, so bereitet man dasselbe in Lösungen immer selbst, denn es wird für den eigentlichen Handel nicht dargestellt. Zur Bereitung solcher Lösungen, welche auf verschiedene Weise erfolgen kann, dienen die nachstehenden Borschriften.

a) Aus Sifenvitriol. Man löst 276 Tle. Eisenvitriol in der doppelten bis dreisachen Menge Wasser auf und bringt die Lösung noch heiß in ein hölzernes Gefäß, in welchem man derselben nach und nach 45 Tle. englische Schwefelsäure von 66° Be in einem dünnen Strahle unter beständigem Umsrühren zusetzt, wobei man sich wegen des vorkommenden Sprizens in acht nimmt. In die heiße Lösung gießt man dann nach und nach in kleinen Portionen so lange käusliche starke Salpetersäure, als heftiges Ausbrausen jedesmal dei erneuertem Zusake wieder eintritt. Sodald dieses Ausbrausen aushört, hört man auch mit dem weiteren Zusake der Salpetersäure auf und die Flüssseit ist zur Anwendung brauchbar. Statt obiger Materialien kann

man auch folgende anwenden. Man löst 276 Tle. Eisenvitriol und 25 Tle. Natronsalpeter auf, oder bringt ihre Auflösung in ein Gefäß von Holz zusammen und gießt dann in die Flüssigkeit nach und nach 65 Tle. englische Schwesels säure, wobei man mit dem Zusaße langsam versahren muß, damit das Aufsbrausen nicht zu heftig werde und die Flüssigkeit nicht über das Gefäß steige.

Das Aufschäumen wird in beiden Fällen durch salpetrige Säure und Stickoryd verursacht, die als Gase in rotgelben Wolken entweichen. Man hat sich in acht zu nehmen, nicht zuviel davon einzuatmen, da diese Gase die Lunge sehr reizen und schädlich einwirken; man tut daher am besten, die Operation an Orten vorzunehmen, wo starker Luftzug ist, oder selbst im Freien, was noch mehr zu empfehlen ist, da man sich dann so stellen kann, daß die Dämpse vom Gesicht abwärts ziehend entweichen. Für die meisten Anwendungen ist es ohne Nachteil, daß das Gemisch einen Überschuß beider angewendeten Säuren enthält.

b) Billiger, sowie zugleich ohne Gehalt an Salpeterfäure und freier Schwefelfäure stellt man bie in Rebe stehenden Lösungen her:

a) Aus Eisenoryd. Hierzu kann man jede Art von rotem Eisenoryd oder Caput mortuum anwenden. Man wägt davon 70 Gewichtsteile in einen sandsteinernen Trog oder gußeisernen Kessel, beseuchtet mit soviel Wasser, daß ein ganz steifer Teig entsteht und rührt nun nach und nach mit einer eisernen Schausel 120 Gewichtsteile englische Schwefelsäure darunter, wobei eine sehr starke Erhitzung eintritt, während die Masse nach und nach weiß wird und endlich erhärtet. Man läßt sie nun einige Tage stehen, zerkleinert und zerschlägt sie alsdann und löst sie nun einem gußeisernen Kessel mit ungefähr 400 Gewichtsteilen Wasser sochend auf, wobei nur wenig Caput mortuum zurückbleibt. Durch Absitzenlassen klärt man die alsdann zur Anwendung geseignete Flüssigkeit, welche nur wenig freie Schwefelsäure enthält und beim Abdampsen bis zu einem gewissen Grade sast ganz zu einem festen, kristallinischen Salz erstarrt.

β) Aus Bitrioloder. Man erhält durans das Salz im allgemeinen ebenso wie bei dem vorigen Berfahren, jedoch mit dem Unterschiede, daß man statt 120 nur 70 Gewichtsteile Schwefelfäure auf 70 Gewichtsteile Ocker und den letzteren ohne vorgängige Mischung mit Wasser trocken anwendet. Auch der Alaunschlamm gibt dieselben Resultate.

Alle diese Lösungen geben bei gehörigem Abdampfen das schwefelsaure Sisenoryd als weißes kristallinisches Salz, wobei zugleich ein Teil oder zulest alle freie Säure entweicht. Das so gewonnene Sisensalz löst sich leicht wieder in Wasser zu einer fast farblosen Flüssigkeit auf. Diese Lösungen lassen sich aber, selbst wenn sie freie Säure enthalten, nicht über eine gewisse Grenze hinsaus verdünnen, sondern das aufgelöste Salz zerfällt bei stärkerer Verdünnung

teilweise in wässerige freie Schwefelsäure und in hellgelbes, basisches, in Wasser unlösliches Sisenorphfalz, bas besonders schnell beim Erwärmen entsteht und sich absett. Man hat also die Verdünnung der konzentrierten Lösungen vor ihrer Anwendung zu vermeiden, weil man sonst Verlust an dem wirksamen Bestandteile der Lösung erleiden würde.

- 2. Säuren gur Bereitung ber blauen Chaneifenfarben.
- a) Schwefelsäure. Man erhält sie von chemischen Fabriken in der Form von Vitriolöl oder englischer Schwefelsäure. Dieselbe ist im wesentlichen Schwefelsäuremonohydrat, $H_2SO_4=SO_3+H_2O$, enthält aber meistens noch etwas mehr Wasser, als dieser Verbindung entspricht, so daß man das Äquivalent der englischen Schweselsäure =52 setzen kann. Die Darstellung derselben, in das Gebiet der chemischen Großindustrie gehörend, sei übergangen.

Sie kommt von den chemischen Fabriken gewöhnlich in Glasballons, welche, mit Halm umgeben, in geflochtenen Körben sitzen und mit tönernen Stöpseln verschlossen sind, die mit einem Gemisch von geschmolzenem Schwefel und Ton oder Englischrot eingeschmolzen wurden. Dieser Kitt ist beim Öffnen vorsichtig abzubrechen, weil er spröde ist; und damit beim Ausgießen der Schwefelsäure kein Stroh mit in die Gefäße fällt, wodurch die Säure verunreinigt würde, überdindet man den Kord mit Leinwand und läßt den Hals des Ballons durch ein Loch in derselben hervorragen.

Die englische Schwefelfaure ist beinahe doppelt so schwer als Waffer und wiegt am Baumefchen Araometer 660. Sie zieht mit großer Begierde Feuchtigkeit aus der Luft an, wird also beim Stehen an derselben unter Gewichtszunahme schwächer. Daher muß jeder angebrochene Ballon stets wieder forgfältig verschlossen werden, um die Säure in ihrer ursprünglichen Konzentration zu erhalten. Berdunnt man die Schwefelfaure mit Waffer, fo erfolgt eine fehr starte Erhitzung des Gemisches. Solche Berdunnungen durfen alfo nicht in Gefäßen vorgenommen werden, die einen ftarten und fcnellen Temperaturwechsel nicht vertragen können. Sollen bennoch folche Befäße benutt werden, jo ist folgendes Berfahren beim Berdunnen unerläglich. Man gießt zu bem in bem Gefäße befindlichen Waffer langfam zunächft eine geringe Menge Schwefelfaure unter stetigem Umrühren und läßt bas Bemisch einige Zeit steben, bamit sich das Gefäß langsam erwärme, teils auch die Flüssigkeit sich wieder etwas abkuhle, worauf man aufs neue einen geringen Anteil Gaure hinzugießt und mit derfelben Borficht weiter fortfährt. Niemals darf die Berdunnung der Schwefelfäure umgekehrt, durch Bingumischen des Wassers zu der Säure, geschehen. Aber nicht nur mit Waffer erhitt fich bie konzentrierte Schwefelfaure, fondern auch mit allen organischen Stoffen, die dasselbe ichon fertig gebildet oder auch nur beffen Bestandteile enthalten. Ihre Anziehung zum Baffer und die Erhitzung ist hierbei fo groß und sie wirkt so durchgreifend auf biese organischen Stoffe ein, daß lettere dadurch verkohlt, ja entflammt werden tönnen. Man darf daher diese Fluffigkeit in keine hölzernen Gefäße bringen, in dieselbe keine organischen Stoffe fallen laffen; erstere und lettere werden gerftort und farben bann zugleich die Saure braun. Aus bemfelben Grunde barf man auch keine Rorkstöpfel zum Berschließen von Schwefelfaure enthaltenden Flaschen usw. benuten, sondern man muß Glas- oder Steinzeugftöpfel anwenden. Wegen der zerftorenden Wirkung diefer Saure hat man fich auch perfönlich selbst in acht zu nehmen, indem das davon auf die Saut gebrachte fogleich seine gerftorende Wirkung beginnt, die nur burch Eintauchen des Gliedes in viel Waffer unterbrochen wird. Benig Baffer verftärtt die Wirkung insoweit, als eine ftarke Erhitzung eintritt und die Wirkung einer kochenden Flüssigkeit an der Stelle hervorgebracht werden kann; deshalb ift stets anzuraten, erst mit Papier die auf die Haut gespripte Säure fortzuwischen und dann erst mit viel Waffer die Stelle abzumaschen. Beim Ausgießen von Bitriolöl hat man sich namentlich in acht zu nehmen, daß nichts in die Augen sprist.

Auch die meisten Metalle, namentlich Eisen, Zink, Zinn und andere, greift die Säure rasch an, Blei dagegen schwerer; man ist daher bei ihrer Hantierung entweder auf zerbrechliche Glas = und Steinzeuggefäße angewiesen, oder auf Gefäße, Kibel usw. von Blei, welche am besten sind; in bleiernen Gefäßen geschieht auch ihre Verdünnung mit Wasser am sichersten. Kupferne Gefäße, jedoch ohne Lötstellen, da die Lötung schnell ausgelöst werden würde, dienen gleichsalls zu diesem Zwecke, doch werden sie nach und nach ebenfalls angegriffen.

Ist die Schwefelsäure mit soviel Wasser verdünnt, daß ein neuer Zusat von Wasser keine Temperaturerhöhung mehr hervordringt, so hat sie zwar ihre zerstörende Wirkung auf organische Stosse eingebüßt und kann nun ohne großen Nachteil in hölzernen Gefäßen ausbewahrt werden, aber ihre auslösende Wirkung gegen die Metalle, namentlich die vorhin als leicht angreisdar bezeichneten, hat sie noch nicht verloren und darf daher nicht in Gefäße aus solchen Metallen gebracht werden, ohne daß diese in Gefahr sind. Bei der auslösenden Wirkung der Säure gegen das Metall würde sie selbst stets durch das Oxyd dieses Metalles verunreinigt. Andererseits wird diese Eigenschaft gerade benutzt, um die schwefelsauren Salze der Oxyde dieser Metalle herzustellen, von denen einige schon erwähnt sind.

Außerdem ist die Schwefelsaure die stärkste unter allen bekannten Säuren; sie scheidet alle übrigen aus ihren Berbindungen mit Basen oder Metalloxyden ab; es entsteht eine schwefelsaure Base oder ein schwefelsaures Metalloxyd, während die anderen Säuren frei werden, die nun durch Filtration, Destillation usw. von der schwefelsauren Berbindung zu trennen sind. Die wassersteite Schwefelsaure ist in 100 Tln. aus 40 Tln. Schwefel und 60 Tln. Sauerstoff

zusammengesetzt. Das Bitriolöl ober die englische Schwefelsäure enthält in 100 Aln. etwa 81 Ale. wasserfreie Schwefelsäure und 19 Ale. Wasser. Durch Berdünnung des Bitriolöls können Säuren von jedem beliebigen Gehalt an Bitriolöl oder wasserfrei berechneter Schwefelsäure hergestellt werden.

b) Salzfäure. Chlorwasserstoffsäure. Man erhält sie von chemischen Fabriken, namentlich als Nebenprodukt von Sodasabriken zu sehr billigen Preisen, und zwar die rohe Säure als eine meist gelblich gefärbte rauchende Flüssigkeit, am Bauméschen Aräometer 21 bis 22° zeigend. Das Rauchen dieser Flüssigkeit rührt davon her, daß sie beständig das in ihr vom Wasser absorbierte Gas HCl aushaucht, welches dann mit dem in der Luft enthaltenen Wasserdampse, also namentlich in seuchter Luft, weiße Nebel bildet. Die Salzsäure wird ebenso in Ballons versandt wie die Schweselsäure, aber die Tonstöpsel der Salzsäureballons sind gewöhnlich nur mit einem Berschlusse von Gipsausguß gedichtet. Mit dieser Säure ist leichter umzugehen als mit der Schweselsäure, da sie nicht so ägend wirkt, aber sie zerfrißt doch auch die Kleider, wenn man sich damit bespritzt, und vor dem Einatmen ihres Rauches hat man sich ebensalls zu hilten, da er auf die Atmungswertzeuge sehr reizend wirkt.

Die Salzjäure ist eine Auflösung von Chlorwasserstoff in Wasser und entshält dem Gewichte nach etwa 30 bis 43 Proz. Ehlorwasserstoff. Dieser wirtsame Bestandteil der Salzsäure, der Chlorwasserstoff HCl, bildet an sich ein sarbloses, stechend riechendes, an der Luft die schon erwähnten Nebel bildendes Gas und besteht in 100 Tln. aus 97,25 Ehlor und 2,75 Wasserstoff. Wird dem Chlorwasserstoff in wässerigem oder gassörmigem Zustande Sauerstoff dargeboten, so bildet sich daraus Wasser und freies Chlor: $2 \, \mathrm{HCl} + 0 = \mathrm{H}_2 \, \mathrm{O} + \mathrm{Cl}_2$, wovon unten die Rede sein wird. Die Salzsäure löst einige Metalle unter Entwickelung von Wasserstoffgas zu Chlormetallen: $\mathrm{HCl} + \mathrm{M} = \mathrm{MCl} + \mathrm{H}$, ferner die Oxyde und kohlensauren Oxyde dieser Metalle unter Bildung von Wasser und Chlormetall, die kohlensauren Metalloxyde zugleich unter Entwickelung von Kohlensäure:

$$MO + 2HCl = MCl_2 + H_2O$$
 and $MCO_3 + 2HCl = MCl_2 + H_2O + CO_2$.

Die gewöhnliche Salzsäure bes Handels, die rohe Salzsäure, ist meistens nicht rein, sondern enthält als Verunreinigungen hauptsächlich Schwefelsäure und Chlor, sodann — als Ursache ihrer gelben Farbe — Eisen und organische Stoffe aufgelöst. Die Säure kann daher zwar zur Darstellung der blauen Eisenfarben Benutzung sinden, ist jedoch mit Ruchsicht namentlich auf ihren soeben erwähnten Gehalt an Eisen und Schwefelsäure für manche andere Zwecke der Farbensabrikation, welche eine eisens und schwefelsäuresreie Salzsäure unbedingt erfordern, nicht anwendbar. In diesen letztern Fällen bedient man

sich statt ber rohen der chemisch reinen Salzfäure. Die lettere wird in gleicher Stärke und Emballage wie die rohe Säure, sowie zu wenig höheren Preisen ebenfalls von chemischen Fabriken in den Handel gebracht.

c) Salpeterfäure, HNO3. Man bezieht fie gleichfalls von chemischen Fabriten und erhalt fie auf dieselbe Beise in Ballons verpact, wie die vorigen beiden Säuren. Man begnugt sich mit einer Säure von 36 oder 40° Bé. Die rohe Salpeterfäure kann als verunreinigende fremde Bestandteile namentlich Chlor. Schwefelfäure und Gifen enthalten. Für die Anwendung zu blauen Farben ift es nicht nötig, daß sie absolut chlorfrei sei, auch bei anderen Farben ift ein kleiner Chlorgehalt nicht nachteilig; boch fucht man wenigstens schwefelfäurefreie Salpeterfäure zu erhalten. Man wendet fie gewöhnlich entweder nur zur Orndation an, wobei sie dann einen Teil ihres Sauerstoffs abzugeben hat (vgl. z. B. Darstellung des schwefelsauren Gisenornds), oder auch in anderen Fällen zur Auflösung von Metallen und Erzeugung salpetersaurer Salze. Im letteren Falle wird ein Teil der Salpeterfaure auf die Weise gerset, daß die Metalle ihr den Sauerstoff teilweife entziehen und sie gleichzeitig zu falvetriger Saure und Stickoryd reduzieren, welche fich aus der Fluffigkeit als gelbrote Gafe entwickeln. Die unzersetzt gebliebene Salpeterfaure aber verbindet fich mit den entstandenen Metalloryden zu falpeterfauren Salzen, die gewöhnlich in Wasser löslich und fristallisierbar sind.

3. Chlor, Cl.

Das Chlor ist gassörmig, und obgleich das Gas vom Wasser etwas absorbiert wird, so ist doch diese Lösung, das Chlorwasser, zu wenig chlorhaltig, als daß es einen Transport verlohnte. Man ist daher, wenn man nicht versbichtetes gassörmiges Chlor in Bomben beziehen will, gezwungen, sich dasselbe selbst herzustellen, was auf verschiedene Weise geschehen kann, sowohl mit Rücksicht auf die Menge des Chlors, die man anwenden will, als bezüglich der dazu benutzten Materialien.

Arbeitet man in kleinem Maßstabe, so verschafft man sich einen gläsernen Kolben, den man in ein Kesselchen von Sisen, mit Sand umgeben (Sandbad), setzen und durch Erhitzen erwärmen kann. Das Ende des Halses vom Kolben darf dabei nicht konisch gegen die Spitze zulausen, sondern muß gestatten, einen starken Kork von etwa 4 cm Durchmesser und ebenso lang oder noch länger recht dicht einzudrehen. Diesen Kork durchbohrt man mit zwei Löchern, durch welche Glasröhren von etwa 0,6 cm Durchmesser gesteckt werden können. In das eine Loch steckt man einen Glastrichter, dessen Rolben zu bringende Flüssigsteit unten vollskändig abgesperrt wird und welche außerhalb je nach Umständen 30 bis 60 cm hoch sein kann. In das andere Loch steckt man den einen

Chlor. 289

Schenkel einer zweimal in gleicher Richtung rechtwinkelig gebogenen Glasröhre, wovon der Teil zwischen beiben Schenkeln so lang sein muß, daß er dahin reicht, wo das Gas gewaschen oder ungewaschen benutzt werden soll. Soll das Gas, ohne zuvor gewaschen zu sein, benutzt werden, so läßt man den Schenkel unmittelbar in die Flüssigkeit tauchen, auf welche das Chlorgas wirken soll; soll es dagegen erst gewaschen werden, so geht dieser Schenkel durch einen Kork, der in einer zweihalsigen Flasche steckt, dis auf den Boden und aus dem zweiten Halse durch den Kork geht eine andere ebensolche zweischenkelige Röhre, welche nun das Gas in die zu seiner Aufnahme bestimmte Flüssigkeit leitet. Fig. 36



stellt diesen Apparat dar. A ist der Kolben, a sein Hals, bb' zweimal rechtswinkelig gebogene Glasröhren, durch Korke gehend. Die Löcher in den Korken dürsen nicht gedrannt sein; man sticht sie am zweckmäßigsten mit hohlen Blechsröhren aus, die von etwas kleinerem Durchmesser sind als die Glasröhren. Es ist vorteilhaft, die Korke vor der Anwendung zu ölen und etwas tiefer als den Rand der Öffnung hineinzudrücken, so daß man darauf noch eine Schicht von Öltonkitt sest aufdrücken kann, weil die Korke allein dem Durchgange des Chlors nicht lange widerstehen würden. C ist ein Glastrichter oder Trichterrohr; seine Länge muß mindestens gleich sein der Säule des Waschwassers und der Flüssigseit, die über der Öffnung des Schenkels steht, aus welchem das Chlorzgas zu treten hat. B ist zweihalsige Waschsslasse; sie braucht nicht groß zu Gentele, Farbensabritation. II. 3. Aust.

290 Chlor.

sein und wird einige Zoll hoch mit Wasser angefüllt. D ist ein beliebiges Gefäß, in welches das Chlorgas in eine Flüssigkeit geleitet wird. E ist Kesselchen und Sandbad, in welchem die Erwärmung des Kolbens erfolgen kann.

Bor der Zusammensetzung des Apparates muß der Kolben A und die Baschflasche B beschickt werben. Je nachbem man zur Chlorentwickelung aus Braunstein Salzfäure oder Rochsalz und Schwefelfäure anwendet, wird der Rolben im ersten Falle mit einem nur gröblichen, nicht feinen Bulver von Braunstein, von dem schon bei den braunen Erdfarben die Rede mar, etwa gu 1/3 angefüllt, im anderen Falle mit einem innigen Gemische von fein pulveri= fiertem Braunftein mit 3/4 seines Bewichtes an Rochsalz. In keinem Falle darf man zuviel hineinbringen, weil die schäumende Masse sonst leicht übersteigt, und zu fein gepulverter Braunstein ist ebenfalls zu vermeiden, damit er sich nicht an das Glas fest anlegt und nachher dessen Zerspringen verursacht. Wenn dann der Apparat zusammengesetzt ift, gießt man im ersten Falle in den Trichter konzentrierte Salzfäure, bis der Rolben halb voll und die Trichter= röhre, in die Fluffigkeit tauchend, gesperrt ift. Im anderen Falle gieft man auf je 1 Il. Rochfalz 21/2 Ile. englische Schwefelfäure hinzu, welche man vorher in einem anderen Gefäße mit 2 Iln. Wasser verdünnt und abgefühlt hat. denn beim heißen Eingießen der Rluffigfeit könnte der Rolben fpringen. sichtlich des Rolbens kann bemerkt werden, daß man auch anders geformte und fogar Steinzeugflaschen im Rotfalle anwenden fann, aber fie zerspringen weit leichter während des Erwärmens und in ihnen läßt sich der Gang nicht beurteilen. Der Glastrichter kann weggelaffen werden, wenn man gewohnt ift, die Berbindungsröhre zwischen A und B mit dem Korke schnell einzusetzen; im anderen Falle würde man durch das sich sogleich entwickelnde Chlor belästigt werden.

Während man in dem ersten Falle zu dem Braunstein Salzsäure in flüssiger Form bringt, hat man in dem anderen Falle Kochsalz und Schwefelsäure neben dem Braunstein, aber das Kochsalz und die Schwefelsäure zersetzen sich in schwefelsaures Natron und Chlorwasserstoffsäure, so daß in beiden Fällen doch nur letztere Säure es ist, die auf den Braunstein wirkt, obgleich der Prozeß durch einen Überschuß von Schwefelsäure etwas geändert wird.

Wenn die Salzfäure und der Braunstein sich treffen, so verbindet sich der Sauerstoff des Braunsteins mit dem Wasserstoff der Salzfäure zu Wasser, während das Chlor der Salzfäure zur Hälfte sich mit dem Mangan des Braunsteins verbindet, zur anderen Hälfte aber Gasgehalt annimmt und entweicht. Der Erfolg tritt augenblicklich ein. Es entwickelt sich sogleich Chlorgas, das nun alsbald durch die Öffnung der Glasröhre in D in Blasen austritt, wenn die Luft erst ausgetrieben ist und der Apparat dicht hält. Das Schließen des Apparates ist die Hauptsache, weil sonst das Gas in das Lokal, worin man

Chior. 291

arbeitet, tritt und nicht allein sehr belästigend wirkt, sondern seicht für die Gesundheit sehr schädlich wird. Man prüft den Apparat am besten auf vollständigen Schluß, indem man ein kleines Fläschchen mit Salmiakgeist an die Stellen hält, wo die Fugen der Korke sind. Entsteht ein weißer Nebel, so ist der Schluß unvollständig und man muß durch Festdrücken der Korke und durch Kitt abhelsen.

Die erste Gasentwickelung geht, wie gesagt, ohne alle Erwärmung sogleich vor sich und danert, je nach der Sorte Braunstein, die man anwendete, eine verschieden lange Zeit, um dann nach und nach aufzuhören. Hat man keinen Glastrichter im Kolben, so darf man das vollständige Aufhören nicht abwarten, sonst könnte der Apparat Flüssigkeit aus D aufsaugen, indem sich erst die Waschslasche und dann auch der Kolben füllen würde, in welchem Falle das Zurückgestiegene meist verdorben wäre. Man erwärmt deshalb durch gelindes Fener unter dem Kesselchen, wodurch die Gasentwickelung wieder stärker wird. Wenn alles Shor entwickelt werden soll, muß man zulest soweit erwärmen, daß der Hals des Kolbens heiß wird, und wenn dann kein Gas mehr entwickelt wird, beendigt man die Operation; bei Abwesenheit des Glastrichters nimmt man sogleich die Verdulungsröhre heraus, damit nicht der besprochene Fall des Zurücksteigens beim Erkalten eintrete, wenn sich das Gas zusammenzieht.

Man entleert dann den Kolben und beschickt ihn aufs neue. Zurucksgebliebene Braunsteinstückhen sammelt man und benutt sie wiederholt. Wenn die Flüssigseit beim Erwärmen so start schäumt, daß sie aus dem Kolben überzusteigen droht, so muß man die Erwärmung mäßigen. In dem Gefäße D richtet man sich nach Kennzeichen, wodurch man die Erreichung des Zweckes beurteilt, und hat die darin enthaltene Flüssigkeit genug Chlor aufgenommen, so kann man entweder neue Flüssigkeit hineindringen, sie vertauschen oder auch die Chlorentwickelung durch Aushören mit der Erwärmung unterbrechen.

Die Eigenschaft bes Chlors, sowohl in Gasgestalt als auch, vom Wasser absorbiert, als Chlorwasser die meisten Metalle rasch anzugreisen und sich mit ihnen zu Chlormetall zu verbinden, beschränkt die Anwendung von metallenen Gefäßen zur Chlorentwickelung. Es können zwar Bleigefäße sowohl statt des gläsernen Kolbens, als auch Bleiröhren statt gläserner Köhren gebraucht werden; aber auch sie werden nach und nach, weniger bei Anwendung von Kochsalz und Schwefelsäure, von der flüssigen Masse angegriffen, während die Röhren dem trockenen Gase gut widerstehen. Andererseits hat man jedoch bei Anwendung bleierner Gefäße statt der Glaskolben bei der zur Austreibung alles Chlors nötigen Erhitzung ein Schwelzen der Bleigefäße zu befürchten, und man ist daher auf Glas oder Steinzeug beinahe allein angewiesen. Während man sich im kleinen damit auch behelsen kann, ist es um so mitslicher im großen, denn eine große Quantität Chlor in vielen solchen kleinen Apparaten herzustellen,

292 Chlor.

würde fast unausstührbar sein. Man hat sich jedoch zur Darstellung des Chlors im großen durch verschiedene Apparate und auf verschiedene Art zu helsen gewußt, je nachdem man mit Salzsäure und Braunstein, oder mit Kochsalz, Bitriolöl und Braunstein das Chlorgas auf die angeführte Weise zu erzeugen für vorteilhaft sindet.

1. Chlorentwidelungeapparat bei Anwendung von Salgfaure und Braunftein. Statt des Glastolbens benutt man große Steinzenggefäße, welche mit einer weiten Offnung, jum Ginfüllen von Braunftein und jum Ausleeren bestimmt, und mit engeren Röhrenanfägen versehen find, in welchen die Ableitungsröhren angebracht werden. Bon den Röhrenanfätzen aus wird das Gas durch bleierne Röhren entweder erst gewaschen oder ungewaschen an den Ort des Berbrauches abgeleitet. Wenn das Gas gewaschen werden foll. so leiten die Berbindungeröhren das Gas zuerst in eine kleinere Steinzeug= flasche, die in gleicher Weise wie die vorhin beschriebene gläserne mit zwei Sälfen versehen ift. Es ift gut, wenn die ftatt des Rolbens benutten ftein= zeugenen Befäße ein Ablaganfatrohr besitzen, durch welches man bie gurudbleibende Fluffigkeit ablaffen kann. Die Erhitzung biefer Gefäge gefchieht weder in freiem Feuer noch im Sandbad, fondern man bewerkstelligt fie durch Bafferdampf. Bu diefem Behufe werden ein oder mehrere folder Gefäge in einen Raften von Solz oder Mauerwert mit hölzernem Dedel fo eingesett, daß nur die Sälfe und aus den Seitenwänden die Ablagröhren hervorragen, wobei die Fugen durch Filz oder Tuch forgfältig verschloffen find, um das Entweichen des Wafferdampfes zu verhindern, der aus einem Dampfteffel in die Raften zur nötigen Erwärmung geleitet wird, welche, wie bei ber Darstellung bes Chlore in Glaskolben, fo lange erfolgt, bis die bleiernen Gasleitungeröhren anfangen, beiß zu werben. Sonft ift bie Operation biefelbe, als wenn man sich gläserner Rolben bedient. Man beschickt mit Braunstein in grobem Bulver ober in Studen, füllt bann Salgfaure burch bas Fülloch, während ber übrige Apparat ichon in Berbindung ift, hierauf verschließt man auch dieses, worauf die Gasentwickelung beginnt. Entweicht fein Gas mehr oder werden die Bleiröhren heiß, was zusammen eintrifft, so läßt man die Fluffigkeit aus dem Entwickelungsgefäße auslaufen. Man bringt zu dem zuruckgebliebenen noch etwas frischen Braunftein und beschickt aufs neue mit Salgfaure, um bann wieber wie vorher zu verfahren. Saben die Steinzeuggefäße tein Ablagrohr, fo muß man sie aus dem Raften herausheben und ausgießen, wodurch die Arbeit umständlicher wird.

Auch hier hat die Berdichtung der Fugen an den Öffnungen des Gefäßes ihre jedoch leichter überwindbaren Schwierigkeiten, weil sich den Öffnungen eine zweckmäßigere Form geben läßt. Fig. 37 zeigt einen solchen Apparat im Durchschnitt. A das Chlorentwickelungsgefäß, a Öffnung zum Einfüllen, b zur

Chlor.


293

Ableitung des Gases, c Ablaßrohr, B Kasten, worin das Entwickelungsgefäß sitt und in welchen Wasserdampf geleitet werden kann. Die Hälse a und b ragen aus dem Deckel hervor; sie sind mit einem Rande r rundherum umsgeben, in welchen Tonkitt eingedrückt werden kann, der dann, mit weichem Leder noch überbunden, eine dichte Verschließung hervorbringt. Der Tonkitt wird dadurch hergestellt, daß man gewöhnlichen setten Ton sehr sein pulverisiert, ihn mit Leinöl zu einer steisen Masse anmacht, die um so besser ist, je länger man sie in einem eisernen Mörser oder unter hölzernen Stempeln einer Pochmühle zu einer zähen bilbsamen Masse bearbeitet hat.

In allen Fällen, sowohl bei dem kleineren Glasapparat als dem vorhers gehenden und bem nachfolgenden, machsen die Schwierigkeiten bes Berbichtens

mit bem Drucke, unter bem das Gas entweicht. Tritt das Gas nicht tief, so hat es wenig Schwierigkeit, die Dichtung genau schließend zu erhalten; man tut daher gut, die Anwendung des Gases so zu bewerkstelligen, daß ein hoher Druck vermieden wird. Tritt das Gas unter keine Flüssigkeit, oder höchstens einige Zoll unter das Waschwasser, so ist ein gutes Verschmieren und Andrücken des Öltonkittes immer ausreichend.

2. Chlorentwickelung sappasrat bei Anwendung von Kochsalz, Bitriolöl und Braunstein. Dieser Apparat muß eine größere Erhizung gestatten. Der nachstehend beschriebene




hält das ganze Jahr bei ununterbrochenem Betriebe aus und ist ziemlich befriedigend. Fig. 38 zeigt denselben im Durchschnitt. Er besteht teils aus Eisen, teils aus Blei. Der eiserne Teil bildet eine flache kesselspringe Schale mit vorstehendem Rande, aa, der mit Löchern in kurzen Diskanzen durchbohrt ist, um eiserne Schrauben durchstecken zu können. Die Schale hat unten ein Ausflußrohr b, ihre Eisenstärke kann 2,6 bis 3,9 cm betragen, wogegen der hervorstehende Rand bei 1,9 cm Dicke hinreichend stark ist. Dieser eiserne Teil ist es, durch welchen die Erwärmung der chlorentwickelnden Mischung ohne Gesahr geschehen kann; derselbe ist mit gewöhnlicher Kesseleinmauerung versschen. Der darauf gesetzte bleierne Teil vergrößert das Gesäß und enthält die Fülls und Ableitungsvorrichtungen. Es ist ein Zylinder dd, aus 0,6 oder 0,9 cm dicken Bleiplatten gesertigt, ohne Lötung, und nur durch Einschmelzung von Blei zusammengesügt. Der untere Teil ist offen und hat eine der Flansche

294 Chior.

der eisernen Schale genau entsprechende Flansche, in welche entsprechende Löcher gebohrt werden. Ein eiserner Ring, zur Berstärkung auf die Flansche gelegt, erlaubt es, mittels hindurchgesteckter Schrauben den Blei- und Kesselrand oder eben die Flanschen so sest zusammenzuschrauben, daß das Gefäß an der Fuge für Flüssigkeiten dicht ist. Vor dem Zusammenschrauben kann man in die Fuge einen Kalkeiweißkitt bringen und das Blei durch Anklopfen ringsherum gut anpassen.

Der obere Teil des Zylinders bildet ein Gewölbe. In demfelben befindet sich ein Bleitrichter mit einer innen und außen nach Maßgabe der Figur



gebogenen Röhre von Blei. deren Durchmeffer weniger als 2,6 cm betragen fann; dann eine Röhre, welche fest mit dem Ableitungs= rohre für das Chlor zusammengeschmolzen sein fann; ferner eine 15,6 cm lange, 7,8 cm breite Gin= füllöffnung mit hals von ftarfem Blei und gebogen, wie die Figur bei e angibt. In diefelbe gehört ein mit Blei überzogener hölzerner Bei dem vorliegen= den Apparat ist nur diese Öffnung zu verdichten, weil die Trichterröhre ftets von selbst gesperrt ift. Diefe Dichtung geschieht durch festes Einschlagen des Reils

und Umgeben desselben mit Tonkitt. Die Öffnung ef dient zum Einfüllen des Gemenges aus Rochsalz und Braunstein. Nach dem Eintragen desselben wird die Schwefelsäure durch den Bleitrichter zugegossen, entweder auf einmal oder besser, des Aufschäumens wegen, nach und nach; am Ende erhitzt man so weit, daß die Gasableitungsröhre heiß wird, worauf man mit der Feuerung aufhört. Die stülssige rückständige Masse läßt man noch heiß durch das Abzugsrohr ablausen und beschickt dann den Apparat aufs Neue. Das Heißwerden der Ableitungsröhren ist darum ein Kennzeichen hinreichender Erhitzung, weil von nun an statt mäßig warmen Chlorgases, das sich nicht kondensiert, Wasserdämpse kommen, die sich verdichten und erhitzend wirken.

4. Chlorkalt.

Der Chlorkalt oder Bleichkalt ist ein Gemisch von unterchlorigsaurem Kalk mit Chlorcalcium und Kalkhydrat:

 $Ca(ClO)_2 + xCaCl_2 + yCa(OH)_2$.

Diese Berbindung fann man an Stelle des Chlors in manchen Fällen gebrauchen; sie kommt nur dann in Frage, wenn man das anzuwendende Chlor nicht besonders bereiten will.

Der Chlorkalk wird auf die Beife dargestellt, daß das durch Baffer gewaschene Chlorgas, um trockenen Chlorkalk zu erhalten, in dichte Räume geleitet wird, worin man trodenes, aber vollständig hydratisiertes Kalkhydrat ausgebreitet hat, welches das Gas begierig einsaugt, was durch Umrühren befordert wird. Der man leitet das Chlorgas in eine mehr oder weniger verdunnte Ralfmilch, und erhält so den fluffigen Chlortalt, wie er auch entsteht, wenn man den trodenen in Waffer aufrührt. Nur der trodene Chlorkalt wird in chemischen Fabrifen zum Behufe bes Sandels bargeftellt und ift ein weißes, brodeliges, feucht anzufühlendes Bulver von eigenem, chlorahnlichem Geruch, bas, in gute Fäffer verpackt, verschickt wird. In schlechten, undichten Fäffern verliert derselbe an Chlorgehalt und zerfließt. Er löft sich in Waffer nicht gang auf, indem nicht aller Ralf mit Chlor verbunden und nur der an Chlor gebundene Unteil bes Raltes löslich ift; er zerteilt fich aber barin. Zugesette Sauren gersetzen ihn fo, daß sie sich mit dem Ralk verbinden und einen Teil des Chlors oder alles austreiben. Darauf beruht nun feine Anwendung zum Behufe der Farbenfabritation. Statt in eine Fluffigfeit Chlor ju leiten, kann man fie, fofern fonst kein Nachteil baraus entsteht, mit Chlorkalk mischen und eine Säure zusetzen, wodurch dann das Chlor selbst in der Flussigfeit entsteht und zur innigen Berührung damit und Wirksamkeit gelangt. Bahlt man bagu eine Saure, welche mit dem Ralf eine lösliche Berbindung bilbet, fo bleibt beim nachherigen Auswaschen vom Chlorkalk nichts zurück; beshalb benutzt man hierzu am zwedmäßigsten immer Salgfäure. Bei Anwendung von Schwefelfaure würde aus bem vorhandenen Ralf Bips gebildet werden; die Saure ist also nur anwendbar, wo der lettere nichts schadet, wenn er der Maffe beis gemengt bleibt.

Der Gehalt des fäuslichen Chlorkalks an anwendbarem, wirksamem Chlor ist sehr verschieden und beträgt selbst bei sehr guter, chlorreicher Handelsware durchschnittlich nicht über 25 Proz., meistens aber weit weniger. Sowohl um die Menge des zur Erzeugung einer bestimmten Quantität Chlor erforderlichen Chlorkalks genau zu erfahren, als auch zur Gewinnung eines sicheren Urteils über den Handelswert eines Chlorkalks ist es durchaus unerläßlich, den letzteren vor der Verwendung oder beim Ankause auf seinen Gehalt an wirksamen

Chlor möglichst genau zu prüfen. Das Verfahren, das die Chlorkaltsfabrikanten und Konsumenten zum Behuse dieser Prüfung anwenden, ist ein sehr verschiedenes; es hat den Namen Chlorometrie erhalten. Für uns genügt es, nur eine Methode von den vielen, die zu gleichem Ziele führen, zu kennen.

Diese einfache und sichere Prüfungsmethode besteht darin, daß man diejenige Gewichtsmenge des Chlorkalks ermittelt, welche erforderlich ift, um vermöge bes durch Salzfäure daraus entbundenen Chlors eine bestimmte Gewichts= menge Eisenvitriol zu orydieren, d. h. in Eisenorydsalz zu verwandeln. Ausführung löft man 39,1 Tle. reinen (ornofreien) Gisenvitriols in einem Becherglase in der 15= bis 20 fachen Menge Wassers auf und sett der Lösung einen Überschuß von Salzsäure zu. Dann wägt man 100 Tle. einer gleichartigen Durchschnittsprobe des Chlorkalks ab, zerrührt ihn sehr sorgfältig in Wasser zu einem seinen Brei und füllt ihn in eine in 100 Grade geteilte Burette, in welche man noch schließlich so viel Wasser unter fortwährendem Umrühren gießt, daß sie bis zum oberften Teilstriche O voll wird. Man gießt nun von diefer Bleichfluffigkeit in die Gifenvitriollofung, ruhrt mit einem Glasstabe um und prüft, ob eine herausgenommene kleine Probe des Gemisches mit einem Tropfen einer Lösung von rotem Blutlaugenfalz noch einen blauen Niederschlag gibt. Ift letteres der Fall, so sett man vorsichtig noch Bleich= fluffigkeit zu, indem man nach dem Zusate jene Brufung wiederholt, und fährt in diefer Weise mit Zusetzen und Prüfen so lange fort, bis das Gemisch durch rotes Blutlaugenfalz nicht mehr blau gefärbt wird, also ber Eisenvitriol voll= ständig in Eisenorydsalz verwandelt ift. Diese Umwandlung wird bewirft durch das Chlor, welches die der Gifenvitriollösung beigemischte Salzfäure aus dem Chlorkalt frei und daher wirksam gemacht hat. Man lieft nun die verbrauchten Teilstriche oder Grade der Chlorkalkslüssigkeit ab und berechnet daraus den Prozentgehalt des Chlorkalks an Chlor in folgender einfacher Weise.

Da die angewendeten 39,1 Tle. Eisenvitriol zu der obigen Umwandlung 5 Tle. freien Chlors erfordern, so sind in den hierzu verbrauchten Teilstrichen oder Graden Chlorfalfslissigkeit (b. h. in ebenso viel Gewichtsteilen Chlorfalf) in jedem Falle 5 Tle. Ehlor enthalten gewesen. Hat man daher z. B. 30 Teilstriche Chlorfalfslissigkeit verbraucht, so enthalten je 30 Tle. des geprüften Chlorfalfs 5 Tle. Chlor, 100 Tle. Chlorfalf daher $\frac{100 \times 5}{30} = 16,66$ Tle.,

b. h. der Chlorkalk enthält $16^2/_3$ Proz. wirksamen Chlors. Die Probe kann bei sehr chlorarmem Chlorkalk noch empfindlicher dadurch gemacht werden, daß man statt 100 Tle. Chlorkalk nur 50 Tle. zu 100 Graden Chlorkalkslüssseitzerreibt, also zur Unwandlung des Sisenvitriols die doppelte Zahl Teilstriche Chlorkalkslüssigietet zu verwenden hat. Die Berechnung ist in diesem Falle die

nämliche wie vorhin, nur daß man selbstredend bie gefundenen Chlorprozente schließlich zu verdoppeln hat.

Bei der Anwendung des Chlortalks richtet man sich dann natürlich gleichsfalls nach dem so ermittelten prozentischen Chlorgehalte, indem man z. B. nur die Hälfte von einem Chlorkalk nötig hat, der doppelt so viel Chlor enthält, als von dem anderen, um den gleichen Zweck damit zu erreichen.

5. Darftellung ber blauen Cyaneifenfarben.

a) Pariferblau.

Gegenwärtig stellt man ein Blau her, das im Handel Pariferblau genannt wird, obgleich man es in Paris lange noch nicht bereitete, als es im beutschen Handel schon in Menge vorkam und in vielen Fabriken im Großen hergestellt wurde. Es ist dieses die Grundlage für eine Menge anderer blauer Farben.

Es zeigt in seinem Ünßeren sowohl als nach der Neinheit der Farbe nicht geringe Unterschiede. Man benutzt zu seiner Darstellung den Weg, erst den S. 281 bereits erwähnten weißen Niederschlag von gelbem Blutlaugensalz mit Eisenorydulsalz (Eisenvitriol) herzustellen und denselben nachher durch Oxps dationsmittel zu bläuen.

Die Berftellung dieses weißen Riederschlages ift indessen an gang bestimmte Regeln geknüpft und zwar nicht nur deshalb, damit der Niederschlag durch das Bläuen eine schöne Farbe annimmt, sondern damit auch bei feiner Darftellung fein Berluft an Blutlaugenfalz eintritt, der leicht möglich ift. Fällt man nämlich eine Auflösung von gelbem Blutlaugenfalz mit einer Auflösung von Eisenvitriol, bis die erstere Flüssigkeit mit letterer keinen Niederschlag mehr gibt, fo findet fich zwar kein Blutlaugenfalz mehr in der Löfung, aber der Niederschlag kann dasselbe in bedeutender Menge enthalten und enthält es auch immer. Man arbeitet daher lieber mit erfahrungemäßig ermittelten Bewichtsquantitäten und einem Überschusse von Gifenvitriol, die man als Lösungen vermischt. Damit man aber bei den Berhältniffen sicher ift. daß man in der vorher ermittelten Menge nicht demnach zu wenig Eisenvitriol anwendet, fo nuß man davon stets eine gleiche, reine und trocene Bare benuten. Es gibt Eisenvitriol, namentlich aus Bitriol- und Alaunwerken, der beträchtliche Quantitäten Bitterfalz enthält; folchen muß man bei diefer Fabrifation ganz ausschliegen und den Bitriol anwenden, den man aus Schwefelfäurefabriken erhält und der direkt durch Auflösung von Gifen in Schwefelfaure hergestellt ist. Man kann bann sicher sein, daß 42,5 kg, besser 45 kg dieses Eisenvitriols auf 50 kg Blutlaugenfalz vollkommen zur Fällung ausreichen werden.

Es ift auch nicht gleichgultig, wie die Fällung vorgenommen wird. Nach der Erfahrung erhält man keine schöne blaue Farbe, wenn der Riederschlag nicht rein weiß ausfällt oder wenn er Belegenheit hatte, fich an der Luft au orndieren, oder wenn er förnig und grob ausfällt. Man bereitet ihn daher am beften nach folgender Vorschrift: 50 kg gelbes Blutlaugenfalz löft man in etwa 250 kg fochenden Baffers und bringt die Lösung in ein Ständchen A; 45 bis 42.5 kg Eisenvitriol löft man in ebenso viel Wasser und bringt die Lösung in bas Ständchen B; man fann bei der Auflösung des Gisenvitriols alte Gifenstücke mit in den Kessel werfen, wodurch etwa in dem Bitriol vorhandenes Orndfalz in Orndulfalz verwandelt wird. Beide Ständchen ftehen über dem Brazipitierstande, der dreimal so groß an Inhalt ift als jedes der Ständchen, beren Inhalt durch einen Solzkran in den Brazipitierstand gelaffen werden Man füllt in ben Pragipitierstand etwa 250 kg Wasser und läßt unter beständigem Umrühren den Inhalt beider Ständchen gleichzeitig hineinlaufen, nachdem bie Löfungen einige Stunden geftanden und fich flar abgefett haben. Es entsteht ein feiner weißer Niederschlag, den man über Nacht sich absetzen läßt, den anderen Tag bringt man ihn auf Leinenfilter und läßt ihn abtropfen, wobei man allerdings nicht vermeiden kann, daß er sich an der Oberfläche etwas bläut. Es entsteht ein speckiger, nicht körniger Teig, der, sobald er so dick geworden ift, daß er auf Spaten fich abnehmen läßt, der Bläuung ohne Bergug unterworfen wird.

Bevor diese Bläuung beschrieben sei, möge angeführt werden, daß der erhaltene Niederschlag auch in dem Falle, wo hinreichend Eisenvitriol vorhanden ist, in seiner Zusammensetzung doch unzersetztes Blutlaugensalz oder Cyankalium mit Cyaneisen enthält. Kann sich derselbe an der Luft bläuen, so ist man imsstande, aus der blau gewordenen Masse durch Wasser Blutlaugensalz auszusiehen. Das letztere würde bei der Blänung des Niederschlages an der Luft offenbar verloren gehen, wenn man diesen Umstand nicht kennen und die Wasser wässer nicht benutzen würde; allein heutzutage wird niemand die Bläuung auf diese Weise vornehmen, weil dadurch weder eine Farbe von schönem Äußeren noch von innerer Güte gewonnen werden kann.

Das älteste Versahren, den weißen Niederschlag zu bläuen, besteht darin, den Teig in einem Kessel bis zum Kochen oder beinahe bis zum Kochen zu erhitzen, ihn heiß in einen hölzernen Stand zu bringen, zu demsselben unter Umrühren Salpetersäure und dann englische Schwefelsäure zuzusstigen oder umgekehrt in der Neihenfolge zu versahren. Dabei entsteht ein mächtiges Aufschäumen und Entwickelung salpetrigsaurer Dämpse entweder sogleich oder erst nach einiger Zeit, was teilweise, wie unten noch näher erörtert ist, von der Temperatur abhängt, die das Gemenge hatte oder beim Zusat der Säuren erhielt. Man verwendet auf den Niederschlag von 50 kg Bluts

laugenfalz gewöhnlich 25,5 kg Salpeterfäure von 27° Bé und 18 kg Schwefels fäure von 66° Bé.

Bei dieser Operation treten oft eigene Erscheinungen ein; es kommt vor, daß gleich anfangs ichon beim Zusate der Salpeterfäure fich viel falpetrigfaures Gas in Dampfen entwickelt, oder doch bei Busat ber Schwefelfaure. Mandmal unterbleibt dies aber und die Gasentwickelung tritt erft ftundenlang nachher unter heftigem Aufschäumen ein, mas Borficht erfordert, damit die Gefäße bann nicht überlaufen. Die gedachte Reaktion ift abhängig teils von der Temperatur des Gemisches, teils noch mehr von einem Gifenüberschuß, der stets ein schnelles Aufbrausen veranlagt und das sicher gleich eintritt, wenn man zu dem kochenden Brei einige Pfund Gifenvitriol gesetzt hat. Es scheint daber die Einwirfung der Säuren durch die Umwandlung des Gifenvitriols in schwefelfaures Eisenoryd vermittelt zu werden. Diese Einwirkung besteht darin, daß einesteils dem weißen Niederschlage Gifen, andererseits Ralium entzogen wird. Beide muffen daher erst orndiert werden, mas durch die angewendete Salpeterfaure geschieht, die sich babei zersett. Schwer erklärlich ift, warum die Ginwirkung durch die Gegenwart von überschüffigem Gifenvitriol beschleunigt wird, wenn man nicht annehmen will, daß schwefelfaures Gifenorydul die Salpeterfäure leichter zersetzt als ber weiße Niederschlag, und letterer sein Kalium leichter an schwefelfaures Gifenornd abgibt als an Schwefelfäure und den Sauerstoff der Salpetersäure. Ein Niederschlag, der nicht mit Eisenvitriolüberschuß hergestellt ift, zeigt niemals ein heftiges Aufbrausen und gibt auch kein schönes Blau, felbst wenn man mehr Säure angewendet hat als gewöhnlich.

Wegen der salpetrigen Säure, die sich bei dieser Operation in roten Dämpsen in sehr großen Mengen entwickelt, ist es nicht gleich, wo man sie vornimmt. In Lokalen, welche nicht ganz luftig sind, hat man kaum Zeit, die Säuren zuzusügen, ehe schon das ganze Lokal mit diesem Gase erfüllt ist; man kann dann nicht vermeiden, einige Atemzüge des Gases einzuatmen, welche sür die Lungen sehr gefährlich sind. Gentele selbst hatte einmal infolge einer derartigen Einwirkung drei Tage lang die heftigsten Brustschmerzen und lag eine Nacht bewußtlos krank. Man tut daher am besten, die Stände ganz ins Freie zu stellen und sie mit einem zweiteiligen Deckel zu versehen; zwischen beide Deckelteile sührt man das Rührscheit ein, in die eine Hälfte bohrt man ein Loch zum Einsehen eines Trichters, durch welchen man die Säuren aus Flaschen hinzugießt. Man stellt sich dabei so, daß man auf der Seite steht, von welcher der Wind kommt; man kann dann so ziemlich ohne Belästigung das Zugießen der Säuren aussihren, worauf man bedeckt 24 Stunden stehen läßt.

Nach dieser Zeit nimmt man den Brei aus dem Stand heraus, zerrührt ihn in sehr viel Basser in einem großen Stand, läßt absitzen, zieht die klare Flüssigkeit ab und wiederholt das Auswaschen, je öfter besto besser, bis das

Waschwasser in einer Lösung von Chlorbaryum nur noch eine geringe Trübung hervorbringt. Je öfter das Auswaschen des hartnäckig anhängenden Sisenfalzes wiederholt wird, um so reiner und glänzender wird nachher die Farbe. Wan siltriert sie auf leinenen Filtern, preßt sie in dünnen Lagen, schneidet in länglich vierkantige Stückhen und trocknet erst langsam an der Luft, dann in einer warmen Trockenstube bei 30 bis 40°. Je schärfer sie ausgetrocknet wird, einen desto größeren Glanz erhält die Farbe. Ihr Glanz ist kupfersarbig, auch hat das Pulver denselben Glanz, wenn es mit dem Finger glatt auf Papier gestrichen wird. Sie zerfällt deim Anseuchten mit wenig Wasser unter Krachen in ein Pulver, das sich zu einem milden Teig erweicht. Sie ist sehr leicht.

Sett man die Schwefelsäure vor der Salpetersäure zu, so wird das Blau zwar heller, hat aber zugleich Kupferfarbe. Die Nüance geht dann mehr in die Farbe des Indigos über. Es ist jedoch nicht ermittelt, worin der Unterschied liegt. Man erhält von den angegebenen Quantitäten an Rohmaterial unsgefähr 39 bis 39,5 kg Pariserblau, je nach der Reinheit und Trockenheit des Blutlaugensalzes.

Bei den folgenden Sorten des Pariserblaues, die auf andere Art gebläut werden, verfährt man nach der vorgenommenen Bläuung im übrigen auf vorstehend angegebene Weise, daher sei nur noch von den weiteren verschiedenen Methoden des Bläuens die Rede.

Es wurde vorhin erwähnt, daß die Wirkung der beiden Säuren auf den fraglichen weißen Riederschlag in der Entziehung von Kalium und Gifen beruht, welche fich babei orndieren muffen, wozu die Salpeterfäure den Sauer= ftoff hergibt; Bitriolol allein bildet mit bem Niederschlage nur einen weißen Brei, der beim Auswaschen unverändert zurückbleibt. Bringt man aber den Brei in Berührung mit einer Löfung von Giscochlorid oder von schwefelfaurem Eisenornd, so entzieht er diesen Gisenverbindungen Sauerstoff ober Chlor und Säure, und bildet Eisenchlorur bzw. schwefelsaures Gisenorydul. Das schwefels faure Gifenoryd ift im allgemeinen leichter und billiger herzustellen als Gifenchlorid und wird daher meiftens vorteilhafter anzuwenden fein. Wegen der Darstellung von schwefelsaurem Gifenornd sei auf die S. 283 u. f. hierzu gegebenen Borschriften verwiesen. Das Eisenchlorid kann man fich jedoch ebenfalls billig dadurch herstellen, daß man Caput mortuum oder fein gemahlenen Eisenstein in kleineren ober größeren Steinzeuggefäßen ober in Glasballons längere Zeit mit Salzfäure digeriert, wodurch eine gelbe Lösung entsteht, die man hell von dem ungelöft gebliebenen Rudftande dekantiert. Es verurfacht feine nachteilige Wirkung, wenn in ben Löfungen beider genannten Gifenverbindungen freie Säure vorhanden ift.

Um das Bläuen nun unter Anwendung der erwähnten Gifenorphfalze auszuführen, bringt man den weißen Niederschlag ebenso wie bei der vorigen

Methode zum Kochen und entleert ihn dann in einen Stand. Dann wird so viel und so lange wiederholt eimerweise von jenen Eisenorydlösungen hinzusgegeben, bis eine absiltrierte Probe nach einigem Stehen zeigt, daß Eisenorydssalz in der Lösung im Überschusse vorhanden ist und die Flüssigkeit nicht bloß einen weißen oder blaßblauen, sondern dunkelblauen Niederschlag mit Lösung von gelbem Blutlaugensalz gibt. Es ist alsdann die Bläuung vollendet und der blaue Brei kann weiter verarbeitet werden. Diese Bläuungsweise ist nicht nur sehr billig, sondern auch sehr einfach. Die abfallenden Flüssigkeiten, welche Eisenoryduls und Eisenorydsalz enthalten, könnte man zwar benutzen, aber ihre Anwendung ist zum Behuse der Farbensabrikation zu unsicher, daher sie geswöhnlich weggegossen werden. Ist eine chemische Fabrik mit einer Farbensabrik vereinigt, so ist eine anderweitige zweckmäßige Berwendung eher möglich.

Ebenso wie die Oxyhsfalze des Eisens kann das Manganchlorid verwendet werden. Das Bersahren des Bläuens ist ganz und gar dasselbe, aber unter den allermeisten Berhältnissen wird man nicht imstande sein, sich das Manganschlorid entsprechend billig wie das Eisenchlorid herzustellen. Am einsachsten erhält man es, wenn man gewöhnlichen Braunstein kalt mit verdünnter Salzsäure digeriert; da derselbe stets etwas Manganoxyd neben Mangansuperoxyd enthält, so wird jenes gelöst und dieses bleibt allein zurück, so daß man es als gereinigten Braunstein wieder verkaufen oder zur Chlordereitung weiter benutzen kann. Mit der erhaltenen Lösung von Manganchlorid, die jedoch leicht zersetzbar ist, versährt man wie vorhin mit den Eisenoxydlösungen. Zurück bleibt dann schließlich eine Lösung von Manganchlorür, die eisenhaltig ist und, weil gleichsfalls schwer verwendbar, gewöhnlich weggelassen wird.

Bu den Methoden, welche noch zum Bläuen des Niederschlages bienen und bei guter Leitung der Operation recht glanzende Produkte geben, gehören auch die, bei welchen als orydierendes oder Kalium und Eisen entziehendes Ugens Chlor direkt oder indirekt angewendet wird. Man kann jum Anbläuen fich recht gut eines Bemisches von Salpeterfäure und Salgfäure bedienen, welches man fich aus 50 kg Salpeterfäure von 300 Be und 35 kg Salgfäure von 220 Be in Glasflaschen vorrätig mischt. Bon diefer Mischung gießt man nach und nach zu dem in einem hölzernen Stand befindlichen Brei fo viel, als die Farbe an Feuer und Tiefe noch zunimmt. Um diesen Punkt durch Bergleich der Farben festzustellen, ftreicht man eine Probe des gebläuten Breies auf eine Glastafel, die rein ift, die zweite Probe macht man fo, dag man von bemfelben Brei etwas in ein Glas bringt, noch einige Tropfen Säure hinzufligt und davon auch auf das Glas ftreicht. Ift die entstandene Farbe nicht fconer geworden, so ift genug Saure jugefett. Zeigt die Probe einen Stich ins Grünliche, so hat man zu viel Säure zugesetzt und man kann den Fehler aufheben, wenn man zur Sauptmaffe wieder behutsam von dem weißen Niederschlage hinzusugt, bis wieder die schönste blaue Farbennliance hervorgetreten ist. Man verbraucht zu einem Niederschlage aus 50 kg Blutlaugensalz von dem obigen Gemische aus Salpeter- und Salzsäure ungefähr 25 kg. Die weitere Berarbeitung der gebläuten Ware kann dann sogleich erfolgen, wenn die richtige Färbung eingetreten ist.

Für den Fall, daß das Blau nicht als Pariferblau in den Handel gelangen soll, sondern etwa dient, um anderweitig zu geringen Blaus verwendet zu werden, kann auch die Bläuung durch Chlorkalk und Salzsäure bewerkstelligt werden. Zu diesem Behuse rührt man den Brei mit etwa 30 bis 35 kg konzentrierter Salzsäure auf und setzt nun von einer Milch, aus Chlorkalk in Wasser zerrührt, so lange zu, dis wie oben die höchste Nüance der Farbe erzielt ist. Soll jedoch das Blau rein sein und als Pariserblau in den Handel kommen, so verfährt man zwar hinsichtlich der Bläuung ebenso, aber man verwendet statt einer Milch von Chlorkalk eine reine und klar absiltrierte Lösung desselben, so daß keine der unlöslichen Beimischungen des Chlorkalkes mit unter die Farbe geraten kann. Die Salzsäure macht bei diesem Versahren das Chlor aus dem Chlorkalk frei und dieses wirkt nun wie direkt zugeführtes freies Chlor. Wenn die richtige Intensität der Farbe hervorgerusen ist, kann sogleich zum Auswaschen geschritten werden.

Wenn man sehr reine Stücke von Braunstein besitzt, so kann man durch Schwefelsäure und das gröbliche Pulver von diesen Stücken, von welchen man das seinste Pulver abgewaschen hat, auch eine ähnliche Operation aussühren, indem man den Brei damit längere Zeit warm in Steinkrügen digeriert, bis die rechte Farbe erzielt ist. Bei Zusatz von Salzsäure geht jedoch die Operation viel schneller vor sich. Man schlämmt dann das Blau von den gebliebenen Braunsteinresten ab.

Diese beiben letzten Methoden des Bläuens bieten keine anderen Vorteile vor dem direkten Bläuen mit Chlor, als daß der Chlorentwickelungsapparat erspart wird. Aber man arbeitet mit direkt angewendetem Chlor weit sicherer. Zu diesem Behuse bringt man zu dem Farbenteig einige Pfund Salzsäure und soviel Wasser, daß derselbe die steise Breisorm verliert. Dann bringt man ihn in einen flachen Stand und läßt unter österem Umrühren aus einem Chlorentwickelungsapparate Chlorgas einströmen, so rasch es der Apparat liesert. Die milchige Masse wird zusehends blau. In der Flüssigkeit, die man von der blauen Masse von Zeit zu Zeit probeweise absiltriert, sindet sich so lange Eisen als Drydulfalz, dis der Brei völlig gebläut ist; dieselbe gibt daher mit gelbem Blutlaugensalz einen bloß bläulichen Niederschlag. Fängt derselbe aber an, dunkelblau zu werden, so ist die Bläuung durch das Chlor beendigt und man hört mit dem Einleiten auf oder ninumt das Blau zum Abwässern heraus und beschickt das Gefäß mit frischem zu bläuendem Niederschlage.

Man kann endlich auch ein Gemisch von doppelt chromsaurem Kali und Schweselsäure zur Bläuung anwenden. Zetzt, wo das saure chromsaure Kali billig zu haben ist, macht dieses Salz das damit gebläute Produkt nicht viel teurer, als wenn man mit Salpetersäure bläut. Zur Bläuung des Niedersichlages aus 50 kg gelben Blutlaugensalzes sind nötig 10,5 kg saures chromsaures Kali und 24 kg Schweselsäure, wobei ein geringer Überschuß von Chromsäure in der Lösung bleibt. 9 kg saures chromsaures Kali reichen nicht ganz aus. Verfährt man so, daß man erst die Lösung des chromsauren Kalis in etwa der fünffachen Wassermenge zu dem Brei hinzurührt, wodurch er schon blau wird, und dann die Schweselsäure, so erhält man nach dem Auswaschen ein sehr seuriges, kupferglänzendes Pariserblau. Verfährt man dagegen umsgesehrt und fügt erst die Schweselsäure hinzu, so erhält man ein helles Stahlsblau von weniger Kupferglanz, sogenanntes Misoriblau.

Wenn die Blaus nach irgend einer dieser Methoden hergestellt sind, so ist es noch notwendig, sie von den anhängenden Säuren und Salzen zu befreien. Der Teig wird zu diesem Zwecke in großen Ständen oder Holzgefäßen mit viel Wasser aufgerührt, dann stehen gelassen, die sind mehr oder weniger Teil der Flüssigskeit hell von der Farbe abziehen kann, die sich mehr oder weniger tief abgesetzt hat. Man läßt dann wieder frisches Wasser zusließen und vollsührt das Ausswaschen fünsse dies sechsmal nach der allgemeinen Regel des Auswaschens, worauf zum Filtrieren geschritten wird, wozu ziemlich dichte Leinwandsilter, auf Tenakeln besestigt oder in Standgefäßen als Säcke angebracht, dienen können. Der erhaltene steise Brei wird dann gepreßt, auf der Presse in vierkantige längliche Stücke geschnitten und erst in gewöhnlichen Trockenstuben, zuletzt in Räumen getrocknet, in denen eine Temperatur von 100° oder darüber gegeben werden kann.

In allen Fällen ist die Ausbeute ungefähr dieselbe und die Blaus, wenn sie regelrecht hergestellt sind, erhalten ein dunkles, sehr kupferglänzendes Anssehen. Örtliche Umstände müssen bestimmen, welche Methoden man anwenden will. Die Bläuung mit Chlor ist jedenfalls die billigste, aber am wenigsten verbreitet, weil damit die Anschaffung eines Chlorentwickelungsapparates versbunden ist.

Merkwürdig und erwähnenswert ist die Tatsache, daß die durch Eisenorydssalze mit gelbem Blutlaugensalz erzeugten Niederschläge, obgleich dieselben eine ungemein intensive blaue Farbe besitzen, auch die nämliche Zusammensetzung zu haben scheinen, wie die anfangs weißen und nachher gebläuten Blutlaugensalzsniederschläge, dennoch niemals Blaus liefern, die nach dem Trocknen sich, was Farbe und Glanz betrifft, mit jenen ersteren messen können, so daß dieser so kurz scheinende Weg zur Darstellung blauer Farben in den deutschen Farbensabriken wenigstens nie zu einer Aufnahme gelangen konnte.

Es kommen noch einige andere Abarten von Pariferblau im Handel vor. Die eine Sorte hat eine mehr stahlblaue Nüance; sie wird aus dem gebläuten, wohl ausgewaschenen Brei von Pariserblau erhalten, indem man ihn in einem Kessel zum Kochen erhitzt und mit $^{1}/_{4}$ bis $^{1}/_{8}$ bes Gewichtes, das er an trockenem Pariserblau enthält, von Blutlaugensalz kocht, welches dieser Niederschlag teils aufzunehmen, teils in rotes Blutlaugensalz zu verwandeln scheint. Das so erhaltene Blau wird dann wieder wie das Pariserblau gewaschen und getrocknet. Es scheint jedoch diese Farbe, welche vielleicht mit der solgenden ganz identisch ist, keine großen Borzüge zu bestigen, odwohl sie teurer im Preise gehalten wird.

Diese folgende hat den Namen Turnbulls Blau und scheint nur in England dargestellt zu werden. Man erhält sie ganz einfach, indem man eine Auflösung von reinem Eisenvitriol kalt mit so viel einer Lösung von rotem Blutlaugensalz versetzt, als noch dadurch ein blauer Niederschlag hervorgebracht

wird, den man nun gang einfach abwässert und trochnet.

Die Hauptbestandteile dieser blauen Farben sind Ferrochaneisen und Ferrichaneisen nebst Wasser. Ihr Unterschied in der Farbe scheint davon absuhängen, in welchem Berhältnisse die beiden Verbindungen gemischt sind und ob der weißen Verbindung alles Kalium entzogen ist oder nicht. Letztere beiden erwähnten Farben scheinen noch Blutlaugensalz enthalten zu müssen, wenn denselben das ihnen eigene Außere zukommen soll. Die in älteren Zeiten aus Blutlaugen gewonnenen Berlinerblaus, wenn aus denselben die Tonerde durch Säuren ausgezogen wurde, stellten im Grunde nichts anderes dar, als die ansgesihrten Blaus, nur hatten sie wegen der Bereitungsweise nicht jene Lebhaftigsteit erlangt, vielleicht enthielten sie auch weniger Ferrichaneisen.

b) Berlinerblau.

Die alten Bereitungsweisen bes Berlinerblaus bestanden darin, daß man Blutlauge, die der Hauptsache nach eine Lösung von Blutlaugensalz und kohlenssaurem Kali war, mit einer Austösung fällte, welche Eisenvitriol oder andere Eisensalze und daneben Alaun oder Zinkvitriol, oder Bittersalz enthielt, welche letzteren Salze in vorwiegender Menge angewendet wurden. Dadurch wurden Fällungen erhalten, welche einesteils den weißen Niederschlag enthielten, den das Blutlaugensalz mit dem schweselsauren Eisensalz allein geben würde, aber auch diesenige Tonerde, das kohlensaure Zinkornd oder die Magnesia, welche das kohlensaure Kali nebenbei aus dem zugemischten Salze fällte. Den erhaltenen Niederschlag ließ man an der Luft oder durch Auswaschen mit viel lufthaltigem Basser blau werden, wobei allerdings Blutlaugensalz verloren ging. Man erhielt so Blaus, welche die mitgefällten weißen Körper aus innigste einsgemengt enthielten; je mehr die letzteren betrugen, desto heller wurden die Berlinerblaus und umgekehrt. Bei dunkeln Sorten fällte man bloß mit Eisens

vitriol und löfte durch Bufat einer Saure das zugleich mitgefällte Gifenorndulhndrat wieder auf, bläute aber auf dieselbe Beise. Bei diefer Bercitungsmethode kamen die Berlinerblaus in jenen Zeiten boch teurer zu ftehen als jett, denn man verwandte als weiße Körper gur Beimischung teure Erden oder Ornde, die ebenso gut durch andere billigere weiße Rörper ersett werden können, und verschwendete zu diesem Behufe Bottafche, sowie schlieglich Saure, um durch Bottasche gefälltes Gifenorydul zu entfernen, ohne weiter Rugen bavon zu erzielen. Sentzutage wird daher rationell verfahren; man stellt die Blaus für fich her und zwar als Pariserblaus, und vermischt sie mit billigeren weißen Rörpern, wenn fie noch teigförmig find; diefe Rorper tun diefelben Dienfte, wie früher die Tonerde, das tohlenfaure Zinkornd oder die Magnesia. Solche Rörper, die im allgemeinen als Bufat angewendet werden, find Stärke, Schwerfpat. Bips, gebrannte und feingemahlene Tone ober Raoline, felten etwas anderes. Jebe Fabrit hat darin ein eigenes Sortiment und wendet diefe Stoffe in verschiedenen Berhaltniffen an. Diefe erft für fich feingemahlenen Körper werden gang einfach mit dem Teige bes Pariferblaus gemischt und hierauf so oft wiederholt durch eine Farbenmuhle gemahlen, bis die weißen Körper nach dem Trocknen des Gemisches nicht mehr als weiße Bunkte in der Farbe erkannt werden können.

Um die Güte eines Berlinerblaus zu beurteilen, welche einzig von ihrem Gehalte an Pariferblau in 100 Teilen abhängt, genügt gegenwärtig das Ansfehen nicht, denn der Gehalt an Blau kann bei ganz gleichem und namentlich gleich dunklem Ansehen doch ein ganz verschiedener sein. Dies kommt davon her, daß die genannten üblichen Zusäte durch ihre außerordentlich verschiedene Decktraft, derselben Menge Pariserblau beigemischt, dessen Farben sehr ungleich herabdrikken. Stärke kann in sehr großer Menge beigefügt werden und das Blau behält doch eine sehr dunkle Farbe, die ins Kupfersarbige zieht. Sie ersteilt der Farbe aber eine gewisse Leichtigkeit, so daß Stücke davon keinen erdigen Zusat vermuten lassen. Schwerspat drückt die Farbe wegen seiner größeren Deckkraft schon viel bedeutender bei gleichem Gewichte herab und macht daß ganze Gemisch verhältnismäßig viel schwerer. Es folgt dann der Gips und endlich der gebrannte Ton, welche beibe die Farben zwar nicht so schwer machen, aber in einem noch viel größeren Maße herabbringen.

Es sei hier noch des Berfahrens von Donath und Ornstein (D. N.-B. Mr. 110097) Erwähnung getan, wonach Berlinerblau aus der gebrauchten Gasreinigungsmasse dargestellt werden soll. Dieselbe wird mit Schweselstohlenstoff entschweselt und mit mäßig verdünnter Salzsäure (1:3) behandelt, welche das freie Eisenoryd in Lösung bringt. Aus dem Rückstande wird das Berlinerblau mittels konzentrierter roher Salzsäure ausgezogen, d. h. gelöst und dann mit Wasser wieder ausgefällt.

c) Mineralblau, Samburgerblau, Fingerhutblau.

Diese Farben wurden früher ganz so bereitet wie die Berlinerblaus, nur waren die Sorten wegen der noch größeren Beimischung jener mitgefällten weißen Niederschläge noch viel heller als das Berlinerblau. Es wurde meistens als Beimischung Tonerde mitgefällt und der Niederschlag absiltriert, dann mit einer konzentrierten Alaunlösung gekocht, wobei der weiße Körper sich um vieles vermehrte, indem die Tonerde in diesem Falle zur Bildung eines weißen erdigen Körpers Anlaß gibt, der sowohl Schwefelsaure, Tonerde, als schwefelsaures Kali enthält. Das Blau wurde dann ausgewaschen und getrocknet und bildete eine hellblaue Farbe, welche einen sehr feinen erdigen Bruch hatte und sich leicht in Wasser zerteilte. Heutzutage werden alle die genannten Blaus gerade so aus dem noch nassen Pariserblau hergestellt wie die Berlinerblaus, nur mit dem Unterschiede, daß die Menge der weißen Zusäte noch viel bedeutender genommen wird, wodurch die Farben heller werden. Übrigens werden dieselben Zusäte angewendet und ganz auf dieselbe Weise wie vorhin angegeben dem Pariserblau beigemengt.

Die Form des Berlinerblaus und Mineralblaus sind kleine vierkantige lange Stüdchen. Sie werden badurch erhalten, daß man den gemahlenen Teig unter Farbenpressen in etwa 1,3 bis 1,9 cm dicken Lagen zwischen Tuch preßt. Nach dem Pressen wird der flache Farbenkuchen in geraden Linien von 3. B. 1,3 cm nach der Breite zerschnitten, dann in die Länge von 7,8 bis 10,4 cm. Die Stücke werden abgehoben, auf Bretter gebracht und gut ausgetrocknet, entweder an der Lust oder in Trockenzimmern. Andere Formen kommen selten mehr vor, wie 3. B. beim Fingerhutblau, welches in fingerhutähnlichen Berstiefungen in Gipsformen getrocknet wurde.

Da die sämtlichen hier erwähnten blanen Farben teils wegen der Natur ihrer weißen Zusätze, teils wegen der Beschaffenheit der dazu verwendeten eigentlichen Blane sehr verschiedene Zusammensetungen haben können und zwar bei gleichem äußeren Ansehen, so würde es nichts nitzen, Borschriften zu ihrer Bereitung anzusühren, indem der Fabrikant durch kleine Proben leicht ermittelt, wie er eine vorteilhafte Mischung mit den erwähnten Zusätzen für eine gewisse Sorte zu machen hat. Jedoch sei hier gesagt, daß schwere Sorten auf Zusatz von viel Schwerspat, leichte, im Bruche nicht glatte auf Zusatz von viel Stärke, im Bruche erdige auf Zusatz von gesbranntem Ton, sehr harte und rauhe im Bruche auf Zusatz von Gips schließen lassen. Sehr stärkemehlhaltige Sorten geben, zerrieben in kochendes Wasser geworsen, einen nach dem Erkalten elastischen Brei.

Für den Konsumenten gibt es einfache Proben, die übrigens auch der Fabrikant zum Vergleiche seines Fabrikates mit anderen vorteilhaft anwenden

kann. Sie beruhen darauf, daß man die Decktraft der Blaus gegen Weiß und ihre Nüancierung durch Gelb vergleicht. Wenn man 1 g eines zu prüfenden Blaus mit Öl fein reibt und dann z. B. 10 g einer Bleiweißsorte zusetzt, so wird man ein helles Blau erhalten. Reibt man nun von einem damit zu versgleichenden anderen Blau ebenfalls 1 g mit Öl ab und setz von dem nämlichen Bleiweiß in Quantitäten von je 1 g so viel zu, bis das Blau eben so hell ist wie vorhin, so wird man von dem Bleiweiß für das andere Blau entweder mehr oder weniger als 10 g bedürfen. Bedarf man davon mehr, so ist die Farbe offenbar besser und umgekehrt schlechter, wenn man weniger zusetzen kann; der Wert der Blaus verhält sich wie die angewendeten Bleiweißmengen. Hätte man z. B. nur 5 g Bleiweiß im letzteren Falle anwenden können, so wäre das Blau auch nur halb so viel wert gewesen als das erstere, wiewohl es dem änßeren Ansehen nach auf gleiche Güte schließen ließe. Der Fabrikant kann daraus solgern, daß das erstere Blau mehr der beckenden Zusätze enthält, das letztere mehr der weniger beckenden, als Stärke und Schwerspat.

Auf diese Weise vergleicht man das Blau mit Gelb versetzt. Man zerreibt die eine Sorte mit einer gewissen Duantität Chromgelb durch einen kleinen Glasreiber auf einer Glasplatte und erhält so eine Nüance von Grün. Dann ermittelt man, wie viel das andere Blau von demselben Gelb erfordert, um dieselbe Nüance Grün herzustellen, wozu man um so mehr nötig haben wird, je besser dieses Blau ist als das erstere. Beide Prüfungsarten geben ungefähr dasselbe Resultat und man berechnet die Güte auf gleiche Weise. Man kann bei letzterer Prüfung zugleich auf die Reinheit der blauen Farbe einen Schluß machen. Nach dem Trocknen der beiden Grüns wird eines oder das andere reiner grün oder seuriger erscheinen; in diesem Falle ist auch das Blau ein schöneres oder reineres und gibt, wie man es auch anwendet, ein vorteilhafteres Resultat.

Alle diese Farben zeigen hinsichtlich ihres Verhaltens gegen Luft, Licht, äußere Einflitsse ein gleiches Verhalten wie das Pariserblau, welches der färbende Körper ist, und das Verhalten dieses letzteren soll daher noch erwähnt werden.

Das Pariserblau hat zwar eine große Beständigkeit gegen Luft und Licht, aber denselben ausgesetzt bleicht es doch nach und nach aus; am besten bemerkt man dies bei den grünen Farben, die mit dessen Hilfe hergestellt sind, da diese nach und nach immer gelbgrüner werden. Es hat eine außerordentliche Deckstraft, so daß einigermaßen dunkle Farben einen so dunklen Anstrich geben, daß derselbe schwarz aussieht. Es hat sehr viel Öl zum Anreiben nötig, je nach seinen Bersätzen von 30 bis 15 Broz., um so weniger, je mehr es namentlich zugesetzten Schwerspat enthält. Als Wassersarbe ist das Blau in jeder Hinscht gut anwendbar, aber nicht auf frischen Kalkwänden oder als Kalkfarbe, denn

308 Reublau.

ber Kalk zerstört das Pariserblan unter Bildung von Chaneisenkalk und Absscheidung von gelbem Eisenoryd. Alkalien wirken ebenso. Die Farbe wird von schweselhaltigen Gasen, namentlich von Schweselwasserstoffgas, leicht ansgegriffen und schwußig, was man leicht an hellen Sorten oder ihren Anstrichen wahrnehmen kann. Farben, welche saurer Natur sind, lassen sich ohne Nachteil zumischen, dagegen nicht alkalische Farben oder solche, die wegen unvollkommenen Auswaschens etwas kohlensaures Alkali oder Ützkalk enthalten. Mit rein gelben Farben gibt es ein vollkommen reines Grün, das durch die Menge des Gelb nilanciert wird.

d) Reublau, Bajchblau.

Diese Farbe enthielt ursprünglich kein Pariserblau, sondern bestand aus Stärke und Indigocarmin. Aber mit der Zeit wurde ein Teil des Indigos in derselben durch Pariserblau ersetzt, die der Indigo daraus ganz verschwand und das Pariserblau ihn ganz ersetzte. Es kommen nun im Handel unter dem Namen Neublau gewöhnlich die bloß Pariserblau enthaltenden Sorten vor; die mit Indigo bereiteten Sorten haben dagegen den Namen Indigoneublau erhalten; von ihnen wird nachher noch die Rede sein. Iedoch gibt es auch unter den letzteren solche, deren Farbstoff nicht bloß Indigo, sondern teilweise auch Pariserblau ist.

Obgleich nun diese Farbe keine Malerfarbe ift, sondern vielmehr zum Blänen der Bäsche, des Papiers usw. ihre Hauptanwendung findet, so soll boch ihre Herstellung erwähnt werden.

Wie schon gesagt, ift das hier in Rede stehende Neublau ein Gemenge aus Stärke, namentlich Rartoffelftarte und Pariferblau. Bu bem noch breiformigen Teige des Pariferblaus wird das 10= bis 30 fache des Gewichtes des trocken gerechneten Bariferblaus an Rartoffelstärke eingerührt, wenn nötig noch mit Waffer. Das Ganze wird auf Farbmühlen mehrere Male als dider Teig durchgemahlen, je öfter desto besser. Der Teig wird in eine Trockenstube oder einen warmen Raum gebracht, worin sich Trockenregale, Trockenbretter und ein oder mehrere Tische befinden. Die Trockenbretter sind gehobelte Bretter, am Rande mit einer fleinen Leiste versehen, die höchstens 0,3 cm boch ift. Auf diese Trodenbretter, welche man zu diesem Behufe auf den Tisch legt, streicht man von dem gemahlenen Teige eine 0,3 cm dide Schicht auseinander und ftellt fie zum Trodnen in die Regale. Während des Aufftreichens auf die nachfolgenden Bretter beobachtet man den Zustand der Trockenheit des Teiges auf den schon bestrichenen Brettern fortwährend und wenn sie so weit fort= geschritten ift, daß man jenen Teig mit einem Meffer mit mehreren gleichweit voneinander abstehenden Klingen nach der Länge und Breite in lauter kleine vieredige, durch den Abstand der Rlingen bestimmte Stude zerschneiden fann,

Neublau. 309

ohne daß der Teig wieder zusammenläuft, so tut man dies fogleich, denn ein weiteres Trodnen würde berfelbe nicht mehr zulaffen. Nach dem Zerschneiden läßt man, unter Fortsetzung der beschriebenen Arbeiten, das Trodnen weiter fortschreiten und wenn die Stude fo weit abgetrodnet find, daß fie fich mit einem dunnen, fupfernen, darunter geführten Spatel heben laffen, ohne daß fie ihre Form verlieren, so werden sie von den Brettern losgemacht und bas, was fich auf mehreren Brettern befindet, auf einzelne Bretter gebracht und getrodnet, wobei man zugleich an Raum gewinnt. In dem Trockenheitszustande, wie man die Stüdchen von den Brettern losmacht, haben fie nur einen geringen Busammenhang; ihre Farbe sieht viel heller aus als vorher und die Starke läßt sich durch einen seidenartigen Glanz erkennen. Durch das völlige Austrocknen werden fie aber ziemlich hart; einzelne zusammenklebende Stüdchen gerbricht man. Die trodenen Partien werden in Fässer getan und die Arbeit in ber Trockenstube so fortgesett, bis aller Teig aufgearbeitet ift. Alle Abfalle, untaugliche Stude, oder die wegen unzeitigen Zerschneibens der Form nach mißratenen, rührt man wieder unter den Teig, wo sie rasch erweichen und keine Schwierigkeiten beim Berarbeiten verurfachen.

Die Farbe ift nach dem Abnehmen von den Brettern fertig, aber man will ihr gewöhnlich noch ein besseres Aussehen geben, was durch bas Pubern geschieht, eine Arbeit, die zuweilen auch an anderen ftudigen Farben vorgenommen wird, um das Augere derfelben zu verbeffern. Bu biefem Behufe benutt man gewöhnlich ein Rollfaß, b. h. ein Faß mit einer Achse durch die Mitte, um welche man es mittels einer Kurbel herumdrehen kann. An dem Bauche des Fasses ift eine Öffnung jum Ginfullen angebracht, welche durch einen paffenden Dedel, durch Leder gedichtet und mit einem Reile festgemacht, verschlossen werden kann. Dieses Faß füllt man etwa bis zu 3/4 mit den Reus blauftücken an und bringt dazu einige Prozente zu feinem Bulver zerriebenes und feingefiebtes Pariferblau, verschließt und läßt nun einige Stunden umdrehen. Dadurch werden alle Flächen des Blaus mit dem dunkeln Staube überzogen und es erhält ein schönes Ansehen. Man nimmt es nun heraus und siebt ben Staub samt zerbrochenen Stüden durch ein Sieb mit weiten Maschen ab, worauf die Ware zum Berpacken fertig ift. Den Stanb und Stude, die davon abgesiebt worden find, benutt man bei der weiteren Fabris kation als Bufat zu bemfelben Blau, unter Berücksichtigung feines Gehaltes an trodenem Pariferblau.

Das Neublau weicht sich in Wasser leicht auf. Als Malerfarbe würde es ungefähr dieselben Sigenschaften zeigen, wie ein sehr stärkehaltiges Berlinerblau.

Die sämtlichen vorstehend angeführten Blaus, welche ihre Farbe dem Gehalt an Pariserblau verdanken und sich nur nach der Menge der letzteren und ber eingemengten Zusätze voneinander unterscheiden, zeigen natürlich, was

310 Neublau.

die Farbe felbst betrifft, bei ihrer Anwendung das Berhalten und den chemischen Charafter des Bariferblaus, ihrer farbengebenden Grundlage. Pariferblau ist in trockenem Zustande nicht unveränderlich am Lichte, sondern verliert seine Farbe allmählich. Da es sehr dunkelblau ift, so fällt diese Beränderung bei dem reinen Bariferblau nicht ins Auge, tritt jedoch deutlich bemerkbar hervor bei ben helleren gemischten Sorten und noch mehr bei den grunen Farben, welche aus einer Mischung bes Blaus mit Gelb hergeftellt werden. Diese grunen Farben werden in gang furger Zeit heller und hollgrun, namentlich wenn fie dem biretten Sonnenlichte ausgesetzt find. In Di aufgeftrichen, scheint diese Veränderung viel langsamer vor sich zu geben, wohl weil fie durch das die Farbe bedeckende Dl erschwert wird. Alle Alfalien, Rali, Natron, Ammoniak, auch die alkalischen Erben, welche wenig in Waffer löslich find, entziehen dem Pariferblau Chan und entfärben es mehr oder weniger rafch, daber fteben weder das reine Bariferblan noch folche Farben, die es enthalten, auf Ralk. Sogar kohlenfaure Salze wirken nach und nach darauf ein. Löfungen von Ankali oder Annatron, mit Pariferblau bigeriert, bilden damit einerseits eine Lösung von gelbem Blutlaugenfalz, andererseits hinterlaffen fie die dem Behalte des Pariserblaus an anderthalb Chaneisen entsprechende Gisenmenge in Form von Gifenorybhydrat als ungelöften Rückstand. In analoger Beife wirft Ammoniak. Dieses Verhalten der Abalkalien benutzt man, um den Behalt einer blauen Farbe an reinem Pariferblau in folgender Weise quanti= tativ zu ermitteln.

Digeriert man z. B. 5 g ber zu prufenden blauen Farbe mit Apfalilauge (welche gewöhnlich teinen der Bufate fo loft, daß er bei der nachfolgenden Behandlung wieder gefällt wird), bis alle blaue Färbung verschwunden ift, gießt dann die entstehende Lösung ab, wäscht den Rückstand mehrere Male mit Waffer aus, was durch Dekantieren geschehen kann und vereinigt alle Fluffigkeiten, fo erhält man in der gesamten alkalischen Lösung genau dieselbe Menge von gelbem Blutlaugenfalz, aus welcher das nunmehr zerfette Bariferblau fich ursprünglich gebildet hat. Denn fämtliches Chan des letteren ift in das zuruckgebildete Blutlaugenfalz wieder übergegangen. Aus dem ungelöft gebliebenen Rückstande, welcher teils die Zusätze der Farbe, teils das aus der Zersetzung des Pariferblaus hervorgegangene Eisenorndhydrat enthält, wird letteres mit Salgfäure gelöft und burch Filtrieren, sowie burch Auswaschen ber nun allein zurudbleibenden fremden weißen Bufage von diefen getrennt. bann die erstere alkalische, blutlaugenfalzhaltige Flüffigkeit mit Salzfäure neutralifiert und hierauf die lettere Lösung von Gisenornohndrat damit vereinigt, so bildet sich das durch obige Behandlung mit Apkali zersetzte Pariferblau aufs neue und zwar in der ursprünglich vorhandenen Menge. Bringt man den hierbei erfolgenden blauen Niederschlag auf ein gewogenes Filter, mascht vollReublau.

ständig mit Wasser aus, trocknet bei etwa 80 bis 100° und wägt, so erhält man nach Abzug des Gewichts vom Filter, das man ebenso getrocknet gewogen hatte, das Gewicht des Pariserblaus, das in 5 g der untersuchten Farbe entshalten ist, woraus sich schließlich ihr Prozentgehalt an Pariserblau durch Multiplizieren mit 20 unmittelbar ergibt. Diese Methode, das Pariserblau in einer Farbe zu bestimmen, ist unter allen die einsachste und sicherste.

Hält eine Farbe neben Schwerspat, Gips und Ton auch Stärke, so hat ihre Gegenwart bei ber vorangeführten Bestimmung keinen Einstuß und erschwert nur im Anfange das Filtrieren. Aus Neublau, welches neben Parisersblau bloß Stärke enthält, kann man letztere vor Anwendung des obigen anaschtischen Berfahrens erst durch Kochen mit sehr verdünnter Salzsäure ausziehen. In gleicher Weise können die übrigen Blaus behandelt werden, wenn man unter Berzicht auf die Ermittelung der Zusätze nur die obige Bestimmung des Bariserblaus beabsichtigt.

Über ben Nachweis und die quantitative Bestimmung der Zusätze möge folgendes bemerkt werden. Ob gebrannter Ton vorhanden ift, erfährt man durch Digerieren mit konzentrierter Schwefelfaure, nachberiges Berdunnen mit Wasser und Abfiltrieren der Flüssigkeit. Berdampft man sie zur Trockne und übergießt den Rückstand mit Waffer, so bleibt, wenn Ton vorhanden war, ein fandartiger, fich in Säuren nicht lösender Rückftand von Riefelfäure, während das Waffer, das von diesem sandartigen Ruckstande abfiltriert wurde, mit Ammoniak einen Niederschlag von weißer, flodiger Tonerde gibt. War ungebrannter Ton vorhanden, fo wird hierbei von demfelben nur eine Spur gelöft. Schmilzt man aber die Farbe mit etwas trockenem Ralihndrat in einem fleinen Silbertiegel oder gluht man fie auch vorher nur tuchtig durch, fo gibt fie bei gleicher Behandlung ebenfalls die obigen Reaktionen des gebrannten Tons. Will man die Gegenwart von Gips tonstatieren oder denselben zugleich annäherungsweise quantitativ bestimmen, so digeriert man die Farbe mit kohlenfaurem Ammoniak wenige Tage lang, wäscht fie bann burch Dekantieren mit Wasser aus (vgl. Bb. I bei Gips) und sett verdunnte Salzfäure hinzu. Man hat nun den Raltgehalt des Gipfes in Löfung. Berfetzt man diese mit Schwefelfäure, so fällt der Ralt in Form von Gips nieder. Bur vollständigen Abscheidung des letteren sett man der Fluffigkeit Alfohol zu, bringt den Bips auf ein gewogenes Filter, wascht mit altoholischem Baffer aus und wägt. Wenn hinreichend kohlensaures Ammoniak angewendet wurde, so verschwindet bei obigem Digerieren zugleich Pariferblau infolge von Zersetzung, ferner wird auch das Eisenoryd aus dem zersetzten Pariferblau burch die Behandlung mit Salzfäure gelöft. Der Rückstand ift bann weiß und besteht etwa noch aus Schwerspat ober aus Schwerspat und Ton, worin man letteren, wie vorhin erwähnt ift, aufsuchen kann. Ift Ton vorhanden, fo kann berselbe baburch ent312 Reublau.

fernt werden, daß man eine Quantität des Restes mit Kalihydrat zusammenschmilzt, am besten mit einem großen Überschuß, dann die geschmolzene Masse in Wasser löst und mit verdünnter Salzsäure neutralisiert. Die Bestandteile des Tons werden hierdurch gelöst, während der schwefelsaure Baryt als schweres weißes Pulver zurückbleibt und nach Absiltrieren der Flüssigkeit gewogen wird. Die Differenz des so ermittelten Schwerspatgewichtes gegen das Gewicht des Rückstandes vor jener Behandlung mit Kali usw. ist als Ton in Rechnung zu bringen.

Genauere und ausgedehntere Analysen als die oben angegebenen sind zur praktischen Untersuchung und Wertbestimmung der in Frage stehenden Farben als wenig zweckfördernd nicht zu empfehlen. Wollte man z. B. auch noch im speziellen Kieselerde und Tonerde als Bestandteile des Tons quantitativ bestimmen, so wäre damit einerseits für die Beurteilung der Farbe ein weiterer Anhalt nicht gewonnen, andererseits aber den Ansorderungen einer vollständigen quantitativen Analyse immer noch nicht genügt, denn diese würde auch die Bestimmung des Kalses, der Magnesia, des Kalis und Eisengehaltes usw. bedingen. Und hätte man selbst diese Bestandteile im einzelnen quantitativ bestimmt, so bliebe man doch darüber noch in Ungewißheit, ob die letztbemerkten Bestandteile dem Tone angehören oder von unvollständigem Auswaschen der Farbe herrühren, da die blauen Eisensarben ost Salze auf das hartnäckisste zurückhalten, so daß diese sich überhaupt nicht durch Auswaschen mit Wasser aus den Farben entsernen lassen.

Das reine Turnbulls-Blau unterscheidet sich vom Pariserblau durch eine hellere Farbe und zeigt nie den starken dunkeln Kupferglanz des Pariserblaus. Das Turnbulls-Blau ist auch nie ein Fabrikat eigentlicher Farbenfabriken, denn da das rote Blutlaugensalz teurer ist als das gelbe und die damit zu erzielende Farbe überdies weniger intensiv als das Pariserblau, so ist kein Grund vorhanden, das erstere Blau an Stelle des letzteren und besseren anzuwenden oder darzustellen. Dagegen liefern die chemischen Fabriken, welche rotes Blutlaugensalz bereiten, das Turnbulls-Blau gewissermaßen als Nebenprodukt, indem sie die Mutterlauge des roten Blutlaugensalzes, aus welcher keine Kristallisationen mehr zu gewinnen sind, behufs möglichst vorteilhafter Berwertung mit Eisenvitriol fällen.

Die Frage, ob ein Blau dieses Turnbulls Blau enthält oder nicht, wird gelöst, indem man die Farbe, wie von den anderen Blauen gesagt ist, aber in wohl verschlossenen Fläschchen mit Kalisauge behandelt, dann wohl auswäscht, doch wo möglich unter Abhaltung der Luft und mit ausgesochtem Wasser. Behandelt man dann den Rückstand mit Salzsäure, so enthält die Auslösung nicht nur Eisenoryd, sondern auch Orydul (also Eisenchlorid und Eisenschlorid und Eisenschlorid und Eisenschlorid und Eisenschlorid und Eisenschlag,

Neublau. 313

ein Beweis, daß man mit Turnbulls-Blau zu tun hat. Wenn man die beiden zunächst resultierenden Flüssigkeiten, nämlich die alkalische Lösung, die man von einem Blau erhält und die salzsaure Lösung des Rückstandes davon, welche jedoch so bereitet werden muß, daß eine Oxydation nicht weiter stattsinden kann, zusammenmischt, wie es für die Bestimmung des Pariserblaus angegeben ist, so erhält man einen dem Gewichte nach ebenso wie vorhin zu bestimmenden Niederschlag, der dem Gehalte der untersuchten Farbe an Turnbulls-Blau entsspricht. Daraus geht aber auch hervor, daß Turnbulls-Blau hierbei nach folgender Gleichung entsteht:

$$2 \operatorname{FeCl}_3 + \operatorname{FeCl}_2 + 2 \operatorname{K}_4 \operatorname{Fe}(\operatorname{CN})_6 = \operatorname{Fe}_3 [\operatorname{Fe}(\operatorname{CN})_6]_2 + 8 \operatorname{KCl},$$

also aus einer Chlorverbindung, welche dem Orndorndul des Eisens: ${\rm Fe_2\,O_3}$, ${\rm Fe\,O}$, entspricht, und gelbem Blutlaugensalz (vgl. ${\it S.}$ 281).

Rach gang genauen Bersuchen im großen ergibt es fich, bag aus 100 Bewichtsteilen gelben Blutlaugenfalzes bis etwas über 79 Gewichtsteile Pariferblau erhalten werden können, aber meiftens erhalt man eine geringere Ausbeute, weil das Blutlaugenfalz felten völlig rein ift, sondern oft einige Brozente schwefelfaures Rali als Berunreinigung enthält. In biefem Falle trubt fich auch feine Löfung auf Bufat von Chlorbaryum und fett beim Stehen einen weißen Niederschlag von schwefelfaurem Barnt ab. Das reine Bariferblau, wie es auf oben beschriebene Beise durch nachträgliche Orndation oder Blauung bes aus gelbem Blutlaugenfalze und Gifenvitriol erzeugten, anfangs weißen Niederschlages erhalten wird, hat, wie schon S. 298 bemerkt murbe, wahrscheinlich biefelbe chemische Zusammensetzung, wie ber aus 3 Mol. gelbem Blutlaugenfalz und 1 Mol. Gisenorphfalz gewonnene, gleich bei feiner Bilbung blaue Niederschlag, nämlich unter Mitberudsichtigung des Waffergehaltes: Fe4 [Fe(CN)6]8 + x H2O. Bringt man den Waffergehalt bes gelben Blutlaugenfalzes mit in Rechnung, fo ergibt fich unter Zugrundelegung ber obigen tatsächlichen Ausbeute an Pariferblau, sowie nach Berechnung des xH2O ber vorstehenden Formel = 9 Aquiv. H2O, benn:

$$3 \left[K_4 \text{Fe}(CN)_6 + 3 H_2 O \right] = 1266$$

geben:

$$Fe_4[Fe(CN)_6]_3 + 9H_2O = 1058,$$

entsprechend 83,6 Proz. ber blauen Berbindung. Berschiedene Chemiker, die das Pariserblau analhsierten, fanden jedoch darin einen höheren Wassergehalt, wohl weil sie Farben untersuchten, welche nicht so scharf ausgetrocknet waren, was in Farbenfabriken schon deswegen geschieht, damit ihr Kupferglanz die höchste Intensität erreiche.

C. Blane Robaltfarben.

1. Smalte. Efchel.

Blaue Farben wurden schon früh aus den Dryden des Kobalts, ober vielmehr direkt aus den Kobalterzen hergestellt. Dieselben waren und sind noch gegenwärtig weniger blaue Farben zur Benutzung für Maler, als vielsmehr blaue gemahlene Glasmassen von verschiedener Tiese und Feinheit, die unter dem Namen Smalte oder Eschel in den Handel kamen und immer noch kommen, aber vermöge ihrer besonderen Beschaffenheit meistens zu anderen technischen Berwendungen dienen als die übrigen Farben. Obgleich nun also diese Verbindungen nicht hierher gehören, so soll doch davon das Wissenswertere angesührt werden.

Wenn auch die Mengen von Kobaltorydul, die man in der Smalte vorfindet, verschieden sind, so scheint doch darin eine Berbindung von konstanter Zusammensetzung vorhanden zu sein, nämlich ein Doppelsülfat ${\rm Co} \ 0.2 \ {\rm Si} \ 0_2$ $+ \ {\rm K}_2 \ 0.2 \ {\rm Si} \ 0_2$. Kleine Mengen von anderen Metalloryden in der Smalte sind nur als zufällige Beimengungen zu betrachten. Die Smalte ist ein kalkstreis Glas; wenn es daher gegen die chemischen Reagenzien im allgemeinen ziemlich indifferent ist, so gehört sie doch zu den leichter zersetzeren Gläsern und wird z. B. von kochender Schweselsäure gelöst und durch Schmelzen mit Soda löslich gemacht. Bon besonderer Wichtigkeit für die Güte des Produktes ist, daß die einzelnen Körner gleiche Größe besitzen und die Farbe eine mögslichst rein himmelblaue sei. Ein ins Kötliche neigender Farbenton rührt in den meisten Fällen vom Eisengehalt des Produktes her und macht das letztere minderwertig. Die Smalte wird bei längerer Einwirkung auch durch Wasser etwas angegriffen, knoem sie eine grünliche Färbung annimmt.

Das Robaltoryd würde zur Herstellung der blauen Gläser zu teuer sein, es wird deshalb dazu hauptsächlich ein kobalthaltiges Erz, der Glanzkobalt, verwendet, welcher Kobalt, Eisen, Nickel, Kupfer, Arsen, Schwesel usw. enthält. Die Erze werden nicht ganz, sondern nur soweit geröstet, daß sich die Metalle zum großen Teile orydieren und teils als Dryde, teils als schweselsaure Metalloryde, zum kleineren Teile aber als Arsen- und Schweselmetalle zurückbleiben. Dies geschieht in Flammösen mit Abzugskanälen, wobei eine Menge arseniger Säure als Drydationsprodukt des Arsens aufgesangen wird. Diese unvollständig gerösteten Erze, auch Zaffer genannt, werden mit der gleichen Menge arseniger Säure gemengt einem Glassatz zugegeben. Der Zusatz der arsenigen Säure ersolgt, um Nickel, Eisen, Kupfer wieder mit Arsen zu vereinigen, welche sich dann als Arsenmetalle vermöge ihres großen spezisischen Gewichtes unter dem Glassatze in Form eines Regulus — der sogenannten Nickels oder Kobaltspeise — am Boden der Schwelztiegel ansammeln, so

Smalte. 315

daß nur ober doch fast nur das Kobaltoxyd als färbende Substanz in den Glassatz übergeht und das Glas blau färbt. Ohne den Zusatz von Arsen würden auch die anderen Metalle in den Glassatz übergehen und mit ihrer Farbe die blaue Farbe beeinträchtigen.

Der hierzu verwendete Glassatz ist ein weiches Kaliglas aus reiner calcinierter Pottasche und Duarzsand. Es wird zu vermeiden gesucht, daß Tonerde und kalkhaltige Körper mit unter den Glassatz kommen, weil diese die Farbe sehr herabdrücken. Natron statt Pottasche läßt sich nicht anwenden, denn daburch wird die Farbe gleichsalls heruntergedrückt und erhält ohnedies eine schlechte Nitance. Die Tiese der Farbe des Glases hängt natürlich von der Menge des zugesetzten kobalthaltigen Erzes, sowie von seinem Gehalte an Kobalt ab und es wird durch Versuche im kleinen ermittelt, in welcher Menge das Erz dem Glassatze für eine gegebene Farbe des Glases beizugeben ist.

Das Schmelzen des Glassatzes geschieht in einem Dfen und in eben folden Tiegeln, wie sie zur Glasfabritation gebraucht werden oder die wenig davon abweichen. Die Arbeitsöffnungen, wovon für jeden Tiegel eine vorhanden ift, dienen nur jum Eintragen des Glassates und des geröfteten Erzes, fowie zum Ausschöpfen bes Glafes, wenn dasfelbe gehörig geschmolzen, gerührt und durch Absetenlassen bei tüchtiger Feuerung, wobei sich die Arsenmetalle, wie ichon erwähnt, als "Speisen" zu Boden setzen, gereinigt worden ist. Das geschmolzene blaue Kobaltglas wird direkt in Waffer ausgeschöpft, wodurch es zerspringt und murbe wird. Es wird dann unter Bochstampfen zerftogen, die in einem Troge arbeiten, in welche die Glasmasse geworfen wird, während darin beständig ein dunner Wasserstrahl zu= und abläuft. Das ablaufende Waffer nimmt blog Teile von größerer Feinheit mit sich, und indem es nachher mehrere Troge durchläuft, worin es von feiner Gefchwindigkeit einbuft, fest es nach dem Grade der Feinheit und Schwere auf feinem Wege nach und nach alles mitgeschwemmte Glas ab und läuft schließlich klar weg. Der das Glas wird nur gestoßen und zwischen Granitsteinen wie der Schwerspat und das Bleiweiß gemahlen und nachher in Waffer aufgerührt und geschlämmt, wobei das gröbste Bulver sich immer zuerst und fest zu Boden fett, und noch einmal gemahlen oder auch als Streufand verwertet wird. Die feinere blaue Farbe wird jedenfalls wiederholt geschlämmt, um ganz feine Teile als Eschel abzufondern, welches ein helles, weniger gefärbtes Glas ift und häufig wieder mit dem Glassate zusammengeschmolzen wird. Die reine Smalte wird bann getrocknet und gesiebt. Es genügt gewöhnlich, auf einer Fabrik brei Sorten Smalte, dunkle, mittlere und gang helle, herzustellen, alle übrigen werden bann daraus durch Mischen hervorgebracht; es gibt Fabriten, die fich blog mit dem Mischen verschiedener Fabritate beschäftigen und dadurch besonders angenehme Tone hervorbringen.

Diese blaue Farbe ist allerdings wie alle Kobaltblaus sehr dauerhaft, aber ber Maler benutt sie höchstens als Wasserfarbe bei der Wandmalerei; ihre häusigste Anwendung fand sie früher zum Bläuen der Leinwand und des Papierzeuges, sowie zum Blaufärben von Glas und Töpferwaren, wozu sie noch gebraucht wird, während sie beim Bläuen jest größtenteils durch Ultramarin verdrängt ist.

2. Rönigsblau, Kobaltblau, Thenardsblau, Robaltultramarin, Leithners Blau.

Dieses Blau, welches zu jeder Art Malerei gebraucht werden kann, die größte Unveränderlichkeit gegen alle äußeren Einflüsse zeigt gerade wie die Smalte und von einer die dunkelsten Ultramarine sast übertreffenden seurigen Farbe ist, wurde früher sehr häusig dargestellt, unter den obigen Bezeichnungen in den Handel gebracht und an Stelle des Ultramarins in ausgedehntem Maße angewendet. Neuerdings ist das Robaltblau jedoch aus fast allen seinen Answendungen durch den fünstlichen Ultramarin verdrängt, besonders weil der letztere einen erheblich geringeren Handelspreis hat, so daß sich die Benutzung des Kobaltblaus gegenwärtig fast ausschließlich auf diesenige im Potteriefache beschränkt. Denn hierbei kann es nicht durch den sünstlichen Ultramarin ersetzt werden, da der setztere sich nicht mit Borax oder Bleiglasssüssen zussammenschmelzen läßt, ohne eine chemische Umwandlung zu erleiden und seine Farbe zu verlieren.

Die Grundlage diefer Farbe ift entweder nur Robaltorydul und Tonerbe ober beide und auch Zinkornd. Im ersten Falle wird die Farbe blau mit rötlichem Stich, im anderen rein blau, oder bei mehr Zinkornd mit grunlichem Stich. Ihre Tiefe hängt von der Menge des Robaltoryduls ab, welche darin enthalten ift. Man stellt diese Farbe am einfachsten ber, indem man 3. B. 100 Gewichtsteile Alaun mit ober ohne Zinkvitriol mit 5 bis 10 Gewichtsteilen schwefelsaurem Robaltorndul, Co SO4 + 7 H2O, Robaltvitriol. zur Trodne eindampft und ben Rüchftand 7 bis 8 Stunden im Tiegel in einem Windofen auf das heftigste glüht, wobei alle oder die meiste Schwefelfaure verfluchtigt wird und die blaue Farbe zurückbleibt. Koftspieliger wird die Farbe, wenn man fich erft Tonerdehydrat durch Fällen des Alauns mit Goda oder Pottasche und Auswaschen bereitet, dasselbe trocknet und dann mit schwefelfaurem, falpeterfaurem oder phosphorfaurem Robaltorydul glüht. Die Fällung der Tonerde macht bei diesem letteren Berfahren das Blau sehr teuer, bei ersterem das erforderliche ftarte Blühen. Bielleicht ware die jest von denjenigen Sodafabriten, welche Soda aus Arpolith barftellen, zu erhaltende Tonerbe geeignet, die Farbe billiger als bisher herzustellen. Durch eine derartige wohlfeilere Bewinnung murbe die Farbe in den Stand gefett werden, sich

wieder unter den blauen Malerfarben in Öl einen Platz zu erringen, den sie ohne allen Zweisel verdient. Ein billiger Herstellungspreis dieser Farbe wird ferner gegenwärtig dadurch ermöglicht, daß auch der Preis des Kobaltoxyduls und seiner Salze gegen früher bedeutend heruntergegangen ist, weil man sichere Berfahren ermittelt hat, um das Robaltoxyd von anderen Metalloxyden zu trennen, mit welchen gemischt es stets bei Behandlung der gerösteten kobalt-haltigen Erze mit Säuren in Lösung erhalten wird. Das Kobaltoxyd kommt jetzt als Handelsware vor und zwar als Dxyduloxyd: Co₂O₃, CoO, in welcher Form es sich in Säuren schwer löst. Berdampst man aber damit gemengtes Bitriolöl, so bleibt als Nückstand rosenrotes, wasserfreies, schweselsaures Kobaltsoxydul, welches zu allen Zwecken verwendbar und in Wasser leicht löslich ist, auch daraus kristallisiert erhalten werden kann.

Phosphorsaures Kobaltoxybul = Zinkoxyb, $\operatorname{CoZn_2(PO_4)_2}$, ist eine schöne blaue Farbe, sowohl vor als nach dem Glühen, kommt aber zu teuer zu stehen, als daß sie sich als Malersarbe empfehlen würde. Dieselbe kann jedoch in der Porzellanmalerei verwendet werden.

3. Coeruleum. Bleu Coelestique. Zinnfaures Robaltorybul.

Unter diesem Namen kommt lediglich für Zwecke der Kunstmalerei eine Farbe im Handel vor, welche als färbenden Bestandteil zinnsaures Kobaltoxydul enthält. Es wird dadurch erhalten, daß man 120 Tle. Kobaltvitriol mit 100 Tln. Zinnsalz und 100 Tln. Kreide innig mengt, das Gemisch hierauf im Tiegel glüht, nachher das Brodukt auswässert und zerreibt. Es besteht dann aus ungefähr 50 Zinnoxyd: ZnO2, 18 Kobaltoxydul: CoO und 30 dis 32 schwefelsaurem Kalk. Die Farbe ist himmelblau, hat auch bei Lampenlicht diese Karbe und läßt sich selbst mit Borax zusammenschmelzen, ohne daß sie ihre Nüance verändert. Sie wird mit Rücksicht auf diese Eigenschaft denn auch vorwiegend in der Malerei auf Porzellan und Steingut verwendet.

D. MItramarine.

1. Die Zusammensetzung bes natürlichen und bes fünstlichen Ultramarins. Chemie ber Ultramarine.

Das natürliche Ultramarin ober ber Lasurstein ist ein Gemenge verschiedener Mineralien. Zwecks Darstellung des geschätzten blauen Farbstoffes wurde der Lasurstein wiederholt ausgeglüht und jedesmal in Essig und Wasser abgelöscht, zerrieden und gesiedt, das Pulver dann auf einem Reibstein mit einem dickslüssigen Gemisch aus Honig, Drachenblut und Wasser verrieden, getrocknet, mit schwacher alkalischer Lauge von Weinredenasche gewaschen, nochs mals getrocknet und zerrieden. Andererseits wurde durch Zusammenschmelzen

von Kolophonium (Harz), weißem Bech, gelbem Wachs und Leinöl ein Kitt (Maftix) bargeftellt, dem man in geschmolzenem Zustande mittels eines Siebes fein gleiches Gewicht bes Lasursteinpulvers einverleibte, worauf das Gange in faltes Waffer geworfen und durchgefnetet murde. Die Daffe murde nunmehr in einem Tuche wiederholt mit frischem lauwarmem Waffer geknetet. Durch diefe Prozedur wurde eine Trennung des Pulvers in fremde und in ftark gefärbte Beftandteile erzielt, indem die ersteren vom Ritt gurudgehalten wurden, die letteren sich im Wasser allmählich absetzten. Das Ultramarin setzt sich in den einzelnen Gefäßen in verschiedenen Farbenabstufungen ab, wobei das erfte die dunkelfte Müance, das letzte die hellfte ergibt. Man erhielt indes felten mehr als 4 bis 5 Proz. Ausbeute, wodurch sich der teure Preis diefer Farbe, der dem des Goldes gleich war, erklart. Bis zu Beginn des vorigen Jahrhunderts war die chemische Zusammensetzung der Farbe nicht bekannt; man faßte nur die Meinung, daß im Ultramarin ein Schwermetall (Gifen ober Rupfer) enthalten sei und die Färbung veranlasse. Erst im Jahre 1806 wurde diese Ansicht durch Clement und Deformes widerlegt und von ihnen auch bie erfte Anregung gur Berftellung bes fünftlichen Ultramarins gegeben. Ginige Rlarheit brachten erft die neueren Untersuchungen von Brögger und Badftrom (1890), welche nachgewiesen haben, daß auch das reinste natürliche Ultramarin zu 4/5 aus Haühn (Nofean) und Sodalith und nur zu 1/5 aus wirklichem Ultramarinfarbstoff besteht, beffen Zusammensetzung weiter unten bei der Besprechung der chemischen Konstitution des Ultramarins erwähnt werden wird.

In der nebenftehenden Tabelle wird ein Bergleich der Zusammensetzung des natürlichen und des künftlichen Ultramarins gegeben.

Einige nähere Daten über die Zusammensetzung bes natürlichen Ultrasmarins werden weiter unten bei der Besprechung der kieselarmen Verbindungen der hohen Schwefelungsstufe gegeben werden.

Wie bereits erwähnt, wurde die künstliche Darstellung des Ultramarins durch die Analysen von Clément und Désormes angeregt und fand nachträglich Unterstützung durch gelegentliche Auffindung blaufarbiger Massen in dem Mauerwerf der Sodaösen. Hermann beobachtete dieselben schon zu Ansang des vorigen Jahrhunderts und gab 1811 größere Proben an Klapsroth behufs Untersuchung. 1824 wurde von der Société d'Encouragement pour l'industrie nationale ein Preis von 6000 Frcs. auf die Ersindung eines wohlseilen Bersahrens zur Fabrikation des Ultramarins, welches nicht über 300 Frcs. pro Kilogramm kosten durste, ausgesetzt, eine Aufgabe, die 1828 von Guimet gelöst wurde, während andererseits Gnelin bewies, daß er gleichzeitig mit Guimet an der ersolgreichen Lösung des Problems gearbeitet hatte. Auch Köttig hat 1828 in der Meißener Porzellanmanusaktur ein Dar-

Natürliches Ultramarin.

									Nach Clément und Désormes	Nach Gmelin
Rieselsäure									35,8	47,31
Tonerde .									34,8	22,00
Natron									23,2	12,06
Ralk									3,1	1,55
Schwefelfäur	e								_	4,68
Schwefel .				١.					3,1	0,19
Waffer und	0	rge	ın	ijď	e)e	6	tof	fe		12,21

Rünftliches Ultramarin.

	Nady Varrentrapp	Nach Elsen	Nach Brunner	Nach Pohl
Rieselsäure :	45,60	40,0	32,54	36,67
Tonerde	23,31	29,5	25,25	32,12
Natron	21,47	23,0	16,91	21,45
Rali	1,75	_	_	
Ralt	0,02	_	2,38	_
Schwefelfäure	3,83	3,4	_	2,08
Schwefel	1,69	4,1	11,63	7,22
Eisen	1,06	1,0	2,25	Spur
Wasser	_	-	_	
Sauerstoff			9,04	0,58

ftellungsverfahren ausgearbeitet, nachdem er das Auftreten einer blauen Farbe bei ber Berftellung bleifreier, unter Berwendung von Natriumfulfat bergeftellter Glasuren beobachtet und dieselbe als Ultramarin erkannt hatte. Köttig wandte urfprünglich Natriumfulfat und Roble an, ging bann aber zur Berwendung von Soda, Schwefel lund Rohle über. 1829 wurde die neue Farbe als Lasursteinblau von Meigen aus in den Sandel gebracht. Die Entstehung weiterer Fabrikation in Deutschland datiert von 1834 (Leverkus in Wermels= firchen) und 1838 (Lenkauf und Beine in Nurnberg); nach Lichtenberger arbeitete Levertus für gewöhnliche Sorten nach dem fogenannten reinen Sulfatverfahren, für beffere nach dem reinen Sodaverfahren, mahrend Lenkauf namentlich das erstere zur Bolltommenheit brachte. Die weiteren Fabriken entstanden dann in rascher Folge: von 1840 bis 1849 vier in Deutschland, je eine in Ofterreich und Belgien und zwei in Frankreich; von 1850 bis 1859 acht in Deutschland, zwei in Frankreich; von 1860 bis 1872 acht in Deutschland und je eine in Frankreich und in Ofterreich. Diefer Beftand burfte bis 1885 gleich geblieben fein, erfuhr aber von diesem Zeitpunkte ab infolge der

Bereinigung mehrerer beutscher Fabriken zu einer Aktiengesellschaft einen Rücksgang. Gegenwärtig bestehen im ganzen etwa breißig Fabriken, wovon zehn in Deutschland, drei in Österreich, vier in Frankreich, zwei in Belgien, vier in England, vier in Rußland, zwei in Nordamerika. Die Gesamtproduktion beträgt nach R. Hoffmann zur Zeit etwa 6500000 kg im Werte von 3500000 M in Deutschland und etwa 8750000 kg im Werte von 4935000 M in ben übrigen Ländern.

Bevor wir zur Erörterung der technischen Fabrikationsweise des Ultramarins übergehen, mögen dem Thema seiner chemischen Konstitution und Zusammensetzung einige allgemeine Gesichtspunkte vorangeschickt werden.

Die Worte Smelins, daß fich nach den damaligen Renntniffen nicht entscheiden läßt, in welcher Berbindung der Schwefel die Farbung des Ultramarins bewirke bzw. in den zählreichen bis jetzt bekannt gewordenen Ultramarinverbindungen enthalten fei, behalten auch gegenwärtig ihre Bultigfeit. Lösung des Problems ift um so schwieriger, als iber die Grundeigenschaften ber mehratomigen Elemente Silicium und Aluminium noch wenig sicheres bekannt ift und die Berbindungsmöglichkeiten derselben mit anderen Elementen fehr zahlreich find. Die Silikate und Silikat-Aluminate find unlöslich, schwer und ohne Zersetzung nicht schmelzbar und ihrer Molekulargröße nach nicht untersucht. Durch Bingutreten bes Schwefels werben bie Schwierigkeiten noch Erst in neuerer Zeit (1873) hat R. Hoffmann die analytische erhöht. Methode durch quantitative Bestimmung der bei der Zersetzung des Ultramarins burch Säuren nebeneinander auftretenden Schwefelverbindungen vervollkommnet. Bei dem zunächst in Betracht kommenden Natriumultramarin sind je nach dem Rieselgehalt zwei Gruppen bes fieselarmen und bes fieselreichen Ultramarins zu unterscheiden; zu ben ersteren gehört das Ultramarin des Lasursteins und das des älteren Fabrikbetriebes; das kiefelreiche Ultramarin datiert von der Mitte bes vorigen Jahrhunderts. Bur Darstellung des fieselarmen Ultramarins benötigt man des Silikats 3 Si2 Al2 O7, des kiefelreichen des Silikats 2 Si3 Al2 O9 berart, daß das Berhältnis zwischen Riefelfaure und Tonerde für ersteres 1,17, für letteres 1,76 beträgt.

Die Molekulargröße und die Konstitution der Ultramarine sind noch gänzelich unbestimmt, mit Sicherheit ermittelt sind aber für die Mehrzahl derselben die gleichbleibende prozentische Zusammensetzung und die kristallinische Beschaffenseit. Damit sind sie als wirkliche, einheitliche, chemische Berbindungen charaketerissert. Bei der Einwirkung alkalischer Substanzen in der Glühhitze auf die oben erwähnten Silikate werden Berwandtschaftseinheiten frei, welche die Aufenahme weiterer Atomgruppen ermöglichen, z. B. von Oxyden und Sulsiden der Alkalien und daraus ableitbaren Berbindungen. Das aufgenommene Natriumsoryd führt erst durch weitere Beränderungen zu den Ultramarinen, während das

Natriumsulfid die letteren unmittelbar erzeugt. Die Beränderungen erfolgen in ähnlicher Art und Weise, wie an ben Seitenketten organischer Berbindungen, indem Anlagerungen, Austaufch und Abspaltungen erfolgen können, ohne daß die Berbindung mit dem Silikatmolekul aufgehoben wird. Die erste Berbindung der kieselarmen Reihe, das weiße Ultramarin, entsteht, wenn in dem vorher gebildeten Natriumaluminiumfilitat, Sie Ale Na10 O26, zwei Atome Sauerftoff durch zwei Atome Schwefel ersett werden oder wenn von vornherein zugleich Natriumoryd und Natriummonosulfid von dem ursprünglichen Silifat Sie Ale O21 aufgenommen werden. Die Verbindung des Natriumoxyds ist eine festere, die des Natriumsulfids eine losere. Wird dem mit Natrium gleichsam gefättigten Gesamtmolekül des weißen Ultramarins durch Reagenzien, die leicht einfache Natriumfalze bilden können, fo viel Natrium entzogen, daß die Bindungsweise des Schwefels von der des Monosulfids in die des Difulfids übergeht, so entsteht das grüne Ultramarin und durch weiteren Fortgang der Reaktion bis zu dem Tetrafulfid das blaue Ultramarin des Fabritbetriebes. Die Reaktionen können bis zur vollendeten Blaubildung der niederen Schwefelungsftufe in der kieselarmen Reihe leicht verfolgt werden, obwohl sie noch nicht gänzlich aufgeklärt find. Das Endergebnis ber Blaubildung besteht in dem Austritt von Natrium aus der Sulfidseite des grunen und weißen Ultramarins, wobei vorübergehend auch ein folches aus der Silikatseite stattfindet und später durch das Natrium von der Sulfidseite und dem Sauerstoff der Luft ersetzt wird. Diefe vorübergebend entstehenden, an Sauerstoff armeren Berbindungen scheinen von schmutig blaugrüner Färbung zu sein.

Die Blaubildung ber höheren Schwefelungsftufe erfolgt sowohl in der kieselarmen, wie in der kieselreichen Reihe zum Teil oder vollständig bereits beim Rohbrennen und fann daher nicht näher untersucht werden. Es fann aber angenommen werden, daß hier dieselben Reaktionen wie bei der niederen Schwefelungsstufe stattfinden. Das Berhältnis des blauen Ultramarins der niederen Schwefelungsstufe zu dem der höheren Schwefelungsstufe wird durch bie Formeln Si6 Ale Na7 S2 O24 (niedere Stufe) und Si6 Ale Na8 S4 O24 (höhere Stufe) ausgedrückt. Es liegt nun ber Gedanke nahe, bag bas Blau ber nieberen Schwefelungsstufe keine einheitliche Berbindung, fondern ein mechanisches oder molekulares Bemifch von einem Molekul bes Blaus höherer Schwefelungs= stufe mit einem Molekül des Grundsilikats sei, welches durch die Formel Sie Ale Nas S4 O24 + Sie Ale Nae O24 ausgedrückt werden könnte. Für diefe Auffassung sprechen laut R. Soffmann die stets gleichbleibende prozentische Busammensetzung des Blaus der niederen Stufe, das verschiedene Berhalten der beiden Ultramarinverbindungen bei ihrer Entstehung im Brennen, die physikalischen Eigenschaften und ihr verschiedenes Berhalten gegen Reagenzien. Bei ber niederen Stufe entsteht im Robbrennen nur grünes Ultramarin und fann

im Feinbrennen nur schwierig in blaues übergeführt werden, während bei der höheren Stufe umgekehrt das Rohbrennen derart leicht das blaue Endprodukt ergibt, daß das reine Grün dieser Stufe bisher nicht hergestellt werden konnte.

Die Entstehung des roten Ultramarins aus dem blauen ist noch nicht genügend aufgeklärt. Es scheint aber mit einiger Gewißheit sestzustehen, daß hierbei das Polysulsid des blauen Ultramarins durch weiteren Austritt von Natrium und Aufnahme von Sauerstoff gänzlich in ein Drysulsid von uns bekannter Zusammensetzung übergeht.

Untersuchungen der weißen, grünen und blauen Ultramarine der kieselarmen Reihe existieren ichon seit älterer Zeit. Bereits Omelin hat beobachtet, daß bei der ersten Einwirkung von Schwefelverbindungen des Natriums auf ein Gemisch von Rieselfäure und Tonerde in bestimmtem Atomverhältnis oder auf reinen Ton eine gelbgefärbte Berbindung entsteht, welche als weißes Ultramarin angesehen werden kann; unter Mitwirkung des Luftsauerstoffs geht diefelbe zuerst in Grun, dann in Blau über. Gmelin fand auch (1828), daß bei der Zersetzung des natürlichen Ultramarins Schwefelwasserstoff, Schwefelfaure und Schwefel entstehen und weil er dasselbe Berhalten beim fünftlichen Blau vorfand, fo fprach er die Vermutung aus, daß im Ultramarin mehrfach Schwefelnatrium oder unterschwefligsaures Natrium vorhanden sein muffe. Die fpäter (1840 bis 1855) ausgeführten Analysen von Barrentrapp, Lenkauf, Elener, Brunner laffen erkennen, daß das zu jener Zeit dargestellte Ultramarin der tieselarmen Reihe von niederer Schwefelungsstufe angehörte. Bon 1855 bis 1861 murden gahlreiche Untersuchungen von Stölzel, Breunlin, Wilkens, Gentele, Ritter, Boedmann ausgeführt, welche bewiesen, daß bem bis dahin allein bekannten Ultramarin der ermähnten Gruppe das der höheren Schwefelungsstufe aus der fiefelarmen und der fieselreichen Reihe binzutrat, ein Umstand, der mehreren der genannten Autoren unbekannt blieb. Bon besonderem Berte find gegenwärtig noch die Analysen von Boedmann, weil fie die einzigen sind, die die Zusammensetzung des kiefelarmen Ultramarins ber hohen Schwefelungsstufe (aus dem reinen Sodaverfahren) angeben.

Im nachfolgenden sei, der trefflichen Monographie R. Hoffmanus folgend, der Stand unserer gegenwärtigen Kenntnisse über die Chemie des Ultramarins ausgeführt.

Das Kaolin, $\mathrm{Si_2\,Al_2\,O_7} + 2\,\mathrm{H_2\,O}$, fommt in der Natur nahezu chemisch rein vor; es ist jedoch wahrscheinlich, daß seine Wolekularsormel mindestens $\mathrm{Si_6}$ enthält, so daß nur diese letztere im nachfolgenden gebraucht werden soll. Durch Erhitzen verliert das Kaolin sein Hydratwasser zur Hälfte oder ganz. Das geglühte Kaolin, $\mathrm{Si_6\,Al_6\,O_{21}}$, nimmt beim Erhitzen mit Dryden bzw. Carbonaten der Alkalimetalle verschiedene Wengen der ersteren auf; die Berbindungen, von denen nur die des Natriums näher untersucht sind, sind durch Säuren leicht

gersetbar; die Bersetung verläuft aber verschieden, je nachdem mafferige Säuren bei gewöhnlicher Temperatur oder trodener Chlorwafferstoff, 3. B. bei 1500, gur Einwirkung tommt. Denkt man fich in diesen Silikaten einen Teil des Sauerstoffs durch Schwefel ersett, so gelangt man zu dem weißen Ultramarin ber tieselarmen Reihe. Durch weitere Umwandlungen entsteht aus demselben durch Entziehung von Natrium das grüne und aus diefem das blaue Ultramarin. Nach den Untersuchungen von P. Silber (1881) erhält man aus dem Kaolin durch Erhitzen mit 3 Mol. Soda das Silikat Si6 Al6 Na6 O24 (Silikat a); bei Anwendung der doppelten Menge Soda erhält man die Berbindung Sie Ale Na12 O27 (Silikat b). Bei der Ultramarinbildung werden ebenfalls verschiedene Mengen Natrium, zum Teil in Berbindung mit Saueritoff, zum Teil mit Schwefel vom Raolin aufgenommen. Bei der Umwandlung des weißen Ultramarins in das grüne und blaue und dem dabei ftatt= findenden Austritt von Natrium verbleiben der Sauerstoff und Schwefel im Molekul; die Bindungsweise des Schwefels in den farbigen Ultramarinen muß daher eine andere fein als im weißen; Aufschluß darüber geben die bei der Bersetzung durch mässerige Säuren auftretenden Schwefelverbindungen, wovon weiter unten die Rede fein wird. Wie bereits in der allgemeinen Ginleitung erwähnt, erscheint es als sicher, daß das als Oxyd aufgenommene Natrium in festere Berbindung zu den Elementen des Raolins tritt als das Sulfid, und daß dieses bei der weiteren Umwandlung des weißen in grünes und blaues Ultramarin im Endergebnis allein betroffen wird. Es laffen fich somit eine Silifatseite und eine Sulfibseite der Ultramarinverbindungen unterscheiden. Bei Ultramarinbildung entsteht zuerst das Silikat a = Sie Ale Nae O24 und tritt entweder mit 2 Na2S zu dem weißen Illtramarin der niederen Schwefelungsftufe Sie Ale Na10 O24 S2 oder mit 4 Na2 S zu dem der hohen Schwefelungsstufe Sie Ale Na14 O24 S4 Busammen. Welche der beiden Schwefelungsstufen beim Brennen entsteht, hängt von der Zusammensetzung des Rohstoffgemisches und von der Höhe der Glübhite ab. Neben diesen beiden Stufen besitt noch das Mittelglied mit 3 Na2 S (aus dem Sulfatsodaverfahren) eine große Bedeutung für die praktische Verwendung des daraus entstehenden Ultramarins und wird mit der Bruchzahl Na7,5 bezeichnet.

Bie bei der Beschreibung der Fabrikationsmethode angesihrt werden wird, entsteht beim Rohbrennen des reinen Sulfatversahrens zuerst das weiße Ultramarin, dessen Zusammensetzung $\operatorname{Si}_6\operatorname{Al}_6\operatorname{Na}_{10}\operatorname{O}_{24}\operatorname{S}_2$ ist. Seine Analysen ergaben (Sa ist der als Schwefelwasserstoff entweichende, Sb der gefällte Schwefel): (Siehe die obere Tabelle auf S. 324.)

Die Bildung des grünen Ultramarins beginnt, sobald ein Teil des Schwefels durch Entziehung von Natrium aus der Bindungsweise des Monofulsids in die eines niederen Polhsulsids eintritt, und die des blauen Ultra-

	Berechnet	Ritter	Hoffmann	Ridmann
Si ₆	16,66	18,23	16,44	16,6
Al ₆	16,07	16,50	16,04	16,2
Na ₁₀	22,82	17,75) 1,33 }	20,91	20,9
(9)	6,35	4,78	4,19	4,1
$S_2 \left\{ \begin{array}{c} a \\ b \end{array} \right\}$	_	1,42	2,09	1,6
0,4	38,10	39,92	40,33	40,6
Fe	_	0,07	_	_
	100,00	100,00	100,00	100,00

marins, sobald aus diesem das höchste Polhsulfid entsteht. Bei den Resultaten verschiedener Antoren für ihr subjektiv gewähltes "reines Grün" sindet man ein gleichbleibendes Berhalten darin, daß die Zersetzungsprodukte desselben durch Säuren stets der Bindungsweise des Schwesels als Disulfid entsprechen, d. h. daß Sa und Sb in gleicher Menge erhalten werden. Folgende Formeln entsprechen dem Zersetzungsverhältnis Sa: Sb = 1:1:

Grun ber niederen Schwefelungsstufe: Sie Ale Nag O24 S2.

"	"	mittleren	,	"	Si ₆ Al ₆ Na ₉ O ₂₄ S ₃ .
"	"	hohen		"	$\operatorname{Si}_{6}\operatorname{Al}_{6}\operatorname{Na}_{10}\operatorname{O}_{24}\operatorname{S}_{4}.$

Die Analyse bes Gruns der niederen Schwefelungsftufe ergab:

				Berechnet	Gudelberger
Si ₆ .				17,5	17,49
Al_6 .				16,9	16,76
$\sqrt{a_n}$.				19,1	18,94
),, .				39,9	40,14
S_2 .				6,6	6,67
_			-	100,00	100,00

Das Grün der mittleren Schwefelungsstufe wurde von R. Hoffmann untersucht:

			 	Berechnet	R. Hoffmann
Si ₆				16,51	18,00
Al_{ϵ}				15,93	15,58
Na				20,35	17,50
0_{24}				37,77	40,50
S_{s}^{2}				9,44	8,42
-				100,00	100,00

Die Beobachtungen im Fabrikbetriebe haben ergeben, daß das grilne Ultramarin der niederen Schwefelungsstuse verschieden sei von dem der mittleren, indem das letztere viel leichter in das Blau übergeht; ein wirklich rein farbiges Griln kann daher aus dem Rohbrand nicht ausgelesen werden. Obwohl die Farbe der besten Stücke nicht eigentlich blaugrun genannt werden kann, so ist deren Farbton doch niemals so lebhaft grün, wie bei dem Rohbrand der niederen Stufe aus dem reinen Sulfatversahren. Das Grün der mittleren Stufe ist nicht nur dunkler im Sinne einer Farbschattierung, sondern auch trüber und stumpfer. Ein Jusay von Schwesel beim Feindrennen des reinen Grüns der mittleren Stufe kann gänzlich entbehrt werden, nicht aber bei dem Grün der niederen Stufe.

Die Entstehung des blauen Ultramarins im Fabrikbetriebe kann durch folgende schematische Gleichungen dargestellt werden:

In der niederen Schwefelungsstufe (aus dem reinen Sulfatverfahren):

a) weißes Ultramarin (Sa: Sb = 1:0):

$$Si_6 Al_6 Na_{10} S_2 O_{24} + SO_2 + 2 O = Na_2 SO_4 + Si_6 Al_6 Na_8 S_2 O_{24} = griines Ultramarin;$$

b) grünes Ultramarin (Sa: Sb = 1:1):

$$Si_6Al_6Na_8S_2O_{24} + 0.5SO_2 + 0 = 0.5Na_2SO_4 + Si_6Al_6Na_7S_2O_{24} = blanes Ultramarin;$$

c) blaues Ultramarin (Sa: Sb = 1:3):

Diese fämtlichen Ultramarine wurden sowohl bei Versuchen wie im Fabritbetriebe dargestellt.

In der mittleren Schwefelungsstufe (aus dem Sulfat. Sobaverfahren):

a) weißes Ultramin (noch unbekannt, Sa: Sb = 1:0): -

$$Si_6Al_6Na_{12}S_3O_{24} + 1,5SO_2 + 3O = 1,5Na_2SO_4 + Si_6Al_6Na_9S_3O_{24} = griine8 Ultramarin;$$

b) grünes Ultramarin (nur im Fabrikbetriebe dargestellt, Sa: Sb = 1:1):

$$egin{aligned} & \mathrm{Si_6AI_6\,Na_9\,S_3\,O_{24}} + 0.75\,\mathrm{S\,O_2} + 1.5\,\mathrm{O} \\ &= 0.75\,\mathrm{Na_2\,S\,O_4} + \mathrm{Si_6\,AI_6\,Na_{7.5}S_3\,O_{24}} = \mathrm{blaue8\,\,llltramarin}; \end{aligned}$$

c) blaues Ultramarin (nur im Fabrikbetriebe dargestellt, Sa:Sb = 1:3): ${
m Si_6\,Al_6\,Na_{7,5}S_3\,O_{24}}.$

In der hohen Schwefelungsstufe (aus dem reinen Sodaverfahren):

a) weißes Ultramarin (hypothetisch, Sa: Sb = 1:0):

$$Si_6Al_6Na_{14}S_4O_{24} + 2SO_2 + 4O = 2Na_2SO_4 + Si_6Al_6Na_{10}S_4O_{24}$$

= griines Ultramarin;

- b) grünes Ultramarin (hypothetijth, $Sa:Sb=1:1):\\Si_6\,Al_6\,Na_{10}\,S_4\,O_{24}+S\,O_2+2\,O=Na_2\,S\,O_4+Si_6\,Al_6\,Na_8\,S_4\,O_{24}$
 - = blaues Ultramarin;

c) blaues Ultramarin (im Fabrikbetriebe dargestellt; ist außerdem in dem natürlichen Ultramarin des Lasursteins enthalten, ${\bf Sa:Sb}=1:3$): ${\bf Si_6\,Al_6\,Na_8\,S_4\,O_{24}}.$

Die Endprodutte des Robbrennens find folgende:

- 1. in ber niederen Stufe: das normale Grün, Si₁₂Al₁₂Na₁₂O₄₈, Na₄S₄;
- 2. in der mittleren Stufe: die an Sauerstoff ärmere Verbindung von nicht normaler Grünfärbung, $\mathrm{Si}_{12}\mathrm{Al}_{12}\mathrm{Na}_9\,\mathrm{O}_{46,5},\ \mathrm{Na}_6\,\mathrm{S}_6;$
- 3. in der hohen Stufe: das fertige Blau, Si,2 Al,2 Na,2 O48, Na,4 S8.

Von dem normalen Grün der mittleren Stufe, $\mathrm{Si}_{12}\mathrm{Al}_{12}\mathrm{Na}_{12}\mathrm{O}_{48}$, $\mathrm{Na}_6\mathrm{S}_6$, nmß angenommen werden, daß es bis jett noch nicht dargestellt worden sei und daß das dargestellte Grün, $\mathrm{Si}_{12}\mathrm{Al}_{12}\mathrm{Na}_{15}\mathrm{S}_6\mathrm{O}_{46,5}$, sich von dem fertigen Blau, $\mathrm{Si}_{12}\mathrm{Al}_{12}\mathrm{Na}_{15}\mathrm{S}_6\mathrm{O}_{46,5}$, nur durch einen kleinen Mindergehalt von Sauerstoff unterscheidet.

Rachfolgend seien einige Analysen von Ultramarinblau der niederen und der mittleren Schwefelungsstufe gegeben.

In der niederen Stufe (Fabritblau):

	Beredynet	Breunlin	R. Hoffmann
Si ₆	17,93	18,60	17,55
Al ₆	17,29	15,20	16,86
Na ₇	17,18	18,00	17,70
$S_2\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$	1,65 4,97	1,45) 5,65 }	6,72
024	40,98	41,10	41,17
Sa: Sb	1:3	1:4	_

In der mittleren Stufe (Fabritblau):

		, ,,	
1	Berechnet	R. Hoffmann	heumann
Si ₈	17,09	18,03	17,06
Al ₆	16,49	15,93	16,12
Na _{7,5}	17,56	17,27	17,73
S_3	9,77	8,29	8,02
O ₂₄	39,09	40,48	41,07
Sa:Sb	1:3	1:3,06	_
Tonruckstand			
auf		2,00	
10 Ultramarin		, , , , ,	

Es sind mehrsache Bersuche ausgeführt worden, um die Blaubildung im Fabrikbetriebe zu beschleunigen. Bon den Bläuungsmitteln ist in erster Linie die Wirkung der schwesligen Säure bei Ausschluß von Sauerstoff und die des Chlors bei Ausschluß von Wasser von der des trockenen Chlorwasserstoffs und der übrigen Bläuungsmittel zu unterscheiden. Die schweslige Säure wirkt nach Ritter nach folgendem Schema (in kleinen Atomgewichten aussgedrückt):

 $Na_2S_3 + S_2O_4 = NaS_2 + NaO_1SO_3 + S_2$

Das Chlor wirkt berart, daß es dem weißen Ultramarin Natrium unter Bildung von Kochsalz entzieht, während Chlorwasserstoff Na2O absorbiert und daher ein anderes Endprodukt ergibt. Das Ergebnis aller diesbezüglichen Bersuche ist das, daß die prozentische Zusammensetzung des erzielten Ultramarinblaus der des Fabrikblaus der niederen Schweselungsstufe gleichkommt.

Wir gehen jett zu bem Ultramarin (natürlichem und künftlichem) der hohen Schwefelungsstufe über, welches jedoch nur wenig bekannt ist, da es seit geraumer Zeit nicht mehr fabrikmäßig hergestellt wird. Nach Brögger und Bäckström gehört auch das natürliche Ultramarinblau dieser Gruppe an. Weißes und grünes Ultramarin der hohen Schwefelungsstufe sind disher nicht dargestellt worden. Die älteren Analysen des natürlichen Ultramarins (s. weiter oben S. 319) von Clément und Desormes, sowie von Gmelin und von Barrentrapp sind nicht als maßgebend zu betrachten, da sie sich auf ein Gemenge verschiedener Mineralien bezogen hatten. Erst Brögger und Bäcktröm ist es 1890 gelungen, aus dem Lasurstein ein reineres Präparat darzustellen und zu ermitteln, daß die darin enthaltenen fremden Mineralien nur aus Haihn und Sodalith bestehen. Folgende Zahlen zeigen die Zussammensetzung des Blaus der hohen Schweselungsstufe im natürlichen und im künstlichen Ultramarin:

	Berechnet	Nach Boeckmann (fünftliches)	Nach Brögger und Bäckftröm (natürliches)
Si ₆	16,37	18,51	15,48
Ala	15,80	15,85	14,82
Na	17,93	15,92	18,16
S4	12,48	10,79	13,60
0,4	37,42	38,93	37,94
Sa:Sb	1:3	1:3,9	1:2

Nach ben Untersuchungen von Brögger und Bäckftröm stimmt das natürliche Ultramarin seiner Zusammensetzung und Konstitution nach mit künste lichem Ultramarin nicht überein. Für das aus dem Lasurstein durch suste matisches Schlämmverfahren abgeschiebene Lasurit beanspruchen dieselben eine berjenigen des Sodaliths (Na4 . [Al . Cl] . Al2 [Si O_4]3) und des Haühns ([Na2 Ca]2 [Al (SO4 . Na)] Al2 [Si O_4]3) analoge Formel, in welcher die Gruppe (NaS O_4) bzw. Cl durch das einwertige Polysulsidradikal (NaS3) ersetzt ist. Diese Berbindung Na4 [Al . (NaS3)] Al2 [Si O_4]3 dürste nach Brögger und Bäcktröm überhaupt die charakteristische Formel des blauen Ultramarins repräsentieren; ihre Konstitution wird wie folgt angedeutet:

Aufgelöft ift diese Formel in doppelter Molekulargröße:

während für das fünstliche Illtramarinblau ber hohen Schwefelungsstufe

$$\operatorname{Si}_{6}\operatorname{Al}_{6}\operatorname{Na}_{8}\operatorname{S}_{4}\operatorname{O}_{24}$$

anzunehmen ist. Nach R. Hoffmann ist diese Formel vom empirisch-chemischen Standpunkte aus zu verwersen, weil man von den Prozentzahlen der Analyse des Lasurits ausgehend zu derselben empirischen Formel für das natürliche wie für das künstliche Ultramarin der hohen Schwefelungsstuse mit dem Zersseyngsverhältnis von Sa: Sb = 1:3 gelangt. Brögger und Bäckström nehmen an, daß im blauen Lasurit und im künstlichen Ultramarin die färbende Berbindung die nämliche ist, daß aber im fünstlichen Ultramarin in isomorpher Mischung mit derselben eine in dem natürlichen Lasurit wie in der Natur überhaupt unbekannte Berbindung Na₃Al₃ (Si O₄)₃ in die Zusammensetzung eintritt. Hiernach wird als vollständige Formel des künstlichen Ultramarins angegeben:

 $[\,2\,[\mathrm{Na_3\,Al_3}\,[\mathrm{Si}\,\mathrm{O_4}]_3]\,.\,[\mathrm{Na_4}\,[\mathrm{Al}\,.\,(\mathrm{S_3}\,.\,\mathrm{Na})]\,\mathrm{Al_2}\,[\mathrm{Si}\,\mathrm{O_4}]_3]\,,$

ober aufgelöst $\mathrm{Si}_{15}\,\mathrm{Al}_{15}\,\mathrm{Na}_{19}\,\mathrm{S}_6\,\mathrm{O}_{60}$. Diese Formel verlangt das Zersetzungs- verhältnis von $\mathrm{Sa}:\mathrm{Sb}=1:2$. Aus den Arbeiten von Brögger und Bäckström geht das eine mit der größten Wahrscheinlichkeit hervor, daß dem natürlichen Ultramarin des Lasursteins dieselbe chemische Konstitution zukommt wie dem künstlich dargestellten kieselarmen Ultramarinblau der höchsten Schweselungsstuse.

Behufs Darstellung ber tiefelreichen Ultramarine erhält ber zur Berwendung kommende Ton noch einen Zusatz von Kieselsäure in dem Bershältnis von $\operatorname{Si_2Al_2O_7} + \operatorname{SiO_2} = \operatorname{Si_3Al_2O_9}.$ Wird eine berartige Mischung mit einem Zusatz von $\operatorname{Na_2CO_3}$ vorsichtig bei mäßiger Rotzlut erhitzt, so bildet sich das Silikat $\operatorname{Si_3Al_2Na_2O_{10}},$ welches bei Annahme der doppelten Molekulargröße $\operatorname{Si_6Al_4Na_4O_{20}}$ dem Grundsilikat der kieselarmen Reihe $\operatorname{Si_6Al_6Na_6O_{24}}$ entspricht und als Grundsilikat der kieselreichen Reihe bezeichnet werden kann. Die Vildung von weißem und grünem Ultramarin sindet hier gar nicht oder nur ganz vorübergehend statt. Die kieselreiche Reihe besteht aus folgenden Berbindungen:

- a) Tonerdesilikat (in reinem Zustande noch nicht dargestellt): Si6 Al4 O18.
- b) Grundsilitat: Sia Al4 Na4 O20.
- c) Ultramarinblau: $Si_6 Al_4 Na_6 O_{20} S_4 = Si_6 Al_4 Na_4 O_{20}$, $Na_2 S_4$.
- d) Ultramarinrot: Si₆Al₄Na₃O₂₂S₃ = Si₆Al₄Na₂O₁₉, NaS₃O₃.
- e) Ultramaringelb: Si₆ Al₄ Na₃ O₂₂ S_{2,5} = Si₆ Al₄ Na₂ O₁₉, Na S_{2,5} O₃.

Die Analysen bes kiefelreichen Ultramarinblaus der hohen Schwefelungs= ftufe ergaben:

	Berechnet	R. Hoffmann	Silber	Gudelberger
Si _s	19,49	19,53	19.07	19,3
Al ₄	12,53	12,90	13,04	12,8
Na ₆	16,01	14,11	15,92	16,1
K	_	0,70	_	
S_4	14,85	13,93	14,09	14,0
O ₂₀	37,12	38,83	37,88	37,8
Sa:Sb	1:3	1:2,82	1:2,6	_

Es wird weiter unten bei der Beschreibung der Fabrikationsmethoden ansgesührt werden, daß das violette Ultramarin als Zwischenprodukt zwischen dem blauen und dem roten Ultramarin auftrete, aber nur als ein Gemisch der beiden gelten könne. Die Tabelle auf S. 330 zeigt die Zusammensetzung des roten und des gelb en Ultramarins im Bergleich mit dem violetten und blauen derselben Schweselungsstufe (nach Silber).

Aus den Analysen geht hervor, daß bei dem Übergang von Blau in Biolett während der Einwirkung des Salmiaks dem ersteren Natrium und Schwefel entzogen und Sauerstoff von ihm aufgenommen wird. Bei der darauffolgenden Behandlung des Violett mit Chlorwasserstoff in Gegenwart von Luft bleibt der Gesamtgehalt von Schwefel zwar unverändert, da aber noch mehr Natrium entzogen und noch mehr Sauerstoff aufgenommen wird, so ändert sich die Bindungsweise des Schwefels berart, daß zuletzt aller Schwefel

America de As	Fa	brikationsprodu	Berjuch sprodukte		
	Blau	Violett	Rot	Rot	Gelb
Si	19,07	18,91	19,39	20,51	21,44
Al	13,04	13,55	13,80	13,99	14,52
Na	15,92	14,53	11,29	8,98	8,00
S	14,09	12,39	12,44	12,14	10,90
0	37,88	40,62	43,08	44,38	45,14
Tonrild=)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
land auf 100 Ultra= marin	3,19	1,10	1,84	0,92	1,66

nur noch in Oxysulfidbindung vorhanden ist. Schließlich tritt bei dem Übersgang von Rot in Gelb nochmals eine Berminderung des Gehaltes an Schwefel ein. Die aus den Analysen folgende Formel sitr Ultramarinrot ist

für Ultramaringelb

$$\operatorname{Si}_{12}\operatorname{Al}_8\operatorname{Na}_6\operatorname{S}_5\operatorname{O}_{44}.$$

Im Ultramarinrot und Ultramaringelb sind wahrscheinlich Oxysussibe höherer Oxdnung, als deren Bertreter Bentathionfäure in Betracht kommen könnte, vorhanden. Die nahen Beziehungen von rotem und gelbem zum blauen Ultramarin werden noch durch eine Beobachtung von Grünzweig bestätigt, laut welcher beim Überleiten von Wasserstoff oder Leuchtgas über schwach glühendes Ultramaringelb dieses unter Wasserbildung rasch in ein intensiv gefärbtes Blau verwandelt wird.

Bon Wunder wurde ferner die Beobachtung gemacht, daß violettes Ultramarin, im Wasserstoffgas auf 280 bis 290° erhitzt, in ein schönes, helles Lichtblau verwandelt wird, welches ein Absorptionsspektrum besitzt, in dem Rot nicht absorbiert wird und das viel leuchtender und reiner ist als das des tonerdereichen Ultramarins. Seine Formel ist

$$\operatorname{Si}_{6}\operatorname{Al}_{4}\operatorname{Na}_{5}\operatorname{H}_{5}\operatorname{S}_{4}\operatorname{O}_{25}.$$

Ultramarine, in welchen Schwefel durch die Elemente Selen und Tellur ersetzt ist, sind seit 1876 durch Guimet und Lenkauf bekannt geworden. Morel fand (1878), daß aus einer Ultramarinrohmischung, in der Schwesel durch Selen und Tellur ersetzt worden ist, ein purpurrotes Selenultramarin und ein grünes Tellurultramarin erhalten werden kann.

Mit mehr oder minder erfolgreichen Bersuchen zur Darstellung von Silber=, Kalium= und Lithiumultramarinen befaßten sich seit 1874

Unger, heumann, Philipp, hoffmann u. a. Ihre Analysen ergaben folgende Resultate (R. hoffmann):

	Blo Natriumu	iues Itramarin		iues Itramarin	Gelbes Silberultramarin		
	Berechnet	Gefunden	Berechnet	Gefunden (Seumann)	Berechnet	Gefunden (Seumanu)	
Si ₆	17,10 16,48	18,33 16,25	15,24 14,70	15,40 13,84	10,37 10,00	10,24 9,23	
$Me_{7,5}(Na,K,Ag)$ $S_3 \dots \dots$	17,56 9,77	17,14 8,42	26,53 8,70	25,19 7,14	50,00 5,93	48,66 4,81	
O_{24} Sa: Sb	39,09 1:3	39,86 1:3	34,83 1:3	38,43	23,70 1:3	27,06 1:1 (?)	

Schließlich gibt es auch organische Ultramarine. De Forcrand hatte 1879 beobachtet, daß beim Erhitzen von Silberultramarin mit Üthyljodid auf 130° ein Üthylultramarin in Form von hellgranem Bulver gebildet wird.

2. Die Rohmaterialien der Ultramarinfabritation.

Wir gehen nunmehr zur Besprechung der Fabrikationsverfahren über. Als Rohftoffe find zu bezeichnen:

Der weiße Ton. Am besten geeignet ist der reine eisenfreie Kaolin, ans der Zersetzung des Feldspates hervorgegangen, der durch Schlämmarbeit von jeder Gangart und gröberen schuppigen Teilen besreit werden muß. Im lusttrockenen Zustande ist seine Zusammensetzung $\mathrm{Si}_2\mathrm{Al}_2\mathrm{H}_4\mathrm{O}_9$, im volltommen ansgeglühten $\mathrm{Si}_2\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_7$, worans sich das Verhältnis der Kieselsfäure SiO_2 zur Tonerde $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$, abgestürzt s/a=1,18, ergibt. Gewöhnlich ist der Kieselsgehalt des reinen Kaolins etwas höher; sür die Praxis kann die Zahl s/a=1,25 als maßgebend gelten. Die bedeutendsten Fundstätten des reinen Kaolins bessinden sich in Oberfranken bei Amberg und in Böhmen bei Karlsbad und Vilsen; nicht ganz so rein sind die unter dem Namen Chinaclay aus England eingeführten Handelssorten. Sehr bedeutende Lager von sogenanntem weißen Bolus oder Pseisenerde besinden sich in der baherischen Psalz bei Worms und Grünstadt.

Der Kaolin kommt in verschiedener Reinheit vor. Er enthält verschiedene teils verwitterte, teils halbverwitterte Mineralien, wechselnde Mengen der Oryde des Sisens, auch Manganoryd, Bittererde und Kalk, sowie Wasser. Die letztgenannten drei Bestandteile scheinen in derzenigen Menge, in welcher sie gewöhnlich im Kaolin vorhanden sind, keinen nachteiligen Sinfluß auf die Bildung und Beschaffenheit der Farbe auszullben. Die mechanischen Unreinigseiten, namentlich also die halbverwitterten Mineralien, entsernt man durch

jorgfältiges Schlämmen, wenn letzteres nicht schon am Gewinnungsorte bes Tones geschehen ist. Das Schlämmen wird im allgemeinen so ausgesihrt, wie es in Porzellansabriken üblich ist, und welches mit dem Versahren, das beim Schlämmen der Erdsarben angegeben wurde, übereinkommt. Nach dem Schlämmen der Kaoline werden sie wieder scharf getrocknet, was durch die Zwischenarbeit des Pressens, und zwar am zweckmäßigsten mittels Filterpressen, bedeutend abgefürzt werden kann. Die getrockneten Kaoline werden hierauf geglüht, wodurch das schließliche Pulverisieren derselben erleichtert wird, welches auf das Feinste geschehen muß und auf Kollergängen oder Mühlen ersolgen kann. Man kann zwar das Glühen unterlassen, aber einesteils erleichtert es, wie bemerkt, das Pulverisieren wesentlich, anderenteils gewährt es auch den Vorteil, daß die geglühte Wasse bei der weiteren, im Verlause der Farbensabrikation mit derselben vorzunehmenden Glühoperation schneller als sonst auf eine höhere Temperatur gebracht werden kann, da das im Kaolin ursprünglich vorhandene, chemisch gebundene Wasser durch jenes vorgängige Glühen ausgetrieben wird.

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kaoline, welche nicht gleichgültig, sondern sehr wichtig ist, sei folgendes hervorgehoben. Ungewöhnlich viel Eisen- und Manganoryd dursen die Kaoline nicht enthalten. Enthalten sie viel eingemengte seine Kieselsäure in Form von seinem Sand, so ist es am geratensten, diesen zuvor adzuschlämmen, um einen Kaolin von möglichst normaler Zusammensetzung zu erhalten. Wird dann etwa später noch ein Zusat von Kieselsäure erfordert, so kann hierzu auch dieser Sand, wenn er sein genug ist, anderensalls nach vorausgegangenem Mahlen in nassen Mühlen, statt besonders beschafter Kieselsäure benutzt werden.

Zum Glühen des Kaolins kann man sich zwar derselben Einrichtungen bedienen, in welchen der Ultramarin geglüht wird; aber weit besser eignen sich dazu besondere Flammösen von gewöhnlicher Einrichtung, und sind jedenfalls da erforderlich, wo das Schmelzen des Ultramarins in großem Maßstabe unsunterbrochen sortgesett wird. Rotglühhitze ist vollständig ausreichend, um alles Hydratwasser der Kaoline auszutreiben. Zu starkes Glühen würde jedoch die nachsolgende Arbeit des Pulverisierens nur erschweren, statt sie zu erleichtern.

Das Pulverisieren des calcinierten oder rohen Kaolins erfolgt am besten unter Kollergängen oder in Kugelfässern, und die Masse ist nach dem Pulverisseren jedenfalls noch durch seine Drahtsiebe zu sieden, um alle groben Körner abzuscheiden.

Das Natriumfulfat. Dasselbe wird in verschiedenen Reinheitsgraden von den chemischen und Sodafabriken unter der Bezeichnung Sulfat geliefert und enthält ziemlich viel Eisen, etwas Kochsalz und freie Schwefelfäure. Diese Beimengungen schaden nicht, wenn die billigen Sorten des grünen und blauen Ultramarins hergestellt werden sollen; für die besten reinblauen Marken

ist jedoch der Eisengehalt hinderlich und für diese letzteren nur das eizenfreie Sulfat anwendbar, wie es roh in einzelnen Fabriken zur Darstellung des feinsten Spiegelglases unter Bermeidung aller eisernen Geräte eigens hergestellt wird. Kann man ein Sulfat erhalten, welches durch Entwässern und Glühen des kristallisierten Glaubersalzes gewonnen ift, so verdient dieses Material wegen seiner größeren Reinheit ebenfalls den Borzug.

Beim Auswaschen des blauen Ultramarins nimmt das Waschwasser Glaubersalz und schweselsaures Sisen- und Manganoryd in geringer Menge auf. Diese Waschwässer, wenigstens die zuerst folgenden, also konzentrierten, sind zu sammeln. Man fällt aus ihnen das Sisen- und Manganoryd durch Zusatz von wenig Kalkmilch, verdampst die geklärten Flüssigkeiten zur Trockne und erhält auf diese Weise einen Teil des verwendeten Glaubersalzes wieder, der sich nun gleich dem anfänglich benutzten, angekauften Salze aufs neue in Benutzung nehmen läßt.

Auch das Glaubersalz muß pulverisiert werben, und zwar am zweds mäßigsten unter Kollergängen, da man es nicht gern mit den eisernen Rugeln in Rugelfässern in Berührung bringt. Jedenfalls mussen die größeren Stude erst unter Kollergängen zerdrückt werben.

Die Soda. Dieselbe wird in neuerer Zeit in so hohem Reinheitsgrabe geliesert, daß das 98- bis 100 prozentige Produkt vollkommen genügt. Die Ammoniaksoda zeigte früher von der Leblancsoda den Unterschied größerer Lockerheit und staubförmiger Beschaffenheit und verursachte dadurch gewisse Schwierigkeiten; später wurde sie von gleichem Füllgewicht wie die Leblancsoda geliesert und dadurch für alle Zwecke verwendbar, wenngleich noch jetzt die Ultramarinfabrikanten der Leblancsoda den Borzug geben.

Der Schwefel. Bis in die 60er Jahre stand vielsach noch der rassisnierte Schwesel in Verwendung, wurde dann aber durch den sizilianischen Rohschwesel ersetzt, nachdem man erkannt hat, daß das in Wirklichkeit vorgereinigte Produkt nur sehr geringe Mengen fremder, hauptsächlich toniger Bestandteile enthält. Später trat noch der aus Rückständen der Leblancsodafabrikation wiedergewonnene Schwesel hinzu. Bei Verwendung dieses Absallproduktes muß jedoch darauf geachtet werden, daß er frei von Schweselarsen sei, da dasselbe mitunter darin in größerer Menge enthalten ist; einzelne Stücke des Ultramarinrohbrandes erscheinen in diesem Falle übersäet von kleinen diamantglänzenden Kristallen der arsenigen Säure; ein geringer Gehalt von Schweselantimon ist weniger bedenklich.

Die Rieselerde. Das größte Lager berselben befindet sich in der Lines burger Tiesebene bis gegen die See hin, doch kommen in Deutschland auch in Oberhessen Fundstätten vor, die gutes Produkt liefern. Die Kieselerbe, beren Zusatz neben Kaolin dann unerläßlich ist, wenn es sich um die Herstellung von kieselreichem Ultramarin handelt, muß gleichfalls zuvor in ein seines Bulver verwandelt werden. Man verwendet am vorteils haftesten die dichteren, schwereren Formen der Kieselsäure, namentlich Duarzssaud, etwa solchen, den man aus den Kaolinen ausgeschlämmt hat, oder andere reine Sorten. Geglühte Kieselsgur (Insusvienerde) sindet zwar, nachdem dieses Material als eine verhältnismäßig sehr reine und sehr sein verteilte Kieselsäure einen gängigen, wohlseilen Handelsartikel bildet und daher nur noch unerhebliche Zubereitungskosten ersordert, eine ausgedehnte Anwendung, hat aber vermöge ihrer sehr voluminösen Beschaffenheit die nachteilige Wirkung, daß sie die Ultramarinmischung zu locker macht. Wird Duarz angewendet, so muß dersselbe erst geglüht und in Wasser abgeschreckt werden, wodurch er in kleine Teile zerspringt, um dann schließlich auf nassen Mühlen sein gemahlen und wieder getrocknet zu werden.

Die Reduktionsmittel (Holzkohle, Steinkohle, Kolophonium, Steinkohlenpech). Die Kohle, sei es eine gute Steinkohle oder Holzkohle, muß von Sand, Steinen oder ähnlichen Beimengungen wohl befreit gehalten werden. Ihr Zermahlen kann sehr bequem in den Kugelmühlen so erfolgen, wie oden beim Mahlen der als schwarze Farbe zu verwendenden Holzkohle angegeben wurde. Die Holzkohle kann ohne weiteres in die Kugelfässer aufgegeben werden. Steinkohlen, welche härter sind, werden dagegen erst unter Kollergängen zu einem groben Bulver zerdrückt. Man kann sie aber auch wie die Holzkohlen naß mahlen und dann wieder trocknen, wie man es den Umständen gemäß für zweckmäßig erachtet. Statt der Kohle verwendet man als reduzierende Substanz in neuerer Zeit sehr häusig Kolophonium oder ähnliche kohlenstossende harzartige Körper, z. B. Teerasphalt, Schwarzpech usw., namentslich zur Herstellung der sogenannten kieselsäurereichen Ultramarine.

Die mechanische Verarbeitung der genannten Rohmaterialien zur Ultramarinbereitung ersordert daher nach den obigen Erläuterungen hauptsächlich nur diejenigen Apparate und Operationen, welche zur Herstellung der Erdfarben dienen und dort bereits aussührlich beschrieben sind.

Außer den vorangeführten Rohmaterialien kommen bei einer im Betriebe befindlichen Ultramarinfabrik noch die Salze in Betracht, welche aus den Laugen und Waschwässern der grünen und blauen Ultramarine gewonnen werden. Die Berarbeitung der aus den blauen Ultramarinen resultierenden Auswaschwässer auf Glaubersalz wird noch weiter unten erörtert werden. Die Waschsflüsseiten vom grünen Ultramarin enthalten außer Glaubersalz auch noch Einfach Schwefelnatrium und Mehrfach Schwefelnatrium. Sie werden ebenfalls in eisernen Pfannen zur Trockne abgedampft und nach ihrem zu ermittelnden Natrongehalte wieder als Natronsalz verwendet. Damit dieses


Eindampfen keine zu großen Koften verursacht, bringt man die Abdampfpfannen so in Berbindung mit den Muffelösen, in welchen das Ultramarin erzeugt wird, daß sie durch deren abgehendes Feuer geheizt werden. Die ershaltenen Abdampfrückstände müffen dann ebenfalls pulverisiert werden. Ultramarinfabriken, welche zugleich Soda herstellen, verwenden diese Rückstände zweckmäßiger als Glaubersalz bei der Sodafabrikation, wobei ihre Anwendung keine Schwierigkeit verursacht. Solchen Fabriken erwächst dadurch der Borteil, daß sie die Mischungen, welche das Ultramarin geben sollen, aus den sechs oben zuerst angesührten Materialien stets korrekt zusammensetzen können und nicht genötigt sind, bei Herstellung jener Mischungen Rücksicht zu nehmen auf die Berwertung der Verdampfungsrückstände, deren chemische Zusammensetzung bei übrigens gleichem Natrongehalte doch erheblich verschieden sein und vermöge dieser Ungleichheit auf den Gang der Fabrikation störend einwirken kann.

3. Die Vorbereitung und Mischung der Rohstoffe zum Rohbrennen.

Bie bereits erwähnt, burfen die von den Fabriken bezogenen Rohftoffe nicht ohne weiteres verwendet werden. Zwar ist der Ton, oder gewöhnlich "Erde" genannt, für billige Ultramarinforten auch so verwendbar, doch empfiehlt fich immerhin ein Glüben oder Brennen ber Erde nebst nachfolgendem Mablen und Sieben, um ein Produkt von ftets gleichbleibender Beschaffenheit zu erhalten. Beim Brennen wird nicht nur das mechanisch oder chemisch gebundene Wasser der Erde vertrieben, sondern auch die physikalische Beschaffenheit derselben, die Dichte und Barte, verandert, wobei das fogenannte Schwinden eintritt. Als Regel gilt, daß leicht gebrannte Erde für Ultramarinmischungen, die bei niedriger Glühhitze gebrannt werden und hart gebrannte für folche von hoher Glühhitze verwendet find. In Fig. 39 und 40 ift eine Dfenanlage zum Erdeglühen nach R. hoffmann wiedergegeben. Der Dfen ift mit einer Regenerativgas= feuerung ausgestattet, welche ermöglicht, den Glühraum e, in welchen 15 aufrecht stehende Tonretorten c eingefügt sind, auf beliebiger, gleichbleibender Glübhitze zu erhalten. Das Material (Raolin) wird in die Retorten eingefüllt und in fest bestimmten Zeiträumen aus den wagerechten Ranalen ausgezogen. In dem von der Flamme nicht berührten unteren Teil der Retorten wird der geglühte Kaolin so weit abgefühlt, daß er nach einigem Lagern weiter verarbeitet werden fann. Die Leistung des Dfens beträgt in 24 Stunden 600 kg hartgebrannte oder 1200 kg leichtgebrannte Erbe. Die Erbe wird alsbann auf Desintegratoren oder Mahlgängen zerkleinert und auf Zentrifugalsichtmaschinen gesiebt, wobei die feinsten Nummern der Seidengage zu verwenden find.

Die Holzkohle muß in entsprechender Weise ebenfalls vorbereitet werden. Die schmelzbaren Bestandteile der Rohmischung bedurfen keiner so weit-

gehenden Berfeinerung. Die Infusorienerde wird ungefiebt verwendet, weil ihre flodige Beschaffenheit bas Sieben fast unmöglich macht. Die vorbereiteten



Maßstab 1:200


Rohftoffe werden abgewogen, gemischt und auf Mahlgängen feingemahlen.

4. Das Rohbrennen.

(3 melin bereitete. nachdem er sich überzeugt hatte, daß ein Überschuß von Natronsalzen notwendig fei, "Ultramarinbasis", indem er 35 Tle. reiner Riefelerde und 30 Tle. reiner Tonerde mit soviel Natronlauge, als zur Auflöfung der ersteren er= forderlich war, mischte und eintrodnete. Je 2 Tle. diefer Basis murben mit 1 Il. Schwefelblumen und 1 Il. Soda gemischt, in einen Tiegel fest eingefüllt, gut verschloffen, rasch zum heftigen Rotglüben erhitt und eine Stunde lang Die Schmelze geglüht. befaß eine schmutiggelbe oder gelbgrüne Färbung, welche erst durch noch= maliges Erhiten an ber Luft in Grun und bann in Blau überging. Gine Beobachtung an geriffenen Tiegeln brachte Gmelin ju der Erfenntnis, daß jur


Blaubildung die Mitwirkung von Sauerstoff unentbehrlich fei. Ein wefentslicher Unterschied des gegenwärtigen Berfahrens gegen das Gmelinsche besteht darin, daß den Rohstoffen noch eines der genannten Reduktionsmittel zugesetzt wird, wodurch das in der Mischung schon vorhandene oder erst beim Rohs

brennen entstehende Natriumsulfat zu Natriumoxysulsiden und weiterhin zu Natriumsulsiden reduziert wird. Erst während der eine längere Zeit in Anspruch nehmenden Abkühlung des Rohbrandes tritt eine Wiederoxydation der unverbraucht gebliebenen Natriumsulside ein, so daß beim regelrechten Berlauf des Nohbrennens zuletzt nur Ultramarin und Natriumsulstat vorhanden sind. In früheren Zeiten war das Rohbrennen dem der Porzellansabrikation sehr ähnlich; gegenwärtig sind zwei Arten der Ösen im Gebrauch: Tiegelösen und Mussellesen, die beide ihre Vorzüge und Nachteile ausweisen. Die Brennösen



sind reihenweise angeordnet und in großer Zahl vorhanden, da jeder Ofen nur etwa 3 mal im Monat benutzt werden kann. Die Tiegel sind aus gewöhnlichem Töpferton, jedoch mit Sandzusatz, angesertigt; sie sind geradrandig mit geringer Berjüngung nach dem Boden zu. Eine kleinere Art ist außen 32,5 cm hoch und 18 cm im Durchmesser, eine größere 32,5 cm hoch und 25 cm im Durchmesser weit. Behufs Dichtung wird um die Fuge zwischen Tiegekrand und Deckel (von gleichem Durchmesser) ein flacher Bulst aus sehr sanderücken Lehm herumgelegt, fest angedrückt und abgestrichen. Nisse an gebrauchten Tiegeln werden in derselben Beise gedichtet. Bei den Musselssen enthält der Ofen

nur einen Muffelraum, der etwa 450 cm lang, 125 cm breit und 50 cm hoch ist. Die Rohmischung wird etwa 35 cm hoch eingesüllt, mit Tonplättchen



gewölbartig abgedect und mit Lehmkitt ähnlich wie die Tiegel gedichtet. Die vordere Ofen= feite wird bann mit lofen Badfteinen ausgesett und bicht mit Sandlehm gedichtet. Bei den Tiegelöfen werden bie Tiegel durch die Feuerturen eingesett, die groß genug find. um gleichzeitig als Ginfteig= löcher benutt werden zu können. In die weniger junt Glüben tommenden Eden und die hintersten unteren Tiegelreiben werden leere Tiegel eingesett.

In Fig. 41 ist der Grunds riß, in Fig. 42 der Querschnist eines kleinen Tiegelofens dargestellt, der filt das reine

Sulfatversahren, wie für das gemischte Sulfat-Sodaversahren gleich gut geeignet ist. a ist Aschenfall mit Rost, b Rohbrennofen, c Feinbrennofen, d Schieber, e Rauchkanal.






Fig. 43 a und 43 b ftellen einen großen Tiegelofen für das reine Sulfatverfahren dar. a ift Afchenfall und Roft, b Rohbrennofen, o Rauchsfammelraum mit Schieber, d Rauchstanal.

Fig. 44 a und 44 b (S. 340) find Grundriß bzw. Querschnitt eines Muffelofens für das reine Sodaversahren. a ist Aschenfall und Rost,

b Feuerzüge, c Muffel zum Rohbrennen, d Rauchsammelraum mit Schieber, e Glühraum für Bersuche, f Rauchkanäle.

Man unterscheibet in chemischer Hinsicht folgende drei Typen der Darsftellungsversahren:





Fig. 43 b.



a) das reine Sodaversahren, welches zuerst von Guimet, von der Meißener Ultramarinfabrik und von Leverkus angewendet wurde;

- b) das reine Sulfatverfahren, von Leverkus und von Lenkauf ausgebildet;
- c) das gemischte Sulfat=Sodaverfahren, welches bald nachher von verschiedenen in Anwendung gebracht worden ist.





Fig. 44 b.



Alle drei Berfahren haben sich bis heute erhalten, jedoch mit dem Unterschied, daß früher im Rohbrand stets dasselbe Produkt, nämlich grünes Ultramarin von niederem Schwefelgehalt, erhalten wurde, während später die Produkte je nach dem angewandten Berfahren von sehr verschiesener Beschaffenheit und von höherem Schwefelgehalt waren.

Bei dem reinen Sulfatverfahren wird in folgender Beise gearbeitet. Ein Gemisch, bestehend aus

400 kg hartgebrannter Erde,

560 " Sulfat,

118 " Holzkohle,

wird in 260 Tiegel der fleineren Art ein= gefüllt, in einen ber fleineren Ofen, ber noch für weitere 60 leere Tiegel Blat hat, eingesetzt und in 12 bis 16 Stunden fertig Die Feuerung wird anfangs gebrannt. mäßig gehalten, bann rafch gefteigert und bis zulett auf lebhaftester Belbglübhite erhalten. Nach bem Ausbrennen ber letten Rohlenschüttung werden die Öffnungen der Feuerturen und bie Afchenfalls durch Gifenplatten geschlossen, die Fugen mit Lehm verstrichen und der Raminschieber geschlossen. alles jum 3med, ben Luftzutritt zu verhindern. Während der mehrtägigen Abfühlung findet jedoch durch die Poren des

Mauerwerks ein mäßiger Luftzug statt, der auch durchaus erforderlich ist, um die Bildung von grünem Ultramarin zu bewirken. Aus der obigen Mischung von 1078 kg werden 750 kg Rohbrand und aus diesem 450 kg fertiges Ultramarin erhalten. Das aus dem reinen Sulfatversahren stammende blaue Ultramarin besitzt gegenwärtig eine nur untergeordnete Bedeutung, weil viel farbfrästigere Sorten nach den beiden anderen Versahren hergestellt werden

können. Für die Darstellung des grünen Ultramarins ift bagegen das reine Sulfatversahren nicht zu entbehren.

Der chemische Borgang beim Robbrennen tann ungefähr in folgender Beise geschildert werden. Die Zusammensetzung bes grunen Ultramarins ift, wie wir oben gesehen haben, Sie Ale Na8 S2 O24, die des Raolins Sie Ale O21, das lettere muß somit beim Rohbrennen aufnehmen Na, S2 O3, die aus 4 Na, SO4 + x Rohle geliefert werden. Die Mischung enthält auf 400 kg Ton 560 kg Sulfat; nach ber Gleichung Sie Ale O21: 4 Na2 SO4 = 666: 568 beanspruchen 400 kg Ton 341 kg Sulfat, womit im Rohbrand unbenutt 560 - 341 = 219 kg Sulfat verbleiben, die durch Rohle zuerst zu Schwefelnatrium reduziert und während ber Abkühlung wieder zu Sulfat orydiert werden. Bon ber in 341 kg verbrauchten Sulfats enthaltenen Schwefelmenge (76 kg) wird nach obigen Bleichungen nur die Sälfte vom grunen Ultramarin aufgenommen, während bie andere frei wird und mit dem entstehenden Ginfach-Schwefelnatrium Dehrfach-Schwefelnatrium bildet oder auch zu schwefliger Säure verbrannt mit den Ofengasen entweicht; es entstehen aber auch Natriumorpsulfide. Als normales Endergebnis gilt aber, daß ungefähr 38 kg Schwefel als Schwefelbiornt entweichen, während 219 kg des verwendeten Sulfats sich im Rohbrand als solches wiederfinden.

Das gemischte Sulfat-Sodaversahren ergibt als Endprodukt des Rohbrennens ebenfalls grünes Ultramarin, das aber von viel dunklerem Ausssehen, als nach dem reinen Sulfatversahren ist, und auch eine andere Zussammensetzung besitzt. Die Hauptanwendung des gemischten Versahrens ist die zur Herstellung von reinblauen Ultramarinsorten, während die nach dem reinen Sulfatversahren dargestellten einen mehr grünlichblauen Ton besitzen und weniger farbkräftig sind. Die Mischung setzt sich zusammen aus:

a)	$400 \mathrm{kg}$	hartgebrannter	Erde,	b)	40 0	kg	hartgebrannter	Erde,
	300 "	Sulfat,			350	"	Sulfat,	
	130 "	Soda,			80	11	Soda,	
	110 "	Schwefel,			105	"	Schwefel,	
	80 "	Schwarzpech,	and the state of t		80	"	Schwarzpech.	

Je mehr in dem Mischungsverhältnis das Sulfat vorherrscht, umsomehr nähert sich das Produkt dem des reinen Sulfatversahrens und um so billiger stellt sich der Herstellungspreis. Das Rohdrennen erfolgt hier bei geringer Glühhitze und der Rohdrand ist weniger sest, daher leichter aus den Tiegeln zu entsernen, als bei dem Sulfatversahren; die Gründildung ist ebenfalls weiter vorgeschritten. Sine Mischung liesert etwa 720 kg Rohdrand und 520 kg fertiges Blau. In den weniger heißen Stellen des Ofens erfolgt die Gründildung oft unvollkommen und dieses sogenannte "Unsertige" muß aussortiert werden; seine Menge beträgt etwa 34 kg aus einem Brand. Das Unsertige wird

einer späteren Mischung ohne weiteres zugefügt. Eine weitere Aussortierung wird badurch notwendig, daß das Grun bei diefem Berfahren durch die Luft= einwirkung leichter zerftort wird, als bei dem Gulfatverfahren; es bildet bann entweder eine weiße Maffe, die dem Unfertigen beigefügt werden kann, ober auch ein angebranntes mattes Grun oder Blan, welches abgeschabt ("Schabsel") und auf Blausorten zweiter Qualität verarbeitet wird. Durchschnittlich ift bie Menge des Schabsels etwa 40 kg, neben 480 kg reinem Blau. fammensetzung des grunen Ultramarins nach diesem Berfahren kann durch die Formel Sie Ale Na 9 S3 O24 ausgedrückt werden. Die Reaktionen sind hier verwickelter, als beim reinen Sulfatverfahren. Aus Soba und Schwefel können Natriumpolysulfide (etwa Dreifach-Schwefelnatrium) entstehen, mährend Sulfat Einfach= bis Zweifach=Schwefelnatrium liefert. Im heißen Rohbrand könnten bis 150 kg Fünffach-Schwefelnatrium enthalten sein, die mährend der Abklihlung 100 kg Sulfat und 95 kg Schwefel, der zu schwefliger Säure verbrennt, ergeben. Die Betriebszeit ift dieselbe wie beim Sulfatverfahren, bagegen ift ber Tiegelverbrauch ein geringerer.

Das reine Sodaverfahren fann nach zwei Arten betrieben werden, je nachdem reiner Ton oder ein fieselreiches Tonerdesilikat angewendet wird. Bährend ursprünglich nur reiner Ton angewendet wurde, fand man in den 50er Jahren, daß bei Berwendung gewisser, nicht geschlämmter Tonsorten ichon im Rohbrand ein mehr oder weniger vollendetes Blau erzielt werden könne. das gegen Maunlösung widerstandsfähiger und schöner im Farbton sei. Die Urfache diefes Berhaltens wurde fpäter in dem höheren Riefelgehalt erkannt. der dem ungeschlämmten Ton eigen war. Das kieselreiche Ultramarin wurde immer mehr bevorzugt und verdrängte das tiefelarme ganglich, fo dag die Bezeichnung "Sodablau" sich ohne weiteres auf das kiefelreiche Blau bezog. Die Bezeichnung "tiefelarmes Ultramarin" wurde daher bem Blau aus bem gemifchten Gulfat-Sodaverfahren beigelegt, nachbem bas reine Sulfatverfahren feine Bedeutung für die Blauherstellung ebenfalls verloren hatte. Wenn man das kiefelarme Blau aus den drei herstellungsverfahren unterscheiden will, so wird die Bezeichnung fieselarmes Blau ber niederen, mittleren und hohen Schwefelungsftufe gewählt, um die wesentlichen Unterschiede in bem Brozentgehalt an Schwefel auszudrücken.

Bur Darftellung des fiefelreichen Sodablaus verwendet man folgende Mifchung:

340 kg leichtgebrannte Erde,

60 kg Riefelerde (troden berechnet),

360 kg Soda (oder 330 kg Soda, 30 kg Sulfat),

300 bis 330 kg Schwefel,

40 kg Kolophonium oder Schwarzpech.

Für einen Brand werben je zwei dieser Mischungen in 400 Tiegel der größeren Art gesüllt, diese mit dem Deckel nach unten mit noch 170 leeren Tiegeln in einen großen Rohbrennosen gebracht, in 12 dis 18 Stunden dis zur Glühhitze gebracht und noch 24 dis 30 Stunden gebrannt. Die Glühhitze ist so niedrig als möglich zu halten, so daß helle Rotglühhitze (etwa 700°C) nicht überschritten werden soll. Bei sorgfältiger Leitung des Rohbrennens ist der Inhalt der Tiegel ebenso vollkommen blau, wie bei den beiden Sulsatversahren grün. Aus einer Mischung erhält man durchschnittlich 48 kg Unsertiges und 690 kg Rohbrand, wovon 128 kg Schabselblau und 432 kg beste Blausorten, im ganzen 560 kg Handelsware; ein Brand aus 2 Mischungen liesert das Doppelte dieser Mengen.

Die Zusammensetzung des kieselreichen Sodablaus ift Sie Al4 Nae S4 O20. Dasselbe ist widerstandsfähiger gegen verdünnte Säuren und Alaunlösung als das kieselarme. Die höchste Alaunbeständigkeit hängt aber ersahrungsgemäß nicht nur von dem höheren Kieselgehalt ab, sondern auch von der physikalischen Beschaffenheit des Ultramarins, die von der des verwendeten Tones abhängig ist. Es ist bekannt, daß das aus leichtgebranntem Kaolin dargestellte Produkt weniger säurebeständig ist, als das aus hartgebrannter Erde mit dem gleichen oder nur wenig erhöhten Kieselzusat. Indes treten in diesem setzern Falle gewisse Schwierigkeiten beim Rohbrennen auf, die in der dichten Beschaffenheit der Masse ihren Ursprung haben. Allerdings ist die Anwendung der hartsgebrannten Erde sür die Erzielung des besten Papierblaus nicht zu umgehen.

Um das Unfertige, sowie das verbrannte Ultramarin aufzuarbeiten, wird folgendes Berfahren eingeschlagen. Die Mischung wird zusammengesetzt aus:

190 kg hartgebrannter Erbe,

600 kg Unfertigem und Berbranntem, zu $^2/_3$ aus dem Sodaverfahren und $^1/_3$ aus dem Sulfatsodaverfahren herrührend,

170 kg Soda,

10 kg Sulfat,

200 kg Schwefel,

80 kg Schwarzpech.


Sie wird wie beim Sulfat. Sodaversahren gebrannt und liefert außer 6 kg Unfertigem

18 kg Schabsel = 12 kg ausgewaschenes Rohgrun II. Qualität, 950 kg guten Rohbrand = 665 kg ausgewaschenes Rohgrun I. Qualität.

5. Das Auswaschen des Rohbrandes und die Wiedergewinnung von Sulfat.

Diese Operation erfolgt am besten in der Beise, daß man die Rohbrandstude ohne jegliche Vorzerkleinerung in einen mit Filterboden versehenen Behälter

bringt, bessen Ablaufrohr von unten bis nahe an den oberen Rand auswärts gebogen ist. In den vollständig gefüllten Behälter läßt man warmes Wasser einsließen, bis dasselbe aus dem Ablaufrohr absließt. Wenn es sich nur um das Auswaschen handelt, so läßt man nach mehrstündigem Stehen der ersten Füllung das Wasser wieder ununterbrochen laufen, bis es am Ablaufrohr gänzlich salzsrei befunden wird. Soll das Sulfat durch Eindampsen wiederzgewonnen werden, so verbindet man 4 bis 6 Behälter in der Weise mitzeinander, wie dies beim Auslaugen der Rohsoda in dem Leblancversahren



üblich ist; am besten nimmt man 4 Behälter und begnügt sich mit einer Konzentration von 22° Be, indem eine größere durch Auskristallisieren leicht Störungen verursacht. In Fig. 45a und 45 b ist eine zweckmäßige Anordnung bes Auslaugeapparates veranschaulicht. a, a sind Dampsleitungen sür den Abdampf der Dampsmaschine, b, b Laugeröhren von einem Kasten zum anderen, e ist Siebboden. Jeder der vier Kasten faßt 500 kg Rohbrand; die Kasten sind aus Gußeisen. Zu den Eindampspfannen kann gutes Kesselblech benutzt werden, der Betrieb muß jedoch kontinuierlich erfolgen. Das Sulfat wird in bekannter Weise ausgesoggt und in flachen gußeisernen Musseln (ähnlich den


Sasretorten), die durch die abziehenden Feuergase der Pfannen hauptsächlich von oben her und nicht bis zum Glühen erhitzt werden, getrocknet und ist dann zur Wiederverwendung geeignet. Eine Pfanne von 4 m Länge, 1,7 m Breite und 0,8 m Höhe liefert in 12 Stunden 230 kg trockenes Sulfat bei einem Verbrauch von 300 kg Kohlen.


6. Das Trodnen und die Bereitung des Beigmaffers.

Aus dem ausgewaschenen Rohbrand wird nunmehr das grüne bzw. das blaue Rohultramarin auf getrennten Wegen weiter verarbeitet. Das Rohgrün des Sulfatversahrens gelangt in die Trocknerei, wohin später auch die fertigen

Sorten von Blau und von Grün aus dem reinen Sulfatverfahren kommen. Die Trockeneinrichtungen stehen mit solchen zur Bereitung des Heißwassers in Berbindung.

Früher wurde der Wärmebedarf aus den ab= giehenden Feuergafen der Rohbrennöfen gezogen, später in mehr rationeller Weise aus dem Abdampf der Dampfmaschinen. Der Abdampf wird durch einen aufrechten Röhrenvorwär= mer für das Speifemaffer der Dampfteffel geleitet, wobei mit etwa 1/5 des Abdampfes das gefamte Waffer für eine Unlage von 130 Pferbefräften auf etwa 100° vorgewärmt wird, wenn etwa 6 qm Beigfläche benutt merben; die übrigen 4/5 des Ab= dampfes werden von dem Rondenswaffer getrennt und zum Trodnen, sowie der Beigmafferbereitung





Rig. 46b.

verwendet. Die Trodengefäße bestehen aus flachen, 12 cm hohen gußeisernen Bfannen von 1,3 m im Quadrat, von benen je 4 Stud reihenweise in einen gemeinschaftlichen Untersatz aus Blech eingesetzt und mit Dichtungsschnüren untereinander und mit dem Untersatz verschraubt sind. Die Bfannen werden behufs Raumersparnis in zwei Reihen übereinander angeordnet, wie aus den Fig. 46a und 46b ersichtlich ift. a find Zungen zur Dampfverteilung, b die Stoge ber Bufeinfate. Der Dampf wird an ber Schmalfeite bes Untersates jugeführt und der übrig bleibende Anteil an der entgegengesetten Schmalfeite von dem Kondensmaffer getrennt und zu einem Bormarmer geleitet; bei einem Betrieb von 130 Pferdefraften und ausgedehnter Schlammereieinrichtung ift ein Bafferraum von 10 cbm erforderlich. Gine Reihe Dampfpfannen gleich vier Einfäten faßt und liefert 140 bis 150 kg Rohgrun troden in 24 Stunden; von den später zu beschreibenden Salzsorten werden 320 kg, von fein Abgeschlämmtem 120 bis 150 kg in je 2 Tagen troden erhalten. Die Salzforten enthalten, aus dem Schlammkaften kommend, 20 Brog. Baffer; alle Salzforten gehen vorher durch Filterpreffen, die Filterfuchen halten dann aber noch viel mehr Waffer zuritd, ale bie Salzforten.


7. Das Feinbrennen.

Benn die Herstellung des grünen Ultramarins gelungen ift, so hat die Darstellung des blauen daraus feine Schwierigkeiten mehr. Das grune Ultramarin muß zu diesem Behufe in vorangeführter Beise zunächst ausgelaugt und gemahlen werden. Obwohl das grüne Ultramarin durch Glüben mit Salmiak, sowie durch Chlor, wenn es über das glühende grüne Ultramarin geleitet wird, in das blaue verwandelt werden fann, so ist man doch dabei stehen geblieben, ju diefer Umwandlung die Einwirkung der schwefligen Gaure anguwenden. Lettere bringt diese Farbenveranderung fehr rasch hervor, wenn man über das glühende Ultramarin schweflige Saure leitet, mas man im fleinen fogar in einer Glasröhre über der Beingeiftlampe ausführen fann. Dasselbe Berfahren wendet man gum Blanen des Ultramarins im großen an und nennt Diefen Röftprozeg in der Ultramarintechnik zum Unterschiede von dem Rohbrennen das Feinbrennen oder Blaubrennen des Ultramarins. erhitt oder roftet das grune Illtramarin mit Schwefel, wobei diefer fich entgündet, also die fcmeflige Saure in nächster Berührung mit dem grunen Ultramarin erzeugt wird. Hierbei wird ein Teil ber schwefligen Saure und zugleich Natrium im Ultramarin unter Bildung von schwefelsaurem Natron orydiert, was dadurch bewiesen wird, daß nach dieser Behandlung das entstandene blaue Ultramarin an Waffer eine gewiffe Menge Glauberfalz abgibt. Beil nun hierbei Natrium entzogen wird, die Menge bes Schwefels im Rudftande aber nicht abgenommen hat, so muß entweder aus dem im grünen Ultramarin vorhandenen Schwefelnatrium ein Mehrfach-Schwefelnatrium entstanden fein, beffen Natur unbefannt ift, ober freier Schwefel, von dem, wie oben ermähnt, bie Färbung abhängen könnte. Erhitt man grunes Ultramarin in einer Borgellanschale und streut Schwefel barauf, so entzündet fich der lettere, und mahrend seiner Berbrennung nimmt das Ultramarin eine blauere Färbung an, namentlich an den Ranten der Schale, wo die Luft zuströmt. Bier zeigt auch das Ultramarin ein Ergluhen durch Orndation des Natriums, was im mittleren Teile ber Schale nicht ftattfindet, wo die Luft vom Schwefel völlig desorndiert anlangt. Wiederholt man dieses Berfahren öfter unter Umruhren, so wird das Ultramarin endlich gang blau; aber burch zu langes und öfteres Röften verschwindet die blane Farbe wieder, d. h. sie wird weniger intensiv und endlich weiß. Man muß als Grund dieser Entfärbung annehmen, dag bei längerer Röftung entweder alles Natrium oder ber farbende Anteil des Schwefels entjogen werden; daher muß die Ginwirkung der schwefligen Gaure, oder wenigstens der Luftzutritt neben ihr in gewisse Grenzen eingeschränft bleiben, wenn das intensivste blaue Produkt entstehen foll. Dagegen hat es den Anschein, daß bie Farbe nicht zerstört wird, wenn man bas grune Ultramarin in Glasröhren mit schwefliger Saure ohne Luftzutritt behandelt.

Die Umwandlung des grinen Ultramarins in das blaue durch Einswirkung von schwesliger Säure in der Hige, das Feinbrennen, wird im großen auf dreisache Weise ausgeführt.

Erfte Methode. Man bebient sich eiferner kleiner Zylinder, welche über einem Feuerraum eingemauert find, fo daß fie jum ichwachen Glüben erhitt werben können. In ben Inlinder kann eine mit Schaufeln verfebene Flügelwelle eingepaßt werben, beren Achse vorn durch den Deckel herausragt und mittels einer Rurbel umgedreht werden fann. Un ber oberen Seite befindet fich ein Austrittsloch für schweflige Dampfe und an dem vordern lofen Deckel eine verschließbare Rlappe, groß genug, um mit kleinen Schaufeln Schwefel eintragen gu können. Tönerne Zylinder würden beffer fein, und man würde ihr vorderes Ende doch mit einem paffenden Teile von Gifen verschließen können. Bon folchen eingemauerten Zhlindern bedarf natürlich die Fabrit eine größere Anzahl. Sie werden in einem gemeinschaftlichen Dfen in eine Reihe nebeneinander eingemauert, doch besitzt jeder Zylinder seinen eigenen mit Schieber regulierbaren Bug in ben Schornftein. Die erwähnten oberen Abzüge ber Zylinder zur Entfernung der schwefligen Dampfe können ebenso in einen gemeinschaftlichen über ben Ben angebrachten Ranal ausmünden, in welchem sich dann mit der Zeit Ultramarinstand ansammelt, und von wo aus die Dämpfe gleichfalls in den Schornstein gehen, oder z. B. in die Bleitammern einer mit der Ultramarinfabrit in Berbindung ftehenden Schwefelfäurefabrit geleitet werden können.

Das Kösten und Abbrennen mit Schwefel geht darin auf solgende Weise vor sich. Der Osen wird angeheizt, der Zylinder mit 12 bis 15 kg grünem Ultramarin beladen und wieder verschlossen. Im Berlause der Erhitzung wird nun die Flügelwelle zuweilen gedreht, um eine gleichmäßige Berteilung der Wärme in der Beschickung zu bewirken. Wenn die letztere so heiß geworden ist, daß sich eine probeweise in den Zylinder geworsene kleine Duantität Schwesel entzündet, so mäßigt man das Feuer, um die Beschickung auf dieser Temperatur zu erhalten, oder sie wenigstens nicht viel höher steigen zu lassen. Man wirst alsdann in den Zylinder eine Ladung von etwa $^{1}/_{2}$ kg gepulverten Schwesel, dreht die Flügelwelle rasch und läßt die Einfüllössnung an dem vorderen Verschluß offen, damit die zur allmählichen Verbrennung des Schwesels




nötige Luft eintreten kann. Man dreht dann langsamer, bis man bemerkt, daß keine Schwefeldämpse mehr entstehen und verbrennen, worauf man mit einem an Draht besestigten Löffel eine Probe Ultramarin herausholt, das nun bläulich grün geworden ist. Diese Operation wiederholt man mit einer neuen, gleich großen Quantität von Schwefel so oft, bis die herausgenommene endlich rein blau gewordene Probe des Ultramarins zeigt, daß bei der letzten Beschickung mit Schwefel die blaue Farbe an Reinheit und Intensität nicht erheblich mehr gewonnen hat. Damit die Flügelwelle beim Umdrehen nichts aus der oberen Öffnung, durch welche die Luft Zutritt hat, herauswirft, kann man in dieselbe einen kurzen schräg stehenden Hals einsehen. Man entleert den Zylinder durch Wegnahme seines Deckels, d. h. des unteren Teils der vorderen Wand, und Ausziehen der Masse in einen untergesetzten eisernen Kasten.

Zweite Methode. Bei dieser bedient man sich statt der Zhlinder gesmauerter Herdösen, von der Einrichtung, daß die Flamme der Heizung ebenso, wie bei der ersten Methode.

Fig. 48.

wie bei der ersten Methode, nicht dirett, fondern immer nur indirett auf die Be= schickung des Herdes ein= wirken kann. Fig. 47 ift ber Durchschnitt eines folden Ofens nach der Länge im Aufriß, Fig. 48 der Durchschnitt desselben nach der Breite, Fig. 49 der Grundriß desfelben im Durchschnitt auf ber Ebene des Berdes. Gleiche Buch= staben bedeuten gleiche Teile.

AFenerraum, BHerd zur Aufnahme des Ultramarins, auf einem flachen



Gewölbe ruhend. Einzelne Kanäle qq in letterem leiten die Flamme zwischen das Herdgewölbe dd und das Gewölbe um denselben ee, welches bis zum

Fig. 49.

Schornstein C damit parallel läuft, dann sich in letzteren öffnet. Der Feuerraum A hat einen Rost aa, den Afchenraum b und die Ofentur c. Der Herb hat vorn eine Öffnung f, welche durch eine eiserne in einer Bahn laufende, hängende Falltür ganz oder teilweise verschlossen werden kann. Diese Öffnung ist mit einem Mantel gg überwöldt, welcher die aus der Herdtür kommenden Dämpse in den Schornstein sührt, so daß sie nicht in das Lokal, worin der Osen aufgestellt ist, entweichen können. Alle der Erhitzung ausgesetzten Teile werden aus guten Schamottesteinen erbaut, von denen die zum Bau des Herdes und des Herdgewölbes dienenden noch besonders durch Abschleisen genau zusammengepaßt sind. Bon diesen Röstösen gebraucht eine Fadrit zwar gleichfalls eine größere, jedoch immer eine geringere Anzahl, als von den vorhin beschriedenen Zylindern, da die Ösen geräumiger sind und mehr leisten, als die Zylinder.

Diese Dfen werden angeheizt, bis das Innere des Herdes dunkle Rotglühhitze angenommen hat, hierauf wird die Falltur aufgezogen und aufgehängt. und eine 5 bis 8 cm hohe Schicht grunen Ultramarins, ben man schaufelvoll= weise einträgt, auf bem herbe ausgebreitet und unter Berschluß der Tür so lange erhipt, bis darauf geworfener Schwefel fogleich zu brennen beginnt. Dann wird bei aufgezogener Tur auf das Ultramarin eine Schaufel voll Schwefel geworfen, welchen man mit einer eifernen Rrude gerrührt und unter fortgesetztem Umrühren ber gangen Masse verbrennen läßt, wobei bie Tür foweit herunter gelaffen wird, daß nur noch eine zum Umruhren ber Daffe genügende Öffnung bleibt. Rach bem Berbrennen bes Schwefels trägt man aufs neue eine gleiche Quantität Schwefel ein und wiederholt biefe Operation fo oft, bis bie nach jedesmaliger Berbrennung des eingetragenen Schwefels herausgenommene Probe zulett zeigt, daß die Intensität der blauen Farbe nicht mehr zunimmt. Man vermeibet eine größere Erhitzung, als zu einer rafch erfolgenden Berbrennung des Schwefels erforderlich ift. Die Blauung des grunen Ultramarins wird auf diesen Berden in flitzerer Zeit bewirft, als bei ber erftbeschriebenen Anwendung von Zylindern, indem vermöge des größeren Luftzutritts auf dem Berde mehr schweflige Saure gebildet wird und weniger Schwefel lediglich verdampft, wie es bei mangelndem Luftzutritt in den Inlindern ber Fall ift. Nach erreichter Intensität der Farbe wird das blaue Ultramarin ausgezogen, und der Berd zur Fortsetzung der Arbeit aufs neue beschickt.

Dritte Methode. Hierbei bedient man sich der oberen herdsörmigen Abteilung des Rohbrennosens (f. Fig. 41 und 42 auf S. 338) c, in welche während des Rohbrennens die abziehenden Feuergase durch zwei Reihen seitlicher Öffnungen eintreten und durch eine Öffnung im Scheitel des Gewölbes, die durch einen Schieder geschlossen werden kann, in die Kaminzüge austreten. Beispielsweise sei hier das Feindrennen des Grüns aus dem gemischten Sulfats Sodaversahren beschrieben. Bei der Einstellung der Feuerung des Rohbrennsosens, die immer zur Nachtzeit ersolgt, sind die Feuerlöcher an beiden Längs

feiten des Feinbrennherdes hellglühend und der Raum viel zu heiß, um gleich mit ber Arbeit beginnen zu können. Rach Berlauf von etwa 12 Stunden (bei geschlossenem Schieber und Arbeitsturen) find die Feuerlöcher im Tageslicht faum sichtlich glübend und nun kann bas Einfüllen bes Robgruns erfolgen, nachdem der herd mit naffen Tüchern gereinigt worden ift. Das Rohgrun geht zuerst, aus der Trodnerei kommend, über einen Mahlgang mit Siebwerk, auf welchem 500 bis 600 kg Grün mit einem Zusatz von 25 bis 30 kg Schwefel in 12 Stunden gemahlen und gesiebt werden. Nach ber Beschickung wird ber Schieber nabezu gefchloffen, die Arbeitsturen werden eingefest und bie Fugen mit Sandlehm verstrichen. Durch eine kleine Offnung in jeder der beiden einander gegenüberliegenden Arbeitstüren an den Stirnseiten des Berdes wird ein hakenförmig gebogener Draht eingeführt und das Grun vermittelft desfelben einmal in der Stunde leicht umgerührt, bis der Schwefel nach Berlauf von 4 bis 5 Stunden gänzlich abgebrannt ift. Bon diesem Zeitpunkte an wird die Maffe zweis bis dreiftundlich mit einer schaufelformigen Rrude durch die geöffneten Arbeitsturen gut umgerührt, wonach die Schieber und die Turen jedesmal geschlossen werden. Rach Berlauf von 24 Stunden seit dem Einfüllen wird mit dem Umrühren aufgehört, der Feinbrand einige Tage in Ruhe gelaffen und erft entfernt, wenn auch der Robbrand entleert werden fann. Bahrend der erften Beriode, wenn der Schwefel noch brennt, geht die grune Farbe in eine dunkel fcmargblaue mit grunem Stich über, hellt fich bann aber allmählich auf und nimmt das feurige Aussehen des fertigen Ultramarins an.

Der Feinbrand, 500 bis 600 kg, wird nunmehr in einem Holzkasten von 2 m Länge, 1,4 m Breite und 1,2 m Höhe durch vier bis sechs maliges Aufgießen von heißem Wasser, Umrühren und Absitzenlassen vollskommen ausgelaugt, wobei von einem Wasser zum anderen je 6 Stunden erforderlich sind.

Der Borgang beim Feinbrennen beruht zweisellos auf einem Oxydationssprozeß, jedoch nicht in dem einfachen Sinne, als ob der hinzutretende Sauerstoff von dem Grün aufgenommen werden würde; vielmehr verbindet sich der Sauerstoff mit dem verbrennenden Schwefel zu schwestiger Säure und anderersseits mit einem Teil des im Ultramaringrun enthaltenen Schweselnatriums zu Natriumsulfat.

Die Zusammensetzung der Produkte des Rohbrennens und des Feinsbrennens ist vergleichsweise in folgender Tabelle dargestellt.

		Grün	Blau
Gemischtes Sulfat=Sodaverfahren		$\operatorname{Si}_6\operatorname{Al}_6\operatorname{Na}_9\operatorname{S}_3\operatorname{O}_{24}$	Si ₆ Al ₆ Na _{7,5} S ₃ O ₂₄
Reines Sulfatverfahren		$\operatorname{Si}_6\operatorname{Al}_6\operatorname{Na}_8\operatorname{S}_2\operatorname{O}_{24}$	$\mathrm{Si}_6\mathrm{Al}_6\mathrm{Na}_7\mathrm{S}_2\mathrm{O}_{24}$
Reines Sodaverfahren		${\rm Si_6Al_6Na_{10}S_4O_{24}}$	$\operatorname{Si}_{6}\operatorname{Al}_{6}\operatorname{Na}_{8}\operatorname{S}_{4}\operatorname{O}_{24}.$

8. Teils angestrebte, teils ausgeführte Berbesserungen in der Ultramarinfabrikation.

Es ist nicht zu verkennen, daß die beschriebene Darstellungsweise bes blauen Ultramarins nach mehrfachen Richtungen bin einer Bervollfommnung fähig ift. In den 70er Jahren, in welchen sich die Ultramarinfabrifation immer mehr ausgebreitet hat und eine außerordentliche Konkurreng hierin erwachsen ift, find benn auch verschiedene Berbefferungen der Fabrifation teils ausgeführt, teils versucht. Diefelben bestehen einmal in der Anwendung anderer Einrichtungen jum Berglühen und Erhitzen ber Maffe, fobann auch in ber Anwendung eines Sates, welcher unter gewiffen Umftanden fogleich, ober durch bloges Röften oder Blühen an der Luft ohne Schwefelzusatz ein blaues Ultramarin zu geben vermag. Im letteren Falle ift dann von der Darftellung eines brauchbaren Ultramaringruns überhaupt abgesehen. Endlich hat man, wie bereits angebeutet, gefunden, daß Tone, welche verhältnismäßig mehr Riefelfäure als die Raoline enthalten, oder mit Riefelfaure verfette Raoline unter gewissen Bedingungen Ultramarine liefern, welche dem natürlichen, aus Lafurftein gewonnenen Ultramarin insofern hinsichtlich des chemischen Berhaltens naher fteben, ale fie zwar immer noch durch Effigfaure und Maunlöfung Berfett werben, jedoch im Bergleich mit anderem fünstlichem Ultramarin weit ichwieriger und langfamer. Diefe größere chemische Beftandigkeit bes Produktes ift als eine fehr wesentliche Berbefferung zu betrachten, wenigstens find folche schwerer lösliche Ultramarine zu gewissen Zweden besonders gesucht und nur allein anwendbar. Man nennt berartige Produtte, wie gefagt, tiefelreiche Ultramarine, und die meiften in den letten Jahren entstandenen Ultramarin= fabrifen produzieren folche fieselfaurereichen Gorten. Diese Fabrifation aewährt im Bergleich mit der vorhin beschriebenen Gewinnung des fieselarmen Ultramarins den Borzug, daß man, wie unten noch weiter erläutert ift, burch einmaliges Brennen der ursprünglichen Rohmischung unmittelbar blaues Ultramarin erhält, fo daß die beim fieselarmen Produkte erforderliche zweite Gluhoperation, bas Keinbrennen, hier gang erspart wird.

Die verbesserten Vorrichtungen zum Verglühen und Schmelzen ber Mischungen für die Ultramarine sind entweder Öfen, welche den Glasschmelzöfen gleichen, oder Flammösen, oder auch eine Art von Muffeln aus feuerfestem Ton, ähnlich den Retorten, wie sie zur Darstellung von Leuchtgas üblich
sind, und welche gleich diesen paarweise nebeneinander eingemauert werden.

In ben ersteren Öfen, in welchen sich die Masse in bedeckten Glashäfen befindet, kann sie durch zeitweise Abnahme des Deckels beobachtet und, nachdem sie die richtige Beschaffenheit angenommen hat, ausgeschöpft und durch neue Masse ersetzt werden. Diese Öfen erlauben also einen kontinuierlichen größeren

Betrieb, erfordern aber alle die Nebenanstalten, wie in einer Glashutte, um die Schmelzhäfen herzustellen, sie vorzuwärmen, aus- und einzusehen, wenn zerbrochene oder zersprungene ausgewechselt werden sollen.

Das Berglühen der Ultramarinmischungen in eigentlichen Flammösen auf vertieftem Herbe mit Reverberierfeuer scheint nirgends zu guten Resultaten gestührt zu haben.

Dagegen wird bas Schmelzen der Ultramarinmaffe in den Leuchtgas= retorten ähnlichen Muffeln, welche vorn mit einer lofen Tur verschloffen oder vermauert sind, im großen ausgeführt. Namentlich benutt man dieselben zur Fabrifation der fieselreichen Ultramarine, mahrend zur Gewinnung fieselarmer Produtte die Tiegelöfen häufiger Anwendung finden. In der vorderen Wand dieser Muffeln bleibt außerdem noch eine versetzte kleine Öffnung, teils zum Austreten der Gase, teils um Proben der Maffe ausziehen zu können, welche fo lange erhitt wird, bis fie die erfahrungsgemäß beste und gewünschte Beschaffenheit zeigt. Man läßt die Maffe alsdann in den Muffeln erkalten, und zwar fehr langfam, damit die Muffeln nicht zerspringen, sondern nach dem Ausnehmen der Maffe noch für mehrere neue Brande brauchbar bleiben. Sinsichtlich der Brennmaterialersparnis werden diese letteren Dfen schwerlich den kleineren Tiegelöfen vorzuziehen fein, weil große Maffen fchwerer durch= guheigen find, ale fleine; ferner wird ihre jum fontinuierlichen Betriebe erforder= liche Anzahl deshalb nicht geringer sein bitrfen, weil sie, wie bemerkt, zum Erkalten längere Zeit stehen muffen. Endlich find auch diese Retorten ober Muffeln schwieriger haltbar herzustellen und daher koftspieliger, als kleine Tiegel. Andererseits gewähren die Muffeln jedoch ben Borteil, daß man die Maffe felbst unmittelbar mahrend des Berglühens periodisch untersuchen kann und infolgedeffen sicherer arbeitet, als in den Tiegelöfen, bei welchen diefe Beobachtung nicht tunlich ift. Selbstverständlich müffen die in solchen Retorten gewonnenen Produtte von grünem Ultramarin noch ber oben angeführten weiteren Behandlung unterzogen werben, wenn man baraus blaues Ultramarin herstellen will.

Im allgemeinen bieten die Methoden, sich großer tönerner Gefäße zum Schmelzen der Ultramarinmassen zu bedienen, dem Anscheine nach den Vorteil der Brennmaterialersparnis, namentlich diejenigen Einrichtungen, bei denen die Arbeit kontinuierlich fortgehen kann; aber ohne Zweisel sind sie auch mit nicht unerheblichen Nachteilen verbunden. In großen Gefäßen wird die an sich wenig wärmeleitende Masse nicht so schnell durchhitzt, als in kleinen, und durch diesen Umstand wird die erwartete Brennmaterialersparnis ohne Zweisel bedeutend herabgedrückt. Die schon erwähnte schwierigere Herstellung großer Tongefäße macht ihre Berwendung verhältnismäßig teuer, zumal wenn sie östers undrauchbar werden. Die kleineren Tiegelösen haben noch den Vorzug, daß sich

die Fabrifation damit junachst ohne erhebliche Rosten und Risiko in kleinen Mafftabe betreiben läft, mas g. B. nicht ber Fall ift, wenn man mit einem nach Art der Glasofen eingerichteten Ofen den Betrieb beginnen wollte. Denn im letteren Falle ift die Schwierigkeit, bas erforderliche weit beträchtlichere Unlagekapital angemeffen zu verzinsen, viel größer. Man mußte nicht nur mit allen durch den größeren Betrieb bedingten toftspieligen Ginrichtungen von vornberein versehen, fondern auch eines regelmäßigen Absates des in größerer Menge erzielten Fabritates zu angemeffenen Breifen vorweg ficher fein. Die fleineren Ofen gestatten es, die Broduktion allen Berhältniffen leichter angupaffen, und ermöglichen mit wenig Roftenaufwand eine den Konjunkturen des Farbenmarktes entsprechende Produktionsvergrößerung, bis man zu einem anderen Berfahren überzugehen für aut findet. Diefe Möglichkeit, ohne beträchtliche Rostendiffereng den Betrieb nach wechselnden Sandelsverhältnissen zu reduzieren und zu erweitern, ift aber eine Lebensbedingung der Fabritation. Denn es ift erfahrungsmäßig leichter, ein gutes Kabrifat zu erzielen, als für basselbe einen ficheren und rentablen Absat zu gewinnen, ohne welchen eine Fabrif unter allen Umftanden nicht lange betrieben werden fann. Biele Fabrifen find beswegen zugrunde gegangen, weil ihre Anlage zu groß war, und fie demzufolge ben Berkauf bes Produktes nicht hinreichend schnell, oder nur mit Berluft bewirken konnten. In beiden Fällen gab die zu umfangreiche Anlage keine entsprechende Rente, und die Spekulation war verfehlt.

Hitramarins hat man neuerer Zeit gefunden, daß es vorteilhafter ift, insofern man mit Soda arbeitet, die Menge der letzteren zu vermindern, dagegen die Duantität des Schwefels zu vermehren. Die erhaltenen grünen Maffen lassen sich dann ohne Zusat von Schwefel bei Luftzutritt vor dem Auslaugen rösten und geben direkt blauen Ultramarin. Auch scheint es, daß eine vermehrte Schwefelmenge, namentlich bei den sodhaltigen Mischungen, die Bildung tieserer Ultramarinblaue veranlaßt. Diese sollen nach R. Hoffmann (III. Methode) sogar 10 bis 12 Proz. Schwefel enthalten können, während bei Anwendung der von Gentele (I. und II. Methode) angegebenen Mengen von Schwefel Ultramarine entstehen, welche ungefähr 7 Proz. Schwefel enthalten.

Was die schon oben angedeutete Wirkung einer größeren Kieselsäuremenge in der Ultramarinmischung, also die Herstellung des kieselreichen Ultramarins betrifft, so hat sich folgendes ergeben. Wenn man statt Kaolin weiße Tone mit größerem Kieselsäuregehalt als jener benutzt, oder Kaoline mit überschüssiger Kieselsäure, oder wenn man Kaolin mit sein gemahlener Kieselsäure versetzt, so daß das Verhältnis zwischen Alaunerde und Kieselsäure im Gemenge ungefähr wie 35:65 ist, wobei gewöhnlich auf 100 Kaolin noch 30 Teile der letzteren zuzusetzen sind; wenn man zugleich statt des schweselsauren Natrons

entweder lediglich oder doch überwiegend Soda anwendet und die erforderliche Duantität Schwefel und Kolophonium zusett: so gibt die Mischung bei hinreichend langem Verglühen von vornherein blaues Ultramarin, so daß eine weitere Röstung mit oder ohne Schwefel nicht mehr nötig ist, wohl aber das Auswaschen und Mahlen, überhaupt die ganze mechanische Aufsarbeitung des Produkts, wie beim kieselarmen Ultramarin. Die kieselreiche Mischung sintert beim Glühen in der Regel sehr zusammen und schmiszt. Versgleicht man die Zusammensetzung des kieselreichen, fertigen Ultramarins mit dem kieselarmen Produkte, so ergibt sich bei ersterem in der Tat ein oft erheblicher Mehrgehalt sowohl von Kieselsäure wie von Schwesel. Anschienend ist das Glühen kieselreicher Mischungen am zweckmäßigsten in den Muffelösen mit retortenartigen Muffeln zu bewirken, denn tatsächlich wird für kieselreiches Ultramarin der Muffelbrand, wie schon angedentet, namentlich in größeren Fabriken dem Tiegelbrande vorgezogen.

Das kieselreiche Ultramarin hat stets einen rötlichen Schein und hält, wie erwähnt, die Einwirkung von Alaun besser aus, als das kieselarme. Die rote Nüance und die Beständigkeit gegen Alaunlösung nehmen mit dem Gehalt an Kieselsaure zu, und es können sogar Produkte erzeugt werden, die violett die rosa sind, welche aber als Farben keinen Anklang gesunden haben. Außerdem sindet noch zwischen dem durch Feindrennen des grünen Ultramarins erzeugten, und dem kieselreichen, direkt blaugedrannten Ultramarin ein merkwürdiger Unterschied in dem Berhalten gegen weiße Körper statt. Das ohne Kieselerdezusat aus grünem dargestellte blaue Ultramarin verliert beim Bermischen mit Zinkweiß seine Farde bei weitem nicht in dem Grade, wie das mit Kieselsäurezusat dargestellte, welches schon bei geringem Zusate sast alle Farde und auch den Glanz einbilßt. Dagegen lassen sich alle Ultramarine mit Gips, Schwerspat, Kreide, Talk, Stärke mischen, ohne dann diesen Unterschied zu zeigen.


Der gegenwärtige Ofenbetrieb besitzt zweisellos viele Mißstände, als da sind: Berluste von Soda, Schwesel usw.; übergroßer Kohlenverbrauch; bedeutender Auswand an Glithgefäßen (Tiegeln); Belästigung der Nachbarschaft durch die Gase (schweslige Säure); übermäßiger Auswand an Handarbeit usw. Diese Mißstände betressen hauptsächlich das reine Sodaversahren, nach welchem jetzt die größte Wenge von Ultramarin hergestellt wird. Bon R. Hoffmann sind vielsache Versuche angestellt worden, um den Osenbetrieb rationeller zu gestalten. Als Grundlagen für einen kontinuierlichen Osenbetrieb werden von Hoffmann solgende Punkte angesehen. Die Glühröhren sollen kreißerunden Querschnitt erhalten und nach unten etwaß erweitert sein; bei stehender Anordnung müßten sie in einen darunter liegenden Kühl und Sammelraum außmünden, der möglichst lustdicht geschlossen werden sollte. Die Herstellung der Glühröhren auß einem oder mehreren ringsörmigen Stücken würde zu vers

meiden und die aus Mauerwerk mit Formsteinen vorzuziehen sein, usw. Sowohl für die Anordnung ber aufrecht ftehenden Glühröhren, als auch für die etwaige Bahl von wagerecht angeordnetem Glüh= und Rühlraum könnte die Konftrut= tion der stehenden und liegenden Rotsofen jum Borbild genommen werden. Bon Curtius ift noch ein anderer Weg des fontinuierlichen Dfenbetriebes angegeben worden. Rach feinem D. R.=B. 58779 wird jum Robbrennen eine Retorte aus Gugeifen verwendet, die innen mit einer dunnen Schicht von feuerfestem Zement überzogen und ben Gasretorten ahnlich gestaltet und eingemauert, fowie mit Borlagen zum Berbichten und Wiedergewinnen entweichender Schwefels bampfe und mit Ableitungeröhren für Gafe versehen ift. Die vordere Gitllfeite wird nach bem Ginfillen der Rohnischung mit einem Deckel fest verschlossen, mährend an der hinteren Seite Luft durch eine verschließbare Öffnung eingeleitet werden fann, um bas zuerft gebildete Ultramaringrin entweder in der Retorte felbst fehr schnell in das Blau überzuführen oder diese Orndation in einem unter der Retorte liegenden gemauerten Rühlraum vorzunehmen, welcher mit bem vorderen, leer bleibenden Teil der Retorte unmittelbar in Berbindung fteht. Nach beendeter Ultramarinbildung wird der Berschlußdeckel der Retorte abgenommen, bas grune Ultramarin in ben Ruhlraum ausgefrudt und hier orydiert. Die Retorte kann dann mit der Rohmischung frisch beschickt und mit der Beizung fortgefahren werden. Ginzelheiten über diefes Berfahren find nicht bekannt geworden, doch dürften die Anwendung des Gugeisens und die Oxydation bei der Glühhitze oder nahe derfelben wohl als Schwächen der Methode angefeben werden.

9. Das Nagmahlen und Schlämmen des rohen Ultramarinblaus.

Das rohe illtramarin ist ein seinsandiges Pulver von kristallinischer Besichaffenheit. Die Farbe des reinen Sulfatblau ist hell grünlichblau, die des gemischten Sulsat-Sodablau mittel reinblau, die des Sodablau dunkel rötlichblau. Beim Naßmahlen und Schlämmen tritt mit der zunehmenden Körnerseinheit eine Ünderung in dem Sinne ein, daß der Farbton heller und die Farbkraft größer wird. Die Sinrichtung der Naßmühlen ist zwar im I. Teil dieses Werkes ausstührlich erörtert worden, doch sei im nachsolgenden auf einige Sigenstümlichkeiten bei der Berarbeitung von Ultramarin hingewiesen. In Fig. 50 ist die beste Konstruktionsart dargestellt. Die Mühlsteine sind aus dichtem Duarzstein und haben 1 m im Durchmesser; die Tourenzahl darf 35 pro Minute nicht überschreiten, um ein Hinausschleudern der Farbbrühe zu verhüten und nicht wesentlich geringer sein, um die Leistung nicht zu verringern. Das Mahlgut wird von innen nach außen oder umgekehrt oder auch in seitlicher Richtung geführt, indem man dem Läuserstein die Form von Fig. 51 a gibt oder ihn aus zwei getrennten Teilen (Fig. 51b) bildet. Der Arbeitsauswand

für die Instandhaltung der Mahlflächen (das Schärfen) ift hier sehr bedeutend. Die Leistung der Mühlen ift am größten, wenn die spiegelglatt gewordenen



Flächen mit Stahlhämmern leicht gerauht und die Leitriemen berart nachsgearbeitet werden, daß sie tangential in die Mahlflächen verlaufen (Fig. 52). Auf je 6 Naßmühlen ist ein geübter Steinschärfer ständig beschäftigt. Eine Gruppe von 6 Naßmithlen nimmt das Sodablau von einer Mischung, gleich 500 kg, auf, während für einen Feinbrand von 500 bis 600 kg des Sulfats Sodaversahrens 10 Naßmithlen erforderlich sind. Die Mahldauer ist sehr verschieden; für dunkle Sorten ist sie kürzer, für helle länger. Im nachsfolgenden soll die Arbeitsweise für die reinsten Sorten beschrieben werden, worans sich dann die möglichen Abkürzungen für gewöhnliche Sorten von selbst ergeben.

Bei dem ersten Naßmahlen werden die Mühlen 24 Stunden nach der Füllung entleert und wieder beschickt; das naßgemahlene Produkt gelangt in hölzerne Schlämmkasten von je 2 m Länge, 1,4 m Breite und 1,2 m Höhe = 3 cdm Füllraum; jeder Kasten kann 2 Füllungen der Naßmühlen, d. h. 1000 bis 1200 kg trockenes Blau, aufnehmen. Für das Schlämmen nuß vollskommen reines, kalksreies Wasserzur Verwendung kommen. Die Schwebessähigkeit des aufgeschlämmten Ultramarins nimmt sosort ab, wenn man ganz geringe Mengen löslicher Kalksalze oder größere Mengen beliediger anderer Salze hinzusügt. Im Fadrikbetried wird von dem Fällen durch Kalksalze Gebrauch gemacht, um das Blau aus den Farbbrühen abzuscheiden, sobald man durch Prodeentnahme sestgestellt hat, daß das Abseyen bis zu dem gewünschten Grade fortgeschritten ist. Das mittels Kalksalzen niedergeschlagene Ultramarin kann im Fadrikbetriede nicht mehr zum Schweben und Schlämmen gebracht werden, wohl aber im kleinen durch Aufgießen von heißem Wasser oder Kochen mit etwas oralsaurem Salz.

Nach dem ersten Aufgießen von heißem Wasser auf das naßgemahlene Blau tritt in den Schlämmkästen das Schweben noch nicht ein; es erfolgt vielmehr eine schlämmige Ausscheidung des Ultramarins und Klärung des Wassers in kurzer Zeit. Erst nach ein= oder zweimaliger Wiederholung bildet sich der Sat, der beim weiteren Aufbrühen immer sester wird. Das erste Wasser wird farblos abgezogen; sobald es bei dem wiederholten Aufbrühen gefärbt wird, wird es in einen tiefer stehenden Kasten abgezogen, mit Gips= milch gefällt und das klare Wasser abgezogen. Der Sat wird noch ein= oder zweimal mit heißem Wasser aufgebrüht, nachdem er in kleine Stücke aufgehackt worden ist.

Ift der Hauptzweck dieses ersten Schlämmens die Reinigung des Satzes von fremden Bestandteilen, so bleibt der Kasten nach jedem Aufbrühen 8 bis 10 Tage stehen, ehe die möglichst dünne Brühe (stets in einen und denselben Sammelkasten) abgezogen und gefällt werden kann. Der hier gesammelte Schlamm ist von größter Feinheit, die Farbkraft jedoch dadurch beeinträchtigt, daß sich hier alle Unreinheiten des rohen Ultramarins anhäusen, namentlich das Eisen, bei Sodablau in Form von Schweseleisen, bei Sulfat-Sodablau als Eisenoryd. Die fortschreitende Reinigung des Satzes wird durch Behandlung

einer kleinen Probe mit Salzsäure kontrolliert, wobei dieselbe zuerst grau bzw. gelb und dann nach und nach weiß wird. Aus 100 kg Rohblau werden 12 kg Schlamm und 88 kg Satz erhalten.

Nach dem vollständigen Abziehen der Schlammbrühe erscheint der Satz mit spiegelnder Oberfläche; seine Feinheit und Farbkraft nehmen von oben nach unten ab, während der Farbton von hellem Blau an der Oberfläche in dunkleres Blau nach unten zu, mit zunehmendem Rotstich, übergeht.

Der reine Satz kann ohne weiteres sür gewöhnliche Hanbelsware bestimmt werden; durch ein zweites Naßmahlen und Schlämmen kann daraus eine extrasseine Sorte erzielt werden. Es empsiehlt sich in beiden Fällen, den Satz in mehrere Schichten zu trennen, weil dadurch einerseits die genaue Einhaltung des Farbtons bei der Fertigstellung der Handelssorten, andererseits die Besurteilung der Verwendbarkeit sür Extrasorten erleichtert wird. Zu diesem Zweck wird eine kleine stabsörmige Probe von quadratischem Querschnitt aus einem herausgehauenen größeren Stild des ganzen Satzes, von oben dis unten reichend und etwa 15 bis 20 cm lang, ausgeschnitten, getrocknet, untersucht und danach bestimmt, ob der Satz in 2, 3 oder 4 Schichten getrennt werden soll. Die Trennung des Satzes in den Schlämmkästen ersolgt dann leicht durch schichtenweises Abhaken in bestimmten Höhen, wobei jede Schicht getrennt zum Trocknen gelangt dzw. gleich dem zweiten Naßmahlen und Schlämmen untersworsen wird.

Während das beschriebene Schlämmversahren sür Sodablau geeignet ist, sind sür Sulfat-Sodablau einige Abänderungen notwendig, weil der hellere reinblaue Farbton desselben durch Beimengungen noch mehr beeinträchtigt wird, als bei dem dunkleren Sodablau. Die Kästen bleiben von einem Aufdrühen zum anderen mindestens 4 Wochen stehen, wonach die ersten, sehr schmutzigen Brühen abgelassen werden und nur die folgenden in den Sammelkästen mit Gipswasser gefällt werden. Das Aufdrühen wird dann noch dreis dies viers mal wiederholt; selbst dann ist die oberste Schicht des Satzes nicht rein genug für die Sorten bester Qualität. Beim ersten Reinigungsschlämmen erzielt man aus 100 kg Sulfat-Sodablau 8 kg verloren gehenden Schmutz, 7 kg brauchbaren Schlamm und oben abgehobenen Satz, 85 kg unteren Satz sür beste Sorten. Die weitere Berarbeitung des letzteren durch zweites Raßmahlen und Schlämmen unterscheidet sich von dem ersten nur durch längere Dauer.

Das Ultramarin kann mitunter auf den Nahmühlen einen Zusatz von weißen Substanzen erhalten (Alabastergips, Leuzin genannt, Kaolin usw.), die als eine Berdinnung, nicht aber als eine Berfälschung bezeichnet werden können, wenn die Zusätze in mäßigen Grenzen gehalten werden. 10. Das grüne Ultramarin. Feinbrennen, Nagmahlen und Schlämmen bes reinen Sulfatblaus.

Der ausgewaschene grüne Rohbrand des reinen Sulfatversahrens wird, wenn nur grüne Sorten dargestellt werden sollen, dem Nasmahlen und Schlämmen unterworfen. Dagegen wird für blaue Sorten das fertig auszgeschlämmte Grün dem Feinbrennen unterworfen.

Behufs Darstellung von Grün wird der nach Farbe aussortierte Rohbrand dem Naßmahlen und Schlämmen so lange unterworfen, bis der grüne Satz einen rein weißen Zersetzungsrückstand liefert. Das sein Abgeschlämmte wird abgelassen oder durch vorsichtiges Feinbrennen auf Blau von geringer Güte verarbeitet. Der Satz wird im ganzen oder in zwei Schichten, für Hell und Dunkel getrennt, dem Trocknen unterworfen. Für Blaugrün und Gelbsgrün wird der Rohbrand sortiert.


Für die Herstellung von Blan wird der getrocknete, mit Schwesel gesmischte und gemahlene grüne Satz gleich dem Einstellen der Rohbrandseuerung in dem oberen, dunkel glühenden Osenabteil dem Feindrennen unterworsen. Gegenüber dem Sulfat-Sodaversahren unterscheidet sich das Feindrennen hier darin, daß die Hitzegrade höher sein müssen und daß die Blaubildung träger verläust. Die Farbe ist heller und der Fardton grünlicher, als bei den entsprechenden Sorten des Sulfat-Sodaversahrens; hierin liegt auch der einzige Borzug des Sulfatblaus, weil nur aus diesem die ganz hellen Sorten dargestellt werden können, welche aus dem Grunde sich besonderer Beliebtheit erfreuen, weil sie den reinblauen, etwas grünstichigen Farbton auch in der größten Bersdünnung mit weißen Zusaymitteln bewahren.

Aus allem Gefagten geht beutlich hervor, daß das Nagmahlen und Schlämmen viel Zeit und ausgedehnte Einrichtungen beansprucht; die gesamte Fabrikationsdauer beläuft sich auf mehrere Monate, während bei dem einfachsten Berfahren von der Herstellung der Rohstoffmischung bis zur Ablieferung des fertigen einfach geschlämmten Produktes nur wenige Wochen genügen.


11. Das Calcinieren ber rohen Sodablauforten.

Es wurde bei der Besprechung des Nohbrennens im reinen Sodaversahren angegeben, daß schon im Rohbrand ein vollendetes Blau entsteht, was jedoch nicht immer der Fall ist, indem die Blaubildung in einzelnen Tiegeln etwas zurückbleibt. Die Unterscheidung nach dem Farbton ist indes nicht möglich, da sich öfters erst nach dem Schlämmen erweist, daß das fertige Blau nicht so farbfräftig ist, wie das übrige. Dieses mangelhafte, noch etwas Ultramaringrün enthaltende Blau wird dem sog. Calcinieren unterworsen, welches nichts anderes ist, als Feinbrennen bei niedriger Hise. Es gilt als Regel, daß das

fein abgeschlämmte Sodablau des ersten Nahmahlens und Schlämmens immer, der Satz aber nur dann calciniert wird, wenn sich dies als nötig erweist. Das Calcinieren wird in einem langgestreckten Muffelosen vorgenommen, dessen herd und oberes Gewölbe von außen geheizt werden. Die Feuerung liegt an





ber einen Schmasseite bes Ofens; ber in sechs Abteilungen geschiedene Herb ist somit in der ersten Abteilung am heißesten. Der kontinuierliche Betrieb erfolgt in der Weise, daß jeweilig 120 kg trockenes, gemahlenes Blau in die erste Abteilung eingefüllt und unter zeitweiligem Umrühren auf 220° (in Blau Fig. 54.




gemessen) gehalten werden. Nach 12 oder besser 24 Stunden wird der Inhalt der ersten Abteilung in die zweite geschoben, während die erstere mit frischem Material beschickt wird, nach wieder 12 oder 24 Stunden in die dritte Absteilung usw., dis die sechste erreicht ist, in welcher immerhin noch eine Temperatur von 130° herrscht. Das Blau wird bei diesem Prozes ansangs dunkler

und trüber, erreicht dann aber seinen richtigen Farbton und Farbkraft. Nur durch Überschreiten der Hitze kann der Brozeß mißlingen; bei Entzündung des Schwesels ist eine teilweise Zerstörung des Blaus durch Berbrennen nicht zu verhüten. Ein Auswaschen nach dem Calcinieren ist nicht notwendig, weil hierbei nur wenig Natriumsulfat entsteht. In Fig. 53 bis 56 ist die Einzichtung des Calcinierosens wiedergegeben. a ist die Feuerkammer über dem Rost, die durch vier obere und vier untere Feuerkanäle (s. Querschnitt Fig. 56)







12. Herstellung gebrauchsfertiger Sanbelsforten.

Die aus der Schlämmerei und den Filterspressen kommenden Posten gelangen nach dem Trocknen einzeln in das Lager halbsertiger Sorten, welches eine größere Anzahl von Borsratskäften enthält, in welche die ungefähr gleichen neuen Posten den früher eingegangenen zugefügt werden. Bor der Ablieferung auf dieses Lager wird jeder einzelne geprüft und bestimmt, in welchen Kasten er gehört. Für

bie Herstellung der Handelssorten wird aus einem passenden Borratskasten eine Durchschnittsprobe abgewogen und durch Bersuche festgestellt, welche Zusätze aus anderen Kästen notwendig sind, um eine genaue Übereinstimmung mit der Thysorte zu erzielen. Darauf folgt die Zusammensetzung im großen, gewöhnslich in Posten von 1000 kg oder mehr; nach dem Mischen wird nochmals geprüft und nötigensalls noch mit anderen Zusätzen gemischt, die die Überzeinstimmung ersolgt ist. Das fertige Gemisch kommt dann auf einen Mahls

gang mit Siebvorrichtung, sog. Chasseur, wenn es aus Satzsorten besteht, ober auf einen Desintegrator, wenn es aus seinen Schlammsorten zusammengesetzt ift, weil diese letzteren die Steine der Mahlgänge verschmieren würden. Das Sieben ersolgt dann auf besonderen Siedmaschinen, am besten auf Centrisugalzsichtmaschinen. Die Siede sind mit den seinsten Nummern der Seidengaze (Nr. 12 dis 16) versehen. Die Arbeitsräume müssen mit Bentilierz und Entsstäudungsvorrichtungen versehen sein. Ein Mahlgang mit Steinen von 1 m Durchmesser liefert in 24 Stunden 1200 dis 1500 kg Satzsorten, fertig gemahlen und durch Sied Nr. 12 gesiedt, während eine Schleudermühle leicht 500 kg Schlammsorten in der Stunde ergibt; eine Sichtmaschine mit Sied, Nr. 14, liefert in 24 Stunden 400 kg seiner Schlammsorten. Die fertigen Sorten werden sogleich verpackt oder gehen auf das Lager fertiger Verkaufssorten.

Etwas abweichend gestaltet sich die Fertigstellung einer wichtigen Spezialssorte, die in nassem Zustande als Teigblau in den Handel kommt und zur Herstellung von Glanzpapieren dient. Dieselbe wird aus dem oberen Sate vom besten Sodablau durch andauerndes zweites Naßmahlen und nochmaliges Abschlämmen des feinsten Teiles hergestellt. Das sein Abgeschlämmte geht, wie die übrigen Schlammsorten, zunächst durch die Filterpressen, auf denen es nochmals ausgewaschen werden kann, kommt dann auf die Teigknetmaschine und schließlich auf eine Farbreibmaschine.

Im Handel befindet sich eine große Anzahl von Sorten, was teils durch Vorurteile der Käuser, teils durch die bedeutende Zahl der Ultramarinsabriken seine Erklärung sindet. Sehr verbreitet ist die irrige Meinung, daß dunkle Sorten besser, d. h. farbkräftiger seien, als helle. Die Beurteilung einer Ultramarinsorte kann nur durch sachgemäße Prüfung derselben gewonnen werden (f. weiter unten).

13. Die herstellung von violettem und rotem Ultramarin.

Das Berfahren beruht auf der Tatsache, daß trockene Chlorwasserstoffsäure und Sauerstoff bei 150 bis 180° auf blaues Ultramarin in ähnlicher Weise einwirken, wie schwessige Säure und Sauerstoff auf grünes Ultramarin bei höherer Hitz. Die Reaktion geht in der Weise vor sich, daß dem Ultramarin- blau Natrium unter Bildung von Kochsalz entzogen wird, wobei die Farbe von Blau über Biolett nach Rot übergeht. Biolettes Ultramarin ist keine selbständige chemische Verbindung, sondern nur ein inniges Gemisch von blauem und rotem Ultramarin. Das Ultramarinviolett wird aus praktischen Rücksichten nach dem Salmiakversahren hergestellt und dann mittels Chlorwasserstoffsäure in Ultramarinrot übergeführt.

Das Ultramarinviolett wurde bereits 1859 von Lenkauf in den Handel gebracht, geriet dann aber in Bergessenheit, bis es 1872 von Wunder

wieder aufgenommen wurde. Lenkauf ließ feuchtes Chlorcalcium auf Ultramarinblau in den heißen Räumen oberhalb der Brennöfen reagieren; Bunder leitete über erhittes Ultramarin Chlorgas, fpater Chlor, mit Bafferdampf gemifcht. Gine fernere Methode wendet Salgfäure und Luft an. Gin einfacheres Berfahren murde von Grungmeig (1876) ausgebildet, welches in Berdofen von ähnlicher Einrichtung, wie die Calcinierofen, vorgenommen wird. In die Abteilung von 170° werden 100 bis 120 kg einer mittleren Satforte von Sodablau, mit 5 Prog. Salmiat gemischt, eingefüllt und 24 Stunden unter Umrühren liegen gelaffen, wobei unter ftarter Ammoniakentwickelung ber Farbenumichlag in Biolett ftattfindet. Rach je 24 Stunden wird die Maffe in eine ameite, bis 1300 heiße Ofenabteilung geschoben und vier Tage nach dem Ginfüllen entleert. Das Biolett wird ausgewaschen, getrochnet und gemahlen. Aus 105 kg Blau werden 100 kg Biolett erhalten. Das Ultramarinviolett, welches mit Chlor bargeftellt murbe, ift gegen Unfalt unempfindlich, mahrend basjenige aus Blau und Salmiat burch längere Einwirkung von naffem, gelöschtem Ralk zerstört wird.

Das Ultramarinrot wurde zuerft von Bunder dargeftellt, der ursprünglich salpetersaure Dämpfe bei 170 bis 2000 über Ultramarinviolett leitete und feine guten Resultate erhielt, jedoch die Beobachtung machte, daß verspritte Tropfen von Salpeterfäure rote Spuren erzeugten. Er ging baher mit der Temperatur auf 135 bis 1450 herunter und erhielt ein lebhaftes Rot. Später fand man, daß auch Salgfäure die Umwandlung von Biolett in Rot bewirken kann. Behufs Darstellung von Ultramarinrot wird ein wagerecht liegender gugeiserner Inlinder mit einem Rührwert aus Schmiedeeisen versehen und mit einem Blechmantel verschraubt, der zum Ginleiten von Dampf von 4 bis 5 Atm. und Heizung des Zylinders auf 150° bient. Nachdem der lettere mit 40 kg Biolett beschickt worden ift, leitet man in ziemlich raschem Strom trodenes Chlorwafferstoffgas aus 12 kg grobförnigem Steinfalz und 12 kg Schwefelfaure von 660 Be ein; nach etwa 9 Stunden ift die Rotbilbung beendet; man mafcht es mit schwach alkalischem Waffer aus und läßt in bunner Schicht mehrere Tage an der Luft liegen, wobei es an Feuer gewinnt und blauftichig wird. Der Farbton ähnelt dem des verdünnten Karmins, steht aber in Reinheit und Feuer bem letteren bedeutend nach. Auffallend ift es, daß bei der Rotbildung feine Schwefelwafferftoffentwickelung ftattfindet und bag das Schmiedeeisen nicht angegriffen wird.

Nachstehend soll die Darstellung des Ultramarinvioletts und Ultramarinrots, wie sie in den D. R.-B. Nr. 1228 und 8327 von J. Zeltner (Nürnberger Ultramarinfabrik) beschrieben wird, näher angegeben werden. Der Ersinder wendet verschiedene Versahren an. Nach dem ersten werden trockene Halogene, wie Shlor, über blaues oder grünes Ultramarin, das auf 300° erhist

wird, geleitet. Es entfteht zunächst ein grüner, bann ein bufter rötlicher Rörper; werden diese in Baffer, in tohlenfaure oder ätzende Alfalien eingetragen und erwärmt, so geht das gebundene Chlor als Chlorwafferstoff bzw. als Chloraltali in Lösung, indem gleichzeitig die neue Ultramarinverbindung, das Ultramarinviolett, entsteht. In gang analoger Beife gibt Schwefelfaureanhydrib, über und in auf etwa 150°C erwärmtes Ultramarin geleitet, einen Körper von rötlicher Farbe, welcher, in tohlenfaure ober ätende Alkalilaugen eingetragen, sich in lösliches schwefelfaures Alfali und violettes Ultramarin verwandelt. Nach einem zweiten Berfahren wird blaues oder griines Ultramarin auf 160 bis 180° C erwärmt und in die Maffe Chlor (oder andere Halogene) und Bafferdampf eingeleitet; es bildet sich birekt violettes Illtramarin- und Chlornatrium, welch letteres durch Waschen entfernt wird. Auf 100 kg Illtramarin werden

34 kg Chlorgas angewendet.

Bur Ausführung bes Berfahrens bienen Raften, fruher aus feuerfefter Maffe, jett aus Schmiedeeifen von 2 m Länge, 75 cm Breite und 55 cm Bohe, welche sich in gemauerten Öfen befinden. Das Illtramarin wird gesiebt, 1 cm hoch auf irdene Plättchen aufgetragen, welche mit 3 cm hohen Füßen versehen find, mittels beren fie übereinandergestellt werden, bis ber Raften angefüllt ift. Beder Kaften faßt 16 Reihen von je 14 aufeinander geftellten Plättechen, und es bleibt blog fo viel Zwischenraum zwischen benfelben, daß man je zwei Bleirohre, eins am vorderen und eins am hinteren Ende des Raftens, bis auf den Boden führen fann, burch welche bas Chlorgas eingeleitet wird. Jeder Raften hat zwei Offnungen von 30 cm Breite und 45 cm Lange, durch welche bie Plättchen eingetragen werden. Diese Öffnungen werden mittels eiferner Dedel durch Schrauben geschloffen. In den Deckeln befindet fich je ein Loch zur Einführung der Thermometer und im hinteren Deckel eine 10 cm weite Öffnung, durch welche die abziehenden Base durch Steinzeugrohre in den Schornftein geführt werden. Spätere Bersuche ergaben ein ebenso günstiges Resultat bei Anwendung eines Apparates, bestehend in einer schmiedeeisernen Trommel, welche um eine horizontale, feststehende, im Innern der Trommel nach unten ausgeschnittene hohle Achse rotierte. Auf einer Seite wurde bas Chlorgas mittels eines Bleirohres durch die hohle Achse eingeführt, ebenfo ein Thermometer; auf der anderen Seite der hohlen Achse wurden die abziehenden Dämpfe durch ein Bleirohr in ein Steinzeugrohr und burch biefes in ben Schornftein geführt. Auf der feststehenden Achse wurden im Innern der Trommel eiserne Schaber feststehend aufgeschraubt, um die sich an die Trommel hängende Farbe abzustreifen. Zwischen der feststehenden Achse und der rotierenden Trommel mar die Dichtung mittels Stopfbuchfen hergeftellt, die eine mit Talg getränkte Dichtung enthielten. Die Erwärmung geschah in einem eisernen Ofen. Apparat ausschließlich für das zweite Berfahren besteht in Folgendem.

Chlorgas wird mit Bafferdampf gemischt. Dies geschah früher in glafernen und in irdenen Befägen, jest geschieht es in ausgehöhlten bichten Sandfteinen mit Sandsteindedel. Diefer Dedel ift auf den Stein mit Leinölkitt aufgebichtet. Durch den Dedel führen zwei Steinzeugrohre bis auf den Boden der Söhlung bee Steines, bas eine zur Ginleitung von Chlorgas, bas andere zur Ginführung von Wafferdampf. Bom Dedel aus führen zwei Bleirohre bie Mifchung von Chlorgas und Dampf zu ben oben erwähnten Bleirohren und durch diese in ben Raften. Sämtliche Rohre find mit Leinölfitt eingekittet. Gin rechtwinklig gebogenes Glasrohr wird fo in den Stein eingefittet, daß der eine Schenkel besfelben horizontal zum inneren Boben des Steines führt, ber andere Schenkel mit ber Dffnung nach oben außen am Stein fentrecht fteht; biefes Rohr bient jum Fullen bes Steines mit Baffer und als Bafferstandszeiger. Die Sohlung bes Steines faßt 10 Liter. Man bringt ungefähr 3 Liter Waffer in den Stein, fo daß biefes etwa 7 cm hoch im Stein fteht, dann leitet man fo viel Dampf ein, bag bas Baffer in mäßiges Rochen gerät, fest bann ben Chlorentwickelungs= apparat in Bang, so dag das Chlorgas durch das kochende Waffer strömt und mit Bafferdampf gefättigt in den mit Ultramarin gefüllten, auf 160°C erhitzten Kaften tritt, worauf sofort die Biolettbildung beginnt und nach zwei Stunden beendet ift.

Nach einem dritten Berfahren wird blaues oder grünes Ultramarin mit einer Salzmischung, z. B. mit Ammoniumnitrat und Chlorammonium, mit Natriumnitrat und Chlorammonium oder überhaupt mit einer beim Erhitzen Wasser und Halogene erzeugenden Salzmischung gemengt und erhitzt; es entsteht direkt violettes Ultramarin; die dabei entstehenden Salze werden durch Waschen entsernt. Der Ersinder ging zunächst von einer Mischung von Ammoniumsnitrat und Chlorammonium aus, welche ungefähr nach der Gleichung:

 $2 N H_4 N O_3 + N H_4 Cl = 5 N + 6 H_2 O + Cl$

reagieren. In Wirklichkeit gehen neben dieser Hauptreaktion noch Nebenreaktionen vor sich, so daß sich in der Ausstührung das Verhältnis: 6 Tle. Ammoniumnitrat auf 5 Tle. Salmiak als das günstigste zeigte. Zu 100 Tln. Ultramarin werden 11 Tle. der genannten Salzmischung gemischt und gesiebt, die Mischung in irdene Tiegel von 4 Liter Inhalt gesüllt und bei langsamem Feuer auf die nötige Temperatur gebracht. Nach der Gleichung:

 $2~\mathrm{Na}~\mathrm{N}~\mathrm{O}_3 + 3~\mathrm{N}~\mathrm{H_4}~\mathrm{Cl} = 2~\mathrm{Na}~\mathrm{Cl} + 5~\mathrm{N} + 6~\mathrm{H_2}~\mathrm{O} + 3~\mathrm{Cl}$

gibt eine Mischung von Natronsalpeter und Salmiak mit Ultramarin auch Biolett. Wegen Nebenreaktionen zeigte sich das Berhältnis: 6 Tle. Natronssalpeter auf 8 Tle. Salmiak am vorteilhaftesten und richtigsten. Zu 100 Tln. Ultramarin werden 14 Tle. dieser Salzmischung gemischt und gesiebt in Tiegel gefüllt und wie oben erhitzt. Statt Natriumnitrat läßt sich jedes andere Nitrat mit Salmiak in gleicher Weise verwenden.

Nach einem vierten Verfahren wird blaues oder grünes Ultramarin auf 160 bis 180° C erhist und der Einwirkung folgender Körper gleichzeitig ausgesett: a) einer Säure; b) eines Orydationsmittels; c) des Wassers oder einer Mischung, die genannte drei Körper entwickelt; es resultiert auch durch dieses Bersahren eine mehr oder weniger vollständige Umwandlung des Ultramarins in Ultramarinviolett. Eine Lösung von Chlorcascium oder Chlormagnesium, zu Ultramarin gebracht, socker in Tiegel gesüllt und erhist, ändert dessen Rüance in Blauviolett dis Biolett; ebenso entsteht diese Farbe, wenn Salzsäuredämpse, Wasserdämpse und Luft auf erhistes Ultramarin geleitet werden, serner bildet sich das Violett, wenn Dämpse von wässeriger Salpetersäure auf erhistes Ultramarin gelangen. Auf 100 Tle. Ultramarin kommt 1 Tl. Chlorzalcium.

Behufs Darstellung von Ultramarinrot wird Ultramarin auf 130 bis 150° erhitzt und ber Einwirkung von Dämpfen einer mehr ober weniger konzentrierten Salpetersäure ausgesetzt; stark konzentrierte Salpetersäure ergibt eine bis zu lichtem Rosa gehende Farbe, während verdünnte Salpetersäure ein tieseres und dunkleres Rot liesert.

Bahrend die Anwendung anderer Sauren, als Salpeterfaure, und gwar flüchtiger, wie nichtflüchtiger (3. B. auch Borfäure), jur Erzeugung von Ultramarinrot aus Biolett, gewöhnlich unbestimmte Müancen zwischen Biolett und Rot ergibt, läßt fich aus Ultramarinviolett mittels Salgfaure birekt ein Rot von großer Lebhaftigkeit nach folgendem Berfahren erzeugen. Gin Kaften, aus feuerfesten Steinen gemauert, etwa 2 m lang, 0,75 m breit und 0,60 m boch, bessen Boben aus 3 cm biden Plattchen, Die vier Seitenwände aus gestellten, 7 cm biden Steinen ober Racheln, und beffen Dede aus 7 cm biden feuerfesten Platten von der Länge der äußeren Breite des Raftens besteht, befindet sich in einem gewölbten Dfen fo eingemauert, daß sowohl feine gange Bobenflache, als auch feine Bande und feine Dede erhitt werden tann. Diefer Raften ift in feinen Fugen gut mit Lehm verstrichen, abgerieben und bann burch einen zweis maligen Anstrich mit Bafferglaslöfung bicht gemacht. Auf dem Boden bes Raftens befinden fich nebeneinander acht irdene Pfannen, die gufammen ben Boben des Raftens bedecken und mit dunnen irdenen Plattehen jugedeckt find. In jede dieser Pfannen mundet von der Oberfläche des Ofens ein irdenes Rohr jum Eingießen der Säure. Der Raften wird mit dunnen irdenen Blättden angefüllt, welche mit je drei 6 cm hohen Fligen auf den Pfannen und übereinander stehen und auf welche Ultramarinviolett 1 cm hoch aufgetragen ift. Beder folder Raften faßt 30 kg Ultramarinviolett. Man läßt fo lange Feuer unter ben Raften, bis das Biolett auf nahe an 100°C erhitt ift (95 bis 101°C); bann entfernt man bas Feuer und gibt Salzfäure burch bie Rohre in die Bfannen ein. Die barin entstehenden Sauredampfe tommen mit bem

Violett in Berührung und entziehen demselben Natrium. Dabei erwärmt sich das Ultramarinviolett dis auf 130°C. Man wiederholt von Zeit zu Zeit den Zusat von Salzsäure und nach einigen Stunden, wenn die Temperatur unter 130°C zu sinken beginnt, gibt man wieder mäßiges Feuer unter die Kästen, so daß man die Temperatur zwischen 125 die 135°C erhält und gießt von Zeit zu Zeit wieder Salzsäure nach, sobald die vorher zugesetzte verdampft ist, was man mittels eines in die irdene Köhre zu stedenden Drahtes erkennt. Nach Berbrauch von 20 kg Salzsäure von 1,18 spez. Gewicht auf 30 kg Ultramarinviolett, und nach ungefähr 12 Stunden vom Beginn des Erhitzens an, ist das Violett in lebhaftes Not übergeführt. Sollten einzelne Plättchen nicht sehaft genug sein, so genügt eine zweite gleiche Behandlung mit schwächerer Säure und in kürzerer Zeit, um das Rot gleich schön zu machen.

14. Prüfung der Ultramarinsorten im Fabrikbetrieb und auf ihren technischen Wert.

Zwecks Herstellung einer bestimmten Handelssorte milsen im Fabrits betrieb die Schlämmsätze auf ihren Farbton und ihre Farbkraft unterssucht werden. An dem nachfolgenden Beispiel sollen die Veränderungen, welche Fig. 57.

A. Sulfatblau Harbfr. = 1.

B. Sulfatfodablau Harbfr. = 1, 5.

C. Sodablau Harbfr. = 2.

das Rohblau durch das Naßmahlen und Schlämmen erfährt und die Bersschiedenheiten in den einzelnen Herstellungsversahren vorgeführt werden. Denkt man sich, daß aus einem gleich dicken Schlämmsatz von Sulfatblau A, Sulfatssodablau B und Sodablau C Probestitcke, die von oben die unten reichen, herausgeschnitten und nebeneinander gelegt werden, so erhält man Abstufungen, welche durch Kig. 57 veranschaulicht werden.


Der Farbton von A ift hells und grünlichblau, von B mittels und reinsblau, von C dunkels und rötlichblau; er geht bei A, B, C von unten nach oben hin gleichmäßig aus dunklerem Blau in ein helleres über, während sich zugleich auch der mehr rötliche Stich der unteren dunkleren Schichten nach Neinblau oder Grünlichblau in den oberen Schichten ändert. Die Feinheit nimmt von unten nach oben hin gleichmäßig zu; auf gleicher Höhe liegende Schichten von A, B, C sind von gleicher Feinheit. Mit der Feinheit zugleich steigt auch die Fardstraft, andererseits aber auch von A über B nach C hin, ungefähr dem Schwefelsgehalt der drei Ultramarinarten entsprechend. Wenn die Fardkraft in den

untersten Schichten von A=1, von B=1,5 und von C=2 angenommen wird, so beträgt sie oben ungefähr doppelt so viel, d. h. bei A=2, bei B=3, bei C=4. Schiebt man die Proben in folgender Weise (Fig. 58) auseinander, so liegen jest unter demselben Querstrich Schichten von gleicher Farbtiefe (Dunkelheit) und von ganz oder fast gleichem Farbton. Die Feinheit und

Farbkraft nehmen aber unter demselben Querftrich von A nach B und C zu, und zwar die Farbkraft in ftarterem Mage, als bei ben Schichten von gleicher Feinheit nach Fig. 57. Wenn es sich bei ber Berftellung von Sandelsforten nur um gleiches Aussehen (Dunkelheit) handelt, so können folche von mittlerer Dunkelheit, die zwischen die Querstriche 4 bis 6 fallen, sowohl aus A als aus B oder C hergestellt werden, mährend die helleren zwischen 6 und 8 aus A und B, die dunkleren zwischen 2 und 4 aus B und C und endlich die hellsten zwischen 8 und 9 nur aus A und die bunkelften zwischen 1 und 2 nur aus C entnommen werden fonnen. Ferner besteht der Unterschied bei den drei Arten darin, daß Gorten, die aus co derselben Schicht nach Fig. 57 herstammen, glanzender und feuriger erscheinen, als wenn hellere und dunklere Schichten für dieselbe Farbtiefe gufammengemischt werden würden. Angenommen, daß man bis zur äußerften Grenze geben und 3. B. bei B (Fig. 58) die Schicht zwischen 2 und 3 mit der zwischen 7 und 8 mischen wollte, fo würde die Mischung zwar dieselbe Farbtiefe und Farbfraft, wie die Mittelschicht bei 5 haben, indes würde der Farbton fo ftumpf rötlich fein, daß eine folche Sorte im Bergleich zu der aus der Mittelschicht allein hergestellten als minderwertig erscheinen würde.

Der Farbton einer Ultramarinsorte kann nur durch Bergleich mit feststehenden Typen

beurteilt werden. Hierbei kommt sowohl die Reinheit und das eigentümliche Feuer, wie auch die größere oder geringere Tiefe der Farbe (Dunkelheit) in Betracht. Zu dem Zweck der Prüfung legt man die Sorte (etwa 1 g) auf ein Blatt Papier und drückt sie mit einem polierten Spatel von Holz oder Metall fest und glatt an. Ferner wird eine in der Dunkelheit ähnliche Typsorte



gewählt, eine kleine Probe berselben lose auf die erstere gelegt und wieder angedrückt. War die Thysorte zufällig genau getrossen, so ist die aufgelegte Probe von der Unterlage nicht zu unterscheiden, im anderen Falle erscheint sie als ein hellerer oder dunklerer, grünlicher oder rötlicher, feuriger oder trüber Fleck. Es wird nun unter den Thyen weiter gewählt, bis eine genaue Überseinstimmung erzielt ist; diese Prüfungsmethode ist außerordentlich scharf.

Nach 3. Wunder können zur Prüfung des Farbtons auch die Absorptionsspektren verwendet werden, die man durch Anreiben der Brobe mit durchsichtigem

Firnis und Aufstreichen auf Glasplatten erzielen kann.

Die zweite, fehr wichtige Brufung, weil sie mit der Farbkraft zusammen= hängt, ist die auf Rörperfeinheit des Ultramarins. Um einfachsten wird fie vorgenommen, wenn kleine Mengen (etwa 0,1 g) der zu untersuchenden bzw. zu vergleichenden Proben nebeneinander auf ein nicht zu glattes Papier gelegt und mit dem Finger unter gelindem Druck ftrichformig ausgezogen werben; je größer die Körperfeinheit, besto länger der Strich. Die zweite, umftandlichere, aber sicherere Methode ift die mittels der Schlämmprobe, welche in der im I. Teil dieses Werkes beschriebenen Weise ausgeführt wird. Nach einem dritten Vorschlag wägt man etwa 2 g Ultramarin ab, reibt sie mit warmem Waffer zu einem homogenen Teig an, verdünnt mit 300 com Wasser, gießt die Fluffigkeit in einen Glaszylinder und taucht, nachdem man fie mittels eines Glasftabes in wirbelnde Bewegung verfett hat, einen 5 cm breiten und 40 cm langen Streifen weißen Druckcalico hinein, derart, daß das untere Ende bis auf ben Boden reicht, mahrend das obere Ende mittels einer Nadel fo befestigt wird, daß der Streifen die Glasmande nicht berührt. Durch die Rapillarität fteigen die feinsten Teilchen der Farbe in dem Kattunftreifen empor und farben ihn auf einer mehr ober weniger langen Strede an.

Die im Hanbel vorkommenden Ultramarinsorten sind nur selten rein; meistens sind sie mit Weiß vermischt oder "gestreckt". Zum Strecken werden hauptsächlich Magnesia, Kreide, Kaolin, Gips usw. verwendet; seinere Handelssorten enthalten z. B. 100 kg Magnesia auf 25 kg Ultramarin, während bei geringerer Handelsware auf dieselbe Menge Blan bis 250 kg Kreide, Gips usw. entfallen. Ein Zusat von Glycerin bezweckt, die Farbe mäßig seucht zu halten, und läßt sie dunkler erscheinen, selbst wenn sie das sünffache an Sips enthält. Zur Feststellung, ob die Ultraminsorte gestreckt ist oder nicht, reibt man eine kleine Probe mit dem Wesser auf Papier und legt das zerriedene Muster auf das ursprüngliche, wobei es als ein schmuzig heller Fled erscheint.

Das Strecken selbst wird in folgender Weise bewerkstelligt. Das durchsgesiebte Gemisch wird mittels einer feinen Brause gleichmäßig mit Wasser ansgesenchtet, bis es sich in der Hand zu Klumpen zusammenballt. Nach einigen Stunden wird das Gemisch durch ein mittelseines Sieb durchgesiebt, mit feuchten

Tüchern bedeckt und einige Tage liegen gelassen, dann bei mäßiger Wärme sehr langsam getrocknet und durch eine Sichtmaschine getrieben.

Mit der Körperfeinheit eng zusammenhängend ift die Farbfraft, jedoch unter der Boraussetzung, daß es sich um Proben aus demfelben Berfahren bzw. der gleichen chemischen Zusammensetzung handelt. Proben von verschiedener Berkunft können bei gleicher Rörperfeinheit von fehr verschiedener Farbkraft fein. Behufs Bestimmung der Farbtraft werden gleiche Mengen, 3. B. je 0,1 g ber zu vergleichenden Gorten, abgewogen und mit einer viel größeren Menge, 3. B. je 1 g, einer weißen Farbe in einer Reibschale unter mäßigem Drud innig gemischt; am beften eignet fich hierzu gebrannter, gemahlener Raolin. Durch Bergleich der Farbtiefe der entstehenden Gemische läßt fich bei einiger Übung die farbfräftigste Sorte bestimmen. Zwecks quantitativer Bestimmung fett man ber farbstärkeren Mischung von einer neu abgewogenen Menge ber weißen Farbe allmählich so viel hinzu, bis die beiden zu vergleichenden Mischungen vollkommen gleich werden. Die Farbkraft ber beiben Sorten verhalt fich bann, wie die im ganzen verbrauchten Mengen der weißen Farbe. Wird die für die Inpprobe verbrauchte Menge = 100 gefest, so erhalt man für die Farbfraft der untersuchten Probe eine Prozentzahl über bzw. unter 100, welcher der Berwendungswert der Probe gegenüber dem der Typforte für alle Fälle entspricht, wo es fich um die Blaufarbung eines weißen Stoffes, 3. B. um Blauung von Bapier- oder Gewebefaserstoff, handelt. Soll jedoch eine Fläche gang mit Blau überdeckt werden, so bemigt sich der Berbrauch und somit der Berwendungswert nicht nach der Farbtraft, fondern lediglich nach der Körperfeinheit.

Man kann sich auch nach Büchner eines Farbmessers bedienen, der mit bestimmten Mengen von reinem Ultramarintyp und einer weißen Farbe ein für allemal hergestellt wird und eine Farbenskala darstellt, mit welcher eine in gleicher Weise hergestellte Mischung des zu prüfenden Ultramarins mit derselben Menge der weißen Farbe verglichen werden kann.

Bernheim verfährt titrimetrisch, indem er von den zu vergleichenden Proben 0,5 bis 10 g abwägt und verdünnte Schwefelstäure (2 Tle. Schwefelssäure auf 1000 Tle. Wasser) so lange hinzusließen läßt, bis die blaue Farbe in eine rein rötliche verwandelt wird und kein blauer Punkt mehr zu bemerken ist. Die verbrauchte Säuremenge zeigt die Farbstärke an. Dieselbe Methode zeigt auch zu gleicher Zeit die Widerstandsfähigkeit gegen die Säure an.

Bei der Papierfabrikation wird das Ultramarin der weißen Papiermasse im Holländer zugesetzt, entweder um blaues Papier hervorzubringen, oder namentlich um dem weißen Papiere nur einen blänlichen Ton zu geben. Hierbei kommt nun hauptsächlich das Verhalten des Ultramarins gegen Alaun in Betracht, dessen Sinwirkung die kieselerdereicheren Sorten, wie mehrsach erwähnt, länger widerstehen, als die kieselssäureärmeren Ultramarine, so daß

erstere zur Papiersärbung stets weit besser geeignet sind. Sorten, welche in dieser Hinsicht geprüft werden sollen, vergleicht man ihrer Widerstandsfähigkeit nach dadurch, daß man gleiche Quantitäten davon je in ein Becherglas gibt, mit gleichen Mengen einer kalt gesättigten Alaunlösung übergießt und diese Gemische nach dem Aufrühren einige Stunden oder auch Tage nebeneinander stehen läßt. Nach Berlauf dieser Zeit, meistens aber schon früher, kann man deutlich bemerken, welche Sorte am meisten an Intensität versoren hat, also die geringere Widerstandssähigkeit zeigt. Um sich hierbei nicht zu irren, ist jedoch auch das Korn oder die Feinheit des Ultramarins mit in Betracht zu ziehen, insosern nämlich auf ein grobkörniges Ultramarin die Alaunlösung wegen geringerer Anzahl Berührungsslächen langsamer einwirkt, als auf ein höchst feingemahlenes, auch wenn ersteres an und für sich leichter zersetzbar ist. Der Vergleich gelingt also sicher, wenn beide Ultramarinsorten erst durch Zerreiben in ein gleich seines Pulver verwandelt sind.

Ob eine blane Farbe Ultramarin ist oder enthält, verrät sich sogleich dadurch, daß sie mit verdünnter Salzsäure den Geruch nach Schwefelswasserstoff oder faulen Eiern entwickelt, was sonst bei keiner blauen Farbe der Fall ist. Selbst wenn man eine Probe Leinwand, Papier oder Zucker, die mit Ultramarin gebläut ist, in ein Glas bringt, hierin mit Wasser tränkt und Salzsäure darauf gießt, so färbt sich ein mit Bleizuckerlösung getränkter und dann in Ammoniak getauchter Papierstreisen, den man außerhalb der Flüssigkeit in das wohlbedeckte Glas hängt, durch Bildung von etwas Schwefelblei braun oder schwaz, und die blaue Färbung der Probe verschwindet dabei augensblicklich. Mit stärkerer Salzsäure verschwinden oder verändern sich auch die Anilinblaus, aber sie entwickeln kein Schwefelwassertofsgas, und die Farben erscheinen bei hinreichendem Wasserzusat in der Flüssisseit aufs neue. Die aus Robaltblau oder Pariserblau erhaltenen Farben aber verändern sich durch jenen Zusat von Salzsäure gar nicht, oder doch erst nach sehr langer Einswirkung und in der Wärme beim Kochen damit.

über die Berfälfchung des Ultramaringrüns f. bei grünen Farben.

VIII. Grüne Farben.

A. Grune Aupferogydfarben.

1. Rohmaterialien für die Darftellung derfelben.

Zur Fabrikation ber grünen Kupferfarben dienen teils die schon S. 258 u. f. angeführten, zur Bereitung der blauen Kupferfarben verwendeten Rohmaterialien, namentlich Kupfervitriol, Salmiak, Weinstein, teils die nachstehenden Bersbindungen.

a) Effigfaures Rupferogyb. Grünfpan.

Die Effigfäure und das Rupferoxyd vereinigen sich zu mehreren eigenen Salzen, von benen in dem Fache der Farbenfabrikation nur zwei Unwendung sinden, deren eines gewiffermaßen selbst unter die Farben gerechnet zu werden pslegt. Beide Verbindungen heißen im allgemeinen Grünspan, die eine davon roher, die andere bestillierter Grünspan; es gibt außerdem noch eine Abart, der deutsche Grünspan.

Der robe Brunfpan ift ein Fabrifationsartifel aus dem füdlichen Frankreich (Gegend von Montpellier) und tommt meistens von dort auf den Markt. Frisch ausgepreßte Beintrefter, welche eine gewisse Menge Moft enthalten, werden mit Rupferplatten lofe zusammengeschichtet und zwar entweder in größeren Saufen ober in Töpfen. 3m ersteren Falle darf die Temperatur nicht unterhalb 150 finken und keinen beträchtlichen Schwankungen unterworfen fein, d. h. bie Raume muffen eine gleichmäßige Barme befigen, um bie dabei eintretende Effigbildung ju unterftuten. Die haufen durfen aus diefem Grunde nicht ju groß fein, einerseits um die Temperatur regulieren ju konnen, andererfeits, um die Erhitung über eine gemiffe Grenze zu vermeiben, mas nur einen Berluft der fich verflüchtigenden Effigfaure herbeiführen wurde. Beim Aufbauen ber Saufen werden Solzstücke hineingelegt und nach Bollendung derfelben hinausgezogen, um Ranale im Innern zu bilden und der Luft Zutritt ju geftatten. Unter ber gleichzeitigen Ginwirkung von Luft und Effigfaure wird das Rupfer orydiert und gelöft und zwar, da es im Überschuß vorhanden ift, zu einer bafischen Berbindung. In diesem Stadium des Brozesses fteigt die Barme im Innern der Haufen bis auf 35 bis 40°, mas jedoch als die äußerste Brenze bezeichnet werden kann; normal ift die Wärme von 25 bis 300, bei welcher der ganze Prozeß in 4 bis 5 Tagen beendet wird. Ausgepreßte und mit Baffer ausgezogene Trefter eignen fich nicht zur Grünfpanbereitung, weil sie eine sehr schwache Esigfäuregarung ergeben und schwarze Rlede von Schwefeltupfer (infolge ber eintretenden Fäulnis der Trefter) verurfachen. Um zu erfahren, ob der Prozeß zu Ende ift, wird in ben Saufen ein Streifen von Rupfer hineingelegt, ber fich nach einigen Stunden mit einem gleichmäßigen Überzug von Grünspan bedecken muß; erscheint derselbe mit kleinen Tropfen bedeckt, so ist dies ein Zeichen, daß sich der Prozeg noch im Gange befindet. Um besten versieht man die Saufen mit Thermometern, welche zuerst eine Temperatursteigerung anzeigen und bann, wenn der Prozeg feinem Ende entgegengeht, immer mehr finten; die Räume werden dann etwas ftarter geheizt, um die chemische Einwirkung zu unterstützen. Rach der anderen Methode werden Trefter und Rupferbleche in Töpfe schichtenweise eingelegt und in einem gleichmäßig warmen Raum, z. B. Reller, untergebracht; ber Prozeß

verläuft hier schneller, als bei der ersten Methode, ist jedoch naturgemäß kostspieliger.

Die aus den Haufen oder Töpfen herausgenommenen Aupferplatten sind mit einer Kruste von seinen, nadelförmigen, lebhaft grünen Kristallen überzogen; man schüttelt die Platten, um die Traubenkämme und kerne abfallen zu lassen, taucht sie dann in schwachen Essig und läßt einige Tage, auf die Kante gestellt, stehen. Das Eintauchen in Essig und Orydieren an der Lust wird 6 = dis 8 mal wiederholt und hat den Zweck, das neutrale Salz in ein basisches überzusühren. Hierbei geht die rein grüne Farbe des Überzuges allsmählich in blaugrüne über. Gewöhnlich erreicht man hierbei, daß die Dicke der Kruste etwa 5 cm wird; sie wird dann mit kupfernen Messern abgekratzt, mit Wasser eingeteigt und in Lederbeuteln in vierkantige Formen gepreßt, die dann an der Lust getrocknet werden.

Die einmal zur Grünspandarstellung benutzten Rupferplatten ergeben bei ber zweiten Behandlung eine größere Ausbeute, als bei ber ersten, weil sie ber Säure eine größere Berührungssläche darbieten; man sucht daher auch die frischen Blatten durch Eintauchen in Effig dem Brozeß zugänglicher zu machen.

Der Grünspan erscheint in Form von hell blaugrünen Kristallen, die schuppige Form besitzen und ein hellblaues Pulver ergeben. Er kommt teils in Lederballen von runder oder viereckiger Form, teils in Kugeln vor; beide Sorten weichen nur wenig voneinander ab, doch ist der in Ledersäcken gewöhnslich reiner. Er ist sehr hart, schwer zu zerschlagen, wobei er stäubt; der Staub erregt eingeatmet Übelkeit und Erbrechen.

In dieser Handelsform bildet der Grünspan nicht etwa eine gleichartige und reine chemische Berbindung zwischen Essigsäure und Kupferoryd; er besteht vielmehr aus mehreren einzelnen Berbindungen, einfach essigsaurem, halbsessigsaurem, drittelessigsaurem Kupferoryd, etwas essigsaurem Kupferorydul, sogar eingemischtem metallischen Kupfer und Unreinigsteiten, so daß derselbe ungefähr 43 bis 44 Proz. Kupferoryd, 27 bis 29 Proz. Essigsäure, 25 bis 28 Proz. Wasser und ½ bis 2 Proz. Unreinigseiten enthält. Die Abweichungen sind also im ganzen so gering, daß sie auf den Wert der Handelsware nur einen unbedeutenden Einfluß haben.

Wegen seiner Zusammensetzung aus mehreren verschiedenen essigsauren Salzen sind seine chemischen Verhältnisse verwickelter, als bei vielen anderen chemischen Verbindungen. Rührt man den Grünspan mit wenig Wasser an, so schwillt er bald zu einer blaugrünen weichen Masse auf, welche sich ohne sichtbare Veränderung zum Kochen erhitzen läßt. Schlägt man sie in dieser Form durch ein recht weites Haarsieh, so bleiben mechanische Unreinigkeiten, Traubenkämme, metallisches Kupfer, zurück. Mischt man mit mehr Wasser, so bildet sich eine Lösung von kristallisiertem Grünspan oder einsach essigsaurem

Salze und von zweidritteleffigfaurem Salze, mahrend dritteleffigfaures Salz in hellblauen Schuppen ungelöft bleibt. Bei noch mehr Wafferzusatz und namentlich bei Erwärmung zerfeten fich fämtliche effigfaure Berbindungen berart, daß einfach effigfaures Salz in Löfung geht, und eine fcmarzbraune Berbindung von Rupferornd mit wenig Effigfaure, gemischt mit etwas britteleffigfaurem Aupferoryd, das beim Abwäffern und Rochen fchlieflich in derfelben Beife zerfest wird, ungelöft bleibt. Bahrend alfo ber Grunfpan mit wenig Waffer seine eigene Farbe und Zusammensetzung behält, zersetzt er sich mit mehr Waffer teils in eine Lösung des friftallisierten Grinfpans, teils in dritteleffigfaures Salz, bis ichlieflich bei Bufat von viel Baffer der ungelöfte Teil gang feine blaugrune Farbe verliert und die braune, fast schwarze Farbe des Rupferoryds annimmt. Wenn man baber Grünfpan ohne tiefer gehende Beranderung feiner Busammenfetung mit Waffer erwarmen will, fo barf letteres nur in kleinen Mengen, höchstens im vier = bis fechsfachen Betrage bes Grinfpans, angewendet werden, wenn nicht ichon eine geringe Berfetzung eintreten foll.

Der Grünspan wird nur noch in einigen Ländern, namentlich in Rußland, als Malersarbe in Öl verwendet. Zu diesem Behuse wird er zugleich mit Bleiweiß zusammengerieben, wodurch eine Zersetzung in kohlensaures Kupfersornd und in basisch-essigsaures Bleiornd bewirkt wird. Ersteres gibt dem noch unzersetzten Bleiweißanteile eine hellblaue Farbe, die aber nach dem Anstriche in Öl nach und nach in das angenehme Grün übergeht, welches die russischen grünen Dächer fast allgemein zeigen, und das mit dem Alter immer schöner wird. Dieser Austrich bietet überhaupt ungemein viele Borteile vor dem mit manchen anderen grünen Farben, von denen immer nur die Kupfersarben recht haltbar sind.

Der destillierte oder kristallisierte Grünspan wird gleichfalls in Frankreich, aber auch in manchen anderen Ländern im großen dargestellt, und seine Darstellung kann auf mehrsache Beise geschehen; immer ist aber dabei nötig, daß ein reiner und billiger Ssig zu Gebote steht, wenn seine Darstellung mit einigem Vorteile verbunden sein soll.

Nach der ältesten Darstellungsweise verwendet man zu der Herstellung des kristallisierten den rohen Grünspan, welcher in destilliertem Essig aufgelöst wurde, der im Überschusse vorhanden sein muß. Die Arbeitsweise ist eine sehr einsache. Der seuchte rohe Grünspan wird in einem Kessel mit starkem Essig übergossen, vorzugsweise gutem Holzessig, indem die empyreumatischen Bestandteile desselben ohne Einsluß auf die Güte der Farbe sind. Man erhitzt nahe bis zur Siedehize, ohne daß jedoch ein wirkliches Kochen eintritt, während man gleichzeitig kräftig umrührt. Die entstehende dunkelgrüne Lösung wird abgezogen und in flachen kupsernen Pfannen rasch eingedampst; die Flüsssigeit

barf keine freie Säure enthalten, weil sonst die Gefäße angegriffen werden würden. Wenn die Flüssigkeit eine Kristallhaut anzusezen beginnt, wird sie in Kristallisiergefäße abgezogen, die aus glasiertem Ton angesertigt sind und in benen Holzstäbe hängen, an welche die Kristalle anschießen. Behufs Erzielung schöner Kristalle müssen die Räume auf gleichmäßiger Temperatur erhalten werden. Nach etwa 14 Tagen haben sich an den Holzstäben Gruppen von Kristallen angesetzt, von denen jede 2 bis 3 kg wiegt. Die Mutterlauge wird für die nächste Behandlung ausbewahrt.

Eine andere Methode zur Darstellung des friftallisierten Grunfpans ift die vermittelst der doppelten Umsetzung, indem man eine Löfung von einfach effigsaurem Rupferornd herstellt und zwar durch Zersetzung von schwefelsaurem Rupferornd mit effigsaurem Bleiornd ober effigfaurem Barnt oder effigfaurem Ralt. Man fann fie auch aus anderen Rupferfalzen erhalten, aber da lettere nicht so wohlfeil sind als Rupfervitriol, so ist man bei obigen Zersetzungen, als den einfachsten, stehen geblieben. Die essigsauren Salze sowohl als der Kupfervitriol brauchen nicht einmal erst fristallisiert zu werden, man fann mit Borteil bie unmittelbar erhaltenen reinen und konzentrierten Lösungen dieser Berbindungen dazu benuten. Man mag nun effigfaures Bleiornd ober Barnt anwenden, fo ift das Berfahren dasselbe, nur ift der beim Zusammenbringen der beiden Lösungen entstehende Niederschlag in beiden Fällen verschieden; bei Unwendung von schwefelsaurem Rupferornd und effigsaurem Bleioryd entsteht ein Rieder= fchlag von fcmefelfaurem Bleiornd, bei ber von effigfaurem Barnt entsteht ftatt jenes ich mefelfaurer Barnt.

Um die Zersetzung zu bewerkstelligen, erwärmt man die Lösung des effigfauren Salzes etwas, bringt bieselbe in ein höheres Absatgefaß und gießt nun unter Umrühren von der Rupfervitriollöfung eimerweise hinzu; es entsteht fogleich ein weißer Niederschlag, welcher sich bald absetzt. Man gießt so lange von der Rupfervitriollösung hinzu, als bei neuem Zusatz noch ein weiterer Niederschlag erfolgt; gegen Ende muß bas Zugießen mit Borficht geschehen. Ist etwa zuviel davon hinzugebracht, so entsteht weiter kein Niederschlag, wohl aber burch neu hinzugesette Lösung des effigfauren Salzes, welche nun in solcher Menge zugefügt werden muß, daß von keinem der beiden Salze ein Überschuß vorhanden ist. Um deutlich zu erkennen, ob die eine oder andere Fluffigkeit noch einen oder keinen Niederschlag mehr hervorbringt, filtriert man eine kleine Probe durch Löschpapier in ein Spitglas, und tröpfelt in die helle Fluffigkeit einige Tropfen der Lösung, von der man vermutet, daß sie noch einen Riederschlag hervorbringt. Entsteht nun eine geringe Trubung, fo ift dies ein Beweis, daß nur noch fehr wenig von derjenigen Lösung in der Saupt= maffe fehlt, welche die Trübung verursacht hatte.

Wenn die Fällung auf die erwähnte Weise geschehen ist, so läßt man die entstandenen schweren Niederschläge durch ruhiges Stehen absetzen, bis die grun gesärbte Flüssigkeit vollkommen hell und klar erscheint. Diese zieht man dann durch Krane, Zapsen oder Heber von dem Bodensatz rein ab und bringt sie in kupferne Pfannen, worin man sie bei geringer Wärme, etwa 60 bis 80°, abdunstet. Sobald die Flüssigkeit, wenn man eine Tasse voll ausschöpft, deutliche Kristalle absetzt, läßt man das Feuer ausgehen, und hängt Schnilre an Stangen hinein. An diesen, ebenso wie an den Wänden der Kupferpfanne, setzen sich dann die Kristalle des einfach-essigsauren Kupferoryds ab.

In den Farbenfabriken, wo man den Grunfpan felbst verwendet, benutt man gleich beffen Löfungen, ohne vorher bas Salz in Kriftallen barzuftellen. In diesen Fällen ist bei der Anwendung nur die Frage, wie viel die Flüffigkeit 3. B. in 100 Gewichtsteilen an kriftallisiertem efsigsaurem Kupferoryd gelöst enthält. Um dies zu erfahren, gibt es ganz genaue chemische Wege, aber binreichend genau und mit weniger Umständen kann man den Gehalt auf folgende Weise ermitteln. Man bereitet sich im kleinen Magstabe eine Bergleichsfluffigkeit, indem man ein bestimmtes Gewicht friftallifierten einfach-effigfauren Rupferoryds in Wasser auflöst und die Lösung noch mit so viel Wasser verdunnt, bis fie bei ein und berselben Temperatur genau die gleichen Baumeschen Aräometergrade zeigt, wie die zu bestimmende Fluffigkeit. Da den gleichen Araometergraden ein gleicher Gehalt beider Fluffigkeiten entspricht, fo ergibt fich nun aus dem bekannten Behalte der Bergleichsflüffigkeit an effigfaurem Rupferornd unmittelbar der ihm gleiche Gehalt der zu bestimmenden Lösung an dem= felben Galze.

Da nicht alle Farbenfabriken sich die essigsauren Salze darstellen, und es vorkommen könnte, daß die eine oder andere derselben Bleizucker oder essigsauren Baryt und Kupfervitriol in fester Form anwendet, um die oben beschriebene Zersetzung zu bewerkstelligen, so ist in diesem Falle nur die Lösung von 125 Gewichtsteilen Kupfervitriol mit einer Lösung von 190 Gewichtsteilen Bleizucker, oder von $154^{1/2}$ Gewichtsteilen essigsaurem Baryt in Kristallen zu vermischen, die Flüssigteit wie oben vom Niederschlage zu trennen, und man hat nun in der Lösung 100 Gewichtsteile kristallisierten Grünspan. Bei diesen Zersetzungen reißt jedoch der Baryt= oder Bleiniederschlag etwas Kupfer mit nieder; beide werden dadurch grünlich gefärbt, und es sindet ein kleiner Verlust an Kupfer oder Grünspan statt. Durch öfteres Auswaschen mit Wasser gewinnt man aus den Niederschlägen noch anhängende Grünspanlösung, die man beim Aussissen der essigsauren Salze statt Wasser verwenden kann.

Bei der Umsetzung von Aupfervitriol mit essigsaurem Kalt entsteht das essigsaure Aupfer neben dem schwerlöslichen Calciumsulfat oder Gips. Da der letztere in Wasser etwas löslich ist, so scheidet sich beim Abdampfen der Flüssig-

keit zuerst ein Doppelsalz von Kupferacetat=Kalkacetat aus, welches ebenfalls als Farbe verwendet werden kann. Um die Entstehung dieses Niederschlages zu verhindern, wird eine schwach angesäuerte Lösung von essigsaurem Kalk mit Kupfervitriol zusammengebracht, bis eine Probe auf Zusat einer weiteren Menge von Kupservitriol keine Fällung mehr erzeugt. Zum Zweck der Ausscheidung bes darin enthaltenen Gipses wird die absiltrierte Flüssigkeit mehrere Stunden gekocht, wobei neben Gips sich ebenfalls das im Kupfervitriol etwa vorsindende Eisen ausscheidet.

Sehr einfach und sicher ist die Darstellungsweise aus Aupfercarbonat und Essigfäure. Man füllt einen hölzernen, mit Aupferblech ausgelegten Bottich mit Essigfäure von 7 bis 8° Bé zur Hälfte und trägt so lange kohlensaures Aupfer ein, bis der Sättigungsgrad der Säure erreicht ist. Die neutral reagierende Flüssigkeit wird in kupferner, geschlossener Pfanne abgedampst, wobei darauf gesehen werden muß, daß sie stets säuerlich reagiert, was durch Zusat von etwas Essigsure erreicht wird.

Auch wenn man 29 Tle. reinen Kalf in Wasser ablöscht und mit Essig auslöst, die Lösung eindampft, mit einer Lösung von 125 Tln. Kupservitriol mischt, so entsteht ein Niederschlag von schweselsaurem Kalf und eine Lösung von Grünspan, welche leicht von dem Niederschlage durch Absetzen und Filtrieren zu trennen ist. Die Lösung enthält nebenbei, wie erwähnt, etwas Gips, welcher sich beim Verdunsten zum Teil absetzt, aber sie kann doch benutzt werden, weniger schöne Farben aus Grünspan herzustellen. Die so erhaltenen Farben werden nur aus dem Grunde etwas geringer, weil sich denselben etwas Gips beimischt, der sich bei der Konzentration der Flüssigseit und bei Verstücktigung von Essigäure daraus absetzt.

Im Falle man essigsaures Natron in Lösung oder in Kristallen ebenso leicht erhalten kann wie Bleizucker oder Bleizuckerlösung, was gegenwärtig leicht der Fall ist, so hat man noch ein anderes kurzes und bequemes Mittel, sich eine konzentrierte Grünspanlösung herzustellen, welche in den meisten Fällen recht gut zu verwenden ist. Die Lösung, welche man erhält, wenn man 144 Tle. kristallisierter Soda mit Essig sättigt, wird, falls sie trübe und gesfärbt ist, erst mittels Filtration durch Knochenkohle entfärbt und hierauf bis zu einem gewissen Grade abgedampst, wenn der angewendete Essig sehr wasser haltig war. In der so vorbereiteten Lösung werden dann 125 Gewichtsteile Kupfervitriol gelöst, und man hat nun eine helle Lösung von 100 Gewichtsteile kupfervitriol gelöst, und man hat nun eine helle Lösung von 100 Gewichtsteile kristallisiertem Grünspan, in der aber auch zugleich Glaubersalz enthalten ist, welches jedoch bei Anwendung der Lösung zu gewissen Karben nicht nachsteilig wirkt.

Der beutsche Grünspan ift von dem gewöhnlichen nicht wesentlich verschieden. Er besteht aus zweidrittel effigsaurem nebst drittel effigsaurem Rupfer und wird mittels Essig in ähnlicher Weise bargestellt, wie der rohe Grünspan aus Kupferblechen und Weintrestern. Die Darstellung ist namentlich an solchen Orten rationell, wo Essig sehr billig zu haben ist. In Schweden, wo der Holzessig in bedeutenden Mengen hergestellt wird und auch Kupfer niedrig im Preise steht, bereitet man Grünspan in der Weise, daß man Kupferplatten mit Flanellstücken, die mit Essig getränkt sind, zusammenschichtet und durch öfteres Umlegen der Platten und erneutes Tränken der Flanellstücke mit Essig die Grünspandildung hervorrust. Die Platten werden dann auseinandergenommen und unter oftmaligem Beseuchten der Einwirkung der Lust ausgesetzt.

Der kristallisierte Grünspan löst sich in 400 Gewichtsteisen Wasser. Wird die Lösung einige Zeit gekocht, so wird sie trübe und setzt ein basisches Salz ab, weil sich Essigsure verslüchtigt. In den meisten Fällen sucht man dies zu vermeiden, indem man die Lösung nicht bei Siedhitze bereitet, und sie nicht ganz die zum Kochen erhipt.

Als Malerfarbe wird berfelbe, wie bereits angegeben, fast nur in Rußland gebraucht. Er bildet bunkelgrüne, undurchsichtige, fäulenförmige Kristalle und besteht in 100 Tln. aus 51 Tln. Essigfäure $(C_2H_4O_2)$, 40 Tln. Kupferornd, 9 Tln. Wasser; seine Formel ist daher $Cu(C_2H_3O_2)_2 + H_2O$.

Die basischen im französischen Grünspan neben dem obigen neutralen Salze noch vorkommenden Verbindungen find folgende:

1) 2 Cu (O H)2, Cu (C2 H3 O2)2 ober drittelfaures Salz.

Es ist ein hellgrünes, in Wasser unlösliches Pulver, welches nach vorsstehender Formel etwa 66 Tle. Kupferornd, 28 Tle. Essigsäure und 6 Tle. Wasser in 100 Tln. enthält, jedoch im Wassergehalte nicht konstant ist.

2) $Cu(OH)_2$, $Cu(C_2H_3O_2)_2$ oder halbsaures Salz.

Es bilbet ein blaues Pulver ober blaue Nabeln, aus welchen überhaupt ber größte Teil des blauen französischen Grünspans zusammengesett ist. Digeriert man das halbsaure Salz mit Wasser, so zerfällt es größtenteils in eine Lösung des kristallisierten Grünspans und des folgenden Salzes 3, während die Berbindung 1 zurückbleibt. Mit mehr Wasser zersett sich auch diese sowie das nachstehend aufgesührte Salz 3 unter weiterer Bildung von kristallisiertem Grünspan und eines leberbraunen flockigen Niederschlages, der nur noch sehr wenig Ssigsäure enthält und sast ganz aus Kupferoryd besteht. Das halbsaure Salz enthält in 100 Tln. 43,25 Tse. Kupferoryd, 27,57 Tse. Ssigsäure und 29,18 Tse. Wasser.

3) $Cu(OH)_2$, $2Cu(C_2H_3O_2)_2$ oder zweidrittel efsigsaures Salz.

Aus der Lösung des blauen französischen Grunfpans in nicht zu viel kaltem Wasser setzt sich bei ihrem freiwilligen Verdunften diese Verbindung nach und nach in feinen Schuppen oder als Pulver von bläulicher Farbe ab, welches

in 100 Tin. 43,48 Tie. Kupferoryd, 36,96 Tie. Effigfäure und 19,56 Tie. Wasser enthält. Wird es in viel Wasser stehen gelassen, so zersetzt es sich in ber vorhin angeführten Weise, noch schneller beim Erwärmen der Lösung.

Hieraus ergibt sich im Speziellen, was schon S. 375 kurz angedeutet ist, baß man ben französischen Grünspan behufs Auflösung berjenigen Aupfersalze, die überhaupt in Wasser löslich sind, nur mit wenig Wasser von niedriger Temperatur in Berührung bringen darf, um die oben erörterten Zersetzungen zu vermeiben.

Will man ben gewöhnlichen Grünspan in Kugeln oder Lederballen versarbeiten, so muß man ihn, nach Entfernung der Umkleidung bei letzterem, jedenfalls in kleine Stücke zerschlagen, in welchen er sich dann leichter ausweicht oder aber weiter pulverisieren läßt. Bei diesem Zerschlagen oder Pulverisieren pslegt derselbe, wenn er gut trocken ist, Stanb zu verbreiten, der durch Einsatmen in Mund und Nase gerät. Die Folge davon ist schnell eintretende, die Nerven sehr angreisende Übelkeit, welche so empsindlich wird, daß man sich im größten Krankheitszustande besindet. Ein derartiges Unwohlsein hört sast augenblicklich auf, wenn man einen Eklössel voll Zuckerstrup oder Melasse verschluckt. Die genannten Mittel sind daher als prodate und augenblicklich wirkende Antidote gegen Grünspanvergistung zu bezeichnen.

Man unterscheibet der Farbe nach blauen und grünen Grünspan, und diese Abweichungen der Nüance scheinen namentlich durch das wechselnde Duantitätsverhältnis der oben angegebenen, verschieden zusammengesetzen und ungleich gefärbten Kupferverbindungen, welche insgesamt den Grünspan bilden, bedingt zu werden.

Sowohl der blane als der grilne Grünspan wird mit Öl angerieben als Malerfarbe benutzt, und namentlich dazu mit geriebenem Bleiweiß vermischt, oder gleich von vornherein damit zusammengerieben. Die Anstriche haben erst eine bläulichgrilne helle Farbe, welche aber nach und nach in reines Grün übersgeht, wie solches an den damit angestrichenen Dächern der russischen Kirchensbächer zu sehen ist, wo dieser Anstrich eine große Haltbarkeit zeigt.

b) Essig, Essigfaure. Essigsaures Ratron. Essigsaurer Ralt.

Hinsichtlich bes Efsigs, der bei der Darstellung der grünen Kupfersfarben angewendet wird, gilt alles dasjenige, was S. 170 bei der Darstellung des Bleizuckers oder der Bleiorehlösungen für Chromgelbe angeführt ist.

Das effigsaure Natron zu technischen Zwecken wird fast ausschließlich von Holzessigsabriken in den Handel gebracht. Es sind weiße Kristalle, welche etwas an der Luft verwittern, bei mäßiger Wärme mehr und bei 100° unter gleichzeitiger Schmelzung ihr Kristallwasser ganz verlieren. Sie lösen sich leicht in kaltem, noch leichter in kochendem Wasser. Ihre Auslösung muß dann

wafferhell und ungefärbt sein. Die Kristalle sind Na $\rm C_2\,H_3\,O_2+3\,H_2\,O$ und enthalten in 100 Tln. 22,91 Tle. Natron, 37,44 Tle. Essigfäure ($\rm C_2\,H_4\,O_2$) und 39,65 Tle. Wasser.

Effigfaurer Ralt gelangt nicht in einer zur direkten Unwendung für Farbenzwecke geeigneten Beschaffenheit in den Sandel, sondern nur als ein unreines, emphreumatisches Rohprodukt, als fog. Solzkalk, zur Bereitung von Bolgeffigfaure und effigfaurer Salze. Der Bolgtalt ließe fich nur indirett bei der Farbenfabritation auf die Weise verwenden, daß man daraus entweder durch Deftillation mit Salzfäure die Effigfäure behufs deren Benutung abichiebe, ober bag man fich aus bem Solzkalte durch Berfetzung mit kohlenfaurem Natron effigsaures Natron bereitete. Letteres mußte vor feiner Berwendung erft gereinigt werben burch Gindampfen und Rriftallisierenlaffen der bei jener Berfetung erhaltenen unreinen Lojung, barauf folgendes Schmelzen ber Rriftalle, Wiederauflosen berselben, Filtrieren der Lösung nötigenfalls durch Anochenkohle, abermaliges Eindampfen und Kriftallisieren. Aber alle diefe Arbeiten werden zweckmäßiger in den Holzessigfabriten selbst ausgeführt, und von diesen tatfächlich die reineren Produtte, Holzessigfaure und effigsaures Natron, zu einem verhältnismäßig so geringen Breise in den Sandel gebracht, daß die eigene Bereitung vergleichsweise keinen Ruten gewährt. Die Berarbeitung des Holztalkes in einer Farbenfabrik wird sich daher nicht lohnen.

Die bei der Farbendarstellung erforderlichen Lösungen von efsigsaurem Kalk bereitet man daher selbst aus reinem Essig und Kalkhydrat, wie bei Berwendung solcher Lösungen unten noch speziell angegeben ist. Hinsichtlich des nötigen Essigs möchte es immerhin von Borteil sein, sich denselben auf dem Wege der Schnellessischrikation selbst zu beschaffen, und wenn neben den Farben, welche mit Hilfe essigsaurer Salze dargestellt werden, zugleich Bleiweiß fabriziert wird, wobei ohnedies größere Quantitäten von Essig erfordert werden, so geschieht solches auch regelmäßig.

c) Arfenige Saure, As, O3. Arfenit. Beiger Arfenit.

Die arsenige Säure gelangt von schlesischen und sächsischen Arsenbütten in zweierlei Gestalt in den Handel, nämlich entweder in glasigen, mehr oder weniger durchsichtigen, auch teilweise undurchsichtigen, weißen, porzellanartigen Stücken, oder aber in Form eines weißen Pulvers, welches durch Mahlen jener Stücke gewonnen wird. Die sächsischen und schlesischen Hittenwerke liefern den weißen Arsenik in beiden Formen zu ungemein billigen Preisen und zwar in Originalfässern von 1, 2, 5 Zentnern à 50 Kilo. Die Farbenfabrikanten ziehen immer die Anwendung des pulverisierten Arseniks vor, weil sie dann des Pulverisierens überhoben sind, welches jedenfalls seiner Anwendung vorausgehen muß, weil der Arsenik in Form von Stücken zu schwer löslich ist.

Vor allem ist hier zu bemerken, daß die arsenige Säure in jeder Form und in allen ihren löslichen oder leicht zersetbaren, wenn auch in Wasser unslöslichen Verbindungen ein gefährliches Gift ist. Man hat sich daher sowohl vor dem Staube der arsenigen Säure selbst, wie auch vor dem ihrer Versbindungen und vor ihren Lösungen sorgfältig zu hüten und zu berücksichtigen, daß die Arsenverbindungen sowohl innerlich durch Verschlucken ihres Staubes, wie äußerlich durch die Berührung derselben mit der Haut giftige Wirkungen und Entzündungen verursachen, ja selbst infolge davon den Tod herbeiführen können.

Der weiße Arsenik ist in Wasser sehr schwer und in geringer Menge löslich; heißes oder siedendes Wasser löst jedoch davon weit mehr auf, als kaltes Wasser. Konzentrierte Lösungen der arsenigen Säure in Wasser werden bei der Fabrikation der grünen Kupfersarben häusig ersordert. Man erhält sie auf die Art, daß man den gemahlenen Arsenik mit dem zwanzig- und mehrsachen Gewichte von Wasser in kupferne Kessel bringt und so lange kocht, dis nur noch 12 dis 14 Tle. Wasser auf 1 Tl. Arsenik vorhanden sind, also das überschüfsige Wasser verdampft ist. Hat sich dann noch nicht aller Arsenik gelöst, so setzt man wieder Wasser zu und kocht weiter, dis aller Arsenik in 12 dis 14 Tln. Wasser gelöst ist. Die Quantität Wasser im Kessel wird durch ein Zeichen an bemselben bemessen.

Solche Auflösungen, welche halbtägiges und längeres Kochen erforbern, bewerkstelligt man zur Sicherung gegen die Einwirkung schädlicher Dämpfe unter einem gut ziehenden, den Kessel umgebenden Mantel, oder unter einem offenen Dache, wo die Dämpse abziehen können. Die wässerige Lösung des Arseniks ist zwar nicht flüchtig, es werden jedoch Blasen derselben mit den Dämpsen fortgerissen und verdreiten sich mit den letzteren im seinverteilten Zustande in der umgebenden Luft. Andererseits trocknet immer etwas arsenige Säure an dem Kesselrande fest, wird durch die Erhitung des letzteren zum Teil verslüchtigt und vergistet mithin gewissermaßen den Raum, in welchem sich die Kochanstalt besindet. Beim Erkalten der so erhaltenen, dei Siedehitze gestättigten wässerigen Lösung der arsenigen Säure scheidet sich die letztere größtenteils wieder aus in Form eines weißen kristallinischen Kulvers. Die konzentrierten Lösungen des Arseniks lassen fristallinischen Kulvers. Die konzentrierten Lösungen des Arseniks lassen sich daher nur in heißem oder kochendem Zustande erhalten und werden demnach immer erst unmittelbar vor ihrer Anwendung bereitet.

d) Arfenigsaures Rali und Natron, K2 HAs O3 und Na2 HAs O3.

Diese Verbindungen werden in manchen Fällen statt der arsenigen Säure mit Vorteil angewendet, und brauchen dann weder chemisch rein, noch gerade so zusammengesetzt zu sein, wie die Formeln angeben. Man benutzt sie gewöhnlich, um aus einem Kupferorybsalze, welches durch die arsenige Säure allein nicht zersetzt würde, arsenigsaures Kupferoryd zu fällen, wobei dann so viel Kali oder Natron anzuwenden ist, daß die Säure des Kupferorydsalzes dadurch nach Verhältnis der Üquivalentgewichte neutralissiert wird, während die Menge des in jenen Alkalien gelösten Arseniks je nach besonderen Zwecken wechselnd bemessen wird. Die genannten arsenigsauren Alkalien werden ledigslich in Form wässeriger Lösungen angewendet, welche man selbst bereitet, indem man den feingepulverten weißen Arsenik mit einer Ausschien von kohlensaurem Kali (raffinierter Pottasche) oder kohlensaurem Natron (Soda) kocht. Hierbei löst sich der Arsenik unter Ausschläumen der Flüssigskeit infolge entweichender Kohlensäure weit schneller und in weit größerer Wenge, als in bloßem Wasser.

e) Arfenigfaurer Ralt.

Diese Verbindung wird zu gleichem Zwecke wie die vorhergehende unter al hergestellt. Man bereitet dieselbe, indem man erst den Arsenik sitr sich in kochendem Wasser auflöst, dann auf 100 Tle. Arsenik 30 Tle. gebrannten Kalk nach vorgängiger Löschung als dünnen Brei oder Kalkmilch einrührt. Auch kann man statt des Kalkhydrats Kreide oder gemahlenen Kalkpat answenden, von denen nach und nach so viel jener Lösung von arseniger Säure hinzugesügt wird, die nach beendigtem, jedesmaligem Ausbrausen ein fernerer Zusat kein Ausbrausen mehr bewirkt. Es entsteht hierbei keine Auslösung, wie bei der vorhin angegebenen Bereitung der arsenigsauren Alkalien, sondern eine als weißes Pulver in Wasser verteilte seste Verbindung von arsenigsaurem Kalk, die man in dieser Form anwendet. Sie zersetzt ebensalls die Kupfersalze unter Vildung von arsenigsaurem Kupferoxyd und einem Kalksalze, das die Säure des Kupfersalzes enthält. Bei schweselsaurem Kupferoxyd ist diesek Kalksalz schweselsaurer Kalk oder Gips, der dann dem größten Teile nach mit niederfällt, weil er sehr wenig in Wasser lösslich ist.

2. Darftellung der grünen Aupferogydfarben.

1. Berggrun, fünftliches.

Unter den grünen Farben ist das Berggrün, wie es in der Natur vorstommt, die älteste grüne Farbe, welche aber auch fünstlich nachgemacht ist. Das fünstliche Berggrün bildet jedoch ein Präparat, welches mit dem natürlichen nicht viel mehr gemein hat, als die Pulverform, die Farbe und den Kupsergehalt. Schon seit längerer Zeit hat man es unter den Farben nicht mehr gesucht, weil inzwischen andere grüne Farben sast um denselben Preis angesertigt sind, die ein viel schöneres Grün haben. Es gibt unter den Farben, die jetzt noch unter obigem Namen zwar angeboten, jedoch selten begehrt werden, sehr ver-

schiedene Arten, im Grunde nichts anderes als Gemenge aus den nachstehend aufgeführten, arsenigfäurehaltigen und feingepulverten Farben, die man also ganz beliebig herstellen kann.

Die älteste Bereitungsweise bestand barin, eine Lösung von reinem, eisenstreiem Kupfervitriol in Wasser, noch lauwarm, mit einer zur Fällung etwas mehr als hinreichenden Menge kohlensaurem Kali zu fällen, den Niederschlag wohl auszuwässern und zu trocknen. Dieser gepulverte Niederschlag war und ist allerdings keine glänzende Farbe, wird aber als Ölfarbe nach und nach ein sehr schvönes, sehr stark nachdunkelndes Grün.

Die spätere Darstellungsart ist wie die des älteren Neuwiedergrüns, und die Farbe war entweder nichts anderes als das lettere, oder es wurde ihr noch zur Erhöhung der Farbe etwas Schweinfurtergrün zugemischt. So wird sie auch noch jett bereitet. Das Berggrün besteht daher im wesentlichen aus Rupserorydhydrat, Kalkhydrat und kohlensaurem Kalk mit einem Zusate von arsenigsaurem und essigsaurem Kupseroryd, auf welchem seine grüne Farbe beruht.

Die neueren Methoden wenden als Silfsmittel noch den Beinftein an und unterlassen die Verwendung von Arsenikverbindungen, wodurch die Farbe ihre start giftigen Eigenschaften verliert. Man löst 3. B. 400 kg Rupfervitriol in 1600 kg Waffer und bringt die Lösung in einen achtmal fo großen Bottich, worauf ihr 250 kg Soda, in Baffer gelöst, so lange zugesetzt werben, bis sich fein Niederschlag mehr bildet. Der etwa 280 kg wiegende Niederschlag wird auf Rahmen oder in der Filterpresse ausgewaschen und in den Fällungsbottich zuruckgebracht, wo ihm nach und nach 230 kg feingemahlener roher Weinstein hinzugefügt werden, der unter Rohlenfaureentwickelung eine Umfetzung des Rupfercarbonats in eine basisch weinsaure Rupferverbindung bewirkt. gewiffer Anteil der Maffe wird nunmehr mit etwa 6 bis 8 Iln. Waffer verbunnt und bis jum Sieden erhitt, wobei allmählich eine Auflöfung ftattfindet; in gleicher Beise verfährt man mit den übrigen Bortionen und vereinigt die Lösungen in einem großen Bottich, wo sie einige Zeit stehen und fich abklaren fönnen. Es werden sodann auf einer Nagmühle etwa 36 kg Schuttgelb (ober für geringere Sorten gewöhnliche gelbe Erbe) fein gemahlen und der Rupfer= lösung durch ein feines Sieb zugefett. Die Ausfällung geschieht mittels einer frisch bereiteten Kalkmilch, die allmählich hinzugefügt wird, bis die Flüffigkeit gerade wafferklar wird; ein Überschuß der Kalkmilch ift schädlich, weil er bie Farbe loder macht. Man läßt ben Niederschlag 12 Stunden lang fteben, gieht die Lauge ab und breitet den Bodenfat auf Bretter zum Trodnen. Behufs Berdunkelung der Farbe tann dem Weinstein Rochsalz jugefest werden; es kann auch ber fertige Niederschlag mit Rochsalzlösung imprägniert und getrodnet werden, wobei bie Farbtorner mit einer Art Glafur überzogen werden und ein dunkleres Aussehen annehmen.

Das Berggrin ift als Wassers, Öls und Kalkfarbe anwendbar; die schönften Sorten verändern jedoch die Farbe auf frischem Kalk wegen ihres Schweinsurtergrüngehaltes und werden dadurch etwas mehr gelbgrün. Es entshält zuweilen Beimischungen, z. B. Gips und namentlich Schwerspat. Man prüft seine Güte daher am besten durch Bermischung mit Weiß, wie beim Blau. Man kann aber auch zur Prüfung das Grün mit Salmiak und kaustischem Ammoniak digerieren, welche nach und nach alles Kupfer auslösen und einen Rückstand lassen, den man durch unmittelbare Wägung bestimmen kann. Je mehr dieser beträgt, desto weniger Wert hat die Farbe. Der Kupfersorphgehalt dieser Farbe geht zuweilen nicht über 15 Proz.

2. Braunichweigergrun.

Mit dem Braunschweigergrün verhält es sich ungefähr wie mit dem Bergsgrün. Diese sehr hell gründläuliche Farbe hat beinahe ihre ganze Anwendung verloren und wird nur noch an wenigen Orten und dann selten bereitet. 50 kg Kupfervitriol werden mit 1 kg Weinstein in einem kupfernen Kessel aufgelöst und in einer großen Präzipitierstande mit viel Wasser verdünnt. 100 g Arsenik werden ferner mit 5 kg calcinierter Pottasche in einem kupfernen Kesselchen gelöst, und 11 kg Kalk so abgelöscht, wie S. 272 bei der Bereitung des Kalkblaues angegeben ist. Man fällt nun die Kupfervitriollösung unter Umrühren, indem man erst die Arseniklösung, dann den Kalk in Form von Kalkmilch in die Präzipitierstande hinzurührt, absehen läßt und eins oder zweimal mit viel Wasser abwässert. Zu geringeren Sorten wird noch gemahlener Schwerspat gesügt. Bei Zusax von 30 kg Schwerspat erhält man 68 bis 70 kg Farbe. Sie wird in Form von langen vierkantigen Taseln gepreßt, dann geschnitten und an der Luft getrocknet. Auch Bremerblau heißt an einigen Orten Braunsschweigergrün.

Die Farbe ist als Wasser-, Öl- und Kalksarbe anwendbar, ist jedoch blaß und von geringer Intensität. Als Ölfarbe angewandt wird sie nach dem Anstrich, der erst blaß ist, immer dunkler, ähnlich dem Bremerblau, und erscheint zulett als ein recht schönes Grün.

3. Renwiedergrüne, auch Ralt- und Patentgrüne.

Gegenwärtig kommen noch dreierlei Arten von Neuwiedergrün im Handel vor, welche sich sowohl hinsichtlich ihrer Bereitungsweise als Zusammensetzung und chemischen Eigenschaften voneinander unterscheiden. Das älteste Produkt wurde folgendermaßen hergestellt:

50 kg Kupfervitriol löst man in 300 kg Wasser mit 1 kg Weinstein. Die Lösung klärt man durch Absetzen und bringt dieselbe in eine Präzipitiers Gentele, Farbenfabrikation. II. 8. Ausst. stande, die um so zweckmäßiger, je größer sie ist; dieselbe wird bis zu 2/3 ihres Inhaltes vorher mit Wasser angesüllt.

1,25 kg Arsenik werden mit 5 bis 6 kg Pottasche in etwa 300 kg Wasser gelöst. Die Lösung läßt man gleichfalls durch Absetzen klären.

11 kg Kalk werden abgelöscht und, wie bei Kalkblau und Kalk angegeben, in eine feine Milch verwandelt.

30 kg höchst fein gemahlener Schwerspat werden mit Wasser zu einer Milch angerührt und dann durch ein Haarsieb geschlagen, um sicher alle Klumpen zu zerteilen.

Alsdann fällt man die Lösung des Kupfervitriols, indem man erst die Arseniklösung, dann die Kalkmilch unter Umrühren in die Absatstande gießt; als Beimischung kommt dann der Schwerspat hinzu. Die Farbe wird nach dem Absetsen einige Male mit frischem Wasser ausgewaschen, dann auf Leinstüchern absiltriert, hernach zu 2,6 bis 3,2 cm dicken Lagen gepreßt, nach dem Pressen in Stücke von ungefähr 5 cm Seite geschnitten und auf Brettern erst an der Luft, dann in geheizten Trockenstuben wohl ausgetrocknet. Durch längeres Liegen nimmt ihre Intensität und Schönheit nicht unbeträchtlich zu.

Wie man bemerken wird, so hat diese Farbe dieselbe Bereitungsweise und vermöge der zu ihrer Herstellung verwendeten gleichen Materialien ungefähr dieselbe Zusammensetzung wie das Braunschweigergrün, nur enthält sie mehr arsenige Säure mit Kupferoryd verbunden, welches ihr die grünere Farbe erteilt. Sie hat daher auch vollkommen die Eigenschaften des Braunschweigersgrüns, nur ist sie weit intensiver als dieses.

Für Sorten, welche mehr bläulichgrün ober mehr gelbgrün werden sollen, braucht man nur die angegebene Quantität des aufzulösenden Arseniks zu vermehren. Gepulvert werden diese gewöhnlich mit größerem, 2 dis 5,5 kg bestragendem Arsenikzusat als Berggrüne verwendet, entweder mit oder ohne Zusat von Schweinfurtergrün, wie schon bei Berggrün angegeben ist. Bon obigem Quantum an Materialien erhält man 68 dis 70 kg Farbe.

Die zweite Sorte von Neuwiedergrün wurde lange neben ersterer als vorzüglicheres Produkt dargestellt, und war Geheimnis einzelner Fabriken. Man erhält sie, indem man sich ein Kalkblau darstellt, wie es unter letzterem ansgegeben ist. Wenn dasselbe so weit fertig ist, daß es als Kalkblau in die Filtrierkästen gebracht werden könnte, so rührt man in den nassen Brei so viel einer wässerigen kalten Lösung von Arsenik ein, die eine schön grüne Farbe an die Stelle der blauen getreten ist, deren Nüancen man sonach ganz in der Gewalt hat. Man bringt sie nun in Filtrierkästen, preßt und schneidet sie nach dem Abtropfen in länglich vierkantige Taseln und trocknet sie hernach an der Luft; später verwahrt man sie in größeren Fässern, womöglich in kellersartigen Räumen, wo sie von außen nach innen eine viel schönere und reinere gleichs

mäßigere Farbe annimmt, und bringt sie erst in den Handel, wenn diese Beränderung durch die ganzen Stücke hindurchgegangen ist. Auch sie wird beliebig mit Schwerspat versetzt und verhält sich im Gebrauche, wie die vorhersgehende Farbe. Sie ist gewöhnlich bläulichgrün, wollig und zart auf dem Bruche anzustühlen.

Die Güte und Decktraft dieser Grüne läßt sich ebenfalls nur so ermitteln, wie die des Berggrüns. Das Ansehen gibt zwar hinsichtlich der Nüance einen Anhaltspunkt, aber in sonst weiter nichts, und durch Zusat von Schwerspat kann ihr Gewicht ohne merkliche Veränderung der Farbenintensität sehr vermehrt werden, so daß eine Farbe zwar im Äußern sehr schwerschen und einen hohen Handelspreis haben, trotzem aber von sehr geringer Decktraft sein kann.

Die dritte Sorte Neuwiedergrün ist ihrer Bereitungsweise nach nichts anderes als ein mit Gips allein oder mit Gips und Schwerspat zugleich versfälschtes, oder besser gesagt, versetzes Schweinfurtergrün, das in diesem Zustande auf mehrsache Weise gewonnen werden kann. Folgende zwei Darstellungsmethoden sind am zweckmäßigsten.

1. Bereitung unter Verhältnissen, in denen Essig, oder bestillierter Essig, oder reiner effigsaurer Kalk und Rupfervitriol zu einem vorteils haften Breise zu beschaffen ist.

Es werben alsdann dieselben Gerätschaften verwendet wie zur Bereitung bes Schweinfurtergruns.

40 kg trockener effigfaurer Ralf, oder wenn man ihn fluffig anwendet und nicht felbst bereitet, eine Lösung davon, welche beim Berdampfen das obige Bewicht an trodenem Rudstande geben würde, oder von bestilliertem Effig fo viel, daß er etwa 20 kg reines Effigfaurehydrat enthält, vermischt mit einer Ralfmilch von 15 kg trodenem Ralf (wovon ein Teil im Überschuß bleibt und nicht gelöst wird), werden in den Arsenikkessel gebracht und darin mit 50 kg gemahlenen Arfeniks einige Stunden gekocht. Es findet keine Auflösung bes Arfenits hierbei ftatt; derfelbe verbindet sich aber mit dem Ralt und die fluffige Milch besteht nun aus arsenigsaurem Ralt und verdunnter Effigfäure. trägt jest in den Reffel nach und nach schaufelweise 62,5 kg eifenfreien Aupfervitriol, mahrend man nebenbei umruhrt. Es entsteht erft eine gelbliche Farbe, welche nach dem Zusatz allen Rupfervitriols von der Oberfläche aus, namentlich von Schaumblasen anfangend, schön bläulichgrun wird. Beginnt sich biefe Beränderung an der Hauptmasse zu zeigen, so zieht man das Feuer unter bem Reffel heraus, läßt den Inhalt durch den Sahn in einen Zuber ablaufen und erfalten. Während bes Erfaltens bilbet fich bann bas Grun noch vollständig aus. Es ift nichts anderes als Schweinfurtergrun, das mit demjenigen schwefelfauren Ralte gang innig gemengt ift, der aus ber Schwefelfaure bes zugefetten Kupfervitriols und dem zugesetzten Kalke nebenbei entstanden ist. Nach dem Erkalten zieht man die etwas grünlich gefärdte Flüssigkeit ab, bringt die absgesetzte Farbe, ohne sie zu waschen oder zu pressen, auf Trockenrahmen und trocknet in unregesmäßigen Stücken. Wird ein Zusat von Schwerspat gegeben, so geschieht derselbe nach dem Abziehen der Flüssigkeit, indem man ihn in sein gemahlenem Zustande unter die Farbe rührt. Man läßt dann die Farbe noch durch Haarsiebe gehen, um die Zerteilung zu vollenden, und trocknet nach dem Absehen wieder wie vorhin.

Statt 40 kg trockenen ober trocken gerechneten essisjauren Kalkes kann man ohne Nachteil nur ²/₃ bavon anwenden, indem darin so viel Essissäure enthalten ist, als zur Bildung der Farbe erfordert wird. Aber den sehlenden Kalk muß man dann durch eine Kalkmilch von 5 kg frisch gebranntem Kalk erseten, die man zu der Flüssigkeit gibt. Wenn man den essissauren Kalk in slüssiger Form etwa kauft, so kann man auf mehrere Arten den Gehalt an trockenem, essissauren Kalk ermitteln; am einsachsten und hierzu genügend genau ist die Wethode, daß man z. V. 100 Teile in einem tarierten Becherglase im Sandbade, sedoch bei gelinder Wärme, zur Trockne eindampst und den Rückstand wägt, der nun den Gehalt an trockenem Salze in 100 Teilen oder der angewendeten Menge der Lösung angibt. Ist derselbe aber ermittelt, so ist dann leicht zu berechnen, wieviel Lösung man nehmen muß, um 40 kg oder ²/₈ 40 kg trockenes Salz in den Kessel zu bringen.

Berwendet man Essig, so ist es nötig, denselben erst zu destillieren, was in einer gewöhnlichen Branntweinblase unter Abkühlung bewerkstelligt werden kann. Es läßt sich zwar aus Branntweinessig, der ohne Zusat von schleimigen Flüssigisteiten, als Bierwürze usw., hergestellt wird, ein schönes Neuwiedergrün bereiten, allein es hat doch nicht dasselbe Feuer, wie das mit destilliertem Essig hergestellte. Die Bestimmung des Prozentgehaltes von Essigsäurehydrat in reinem Essig ist gewöhnlich jedem bekannt, der Essig bereitet oder kauft, ich unterlasse also, diese Methode anzusühren.

Es ist noch zu erwähnen, daß bei dieser Bereitungsweise (und auch bei ber folgenden) die vom Grün abgezogene Flüssigkeit noch Kupfer und Essigssäure enthält. Wenn dieser Rupfergehalt nicht daher rührt, daß man bei Besnutzung von Kalf und Essig schlechten Kalf angewendet hat, der nicht allen Kupfervitriol zersetze, also noch etwas Kupfervitriol in der Flüssigkeit unzersetzt ließ, weshalb die Kalfmenge noch etwas zu vergrößern wäre: so besteht die in jener Flüssigkeit vorhandene Kupferverbindung nur aus aufgelöstem Schweinsfurtergrün. Dieses und die vorhandene Essigsäure lassen sich nun immer wieder mitbenutzen. Man bringt die Flüssigteit bei dem nächsten Wale, wo man einen Satz Grün herstellt, wieder in den Kessel zurück, bringt jetzt nur 15 kg Essigsäurehydrat oder 20 kg essigsauren Kalf in den Kessel, aber im ersten

Falle 15 kg, im letzteren noch 10 kg Kalk als Kalkmilch präpariert, und versfährt dann wie vorhin. So benutzt man auch nachher wieder die aufs neue fallende Flüssigkeit usw.

Wenn kein reiner Kalk vorhanden ist, sondern nur ein toniger oder sandiger, so kann man statt dessen mit Vorteil entweder gemahlenen Kalkspat oder geschlämmte Kreide anwenden. Man verwendet alsdann von diesen Materialien je 5 Tle. statt 3 Tln. Kalkes, und erhält dasselbe Resultat; nur ist zu beachten, daß man dieselben nur nach und nach in den Arsenikkesselberingen darf, indem die veranlaßte Kohlensäureentwickelung ein heftiges Aufschäumen verursacht, durch welches der Kessel überlaufen könnte.

Für die angewendete Quantität der Rohmaterialien erhält man 80 bis 82,5 kg Farbe, welche bloß Gips enthält, also Primasorte ist. Die Ausbeute ist natürlich um so größer, als man, im Falle der Beimischung von gemahlenem Schwerspat, von diesem zugeset hat.

2. Bereitung unter Berhältnissen, in denen entweder Kupfervitriol oder Essig, oder essigsfaurer Kalk schwerer, dagegen französischer Grünfpan vers hältnismäßig billig zu beschaffen ist.

50 kg Grünspan werben gröblich zerschlagen, dann in etwa 100 kg Wasser in einem hölzernen Gefäße eingeweicht, was wenigstens 12 Stunden vor der Anwendung geschehen muß. Der Grünspan quillt dadurch zu einem dicken Brei auf.

50 kg Arsenik werden im Arseniktessel etwa 3 bis 4 Stunden lang gestocht, oder so lange, bis man beim Umrühren findet, daß alles aufgelöst ist. Darauf werden 35 kg fein gemahlener gewässerter Gips in die Lösung einsgerührt, und gleich darauf auch der Brei von den eingeweichten 50 kg Grünsspan. Die Bildung des Grüns geht hier ganz so vor sich wie oben. Man läßt es alsdann in die Kufe ab, rührt den Spat hinzu, wenn solcher zugesetzt werden soll, und schlägt nachher durch ein Sieb, um alles wohl zu mischen, und Unreinigkeiten vom Grünspan auf dem Siebe zurückzubehalten. Man erhält ungefähr 85 kg Grün erster Dualität, das beliebig versetzt werden kann.

Bei dieser Fabrikation und bei der Fabrikation des Schweinfurtergrüns aus Grünspan bleiben gleiche Laugen zurück, welche etwas gelöstes Schweinsturtergrün, arsenige Säure und freie Essigsäure enthalten. Man kann sie daher auch wieder benutzen, indem man sie skatt Wasser in den Kessel zur Aufstösung des Arseniks bringt, anstatt 50 kg Arsenik aber nur 40, und etwa 12,5 kg Kupfervitriol nebst der Milch von 3 kg frisch gebranntem Kalk anwendet, nachdem man erst die 50 kg Grünspan zugesetzt hat. Findet man diese Methode nicht anwendbar, so fällt man die Brühe vom Grün, ehe man sie weglausen läßt, durch Pottasche oder Soda, und erhält so eine hellgrüne Farbe, welche als Zusat zum Berggrün anwendbar ist.

Dieses Neuwiedergrun hat alle Eigenschaften des Schweinfurtergruns, indem es seinem wesentlichen Bestande nach dieselbe Berbindung ist und nur Gips und Schwerspat als Zusat enthält. Sie ist eine sehr gute Wasserfarde, aber schwer abzureiben. In Öl hat sie teine vorzügliche Decktraft. Auf frischem Kalk steht sie nicht, denn der Kalk entzieht ihr die Essigssäure, wodurch ihre Farbe ins Gelbgrune übergeht und sie viel matter wird.

Diese Farbe ift viel glänzender als die beiden vorigen und man kann fie an ihrem Feuer und ihrem dem Schweinfurtergrun ähnlichen Charatter wohl von jenen unterscheiden. Die Gute dieser Farben fann man direkt dadurch unterscheiden, daß man entweder ihren Rupferorndgehalt oder ihren Zusatgehalt quantitativ bestimmt. Ersteres ist sicherer, benn es befindet sich oft in diesen Grunen ein Überschuß von arseniger Säure, ber gleichfalls als Zusat wirft und löslich ift. Um den Rupferorydgehalt zu bestimmen, verfährt man fo, daß man die Farbe in wenig Salzfäure talt auflöst, bis der Rückstand weiß erscheint. Man filtriert die Flüfsigkeit vom Bodensate ab, mascht das Filter mit Wasser nach und setzt der grünen Flüssigkeit nach und nach Atkalilauge hinzu, etwas mehr, als bis sie entfärbt ift. Man kocht alsdann diese Flüssig= keit gut auf, bis der Niederschlag schwarz erscheint, filtriert und wäscht ihn mit reinem Wasser auf einem troden gewogenen Filter aus. Man trodnet bann den aus Rupferornd bestehenden Niederschlag und wägt ihn. ist natürlich die beste, welche das meiste Rupferornd enthält. Gie ift doppelt jo gut usw. als eine andere Sorte, wenn sie doppelt so viel usw. an Rupferornd gibt. Bare keine freie Saure eingemengt, fo ließe fich die Farbe geradezu auf Beimischungen untersuchen, wie das Schweinfurtergrun.

4. Mineralgrün (Scheeliches Grün).

Dieses ist eine Farbe, welche in breiten, unregelmäßigen, taselförmigen Stücken im Handel vorkommt, und eine verschiedene, nämlich eine helle bis sehr dunkle Farbe besitzt. Sie ist aber im Bruche stets muschelig und von hübschem bei dunkeln Sorten fast ins Pechbraune fallendem Glanze. Sie ist sehr spröde, trocken leicht, naß schwer zerreiblich, ein Pulver gebend, das viel heller aussieht, als die Farbe in Stücken. Die Bereitung der verschiedenen Sorten geschieht immer auf eine und dieselbe Weise, worin nur die Menge des angewendeten Arseniks wechselt. Je mehr von demselben hinzukommt, desto heller wird die Farbe, und fällt zugleich ins Gelbgrüne, so daß man die Nüance ganz in der Gewalt hat.

 $50~{\rm kg}$ Kupfervitriol werden in ungefähr $250~{\rm kg}$ Wasser aufgelöst, die Auflösung durch Absetzenlassen geklärt und in eine Präzipitierstande gekassen, welche bis $^2/_3$ ihres Raumes voll Wasser angefüllt worden ist.

Aus 45 kg guter calcinierter Pottasche und 30 kg Kalk wird eine Ützlauge bereitet, wovon die erste Lauge ungefähr 15 bis 20° Baumé hat, die drei vom Kalke folgenden Waschwässer werden mit der ersten Lauge in einem hölzernen Gefäße vereinigt.

5 bis 6 kg Arsenik und 10 kg calcinierte Pottasche werden durch Kochen in einem kupfernen Kessel gemeinschaftlich aufgelöst und die Auslösung durch Absetzenlassen oder Filtrieren geklärt.

Man bringt alsdann in den Präzipitierstand unter Umrühren erst die Arseniklösung, dann die Ätzlauge; nach dem Zusate läßt man absetzen und wäscht drei= bis sechsmal mit frischem Wasser und durch Absetzen aus, je nach der Größe des benutzten Präzipitiergefäßes.

Nach dem Auswaschen filtriert man auf leinenen Filtriertüchern, preßt in höchstens 0,6 bis 1 cm dicken Lagen, die man von den Preßtüchern abhebt, wie es angeht, ohne sie zu schneiden, und auf Brettern trocknet. Nach dem Trocknen auf Brettern trocknet man noch nachträglich an sehr warmen Stellen, z. B. auf den wärmsten Stellen eines Trockenofens, wo das Grün noch viel nachdunkelt und namentlich an Glanz zunimmt.

Bei dieser Fabrikation läßt sich die Pottasche recht gut durch kohlensaures Natron ersetzen, wodurch die Farbe um ein bedeutendes billiger zu stehen kommt. Man hat ungefähr 70 kg kristallisierte Soda statt der angegebenen Wenge Bottasche anzuwenden nötig, und etwa die gleiche Menge Kalk.

In Schweden, wo das Mineralgrun erfunden ift, nennt man diese Farbe Scheelsches Grun. In Deutschland versteht man unter letzterer Besnennung ein anderes, nachher anzugebendes Präparat.

Bon den angegebenen Materialien erhält man 24,5 bis 25 kg Farbe. Sie wird meistens ohne Zusatz bereitet, denn sie verliert durch zugesetzte weiße Körper den ihr eigenen glatten Bruch und Glanz, und es ist schwer, die Zusätze so sein zu zerteilen, daß sie auf dem Bruche unsichtbar sind. Als Zusatz würde nur Schwerspat angewendet werden, und dessen Menge würde man sinden, wenn man die Farbe in Salpetersäure auslöste, dann den Rückstand noch mit Ammoniak digerierte. Man könnte ihn nun auf einem getrockneten Filter bestimmen, wie es bei der Bestimmung des im Bleiweiß vorhandenen Schwerspats (S. 97) ausstührlich angegeben worden ist.

5. Schweinfurter=, Biener=, Neu=, Caffeler=, Saalfelder=, Barifer=, Raifergrun. hamburger Dedgrun. Wiener Dedgrun.

Diese hier genannten Grüne sind alle eine und dieselbe chemische Berbinbung, doch von verschiedener, teils von der Darstellung, teils von der Reinheit abhängender Schönheit. Die Farbe wurde zuerst in Schweinfurt hergestellt, dann auch an anderen Orten, und erhielt so auch von diesen Orten ihre Benennungen. Wenn die Farbe keine Zusätze erhalten hat und aus reinem Material dargestellt ist, so ist sie, auf welche Art sie auch sonst dargestellt sein mag, eine chemische Berbindung von essigsaurem und arsenigsaurem Kupferornd, die in 100 Teilen enthält:

31,24 Rupferornd, 58,62 arfenige Säure, 10,14 Effigfäure

entsprechend der Formel:

 $3 \operatorname{CuHAs} O_3 + \operatorname{Cu} (\operatorname{C}_2 \operatorname{H}_3 \operatorname{O}_2)_2.$

Ihre Darstellung ist eine abweichende, je nach dem Kupfersalz, welches man anwendet, um das Kupferoxyd in die obenerwähnte Berbindung zu bringen, und andererseits nach dem Aggregatzustande, d. h. der mehr oder weniger fristallinischen Form, in welcher man das Grün erhalten will, und welche auch bei den im Handel vorkommenden Grünen obiger Bezeichnung tatsächlich eine verschiedene ist.

a) Darftellung aus Grünfpan, Schweinfurter Methode.

Zwei große Ressel werden nebeneinander so eingemauert, daß der Inhalt beider durch Ablagfrane in einen unter dieselben gesetzten Zuber abgelaffen werben tann. Der eine ber Reffel dient zum Auflosen bes Arsenits und muß. wenn auf einmal 35 kg rober frangösischer Grünspan verarbeitet werden sollen, 50 kg Arfenit und wenigstens 750 kg Wasser fassen; der andere Ressel braucht nur jene 35 kg roben, baw. 50 kg bestillierten Grünspan (f. unten) und 250 kg Waffer aufnehmen zu können. Der darunter gefette Buber muß fo groß fein, daß er den Inhalt beider Reffel aufnehmen tann und das Umrühren geftattet. Man beginnt die Arbeit am Abend damit, daß man in dem fleineren Reffel 35 kg zerschlagenen roben Grünfpan in 250 kg Waffer einweicht. Am folgenben Morgen füllt man den großen Reffel mit 750 kg Waffer an (nach einem Zeichen am Ressel) und bringt 50 kg fein gemahlenen Arsenik hinein, macht bann Feuer unter ben großen Reffel, später auch unter ben fleinen, und erhibt den Inhalt des ersteren zum Kochen, was 5 bis 6 Stunden anhaltend geschehen muß, oder überhaupt fo lange, bis fämtlicher Arfenik gelöft ift. Wenn man bemerkt, daß diefe Auflösung bald beendigt ift, wobei man das verdampfte Wasser wieder bis zum anfänglichen Volum ersett, so erhitzt man die Grünfpanmaffe in bem kleinen Reffel auf etwa 85°C, aber nicht höher. Es ift selbstverftandlich, daß in jedem der Reffel zur Begunftigung der Auflösung öfters umgerührt werden muß. Ift die Arseniklösung fertig, und nach etwaigem Wasserzusatz wieder etwa eine halbe Stunde im Rochen, so fett man unter den Rran des Grunfpanteffels ein weites Rupfersieb auf zwei Latten, dreht dann beide Rrane auf einmal auf und läßt unter Umrühren beide Lösungen zusammenlaufen, die Arseniklösung nur bis zu 2/3 ihrer Menge. Die Grünspanlösung ist niemals klar, sondern ein ziemlich dicker Brei. Besser ist es, die Bösungen vor dem Zusammenlaufen bei beinahe ganz ausgelöschtem Feuer eine Biertelstunde absetzen zu lassen, damit namentlich keine Körner von ungelöstem Arsenik mitsolgen.

Nachdem alles im Zuber 2 bis 3 Stunden völlig ruhig gestanden hat, rührt man einmal mit 7 bis 8 Krückenzügen um, läßt nun den Rest der Arseniklösung noch hinzulaufen und rührt das Ganze noch ein wenig auf.

Nach dem ersten Zusammenlausen der Flüssseiten erscheint ein sehr schlecht aussehender Niederschlag von schmutzig gelbgrüner Farbe. Obenauf zeigen sich einige Blasen von einer dem Schweinfurtergrün ähnlichen Farbe; das Ganze ist in innerer Bewegung durch den Niederschlag, der in der Flüssigsteit stets unruhig bleibt. Nach 2 bis 3 Stunden, östers auch erst dann, nachsdem der Rest der Arseniklösung hinzugekommen ist, zieht sich der Niederschlag zusammen, und je mehr dies stattsindet, desto schweiner wird die Farbe. Er setz sich endlich ganz sest zu Boden, und darüber steht eine blaugrüne Flüssigseit, auf welcher sich eine Haut von Schweinfurtergrün erzeugt. Der Niederschlag ist kristallinisch und sein Glanz und die Intensität seiner Farbe hängt davon ab, wie groß oder körnig die Kristalle sind. Je größer dieselben nämlich geworden sind, um so dunkler erscheinen sie und somit auch die Farbe.

Nach Berlauf von 24 bis 36 Stunden kann man die Flüssigkeit abziehen, die Farbe durch geeignete Haarsiebe schlagen, auf leinenen Filtriertüchern abstropfen lassen, dann trocknen, hernach zerreiben, was bei ihrer pulverigen Beschaffenheit sehr leicht vor sich geht und etwa nochmals, jedoch in bedeckten Siebkäften, sieben, um ihrem Staube weniger ausgesetzt zu sein.

Bon 35 kg Grünfpan erhält man zwischen 35 bis 40 kg Schweinfurters grün ber besten Sorte.

Der hier in Anwendung kommende Grünspan ist solcher, welcher in Leder von Frankreich aus in den Handel kommt; er ist ein basisches Salz. Er entshält außer einfach-essigsaurem Aupseroxyd auch basische Salze des Aupseroxyds (vgl. S. 374), und gibt daher mehr Farbe, als das einfach-essissaure Aupsersoxyd oder der sogenannte destillierte Grünspan. Wendet man den letzteren an, so nimmt man statt 35 kg rohen, 50 kg desselben, und erhält dann 40 kg grüne Farbe, welche gewöhnlich viel schöner und in reineren Aristallen aussällt, weil der destillierte oder kristallisierte Grünspan nicht die Unreinigkeiten des rohen Grünspans enthält. Das aus diesem reineren Grünspan dargestellte Grün erhält gewöhnlich den Namen destilliertes Schweinsurtergrün; statt desselben wird aber auch aus rohem Grünspan gewonnenes Grün verkauft, wenn es zufällig sehr schön oder schöner als gewöhnlich ausgesallen ist. Das aus destilliertem Grünspan erhaltene Grün braucht weder naß noch trocken gesiebt

zu werben, weil es bei achtsamer Fabrikation keine Unreinigkeiten enthält, die abgeflebt zu werden brauchen.

Es ift bies nicht das einzige Berfahren, mittels deffen das Grun bergestellt werden tann, doch erhalt man es nach diefer Methode am meiften friftallinifch, benn feine Bilbung geht langfamer und ohne große Störungen por fich: Störungen würden die Bildung größerer Rriftalle beeinträchtigen. Wenn man nicht auf eine grobe fristallinische Form rechnet, so kann man auch folgendermaken verfahren. Man löft den Arfenik im großen Reffel, schöpft nach erfolgter Löfung besfelben ben Grunfpanbrei aus bem fleinen Reffel falt ober warm hinzu und läßt nun das Gemisch entweder fogleich in den Zuber ab, wobei dann ber entstandene gelbgrune Niederschlag ichon mahrend bes Auslaufens aus dem Reffel die grune Farbe des Schweinfurtergruns annimmt, ober man focht erft das Gemisch und wartet mit dem Ablaffen desselben erft eine turze Zeit, so daß die Farbe schon im Reffel entsteht. Der man pulverifiert ben Grünfpan und bringt ihn als fein gesiebtes Bulver ftatt bes Breies zu der fertigen Arseniflösung im großen Reffel und verfährt übrigens ebenfo. Man tann aber endlich auch die fertige Arfeniklöfung erft in den Zuber ablaufen laffen und dort das Grünfpanpulver hineinrühren; die Farbe bildet fich bann ebenso wie bei bem erften Berfahren. Sie entsteht überhaupt in allen Källen, wenn arsenigsaures Rupferornd mit überschüffiger arseniger Säure und Effigsäure in der Siedehitze zusammentrifft. Aus Grünfpan und arfeniger Säure bildet fich zunächst gelbes arfenigfaures Rupferornd, welches sich dann unter den bemerkten Umständen allmählich in das oben angeführte grüne Doppelfalz von arfenigsaurem und efsigsaurem Rupferornd verwandelt.

b) Darstellung des Schweinfurtergrüns aus essigfauren Salzen und Kupfervitriol.

Kann man reinen Essig, bestillierten Essig ober reine Essigsaure, reinen essigssauren Kalt ober essigsaures Natron und reinen (eisenfreien) Kupfervitriol zu so mäßigen Preisen erhalten, daß ihre Berwendung sich billiger berechnet, als diejenige des Grünspans, so läßt sich aus jenen Rohmaterialien ein Schweinfurtergrün von sehr schöner Qualität vorteilhafter herstellen, als aus Grünspan.

1. Bei essigsaurem Natron. Statt einer Auflösung von 100 Teilen fristallisiertem Grünspan verwendet man eine gemeinschaftliche Lösung von 136 Teilen fristallisiertem, essigsaurem Natron und 125 Teilen reinem, eisensfreiem Rupfervitriol. Sie besteht dann aus 100 Teilen fristallisiertem Grünspan neben gleichzeitig gebildetem Glaubersalz, durch letzteres wird jedoch die Reaktion der hinzukommenden arsenigen Säure und die Bildung der Farbe

nicht im geringsten beeinträchtigt. Das Verfahren ist im übrigen ganz dasselbe, wie bei der Berwendung einer Lösung von kristallisiertem Grünfpan.

Bei der Darstellung des Chlorblei Bleioryds aus effigsaurem Bleioryd und Kochsalz behufs Verwendung der erstgenannten Verbindung zur Chromsgelbsabrikation (vgl. S. 174) ist unter Umständen die Gelegenheit geboten, sich essigaures Natron zu einem geringen Preise auzuschaffen. 1 Üquivalent Bleisucker = 190 Tle. gibt bei der obigen Zersehung mit Kochsalz rechnungssmäßig 136 Tle. kristallisiertes essigsaures Natron, vorausgesetzt, daß man alle Flüssigskeiten und Waschwässer hierdei gesammelt habe.

- 2. Bei effigsaurem Kalk. Kann man reinen, trockenen, effigsauren Kalk erhalten, so ist bei Anwendung desselben ein zweisaches Versahren möglich.
- a) Man löst 80 Tle. essigsauren Kalt, oder etwas mehr, wenn er nicht ganz trocken sein sollte, in ungefähr 150 Tln. Wasser, dann 125 Tle. Kupser- vitriol in etwa 500 Tln. Wasser, setzere kochend, und läßt die Lösung etwas erkalten. Man gießt dann die erstere Auslösung in setzere, so lange noch ein Niederschlag entsteht, wobei die Lösung des essigsauren Kaltes ganz, oder doch beinahe ganz aufgebraucht wird. Was davon übrigdleibt, verwendet man das nächste Mal. Den entstandenen Niederschlag filtriert man ab; die absiltrierte Flüssigsteit sammelt man als Grünspanlösung in den Grünspanlessel. Den Niederschlag wäscht man dann noch einige Male mit Wasser aus und verwendet die noch etwas Grünspan enthaltenden Waschwässer bei solchen späteren Auslösungen statt Wasser. Weil jedoch bei dem hierbei gebildeten schwefelsauren Kalt stets gern etwas Kupsersalz bleibt, das nicht zu entsernen ist, so kann man auch so versahren, daß man
- b) aus dem effigsauren Kalk erst efsigsaures Natron herstellt. Man kann dies zwar dadurch bewerkstelligen, daß man die Lösung des essigsauren Kalkes mit Glaubersalz fällt, wobei neben essigsaurem Natron durch Filtration abzuscheidender Gips gewonnen wird; da aber jetzt das kohlensaure Natron sehr billig ist, so fällt man vorteilhafter 1 Üquivalent oder rund 144 Tle. kristallisierter Soda mit 1 Üquivalent oder etwa 80 Tln. essigsaurem Kalk, die kein Niederschlag mehr entsteht. Die hierbei vom niedersallenden kohlensauren Kalk abfiltrierte Lösung von essigsaurem Natron, welche 1 Üquivalent des letzteren enthält, zersetzt man wie unter 1. mit 1 Üquivalent (125 Tln.) Kupfervitriol, und verfährt übrigens mit der so erhaltenen Grünspanlösung wie früher.
- 3. Bei Anwendung von Essig. Hierbei kommt es darauf an, ob der Essig, der jedoch bestilliert sein muß und keine extraktartigen Stoffe entshalten darf, die das Kupfer reduzieren, stark oder schwach ist. Zu einer Portion Grün indes, die der Anwendung von 100 Aln. destilliertem Grünspan oder 100 Aln. Arsenik entspricht, sind 60 Ale. Essigäurehydrat erforderlich. Entshält der zu verwendende Essig 10 Proz. Essigäurehydrat, so werden

a) 600 Tle. desselben in den Grünspankessel gebracht und dort mit 1 Nquivalent (144 Tln.) kriftallisierter Soda neutralisiert, d.h. unter allmählichem Hinzusigen so lange damit versetzt, dis das Ausbrausen aufhört. Die erzielte Lösung von essigssaurem Natron wird weiter wie unter 1. verwendet.

Enthält der zur Verfügung stehende Essig nur 5 Proz. Essigäurehydrat, so bedarf man für die ersorderlichen 60 Tle. Essigsäurehydrats 1200 Tle. jenes Essigs. Ist der Grünspankessel nicht geräumig genug, um diese größere Menge auf einmal zu fassen, so bliebe der Ausweg, den Essig wie oben zu neutralisieren und die Lösung auf das halbe Volum abzudampsen. Um aber das Abdampsen zu vermeiden, kann man, namentlich bei Benutzung schwachen Essigs, auch folgendermaßen versahren, was zugleich deshalb vorteilhafter ist, weil man dabei ein ganzes Dritteil der Essigmenge, die man sonst auswenden muß, ersparen kann.

b) Man berechnet die Effigmenge, welche 40 Tle. Effigfaurehndrat ent-Bon dieser Quantität bringt man dem Raume nach so viel in den Grünfpanteffel, als 600 Tle. Waffer einnehmen; ben Reft bes Effigs gibt man in den Arsenikkessel. In den letteren bringt man dann den Arfenik, die nötige ober auch eine geringe Menge Waffer, erhitzt zum Rochen und fest nach und nach 144 Tle, friftallifierte Soda hinzu, welche sich unter Aufbrausen löft und wovon auf einmal nicht zuviel zugesetzt werden darf, damit die Fluffigkeit nicht jum Überschäumen tommt. In dem Grünspankessel, der den meiften Effig enthält, löst man zu gleicher Zeit die zur Zersetzung erforderlichen 125 Tle. Rupfervitriol, und wenn beide Lösungen fertig find, d. h. nichts Ungelöstes mehr porhanden ift, jo läßt man fie zusammenlaufen. Das Resultat ift fehr gut, denn es bildet fich aus dem erzeugten arsenigsauren Natron mit dem Rupfer= vitriol zuerst ebenfalls das gelbe arsenigsaure Rupferornd, welches dann bei der Begenwart ber Effigfaure in Schweinfurtergrun übergeht. Man tann auch allen Effig in den Arfenikkeffel bringen, b. h. benfelben zusetzen, nachdem man in diesem Reffel vorher den Arsenit mit einer geringeren Menge Baffer in der zugegebenen Soda gelöft hat, dann den Rupfervitriol im Grunfpankeffel mit Baffer lösen und tochend die Lösungen zusammenlaufen laffen. fügt auch den Rupfervitriol der Lösung im Arsenikkessel hinzu, löst ihn unter Umrühren und läßt bann bas Bemisch zum Erfalten in den Zuber vor ben Reffeln ablaufen.

Alle diese Abweichungen sind zulässig; nur erhält das Grün auch hierbei, bem verschiedenen Berfahren entsprechend, ein ebenso verschiedenes Korn, wie es bei der Darstellung aus Grünspan unter ähnlicher Modisitation der Umstände in abweichender Beschaffenheit resultiert. Diezenige Methode, nach welcher man nur $^2/_3$ eines Äquivalents der Essigäure anwendet, ist in den meisten Fällen vorteilhafter, als die unten noch zu erörternde Methode, wobei man aus dem

ganzen Duantum des Essigs erst essigsauren Kalk und aus setzterem dann mit Glaubersalz essigsaures Natron darstellt. Auch werden die Grüne bei jenem Berfahren reiner, weil sich ihnen kein Sips beimischen kann, wovon nachher die Nede sein wird. Das vorhin beschriebene Berfahren mit 2/3 Üquivalent Essigssäurehydrat läßt sich auch bei starkem Essig anwenden, und selbst bei Benutzung von essigsaurem Natron, in welchem Falle man 2/3 Üquivalent essigsaures Natron mit dem Kupfervitriol im Grünspankessel und 1/3 Üquivalent kristallissierter Soda im Arsenikessel mit dem Arsenik zu gleicher Zeit auslöst und dann die kochenden Lösungen wie üblich zusammenlausen läßt.

c) Im Falle, daß die Kalkulation bei Anwendung von Glauberfalz statt der Coda einen Borteil ergeben follte, verwandelt man den vorhandenen Effig, er mag ftark oder schwach sein, doch bei letterem weniger vorteilhaft und umftändlicher wegen bes großen Bolumens ber Fluffigkeiten, in effigfauren Ralt. Bu biefem Behufe fest man einer Quantität Effig, welche 60 Ile. Effigfaurehydrat enthält, fo lange trockenes Ralkhydrat zu, bis die Fliffigkeit Lackmuspapier nicht mehr rötet, wozu ungefähr 42 Tle. nötig find. Man vermeidet jedoch einen unnötigen Überschuß von Kalk. Dann fügt man zu der noch trüben Fluffigkeit eine gang konzentrierte Auflösung von 165 Iln. kriftallifiertem Glaubersalz, das nicht einmal eisenfrei zu sein braucht, da das Gifen burch den vorhandenen Kalfüberschuß gefällt wird. Es entsteht derselbe Niederschlag, wie oben unter 2. b) bei Anwendung von käuflichem, effigsaurem Ralt, und die weitere Behandlung ift dieselbe wie früher. Jedoch kommt hier noch in Betracht, daß die vom entstandenen schwefelsauren Ralf durch Absetzen und Filtrieren zu trennende Flüfsigkeit, welche das effigsaure Natron enthält, entweder weniger oder meiftens mehr wiegt, als 600 Ile. Im ersteren Falle, ber ohne jeden Nachteil ift, vermehrt man die Fluffigkeit auf das Gewicht von 600 Iln., leicht und nüglich durch das von dem Auswaschen des Gipeniederschlages resultierende Baschwaffer. Beträgt die Flüssigkeit aber mehr als 600 Tle., fo kann man fie zwar durch Eindampfen auf diefes Gewicht konzentrieren, jedoch kann man auch 600 Tle. der Fluffigkeit unter hinzusugung von 125 Iln. Rupfervitriol in den Grünfpankessel bringen, und den Reft ftatt des Baffers in den Arfenitkeffel. Bei dem endlichen Zusammentreten der Fluffigfeiten wird dann durch das gesamte effigsaure Natron die Zersetzung des Rupfervitriols unter Bildung der Farbe erzielt.

In allen Fällen, in benen aus Zersetzung des essissauren Kalkes mit Glaubersalz dargestelltes efsigsaures Natron in Lösung angewendet wird, enthält die letztere natürlich stets etwas Gips. Aber außer diesem ist darin zugleich eine geringe Menge unzersetzter essigsaurer Kalk und Glaubersalz vorhanden, weil die Zersetzung dieser Salze keine vollkommene ist, und ein kleiner Teil beiber nebeneinander unzersetzt bestehen kann. Kommit nun zu dieser unreinen

Lösung des essigsauren Natrons Kupfervitriollösung, so bildet sich neben dem schon vorhandenen Gips noch ein weiterer Betrag des letzteren, aus dem mitzgelösten essigsauren Kalf herrührend. Es scheidet sich daher nach dem Zussammenlassen jener gemischten Lösung und der Arseniklösung zugleich mit dem entstandenen Grün eine kleine Menge von Gips aus, welche mit dem Grün vermischt bleibt. Die Farbe des letzteren wird dadurch etwas beeinträchtigt, aber zugleich das Gewicht des Grüns vermehrt. Dieser Umstand tritt nicht ein bei Anwendung von reinem essigsaurem Natron, oder von Essig und Soda, daher erzeugt man auf letzterem Wege stets die schönsten Sorten von Grün, wobei der Vorteil eines dasilr zu erzielenden höheren Preises nicht nur den Nachteil eines geringeren Gewichts an Grün, sondern meistens auch die etwaigen Mehrkosten der erwähnten reinen Rohmaterialien mehr als ausgleicht.

Wie bei Anwendung von Grünfpan, so resultieren auch hier die Grune heller und von feinerem Korn, wenn sie im Kessel schnell, und nicht langsam im Zuber entstehen, denn im letzteren Falle werden die Grüne grobkörniger

und friftallinischer ausgebildet.

Für den Maler muß ich hier bemerken, daß er gleichwohl im Nachteile ist, wenn er dunkle körnige Sorten dieser Grüne gegenüber unversetzten helleren Sorten teurer bezahlt. Werden nämlich zwei dem Anscheine nach verschiedene Sorten von Grün, deren Farbenunterschied, wie schon gesagt, nur in dem verschiedenen Korne liegt, gleich sein zerrieden, wobei das dunklere Grün nur mehr Arbeit erfordert, so wird sich herausstellen, daß beide einander absolut gleich sind und dieselbe Decktrast besitzen. Es gibt allerdings Anwendungen, wie z. B. bei der Tapetensabrikation, beim Bedrucken von Borden, wo ein Unterschied hervortritt, weil hier die Farbe nicht zerrieden wird; dann dient die gröbere Farbe allerdings zum Hervordringen eines größeren Effektes, und nur zu ähnslichen Zwecken ist die Anwendung der dunkleren Sorten und ihre höhere Bezahslung zu entschuldigen.

In den meisten Fabriken, in benen man diese Grüne noch in erheblichen Duantitäten herstellt, werden sie nach ihrer natürlichen, mehr oder weniger dunkleren Farbe, in dunklere und hellere Grüne sortiert, die helleren werden etwas billiger, die dunkleren etwas teurer verkauft, so daß ein Mittelpreis angestrebt wird. Doch kommen auch Zusätze vor, und diese sind lediglich Gips und Schwerspat, von welchen ersterer indessen meist nur auf die angestihrte

Weise durch die Fabrikationsmethode in die Farbe gelangt.

Ein Zusat von Gips oder Schwerspat im Schweinfurtergrun läßt sich sehr leicht quantitativ auf die Beise ermitteln, daß man eine abgewogene geringe Menge der Farbe in einem Glase mit Ammoniakslüssigkeit übergießt und damit unter häufigem Umschütteln eine kurze Zeit in Berührung läßt. Sierbei löst sich die reine Farbe selbst vollkommen auf, während die obigen

Bufate ungelöft zurückbleiben, so daß man sie auf einem gewogenen Filter sammeln und nach dem Auswaschen und Trocknen zur Wägung bringen kann.

Zuweilen entstehen etwas mehr gelbgrünliche Nüancen der Farbe, namentslich, wenn es bei ihrer Bildung an Essigäure sehlt, was jedoch selten vorstommt, da die Grünspane gewöhnlich mehr als nötig davon enthalten. Dieselben sind weniger beliebt. Das Casselregrün ist eine ähnliche Farbe. Sie wird aber nicht auf diese Weise absichtlich hergestellt, weil die Darstellungsweise zu unsicher wäre. Man erhält sie vielmehr, indem man ein solches Grün mit einigen Prozenten zitronfarbigen Chromgelbs zusammenreibt, von dem man um so viel mehr anwendet, je gelblicher die Nüance aussallen soll.

Schon beim Neuwiedergrun wurde erwähnt (S. 389), daß bei biefer Fabritation wie bei derjenigen des Schweinfurtergruns noch verwendbare Flüffigfeiten bleiben, nämlich die über den Grunen ftehenden und abzulaffenden Mutterlaugen, welche freie arfenige Saure, Effigfaure und aufgeloftes Schweinfurtergrun enthalten. Werben bie Schweinfurtergrune nach einer ber angeführten Methoden aus Rupfervitriol und effigfaurem Natron hergeftellt, fo enthalten die Laugen außerdem noch schwefelfaures Natron, das sich gebildet hat, indem die Schwefelfaure bes Rupfervitriols und bas Natron gufammentreten, während auf ber anderen Seite arfenige Saure und Effigfaure fich mit dem Rupferornd vereinigten. Das schwefelfaure Natron bleibt dann paffiv in der Fluffigkeit. Diefe Laugen tann man daher gur Fabrifation von Reuwiedergrun verwerten, und zwar, da das Glaubersalz wegen seines neutralen Berhaltens nicht mit in Betracht tommt, wie einen verdünnten, arfenige Gaure enthaltenden Effig. Die aus der Berwendung von 100 In. destillierten Grünspans resultierende Lauge kann man ausehen, als enthalte sie noch 2/3 des Effigs oder der Effigfaure und 20 Ile. Arfenit, ebenfo die von 136 Iln. effigfaurem Natron mit 125 Iln. Aupfervitriol verbleibende Lauge, mahrend die Brühe von Grünen, zu welchen man nach obigem Berfahren 3. b) nur 40 Tle. Effigfäurehydrat als Effig oder effigfaures Natron angewendet hatte, als 20 Ile. Arfenik und 20 Ile. Effigfäurehydrat enthaltend betrachtet und wieder benutt werden fann.

Aus den bei der arsenigen Säure angesührten Gründen werden die Einzichtungen zur Schweinfurtergrünfabrikation stets in luftigen Gebäuden ansgebracht, wo die Dämpfe, die beim Kochen des Arseniks mit Wasser und nach dem Zusammenlassen der Flüssigkeiten die zum Erkalten sich fortwährend entzwicken, leicht abziehen können. Obwohl man sich vor dem Stande des Arseniks und der grünen Farben selbst, sowie vor dem Berühren der Flüssigkeit möglichst in acht nimmt und die Hände stets rein zu halten sucht, da sich unter die Fingernägel leicht grüne Farbe sesssiche Borsicht anwendet: so bleibt es doch nicht

aus, daß die Arbeiter nach und nach von der sogenannten Arsenikkrantheit befallen werden. Ersahrungsgemäß gibt es auch kein Mittel, der Krantheit vorzubeugen, welche mit Brennen zwischen den Beinen und an den Hoden beginnt, worauf letztere, ebenso wie die Vorhaut des männlichen Gliedes, eiternd werden. Auf dieselbe Art und gleichzeitig entsteht ein Brennen und nachher ein Ausschlag um die Nasenwurzel und Nasenlöcher herum. Hält man sich dann nicht von dieser Arbeit entsernt, so kann man bald nicht mehr gehen aus dem Grunde, weil der Schmerz zwischen den Beinen und Hoden durch die Reibung bei der Bewegung unerträglich wird. Die Krankheit hat übrigens keine bösen Folgen nach sich, und wenn man sich 3 dis 4 Wochen von der in Rede stehenden Arbeit entsernt hält, so heilen die Wunden ohne alles Zutun zu, ohne Narbe oder Nachteil zu hinterlassen. In Fabriken wechselt man also rechtzeitig mit den Arbeitern in dieser Branche ab, und die Erscheinung versursacht dann keine weiteren Unannehmlichkeiten.

Die Farben, die auf diese Art dargestellt werden und unter obigen versschiedenen Namen im Handel vorkommen, ebenso das Neuwiedergrün, weniger das Mineralgrün, sind natürlich giftig, die ersteren noch mehr, da sie oft freie arsenige Säure enthalten, die bei der Bereitung mit niederfallen kann. Sehr leidige Zufälle und Umstände können aus ihrer rücksichslosen oder unvorsichtigen Anwendung hervorgehen, wovon ich folgendes Exempel ansühren will. Ich trug nämlich einige Zeit eine Mütze mit inwendig grün lackiertem Lederschilde, ebenso befand sich inwendig um die Mütze herum als Futter ein schmaler Streisen dieses Leders, das beim Aufsetzen das Haar und die freie Stirn berührte. An dieser bildeten sich in kurzer Zeit sehr schmerzhafte und eiternde Knoten, von denen ich bald einsah, daß sie von der arsenigsäurehaltigen Farbe des Futters herrührten. Sie verschwanden nach kurzer Zeit, als ich die Mütze ablegte, kamen aber wieder zurück, als ich dieselbe Mütze zum Versuche und zur Konstatierung der Wirkung der Farbe noch einmal in Gebrauch nahm.

Alle die oben genannten Farben lassen sich als De und Wasserfarben gebrauchen, sind aber um so schwerer zerreiblich, je grobkörniger und dunkler sie sind, decken in Öl nicht besonders, trocknen aber ziemlich gut. Die Farben stehen sehr gut gegen Luft und Licht, werden aber durch schwestige Ausdünstungen gebräunt. Auf frischem Kalk lassen sie sich nicht anwenden, denn der Aufalk entzieht ihnen die Essigsäure, und es bleibt gelbgrünes arsenigsaures Kupferoryd zurück, welches keine angenehme Farbe und wenig Feuer besitzt.

Ihr Berhalten gegen Anmmoniak, in dem sie sich mit blauer Farbe aufslösen, läßt sie leicht von solchen grünen Farben unterscheiden, welche keine Aupferfarben sind. Bon anderen Aupferfarben aber unterscheiden sie sich schon im Außern durch die außerordentliche Lebhaftigkeit und den Glanz ihrer Farbe so auffallend, daß eine Berwechslung kaum möglich ist.

6. Scheeliches Grun.

Ich habe schon bemerkt (S. 391), daß das Mineralgrün in dem Lande, wo Scheele lebte, diesen Namen führt. In Deutschland kommt ein anderes Grün unter diesem Namen vor und zwar von verschiedener Farbe, so daß kaum ausgemacht ist, was man gegenwärtig unter Scheelschem Grün versteht. Dieseige Sorte grüner Farbe, die ich am meisten in Deutschland unter dieser Benennung angetroffen habe, wird so dargestellt, daß man eine kochende Aufslösung von 50 kg eisenfreiem Kupfervitriol und eine kochende Aufslösung von 45 kg guter calcinierter Pottasche, in welcher eine große Menge Arsenik aufsgelöst ist, gewöhnlich 33 Proz. von der Menge des Kupfervitriols, unter Umrühren zusammengießt. Den hellgrünen Niederschlag wäscht man einige Male aus und trocknet ihn dann in unregelmäßigen oder gepreßten Stücken. Die Farbe ist sehr desend und als Öls, Wassers und Kalksarbe verwendbar.

7. Mitisgrun, Papageigrun.

Unter den vorstehenden Bezeichnungen kommen, neuerdings zwar seltener, nicht allein gelblichere oder weniger gelungene Sorten von Schweinfurtergrün vor, sondern auch eigene Gemenge von dem vorhergehenden Scheelschen Brün und Schweinfurtergrün. Zur Herstellung solcher Gemische wird jedes der Grüne für sich bereitet, das Scheelsche Grün gut ausgewässert und dann mit Schweinfurtergrün gemengt, dis das erhaltene Grün die rechte Nüance hat. Wird es an und für sich nicht hart genug, so mengt man es mit dünnem Leimwasser an und trocknet hierauf. Für einen geschickten Maler sind diese Grüne ganz entbehrlich. Sie verhalten sich bei ihrer Anwendung natürlich ganz wie die einzelnen Bestandteile, also wie die Grüne, woraus sie gemischt worden sind.

8. "Giftfreie Grune". Rupfergrune.

Seitbem das Guignetsche Grün erfunden ist und, wie unten angeführt werden wird, unter verschiedenen Namen und verschieden nüanciert im Handel vorkommt, können folgende Farben nicht mehr damit konkurrieren, weil sie sich weder in so schönen Nüancen herstellen lassen, noch billiger sind, abgesehen davon, daß man diese Farben eben auch nur relativ "giftfrei", nämlich nur aus dem Grunde so nennen kann, weil sie keinen Arsenik enthalten. Diese sind:

a) Elsners Grün.

Unter dem Namen "giftsreies Grün" tommt, nachdem auf die gefährliche Anwendung der arsenikhaltigen Grüne seitens mehrerer Regierungen aufmerksam gemacht und in mehreren Ländern dieselben ganz verboten sind, eine grüne Farbe in den Handel, die zwar arseniksrei ist, aber aus einer Kupferfarbe besteht. Es gibt davon verschiedene Nüancen, von Blaugrün bis Gelbsgrün; sie können sich freilich an Schönheit noch lange nicht mit den seurigen arsenikhaltigen Farben messen, doch nuß man gestehen, daß die Nüancen gut sind und viel feuriger, als die der grünen Ultramarine.

Das Grün kann erhalten werden, wenn man einerseits eine Aupfervitriols lösung macht, andererseits eine Abkochung von Gelbholz, die man mit etwa 1 Broz. in Wasser gelöstem Leim vermischt und klären läßt. Man setzt der Kupfervitriollösung die geklärte Gelbholzabkochung zu, versetzt das Gemisch mit 10 bis 12 Broz. Zinnsalz, fällt alsdann mit einer Kalis oder Natronlauge, bis alles Kupfer gefällt ist, und bläut schließlich mit Ützlauge etwas nach. Das Grün wird beim Trocknen noch ein wenig bläulicher. Je mehr Gelbsholzabkochung man anwendet, desto gelblicher wird das Grün.

Man kann die Nüance beliedig und viel sicherer erreichen, wenn man mit dem Gelbholze erst einen gelben Lack unter Anwendung von Zinnsalz und Kali bereitet. Andererseits bereitet man Bremerblau und wäscht dasselbe gleichwie den gelben Lack aus. Man mischt alsdann von dem gelben Lacke so lange zum Bremerblau, beide in Wasser aufgerührt, dis die gewünschte Kitance erreicht ist, worauf man noch einmal entwässert, absiltriert und trocknet. Diese Farbe ist indessen sehr empfindlich, zwar nicht gegen das Licht, aber gegen Feuchtigkeit und schweselhaltige Dünste; sie läßt sich als Kalk- und Wasserfarbe benutzen; in Öl dunkelt sie sehr nach und ist sehr gut, eine Eigenschaft, die sie vom Bremersblau, das sie enthält, bekommen hat.

b) Binn=Rupfergrun. Genteles Grun.

Ein Brün, das nur eine bestimmte stets gleiche Müance hat und sich jedens falls mit den vorhergehenden giftfreien Grünen in jeder Beziehung messen kann, ist das sogenannte zinnsaure Rupferoryd, welches man auf verschiedene Beise herstellen kann.

- 1. Löft man 125 Tle. Kupfervitriol auf und setzt dazu eine Lösung von 59 Tln. metallischem Zinn in so viel Salpetersalzsäure, als zur Auflösung nötig ist, fällt alsdann mit Natronlauge, bis in der gemischten obigen Lösung kein Niederschlag mehr erfolgt, so erhält man eine grüne Verbindung, die nur auszuwaschen und zu trocknen ist.
- 2. Man bereitet sich zinnsaures Natron ober Zinnoxyd-Natron auf die Weise, daß man 100 Tle. salpetersaures Natron mit 59 Tln. metallischem Zinn glüht, was in guten hessischen Tiegeln erfolgen muß, wobei eine geringe Verpuffung eintritt, löst dann die geglühte Masse in verdünnter Natronlauge auf, läßt sie klären und verdünnt mit Wasser. Nachher fällt man mit dieser Lösung eine kalte Lösung von Kupservitriol, wobei man einen rotgelben Niedersschlag erhält, der nach und nach beim Auswaschen und Trocknen schön grün

wird, und dieselbe Verbindung ist, wie die bei dem vorigen Verfahren gewonnene. Nach dieser Methode erhält man das Grün weit billiger.

3. Löst man 59 Ale. metallisches Zinn in Salzsäure, wovon man nur so viel anwendet, als gerade nötig ist; bringt man alsdann diese Lösung in die von 125 Aln. Kupfervitriol, so erhält man einen ganz weißen ungefärbten Niederschlag von zinnsaurem Kupferoxydul (die Zusammensetzung dieser Bersbindung ist noch nicht untersucht), welcher nach und nach grün wird. Einmal erhielt ich bei Anwendung von basisch salpetersaurem Kupferoxyd einen blauen Niederschlag, der ebenfalls nachher schön grün wurde. Auch diese Grüne würden sich nach dem Auswaschen noch mit Bremerblau ins Blaue nüancieren lassen und dadurch gewiß feuriger werden, als die Gemische mit gelben Lacken.

e) Ruhlmanns Grün.

Dasselbe stellt ein basisches Kupferchlorid dar und wird dargestellt durch Erhizen von 2 Üquivalentgewichten Kalk mit 3 Üquivalentsgewichten Kupferchlorid, wobei das letztere stets im Überschuß vorhanden sein muß. Seiner Nüance nach gleicht das Kuhlmanns Grün fast gänzlich dem Schweinfurter Grün und besitzt auch die Eigenschaft des letzteren, den Farbenton bei künstlichem Licht beizuhalten. Allerdings ist die Farbe im allsgemeinen eine weniger reine, als die des Schweinfurtergrüns, doch besitzt sie vor diesem die Vorteile der größeren Haltbarkeit, Billigkeit und geringeren Giftigkeit.

d) Caffelmanns Grun.

Hinsichtlich des Feuerglanzes tommt diese Farbe dem Schweinfurtergrün am nächsten. Sie besteht aus einer basischen Kupfersulfatverbindung, uns gefähr von der Zusammensetzung

$$CuSO_4 + 3Cu(OH)_2 + 4H_2O$$
,

und wird dargeftellt aus 4 Åq.-Gew. Kupfervitriol und 3 Äq.-Gew. Natriumsacetat. Die Lösungen beider Salze werden bis auf 100° erhitzt und bei dieser Temperatur schnell zusammengegossen. Der Niederschlag kann vorsichtig mit verdünnter Natronlauge behandelt werden, wodurch die Farbe noch seuriger wird; bei allzulanger Einwirkungsdauer entsteht jedoch ein unschöner bläulicher Farbton.

e) Erdgrün, Berbeter.

Es wird eine Aufschlämmung von Kreide oder Kalfmilch in Wasser bereitet und in dieselbe eine Lösung von Kupfernitrat eingegossen; nach einigem Umrühren wird absitzen gelassen, die klare Flüssigkeit abgezogen und neuerdings Kupfernitrat hinzugesügt. Dies wird so lange wiederholt, die die gewünschte Nüance erreicht ist. Als Ölfarbe wird Verdeter bald schwarz, als Wassersarbe mißfarbig, doch eignet er sich gut für den Tapetendruck.

f) Erlauer Grün.

Man löst 100 kg Aupfervitriol und 30 kg Kochsalz in kaltem Wasser auf und läßt behufs Abklärung stehen. Dann schlämmt man 40 kg Wienerstalt mit Wasser auf und passert burch ein seines Sieb. In diese Kalknilch wird nun die Kupfersalzlösung unter Umrühren einsließen gelassen und der Niederschlag absitzen gelassen, worauf er dreimal mit reinem Wasser ausgesüßt wird. In den Niederschlag wird alsdann eine Lösung von 10 kg normalem Kaliumchromat vorsichtig eingerührt, dis eine durchaus innige Mischung erzielt wird, worauf die Masse dreimal ausgewässert wird. Die Handelssorten stellt man dar durch Bermischen mit Schwerspat oder Wienerweiß, auch Schlämmskreibe (20 dis 80 Te.).

g) Bollens Grun, Borfupfergrun.

Dasselbe stellt borsaures Kupfer dar und wird dargestellt durch Aussfällung in der Kälte von 20 kg Kupfervitriol mit 30 kg Borax; der blaßgrüne Niederschlag wird mit kaltem Wasser ausgewaschen und bei sehr mäßiger Temperatur getrocknet, weil sonst eine Zersetzung stattsindet. Hingegen kann der Niederschlag, aus dem alles Wasser entsernt worden ist, selbst dis zum starken Glühen erhitzt werden. Je nach der Glühtemperatur erhält man verschiedene Nüancen der Farbe; nachdem die dem Tiegel entnommene Probe die gewünschte Nüance zeigt, wird der Tiegelinhalt rasch abgekühlt. Die Farbe eignet sich als Öls und Porzellansarbe.

h) Agnptisch Blau

ist ein Kupfersilikat und stellt eine blaßgrüne Farbe dar, die starke Glühhitze verträgt, ohne sich zu verändern. 7 kg weißer Quarzsand, 1,5 kg Kupferoryd, 2,5 kg Kreide und 600 g Soda werden zusammengeschmolzen, die Glassbildung vollendet ist, worauf die Masse in Wasser gegossen, gemahlen und gesschlämmt wird.

B. Grüne Chromogydfarben.

1. Chromgrun. Chromornd, Cr2O3.

Die Benennung Chromgrün wird in neuerer Zeit sowohl im Farbenshandel wie seitens der Farbenfabriken vielsach mißbräuchlich angewendet. Dieser Name bezeichnet ursprünglich und in seiner richtigen Bedeutung lediglich das Chromoxyd, während tatsächlich und in durchaus ungerechtsertigter Weise auch die grünen Gemische von Blau mit Chromgelb verschiedener Rüance, sowie andere grüne Farben abweichender Zusammensetzung als "Chromgrün" bezeichnet werden.

Das eigentliche Chromgrin besteht aus Chromoxyb: ${\rm Cr_2\,O_3}$, das an der Luft, am Lichte und im Feuer, sowie in Säuren, sogar den stärksten, unversänderlich ist. Seine Farbe ist jedoch nicht glänzend, vielmehr matt, etwas ins Graue gehend, und da das Chromoxyd noch dazu einen hohen Preis hat, so wird es selten von Walern, sondern meist nur bei Porzellandekoration und zwar hierbei aus dem Grunde angewendet, weil es seuerbeständig ist.

Zur Darstellung des Chromoxyds bedient man sich des doppelt-chromssauren Kalis als Rohmaterial, indem man diesem Salze Sauerstoff und Kali auf eine geeignete Weise entzieht, so daß nur die Verbindung $Cr_2 O_3$ zurücksbleibt. Es gibt mehrere Wege, diese Entziehung auszuführen.

a) Man glüht ein Gemenge von Kartoffelstärke ober mit Salzsäure außegezogener Papiermasse von gemahlenem Holz (Holzstoff, Zellulose), welches beim Verbrennen nur eine Spur Asche, auß Kieselssäure bestehend, hinterlassen würde, mit rotem chromsaurem Kali und zwar 1 Il. des letzteren mit ½ Teil obiger Stoffe. Hierbei reduziert der Kohlenstoff der genannten organischen Stoffe die Chromsäure zu Chromoxyd unter gleichzeitiger Bildung von Kohlensfäure, welche sich teils mit dem Kali vereinigt, teils auß der schmelzenden Masse entweicht:

$$2 K_2 Cr_2 O_7 + 3 C = 2 Cr_2 O_3 + 2 K_2 CO_3 + CO_2.$$

Das in Waffer lösliche kohlenfaure Kali wird bann durch Auswaschen von dem unlöslichen Chromopyb getrennt.

b) Man glüht ein inniges Gemenge von doppelt schromsaurem Kali mit $^{1}/_{4}$ Il. Schwefelblumen. Der Schwefel wirkt hier wie vorhin die Kohle unter Bildung von schwefelsaurem Kali:

$$K_2Cr_2O_7 + S = Cr_2O_3 + K_2SO_4.$$

Letteres ift in Wasser löslich und kann baher ebenfalls vom Chromornd burch Auswaschen getrennt werden. Ein Überschuß von Schwefel entweicht bei fortgesetztem Glüben.

Das Glühen kann in beiden Fällen bei kleinerer Fabrikation in einem kleinen Schmelzofen und in hessischen Tiegeln erfolgen. Die Masse kommt zunächst in Fluß und wird, wenn die Reaktion vorliber ist, wieder fest, aber porös. Man nimmt dann die Tiegel aus dem Feuer. Die Masse läßt sich nach dem Erkalten leicht von den Tiegelwänden ablösen und wird dann in viel Wasser geworfen, um die Salze auszuziehen, wobei das Grün als seines Pulver zurückbleibt. Es ist zweckmäßig, das letztere nach dem Trocknen noch einmal zu glühen, um die etwa unverbrannt gebliebene Kohle nachträglich zu verbrennen oder abgeschiedenen Schwesel zu verjagen.

c) Man mischt saures chromsaures Kali mit $^{1}/_{3}$ Salmiak und erhitzt das Gemenge, das nach und nach in den Tiegel getragen wird. Die Reduk-

tion ber Chromfäure bewirkt hier ber im Ammoniak des Salmiaks enthaltene Bafferstoff:

$$K_2Cr_2O_7 + 2NH_4Cl = Cr_2O_3 + 2KCl + 4H_2O + N_2$$

während Chlorkalium entsteht, das ebenso ausgewaschen werden kann, wie die bei den vorhergehenden Methoden gebildeten Salze. Bei diesem, wie bei den ersten beiden Berfahren muß natürlich das doppelt-chromsaure Kasi zuvor pulverisiert werden, was bei größerem Bedarfe auf einem kleinen Kollergange geschehen kann. Als Salmiak kann der in Form eines Kristallmehles im Handel vorkommende benutzt werden.

Die Ausbeute aus 100 Tln. doppelt-chromsauren Kalis beträgt je nach ber Reinheit des letzteren etwa 50 bis 53 Tle. Chromoxyd.

Es ist selbstverständlich, daß man sich zur Fabrikation des Chromoxyds nach einer der obigen Methoden im größeren Maßstabe zwecknäßig eines Flammofens von entsprechender Größe, und zwar am besten eines solchen bedient, wie er für Guignets Grün, dessen Gewinnung unten beschrieben wird, zur Anwendung gelangt.

Es gibt noch andere Wege, das Chromoxyd herzustellen, welche aber weder ein schöneres noch billigeres Produkt liefern als nach den obigen Verfahren. Man kann es z. B. gewinnen durch Glühen des aus Chromoxydsalzen mit Alkalien gefällten Chromoxydhydrats, erhält daraus aber nur ein unansehnsliches Chromoxyd.

Eine wichtige und schöne grüne Farbe ist das wasserhaltige Chromoxyd, das Chromoxyd hydrat, welches jedoch auf besondere Weise bereitet sein muß. Denn bei der eben angeführten Fällung von Chromoxydsalzen mit Alkalien erhält man nur ein Hydrat von so wenig ansprechender blaugrüner Farbe, daß solches als Walersarbe gar keine Anwendung sindet. Dagegen läßt sich mittels einer anderen nachfolgend zu beschreibenden Methode ein Chromoxydhydrat herstellen, welches eine sehr schöne Farbe hat und unter verschiedenen Namen teils rein, teils durch Zusäte nkanciert im Handel vorkommt.

2. Guignetsgrün. Vert virginal, Vert Peletier. Mittlersgrün. Smaragbgrün. Chromoxybhybrate.

Guignet&grun ist nach einer besonderen Methode erhaltenes Chromsornbhydrat und frei von nüancierenden Zusätzen.

Ilm es herzustellen, erhitzt man 1 Il. pulverisiertes doppeltschromsaures Kali mit 3 Iln. kristallisierter Borsäure zum dunkeln Rotglühen. Hierbeischäumt die Masse ungemein auf, erstarrt dann zu einem porösen, nach dem Erkalten schwarzgrünen Schwamme, den man mehrere Male mit heißem Wasser auskocht. Das Wasser löst dabei Borsäure und borsaures Kali auf, die wieder

zu Gute gemacht werden können, während das Chromoxydhydrat, veränders liche kleine Mengen Borfäure enthaltend, zurückleibt. Dieses Chromoxydshydrat ist die hier in Rede stehende Farbe.

Der chemische Vorgang beim Schmelzprozeß scheint nach folgendem Schema zu verlaufen:

$$K_2 Cr_2 O_7 + 16 H_3 BO_3 = Cr_2 (B_4 O_7)_3 + K_2 B_4 O_7 + 3 O + 24 H_2 O.$$

Das Chromtetraborat zerfällt bei der Behandlung mit Wasser in Chromsoxntetrahydrat (Guignetsgrün) und Borsäure nach der Gleichung:

$$Cr_2(B_4O_7)_8 + 20H_2O = Cr_2O(OH)_4 + 12H_3BO_3.$$

Man kann zwar versuchsweise die Operation im kleinen in einem Porzellans oder Tontiegel vornehmen, wobei sie sehr gut gelingt; aber ansehnliche Mengen lassen sich so nicht erzeugen wegen des Aufschäumens der Nischung, die schon in kleiner Menge beim Erhitzen den ganzen Raum des Tiegels erfüllen würde.

Zur Fabrikation von Guignetsgrün benutzt man daher einen besonderen für diesen speziellen Zweck konstruierten und nur für den letzteren in Gebrauch zu nehmenden Flammosen. Nachdem dieser Ofen dis zur geeigneten Temperatur erhitzt ist, wird die obige Mischung in denselben eingetragen. Sie schmilzt dann, bläht sich auf und wird, wenn sie dunkel rotglühend geworden ist, herausgestochen. Hierauf wird der Ofen mit neuer Mischung beschickt und dieses Versahren im ununterbrochen fortlausenden Betriebe nach Bedürsnis wiederholt.

Zum Auskochen kann man sich sowohl kupferner Kessel, aber besser hölzersner Kusen bedienen, in die man längere Zeit einen Dampsstrom zu leiten hat. Bei methodischem und ökonomischem Betriebe der Fabrikation verwendet man aus unten näher zu erörternden Gründen nicht mehr Wasser, als unbedingt erforderlich ist. Die erste konzentrierte Lauge wird gesammelt, die zweite Lauge von neu aufgegebenem Wasser verwendet man statt Wasser zu neuen Abstochungen frischer Schmelzen usw.

Es ift nämlich bei dem ziemlich hohen Preise der Borsaure wichtig, daß man möglichst viel davon wieder gewinnt. Die Borsaure ift teils in freiem Zustande, teils gebunden an Kali in den wässerigen Auskochungen der Schmelze enthalten. Wenn diese Laugen hinreichend konzentriert sind, so versetzt man sie in kupfernen oder hölzernen Gefäßen mit einem Überschuß von Salzsäure, welche auch die an das Kali gebundene Borsäure freimacht, die dann in der Kälte in weißen Blättchen auskriftallisiert. Man begnügt sich mit diesen Borsäurekristallisationen und nur in wenigen Fällen wird es sich sohnen, auch die in der Mutterlauge enthaltene Borsäure, sowie das durch den Salzsäurezusaggebildete Chlorkalium noch zu verwerten, es sei denn, daß die Darstellung der

Farbe in einer chemischen Fabrik erfolgt, welche die unmittelbare Anwendung solcher Laugen zu anderen Zwecken ermöglicht, z. B. die Berwertung der bemerkten Chlorkaliumlauge zur Alaungewinnung.

Guignetsgrün ist ein sehr feuriges dunkles Grün, wie es in ähnlicher Nüance und mit gleichem Feuer durch Mischung von Gelb und Blau nicht hergestellt werden kann. 100 Tle. doppeltchromsaures Kali liefern 63 bis 65 Grün je nach dem Borsäuregehalt des letzteren, der nicht leicht ganz zu beseitigen ist. Es löst sich weder in Mineralsäuren noch in Alkali, ist daher sehr beständig. Aber beim Glühen nimmt es durch Berlust seines Hydrat-wassers die viel mattere Farbe des gewöhnlichen, auch auf andere oben beschriebene Weise zu gewinnenden Chromoxyds an. Durch Schmelzen mit Salpeter im Porzellantiegel löst es sich leicht zu chromsaurem Kali auf wie andere Chromoxyds. An Lust und Licht ist es völlig unveränderlich.

Als Malerfarbe hat es im urspringlichen, unvermischten Zustande weniger Wert, denn es deckt nicht gut vermöge seiner kristallinischen Eigensschaft. Dagegen wird Guignetsgrün zum Tapetendruck und zum Druck auf Kattun viel verwandt.

Mischt man es mit Permanentweiß, so wird seine Deckfraft viel größer, aber seine Farbe geht dabei ins Bläulichgraue über. Sest man jedoch nun ein feuriges Gelb hinzu, so kann die Farbe in schone und rein grüne Nüancen verwandelt werden, die dem Schweinfurtergrün sehr nahe kommen und die sich namentlich sehr gut für Tapetendruck eignen.

3. Biktoriagrüne.

Unter biesem Namen kommt Guignetsgrün im Handel als giftfreies Grün vor, mit der Angabe, "frei von Eisen, Kupfer und Blei", in sehr verschiedenen Rüancen. Diese Grüne werden in vorzüglicher Schönheit von einigen Mineralfarbenfabriken sowohl in trockenem Zustande als en pato darzgestellt und ausgeboten. Es sind Nüancen darunter, die mit dem Schweinsfurtergrün an Schönheit wetteisern.

Rach meinen Untersuchungen sind alle diese Farben Gemenge, enthaltend Guignetsgrün, seingemahlenen Schwerspat oder aber Permanentweiß, und endslich solche Zintgelbe, wie sie auf früher (S. 207) angegebene Weise durch Fällung von Gemischen aus Chlorzint und Chlorcalcium mit neutralem chromssaurem Kali oder Kalinatron erhalten werden und welche im wesentlichen aus chromsaurem Zinkorydkalk mit Gehalt von chromsaurem Zinkorydkali bestehen.

Bermöge dieser Zusammensetzung, welche die Darstellung eines großen Sortiments erlaubt, verhalten sich die in Rede stehenden Farben daher gegen Reagenzien wie folgt:

Digeriert man eine berartige Farbe mit Wasser, so färbt es sich gelb, indem etwas chromsaurer Zinkorydkalt und Zinkorydkali gelöst wird. Ütnatronstauge zieht Chromsäure aus und fällt nun aus Bleizuckerlösung basischschromsaures Bleioryd. Schwefelsäure, welche das Zinkoryd aussöft und die Chromsäure auch aus dem chromsauren Kalk frei macht, gibt die sehr rotgelbe Lösung der Chromsäure, welche mit Ütnatronlauge im Überschuß und dann mit Schwefelnatrium versetzt, einen durch die Flüssigkeit gelb erscheinenden weißen Niederschlag von Schwefelzink gibt, der auf dem Filter bleibt, während die Flüssigkeit noch gelb abläuft, wenn nicht zu viel Schwefelnatrium zugesetzt ist, wodurch sonst die Chromsäure reduziert wird. Chromoryd und schwefelsaurer Baryt werden in der Farbe wie solgt nachsgewiesen.

Nach dem Digerieren der Farbe mit Salzfäure, wodurch Zinkornd, Kalk bzw. Kali, sowie die Chromfäure gelöst und entfernt werden, enthält der versbleibende Rückstand nur noch Guignetsgrün und schwefelsauren Barnt. Glüht man diesen Rückstand mit Kalisalpeter und behandelt die geglithte Masse mit Wasser, so wird das aus dem Chromornd mit Salpeter gebildete chromsaure Kali aufgelöst, während gleichzeitig entstandener chromsaurer Barnt zurückbleibt. Durch Digerieren des letzteren Rückstandes mit Schwefelsaure und Wägung des so erhaltenen ausgewaschenen und getrockneten schwefelsauren Barnts kann schließlich die Menge des letzteren bestimmt werden.

Dieses Verhalten der Farben bestätigt die oben gemachte Angabe, daß die fraglichen Grüne im wesentlichen aus Guignetsgrün, schwefelsaurem Baryt und Zinkgelb (chromsaurem Zinkorydkalk mit etwas Zinkorydkali) bestehen. Ihre Nüance ins Gelbgrüne beruht auf dem Gehalte an Zinkgelb und ihre Tiefe bei derselben Nüance auf dem Zusate von Schwerspat oder Permanentweiß, mit bessen Wenge die Tiefe abnimmt.

Nach meinen Versuchen kann das pikrinsaure Tonerdezinkornd den chromssauren Zinkorndkalk sehr gut ersetzen. Die Farben erhalten dadurch wenn nicht ein größeres, doch ein ebenfolches Feuer.

4. Bermanentgrün.

Das im Handel vorkommende Permanentgrün hat alle Eigenschaften der vorher aufgeführten Biktoriagrüne und wird ebenso von mehreren Fabriken dargestellt. Die blaugrünen Sorten sind Guignetsgrüne ohne andere Zusätze als nur von schwefelsaurem Baryt. Die gelblichgrünen Sorten, wovon keine soweit ins Gelbliche geht wie bei den Biktoriagrünen, haben dieselben Beismischungen von Zinkgelb wie die Biktoriagrüne. Sie verhalten sich daher bei gleicher Behandlung auf dieselbe Beise.

5. Nürnbergergrüne.

Nürnbergergrüne, "frei von Kupfer, Blei und Arfenik", sind ebensolche Grüne und werden von einigen Mineralfarbenfabriken in den Handel gebracht sowohl unter obigem Namen, als auch mit der Bezeichnung Biktoriasgrün. Aber diese Fabriken führen unter dem Namen Permanentgrün zugleich ein Sortiment Grüne, "frei von Kupfer und Arsenik, haltbar in Licht und Sonne", und dieses sind Gemenge von Guignetsgrün, gemischt mit Chromgelb und Schwerspat, um sie zu nüancieren.

Was nun die Bezeichnung "giftfreie Grüne" für die unter 3 bis 5 angeführten Grüne betrifft, so ist dieselbe keineswegs zutreffend, denn die darin enthaltenen Zinkgelbe, wie chromsaurer Zinkorphkalk usw., sind in der Tat giftige Verbindungen, wenn man sie verzehren wollte, was ja aber ebensowenig bei diesen wie bei den bleis und kupferhaltigen Farben die Absicht sein kann.

Mittlersgrüne find ebenfolche nuancierte Gemenge wie 3, 4 und 5.

6. Arnaudsgrün.

Man vermischt 128 kg kristallisiertes normales Ammoniumphosphat und 149 kg Kaliumbichromat entweder in Form von feinen Bulvern oder in Form von höchst konzentrierten Lösungen, die man nach den Versuchen noch weiter eindampft, so daß beim Erkalten eine ftarre Masse entsteht. Dieselbe wird nun auf 170 bis 180° erhipt, wobei sie erweicht und teigig wird, dann sich plöplich aufbläht und die Farbe verändert; man fährt mit dem Erhiten noch eine halbe Stunde fort mit der Borfichtsmagregel, daß die Site 2000 nicht übersteigt, weil hierbei die grune Farbe in eine braune übergehen wurde. Nachdem die richtige grune Miance erreicht ist, behandelt man die Maffe mit heißem Waffer und erhält so ein fein verteiltes Chromornd von schöner grüner Nügnce. Wird dasselbe bei 1600 getrocknet und dann in Glasröhren erhitzt, so gibt es Wasser ab, schwärzt sich aber nicht wie das Buignetsgrun, sondern wird violettrot, bann beim Erfalten grau und schließlich grun. Diefe lettere grune Müance ist jedoch von der vor dem Erhiten wesentlich verschieden. Schönheit der Müance unterscheidet sich diese Farbe kaum von dem Schweinfurtergrun, verändert ihren Ton bei kunftlichem Licht ebenfalls nicht und ift gegen Schwefelwasserstoff beständig. Sie ist sowohl als DI= wie als Wasser= farbe anwendbar.

7. Schnigersgrun.

Wie das Arnaudsgrün, so ist auch dieses Grün ein metaphosphors saures Chromoxyd. Es wird dargestellt, indem man 15 kg Kaliumsbichromat schmiszt, dann 36 kg kristallisiertes Natriumphosphat und 6 kg Weinsäure hinzusigt. Hierbei erfolgt ein lebhaftes Ausbrausen und die gelbe

Farbe geht in Gelbgrün, dann in Braun über; der Rückstand wird nunmehr mit soviel konzentrierter Salzsäure behandelt, daß sich die grüne Farbe entwickelt. Die Masse wird zum Schluß mit kochendem Wasser ausgelaugt.

8. Pleffnegrun.

Dasselbe kann zu einem wesentlich billigeren Preise dargestellt werden als die beiden vorher beschriebenen. Man löst $1~\rm kg$ Kaliumbichromat in $10~\rm kg$ siedendem Wasser, sügt $3~\rm Liter$ Calciumphosphatlösung und darauf $^{1/}_{2}~\rm kg$ Zucker hinzu. Die Calciumphosphatlösung soll im Liter $65~\rm g$ Phosphorsäure enthalten. Der erhaltene Niederschlag ist ein Gemisch von Chromphosphat, Chromophhydrat und Kaliumphosphat.

9. Chromorybfarben verschiedener Bufammenfegung.

Es gibt noch eine Menge Vorschriften, um grünes Chromoryd herzustellen, bas jedoch nicht so schön wird, wie nach den erwähnten Methoden.

Man teigt z. B. 3 kg Kaliumbichromat mit 2 kg Salmiak und etwas Wasser zu einem Brei an, läßt austrocknen und glüht bei Rotgluthite, wässert aus und trocknet.

Nach Marian werden 4 kg Bichromat mit 1 kg Kartoffelstärke gemischt, geglüht, mit Wasser ausgezogen und nochmals geglüht. Für dunkleres Grün ersett man einen Teil der Stärke durch Salmiak oder Schwefel.

Man kann auch ausschließlich auf nassem Wege ein Chromoryd von sehr reiner, dem Guignetsgrün ähnlicher Nüance herstellen, wenn man es sehr langsam zur Aussällung bringt, z. B. mittels unlöslicher oder weniger löslicher Hydrate, kohlensaurer Metalloryde, Schwefelmetalle u. dgl. Das Chromsalz (die grüne Modisitation) wird auf etwa 8 bis 10° abgekühlt und nach und nach mit gelatinösem Tonerdehydrat bzw. Zinkorydhydrat, Zinkcarbonat, Schwefelzink usw. versetzt. Die Ausscheidung des Chromorydhydrates sindet allmählich statt und kann durch Erwärmen unterstützt werden.

Bei allen Methoben, welche das Bichromat als Ausgangsmaterial für die Darstellung von Chromocydfarben benuten, ist es von großer Wichtigkeit, daß das Bichromat völlig eisenfrei sei. Das aus eisenhaltigem Bichromat erhaltene Grün ist schmutzig schwarzgrün. Es ist übrigens nicht schwer, das käusliche Bichromat, bessen Siengehalt festgestellt worden ist, durch Umkristallisieren zu reinigen. Man stellt eine kochendheiße, gesättigte Lösung desselben dar, siltriert sie rasch und kühlt unter ständigem Rühren so rasch wie möglich ab; das erhaltene Kristallmehl wird absiltriert und abtropsen gelassen oder gepreßt, worauf es mit etwas kaltem Wasser gewaschen wird, so daß die Mutterlange verdrängt wird.

Um das Chromoryd, welches infolge des Eisengehaltes schwärzlich gefärkt ift, rein grün zu erhalten, wird es mit verdünnter Salzfäure (1:1) behandelt, welche das Eisenoryd, selbst wenn es geglüht worden ist, allmählich auslöst. Man läßt das unreine Chromoryd einige Tage mit aus gleichen Teilen Salzsäure und Wasser bereiteter Säure stehen, siltriert ab und wäscht mit Wasser.

Die erwähnten Chromoxybfarben besitzen eine schöne Nitance mit schwach gelblichem Stich, becken gut und sind sehr lust- und lichtbeständig. Sie können sowohl als Öl- wie als Wasserfarbe verwendet werden. Die Prüfung der Chromgrüne ersolgt außer auf ihre Decktraft, Feinheit usw. hauptsächlich in bezug auf ihre Reinheit. Beim Kochen mit verdünnter Salzsäure dürsen sie keine gelbe Lösung ergeben, weil dies auf die Gegenwart von Chromgelb hins weist. Sbensowenig darf das reine Chromgrün seine Farbe beim Kochen mit Ützkali ändern; die absiltrierte alkalische Flüssigkeit wird einesteils mit Essigssäure übersättigt, wobei, wenn Chromgelb zugegen ist, eine gelbe Fällung entssteht, andernteils mit Salzsäure und Eisenchlorid versetz, die bei Berunreinigung durch Berlinerblau eine blaue Färbung dzw. Niederschlag hervorrusen.

C. Robaltgrune.

1. Rinmannsgrun. Robaltornd-Zinkornd.

Diese Farbe wird hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Nickelgewinnung aus tobalts und nickelhaltigen Aupfererzen bargestellt, deren Beschreibung hier übergangen werden kann. Bon sonstigen Methoden mögen folgende ansgesithrt werden.

Die besten Resultate erhält man, wenn man durch Ausfällung einer reinen Kobaltösung erzieltes Kobaltcarbonat (1 bis $1^1/2$ Tle.) mit Zinkond (9 bis 10 Tle.) innig mischt und glüht. Für die Darstellung der Kobaltslösung bedient man sich zweckmäßig des Kobaltonydes, wie es die sächsischen Blausarbenwerke in sehr großer Reinheit auf den Markt bringen; man löst es in 3 Tln. konzentrierter Salzsäure, dampst zur Trockne ein, löst in 6 Tln. Basser auf und leitet so lange Schweselwasserstoff ein, als noch Riederschlag entsteht. Das Filtrat wird eingedampst, bis in 1 Liter Lösung 100 g Kobaltsondul enthalten sind.

Man kann auch 1 Il. Kobaltoxyd in Salzfäure lösen, 15 Ile. Alaun hinzufügen und dann 50 bis 100 Ile. Zinkoxyd hineinrühren; die Masse wird dann getrocknet und geglüht. Das Grün wird bei größerem Zinkoxydzusaheller, nimmt aber gern eine sehr tiefe Farbe an, die durch größeren Tonerdezzusat gehoben wird.

Ein besonders schönes Grün wird erhalten, wenn man arsensaures Kobaltorydul mit Zinkoryd unter Zusat von arseniger Säure glüht. Die arsenige Säure erfüllt den Zweck, eine zu hohe Temperatursteigerung zu vershüten, indem sie die Eigenschaft besitzt, bei verhältnismäßig niederer Temperatur zu verdampsen. Statt die Kobaltlösung mit arsensaurem Natron auszusällen, kann man zu demselben Zwecke Natriumphosphat benutzen. Wird dem Gemisch vor dem Glühen eine geringe Menge arseniger Säure zugesetzt, so erzielt man eine sehr glänzende grüne Farbe, die sich infolge ihrer lockeren und schwammigen Beschaffenheit leicht zerreiben läßt.

Es kommt häusig vor, daß bei der Darstellung von Ninmannsgrün ungleiche Stellen in der Glühmasse sich zeigen, die davon herrühren, daß die Mischung von Kobaltsalz und Zinkornd keine genügend innige geworden ist. Um dies zu verhüten, empsiehlt es sich, den nassen Weg zu wählen, indem man z. B. 50 kg Kobaltnitrat oder 25 kg Kobaltchlorid und 300 kg Zinkvitriol in 2500 kg Wasser löst und mittels Soda vollständig ausfällt. Der erhaltene Niederschlag, ein Gemisch von Kobalt- und Zinkorndhydrat, wird getrocknet und geglüht. Statt Soda kann ganz oder zum Teil arsensanzes oder phosphorssaures Natron verwendet werden. Mit Phosphatzusat erreicht man einen mehr bläulichen Farbton.

Das eigentliche Ninmannsche Grün soll bestehen aus 88 Tln. Zinkophd und 12 Tln. Kobaltophd, würde also erhalten werden durch Glühen des Niedersschlages aus einer Lösung von 320 Tln. Zinkvitriol und 140 Tln. Kobaltsvitriol mit kohlensaurem Kali oder Natron.

Wenn man bei analytischer Trennung des Zinkoxyds vom Kobaltoxyd ein Zinkoxydhydrat erhält, in welchem noch eine Spur von Kobaltoxyd vorhanden ist, so nimmt das Gemisch beim Glühen eine herrliche hellgrüne Färbung an, welche zur Darstellung dieser Verbindung für Farbenzwecke einladet. Es ist mir aber nicht bekannt, ob auch Zinkweiß, mit wenig Kobaltsalz gemengt, dassselbe Resultat gibt, was vielleicht nicht der Fall ist, da das Zinkoxydhydrat beim Glühen gelb wird, nicht aber Zinkweiß.

Das Rinmannsgrun besitzt die wertvolle Eigenschaft, gegen äußere Einsstüffe sehr widerstandsfähig zu sein. Bei seinem schönen Farbtone und guter Deckfraft verdient es größere Beachtung, als bisher geschehen ift.

2. Gellertegrün.

Man geht hierbei von dem metallischen Kobalt aus, das man röstet und mit 4= bis 5 sachem Gewicht Salpeter und 8= bis 10 sachem Gewicht Zinkornd innig mischt und bei Rotglut glüht. Sowohl Kobalt wie Zinkornd müssen eisenfrei sein.

3. Roechlins Chromgrun. Türkisgrun. Chromoxyd-Tonerde-Kobaltoxyd.

Das Chromoryd hat an und für sich eine, wie oben angeführt, unansehnsliche Farbe. Glüht man aber ein inniges Gemenge von Tonerde und Chromsoxyd, welches am besten aus schwefelsaurem Chromoryd und Alaun in dem Berhältnisse gefällt wird, daß 40 Tle. Alaunerdehydrat, $Al(OH)_3$, und 20 Tle. Chromoryd, $Cr(OH)_3$, entstehen und versetzt man dieses Hydratgemenge mit 20 Tln. kohlensaurem Kobaltoxydul, $CoCo_3$, so erhält man nach dem Glühen des Gemenges eine schöne grüne Farbe, die an Haltbarkeit alle anderen überstrifft, aber eigentlich mehr für die Porzellanmalerei benutzt wird, wo man sie mit den gewöhnlichen Flüssen versetzt.

Noch schöner erhält man die Farbe, wenn man dem Alaun und dem schwefelsauren Chromoxyd von vornherein das Kodaltsalz zusügt und dann mit kohlensaurem Natron fällt, den Niederschlag vollkommen auswässert, trocknet und dann glüht. Ich glaube jedoch nicht, daß diese sonst schöne und beständige Farbe jemals im großen für die gewöhnliche Walerei wird dargestellt werden. Denn die Rohmaterialien, die ziemlich komplizierte Manipulation der Gewinnung, dazu das Glühen usw. erfordern nicht unerheblichen Kostens und Arbeitsauswand, während die erzielte Farbe in der Tat doch nicht das Feuer des Guignetschen Grüns erreicht.

D. Mangangrüne.

1. Rofenftiele Grun.

Die Darstellung dieser schönen Farbe ist etwas schwierig und ergibt auch, je nach den Ausgangsmaterialien, ziemlich verschiedene Resultate. Das Mansgangrün aus salpetersaurem Barnt zeigt z. B. eine nur geringe Haltbarkeit, dassenige aus Ühbarnt ist sehr widerstandsfähig. Rosenstiels Grün stellt eine mangansaure Barnumverbindung dar und wird am einsachsten dargestellt, wenn man eine siedende Lösung von mangansaurem Kali mit Chlordaryum aussfällt und den blauen Niederschlag nach dem Auswaschen und Trocknen, wobei er weiß wird, auf Porzellanplatten allmählich dis zur dunkeln Notglut erhitzt. Das Glühen muß sehr vorsichtig geschehen, indem man statt des gesuchten Grün bei allzu starker Erhitzung insolge der eintretenden Reduktion ein Gransbraun erhält.

Nach anderer Vorschrift werden 14 kg Manganoryd, 80 kg Baryumnitrat und 6 kg Schwerspat innig gemischt und unter Luftzutritt geglüht. Die grüne Masse wird dann unter Wasserzusluß fein gemahlen.

Am schönften erzielt man das Produkt nach Rosenstiels Borschrift, wenn man rasch 4 kg Ütbaryt, 2 kg feingepulvertes Baryumnitrat und 0,5 kg

künstlich dargestelltes Manganoxyd vermischt, anfeuchtet und bis zur dunkeln Rotglut erhist. Die Masse wird mit siedendem Wasser ausgelaugt und unter einer Glocke getrocknet, in welcher sich zwei Schalen, eine mit Schweselsäure, die andere mit Ützkalk befinden, die dazu dienen, die Luft trocken und frei von Kohlensäure zu erhalten. Je mehr man Ützbaryt anwendet, desto blaustichiger wird das Grün. Um die Farbe grüner und dunkler zu machen, wird sie mit sehr verdünnter Salzsäure gekocht. Das Grün ist sehr beständig.

2. Böttgere Barntgrün.

Als Ausgangsprodukt dient für dieses Grün das mangansaure Kali, welches in der Weise dargeftellt wird, daß man zu einem schmelzenden Gemisch von 2 kg Ützkali und 1 kg Kaliumchlorat allmählich 2 kg sehr reinen Braunstein hinzusügt, die Masse dann zum schwachen Glühen bringt und die Schmelze mit kaltem Wasser auslaugt, in dem sie sich mit schön smaragdgrüner Farbe löst. Das mangansaure Kali wird mit der Lösung eines Barytsalzes vermischt, wobei ein schön violetter Niederschlag entsteht, der mit Wasser ausgewaschen und schnell mit Ützbaryt verrieben wird. Die Masse wird nunmehr in einer Kupferschale unter ständigem Umrühren dis zur schwachen Rotzlut erhitzt, wobei sie eine schön grüne Farbe annimmt, und dann mit kaltem Wasser ausgewaschen, dis die alkalische Reaktion aussprick.

3. Manganoxybulgrün.

Diese Farbe findet manchmal Anwendung zum Anstreichen von Metall. Mangansulsat wird mit Soda gefällt und der Niederschlag unter Luftabschluß geglüht. Dies wird in der Weise vorgenommen, daß man den Tiegel mit einem zweiten bedeckt, dessen Boden ausgebrochen wurde und der mit Kohle gefüllt ist; die beim Erkalten der Masse eindringende Luft ist genötigt, durch eine Schicht glühender Kohlen zu gehen und wird hierbei ihres Sauerstoffes beraubt.

E. Gifengrün.

Nach Wendt (D. N.=P. 38792) erhält man eine grüne Farbe, wenn man zu 15 kg Dralfäure 1 kg gelbes Blutlaugensalz (kalt gesättigte Lösungen) hinzusetzt und das Gemisch auf dem Wasserdae erwärmt, dis die zuerst dunkels blaue Färbung deutlich meergrün geworden ist. Die meergrüne, undurchsichtige Masse wird in eine heiße, kalt gesättigte Lösung von 15 kg Eisensussale einsgegossen und das Ganze geschüttelt. Je nachdem die Mischung von Dralfäure und geldem Blutlaugensalz länger oder kürzer erwärmt wurde, wird die Nüance der nach dem Hineingießen in Eisensussalessiung entstandenen grünen Fällung verschieden sein; sie schwankt zwischen blaugrün und gelbgrün. Man läßt ers

falten, gießt die überstehende Flüffigkeit ab und filtriert. Der grune Niederfchlag wird auf dem Wafferbade getrocknet.

F. Gemischte Grüne.

Alle blauen und gelben Mineralfarben, wenn fie fich mischen laffen, ohne chemisch aufeinander einzuwirken, geben grune Farben, nuanciert ins Gelbe oder Blaue, je nachdem eine bieser Farben mit ihrem Refler vorwaltet. Ebenso laffen fich die an fich grünen Mineralfarben, wenn fie das Mifchen ohne chemische Bersetzung ertragen, durch eine blaue Farbe ins Blaugrune, durch gelbe Farben ins Gelbarune nuancieren. Da den Vorteil des Mischens indes verständige Ronsumenten selbst zu benuten verstehen, so werden nur wenige, nämlich nur die nachstehend aufgeführten Gattungen gemischter Farben in den Farbenfabriken felbst bereitet und fertig in den Handel gebracht. Es sind einmal die schon oben besprochenen Grune aus Buignetsgrun, das Biktoriagrun, Berma= nentgrun und die Nurnbergergrune, sodann die aus ben verschiedenen Sorten von Chromgelben durch Mischung mit Pariferblau hergestellten Grune, und endlich die Binkgrune, welche aus Binkgelb und Bariferblau gemischt werden. Die aus gelben Lacken und Blau hergestellten Grüne gehören zu den Lackfarben. Demnach sind hier nur die aus Chromgelb und Zinkgelb hervorgehenden Grüne abzuhandeln, da von den übrigen gemischten Grünen icon die Rede mar.

1. Gemifchte Chromgelbgrune.

Chromgrüne, Ölgrüne, Zinnobergrüne, grüne Zinnober, helle und dunkle Laubgrüne, Moosgrüne, Seidengrüne, Bronzegrüne, Decgrüne und Chromgrünertrakt, Smaragdgrüne sind die Namen solcher gemischten Farben, welche man teils aus Unkenntnis der Bestandteile, teils aus Heimlichtuerei und Gewinnsucht, teils zur Bezeichnung der besonderen grünen Nüance diesen gemischten Grünen gegeben hat.

Zu ihrer Darstellung werden ausschließlich die schon abgehandelten folgenden Materialien angewendet.

1. Pariserblau. Man verwendet es entweder ohne vorgängiges Trocknen frisch und wasserhaltig, oder, falls man es nicht selbst darstellt, im getrockneten Zustande. Zu reinen Grünen, Seidengrünen, welche keinen Stich in eine andere Farbe besitzen und von möglichst hohem Feuer sein sollen, dürsen nur solche Pariserblaue angewendet werden, denen bei der Bläuung die möglichst reine Farbe gegeben ist. Zu Sorten, welche keinen rein grünen Ton, vielmehr durch die Wirtung des beizumischenden Gelbes doch schon einen bronzesarbigen Schein erhalten, kann auch ein weniger schönes Blan in Anwendung kommen,

wie es entsteht, wenn man den Niederschlag zu Pariserblau nicht durch chemische Reagenzien bläut, sondern an der Luft blau werden läßt.

Berliner= und Mineralblan sind nicht wohl statt des Pariserblanes anwendbar. Es lassen sich zwar damit dem äußeren Ansehen nach dieselben Grüne herstellen, letztere würden sich jedoch bei der Anwendung in Öl ab= weichend verhalten vermöge der Zusätze, welche in jenen beiden Blauen ursprüng= lich enthalten sein können.

2. Chromgelbe. Zu Seidengrünen von rein grünem Farbenton ohne Stich ins Olivenfarbige kann man nur die schwefelgelben Sorten anwenden. Zu den Chromgrünen von weniger reiner Nüance, namentlich, wenn sie durch vorherrschendes Blau dunkel werden, verwendet man die helle bis dunkelzitronsfarbigen Sorten. Die lederfarbigen Chromgelbe geben immer nur Grüne ohne Fener und gehen ins Olivenfarbige. Die orangefarbigen Chromgelbe geben brünnliche bronzefarbige Grüne.

Sehr gute Resultate, unabhängig von dem Farbton des Chromgelbs. werden erhalten, wenn man nicht das reine, sondern bleifulfathaltige Chrom= gelb anwendet, etwa von der Zusammensehung Pb CrO4, Pb SO4 oder Pb CrO4, 2PbSO_4 . Diefe besitzen indes die unangenehme Eigenschaft zu "werfen", was man baburch verhüten kann, daß man das Gelb aus überschüffigem Bleifalz ausfällt und zwar in Gegenwart einer Saure, bie gleichzeitig ein anderes Bleifalz bilbet, welches in ber frei gewordenen Saure unlöslich ift; hierzu eignet sich am besten Zitronenfäure. Man löst 20 kg Bichromat in 60 Liter fochendem Baffer auf und fett mahrend des Siedens 2 kg friftallifierte Bitronenfaure hinzu. Die Fluffigkeit nimmt unter Rohlenfaureentwickelung eine bräunliche Farbe an; fie wird mit dreis bis vierfachem Bolumen Baffer verdünnt und mit einer Lösung von 56 kg Bleiacetat in 1000 Liter Wasser ausgefällt. Der gelbe Niederschlag enthält neben Bleichromat noch Bleicitrat, das in der Mutterlange unlöslich ist und dem Chromgelb so viel Beständigkeit verleiht, daß sich das Gelb (welches als folches jedoch nicht brauchbar ift) nicht wirft.

3. Zusäte. Als Zusat, um die Grüne lichter zu machen, dient geswöhnlich und auch am zweckmäßigsten der Schwerspat. Es ist dieses unter allen Zusäten zugleich der billigste. Die Grünmischungen, sowie die ursprüngslichen Grüne ertragen davon einen ungemein großen Zusat, und es kommen ganz schöne, gut deckende, seurige derartige Thromgrüne im Handel vor, welche nur 10 Proz. Chromgelb und Pariserblau zusammen, dagegen 90 Proz. Schwersspat enthalten. Wird indessen in Grün von gegebener Nüance, welches rein oder schon mit Schwerspat versetzt ist, weiter mit demselben gemischt, so behält das Grün seine Nüance nicht, sondern wird bei größerem Zusat immer mehr bläulich und zusetzt graulich, weil die Farbe des Pariserblaues deckender ist als

die des Chromgelbs. Die graulichblaue Farbe geht dann aber wieder in reineres Grün über, wenn man etwas mehr Chromgelb zufügt.

Es wäre zwecklos und vergebens, Dnantitätsverhältnisse hier anzugeben, in benen diese drei Rohmaterialien zur Erlangung gewisser Grüne gemischt werden müssen, weil die Nüancen der Farbe und ihre Tiese ja nicht ohne ein vorliegendes Muster verdentlicht werden können, und die gebräuchlichen Besennungen außer den Seidengrünen auch keine bestimmte Nüance bezeichnen. Wer sich mit deren Darstellung beschäftigen will, hat es nicht schwer, ein Sortiment in verschiedenen Berhältnissen und Nüancen mit abweichenden Duanstäten von Schwerspat versetzt anzusertigen. Nach Maßgabe eines solchen Sortiments, das man verwahrt, lassen sich dann mit leichter Mühe dazwischenliegende Nüancen und Sorten nach Farbentiese beurteilen und herstellen.

Die Bereitung eines solchen Sortiments geschieht auf die Beise, daß man in dem Präzipitierstand einen Satz Chromgelb, z. B. aus 15 kg Bleizucker, hersstellt, auswäscht und filtriert, den nassen Brei in vier gleiche Teile teilt, den einen A mit $\frac{25}{4}$, den zweiten B mit $\frac{50}{4}$, den dritten C mit $\frac{100}{4}$, den vierten

D mit $\frac{150}{4}\,\mathrm{kg}$ Schwerspat gut vermischt, und diese versetzten Gelbe ein jedes

für sich trocknet und wägt. Die so ermittelten vier abweichenden Gewichtssquantitäten ergeben dann, jede einzelne mit 4 multipliziert, diesenigen Gewichte derselben Gelbe, welche man erhalten würde, wenn man statt eines Satzes vier besondere Sätze Chromgelb aus je 15 kg Bleizucker bereitete und denselben bzw. 25, 50, 100 und 150 kg Schwerspat zusetzte.

Macht man von vier abweichenden Nilancen der Chromgelbe je aus 15 kg Bleizucker ein solches Sortiment, so hat man schon 16 Sorten Gelb, die sich nach Nilance und Zusatz voneinander unterscheiden, und von denen man je eine Probe in Standgefäßen oder Standgläsern aufbewahrt.

Man bereitet sich ferner einen Sat Pariserblan und verwahrt sich bavon in einem Gefäße oder in mehreren eine Partie als Teig, aber so, daß er nicht austrocknen kann. Durch Trocknen einer Quantität dieses Teiges bestimmt man bessen Gehalt an trockener Farbe.

Wenn man nun eine Nüance der Chrongelbe, z. B. die schwefelgelbe, wovon man nach dem obigen Berfahren vier Sorten hat, in Arbeit nimmt und von D der bemerkten Nüance genau so viel Gramme, wie man Kilos gramme von D aus $15~{\rm kg}$ Bleizuster nach obigem erhalten hat, mit $4~{\rm g}$ Pariserblau, trocken berechnet, als Teig in einer Reibschale innig durcheinanderzeibt, wobei etwas Wasser zuzuseten ist, so erhält man eine Sorte Grün A. Man bereitet ebenso eine Sorte Grün B mit $8~{\rm g}$ trockenem Pariserblau, ferner C mit $12~{\rm g}$, D mit $16~{\rm g}$, und erhält also vier Sorten von gemischtem Grün.

Ans jeder der anderen drei Sorten des schwefelgelben Chromgelbes von geringerem Schwerspatgehalte bereitet man auf dieselbe Weise vier Sorten Grüne A'B'C'D', A''B''C''D'', A'''B'''C'''D''', und erhält so 16 Sorten Seidengrüne, welche alle brauchbar und geeignet sind, die dazwischenliegenden Nüancen herzustellen und zu beurteilen.

Auf gleiche Weise vermischt man die aus den anderen drei Chromgelbnütancen hergestellten 12 Sorten von Gelb mit Pariserblan, wodurch man schon 64 Sorten dieser gemischten Grüne erhält.

Die so im kleinen ermittelten Gewichtsverhältnisse sind bei Herstellung der gemischten Grüne im großen als Normen zugrunde zu legen. Das Mischen selbst geschieht im großen solgendermaßen. Man läßt das trockene Chromgelb mit dem Pariserblauteig, oder auch mit trockenem Pariserblau, um eine innige Mischung und vollständige Zerteilung des letzteren zu bewirken, zu wiederholten Malen durch eine nasse Mühle als Teig passieren, worauf der Teig getrocknet, dann zu Pulver gemahlen und gesiebt wird. Statt der Vermischung des trockenen Chromgelbs ist es weit zweckmäßiger, das Chromgelb mit dem schon gegebenen Zusaße von Schwerspat noch als nassen Verei mit der nötigen Menge Pariserblau in Teigsorm innig durcheinander zu rühren, dis keine anders gefärdten Streifen der Farbe mehr in dem Gemische beim Bearbeiten erscheinen, dann die flüssige Masse auf Tücher, nach dem Abtropsen auf Veretter zu bringen und zu trocknen. Aber auch im letzteren Falle wie überhaupt erreicht man nur dann die innigste Mischung, und man erspart meistens zugleich an Blau, wenn der Vrei erst naß durch die Mühle passiert.

Wenn man Pariserblau en pate in der angegebenen Beise verwendet, so muß dasselbe unter allen Umständen vollständig rein ausgewaschen sein. Hinge ihm etwa noch freie Säurc an, so würde diese seine Einwirkung auf das Chromgelb nicht versehlen, und letzteres, wenigstens teilweise, in die lederfardige Nüance überführen, dadurch würde die Farbe mehr oder weniger beeinträchtigt oder unansehnlich werden, da diese Nüance von Chromgelb überhaupt die am wenigsten feurigen Grüne liefert.

Man kann den Einfluß einer geringen anhaftenden Menge von Säure im Pariferblau jedoch durch ein abgeändertes, nachstehend beschriebenes Mischungsverfahren unschädlich machen.

Wenn die Proportionen zwischen einem Sate Chromgelb auß 15 kg Bleizucker, dem Schwerspatzusate und dem Bariserblau zuvor bestimmt sind, so kann die Grünmischung auf die Weise bewirkt werden, daß man das Parisersblau in dem Wasser aufrührt, worin das Chromgelb in der Präzipitierstande (s. Chromgelbe) gefällt werden soll, und hierauf erst die Fällung des Chromsgelbs in der gewöhnlichen Weise vornimmt. Hierbei wirkt dann ein geringer Säuregehalt im Pariserblau nicht nachteilig, da er nicht ausreichend ist, um

allen Überschuß an Bleizucker in Anspruch zu nehmen. Man wässert nun aus, gibt den Zusatz von Schwerspat nachher wie bei Chromgelben, filtriert und trocknet. Nur der einzige hinderliche Umstand tritt hierbei ein, daß sich der auf daß Pariserblau gefällte Niederschlag nicht so rasch absetz und daß Auswässern einige Stunden mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dagegen wird daß nachträgliche Mahlen des Gemisches in dem Falle überslüssig, wenn der Bariserblauteig vorher recht gut in der Präzipitierstande ausgerührt ist.

Sämtliche der obengenannten und auf ähnliche Weise aus den verschiebenen Ruancen von Chromgelben hergestellten gemischten Grune haben eine und dieselbe Eigenschaft. Sie beden insgesamt auf bas Bortrefflichfte als Ölfarben und trodinen fehr gut. Sie erfordern jum Anmachen in Teigform 12 bis 15 Brog. Dl und find, wenn der Schwerspat recht feingemahlen war, fehr fein und leicht zerteilbar. Sie werden zwar gleichfalls als Wafferfarbe namentlich zum Tapetendruck angewendet, haben jedoch in biefer Form viel weniger Schönheit, Decktraft und Glanz, als in Dl. Sie sind ziemlich haltbar an nicht zu fehr belichteten Stellen. Schwefelhaltige Dämpfe verdunkeln das Belb in ber Farbe. Starkes Licht bewirkt, daß das Blau verbleicht, wodurch das Grün nach und nach heller wird. Diese Farbenveränderung tritt mehr hervor, wenn das Grun als Wafferfarbe, weniger, wenn es als Ölfarbe angewendet war, und ift in einem geringeren Grade bemerkbar bei dunkleren Sorten. Trocken dem Lichte ausgesetzt, wobei kein Bindemittel den Ginfluß des Lichtes und der Luft hindert, bleichen die gemischten Chromgelbgrune ungemein rasch und werben gelber. Schon in zwei Stunden ist ein Unterschied bemerkbor.

Die Prüfung dieser grünen Farben auf ihre Güte, d. h. auf den reinen Gehalt an Chromgelb und Pariserblau, ist zwar chemisch ausstührbar, allein so umständlich, daß sich weder Fabrikant noch Konsument die Mühe geben wird, jene wertbedingenden Berbindungen auf dem Bege der quantitativen chemischen Analyse zu bestimmen. Der Fabrikant, welcher ein Sortiment gemischter Chromgelbgrüne auf oben angegebene Beise hergestellt hat und in Vorrat hält, kann durch bloßen Vergleich leicht heranssinden, welcher Sorte ein zu prüsendes Grün im Gehalte am nächsten steht. Der Maler kann sicher darauf rechnen, daß, wenn er zwei anscheinend gleiche Sorten vor sich hat, diesenige besser ist, welche bei gleich großem Zusatze von Bleiweiß oder Schwerspat am wenigsten in Grau verändert wird.

Übrigens kann man indirekt aus ber Menge des vorhandenen Zusates ebenfalls auf den Wert schließen, und da dieser Zusat fast ohne Ausnahme immer nur aus Schwerspat besteht, so ist derselbe leicht zu ermitteln.

Man digeriert zu diesem Behufe eine abgewogene Quantität, z. B. 10 g bes fraglichen Gruns mit einer überschüfsigen Quantität Kalisauge etwa einen

Tag, gießt die helle Flüssigkeit ab, wäscht einige Male durch Dekantieren mit Wasser aus, fügt nachher konzentrierte Salzsäure hinzu, läßt abermals 24 Stunden stehen und dekantiert auß neue. Man bringt nun den aus Schwersspat bestehenden weißen Rückstand auf ein gewogenes Filter, wäscht ihn mit Wasser sorgsältig ab, trocknet und ermittelt sein Gewicht. Aus diesem läßt sich dann der Prozentgehalt des Grüns an Schwerspat leicht berechnen. Weiter kann wenigstens der Fabrikant, wenn er sein Prodesortiment hierbei vergleichend zu Kate zieht, aus der Nüance schließen, welche Art Chromgelb angewendet wurde, und wie viel Pariserblau zu einer solchen Rüance ungefähr angewendet werden muß. Die bei obiger Schwerspatbestimmung angewendete Kalilauge löst das Chromgelb, das Bleioxyd sowie die Chromsäure, und zersetz das Pariserblau, von diesem bloß Eisenoxhydrat zurücksanziende.

Zinkgrüne verhalten sich auf gleiche Weise, aber in der darans erhaltenen alkalischen Lösung bringt Schwefelwasserstoffgas einen weißen Niederschlag hervor, während gemischte Chromgelbgrüne unter denselben Umständen vermöge ihres Bleigehaltes einen schwarzen oder schwarzbraunen Niederschlag geben.

Folgende Anmerkung in bezug auf die mit den verschiedenen Chromgelben durch Mischung mit Pariserblan und Schwerspat hervorgebrachten Gelbe ist vielleicht nicht überstüffig, um die Notwendigkeit zu zeigen, die Beschaffenheit der Grüne mit jeder besonderen Sorte Gelb genau zu prüsen. Man wird nämlich sinden, daß auß dunkel zitronsardigen und schweselgelben Sorten bei ungleicher Zusammensetung die Farden dem äußeren Ansehen nach einander täuschend ähnlich sein können. Aber man darf trotdem die eine Sorte nicht durch die andere substituieren, denn streicht man beide in Öl auf, so kann die eine blangrün, die andere gelbgrün erscheinen. Im letzteren Falle enthält das Grün immer entweder bloß das dunkel zitronsardige Chromgelb, oder einen Anteil davon. Erscheinen die Sorten graßgrün, wenn in Öl angestrichen, jedoch wenig bläulich durchscheinend, wenn auf Glaß gestrichen, so enthalten sie immer Gemische aus verschieden nüancierten Chromgelben. Es ist also beim Bergleiche einer Farbe mit dem hergestellten Sortiment auch dieser Umstand in Betracht zu ziehen.

Ein anderer Weg zur Darstellung ber gemischten Chromgelbgrilne ist bas naffe Berfahren. Es ist ohne weiteres flar, baß auf biesem Wege eine viel innigere Mischung ber Bestandteile ber Farbe erzielt werden kann, als nach dem vorher beschriebenen.

Die erste Borbedingung für diese Methode ist, das Berlinerblau in Lösung zu bringen, wofür sich hauptsächlich die Dralfäure und das gelbe Blutlaugensalz eignen. Eine einfache Borschrift lautet z. B. folgendermaßen: Man stellt aus 100 kg Bleiglätte und 56 kg 30 prozentiger Essigfäure eine

Löfung von basischem Bleiacetat her, welcher man langsam eine mit 28 kg Bichromat versetzte Lösung von 19 kg trockenem Berlinerblau in 3 kg Draffäure hinzusügt. Unter ständigem Umrühren wird nun das Gemisch allmählich auf 100° gebracht, ohne daß jedoch ein Sieden eintritt. Es entsteht ein schönes und sehr haltbares Grün, welches so rasch wie möglich mit Wasser durch Dekantieren gewaschen wird. Statt Drassauer können 4 kg Ferrochankali verwendet werden. Um das setzter seinerseits als Farbenbestandteil und nicht nur als Lösungsmittel nuthar zu machen, wendet man die kombinierte Methode an, die namentlich in England und Amerika viel gebraucht wird. Man löst 4 bis 15 kg Drassauer und 5,5 bis 13 kg Ferrochankali in 300 kg kochendem Wasser auf und trägt 25 bis 100 kg trockenes Berlinerblau, mit Wasser angeteigt, nach und nach ein, bis alles gelöst wurde, worauf man 50 kg Vichromat hinzussetzt und noch 1/2 Stunde lebhaft sieden läßt. Mit dieser Lösung wird eine basische Bleiacetatlösung aus 50 kg Bleiglätte und 100 kg Bleiacetat aussegefällt. Der Niederschlag wird dreimal mit kaltem Wasser gewaschen.

2. Gemischte Bintgelbgrune. Bintgrune.

Diese Grüne haben ähnliche Eigenschaften, wie die Chromgelbgrüne; es sind ebenfolche Gemische von Zinkgelben der oben beschriebenen Art mit Parisersblau und zugleich mit gewissen Mengen von Schwerspat, um die Farbe heller und billiger zu machen. Die Wirkung der einzelnen Mischungsbestandteile auf das Gesantprodukt ist derzenigen bei den Chromgelben im allgemeinen gleich, so daß die dort gegebenen Mischungsregeln auch hier im ganzen maßegebend sind.

Ein größerer Zusat von Spat ersorbert hier eine größere Menge von Gelb, wenn die Nüance feurig bleiben und nicht ins Grane gehen soll. Die etwas ins Gelbliche fallenden Nüancen der Zinkgrüne sind der Nüance, teils nach der Nuantität des Schwerspatzusates herstellen kann und tatsächlich in den Handel bringt, ist eine außerorbentlich große. So sindet man in den Preiskuranten der einen Fabrik über 30 Sorten Zinkgrüne, deren Preise um das Sechssache varieren; ein anderer Preiskurant enthält 22 verschiedene Sorten Zinkgrüne, deren teuerste den vierfachen Preis der billigsten hat usw.

Ilm zu einem passenben Sortimente sowohl hinsichtlich ber Niance, als auch des Preises zu kommen, sowie auch, um Sorten des Handels vergleichen und nachahmen zu können, tut der Fabrikant am besten, Mischungsversahren mit einem oder mehreren Arten der angeführten Zinkgelbe zu befolgen, wie bei den Chromgelbgrünen. Er wird dann aus den verschiedenen Probemischungen diejenige auswählen, welche er in größerem Maßstade durch entsprechende Mischung für den Handel darstellen will. Er kann ferner aus dem Sortiment

ersehen, wie er zu versahren hat, um eine vorgelegte Sorte hinsichtlich der Nüance und Farbentiese nachzuahmen, da z. B. eine bläulichgrünere Sorte durch Zusatz von mehr Blau, eine gelblichere durch geringeren Zusatz davon oder von mehr Gelb, eine tiesere intensivere Farbe durch geringeren Zusatz von Schwersspat ohne Schwierigkeiten hergestellt werden kann.

Die Zinkgrune find als Farbe ebenso beständig wie die Chromgrune, haben aber niemals einen olivengrunen Stich, fondern find ftets rein grun. Sie find in Öl, namentlich aber als Wafferfarben und für den Tapetendruck, sowie als Unstrichfarbe auf Gips und Pfeifentongrund anwendbar. Auf frischem Ralfgrund sind sie indessen nicht haltbar, da dieser ihr Blau zerstört und felbst das Gelb angreift. Dem Waffer teilt das Grun immer eine gelbliche Farbe mit, weil bas Zinkgelb etwas barin löslich ift. In verdunnter Salgfaure kann das Zinkgelb felbst, welcher Art es auch sei, immer gang aufgelöft werden, nur bei pikrinfaurem Tonerde-Zinkornd bleibt die Pikrinfaure ungelöft. Es bleibt hierbei zugleich das Berlinerblau mit dem Schwerspat zurud. Wird der gewaschene Rückstand mit Upkali übergossen, und färbt sich die Flüssigkeit gelb, so ift auch Bifrinfaure vorhanden gewesen. Beim Digerieren jenes Rückftandes mit Ütfali und Auswaschen bleibt der Schwerspat und vom Pariserblau berruhrendes Gifenornd gurud. Digeriert man letteres Gemenge gur Entfernung des Sisenornds mit Salzfäure und wäscht aus, so bleibt nur der reine weiße Schwerspat ungelöft, der auf einem Filter abfiltriert, getrodnet und gewogen werden kann, und aus beffen Gewicht sich dann der prozentische Gehalt der Farbe an diefem Bufate ergibt.

Ein Zinkgrün kommt im Handel unter dem Namen Kalkgrün vor, obsgleich es in frischem Kalk seine grüne Farbe verliert und in Gelb übergeht.

Ilm zu ermitteln, ob das in einem Zinkgrüne enthaltene Zinkgelb basischchromsaurer Zinkorydkalk oder basisch-chromsaures Zinkorydkali (S. 207 u. f.)
ist und um dessen Gehalt an Kalk, Chromsäure und Zinkoryd zu bestimmen,
versährt man folgendermaßen: Man digeriert das Zinkgrün mit kalter, verdünnter Salzsäure, welche das Zinkgelb löst und Berlinerblau, sowie die Zusäte
ungelöst läßt, von denen man die gelbe Lösung absiltriert. Der blaue Rückstand kann nun auf die weißen Zusäte und das Pariserblau nach Maßgade des
bei den blauen Farben angegebenen Versahrens (S. 310 u. f.), oder bzw.
wie vorhin untersucht werden. Die gelbe Lösung enthält die Bestandteile
des Zinkgelbs, also je nach der Zusammensetzung des letzteren: Kalk oder Kali,
Chromsäure und Zinkoryd. Man versetzt sie mit etwas verdünnter Schweselsäure, wodurch in dem Falle ein beträchtlicher weißer Niederschlag entsteht, wenn
das zu bestimmende Zinkgelb aus chromsaurem Zinkorydkalk besteht. Man
mischt mit Weingeist und silkriert den Gips ab, der auszuwaschen, zu trocknen
und zu wägen ist, um aus dem so gefundenen Gewichte den Gehalt des Zink-

gelbs an Ralk zu berechnen. Die abfiltrierte Fluffigfeit enthält das Zinfornd und bie gange Chromfaure, lettere vermöge ihrer burch ben Weingeift erfolgten Reduktion in Form von Chromoryd. Man fällt nun beide Oryde mit kohlenfaurem Natron, mafcht den auf ein Filter gebrachten Niederschlag mit destillier= tem Baffer gut aus, fpillt ihn darauf in ein Rochfläschehen und tocht ihn darin einige Zeit mit Kali- und Natronlauge rein aus, welche das Zinkopph auflöst, das Chromornd aber ungelöst läßt. Die Flüffigkeit wird nach vorgängigem Berdünnen mit Waffer abfiltriert, und bas auf bem Filter gurudbleibende Chromoryd nach dem Auswaschen, Trodnen und Glüben gewogen. Das gefundene Bewicht bes Chromoryds ergibt das Bewicht ber Chromfaure durch äquivalentmäßige Berechnung. In die abfiltrierte, bas Binfornd ents haltende Flüffigkeit wird fo lange Schwefelwafferstoffgas eingeleitet, bis alles Zinkornd als weißes Schwefelzinkt gefällt ift, was baran erkannt wird, daß in einer abfiltrierten Probe Schwefelammonium keinen weiteren Niederschlag mehr hervorruft. Das gefällte Schwefelzink ist nun von der Fluffigkeit durch Filtration zu trennen und so lange mit Wasser, in welches man etwas Schwefelammonium tröpfelt, auszuwaschen, bis ein Tropfen des Waschwassers beim Erhiten auf Platinblech feinen Fled mehr gurudläßt. Man löst aledann bas auf bem Filter zurudgebliebene Schwefelzink mit verdünnter Schwefelfaure auf. verdunftet die Löfung mit dem Waschwaffer des Filters erft in einem Becherglafe im Sandbade, dann in einem Blatintiegel und bringt ben Berbampfungsrudftand zulett bei schwacher Glühhitze völlig zur Trodne. Das Glühen ift vorsichtig auszuführen, da das schwefelsaure Zinkornd bei ftarker Glübhite unter Burudlaffung von Bintornd gerfett wird. Man magt bann ben Tiegel nebst Inhalt, entfernt ben letteren mit heißem Baffer und magt nun ben Tiegel wieder gurud. Die Differeng ergibt bas Gewicht bes aus bem Schwefelgint gebildeten wasserfreien schwefelsauren Zinkornds, aus welchem sich schließlich durch Rechnung die Menge des in dem Zinkaelbe des untersuchten Zinkariins gebundenen Binkornde ergibt.

Entspricht ein Zinkgrün bei der Untersuchung dem obigen Verhalten und ergibt es die bei dem vorangegebenen analytischen Gange zu bestimmenden einszelnen Bestandteile, namentlich einen entsprechend großen Kalkgehalt, so besteht das vorhandene Zinkgelb aus basisch-chromsaurem Zinkorydkalk, dessen Duantität sich aus den gefundenen Gewichten der einzelnen Stoffe berechnet, und kann daneben nur Spuren von Kali enthalten. — Ergibt das Zinkgrün dagegen bei entsprechendem Gehalte von Chromsäure und Zinkoryd keinen Kalkgehalt, also keine Fällung mit Schweselsäure in der anfangs erhaltenen salkgehalt, also keine Fällung mit Schweselsäure in der anfangs erhaltenen salkgehalt, also keine Kalkzusat werden, daß ein ohne Kalkzusat herzgestelltes basisch erwomsaures Kalizlinkoryd im Zinkgrün vorhanden ist. Die Bestimmung des Kaligehaltes ersordert ein besonderes und ziemlich umständliches

Berfahren, welches nur von gelibteren Analytikern mit Sicherheit auszuführen und deshalb mit Rücksicht auf die praktischen Zwecke dieses Buches nicht angegeben wird.

3. Berichiebene gemischte Brune.

Da alle gelben Farben mit Blauen, fofern fie fich mit letteren nicht chemisch zersetzen, grune Farben liefern, so versteht es sich von felbst, daß noch andere gemischte Grüne als die angeführten möglich sind; bisher kommen jedoch nur folche im Sandel vor, deren Chromgelbgehalt, wie unten angegeben, teil= weise durch Torra do Sienna ersett ift. Die rein gelben Ocher und die Terra de Sienna geben mit Pariferblau Grune, die zwar nicht feurig find, aber eine vorwiegend grasgrüne Farbe haben und bei der Anwendung behalten, während fie zugleich das Eigentumliche zeigen, daß ihre Anstriche in DI immer verhältnismäßig viel dunkler sind als die Farben an sich, ohne daß jedoch diese dunklere Müance, wie bei den aus Chromgelb und Pariferblau mit Schwerspat= zusatz gemischten dunkeln Grünen, durch überwiegendes Blau hervorgebracht ift. Mischt man bläuliches, aber feuriges Dlgrun aus rein gelbem Chromgelb, Bariserblau und Schwerspat mit 20 Brog, guter reiner Torra do Sienna, entweder als naffen Teig, oder auf der Mühle, fo verliert das Ölgrun hierdurch faum an Lebhaftigkeit, die Ruance wird dunkler, aber mehr rein grasgrun. Duntle Dlgrüne, welche auf diese Art hergestellt find, also beren Belb zum Teil Torra do Sienna ift, kommen neuerbings im Handel vor, und man würde sich vergebens bemühen, sie aus Nüancen von Chromgelb allein hervorzubringen. Ebenso entgeht dieser Zusatz bei der gewöhnlichen Prüfungsweise der gemischten Grüne fehr leicht der Wahrnehmung, weil auch das in der Farbe vorhandene Bariferblau mit gewissen Reagenzien, z. B. mit Ralilauge, Gifenornd zurückläßt, welches mit dem besonders zugesetzten Gisenoryd leicht verwechselt werden kann. Es ist daher notwendig, durch eine entsprechende Untersuchungsmethode das Eisenoryd der zugesetzen Torra besonders nachzuweisen. Ru dem Zwecke bigeriert man bas Grun einige Zeit mit nicht zu ftarker Salzfäure, wobei eine Lösung von falzsaurem Eisenoryd und Chromoryd entsteht, der man noch etwas Beingeift zufügt, um alle Chromfäure in Chromoryd zu verwandeln. Man fällt dann beide Oryde mit Ammoniak, trocknet den Riederschlag und schmilzt ihn im Borzellantiegel mit Salpeter, bis er ruhig fließt. Die Maffe löft man dann in einem Becherglase mit Waffer auf. Bleibt dabei Gifenoryd in einiger Menge zurud, so enthält die Farbe diesen Zusatz. Erhält man jedoch hierbei nur einen fehr geringen Rudftand von Gifenornd, fo kann der lettere aus einem eisenorydhaltigen Blau herrühren, wie foldes wohl entsteht, wenn man Blutlaugenfalz mit Gifenorydulfalzen fällt und dann den fast weißen Riederschlag an der Luft ohne weiteren Bufat blau werden läßt.

G. Grünes Mframarin. Mframaringrün.

Bon der Bildung und Darstellung dieser Farbe war unter den blauen Farben beim Artikel Ultramarin bereits die Rede. Es versteht sich von selbst, daß man dem grünen Ultramarin durch den zu seiner Umwandlung in blauen Ultramarin angewendeten Röstungsprozeß zugleich beliebige Nüaucen geben kann, welche zwischen seiner ursprünglichen grünen Farbe und dem reinen Blau liegen. So erzielte Nüancen des Ultramaringrüns kommen denn auch tatsächlich im Handel vor. Indessen siebe Farben von keiner großen Instensität, und wenn sie eine solche erlangen, so sind sie eigentlich schon blau.

Bei Gelegenheit der Untersuchung von im Handel vorkommenden grünen Ultramarinen wurde gefunden, daß auch diese Ware schon verfälscht, oder durch Kunstgriffe verschönert wird, und dann eigentlich mehr zu den gemischten Farben zu rechnen ist. Derartige Sorten sind entweder gründlane Ultramarine, oder ganz blaue, auf welche ein gelber zinnhaltiger Lack, wahrscheinlich Kreuzsbeerengelb, in geringer Menge gefällt, und wodurch die tiesere blaue Farbe äußerlich in ein entsprechend tieseres Grün verwandelt, oder sie sind zugleich noch blau gefärbt, indem anscheinend aus einer alkalischen Lösung reduzierter Indigo darauf gefällt ist. Sin solches grünes Ultramarin verhielt sich nämlich bei der Untersuchung ganz eigentümlich.

Während das gewöhnliche grüne Ultramarin durch Salzsäure auf der Stelle unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas entfärbt wird, und nur wenig Ungelöstes zurückbleibt, so entwickelte die fragliche Sorte des grünen Ultramarins zwar ebenfalls Schwefelwasserstoffgas, aber statt einer Entfärbung trat unter Verschwinden der grünen Farbe eine blaue hervor, und auf der Obersläche der Klüssigkeit ein metallisch glänzendes Häutchen von einem Schwefelmetall, welches ich für Schwefelzinn ansah, aus dem Zinngehalt des gelben Lackes herrührend. Auch durch wässerige Lösung von Ütstali, welche weder warm noch kalt auf das unvermischte grüne Ultramarin einwirkt, wurde diese Ware sogleich in Blaugrün nüanciert. Die dabei erhaltene Flüssigkeit erschien gelblich und wurde durch Schwefelwasserstoff brännlich gefällt. Da die beiden zugessetzten Farbstoffe aber verbleichen, obwohl sie dem grünen Ultramarin ein tiefer grünes Ansehen erteilen, so wird der Käufer jedenfalls getäuscht, wenn er glaubt, mit einem derartigen, tief gefärbten Ultramarin zugleich eine am Lichte unveränderliche grüne Farbe zu erhalten.

Von anderen grünen Farben unterscheidet sich das grüne Ultramarin dadurch, daß es mit Säuren seine Farbe verliert und dabei Schwefelwasserstoff entwickelt, mithin sich ebenso verhält, wie das blaue Ultramarin und wie bei diesem angeführt ist.

Bon den braungrünen gemischten Farben war bereits bei Schwarz (S. 257) die Rede.

Dritter Abschnitt.

Yon der Perwendung der Jarben.

A. Zum Unftreichen und Malen.

In den vorhergehenden Abschnitten, welche die Herstellung der Farben erörtern, wurde schon kurz auf ihre Berwendung durch die Angabe hingebeutet, ob die Farben als Wassers, Öls oder Kalkfarbe brauchbar seien. Darunter ist dzw. zu verstehen, erstens, daß die Farbe stir die Zwecke des Malens oder auch Tapetendruckes mit wasserhaltigen Flüsssissississischen oder aufgedruckt werden kann, zweitens, daß dieses auch der Fall in Öl ist und endlich, daß die Farbe ohne nachteilige Beränderungen auf frischen Kalkwänden als Wassersarbe gebraucht oder mit Kalkmilch als Bindemittel vermischt werden kann. Manchen Farben gibt nun ihr günstiges Berhalten in dieser Beziehung einen größeren Wert, als anderen, deren Intensität und Schönheit gleich oder noch größer ist.

Wie dem auch fei, fo kann in der Regel keine der gahlreichen Farben, wie sie die Fabriken liefern und wie sie im Sandel vorkommen, unmittelbar und ohne weitere mechanische Zerkleinerung gebraucht werden. Wie fein die Farben auch pulverifiert und gefiebt sein und beim Anfühlen erscheinen mögen, so ift man doch in den meisten Fällen genötigt, sie weiter zu zerreiben und natürlich um fo mehr, wenn dieselben eine fo häufig vorkommende stückige Beschaffenheit haben, ferner um fo mehr und feiner, je mehr die damit auszuführende Malerei sich von dem gewöhnlichen Anstriche entfernt und der eigentlichen Malerkunft nähert. Mit der beabsichtigten größeren Feinheit und Teilbarkeit und dem Widerstande der Farbe gegen diese Zerteilung machst die Mühe desjenigen, der sie verarbeitet. Dieser Arbeitsaufwand tann zu einer ebenso großen Ausgabe führen, wie die Farbe an sich kostet, und daher ist es mohl der Mühe wert, dem vorliegenden Gegenstande, der Zurichtung handelsgängiger Farben zu der für ihre unmittelbare Berwendung geeigneten Form, einen eigenen Abschnitt zu widmen, der belehrende Tatfachen und beachtenswerte Winke ebensowohl für ben Fabrifanten als für den Konsumenten enthalten wird.

Der Produzent solcher Erbfarben, welche in bem Farbenhandel vorkommen, benennt gewöhnlich eine Sorte seiner Ware geschlämmt, von geschlämmter Kreide an bis zu geschlämmtem Umbra, Ton usw. Diese geschlämmten Waren sind gleichwohl nicht von übereinstimmendem Äußeren, sondern kommen in zweierlei Formen vor, nämlich einmal in leicht zerbrechlichen Stücken, die so lose zusammenhängen, daß dieselben durch den Druck des Streichsingers zur glatten Fläche ausgestrichen werden können, andererseits aber in harten Stücken. An diesem Unterschiede in der mechanischen Beschaffenheit ist der Fabrikant indessen unschuldig, weil die geschlämmte Ware beim Trocknen von selbst den einen oder anderen Zustand annimmt.

Die ersterwähnten lofer zusammenhängenden Erdfarben find auf ihre Feinheit und Anwendbarkeit zunächst nach folgendem empirischen Verfahren zu prüfen. Wenn bei weicher, geschlämmter Ware unter bem Drucke des empfindlichen Teiles des Streichfingers sich keine harten Rörperchen herausfühlen laffen, ober fie zwischen die Bahne genommen nicht freischt, oder wenn sie auf einer Glasplatte mit etwas Baffer befeuchtet beim Ausftreichen mit einem Stahlpalettmeffer nicht ichreit, fo ift bas Schlämmen mit einiger Sorgfalt ausgeführt worden und die Farbe taugt zu gewöhnlichem Anstrich und zur Dekorations= malerei. Sind aber bei ber vorbemerkten Prüfung Sandkörner oder andere Widerstand leistende Teile darin zu finden, so taugt die Farbe nicht ohne weiteres für eine etwas gute Arbeit, sondern bedarf erst einer entsprechenden Borbereitung. Die lettere kann bestehen entweder in einem mühevollen Zerreiben der Widerstand leistenden Teile, oder in einem für den hierzu nicht eingerichteten Konsumenten noch mühevolleren Abschlämmen der Farbe nach Maßgabe der im I. Teil dieses Werkes gegebenen Anweisungen. Hierbei bleiben bann die schwerer zerreiblichen, aus Sand ober groben Farbkörnern bestehenden Teile zurud, mahrend die brauchbare Farbe, wenn sie nicht als Wasserfarbe verwendet werden foll, in der beim Schlämmen angeführten Weife weiter jum Trodnen gebracht werden muß. Diese gange Arbeit hatte aber ber Produzent von vornherein billiger, bequemer und vorteilhafter vornehmen können als der Ronfument, und letterer hatte mit Bewinn etwas mehr für die fertig zugerichtete Farbe bezahlen können, also beide würden bei einer gleich anfangs voll= ftändigen Berftellung der Farbe offenbar verdienen. Ift nämlich der Rückstand Sand oder ein Körper, der dem Ronfumenten keine Berwendung gestattet, so hat er doch gewöhnlich dafür Frachten bezahlt, vielleicht auch Bolle usw. Ift es aber Farbe in harten Kornern von derselben Art und will er sie verwenden, indem er sie fein reibt oder mahlt, so kommt ihm dieser Teil der Farbe jedenfalls teurer als der andere. Sicherlich erwirbt fich aber der= jenige Fabritant den größeren Absatz und die Gunft der Konsumenten, der die Arbeit des Schlämmens, wenn fie überhaupt vorgenommen werden muß, mit Genauigkeit aussühren läßt, so daß die Ware nicht bloß im Preiskurant mit "geschlämmt" paradiert, sondern auch dieses Abjektiv verdient, andererseits gewinnt der Waler oder Konsument auch dann noch, wenn er etwas mehr für gut geschlämmte Ware bezahlt.

Derartige, gleich anfangs feingeschlämmte ober nachträglich mit Benauigteit geschlämmte Erdfarben bereiten bem Zerreiben in Dl auf irgend eine Weise oder ihrer Zerteilung in gewöhnlichen mäfferigen Bindemitteln feine Schwierigteit. Doch zeigt hierbei jede auch forgfältig geschlämmte Farbe in ihrer Masse eine von der Schlämmarbeit herrührende Ungleichheit in dem Grade der Berteilbarkeit. Derjenige Teil ber Farbe, welcher fich beim Schlämmen und Abfegen (f. den Artitel Schlämmen) zu oberft im Waffer suspendiert befindet ober zuletzt auf den übrigen Teil absett, ift immer feiner, als was fich unten befindet und fich junächst und zuerft auf bem Boben ablagert. Wie folche Sorten von verschiedener Feinheit beim Schlämmen einer Farbe getrennt und fertiggestellt werben, ift in dem zitierten Artitel angegeben. In den Preiskuranten werden die feineren Schlämmprodutte mit den Prabifaten "fein gefchlämmt, extrafein gefchlämmt, doppelt gefchlämmt" ufw. bezeichnet; aber oft ftimmt Die Bezeichnung nicht mit der Ware überein und ift nur gemacht, um höhere Preise zu erzielen. Beim Ginkaufe ist eine Prufung nötig und die Ware ist um fo feiner im Bergleich mit einer anderen Probe derfelben Art, je mehr Zeit die Farbe braucht, um fich klar abzuseten, nachdem man fie in gleichviel Waffer in Gläfern von gleichem Durchmeffer gut aufgerührt und verteilt hat. Kommt es für den Konsumenten in Frage, ob er feiner geschlämmte, also mehr verteilbare Farbe zu demfelben Preise oder auch zu einem wenig höheren Preise kaufen foll als weniger fein geschlämmte, billigere Ware, so liegt es in feinem Interesse, die feinere Sorte vorzuziehen, auch wenn der höhere Grad der Berteilung für ben Berwendungezweck ber Farbe nicht gerade unbedingt notwendig ift. Soll mit der Farbe ein Grund gedeckt werden, fo wird dieser Zweck oft schon mit einer halb so diden Schicht der feineren Farbe erreicht. Man fpart also jedenfalls an Material, und diese Ersparnis ift bei Farben von einigem Werte durch= aus nicht unbeträchtlich, namentlich bann, wenn es sich um gewöhnliche Anftriche usw. handelt, bei denen viel Farbe gebraucht wird, während die Runft weniger in Rechnung fommt.

Wenn die Erdfarben äußerlich gut geschlämmt erscheinen, so werden sie zum gewöhnlichen Wandanstrich in Wasser und zur Tapetendruckerei meistens ohne weiteres benutzt, auch selbst wenn sie noch Sand enthalten, der dann bei der Arbeit unten im Arbeitsgefäße zurückleibt, oder auch bei der Berwendung mitfolgt. Deswegen achten die Konsumenten sitr solche Anwendung weniger auf diesen Sandgehalt, jedenfalls auch hier zu ihrem Nachteile, denn mit sein verteilter Farbe statt des Sandes würden sie weiter gereicht, d. h. viel

Farbe erspart haben. In früheren Zeiten mußte man sich oft mit solchen unsreineren Farben behelfen, benn die Fabriken, welche im ganzen wenig Konsturrenz hatten, fanden auch für schlechtere Ware Absatz.

Was die Erdfarben anbetrifft, die in harten Stücken vorkommen, fo können sie im allgemeinen dieselben Unterschiede in der mechanischen Beschaffenheit zeigen, wie die vorigen loseren Erdfarben, d. h. sie können fein, gut oder auch nachläffig ober auch gar nicht geschlämmt fein. Hierzu kommt aber noch, daß fie fester zusammenhängen, so daß fie gewöhnlich nur mit dem Fingernagel oder einem Inftrumente gerdrückt werden konnen. Ferner unterscheiden fie fich dadurch voneinander, daß die eine Farbe sich in Wasser aufweicht, die andere nicht. Das erste Verhalten zeigen alle fein geschlämmten und wieder getrockneten tonartigen Farben, 3. B. grune Erde. Wenn folche Farben nicht gut geschlämmt sind, so laffen sich darin nach dem Aufweichen fandige oder härtere Teile erkennen, durch Berteilen in Wasser und Absetzen ausscheiden, also durch das Schlämmen wie bei den anderen entfernen, aber die fo behandelten Farben nehmen nach bem Trodnen wieder die vorige Barte und studige Form an. Sollen derartige etwa schlecht geschlämmte Farben als Wafferfarben gebraucht werden, fo fann man fie durch nochmaliges Schlämmen verbeffern und bann felbstverständlich das Trocknen wegfallen laffen. Sollen sie aber zu Ölfarbe dienen, so hat sich der Konsument durch das nochmalige Schlämmen und das für lettere Verwendung nötige Trodnen zwar eine bessere Ware verschafft, aber die Beschaffenheit der letzteren ist für die Benutzung als Olfarbe immer noch fehr unbequem, benn ihr Zerreiben in DI ift fehr muhfam und kann nur bann mit leichterer Mühe erfolgen, wenn ein forgsames Bulverifieren und Sieben der Farbe nach dem Trodnen vorausgegangen ift.

Auch die kunstlich, d. h. auf chemischem Wege hergestellten Farben haben nur in wenigen Fällen die Eigenschaft, ein feines Bulver gu bilden, das beim Zerreiben in DI wenig Widerstand leiftet, sich leicht in Wasser zerteilt und damit einen feinen Teig bildet. Bielmehr haben fie durch= gangig, wenn ihre nicht erhartenden pulverformigen Bufape, wie Bips, Schwerspat, Stärke, nicht überwiegend sind, einen mehr ober minder großen Busammenhang, bilden oft fprode Stude von mufcheligem, erdigem bis glasartigem glatten Bruch und weichen sich nicht wieder in Wasser auf, obgleich sie ursprünglich aus Lösungen gefällt sind und zwar meistens im Zustande einer so feinen Berteilung, wie letztere auf mechanischem Wege bei den Erdfarben auch durch die forgfältigste Schlämmung nicht zu er= Derartige harte, nicht erweichbare Farben kann man nicht reichen ift. schlämmen, sondern man muß sie erst pulverisieren und dann mit Wasser oder Öl in entsprechenden mechanischen Borrichtungen mahlen oder im kleinen zerreiben.

Die Zwischenarbeit des Pulverisierens ist für den Konsumenten, der meistens hiersit nur unvollkommene Einrichtungen hat, sehr lästig und kostspielig. Wenn die Farben in Wasser gebraucht werden sollen, dann ist es für den Konsumenten ein großer Vorteil, sie selbst darzustellen, denn wenn er die Farbe auch in Teigsorm erhalten kann, so kommen sie ihm doch unverhältnismäßig zu teuer, falls er erhebliche Transportkosten, Zölle usw. für das mitsolgende Wasser bezahlen soll.

In neuerer Zeit werden diefelben Farben, welche man früher in Stücken taufte, weil man ihre Güte dann besser nach Aussehen, Härte, glattem Bruch erkennen konnte (wie z. B. mit Schwerspat versetzes Bleiweiß den glatten Bruch nicht zeigt), von den Fabriken auch in Form eines seinen Pulvers abgegeben, namentlich Erdfarben, und sie heißen dann "geschlämmt und gemahlen", "sein geschlämmt", "extrasein geschlämmt und gemahlen". Wie sein sie geschlämmt und gemahlen sind, erkennt man an solchen pulverförmigen Farben auf dieselbe Weise, wie oben bei denjenigen Erdsfarben angesührt ist, die als lose mit dem Streichsinger zerdrückbare Stücken im Handel vorkommen.

Alle Fabriken, welche die Farben auch in Öl abgerieben im großen darstellen und in den Handel bringen, haben zum Pulverisieren diesenigen Einsrichtungen, welche im I. Teil dieses Werkes beim Bulverisieren im allgemeinen erläutert sind. Die Farben werden zu diesem Behufe so sein gemahlen und gesiebt, daß nur noch eine gleichförmige Zerteilung in Öl oder Wasser nötig ist, um ihnen die Eigenschaften einer Farbe zum Anstreichen zu geben.

Es murde bei Bleiweiß erwähnt, daß ber fein verteilte mafferhaltige Brei dieser Farbe, mit Leinöl zusammengebracht, das Wasser ausscheidet, mährend jugleich das Leinöl an beffen Stelle tritt. Dieses Berhalten der in Rede stehenden Farbe erleichtert den Fabrikanten die Berftellung des in Dl abgeriebenen Bleiweißes in hohem Grade. Es ware baber fehr erwünscht, wenn sich auch die anderen Farben auf gleiche Weise zu Ölfarben verarbeiten ließen. Die Farben könnten bann burch Schlämmen ober Mahlen mit Baffer, wogu im kleinen eine Sandmuhle ausreichend ware, erst zur nötigen Feinheit gebracht und dann ohne vorheriges Trocknen in Öl angemacht werden, um sie von vornherein fo fein zu erhalten, wie man fie durch trockenes Anmachen ber gefiebten Farbe nicht herftellen kann. Noch vorteilhafter mare es, die als Niederschläge erhaltenen Farben, wenn fie nach dem Filtrieren Teigform angenommen haben, unmittelbar wie oben den mäfferigen Bleiweigbrei mit Dl gu behandeln. Denn durch das nachfolgende Trodinen und Bulverisieren fann man folche Farben nie wieder fo fein zerteilen, wie fie urfprünglich gefällt werden. Allein feine Farbe, außer dem Bleiweiß, zeigt die obige Eigenschaft des Bleiweißes, DI oder Firnis unter vollständiger Ausscheidung des Waffers

au absorbieren. Denn werden die erstgenannten Flüfsigkeiten anderen mäfferigen Farben zugefett, fo bilbet fich lediglich eine Emulfion, b. h. eine fluffige Maffe, in der das DI fehr fein und gleichmäßig verteilt und mit dem Baffer gemifcht ift; eine Ausscheidung des Baffers aber findet nicht ftatt. Durch entsprechende Abanderung diefer Methoden kann man bennoch, wenn auch nicht fo birett, ju in Dl angemachten, fein verteilten Farben gelangen. Das nachfolgend erläuterte, modifizierte Berfahren ift bei allen mineralischen, naß fehr fein zerteilten Niederschlägen in Teigform und ebenso bei geschlämmten Erdfarben, namentlich aber bei benjenigen Farben mit dem allergrößten Borteile anzuwenden, welche beim Trodnen hart werden und welche, um sie in DI abreiben zu können, erft troden pulverisiert werden mußten. Wenn man namlich die feine Farbe zur Teigform gebracht hat, berechnet man ober ermittelt an einer Probe ihren Waffergehalt und fest nun dem Teige fo viel Dl ober Firnis hingu, wie die trodene Farbe erfahrungemäßig an DI erforbert, wenn fie, troden gerrieben, einen fteifen butterartigen Ölteig bilden foll. Dann rührt man die Maffe durcheinander, bis sie gleichförmig erscheint. Man bringt sie nun in eine fupferne oder eiferne Pfanne, im kleinen in Borzellan- oder Rupferschalen und verdampft das Waffer bei gelinder Wärme. Wenn die Maffe hierbei eine gleichmäßige Konfiftenz angenommen hat und teine Wafferdampfe mehr entweichen läßt, oder heißer wird als 1000, oder wenn sie sich in Terpentinöl flumpenlos gerteilen läßt, dann ift die Farbe brauchbar, und foll fie zur feinsten Dimalerei gebraucht werben, fo kann fie nun mit leichter Muhe auf bem Reibfteine noch etwas verarbeitet werden. In größerem Magstabe läßt man fie die Walzen paffieren.

Über die Maschinen zum Zerreiben trockener Farben in Wasser und Öl soll als Ergänzung des im ersten Teile Gesagten solgendes angeführt werden. Als Fardmühle im großen gedraucht man im allgemeinen die im I. Teil beschriebene, zum Bleiweißmahlen dienende Vorrichtung, nämlich durch Dampf= oder Wasserftaft getriebene nasse Mühlen. Im kleinen kann man ganz dieselbe Einrichtung in kleinerem Maßstade mit entsprechend kleinerem, verstellbarem und durch eine in das Mühleisen gesteckte Kurbel drehdarem Läufer anwenden. Oder man kann sich derselben Einrichtung bedienen, welche die Töpfer zum Mahlen ihrer Glasur anwenden, unter Benutzung passender härterer Steine, 3. B. des Granits statt des Sandsteins.

Maschinen zum Abreiben in Öl sind außer dem alten Reibsteine, an welchem die meisten jetzt lebenden Maler noch ihre Kunst zu lernen angefangen haben, und der immer ein notwendiges Gerät in der Werkstatt des Malers für die Darstellung kleinerer Duantitäten Ölfarbe bleiben wird, sehr wenige brauchbar und praktisch befunden worden. Andererseits bin ich bei der Wichtigs

teit einer genügend feinen und zugleich schnellen, sowie billigen Verreibung überzeugt, daß jeder Maler, dem seine Reibsteine zu wenig oder zu teure geriebene Ölfarben lieferten, sich nach guten Maschinen umgesehen und sogar solche prodiert hat, die von mechanischen Werkstätten angesertigt und ausgeboten werden. Es ist wohl richtig, daß viele derselben gute Dienste tun und zum gewöhnlichen Anstriche ein hinreichend seines Produkt liefern, aber niemals werden dieselben in dem Falle sein genug reiben oder höchstens durch noch größere Kraftverschwendung als beim Reibsteine, wenn man Farben anwendet, welche nicht im voraus das zarteste Pulver bilden und denen nicht zuvor alle förnige Beschaffenheit genommen ist.

Für die Darstellung der Ölfarben in Teigform ober von Butterstonsistenz, wenn sie nicht nach der oben berührten Beise aus wässerigem Teige erfolgen kann, verwendet man ebenfalls nur möglichst fein pulverisierte Farben. Man zerreibt sie am besten in bereits beschriebenen Maschinen.

Bei den Lackfarben gelten hinsichtlich ihrer mechanischen Beschaffenheit, ihrer Zerreibung und ihrer Anwendung als Öl- und Wasserfarbe alle die Umsstände, welche ich oben für die mineralischen Farben angeführt habe. In bezug auf die vorstehend erörterte Herstellung von Ölfarbe aus wässerigem Teige liegen jedoch die Berhältnisse bei den Lackfarben insofern anders, als manche derselben die oben angegebene Erhizung des Farbenteiges mit Öl zur Ausstreibung des Wassers nicht vertragen, teils wegen der empfindlicheren Natur ihrer organischen Farbstosse, teils vermöge ihrer Zusäxe. Beispielsweise ist die in Nede stehende Erhizung mit Öl bei allen Lackfarben mit Stärkezusat nicht anwendbar, andererseits aber auch nicht notwendig, da die stärkehaltigen Lackfarben im trockenen Zustande nie eine große Härte haben, sondern lose zussammenhängend und mehr pulversörmig sind, so daß die Herstellung der Ölfarbe aus denselben leicht durch Anreiben der trockenen Lackfarbe ersolgen kann.

Wenn die Farben in Wasser einen teigförmigen Zustand besitzen, oder von etwas dünnerer als Butterkonsistenz sind, mag diese Konsistenz durch Filtrieren oder Absetzen der Niederschläge, oder nach vorgängigem Schlämmen, Naßmahlen, Pressen usw. der Farben in der früher beschriebenen Weise erreicht sein, so sind sie in dieser Form sür den Maler, als Wassersarbe sür Tüncher, sowie sür Tapetensabriten usw. brauchdar. Diese Konsumenten setzen den Teigen nun zweckentsprechende, meistens slüssige Stosse zu, die als Bindemittel zwischen der Farbe und dem Gegenstande dienen, auf welchen erstere aufgetragen, aufsgestrichen oder aufgedruckt werden soll. Solche Bindemittel sind Leimwasser, Gummi, Dextrin, Stärtekleister, Milch, Kaltmilch bei Kalkfarben. Die Anstriche von Kalt und Kaltmilch sind an und sür sich ohne weiteres auf Mauern und Kalks oder Steinwänden haltbar. Die Leimfarben halten auf Holzssächen gewöhnlich nur dann, wenn dieselben erst einen Firnisanstrich

erhalten haben und derselbe abgetrocknet ist. So halten auch auf Holzslächen und Mauern mit Kleister befestigte Tapeten nicht, sondern lösen sich bald wieder ab, wenn erstere nicht zuvor einen Firnisanstrich erhalten haben.

Die Wasser- und Kalksarben sind als Anstrichsarben innerhalb der Wohnungen, wo sie nie naß werden, sehr brauchbar, sinden daher auch hier in der Tat die häusigste Verwendung von seiten des Malers oder Anstreichers.

Wenn die Farben auf die angesichtet Art in Öl oder Firnis abgerieben sind, entweder durch die Farbenfabrikanten oder den Maler selbst, so sind sie zwar immer als Anstrichsarben tauglich — wenigstens verlangt man das von den im großen Maßstabe hergestellten Farben —, aber sie eignen sich nicht zur Aussührung seiner Malereien. Bedarf der Maler zu letzterem Zwecke eine größere Menge Farbe, so bereitet er sich dieselbe, da ihm die Farben in Tuben für Kunstmaler zu teuer kommen würden, auf die Weise, daß er die gewöhnslichen Farben nachträglich in kleineren Partien auf dem Reibsteine noch entsprechend seiner zerreibt.

Bie die Olfarben aber auch verwendet werden sollen, so begehrt man von ihnen, daß sie schnell trodnen. Hierzu kann der Fabrikant der eigentlichen Farbe, d. h. der färbenden Substanz, nichts beitragen, indem die Gigenschaften ber Farben und Rörper, welche sie ausmachen, sich nicht verändern laffen, ohne ihre Zusammensetzung felbst zu ändern, wodurch sie aber aufhören würden zu fein, was fie find, oft gar nicht mehr eine Farbe. Auch ift in ber Tat ber Unterschied der Zeit, die zum Trodnen der Farben nötig ift, weniger von ihrer demischen Natur als von ihren physikalischen Eigenschaften abhängig. Denn die Schnelligkeit, mit welcher eine Farbe trodnet, ift meiftens abhängig von der Quantität an DI, welche die Farbe zum Anmachen in DI bedarf. Diefe zur Berftellung einer gleichen Ronfiftenz erforderlichen Dlquantitäten sind aber bei den Farben fehr verschieden. Als Extreme für schnelles Trodnen kann man Bleiweiß nehmen, welches 10 Broz. Dl erfordert, um in fein zerriebener Gestalt Teigform anzunehmen. Als Extreme für langsames Trodnen mögen die Oderarten gelten, welche für dieselbe Konsisten; 30 bis 36 Proz. an Dl oder Ölfirnis in Anspruch nehmen. Werden nun die beiden genannten Farben mit gleichviel Terpentinöl aufgestrichen und awar gleich dick, fo erhält man Schichten, wovon die dreimal foviel DI haltende Schicht wenigstens dreimal soviel Zeit zum Trodnen brauchen wird. Durch Bufat von Bleiweiß, Schwerspat usw. werden daher die Farben im allgemeinen schneller trodnend, weil bann die Olmenge in ber aufgestrichenen Schicht verhältnismäßig verringert wird.

Die tunliche Ausnutung dieser Erfahrungsfätze geschieht seitens der Maler einmal dadurch, daß sie kein fettes Dl, sondern nur Terpentinöl zum Verdunnen der in Dl angeriebenen Farben anwenden; ferner dadurch, daß sie die Farben,

welche viel Öl aufnehmen, nicht mit rohem Öl, sondern mit gut trocknendem Firnis anreiben, auf welche Weise auch diesenigen Fabrikanten versahren, welche in Öl angeriedene Farben ansertigen. Bleisarben oder Farben, deren Hauptsbestandteil Bleioxyd ist, trocknen im allgemeinen rasch, so auch die viel Schwersspat enthaltenden, weil sie nicht viel Öl verschlucken. Die Fabrikanten benutzen daher zum Anreiben solcher wenig Öl absorbierenden Farben nur rohes absgelagertes Leinöl, dagegen zu den viel Öl verschluckenden Farben in der Regel nur Leinölssirnisse. Iedoch werden letztere Farben auch zuweilen nicht mit Firnis angerieben, der stets von dunklerer Farbe ist, sondern mit Öl. In diesem Falle zerreibt man mit der Farbe einige Prozente Bleiglätte, welche dann denselben Effekt hervordringt, als hätte man gekochtes Öl angewendet. Dieses Versahren hat den Zweck, die Beeinträchtigung der Farbe durch gefärbten Firnis zu verhindern.

Auf der Oberstäche der in offenen Gesäßen enthaltenen, mit Leinöl oder Leinölsfirnis abgeriebenen Farben, wo sie mit der Luft in Berührung stehen, bildet sich bekanntlich bald eine Haut. Diese besteht aus derselben Substanz, in welche sich das Öl allmählich beim Trocknen des Anstriches verwandelt und durch welche daher die eigentliche Farbe auf dem bemalten Gegenstande besestigt wird. Um diese rasche, unangenehme und für den Gebrauch der Farbe sehr hinderliche Hautbildung zu verhindern, bedeckt man die Farbenvorräte mit einer Schicht Wasser, die man von der steisen Farbe vor ihrem Gebrauche leicht wieder abgießen kann. Die Fabrikanten süllen die Farben neuerdings in Blechbüchsen, welche mit einem Deckel verlötet werden, wobei also durch den völligen Luftabschluß diese Hautbildung verhindert ist. Die Füllung der sitr Künstler sein geriebenen Farben in Tuben von Zinnsolie hat denselben Zweck. Da aber der Verschluß hier steist nicht vollkommen ist, so kann man die mit Farbe gefüllten Tuben bei sehr langem Ausbewahren in Wasser oder Terpentinöl legen und so den Luftzutritt verhindern.

Teils ist es bei der Berwendung trockener Farben Sache des Malers, welche Öle oder Firnisse er verwenden will, teils erfordert die Arbeit eine Answahl je nach dem Glanze, den die Anstricke annehmen sollen, und je nach äußeren Einwirkungen, denen dieselben ausgesetzt sind. Leinöl und Mohnöl sind zu allen Anstricken sehr anwendbar. Diese Öle werden um so schöner und um so geeigneter zum Anstrick, bei je gelinderer Temperatur sie mit einigen Prozenten Bleiglätte gekocht oder auch bloß zusammengerieben und stehen gelassen sind. Man kann sie dadurch bleichen, daß man sie in Flaschen von weißem Glase längere Zeit der Sonne außsetzt; ein Zusatz von Terpentinöl befördert dieses Bleichen. Um sie von Ansang an mit keiner dunkleren Farbe zu erhalten, als das Öl von Natur besitzt, kann man letzteres in ein Gefäß bringen, 1 dis 3 Proz. sein gemahlene Silberglätte nebst 1 Proz. Bleizucker zusezen, in das

Gemisch einen Strom von Wasserdampf einige Stunden einleiten, darauf absetzen lassen und das Öl vom Wasser abziehen. Man erhält so einen gut trocknenden Firnis, der aber nicht völlig klar ist, weil er etwas Feuchtigkeit einschließt. Er zeigt jedoch beim Gebranche keine nachteiligen Folgen und wird hell, wenn man ihn eine kurze Zeit auf 100 bis 110° erwärmt. Es ist schade, daß die letztbeschriebene Art der Firnisbereitung, welche ohne alle Gesahr ist, aus dem Grunde nicht ebenso gut für die Maler oder Fabrikanten paßt, weil ein kleiner Dampstessel dazu nötig ist, welchen die Fabrikanten zu anderen Zwecken schon besitzen, den der Maler aber speziell zu diesem Behuse erst ansschaffen müßte.

Es tann hier nebenbei ermähnt werden, daß jum Unreiben von Farben auch Bargol verwendet wird. Beim Unftreichen mit folchen Farben, die mit Harzöl angerieben sind, trodnet das Terpentinöl usw. unter Zurücklassung des Barges, welches die Farbe auf dem angestrichenen Begenstande befestigt. Golche Anstriche mögen gute Dienste leiften auf haltbarem Material, wie auf Gifen, Steinen usw., aber bas Bolg werden fie nicht besonders schützen, weil die farbenhaltende Bargichicht mit der Zeit riffig wird und dann das Waffer einbringen läßt. Rur wenn auf Holz erft gang binne Unftriche gegeben werden, fo daß das Harz in dasselbe eindringen kann, mogen folche Anstriche einigermagen bem Zwede entsprechen. Man gibt beshalb berartige, hauptfächlich als Schutzbede des Holzes dienende Anftriche häufig gang ohne Farbe und benutt bazu oft ben in England viel angefertigten, sogenannten Bright Varnish und Black Varnish, einen schwarzen Firnis, welcher aus Steinkohlenöl, Steinkohlenteer und darin gelöftem Barg oder Afphalt bargestellt wird und gum Auftriche von im Freien befindlichen Begenftanden: Stadeten, Planken, auch von Schiffen geeignet ift.

Sollen die Anstriche haltbar sein und nicht bald Fehler zeigen, so darf in keinem Falle etwa erst ein Grund mit Wasserfarbe gelegt werben, um nachher den Ölanstrich darauf mit Ersparnis zu machen. Denn solche Anstriche blättern jedenfalls nach einiger Zeit ab, so daß bei denjenigen Ölfarbensanstrichen, welche ein vorzeitiges Abblättern zeigen, gewöhnlich eine Wassersfarbengrundierung vorliegt.

Wenn Lackfirnisse bei Malereien und Anstrichen zu dem Zwecke in Answendung kommen, um besonders glänzende Flächen zu erzielen, so wird zuweisen die Malersarbe erst mit Öl aufgetragen und dann mit Lackfirnis der Glanz gegeben. Obgleich nun die derart hergestellte Arbeit dem Ansehen nach nichts zu wünschen übrig läßt, so ist doch auch dieses Versahren durchaus zu tadeln. Denn die aufgetragenen verschiedenartigen Schichten blättern entweder ebenso ab wie im obigen Falle, oder sie zerreißen, weil ihre beiderseitige Ausdehnung verschieden ist, also die eine oder andere Schicht bei Temperaturwechseln nach-

geben muß, nachdem beide trocken geworden sind und dann ihre Clastizität verstoren haben. Zur Vermeidung dieses Übelstandes tut der Maler am besten, er verwendet einen setten Lacksirnis, d. h. einen mit Leinölfirnis gemischten Kopalsirnis, sowohl zum Anstrich als zum Lackieren, so daß beide dünn aufsgetragenen Schichten eine gleichartige Masse bilden. Rissige, alte Anstriche haben gewöhnlich die obige Veranlassung, ebenso rissige Gemälde, welche auf einen Grund gemalt sind, der durch ganz andere Anstrichsmateriale hergestellt ist, als die darauf besindliche Malerei hinsichtlich der angewendeten Öle oder Firnisse. Hierzu kommt außerdem, daß ein mit Ölstrnissen angesertigtes Gemälde etwa mit der Zeit, wenn es seinen Glanz verloren hat, oft noch einsoder mehreremal mit wieder anderen Firnissen retuschiert ist.

Bur Malerei und zum Anstrich auf einem Material, welches sich biegt oder windet, ausdehnt und zusammenzieht, sind nur solche Lacksirnisse empsehlenswert, welche eine gewisse Menge Leinölsirnis enthalten, denn dieser Firnis macht den Anstrich zähe und elastisch, so daß der letztere kleinen Bewegungen und Biegungen nachgibt, ohne zu zerreißen. Dammarsirnis behält wohl eine Zeitlang elastische Beschaffenheit, wobei er gern klebrig bleibt; aber zuletzt trocknet er doch aus und zerreißt dann auf diegsamen Flächen um so leichter, als ein Zerreißen dieses Firnisses vermöge seiner erheblichen Ausdehnungsfähigkeit schon auf undiegsamen Flächen nach einiger Zeit eintritt.

Beim Lackieren mit Polierung, wobei keine Deckfarben angewendet werden, sondern das Material, gewöhnlich Holz, nur eine Farbe erhält, entweder durch Beizen oder lasierende Lacke oder lackähnliche Farben, z. B. Acajoulack, Mahasgonibraun, gebrannte Terra de Sienna, kann die färbende Schicht durch jede Art Firnis aufgetragen und eingerieben werden. Ebenso kann das Lackieren nachher mit Kopals oder Spritlacksirnissen erfolgen. Die Schichten, die hier auf geschliffene Flächen aufgetragen werden, sind so dünn, daß sie dem Zersreißen gewöhnlich nicht unterworfen sind.

Oft sind käusliche Lackstruisse nicht das, wosür sie ausgegeben werden, und der Maler erlebt dann leicht Berdrießlichkeiten, indem die ungenügende Beschaffenheit solcher Lacke erst nach ihrer Berarbeitung in den damit herzgestellten mangelhaften Anstrichen hervortritt, welche daher seine Arbeitszweise nicht empsehlen. Fitr den Maler ist es also stets von Borteil und es gibt ihm von vornherein eine Garantie und Beruhigung, wenn er mit selbst angesertigten Lacken arbeitet, wosern er nicht Abnehmer solcher Firmen ist, die stets reelle Ware liesern, und solche Firmen gibt es auch. Aber oft ist der Preis das Bersührerische. Man kauft billig, ohne zu bedenken, daß reelle Fabrikanten ja auch billig liesern würden, wenn solches bei guter Ware möglich wäre. Die Bereitung der wichtigsten Lackstruisse ist daher nachstehend angegeben.

Ropallack kann niemals gang weiß oder farblos hergestellt werden, und ein im Handel etwa dafür ausgegebener farblofer Lack ift gewiß kein Ropallack. Der Maler bereitet letteren am zwedmäßigsten in der Beise, daß er fich ziemlich ungefärbten, am beften Cowrie Kopal, verschafft, denselben schmilzt und nachher weiter verarbeitet. Die richtige Ausführung des Schmelzens ift die Sauptfache. Im fleinen Magstabe, den Berhältniffen des Malers angemeffen, verfährt man dabei am beften fo, daß man sich von gutem haltbaren Töpferton einen Topf machen läßt, ber aber ftatt mit einem Boden in einen Trichter mit Trichterröhre endigt, die etwa 18 bis 20 cm lang ift. Diesen Topf sett man in eine blecherne Rohlenpfanne mit oder ohne Rost, die in der Mitte ein Loch hat, durch welches die Trichterröhre geht. Man umgibt dann den Topf mit Rohlen, gundet fie an und wirft den Ropal hinein, der in dem Mage, wie er schmilzt, durch das Trichterrohr herausläuft, also nicht überhitt werden fann. Unter die Röhre stellt man ein Gefäß mit faltem Baffer, das man, wenn die Rohlenpfanne einen Roft hat, mit einem Deckel bedeckt, durch den das Trichterrohr geht, fo daß keine Afche von oben in das Gefäß fallen kann. letteren erstarrt nun der geschmolzene Ropal. Wenn der fämtliche in den Topf gefüllte Ropal geschmolzen ist, so füllt man frischen nach, bis eine gegebene Portion auf diese Art verarbeitet ist. Man nimmt den geschmolzenen Ropal nachher aus dem Waffer, trocknet ihn vor feiner Berwendung auf einer warmen Stelle aus, füllt ihn in Flaschen und übergießt denselben mit Terpentinöl, welches ihn nach und nach auflöst. Sollte die Auflösung trübe sein, so erwärmt man sie vorsichtig einige Zeit über bem Feuer und läßt sie noch heiß durch Leinwand laufen. Man verdünnt nötigenfalls zu der speziell ge= wünschten Konfistenz.

Fetten Kopalfirnis erhält man leicht, wenn man Leinölfirnis zum Kochen erhitzt, ihn vom Feuer hebt und dann nach und nach von obigem Kopalsfirnis nach Bedarf zurührt. Diese Arbeit darf jedoch in Rücksicht auf den dabei gebildeten leicht entzündlichen Terpentinöldampf niemals in der Nähe von Feuer oder Licht ausgeführt werden, ebenso ist eine Überhitzung des Ölfirnisses zu vermeiben, weil sonst beim Zuseten des Kopallacks durch die plötlich und in großer Menge ersolgende Verdampfung des Terpentinöls sehr leicht ein vehesmentes Übersteigen der Masse ersolgt.

Kommt es nicht sehr auf die Farbe des setten Kopalfirnisses an, so kann man auch Kopal in einer Kupferpfanne unter Umrühren mit einem Eisenstade schmelzen, dis er vollständig und schaumfrei slüssig geworden ist. Man sett alsdann Leinölsirnis unter Umrühren hinzu, in welchem sich der Kopal bald völlig auflöst, nimmt nach erfolgter Auflösung die Pfanne vom Fener und setz nun Terpentinöl ebenfalls unter Umrühren hinzu, um so mehr, je dünner der Firnis werden soll.

Der auf lettere Weise bereitete Firnis muß einige Zeit stehen, damit sich Unreinigkeiten absehen. Verdünnt man aber mit Terpentinöl hinreichend, so kann er auch warm filtriert werden.

Beim Schmelzen des Kopals entwickeln sich sehr stechende Dämpfe eines brenzlichen flüchtigen Öls. Man nimmt das Schmelzen daher am besten im Freien oder unter einem gut ziehenden Schornstein vor. Im Großen hat man sowohl zum Schmelzen des Kopals als zur Entfernung dieser höchst beschwers lichen, die Augen angreisenden Dämpfe besondere Vorrichtungen.

Dammarfirnis, den man auch beiden vorhergehenden Firniffen zuseten fann, und welcher fast gang ungefärbt ift, fo daß derfelbe fich vorzüglich jur Berarbeitung weißer Farben eignet, obwohl er mit der Zeit riffig wird, tann man badurch bereiten, daß man bas Dammarharz in emaillierten Gifengefäßen schmilzt, bis es nicht mehr schäumt, sondern flar fließt, worauf man Terpentinöl zusett, welches den Dammar löst. Die heiße Lösung filtriert man dann durch Leinwand. Eine andere Bereitungsweise des Dammarfirniffes besteht darin, daß man das Dammarharz ohne weiteres mit Terpentinöl übergießt, in welchem es fich leicht und nach und nach löft. Aber die lettere Lösung wird niemals hell und durchsichtig, sondern bleibt stets opalisierend, weil ihr das im Dammar ent= haltene Waffer beigemengt ift, das nach dem erften Berfahren beim Schmelzen des Harzes entweicht. Gine dritte Bereitungsweise, welche den Dammarfirnis zugleich mafferklar und weniger gefärbt liefert, als nach dem erften Berfahren durch Auflösung des geschmolzenen Harzes, ist die folgende. Man erhipt 1 Gewichtsteil Dammar mit 4 Gewichtsteilen Terpentinöl so lange, bis einerseits alles Barz gelöft ift, mas rasch erfolgt, und bis andererseits keine Wafferdampf= blafen mehr aus der Maffe entstehen und austreten, fondern das Terpentinöt ruhig tocht. Man gießt die Lösung alsbann durch Leinwand oder ein feines Meffingfieb, um Refte und Unreinigkeiten, die im Barge enthalten find, jurud= zuhalten, worauf der Firnis fertig ift. Er ift dann ebenfo klar als ber aus geschmolzenem Dammarharz bereitete Firnis. Dag auch diese Erhitzung mit Borficht und unter Abhaltung jeder Flamme geschehen muß, ift felbstverftändlich. Uberhaupt muß man zur Begegnung von Feuersgefahr beim Leinöl- oder Firnistochen ftete etwas Sand, sowie einen Deckel oder ein Blech gur Sand haben, um das Gefäß, deffen Inhalt etwa in Brand geraten ift, fofort mit bem Blech zu bedecken und diese Bedeckung mit dem falten Sande zu überschütten.

Der Bernstein gibt nur einen dunkeln oder fast schwarzen Lackstruis. Letterer wird in Fabriken hergestellt, in welchen man den Bernstein zugleich auf Bernsteinsäure verarbeitet. Das Schmelzen des Bernsteins kann in der oben beschriebenen Borrichtung zum Kopalschmelzen mit der Abänderung ersfolgen, daß man das trichterförmige Schmelzgefäß, welches auch von Kupfer sein kann, mit einem durch Lehm zu verstreichenden Deckel versieht und das

Harz statt in Wasser direkt in Leinölsirnis sließen läßt, den man nachher noch mit dem Ungelösten erwärmt und bei etwa noch zu dicker Konsistenz mit Leinölssirnis oder Terpentinöl verdunnen kann.

Seitdem das Zinkweiß in Gebrauch gekommen ist, wird zum Anstrich für dasselbe ein bleifreier Leinölfirnis aus dem einleuchtenden Grunde benutzt, damit der Zinkweißanstrich nicht die uns aus früherem bekannte üble Eigenschaft bleihaltiger Farben erhält, sich durch schwefelhaltige Gase zu schwärzen. Zur Herkellung eines solchen bleifreien Firnisses wird Leinöl mit sogenannten Sitkativen angerieben und das Zerriebene einer größeren Portion kochenden Leinöls zugesetzt. Diese trockenen Sikkative bestehen aus borsaurem Manganorydul oder auch aus Manganorydhydrat, das zu diesem Behuse ganz eisenfrei sein soll.

Neuerdings kommen flüffige Sikkative im Handel vor, welche durch Kochen von Leinöl mit fein gemahlenem Braunstein erhalten werden, wobei das Öl stark schäumt und sich so verändert, daß es eine strupartige oder noch dickere Konsistenz annimmt. Man verdünnt es dann nach und nach mit Terpentinöl und erhält so eine dunkelbraune Flüssigkeit, welche, den Ölen und Firnissen in geringen Mengen zugefügt, diesen die Eigenschaft erteilt, schnell zu trocknen.

Gewisse Farben, namentlich die als Kalkfarben gebrauchten, lassen sich statt mit anderen Bindemitteln mit aufgelöstem Wasserglase, welches jest bestanntlich eine gängige Handelsware ist, austragen und zugleich glänzend machen. Aber ich vermute, daß solche Wasserglasanstriche auf Holz weniger schützend sind als Öls oder Harzanstriche. Will man dem Holz nicht bloß eine wohlseile Varbe geben, sondern es auch konservieren, so ist dazu das schwedische Versahren vorzüglich, welches man seit Jahrhunderten unter Benutzung der Rotsarbe "Fahlunrot" anwendet, indem man Roggenmehlkleister kocht, in demselben Eisen vitriol löst, in das Gemisch Leinöl oder etwas Fischtran rührt und schließlich die genannte Rotsarbe zuset. Der damit erzielte Anstrich auf Holz trotz allen Einslüssen der Witterung, denn der Eisenvitriol, welcher nach und nach in das Holz dringt, zerstört dessen fäulniserregende Bestandteile und konserviert es dadurch sehr gut. Damit die Farbe setstigt und auch gut in das Holz dringt, dürsen die Flächen des letzteren nicht gehobelt, sondern mitssen rauh sein, wie an Balken und ungehobelten Brettern.

Zinkweiß kann auf allen Flächen auch mit einer Lösung von basischem Chlorzink, von 58°Bé, welche mit Gelatines oder Leimlösung und etwas Weinstein versetzt ist, angestrichen werden. Der Anstrich erhärtet rasch, wird glänzend und wirkt auf Holz gleichsalls fäulniswidrig.

Untersuchung ber Ölfarben. Es ift oft zweifelhaft, ob bie im Handel vorfommenden Ölfarben in Tuben wirklich das sind, was dieselben ihrer Bezeichnung gemäß sein sollen. Andererseits führen diese Ölfarben, wie wir

gesehen haben, häusig unbestimmte Handelsnamen, z. B. Vort Emeraude, Lack Robert, Van Dyks-Braun, welche entweder willkürlich gewählt oder von einer Eigenschaft oder zufälligen Ühnlichkeit oder von dem ersten Fabrikanten der Farbe usw. abgeleitet sind, aber die Zusammensetzung der letzteren, die natürliche Abstammung derselben oder die Gattung, zu welcher sie gehört, nicht ausdrücken. In diesen Fällen kann der Konsument die durch sein Interesse gebotene Gewißsheit über den Bestand einer derartigen Farbe nur durch eine Untersuchung derselben erlangen, welche nach solgender Anleitung ausgeführt werden kann.

Bunächst ift behufs ber Isolierung ber eigentlichen festen Farbensubstanz die Ölfarbe von ihrem Dle zu befreien. Dies geschieht am besten badurch, daß nian eine gewogene oder ungewogene Quantität Olfarbe in ein fleines Glasfläschen bringt und mit Uther so lange schüttelt, bis sich die Farbe völlig in Floden oder Bulver gerteilt hat und fich zu Boden fest. Man gießt alsbann den Ather hell ab, schüttelt den Rückstand noch einmal mit einer neuen Quantität Uther, worauf man nach dem Absetzen wieder bekantiert; dann gießt man das Ungelöfte auf ein Filter, wäscht die Masse auf demselben noch mehrere Male mit Uther, zulet mit ftartem Weingeift nach und läßt schließlich die ausgewaschene Farbe trodnen. Die lettere kann man bann oft schon nach ihrem äußeren Unsehen qualifizieren, vorausgeset, daß man mit ber Beschaffenheit der meisten Farben vertraut ift. Genügt das Außere der Farbe nicht zu ihrer Beftimmung, fo werden einige Berfuche mit Sauren, Alfalien, das Berhalten beim Blühen für sich oder mit Salpeter bartun, zu welcher Battung die Farbe gehört, indem fich ihre Beftandteile dabei wenigstens teilweife zu erkennen geben. Dasselbe Berfahren wird bei anderen in DI abgeriebenen, aber nicht in Tuben vorkommenden, ebenso bei denjenigen Farben angewendet, welche mit Harzöl angemacht sind. Durch Wägung der zur Untersuchung genommenen Ölfarbe einerfeits und bes vom Dle befreiten Trodenrudftandes andererfeits erfährt man felbstverftändlich aus der Differenz die Bewichtsmenge des zum Unreiben verwendeten Dls. Auch über die Ratur des letzteren kann man hierbei Aufschluß erhalten. Die zum Anreiben der Tubfarben verwendeten Dle find immer gebleichtes oder ungebleichtes Leinöl oder Mohnöl oder beren Firniffe. Läßt man den jum Extrahieren der Olfarbe benugten Uther verdunften, fo bleibt das DI mit feiner eigenartigen Farbe gurud. Ift das Bindemittel ein Bleifirnis, fo wird es beim Schutteln mit Schwefelammonium nach einiger Zeit gebräunt, im anderen Falle behält es feine Farbe ober gibt nur eine weiße Emulfion.

B. Bur Berftellung von fog. Sonig-, Gummi- oder Aquarellfarben.

Diese Farben werden in geringeren Quantitäten als die unter A. erörterten Farben angesertigt und fast nur bei der seltener ausgeübten Aquarellmalerei

Man benutt zu ihrer Berftellung einen großen Teil berfelben verwendet. Farben wie für die Olmalerei, namentlich folche, welche lasieren und sich den Laden ahnlich verhalten, oder Lade find. Sie werden in Gemischen von mafferigem Gummi und Sonig, Sonig und Leimwaffer ober Auflösung von Saufenblase zur Konsiftenz dider Teige, und zwar aufs Feinste abgerieben. Denn die Büte dieser Produkte beruht einesteils auf dem Berteilungs= grade der angeriebenen Farbe, anderenteils auf einer richtigen Mischung der Bindemittel, welche für diese Farben der Art sein sollen, daß die fertigen Karbenteige nur langsam trodnen und in den Tuben oder Näpfchen, worin fie verschickt werden, ihre Teigkonsistenz lange Zeit beibehalten. Um daher diesem Austrocknen vorzubeugen, füllt man die feuchten Farbenteige gegenwärtig teils in ebenfolche Tuben aus Zinnfolie, wie zur Berpadung von Olfarben benutt werden, teils in Näpfchen oder vierkantige Rästchen von Fagence, teils und zwar zurzeit häufiger in ebenfolche Raftchen von Zinnfolie, welche dann noch weiter in Zinnfolie eingehüllt find. In dieser Teigform und Berpadungsart heißen die Farben mit der englischen Bezeichnung Moist-Colours (moist, feucht).

Die Lösungen des Gummis, des Leims oder der Hausenblase müssen natürlich rein und durch Leinwand filtriert sein, ehe man sie verwendet. Den Honig reinigt man dadurch, daß man ihn in seinem viersachen Gewichte Wasser auslöst und die Lösung unter stetiger Entsernung des Schaumes soweit eins dampst, dis sie beim Erkalten Sirupskonsistenz annimmt. Gewöhnlich wird solcher Honig noch mit ½ Bolum einer ebenso dicken Lösung von Gummis Tragant versetz und dieses Gemisch in verschlossenen Flaschen verwahrt. Bildet sich darin nach einiger Zeit ein Bodensatz, welcher aus kristallisiertem Krümelszucker besteht, so verwendet man trotzem die Flüsssissteit als gutes Bindemittel. Benutzt man zugleich Leimlösung, so wird diese für sich vor dem Zerreiben der Farbe zugegeben.

Sollen die mit Aquarellfarben ausgeführten Malereien den mit Ölfarben hergestellten Arbeiten an Glanz und Haltbarkeit nahe kommen, so werden den erstgenannten Farben Copaivabalsam, Wachs und Harze in geringer Menge, nämlich höchstens in einer solchen Quantität zugesetzt, daß die Farben noch die sür ihre Anwendung ersorderliche Adhäsion gegen die wässerigen Bindemittel behalten. Zu diesem Behuse erhipt man beispielsweise 4 Tle. Copaivabalsam in einer Porzellauschale mit 1 Tl. Mastix und 1/4 Tl. gebleichtem Bienenwachs, bis Mastix und Harz geschmolzen sind. Es werden nun 5 Tle. eines dicken Schleimes von arabischem Gummi eingerührt und so lange durchgearbeitet, bis die Masse eine gleichsörmige, beim Erkalten weiß erscheinende Salbe geworden ist. Mit dieser Salbe reibt man die trockenen Farben zuerst an, setzt aber nur so viel davon zu, bis das Farbenpulver krümlich wird und sich ballt, nicht etwa

so viel, daß es teigförmig und glatt wird oder Glanz annimmt. Das Gemenge wird in diesem Zustande gut durchgearbeitet, dann einige Zeit in Ruhe geslassen, wodurch sich die harzartigen Teile mehr mit der Farbe vereinigen, und nun mit dem obigen Gemisch von gereinigtem Honig und Tragantlösung zu einer glänzenden seinen Masse zerrieben, welche man noch durch Zutröpfeln von Wasser verdünnen kann.

Nach dem völligen Zerreiben, welches in größeren Fabriken auf die bei den Tuschen anzugebende Weise geschieht, werden die teigsörmigen Farben num in Tuben, Kästchen von Zinnfolie, früher mehr in Porzellansnäpschen gesüllt. Auch in trockenen runden und viereckigen Stücken kommen so hergerichtete Farben namentlich von Frankreich aus in den Handel. Die englischen Ackermannschen Tuschsarben scheinen ebenso hergestellt zu sein. Die trocken in den Handel kommenden Aquarellsarben sind alle zunächst im halbtrockenen Zustande mit Firma, Fabrikzeichen und Namen der Farbe durch Pressen in Stahlsformen versehen und hierauf erst vollständig getrocknet.

Die französischen trockenen, halbe und ganze Kuchen bilbenden Aquarellsfarben werden im Handel Le France-Farben genannt, von Le France, einem früheren Fabrikanten, während die entsprechenden englischen Aquarellfarben als Ackermannsche Farben bezeichnet werden. Wo in dem obigen Berzeichnisse nicht alle drei Namen angegeben sind, kommen die betreffenden Farben in Deutschland entweder nur unter dem französischen Namen oder nur unter dem deutschen vor. Wo die englischen Bezeichnungen nicht angegeben sind, sehlen sie in den englischen Registern.

Untersuchung der Aquarellfarben und Tufche. Die S. 441 bezüglich der Ölfarben hervorgehobene Ungewißheit, ob die Beschaffenheit einer Farbe ihrer Handelsbezeichnung entspricht und wie eine im Sandel unbestimmt bezeichnete Farbe wirklich zusammengesett ift, besteht ebenso bei den Aquarelle und Tuschfarben, fo daß auch über den Beftand der letteren ficherer Aufschluß nur durch eine Untersuchung erlangt werden kann, beren allgemeiner Bang hierunter angegeben ift. Da die meisten den in Rede stehenden Aquarellfarben usw. zugrunde liegenden mineralischen und anderen Farbstoffe in Wasser unlöslich, deren Bindemittel jedoch größtenteils darin löslich find, fo isoliert man die ersteren von den letteren durch Ginweichen der Farbe in Waffer, Zerrühren darin, Dekantieren, wiederholtes Auswaschen und Filtrieren. Nur der Indigocarmin tann in ber angegebenen Beise nicht von dem Bindemittel getrennt werden, da er in Waffer löslich ift. Sind außer den mafferlöslichen Bindemitteln noch harz- oder machsartige ufw. Bindefubstangen vorhanden, fo werden dieselben durch Digestion der auf obige Weise mit Wasser behandelten und wieder getrodneten Farben mit Ather oder Schwefelkohlenstoff oder Bengin bei gelinder Wärme ausgezogen und burch nachfolgendes Auswaschen der Farben mit den bemerkten Flüfsigkeiten vollständig entfernt. Die hierdurch isolierten Farbestoffe oder Farben lassen sich nun größtenteils schon am äußeren Ansehen erkennen. Wo dies nicht der Fall ist, müssen natürlich Reagenzien in gleicher Weise wie bei den aus Ölen abgeschiedenen Farben zur näheren Bestimmung angewendet werden.

Die Untersuchung der in den Aquarellfarben vorhandenen Bindemittel, welche aus Gummi, tierischem Leim sowie (bei feucht bleibenden Moist-Farben) aus Honig, endlich auch aus Harz, Wachs und Balsamen (vgl. S. 442) bestehen können, beschränkt sich bei der Schwierigkeit exakter quantitativer Bestimmung meistens auf einen qualitativen Nachweis dieser Substanzen und auf eine annähernde Ermittelung ihres Mengeverhältnisses.

Zum Nachweise der wasserlöslichen Gindemittel wird deren durch Extrahieren der Aquarellfarben mit Wasser erhaltene Lösung siltriert und sehr stark eingedampst, worauf man von der konzentrierten Flüssigkeit je 1 Tropsen auf 3 verschiedene Uhrgläser bringt. Zu dem Tropsen im ersten Uhrglase setzt man einige Tropsen einer hellen reinen Galläpfelinfusion oder Tanninlösung. Gerinnt der Tropsen und scheiden sich weiße Floden aus, so enthält das Bindemittel tierischen Leim. Zu dem Tropsen im zweiten Uhrglase gießt man starten Weingeist. Dieser macht bei Gegenwart von Gummi den Tropsen weiß, und läßt man das Gemisch stehen, so erscheint das Gummi als weißes Pulver gefällt. Der Tropsen im dritten Uhrglase dient zur Ermittelung des Zuckers aus Honig, welcher schon durch den Geschmack zu erkennen ist. Zum weiteren Nachweise tropst man auf die Probe im dritten Uhrglase etwas weinssaures Aupserozydkali und läßt einige Stunden stehen, worauf sich bei Gegenwart von Honig rötlichgelbes Aupserozydul als seines Pulver ausscheidet.

Bei den Aquarellfarben, in welchen neben den wasserlöslichen Bindemitteln zugleich Wachs, Harze oder Balsame enthalten sind, bleiben letztere Stoffe nach dem Behandeln der Farben mit Wasser bei der eigentlichen Farbe zurück, welche alsdann zuweilen kaum trocken wird. Zur Abscheidung der bemerkten harzigen usw. Stoffe extrahiert man die von der Wasserbehandlung zurückzgebliebene Farbensubstanz, nachdem sie sich beim Trocknen nicht weiter versändert, mit Ather, Benzin oder Schwefelkohlenstoff, welche Wachs, Harze usw. auslösen, die dann nach Berdunstung des Lösungsmittels zurückbleiben. Eine vollständige und quantitativ genaue Trennung der so abgeschiedenen Zusätze im einzelnen ist nur schwierig auszusühren, es sei denn, daß man von vornherein größere Mengen von Farbe der Untersuchung unterwirft. Der erhaltene Rückstand kann jedoch zum qualitativen Nachweise seiner näheren Bestandteile auf solgende Weise untersucht werden. Kocht man denselben in einem Probegläschen, in welchem man ihn auch gleich austrocknen lassen kann, mit Borax und

Wasser, so löst dieser, in hinreichender Menge zugesetzt, alles Harz auf. Auf der Lösung schwimmt ätherisches Öl oder der im Copaivabalsam etwa enthaltene Kohlenwasserstoff, während vorhandenes Wachs ungelöst zurückleibt. Trennt man die Borazlösung, welche man zu diesem Behuse start verdinnen kann, vom Ungelösten, und siltriert sie, wobei die geringen Mengen slüchtiger Kohlenswasserstoffe am trocken angewendeten Filter hängen bleiben, so trübt sich dieselbe beim Erkalten oder bei Zusatz einer geringen Quantität Säure, wenn ein Harz vorhanden war. Scheidet man letzteres durch Säurezusatz aus der Borazlösung warm aus, so vereinigt es sich zu einem kleinen Klumpen und nach dem Erskalten und Trocknen kann man an seiner Konsistenz einigermaßen die Natur des Harzes erkennen.

Einige wenige Aquarells oder Tuschstrben, deren Farbstoff hauptsächlich Harz ist, wie Gummis Gutta, Drachenblut, lösen sich nach dem Auswaschen mit Wasser in obigen Lösungsmitteln. Derartige Farben haben natürlich, weil sie selbst Harze sind, nicht noch Zusätze von Harz erhalten. Kocht man sie nach dem Auswaschen mit Wasser mit wässerigem Borax, dem man etwas Natronslauge, aber nur in Tropsen, zusetzen kann, so lösen sie sich ebenfalls und lassen Wachs zurück, im Falle dieses zugesetzt war.

Wenn die Vorzüglichkeit der in Rede stehenden Farben nicht etwa nur auf der seinen Zerteilung und Zerteilbarkeit des angewendeten Farbenmaterials, sondern auch auf der Qualität der Bindemittel beruht, so gibt das obige Untersuchungsversahren die Mittel an die Hand, die Natur dieser Bindemittel zu erkennen. Die genaue Quantität der letzteren läßt sich jedoch, sosern es sich um die Nachbildung einer bestimmten Farbe handelt, leichter durch vergleichsweise angesertigte Probemischung en ermitteln, als durch eine chemische Analyse, welche, wenn sie genau sein soll, eine hier nicht vorauszusetzende vollskommene Sicherheit in analytischen Arbeiten erfordert.

C. Bur Berftellung von Eufchen.

Die Ackermannschen und Le France-Aquarellsarben, welche in ganzen und halben viereckigen Täfelchen oder runden Kuchen von der Form einer Minze in der Größe eines Zweimarkstückes und darunter im Handel vorkommen, können auch als Tusche dienen und werden tatsächlich als solche angewendet. Die Bereitung derjenigen ähnlichen Farben, welche im Deutschen allgemein Tusche genannt werden und weniger für Aquarellmalerei, als zum Kolorieren von Zeichnungen bestimmt sind, wird in einigen Gegenden von Deutschland in sehr großem Maßstabe betrieben, namentlich in thüringischen Städten, wie Saalseld, Koburg usw. Der eigentliche Maler benutzt diese Farben nicht. Es können zu ihrer Herstellung alle möglichen Farben verswendet werden und je nach Beschaffenheit dieser und der Art ihrer Verarbeitung

erhalten sie verschiedene Benennungen, feine, extrafeine, Adermannsche usw. oder ordinäre Tusche. Lettere werden nur als Spielzeug für Kinder ansgefertigt und gelangen, in mehr oder minder ausgestattete Tuschkästichen eingelegt, in den Handel.

Die deutsche Tusche bilbet stets vierkantig geformte Studden, jedoch von verschiedener Größe. Bu ihrer Berstellung wird die Farbe, wenigstens für feinere Sorten, ebenso abgerieben wie für Agnarellfarben, und zwar mit einem in Baffer nicht zu schwer löslichen Bindemittel, dann zum fteifen Teige eingetrodnet, hierauf in stählernen Formen gepreßt und schließlich völlig getrodnet. Statt durch mubevolles Zerreiben fann man einigen Farben wohl auch durch fehr vorsichtiges Schlämmen die nötige Feinheit erteilen, ihnen das Bindemittel alsdann zuseten und die Masse zu dickerer Konsistenz eintrochnen. Das Bindemittel besteht entweder nur aus derjenigen Lösung, die recht weißer Leim mit kaltem Waffer zu geben imstande ift, oder aus dieser und einer wässerigen Auflösung von Gummi arabicum oder Gummi-Tragant, der man auch wohl etwas Zuder zufügt. Die Zusammensetzung des Bindemittels muß sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität seiner einzelnen Bestandteile für jede Farbe durch Versuche besonders ermittelt und die Mischung so her= gestellt werben, daß sich die Stude gut preffen laffen und nach dem Preffen nicht elastisch sind (was bei Anwendung von Leim allein der Fall sein würde), daß sie ferner beim Trodnen nicht zerreißen und Sprünge bekommen, auch beim Gebrauche nach dem Trocknen sich ohne Milhe erweichen und mit dem Pinfel verwaschen lassen. Diese Versuche machen keine Schwierigkeit, und wenn man etwa 4 bis 6 Mischungen probeweise ansertigt, so wird man bald erfahren, welche derselben für die Farbe am geeignetsten und wieviel davon als Zusat nötig ist. Zuviel Bindemittel, namentlich Gummi, hat zur Folge, daß die Farben leicht zerreißen, wenn sie troden geworden find. Zuder wirkt diesem Umstande fehr entgegen.

Die beste Konfistenz für das Pressen ist die Härte des Talgs, und es hat keine Schwierigkeit, dieselbe durch Bersuche zu ermitteln. Die nach dem Trocknen erfolgende Einlegung der Tusche in Kästchen ist bekannt, sowie die übrige Ausstatung derselben für den Markt.

Zu feinen Tuschen im allgemeinen, welche zum Zeichnen dienen, werden nicht allein seinere oder bessere Farben angewendet, sondern letztere werden auch entweder durch Zerreiben oder durch Schlämmen zur größtmöglichen Zerteilung gebracht, ehe man sie mit dem Bindemittel versett. Das Zerreiben kann allerdings auch mit dem Bindemittel auf einem harten gewöhnlichen Neibsteine, wie beim Neiben in Öl, vollzogen werden, wenn man nicht Gelegenheit hat, sich durch Schlämmen sein verteilte Farben zu verschaffen. In Tuschsadrifen werden dazu aber auch Maschinen verwendet, die im wesentlichen aus einer

Reihe eiserner Walzen bestehen, welche sich mit ungleichförmiger Geschwindigkeit an der Peripherie, also unter Reibung, nebeneinander umdrehen und zugleich die Farben 10- bis 12 mal nacheinander durchdrücken, worauf sie an der letzten Walze abgestreift werden. Diese Maschinen sind kostbar und lassen sich siechen salls leicht durch diesenige Reibmaschine ersetzen, welche ich zum Zerreiben in Öl angegeben habe. Manche Farben lassen sich keineswegs durchs Schlämmen sein genug erhalten, wie z. B. das Schweinsurter- oder Englischgrün. An diesen sowie überhaupt bei allen Farben von kristallinischer Beschaffenheit muß das Reiben natürlich jedesmal vollzogen werden.

Zum Zerreiben ber Farben mit ihren Bindemitteln im großen bedienen sich die Fabriken auch derfelben Maschinen, wie zum Zerreiben der Ölfarben sunstmalerei, nämlich eines Systems von Walzen, wie es früher erwähnt ist. Für die Erdfarben und einige andere Mineralfarben können die Walzen aus Kupfer und Stahl bestehen, aber für andere Farben müffen Steinwalzen benutzt werden, welche überhaupt die besten sind, da die Metalle häusig Einfluß auf die Farben haben und sie teilweise zersetzen.

Bu ordinären Tuschen werden gewöhnlich nur billige und Erdfarben genommen, und es wird bei ihrer Herstellung weniger auf hohen Grad der Verteilung gesehen, als bei den feinen Tuschen. Eine Wohltat wäre es aber, wenn
von den Verfertigern auch darauf gesehen würde, daß aus dem Sortiment
die giftigeren Farben wegbleiben, da diese Arten Tusche in kleinen Kästchen
hauptsächlich als Spielzeug für Kinder gebraucht werden, welche nicht
den Verstand haben, mit der nötigen Vorsicht damit umzugehen, sie zuweilen
mit dem Mund beseuchten und somit in Gesahr sind, sich zu vergiften.

Außere Kennzeichen einer guten Tusche gibt es nicht, denn diejenigen Fabriken, welche so gute Waren auf den Markt bringen, daß sie gesucht werden, und damit ihre Ware bekannt sei, derselben ein besonderes Außere geben, sinden hinsichtlich der äußeren Ausstattung der Tusche eine so schnelle und genaue Nachahmung, daß der Konsument nie wissen kann, welches Fabrikat er besitzt. Weder die darauf angebrachten schwenel, Wappen, noch die schöne Verspackung, oder darauf angebrachten Bronzierung mit Messings oder Silberbronze, noch ein den Tuschen gelassenes mattes Ansehen, oder ein ihnen gegebener Glanz durch Überziehen mit Gummilösungen oder Seisenlösung oder sehr dünner Harzlösung in Alkohol, trägt etwas zu ihrer Güte bei, welche allein von der Feinheit und Auswahl der Farbe und des Bindemittels abhängt, das eine zurte Berwaschung und ein rasches Trocknen in dünnen Lagen ohne zu großen Glanz gestatten muß.

Selten bedarf der Zeichner zum Kolorieren seiner Zeichnungen mehr als sechs Farben, doch enthalten die Tuschkästen eine viel größere Anzahl, welche gewöhnlich nicht verbraucht werden. Dadurch wird das brauchbare Material

unnötig verteuert, und bie Fabrifanten follten womöglich fich barauf befchränken, nur die Sauptfarben einzulegen, und die Farben weglaffen, welche fich mischen laffen. Unter allem Material bei ben Tuschen ift das wichtigste ein gutes Schwarz, und ichwarze Tufche fowie Braun wird auch für fich allein, nicht in Raftchen eingelegt, verfertigt. Die Stude muffen nach altem Brauche die dinesische Stangenform mit dinesischen Bergierungen und Zeichen mit ober ohne Bergoldung besiten, wenn sie gangbar fein follen. Die Form und das Augere hierbei zu erreichen, hat feine Schwierigkeit; man verfahrt babei wie bei ben anderen Farben. Allein sobald die Tusche auch in der Bitte ber chinesischen ahnlich oder in Birklichfeit gleich fein foll, fo erfordert die Berarbeitung und namentlich die Auswahl bes Schwarzes dazu einige Umsicht, oder man ist genötigt, es geradezu felbst berzustellen. Es können nämlich bagu nur bie allerfeinsten Ruße angewendet werden, und am geeignetsten find die Lampenruße oder Ruße von flüchtigen Dlen, namentlich auch von Rampfer, die viel Ruß geben. Auch Ruge von frischem Sarz laffen fich zur Rot anwenden; biejenigen Sorten find babei freilich auszuwählen, welche fich am weitesten vom Feuer absetzen, und bei ihnen ift es immer nutlich, sie erst auszugluhen, um einen Teil ber fuchfigen Beschaffenheit wegzubringen.

Alls Neutralschwarz ober Neutraltinte ift ein Gemisch von chinesischer Tusche, Pariserblau und etwas Krapplack bekannt; es wird vielfach

bei technischen Zeichnungen verwendet.

Die Untersuchung der Tusche auf ihre Bestandteile ist S. 443 u. f. bei ben Aquarellfarben angegeben.

D. Zur Herstellung der Zeichenstifte, Pastellfarben und gefärbten Areiden.

Die Rötel, schwarze und weiße Kreide, welche im Mineralreiche in einem solchen Zusammenhange vorkommen oder nach dem Abschlämmen gröberer Teile wieder einen solchen Zusammenhang annehmen, daß sie in dünnen Stäben zwar an wenig rauhen Flächen noch abfärben, jedoch zum Zersbrechen einigen Druck ersordern, waren wohl die ersten Pastellsarben oder farbigen Zeichenstifte, die hergestellt und gebraucht wurden. Ihre Darstellung aus dem erwähnten Materiale war einfach und geschieht aus demselben noch heute so, daß man das Material durch dünne Sägeblätter in vierkantige rechtswinkelige Stäbe zersägt, die dann in dieser Form in den Handel kommen. Feineren Sorten oder solchen, mit denen beim Gebrauche seinere Striche gemacht werden sollten, gab man eine Holzeinfassung, wodurch die eigentlichen Pastell= oder Zeichenstifte zu erhalten, sührte zur Fabrikation derartiger künstlich gefärbter Massen, wobei selbst die Methode des Formens verändert

werden mußte, um daraus Stifte herzustellen. Diese kam dann auch zur Serftellung der sog. sarbigen Kreiden in Anwendung und wird nun teilweise auch gebraucht, um die schon genannten Sorten von Zeichenkreide anzusertigen, welche dieselben Farben, nur in roherer Form enthalten. Im ganzen hat nur die Darstellung der eigentlichen in Holz gesaften seineren Pastellstifte, welche geschickte Zeichner oder Pastellmaler anwenden, einige Schwierigkeit, wogegen die der gesärbten Kreiden, der Rötel usw., welche zum rohen Zeichnen auf Holz und Mauern oder von Handwerkern usw. gebraucht werden, weniger Schwierigkeiten darbietet; sedoch hat die Darstellung beider Gattungen vollfommene Ühnlichkeit miteinander.

Beide Arten von Farben in dem Zustande, wie sie unter den angeführten Benennungen verlangt werden, muffen besonders folgende Eigenschaften haben:

Sie mitsen als Kreide frei in Stücken, ober als Pastellstifte in den Holzsfassungen soviel Zusammenhang haben, daß je nach dem Ersordernis, wenn mit der Spitze oder mit dem aus der Fassung hervorragenden kurzen Ende ein Strich auf einer glatteren oder rauhen Fläche gemacht wird, etwas von der Farbe abgerieben wird, aber dabei die Spitze nicht abbricht. Sie dürsen daher nicht zu hart sein, wobei seine Farbe losginge; auch nicht zu weich, wobei sie brechen könnten, oder, wenn ein Strich gemacht würde, zu viel Farbe mehlartig abginge. Sie müssen seine sin der ganzen Masse gleichmäßige Härte besitzen, namentlich die Pastellstifte, damit die abgelöste Farbe überall gleich dick wird, und die Striche gleichförmig gemacht werden können. Bei Pastellstiften kann jedoch in dieser Hinsicht ein Unterschied stattsinden, indem die eine Sorte sich eignet, auf rauheren, die andere auf glatteren Flächen mit demselben Essekte zu zeichnen, Striche z. B. auf Papier oder auf Leinwand zu machen usw., und es werden dieselben daher auch von verschiedener Härte angesertigt.

Um die Farben, welche, wie das meistens der Fall ist, ursprünglich keine zu der oben erörterten Anwendung geeignete Beschaffenheit besitzen, in Stücken von der ersorderlichen Eigenschaft zu erhärten, wird auch ihnen eines oder mehrere Bindemittel gegeben, vermöge deren sie die nötige Härte und Formsbarkeit erhalten. Solche Bindemittel sind namentlich Gips und weißer setter Ton, ebenso die Gummiarten und Leimwasser, wenn man mit den ersteren nicht ausreicht. Die Auswahl der Farben, welchen man die Form von Pastellstiften oder Kreide geben will, ist natürlich Sache des Geschmacks und Bedürfnisses, doch eignen sich auch hierzu vorzüglich schöne Erdfarben.

Im allgemeinen ist das Verfahren zu ihrer Herstellung folgendes: Die Farbe, welche zu Bastellstiften verarbeitet werden soll, wird auf Farbmühlen mit dem Bindemittel äußerst fein zermahlen, am besten in Teigkonsistenz. Benutzt man als Bindemittel lediglich Gips, so kann man mit Vorteil zugleich etwas gebrannten Gips damit vermahlen. Der dick Teig wird dann noch

weiter langsam eingetrocknet, und wenn er eine so zühe Konsistenz hat, daß man ihn ballen kann, so ist er zum Formen fertig. Proben, die vorher gesmacht sind, bestimmen die für den Zusammenhang nötige Menge Gips. Ift Gips allein zur Herstellung einer formbaren, genügend zusammenhängenden Masse nicht ausreichend, so kann noch Gummi oder Leinwasser zugefügt werden. Wird die Farbe aber zu hart oder zu wenig abfärbend, so ersetzt man einen Teil des Sipses durch weißen Ton, Bolus, bei roten Erdfarben durch roten Bolus. Würden die Farben durch die erdigen Zusätze zu sehr leiden, so ersetzt man letztere auch ganz durch Gummi in ausprobierter Duanztität. Selbstverständlich werden alle diese Vindemittel schon beim Mahlen zusgesetzt. Das Trocknen geschieht entweder auf Brettern oder metallenen Platten in mäßig warmen Stuben.

Das Formen tann auf mehrfache Beifen ausgeführt werden. Bierectige schöne Stude fann man fehr gut in Gipsformen erzeugen, in welche man ben Teig eindrückt, ebenso gröbere breite Stifte, welche man mit einer 3/4 Solzfaffung als Zimmermannsstifte verfertigt. Die feinen Stifte, wie fie auch in ben schwarzen Zeichenstiften sich befinden, erzeugt man, indem man den gaben Teig in einen engen Metallenlinder unter einer Breffe füllt, deffen Boden eine kleine Scheibe ist, worin sich 2 oder 3 Löcher von der Dicke befinden, die der Karbenfaden haben foll. Diefe Scheibe, welche bald abgenutt wird, fo bag die Löcher ihre Dimensionen verändern, ift von Rupfer und fann beliebig durch eine neue oder durch eine Scheibe mit Löchern von anderem Raliber ausgewechselt werden. Wenn die Schraube der Breffe herabgedreht wird, fo geht in den Inlinder ein metallener Rolben herab, der auf die Farbenmaffe ben angewendeten Drud ausübt, und es treten dadurch dem Querschnitte der Löcher entsprechende Fäden der Farbe heraus, die auf ein darunter geschobenes Brett sich in gerader Linie auflegen, wenn das Brett sich ebenso rasch vorwärts bewegt, als der Faden herauskommt. Man bringt auf dasselbe Brett mehrere Reihen von Faden, die man soweit trodnen läßt, daß fie sich nur noch wenig biegen. Sierauf schneibet man fie in Stude, legt biefe in die eine Salfte der bafür bestimmten Solzeinfassung, worauf die andere Sälfte ber Ginfassung ebenfalls barauf gelegt, aufgeleimt und ber Stift getrochnet wird. Zuweilen werden die Faben erst trocken eingelegt und eingeleimt oder auch nicht geleimt, oder sie werden naß eingelegt und mit der anderen Hälfte eingepreßt, in welcher Manipulation sowie in der Herstellung der Ginfassungen die Fabrikanten verfchiedene Wege einschlagen. Auch werden nur drei Biertel der Länge nach gefüllte Stifte aus bem Grunde angefertigt, weil das lette Biertel derfelben gewöhnlich zum Sandhaben ungeschickt oder untauglich ift. Gewöhnlich bleiben bie zu naß gefüllten Stifte nicht gang, weil fie beim Trodnen fich gufammenziehen und reißen. Die Größe dieses Fehlers wird durch die Beschaffenheit der

Farbe und bes Bindemittels bedingt. Trocken gefüllte Stifte steden oft zu lose in der Einfassung, zerbrechen und fallen heraus, wenn man sie spigen will. Gewöhnlich kann jedoch einer oder der andere dieser letzten Fehler nicht vermieden werden, und die Stifte sind gut, wenn sie neben der richtigen Härte sich zuspigen lassen, ohne zu brechen.

Heistifte, welche unter allen farbigen Stiften die gangbarften sind und für ben täglichen mannigfachen Gebrauch die größte Wichtigkeit besitzen. Das hierzu angewendete Material ist der Graphit. Obgleich die Darstellung der Bleistifte so sehr vom Material abhängt, das zu Gebote steht, und so sehr von alten durch Jahrhunderte in Fabriken gemachten Ersahrungen, gegenüber welchen es dem Anfänger schwer wird, etwas Gleiches zu leisten wie die vorhandenen Fabriken, so will ich doch das allgemeinste zu diesem Fache Gehörige anführen.

Die Stifte werden zum Teil aus Graphit hergestellt, wie er in der Natur vorkommt. Derfelbe wird erft in Blatter, bann in Stabe zerfagt, biefe werben bann eingefaßt und bilben bie beste und teuerste Ware, indem fie alle die Eigenschaften besitzen, welche man an den besten Bleistiften begehrt. Allein ba folcher Graphit von ber geeigneten Barte fich nur in England und auch ba nur in fleinen Quantitäten vorfindet, so existiert auch nur bort biefe Darftellungs= weise, und das auf diese Art erzielte Produkt ist so felten und fo teuer auf dem Martte, daß bei uns ichwerlich ein fo gefertigtes Stud gu erhalten fein wird. Die meiften und felbst von England bezogene Stifte verbanten ihre Entstehung aber größtenteils demfelben Berfahren, nach welchem auch in Deutschland sowohl die ordinaren als die feinsten Sorten von Bleistiften fabrigiert werden, beren Beschaffenheit zwar sehr voneinander abweicht, welche aber alle für einen gewiffen Gebrauch geeignet find. Diefes Berfahren hat Uhnlichkeit mit bemienigen, nach welchem die übrigen farbigen Baftellftifte hergestellt werden. Der hierzu angewendete Graphit muß gleichfalls eine feine und gute Ware fein. Derfelbe wird zu diefem Behufe geschlämmt ober erft gemahlen und dann geschlämmt, je feiner desto besser; hierauf wird derselbe mit einer gemiffen Menge ebenso fein praparierten Tones, am beften mit einem fetten Tone, vermischt und gemahlen, und zwar zu einer möglichst innigen und gleichförmigen Mifchung. Man verfertigt dann auf eine der erwähnten Beifen bunne Stifte baraus und läßt fie vollständig trodnen, wobei man ihre Form tunlichst erhalt. Diefe Stifte werben nun in Porzellankapfeln aufrecht geftellt, dicht eingepacht unter dichter Ausfüllung der Zwischenräume mit Holztohlenstaub und dann einer verschieden hohen Glühhite ausgesett. Je nach dem Sitzegrad, den man ihnen hierbei gibt, werden sie mehr oder weniger hart und mehr oder weniger leicht abfarbend. Gie werben nach bem Brennen je nach ber hierbei erlangten Beschaffenheit in beffere und schlechtere Sorten fortiert, übrigens alle

wie die echten Sorten eingefaßt. Ift bas Brennen auf richtige Beise erfolgt, fo geben die fo erzielten Stifte guten englifden Stiften wenig nach, fie find hart, farben ab und rugen nicht. Sind fie infolge ju ftarfen Brennens ju hart, jo farben fie ichlechter ab und taugen nur zu gewiffen Zwecken, umgefehrt, wenn fie zu wenig gebrannt wurden, find fie zu weich. Gewiffe Sorten Stifte werden auch badurch hergestellt, daß der Graphit blog mit Gummi angemacht, die Maffe, wie bei anderen Paftellftiften, geformt und weiter verarbeitet wird. Diefes find die schlechtesten, fie rugen, wenn man fie mit der Bunge befeuchtet, und farben fast gar nicht ab, wenn man es nicht tut; dann laffen fich auch die Striche kaum mit Gummi elasticum wieder entfernen. Die Menge bes ans gewendeten Tones als Bindemittel zu besseren oder ordinären Stiften hängt teils von der Beschaffenheit des Graphits, teils von der des zugänglichen Tones ab, teils auch von der Feinheit, die man dem Materiale gibt, und ift bald burch einige Bersuche ermittelt. In neuerer Zeit foll es in England gelungen fein, dem fein gemahlenen trockenen Graphitpulver durch eine fehr große Preffung eine zur Bleiftiftfabritation geeignete Barte zu erteilen, fo dag er ahnlich behandelt werben tann, wie der natürliche in Studen; allein ich bezweifle bie Richtigkeit biefer Nachricht fehr. Bei Zusat von wenig Ton, burch Preffen des Gemisches zu Stücken und icharfes Brennen der letteren murbe es aber wohl gelingen, ein fägbares gutes Material zu erhalten, wie es wahrscheinlich beim Brennen bunner lofer Stifte nicht zu erreichen fein möchte, ba letteren die Dichtigkeit abgeht, die beim ersteren Berfahren hervorgebracht werden könnte; jedoch würde diese Methode der größeren Arbeit und des Abfalles wegen fich auch nur bei ben feinsten Stiften lohnen fonnen.

E. Bum Bedruden ber Benge.

Biele natürlich vorkommende Mineralfarben, d. h. Erbfarben, die Ocker verschiedener Nüancen, die Umbras, die Terra de Sienna usw. lassen sich wohl künstlich erzeugen, aber nicht so, daß sie bei ihrem Erzeugungsprozesse unmittelbar als Farbe auf das zu färbende Zeug niedergeschlagen werden können, namentlich nicht lokal, um eine Zeichnung, ein Dessin zu bilden. Die eigentlichen, auf chemischem Wege erzeugten Mineralfarben sind ebensowenig zum Bedrucken mittels Fällung geeignet, da sie hierbei einerseits auf dem Zeuge, namentlich auf Gewebe, nicht genügend haften, andererseits aber eine lokale Färbung damit entweder gar nicht, oder nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten und großem Kostenauswande herzustellen ist.

Also nicht auf dem Wege chemischer Fällung, sondern durch mechanisches Binden der fertigen Farben auf das Zeug erfolgt ihre Berwendung zum Bedrucken, und auf diese Weise werden in der Tat alle früher beschriebenen Farben, auch die Lackfarben, allgemein benutzt. Man befestigt oder "druckt"

die Farben als solche unter Anwendung eines geeigneten Bindemittels berart auf das Zeug, daß diese Befestigung den gewöhnlichen Ginflüssen widersteht und nur durch besonders fraftige chemische oder mechanische Ginwirkungen aufgehoben werden kann.

Da nun der vorliegende Teil dieses Berkes die Berwendung der fertigen Farben im allgemeinen erörtert, so soll auch deren Anwendung zum Bedrucken hier in ihren wesentlichen Zügen angegeben werden, obwohl das Bedrucken nicht zur Farbenfabrikation gehört, sondern ein besonderes Gewerbe für sich ift.

Die Befestigung der Farben auf Zeugen, Geweben, Leinen, Baumwolle, Bachstuch usw. geschieht

1. durch ben Ölbruck.

Leinöl wird mit Bleiglätte zu gut trocknendem Firnis gekocht, zugleich wird noch eine Quantität Harz oder geschmolzener Kopal darin gelöst, oder Kopalsirnis zugefügt. Mit diesem Firnisse werden die Farben zerrieben, dann gewöhnlich durch Handbruck auf das Gewebe übertragen und nachher getrocknet. Die so befestigten Farben vertragen Seisenwasser um so eher, je mehr dem Firnisse harte Harze zugesetzt sind. Sie ertragen aber nicht ein starkes Kochen mit Laugen, welche das Öl nach und nach angreisen und auslösen.

2. Durch Aufdruden mit Albumin.

Sowohl Farben, welche überhaupt nicht auf das Zeug gefällt werden können, wie Ultramarin und Erdfarben, als solche, wo dies möglich wäre, wie bei Chromgelb, Berlinerblau usw., druckt man auf die Zeuge mit Album in oder Eiweiß. Dieses bildet bei gewöhnlicher Temperatur in einer wässerigen Lösung eine zähe gleichmäßige Flüssigkeit, welche jedoch bei höherer Temperatur und zwar lediglich durch den Einsluß der Wärme gerinnt, indem sich das Siweiß als eine seste, nunmehr in Wasser unlösliche Substanz ausscheidet. Auf der Eigenschaft des Gerinnens beruht daher die Anwendung der Eiweißslüssigsteit zum Farbendruck. Man mischt die sein verteilten Farben innig und gleichen mäßig mit der Eiweißslüssigseit, besestigt, d. h. "druckt" das Gemisch auf Zeug und setzt das letztere hierauf Wasserdämpsen von der erforderlichen Temperatur aus. Das gerinnende Eiweiß hüllt die Farben ein und bildet damit eine dem Zeuge innig anhaftende, farbige und feste Masse.

Biele Farben lassen sich fast auf keine andere Weise in der Zeug- (Kattun-) druckerei verwenden, da sie bei Anwendung des Öldrucks zu viel an ihrer Nüance verlieren oder zu dunkel aussallen würden.

Filr helle Farben, wie Ultramarine, wird das Eiweiß von frischen Eiern, für dunklere Farben dagegen das aus Blut gewonnene Albumin ans gewendet, welches letztere bereits allgemein als Fabrikat im Handel vorkommt.


Bei der Berwendung wird den Albuminlösungen gewöhnlich noch außer den Farben ein anderes Berdickungsmittel, z. B. Stärke, Ton, Gummi, zugesetzt, teils um die Farbe mehr zu verteilen und dadurch heller zu machen, teils aber auch, um derselben eine gewisse Geschmeidigkeit zu geben, welche sie ohne solche Zusätze nach vorliegenden bestimmten Ersahrungen nicht erlangen würde.

3. Durch Fixierung mit Cafein, Rleber ufw.

Einige andere albuminartige Körper, wie Casein, Kleber, werden auf ähnliche Weise wie das Albumin zum Aufdruck gewisser Farben verwendet. Das Casein muß jedoch zu diesem Behuse in Ammoniak gelöst werden, weil es in Wasser sirt has Ammoniak verslüchtigt und das Casein besetigt hier die Farbe wie vorhin das Albumin in der bei letzterem angegebenen Weise auf das Zeug. Die Anwendung des Ammoniaks darf natürlich nur dann erfolgen, wenn es die aufzudruckenden Farben nicht nachteilig verändert, also z. B. nicht bei Chromgelben, manchen Kupfersarben, den Berlinerblauen, wohl aber bei den geglühten Erdsarben. Der Kleber kann sowohl in Säuren als in ätzenden Alkalien gelöst werden; als Säure verwendet man zu seiner Auflösung die flüchtigere Essigfäure, als Alkali am zweckmäßigsten Katronlauge. Selbstverständlich darf die Kleberausschildung nur dei solchen Farben angewendet werden, welche durch das Lösungsmittel des Klebers keine Beränderung erleiden.

Ein weiteres Eingehen in die Details der besonderen Methoden, um mit den obigen Fixierungsmitteln die verschiedenen Farben mehr oder minder dauerhaft auf den Zeugen zu befestigen, muß hier unterbleiben und der Lehre von der Zeugdruckerei überlassen werden, welche einen speziellen sehr ausgedehnten Zweig der chemischen Technologie bildet.

Zum Schlusse sei nur noch ein für den Farbenfabrikanten wichtiger Umstand erwähnt. Alle für Druckzwecke anzusertigende Farben müssen durchaus von einer solchen Beschaffenheit sein, daß sie sich leicht und möglichst sein verteilen lassen. Ohne diese Eigenschaft wären sie zum Aufdrucken völlig unbrauchdar. Lediglich in Bürdigung des Bedürfnisses der Zeugsbruckereien werden daher von Ultramarinfabriken besonders sein gemahlene Ultramarine hergestellt, deren Anwendung beim Druck sich auß Vorteilshafteste teils deshalb bewährt, weil die seinere Farbe weit ausgiediger färbt, teils weil die färbende Schicht dünner sein kann und daher besser am Zeuge haftet. Manche Erdsarben würden wahrscheinlich ebenfalls häusiger als gegenswärtig zum Bedrucken Verwendung sinden, wenn es sich der Fabrikant angelegen sein ließe, die Farben in einer sür diesen Zweck mehr geeigneten Beschaffenheit herzustellen, was ohne große Mühe und Kosten zu erreichen ist.



Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten.

	Seite
Dehne, A. L. G., Maschinenfabrik, Halle a. S	. 4
Farbwerk Worms, Schifferdecker & Heim, Worms am Rhein	. 5
Gewerkschaft Michel, Deutsche Schwerspat-Werke, Hartenrod (HN.).	. 4
Grusonwerk, Fried. Krupp AG., Magdeburg-Buckau	3
Hirsch & Merzenich, G. m. b. H., Farbwerke, Grenzhausen u. Cöln a. Rh	. 6
Kühny, C., Goldschlägerei, Augsburg 30	. 5
Lithopone-Fabriken, G. Krueger, Biebrich a. Rh	
Vieweg & Sohn, Friedr., Verlagsbuchhandlung, Braunschweig 7	-14

Zerkleinerungs-* Maschinen *

Kollergänge, Schlagstiftmaschinen, Mahlgänge für Trocken- und Naßvermahlung. Kugelmühlen mit und ohne Porzellanfutter. Einfache und doppelte Griesmühlen zum Feinmahlen.



— Trommel-Mischmaschinen — Aufgabevorrichtungen, Siebzylinder, Förderschnecken, Becherwerke usw.

Preisbücher kostenfrei.

FRIED. KRUPP A.-G. GRUSONWERK

Magdeburg-Buckau.

<u>ընրեր ները ընթերին ընդերերը անում ընդերերը անում ընդերերին անում իրան անում իրան անում իրան անում իրան անում </u>

Deutsche Schwerspat=Werke

Gewerkschaft Michel

Hartenrod (Hessen-Nassau).

Wir empfehlen unseren


gemahlenen Schwerspat

in allen Nuancen und Mahlfeinheiten, ebenso unseren Schwerspat in Stücken und in Sandform.

Unsere Werke sind durch bedeutende Vergrösserungen und neueste Einrichtungen immer leistungsfähiger gemacht.

Muster und Preise gern zu Diensten.

A. L. G. Dehne, Maschinenfabrik Halle a. S.



Filterpressen * Pumpen * Wasserreinigung
Armaturen * Dampfmaschinen



Wir bauen als langjährige Spezialität in eigener Maschinenfabrik

arbmühlen

mit auswechselbaren Hartporzellan-Mahlscheiben

in 5 Modellen für Hand- und Kraftbetrieb ====

die sich seit drei Jahrzehnten praktisch vorzüglich bewährt haben.

In den ersten Häusern des In- und Auslandes in täglichem Gebrauch.

Preisliste mit Abbildungen und in zwei Druckschriften gesammelte Zeugnisse führender Firmen der Lack- und Farbenindustrie der tonangebenden Länder zu Diensten. (Eine dritte sehr umfangreiche neue Serie von Zeugnissen befindet sich in Druck.)

Farbwerk Worms - Schifferdecker & Heim

Worms am Rhein. * * Abteilung II Maschinenfabrik.

ACTICACA CARTACA CARTA

Hirsch & Merzenich, G.m.b.H.

Farbwerke & Grenzhausen und Cöln a. Rhein.

Chemische Farben.

Chromgelb, Chromgrün, Zinkgelb, Zinkgrün, Türkischrot, Pariserblau, Bremerblau, lichtechte Zinnoberimitationen, Signalrot, Schüttgelb, kalkechte Farben, sämtliche Lackfarben.

Spezialitäten:

Ignorubin- und Luxoforrot. Moderote, Jugendfarben. Tapeten, Buntpapier- und Lithographiefarben. Farben für Zement-, Wachstuch-, Linoleum-, Gummi-, Seifen-, Siegellack- usw. Fabriken.

Erd- und Mineralfarben. - Wetterfeste Farbe "STERROLITH 4444444444444444444

Lithopone- =

Fabrikat:

|| 少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少

Deckkraft, Lichtechtheit.

Fabrikat: Höchste Weiße, Weichheit, Deckkraft. Lichtechtheit. Fabriken

Bau kompl. Anlagen nach bewährtestem System.

Lieferung aller Maschinen und Apparate, Zerkleinerungsanlagen. Bau von Öfen für chlorierende Röstung.

Reduktionsöfen für Schwerspat. BaS-Laugereien. Glühöfen für Rohlithopone. Schlämmereien. Trockenanlagen usw.

Keine Vertretung, daher unparteiische Beratung.

G. Krueger, Biebrich a. Rh.

Technisches Bureau für die chemische Industrie.

Prof. Dr. Otto N. Witt, Chemische Technologie der Gespinstfasern,

ihre Geschichte, Gewinnung, Verarbeitung und Veredlung.
Mit Holzstichen.

- Lieferung. Seide, Wolle, Seidenhaare, Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute und andere Pflanzenfasern. #6,50.
- 3. Lieferung. Unter Mitwirkung von Dr. Arthur Buntrock. 1902. (S. 385-576.) M 6,-.
- 4. Lieferung. Unter Mitwirkung von Dr. Ludwig Lehmann. 1909. (S. 577—770.) # 10,—.

Brünner Monatsschrift für Textil-Industrie: Alle, welche das Werk liebgewonnen haben — und deren gibt es recht viele, — werden es mit Freuden begrüßen, wenn nun eine rasche Weiterführung des Unternommenen in Aussicht steht. Was bereits Gutes über das Werk gesagt wurde, gilt auch für die jüngst erschienene Lieferung, die gleich ihren Vorgängerinnen wieder Treffliches in sich birgt. Das Kapitel Anilinschwarz wird vollendet. Wir finden die letzten der vor kurzer Zeit erschienenen Arbeiten verwertet. Es seien die Arbeiten von Ullrich und Fußgänger (Höchst), Willstätter, Bucherer wie andere genannt. Durch Nachträge sind erweitert die Arbeiten über synthetischen Indigo, auf der Faser erzeugte Azofarbstoffe, haltbare Hydrosulfitverbindungen und die damit zusammenhängenden Fortschritte über Ätzverfahren und über neue Küpenfarbstoffe, deren die jüngste Zeit eine so überreiche Zahl aufweist. Diesen Ausführungen folgt ein Kapitel "Farbstoffe". Der Einteilung liegen diesfalls die färberischen Eigentümlichkeiten der Farbstoffe zugrunde. Es folgen den roten orange-, gelb-, blau- usw. direktfärbende Azoprodukte. Dann werden besprochen die übrigen substantiven Nitro-, Azinthiobenzenylfarbstoffe, Farbstoffe unbekannter Konstitution, Schwefelfarbstoffe und sauer ziehende Farbstoffe. Hervorgehoben seien die kurzen, aber treffenden Angaben über die Verwendung der Farbstoffe. Jeder Leser der etwa 200 Seiten starken Lieferung wird dieselbe nach erfolgtem Studium mit der Überzeugung weglegen, überraschend viel Wertvolles gefunden zu haben. Daß die Ausstattung des Werkes eine vorzügliche ist, bürgt der Name der Verlagsbuchhandlung.

Färberei und Appretur: Das umfangreiche Werk, dessen vierte Lieferung jetzt vorliegt, behandelt in der ersten Lieferung im Zusammenhang die Geschichte der Textilindustrie und das Vorkommen und die Gewinnung der Textilfasern unter Berücksichtigung der zahlreichen neuen Rohstoffe der Textilindustrie. Der noch in der ersten Lieferung begonnene, in der zweiten und dritten fortgeführte Abschnitt betrifft die zum Drucken und Färben benutzten Chemikalien, Droguen und Farbstoffe. In der vorliegenden vierten Lieferung wird die Besprechung der Pigmente beendet und das große Gebiet der Farbstoffe begonnen, welches voraussichtlich auch noch die beiden nächsten Lieferungen in Anspruch nehmen wird. In erster Linie wird auf die Anwendung der Substanzen Rücksicht genommen und die Technik des Bleichens, Färbens und Druckens mit Unterstützung durch Illustrationen eingehend besprochen, weshalb das Buch für den Praktiker von hervorragender Bedeutung ist.

Die

Bedienung der Arbeitsmaschinen

Z 11 Y

Herstellung bedruckter Baumwollstoffe

unter

Berücksichtigung der wichtigsten Arbeitsmaschinen

der

Spinnerei und Weberei

von

Dr. Wilh. Elbers

Hagen in Westfalen.

Mit 127 Abbildungen im Text und auf 6 Tafeln, 14 Fehlertafeln in Lichtdruck, sowie 42 Stoff- und Druckproben.

Preis geheftet 30 Mark, gebunden 33 Mark.

"Die Textil-Industrie" schreibt: Das vorliegende Werk soll in erster Linie dem Lehrer, Ingenieur oder Chemiker, welchem die systematische Schulung der in dem angegebenen Industriezweige beschäftigten Meister und Arbeiter obliegt, zum Selbststudium und als Grundlage bei der Unterrichtserteilung dienen. Im Hinblick auf die Bearbeitung und Gruppierung des Stoffes unterscheidet sich deshalb das Werk wesentlich von den gebräuchlichen koloristischen Handbüchern. Die sich in jenen Werken naturgemäß findende eingehende Beschreibung sämtlicher in wissenschaftlicher oder technischer Hinsicht interessanter und wichtiger Arbeitsmethoden, unter detaillierter Angabe von Rezepten, kam für die vorliegende Ausgabe nicht in Betracht. Der Verfasser hat viel-

Ausführliches Verlagsverzeichnis kostenlos.

[Dr. Wilh. Elbers, Die Bedienung der Arbeitsmaschinen.]

mehr, der Tendenz der Arbeit entsprechend, in kurzen Zügen ein zusammenhängendes Bild der heute bei der Herstellung bedruckter Baumwollstoffe zur Anwendung gelangenden Methoden gegeben, soweit dieses notwendig war, um die Rolle zu kennzeichnen, welche die Arbeitsmaschinen bei der Ausübung der Methoden spielen. Durch die Fortlassung alles nebensächlichen und praktisch heute weniger wichtigen Materials wird das Bild ein einheitliches und geschlossenes, um so mehr, als auch der Spinnerei- und Webereibetrieb in dem Rahmen, wie diese Arbeitsprozesse bei der Herstellung bedruckter Baumwollstoffe in Betracht kommen, berücksichtigt worden ist. Die Anschaulichkeit der Darstellung wird sehr gefördert durch eine größere Zahl von Stoffund Druckproben. Die Auswahl derselben ist mit großer Sorgfalt bewirkt worden; es kam dem Verfasser nicht darauf an, möglichst viel Farbstoffe und Rezepte vorzuführen, sondern die Arbeitsmethoden in ihren Richtlinien zu kennzeichnen und für die meisten der zurzeit wichtigen Methoden ein Beispiel vorzuführen. Dieser Teil des Werkes ist also im wesentlichen nach den Grundsätzen bearbeitet worden, welche für die Erteilung eines für weitere Kreise bestimmten techno-logischen Fachunterrichts maßgebend sein müssen. Bei der Beschreibung der Arbeitsmaschinen ist die Vorführung des Zwecks und der Arbeitsweise nach Möglichkeit in den Vordergrund gestellt worden. Die Darstellung stützt sich vorwiegend auf aus der Praxis stammende Konstruktionszeichnung und auf photographische Abbildungen solcher Maschinen, welche betriebsfertig oder in Betrieb befindlich sind. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den in besonderen Abschnitten zusammengestellten Vorschriften für die Bedienung der Arbeitsmaschinen und Ausübung der Fabrikationsmethoden. Hier hat der Verfasser die in verschiedenen Fabriken und vor allem während langjähriger Leitung des eigenen Betriebes nach dieser Richtung gesammelten Erfahrungen niedergelegt. In diesen Vorschriften wird jedesmal unter Bezugnahme auf den voraufgegangenen beschreibenden Text übersichtlich zusammengestellt, welche Punkte seitens des Meisters und des Arbeiters bei der Bedienung der Arbeitsmaschinen zu beachten, und zum Teil auch, welche Maßnahmen seitens des Betriebsbeamten und Koloristen zu ergreifen sind, um mit den Maschinen rationell zu arbeiten und ein gutes Fabrikat hervorzubringen. Eine originelle Ergänzung erfahren diese Vorschriften durch eine Reihe von Fehlertafeln, welche eine photographische Wiedergabe der erfahrungsgemäß am häufigsten vorkommenden Fehler enthalten. Dieser wichtigste Teil des Werkes, die sogenannten "Vorschriften" und "Bedienungsvorschriften", wird nicht nur dem Interesse des Fachkoloristen begegnen, sondern er enthält gewiß auch manche Anregung für alle die Kreise, welche sich den weiteren Ausbau der Arbeitsmaschinen und Arbeitsmethoden dieses Industriezweiges, sei es auf maschinellem oder auf farbentechnischem Gebiete, zur Aufgabe gemacht haben. Wir kommen vielleicht auf dieses interessante Werk noch einmal zurück.

Ausführliches Verlagsverzeichnis kostenlos.

POST'S Chemisch-technische Analyse.

Handbuch der analytischen Untersuchungen zur Beaufsichtigung chemischer Betriebe für Handel u. Unterricht.

In dritter vermehrter und verbesserter Auflage herausgegeben von

Prof. Dr. Bernhard Neumann

Grossherzoglich Technische Hochschule, Darmstadt

Zwei Bände. :: Mit zahlreichen Abbildungen. :: Gr. 8.

Erster Band 1908 (XXIX u. 974 S.)

Preis geh. M 23,50, geb. M 25,-.

Daraus einzeln:

1. Heft. Preis Mark 4,80.

1. Wasser und Abwässer . . J. H. Vogel 2. Brennstoffe H. Langbein 3. Pyrometrie B. Neumann 4. Rauch-, Heiz- u. Kraftgase

2. Heft. Preis Mark 7,50.

5. Leuchtgas J. Becker
6. Calciumcarbid und Acetylen J. H. Vogel 7. Erdöl, Teeröle. Paraffin, Montanwachs, Ozokerit,

Montanwachs, Ozokerit,

Asphalt

L. Ubbelohde 8. Fette, fette Öle, Glyzerin, W. Fahrion Kerzen, Seifen

3. Heft. Preis Mark 7,-.

9.	Eisen .								A.	Ledebur
10.	Metalle	(au	.ße:	r	Eise	en)		1	R	Neuman
11.	Metalla	alze						1	Δ.	2166000000

4. Heft. Preis Mark 4,20. 12. Anorganische Säuren . . . H. Benedict

13.	Soda							$W. \ Kolb$
14.	Kalisalze			4				Bokemüller
15.	Pottasche,	Salp	eter					E. Schaefer
16.	Brom					٠	٠	$Bokem\"{u}ller$
17.	Chlor, Chl	orkal	k				•	
18.	Schwefelna	triun	α,	- 1	Ant	i-	1	

...

Anti-W. Kolb chlor, Tonerde, Aluminiumsulfat

Zweiter Band 1909

(XIV u. 1515 S.) Preis geh. M 37,50, geb. M 40,-.

Daraus einzeln:

Troft Danie Manle 5 50

	2. 11010.	T 101	N JAME	. COL AS	. 0,00.	
19.	Kalk, Kalksands	teine	, Ze-		Chem.	Labor.
	ment und Gip	8 .		. [f. Tonir	adustrie
20.	Tonwaren			- [H. Seg	er und
21.	Glas, Glasuren			.)	E. C	ramer

	2.	He	ft.	E	r	eis	Л	4a	rk	10,
22.	Rüben	zuck	er							R. Frühling
23.	Stärke	, D	ex	trin	١,	T	rav	be	n-	
	zuck	rer								E. Parow
9.4	Rior								1	H. Vogel C. Bleisch
LT.	DIGI		٠	•		•	٠	•	1	C. Bleisch
25.	Wein									P. Kulisch
26.	Spiritu	. 81								H. Hanow
27.	Essig,	Hol	zge	ist						F. Rothenbach

3. Heft. Preis Mark	10,
28. Handelsdünger u. Stallmist 29. Bodenarten und Ernte-	
29. Bodenarten und Ernte-	P. Wagner
substanzen	
30. Luft	Ch. Nussbau
31. Ätherische Öle	J. Helle
32. Leder und Gerbstoffe	M. Philip
33. Leim	R Kissling
35. Kautschuk und Guttapercha	Ed. Herbst
36. Spreng- und Zündstoffe	H. Kast

4. Heft. Preis Mark 12,-.

37. Steinkohlenteer)		
38. Farbstoffe und zugehörige	G.	Schultz
Industrian		

Die Chemie

der

natürlichen Farbstoffe.

Von

Dr. Hans Rupe,

Privatdozent an der Universität Basel.

Erster Teil: Preis geheftet \mathcal{M} 8,—, gebunden \mathcal{M} 9,—. Zweiter Teil: Preis geheftet \mathcal{M} 10,—, gebunden \mathcal{M} 11,—.

onnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon

Die Chemische Industrie: Die endgültige Ausgestaltung der Chemie der künstlichen Farbstoffe gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Forschung. Nur nachdem diese Aufgabe gelöst sein wird, wird sich definitiv das Anwendungsgebiet der natürlichen und künstlichen Farbstoffe abgrenzen lassen. Herr Dr. Rupe hat durch Veröffentlichung seines Werkes eine sehr wesentliche Beihilfe zur Erreichung des erstrebten Zieles geschaffen, denn seine übersichtliche und klare Zusammenstellung wird ohne Zweifel einen Antrieb zur weiteren Durchforschung dieses verwickelten Gebietes geben. Wir begrüßen in dem Buche eine wichtige Bereicherung unserer monographischen Literatur und sind der Ansicht, daß dasselbe in keiner wohlgeordneten chemischen Bibliothek wird fehlen dürfen.

Naturwissenschaftl. Rundschau: . . . Das Werk des Herrn Rupe wird daher allen denen willkommen sein, welche sich mit den natürlichen Farbstoffen eingehender zu beschäftigen wünschen. Sein Studium ist gerade deshalb besonders lohnend und interessant, weil durch die Untersuchungen der letzten Jahre der Gegenstand, welcher früher einen vorwiegend deskriptiven Charakter hatte, in den sicheren Boden der Strukturtheorie verpflanzt worden ist.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt kostenlos.

Der gegenwärtige Stand der Abwässerfrage.

Dargestellt für die Industrie.

Unter	besonderer	Berücksichtigung	der	Texti	lveredeli	ıngsindustrie
		= Auf Veranlas	sung	des		
Verei	ns der Det	itschen Textilver	edelı	ıngsiı	ndustrie	Düsseldorf

von Dr. Georg Adam.

Färber-Zeitung, herausgegeben von Dr. Adolf Lehne: In einem längeren Aufsatz gibt Dr. E. Wagmann den Hauptinhalt des Buches wieder und sagt am Schlusse: "Man wird nach dem Gesagten aus der Schrift von Adam, die allen Interessenten nur angelegentlich zum Studium empfohlen werden kann, entnehmen, daß in bezug auf die Behandlung der Abwässerfrage unverkennbar ein großer Schritt vorwärts getan ist, insofern als Staat und Industrie in gemeinsamer Arbeit die Lösung dieses schwierigen Problems in die Hand genommen haben. Die ausführliche Besprechung der Adamschen Arbeit sollte den Zweck haben, diejenigen, welche sich mit der Abwässerfrage zu beschäftigen haben, auf einzelne markante Punkte hinzuweisen und ihnen einen Weg anzudeuten, der sie zu der richtigen Stelle führen kann, wo man Rat und Hilfe findet."

Die Mitteilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen drucken den vorstehend erwähnten Aufsatz ab.

Die Chemische Industrie, Organ des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands: "... Ein übersichtlich und sehr ansprechend geschriebenes, auch objektiv gehaltenes Buch, welches die einschlägige Literatur nach jeder Richtung sorgsam berücksichtigt und in geschickter Weise an geeigneter Stelle vorführt. ... In sehr lesenswerten Kapiteln folgen Besprechungen über die Grenzwerte und über die Reinigung und Beseitigung gewerblicher Abwässer. Weiter berücksichtigt der Verfasser die Verhältnisse in gesetzgeberischer Hinsicht und bespricht darauf die vorhandenen, der Aufhellung der schwierigen Abwässerfrage dienenden Anstalten und Maßnahmen, bringt zum Schluß dankenswerte Beispiele aus der Praxis und leiht auch der Vereinstätigkeit zu Studien über die Abwässerfrage beherzigenswerte Worte. Wir empfehlen das Buch allen Interessenten zum Studium."

Die Entnebelung

von

Gewerblichen Betriebsräumen.

Eine Gewerbehygienische Studie.

Auf Veranlässung des Vereins der Deutschen Textilveredelungsindustrie.

Von Dr. Georg Adam.

Mit einer Tabelle. Preis 2 Mark.

Färber-Zeitung: Die Segnungen der Gewerbehygiene, welche gesetzlich den in Fabriken und industriellen Betrieben Beschäftigten zugute kommen müssen, lassen sich dann nicht mehr einführen, wenn die zu erreichenden Vorteile in keinem Verhältnis zu dem benötigten Aufwand stehen. Doch wo liegt hier die Grenze in jedem Einzelfalle? Dr. Adam unterzieht in vorliegender Broschüre die Forderung der Entnebelung von gewerblichen Betriebsräumen eingehender Besprechung und untersucht, inwieweit diese Forderung als berechtigt erscheint. Nachdem in einer kurzen Vorgeschichte der Veranlassung der Schrift Erwähnung getan wird, werden zunächst die Nachteile der Schwadenbildung für den Betrieb behandelt, dann die Theorie der Nebelbildung (unter Anführung von Beobachtungstabellen) erörtert, in den folgenden Kapiteln auf die Methoden zur Beseitigung des Nebels (Entziehung des überschüssigen Wasserdampfes) und Lufterneuerung, Erwärmung der Räume, Einführung warmer Luft näher eingegangen und endlich auf Entnebelungsanlagen in der Praxis hingewiesen. Die Frage der Beseitigung von Nebelbildung trifft besonders Färbereien, Zeugdruckereien, Appreturanstalten, Bleichereien, Wäschereien, Tuch- und Papierfabriken u. a., überhaupt gewerbliche Betriebe, bei denen größere Mengen Wasserdampf in die Arbeitsräume gelangen. Interesse hat diese Angelegenheit ferner für Gewerbeaufsichtsbeamte, Berufsgenossenschaften, Hygieniker, Lüftungstechniker, Fabriken für Ventilationseinrichtungen usw. Allen diesen kann die Broschüre des Dr. Adam warm empfohlen werden. Ihr Inhalt ist sachgemäß, behandelt die Frage der Entnebelung gewerblicher Betriebsräume umfassend, klar sowohl theoretisch als auch der Praxis entsprechend und gibt die Möglichkeit, sich ein Urteil über das Für und Wider der bezüglichen Forderungen zu bilden. Ausstattung und Druck sind sehr ansprechend und gediegen.

Der Spinner und Weber: Der Verein war zu einer Enquete in dieser Frage durch die gerichtliche Verurteilung eines seiner Mitglieder, welche auf Grund einer Polizeiverfügung erfolgte, veranlaßt worden. Die Revision beim Landgericht hatte ungeachtet der einstimmig zugunsten des Fabrikanten lautenden sachverständigen Gutachten aus rein juristisch-formalistischen Gründen keinen Erfolg. — Die ungemein anziehende Darstellung der vorliegenden Studie fesselt durch interessante allgemeine Bemerkungen über die Beschränkung des Fabrikbetriebes aus sozialpolitischen Gründen, prüft dann die Frage, ob die Schwadenbildung überhaupt Unfall - oder Krankheitsgefahren herbeiführt und beantwortet dieselbe schließlich negativ. Die Theorie und die Methoden zur Beseitigung der Nebelbildung werden darauf sehr ausführlich in wissenschaftlicher, aber auch gleichzeitig in leichtverständlicher Form behandelt. Wir können die Anschaffung dieser wertvollen Schrift allen Interessenten, wie Färbereien, Appreturanstalten, Waschanstalten, Tuchfabriken, Zeugdruckereien usw. auss Wärmste empfehlen.

Ultramarin.

Vor

Dr. Reinhold Hoffmann.

Preis geh. M 4,-, geb. M 5,-.

Die "Chemische Zeitschrift" schreibt: . . . Alles in allem ist das Buch eines so ausgezeichneten Fachmannes wie Dr. Reinhold Hoffmann, der ein ganzes Menschenleben diesem Spezialgebiet der Chemie gewidmet hat, eine sehr wertvolle und dankenswerte Bereicherung der modernen Fachliteratur.

Theorie und Praxis

der

Ganz-Damast-Weberei.

Ein Lehrbuch für technische Hochschulen, höhere Gewerbe- u. Textilschulen, sowie zum

:: Handgebrauch für in der Praxis beschäftigte Fachmänner. ::

Mit 18 Tafeln und 6 Abbildungen.

Von

H. Kinzer und R. Walter.

= Preis geheftet 5 Mark, gebunden 6 Mark.

"Der Tuchfabrikant" schreibt: Wir können dieses Werk jedem Fachmann, der sich für die Damastweberei interessiert, als das beste Buch, welches auf diesem Gebiete erschienen ist, empfehlen.

Ausführliches Verlagsverzeichnis kostenlos.


: :

17-12 -17









GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00104 9895

